

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

¡Peligro!

El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones provocadas por descargas eléctricas con peligro para la vida.

- El usuario no debe sustituir nunca el cable de alimentación de este aparato, ya que su sustitución requiere el uso de herramientas especiales.

Si el cable resultase estropeado o si fuese necesario sustituirlo, póngase en contacto únicamente con un Centro de asistencia autorizado por el fabricante para evitar cualquier tipo de riesgo.

- No sumerja nunca la cafetera en el agua. Es un aparato eléctrico.
- Desenchufe la cafetera de la corriente y apague el interruptor general cuando no use el aparato. No deje el aparato enchufado inútilmente.
- Al igual que con cualquier aparato eléctrico, recurra al sentido común y a la prudencia cuando use este aparato, especialmente con niños en los alrededores.
- Compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponde a la tensión indicada en la placa de datos del aparato. Enchufe el aparato solamente a un enchufe de corriente con una capacidad mínima de 10 A y equipado con una toma de tierra eficiente. El fabricante no será considerado responsable por los accidentes causados por la ausencia de una toma de tierra del equipo.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal cualificado.
- Tenga cuidado de no derramar líquidos sobre la clavija y el cable de alimentación al llenar el depósito y extraer la jarra de la cafetera.

¡Peligro de quemaduras!

El incumplimiento puede ser o es la causa de quemaduras o de ustiones.

- Este aparato ha sido estudiado y concebido para “preparar café”. Tenga cuidado de no quemarse con los chorros de agua o de vapor o utilizando el aparato de forma impropia.
- Durante el uso, no toque las superficies calientes del aparato. Utilice los mandos o las asas.
- No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
- La placa permanece caliente después de utilizar el aparato.

¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones o de des-

perfectos al aparato.

- El fabricante no puede considerarse responsable por los daños derivados de usos impropios, incorrectos e irracionales.
- En caso de avería o de funcionamiento incorrecto del aparato, apáguelo y desenchúfelo de la corriente. Para las reparaciones, diríjase exclusivamente a un centro de asistencia técnica De'Longhi y solicite la utilización de repuestos originales. El incumplimiento de todo lo anterior puede comprometer la seguridad del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, siempre y cuando sean supervisados o instruidos en cuanto al uso seguro del aparato y a los posibles peligros. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños menores de 8 años y sin supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Después de haber desembalado el aparato asegúrese de su integridad. En caso de duda, no utilice la cafetera y contacte a personal profesional cualificado.
- No deje los elementos del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro.
- Coloque el aparato sobre una superficie de trabajo alejada de grifos de agua, pilas y fuentes de calor.
- No instale nunca la cafetera en un ambiente cuya temperatura pueda descender o ser igual a 0 °C (si el agua se congela, el aparato puede estropearse).
- El usuario no debe mover la cafetera agarrándola por el depósito de agua (A) (fig. 9); debe aferrarla por la columna central o por la base (fig. 10).

Nota:

Este símbolo indica consejos e información importantes para el usuario.

- Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de instalar y usar el aparato. Sólo así, podrá obtener las mejores prestaciones y la máxima seguridad durante el uso.
- Este aparato está destinado exclusivamente

al uso doméstico. No se contempla su uso en: entornos usados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo; casas rurales; por clientes en hoteles, moteles y otras estructuras de hospedaje, estructuras de alojamiento y desayuno. Cualquier uso diferente se considerará impropio y, por consiguiente, peligroso.



- Este producto es conforme al Reglamento (CE) Nº 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Tras colocar el aparato sobre la superficie de trabajo, controle que quede un espacio de 5 cm aproximadamente entre las superficies del aparato y las paredes laterales y la parte trasera, y un espacio libre mínimo de 20 cm por encima de la cafetera.
- La obstrucción y el retroceso de agua y/o café en el soporte del filtro puede suceder con cualquier combinación de las siguientes condiciones:
 - uso de café molido demasiado fino
 - uso de dos o más filtros de papel
 - exceso de granos de café en el filtro

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A. Depósito de agua
 - B. Calentador de placa
 - C. Botón función jarras / antigotero
 - D. Medidor
 - E. Tapadera
 - F. Botón de preparación Optimum, aprobado ECBC
 - G. Botón salida preparación
 - H. Jarra de cristal
 - I. Portafiltro para café de filtro
 - L. Indicador del nivel de agua
 - M. Filtro de papel 1x4
 - N. Base soporte filtro
- (*) El fabricante tiene la autorización de la European Coffee Brewing Centre (ECBC). Para que el fabricante pueda realizar la norma ECBC pulse el botón F

Antes del uso

La primera vez que se usa el aparato todos los accesorios y circuitos internos deben lavarse haciendo 2 preparaciones sin café. Deje salir el agua y vierta el agua. Enjuague la jarra de cristal y

repite el procedimiento para limpiar totalmente la cafetera. Use siempre agua fría y limpia.

¿Qué es importante a la hora de seleccionar un fabricante de café?

- Temperatura de infusión (92-96°C)
 - Tiempo de saturación (4 a 6 minutos)
 - Cantidad de café respecto al agua (7.5 gramos para 125 ml)
- De'Longhi Clessidra satisface estas exigencias y ha obtenido los certificados del European Coffee Brewing Center (ECBC).

Función preparación alta calidad

Gracias a su elevada precisión, la tecnología de preparación De'Longhi Clessidra ofrece una extracción óptima del sabor y ha merecido la autorización de la European Coffee Brewing Centre (ECBC): la preparación de café de filtro a una temperatura determinada (92°C - 96°C) y con control del tiempo de infusión, para preparar una taza tras otra de un café perfecto y delicioso.

Pulse la función preparación

Gracias a una ducha específicamente diseñada y al control del flujo de agua automático De'Longhi Clessidra asegura un polvo de café ligeramente saturado para obtener un sabor más intenso y aromático con solo pulsar el botón.

CÓMO PREPARAR EL CAFÉ DE FILTRO

- Abra la tapadera (E) ubicada en la parte superior y utilice la jarra para echar agua fresca y limpia en el depósito de agua (A) (fig. 2) hasta el nivel relativo a las tazas de café que quiere preparar. Controle el nivel del agua en el depósito mediante el indicador específico (L) (fig. 3). Le recomendamos no usar la jarra suministrada como medida.
- Ponga el filtro de papel (M) en el soporte del filtro (I) (fig. 4). Use solo filtro de papel 1x4.
- Ponga el café molido en el filtro utilizando el medidor (D) suministrado y nivélelo un poco (fig. 5). Consulte la tabla siguiente para las cantidades aconsejadas. Use filtros para café molido de calidad alta y media para preparar café de filtro.

Cantidades recomendadas para una preparación de alta calidad:

N.º tazas	n.º medidores (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) 1 medida nivel = 1 cuchara para medir (7.5 g)

Las cantidades indicadas en la tabla son indicativas y han de adaptarse al gusto personal y al tipo de café. No supere nunca el nivel máximo 10 medidores. El tipo de mezcla influye mucho sobre el café que se obtiene. Por consiguiente, le aconsejamos probar diferentes tipos de mezclas para elegir la que más le gusta.

i Nota: al usar la función preparación de alta calidad, la cantidad de café molido en el filtro es de 60 g por litro de agua.

- Cambie la tapadera (E) en lo alto del aparato con los respiraderos colocados como aparece en la figura fig. 7-8 y ponga la jarra cerrada (H) en la bandeja, en posición recta (fig. 6). Asegúrese de que el botón función jarra/antigoteo (C) está pulsado (consulte el apartado función antigoteo).
- Pulse el botón de preparación de alta calidad (F) o el botón de salida (G) (fig. 1). La luz blanca indica que la cafetera está funcionando. El aparato emitirá una señal acústica al principio de la salida y emitirá 3 pitidos para indicar el final.
- Para apagar la función pulse el botón seleccionado, el botón preparación de alta calidad (F) o de salida (G).
- Es del todo normal que mientras el café se filtra, el aparato produzca algo de vapor.
- Para iniciar un nuevo ciclo de preparación apague el aparato pulsando el botón de preparación de alta calidad (F) o de salida (G) y vuelva a encender.

i Nota: si saca la jarra antes de que haya salido todo el café interrumpe la preparación.

Antes de servir el café saque el soporte del filtro.

Vuelva a poner la jarra en la placa hasta que el ciclo de preparación haya terminado.

Función antigoteo

Esta cafetera tiene una función automática antigoteo que impide que el café salga de su depósito (A) si se ha sacado la jarra de cristal de la placa de calentamiento.

Mantenga la placa caliente

Si mantiene pulsado el botón de preparación de alta calidad (F) o de salida (G) después de que haya terminado la preparación, la placa conservará el café a la temperatura ideal. Esta función se apaga automáticamente 40 minutos después de que termine el suministro.

Para apagar la placa pulse el botón de preparación de alta calidad (F) o de salida (G).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, apague la cafetera, desenchúfela de la corriente y deje que se enfríe.

- No use disolventes o detergentes abrasivos para limpiar la

cafetera. Es suficiente utilizar un paño húmedo y suave.

- No sumerja nunca la cafetera en el agua. Es un aparato eléctrico.
- Al compartimento del depósito de agua (A) se puede acceder a través de la tapadera (E). Limpiar cuando sea necesario.

DESCALCIFICACIÓN

Si el agua de su zona es dura, la cal se acumulará con el paso del tiempo. Sus depósitos pueden perjudicar el buen funcionamiento del aparato. Es aconsejable descalcificar la cafetera cada 25 ciclos de preparación de café.

Cuando dos botones (F) y (G) parpadean a la vez, (cada 25 ciclos más o menos) debe descalcificar el aparato.

- La cafetera reinicia de forma automática después de la descalcificación.
- Realice la descalcificación utilizando los productos descalcificantes específicos para cafeteras de filtro comercializados.
- Disuelva el producto en la jarra siguiendo las indicaciones del envase del descalcificante;
- Vierta la solución en el depósito del agua;
- Coloque la jarra sobre la placa de calentamiento;

y pulse simultáneamente el botón de infusión de alta calidad (F) y vierta (G) durante más de 1,5 segundos, filtre el equivalente de una copa y a continuación apague el aparato;

- Haga funcionar la cafetera solamente con agua al menos 2 veces para enjuagarla (2 depósitos de agua llenos).
- La garantía no es válida si las operaciones de limpieza anteriormente descritas no se ejecutan regularmente.

DATOS TÉCNICOS

tensión de red:	220-240V-50-60Hz
Potencia consumida:	1800W
Peso:	2.44 kg

DESGUACE DEL APARATO



No elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.