

INTRODUCCIÓN

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato. Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir lesiones o daños al aparato.

El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños derivados del incumplimiento de estas instrucciones de uso.

SEGURIDAD

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Las advertencias importantes llevan estos símbolos. Es absolutamente necesario observar estas advertencias.

El incumplimiento de las instrucciones podría provocar descargas eléctricas, lesiones graves, quemaduras, incendios o daños en el aparato.



¡Peligro!

La inobservancia puede ser o es causa de lesiones por descarga eléctrica con peligro para la vida.



¡Atención!

El incumplimiento puede ser, o es causa de lesiones o de daños al aparato.



Nota:

Este símbolo subraya consejos y información importante para el usuario.

ADVERTENCIAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD



¡Atención!

- El aparato no puede ser utilizado por personas (incluso niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y de conocimiento, a menos que estén vigiladas o que hayan sido instruidas para el uso seguro del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

SOLO PARA LOS MERCADOS EUROPEOS:

- Este aparato puede ser utilizado por

niños de 8 años y más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a condición de que sean supervisadas e instruidas sobre el uso seguro del aparato y estén conscientes de los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento de usuarios no deben ser realizados por los niños a menos que sean mayores de 8 años y sean supervisados.

Mantenga el aparato y el cable alejado de los niños menores de 8 años.



¡Peligro!

Dado que el aparato funciona con corriente eléctrica no se puede excluir que genere descargas eléctricas.

Así pues, atégase a las siguientes advertencias de seguridad:

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio con el fin de evitar situaciones de peligro.
- No toque el aparato con las manos o los pies mojados.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Asegúrese de que sea posible acceder en todo momento y libremente a la toma de corriente utilizada, dado que solo así se podrá desconectar el enchufe cuando sea necesario.
- Si se quiere desconectar el enchufe de la toma de corriente manipúlelo directamente.
 - No tire nunca del cable, porque podría dañarse.
- Para desconectar completamente el aparato desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- En caso de que el aparato tenga una avería no intente repararla.
 - Apague el aparato, quite la clavija de la toma y contacte el servicio de asistencia técnica.
- No tire el cable de alimentación eléctrica para mover el aparato.
- Es peligroso modificar o alterar de cualquier forma las características del aparato.
- Evite el uso de alargadores para el cable de alimentación eléctrica.

- El aparato debe ser instalado de acuerdo con las regulaciones nacionales de las instalaciones.
- El aparato se debe conectar a una eficaz toma de «tierra». Haga controlar la instalación eléctrica por un técnico calificado.

¡Atención!

- Después de haber quitado el embalaje, asegúrese de que el aparato esté íntegro y que no falten accesorios.
- Conserve el material de embalaje (bolsas de plástico, poliuretano expandido) fuera del alcance de los niños.
- Use el aparato en una superficie plana.
- No utilice el aparato si presenta daño evidentes. Contacte con el servicio de asistencia técnica.

Problemas y reparaciones

En caso de problemas, en primer lugar tratar de resolverlos siguiendo las instrucciones señaladas en el capítulo "SOLUCIÓN DE PROBLEMAS" en la página 33.

Para las reparaciones eventuales, dirigirse siempre y tan sólo a los Centros de Asistencia Técnica autorizados por el Fabricante. Siempre pedir que se utilicen los repuestos originales. Las reparaciones realizadas por personal no calificado pueden resultar peligrosas y hacen extinguir la garantía.

Uso conforme al destino

Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. Utilice el aparato solo como está descrito en este libretto. Estas instrucciones no pretenden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan surgir. Siempre tiene que recurrir al sentido común y a la prudencia en la instalación, operación y conservación de cada aparato.

Advertencias generales

- No instalar el aparato en habitaciones donde el aire pueda contener gas, aceite, azufre o cerca de las fuentes de calor.
- No utilice el aparato en superficies inclinadas.
- Mantenga el aparato a una distancia de al menos 50 cm de sustancias inflamables (alcohol, etc.) o recipientes a presión (por ejemplo sprays).
- No apoye objetos pesados o calientes encima del aparato.
- En caso de transporte, el aparato debe quedar en posición vertical o apoyado a un lado. Antes de su transporte, vaciar el depósito del agua de condensados. Después de haberlo transportado, esperar al menos 1 hora antes de volverlo a encender.
- El R134a es un refrigerante que respeta las normativas europeas sobre la ecología Sin embargo tenga cuidado de no perforar el circuito de refrigeración de la máquina. Al

final de su vida útil, entregue el aparato en los centros de recogida designados.

Este sistema, sellado herméticamente, contiene gases fluorados de efecto invernadero

INFORMACIÓN AMBIENTAL: Esta unidad contiene gases fluorados de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kyoto. Las operaciones de mantenimiento y eliminación deben ser efectuadas solo por personal cualificado. (Para más detalles sobre el gas refrigerante, véase la contraportada).

- Los materiales utilizados en el embalaje son reciclables. Le aconsejamos, por consiguiente, tirarlos en los contenedores específicos para la recogida diferenciada.
- No utilice el aparato en el ambiente externo.
- No obstruya la entrada y salida del aire.
- No utilice el aparato en habitaciones utilizadas para lavar la ropa.

Conexión eléctrica

Después de transportar el aparato, espere al menos una hora antes de encenderlo.

Antes de conectar la clavija a la toma de corriente, es necesario comprobar que:

- La tensión de red esté conforme con la tensión de funcionamiento indicada en la placa de características.
- La toma y la línea de alimentación eléctrica estén dimensionadas para soportar la carga requerida.
- La toma sea adecuada para el enchufe, de no ser así hacer sustituya esta última a través de personal cualificado.
- La toma esté enlazada a una eficaz toma de tierra.

Instrucciones de uso

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato.

- Guarde meticulosamente estas instrucciones. Si traspasa el aparato a otras personas deberá entregarles también estas instrucciones de uso.
- Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir lesiones o daños al aparato. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños derivados del incumplimiento de estas instrucciones de uso.
- Guarde la lista de los Centros de Asistencia Técnica e identifique el Centro más cercano a usted.

INSTALACIÓN

Coloque el aparato en el ambiente que se quiere deshumidificar. Es esencial que el aparato sea colocado en una superficie plana y no sea obstaculizado de ningún modo el paso del aire en las rejillas (A4) (A6).

Para permitir la aireación, en la parte trasera del aparato se recomienda dejar un espacio libre de al menos 50 cm.

La salida del agua de condensación se puede realizar de dos maneras:

a) Desagüe en el depósito

El agua de condensados puede ser recogida directamente en el depósito. El depósito es fácilmente extraíble (fig. 1).

Asegúrese que el tapón de goma esté introducido correctamente a fondo en el pico ubicado en la parte trasera del aparato, de modo de evitar pérdidas de agua (fig.2).

b) Desagüe continuo hacia el exterior

Si se tiene la exigencia de hacer funcionar el aparato por un largo período de tiempo sin tener que vaciar repetidamente el depósito, es posible usar la desagüe continuo.

- 1) Remover el tapón de goma del pico (fig. 2).
 - 2) Fije el tubo al pico como representado en la figura3.
 - 3) Ponga atención para que el tubo no supere nunca la altura del pico. En caso contrario el agua quedará en el depósito del aparato (fig. 4).
- Controle también que el tubo no esta obstruido.

DESCRIPCIÓN (pág. 2-3)

Descripción del aparato (pág. 2 - A)

- A1. Panel de mandos
- A2. Depósito recolección condensados
- A3. Manilla de elevación
- A4. Rejilla de entrada del aire
- A5. Filtro aire
- A6. Rejilla de salida del aire
- A7. Tubo de vaciado condensados (1 m. aprox.)

Descripción del panel de mandos

(pág. 3 - B)

- B1. Manopla humidostato
- B2. Luz indicadora de funcionamiento
- B3. Luz indicadora depósito lleno/sin depósito

CÓMO SE ACTÚA PARA DESHUMIDIFICAR

- Conecte al aparato una toma de corriente.
- Controle que el indicador "depósito lleno/sin depósito" (B3) () esté apagado, en caso contrario vacíe el depósito o colóquelo de una manera correcta.
- La manopla humidostato permite regular el nivel de humedad según las propias exigencias ( /  / ) y valores intermedios).

Colocando la manopla en () el deshumidificador traslada poca humedad del ambiente; en la pos. (), en cambio el aparato trasladará mucha humedad del ambiente.

Para deshumidificar es suficiente regular el humidostato en una de las posiciones disponibles.

Modalidad (función "dry")

En el caso que se desee trasladar elevadas cantidades de humedad (por ej. secado de lencería), le recomendamos hacer funcionar el aparato a la máxima potencia, rotando la manopla del humidostato a la posición (). En esta modalidad el deshumidificador funcionará en continuo independientemente de la tasa de humedad del ambiente.

A continuación están representados los cuatro niveles de humedad configurables:

-  Humedad ambiente aprox 75%
-  Humedad ambiente aprox 50%
-  Humedad ambiente aprox 25%
-  Funcionamiento en continuo

Nota:

- **Si la humedad en la habitación es mayor que la humedad planteada, el aparato comenzará a deshumidificar y dejará de trabajar sólo cuando se ha alcanzado el set de humedad planteado.**

LAS LUCES INDICADORAS

Luz indicadora depósito lleno/sin depósito (Tank control system)

Este deshumidificador está equipado con un dispositivo que controla el correcto funcionamiento del aparato.

El indicador correspondiente, situado en el panel de mandos se enciende para avisar al usuario cuando:

1. el depósito está lleno:
vacíe el depósito
2. el depósito no está colocado:
coloque de nuevo el depósito
3. el depósito no está colocado correctamente:
colóquelo correctamente
4. está desagüando en continuo:
hay una obstrucción en el tubo o el tubo debe superar el desnivel
(el agua continúa a ser descargada en depósito)
Verificar la correcta aplicación del tubo como se ha indicado en el capítulo "INSTALACIÓN" b) Vaciado en continuo hacia el exterior.
elimine la obstrucción.

Después de eliminar la causa es vaciado el depósito, la luz indicadora se apaga y el aparato volverá a funcionar.

Luz indicadora de funcionamiento

La luz indicadora **B2** () se enciende cuando es accionada la manopla humidostato y permanece siempre encendida durante el normal funcionamiento del aparato.



Nota:

- **El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad (esperar 3 minutos) que protege el compresor contra arranques y paradas demasiado frecuentes.**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato de la corriente antes de efectuar cualquier operación de limpieza y mantenimiento. Por razones de seguridad, no utilice chorros de agua para lavar el deshumidificador.

Limpeza del mueble externo

- Limpie con un trapo húmedo y secar enseguida con un trapo seco.
- No utilice gasolina, alcohol ni disolventes para la limpieza.
- No pulverice insecticidas o similares. El plástico se podría deformar.

Limpeza del filtro de aire

Si el filtro se ensucia, se dificulta la circulación del aire y disminuye la eficiencia del aparato. Por este motivo, es aconsejable limpiar el filtro periódicamente. La frecuencia de la operación dependerá del ambiente y del tiempo de funcionamiento. Al usar constante/sistemático, se recomienda limpiar el filtro cada semana.

- Para quitar el filtro de aire, después de haber elevado la manilla (A3) a posición vertical (ver fig. 5) remover la rejilla (A4) haciendo palanca cerca de las zonas señaladas con los símbolos  /  luego tirar hacia el exterior, para desengancharla (ver fig. 5). En este punto remover el filtro tirándolo hacia el exterior, desde la adecuada aleta prevista (ver fig. 6).
- Para eliminar el polvo depositado en el filtro, use un aspirador. Si el filtro está muy sucio, debe lavarlo con agua templada. La temperatura del agua no debe superar los 40°C. Después de haberlo lavado, deje que se seque totalmente antes de volverlo a introducir.
- Volver a colocar el filtro del aire (A5) introduciendo primero la parte inferior del filtro en los adecuados soportes, asegurándose que la escritura "UP" esté dirigida hacia la parte alta de la rejilla (ver fig. 7) luego, flexionar ligeramente el filtro e

introducir la parte superior en los soportes previstos (ver fig. 7).

Durante largos períodos de inactividad

- Después de haber desconectado el enchufe de la toma de corriente, vaciar el depósito.
- Limpiar el filtro y volver a introducirlo.
- Tapar el aparato con una bolsa de plástico para protegerlo del polvo.

ELIMINACIÓN



El aparato no debe eliminarse junto a los residuos domésticos; debe entregarse a un centro de recogida selectiva autorizado.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	Ver placa características
Potencia absorbida	"
Dispositivo de desescarche	1
Velocidad del ventilador	1
Filtro aire	Sí
Dimensiones AxLxP	493x310x188 mm
Capacidad depósito	2 litros
Límites de funcionamiento:	
Temperatura	2°C-30°C
Humedad relativa	30-90%

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Controle los puntos siguientes antes de contactar con el Centro de Asistencia Técnica autorizado que opera en su zona.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIÓN
El dispositivo funciona en deshumidificación, pero no reduce la humedad.	<p>El filtro está obstruido.</p> <p>La temperatura o la humedad en la habitación son demasiado bajas.</p> <p>La habitación es demasiado grande para la capacidad del aparato o hay demasiadas fuentes de humedad (ollas con agua hirviendo, etc.).</p> <p>El valor de humedad planteado es demasiado alto.</p>	<p>Limpiar el filtro.</p> <p>Es normal que bajo ciertas condiciones, el aparato no deshumidifica. Consulte los límites de funcionamiento del aparato en el capítulo "DATOS TÉCNICOS". En algunos casos, es aconsejable calentar la habitación para deshumidificarla.</p> <p>Disminuye la humedad planteada.</p>
El aparato no funciona durante aproximadamente 3 minutos desde que se enciende de nuevo.	Interviene el dispositivo de seguridad del aparato.	Espera que hayan transcurrido 3 minutos.
El aparato no funciona	<p>Está desenchufado</p> <p>Falta la alimentación</p> <p>El aparato está configurado en un nivel de humedad alto</p> <p>El depósito está lleno de agua</p> <p>El depósito no está colocado correctamente.</p>	<p>Enchufe el aparato a la corriente</p> <p>Verifique la alimentación</p> <p>Coloque el aparato en un set de humedad más bajo</p> <p>Vacíe el depósito</p> <p>Coloque correctamente el depósito insertándolo suavemente</p>