





EC890

DEDICA
DUO

KOHVIMASIN
Kasutusjuhend



DeLonghi



Enne seadme kasutamist lugege alati läbi turvahoiatused.

1. SEADME KIRJELDUS

- A1. Veepaagi kaas
- A2. Veepaak
- A3. Tassisoojendi
- A4. Auru nupp
- A5. Kuuma vee ja aurutoru
- A6. Toitelüliti
- A7. Valmistusseade
- A8. Tilkumisalust
- A9. Lusikas
- A10. Puhastusnõel
- A11. Tamper
- A12. Veekaredustesti indikaatorpaber
- A13. Piimakann (ainult mõnel mudelil)
- A14. Filtrihoidik
- A15. 2 tassi filter
- A16. 1 tassi filter
- A17. Kohvikapsli filter (ei kuulu komplekti)

1.1 Juhtpaneel

- B1. Külma valmistamise ikoon indikaatorile
- B2. Auru ikoon indikaatorile
- B3. Espresso ikoon indikaatorile
- B4. Kahe Espresso ikoon indikaatorile
- B5. Katlakivieemaldi indikaatorituli


Pange tähele! Sõltuvalt mudelist võivad tarvikute tüübid ja nende hulk erineda.

Tootja soovitatud valikuliste puhastustarvikute kohta saate lisateavet veebisaidilt www.delonghi.com.

2. ESIMENE KASUTAMINE


Enne kohvimasina kasutamist tuleb masina siseahelad läbi loputada. Toimige järgmiselt.

- Peske sooja veega (40–50 °C) veepaak (A1 + A2), filtrihoidik (A14), ühe tassi filter (A15), kahe tassi filter (A16), puhastusnõel (A10) ja kuivatage need.
- Peske vähemalt 30 minutit sooja vee (40–50 °C) ja pesuvahendiga tilkumisalust (A8), lusikat (A9) ja piimakannu (A13).
- Puhastage tamper (A11) lapiga.
- Võtke veepaak välja, tõmmates seda ülespoole (joonis 1).




- Avage veepaagi kaas (A1) ja täitke veepaak (A2) värsket joogiveega, jälgides, et see ei ületaks maksimaalset taset MAX (joonis 2).

Tähelepanu! Värske joogivee olemasolu on kohustuslik. Ärge kasutage gaseeritud (karboniseeritud) ega destilleeritud vett.





Pange tähele! Keelatud on kasutada seadet ilma veepaagita või kui veepaak on tühi.

- Pange veepaak masinasse tagasi, vajutades seda kergelt paagi põhjas asuvate klappide avamiseks.
- Ühendage seade vooluvõrku. Lülitage seade sisse, vajutades toitelülitile (A6) (joonis 3).





- Külma joogi (B1), auru (B2), espresso (B3) ja kahe espresso (B4) indikaatorituled vilguvad (järjestikku vilkumine).
- Kui auru indikaatorituli (B2) jääb püsivalt põlema, on seade loputus-tsükli läbiviimiseks valmis.

- Asetage kuuma vee/aurutoru (A5) alla vähemalt 500 ml suurune anum.
- Keerake aurunupp (A4) asendisse  (joonis 4).




- Auru indikaartortuli (B2) vilgub ja seade viib läbi loputussükli. Pärast toimingut visake vesi ära. See on mõeldud auruahela puhastamiseks enne piima vahustamist või aurutamist.
- Oodake, kuni espresso (B3) ja kahe espresso (B4) indikaartortuled vilguvad, seejärel keerake aurunupp (A4) asendisse "O".
- Tühjendage konteiner. Külma joogi (B1) indikaartortuli jääb püsivalt põlema, espresso (B3), kahe espresso (B4) ja auru (B2) märgutuled vilguvad.
- Kinnitage filtrihoidik (A14) seadmele, keerates filtrihoidiku käepideme asendisse "INSERT"; seejärel keerake käepidet paremale, kuni see on joondatud asendisse "CLOSE" (joonis 5).



- Asetage filtrihoidiku (A14) alla anum.
- Kui espresso (B3), kahe espresso (B4) ja auru (B2) indikaartortuled lõpetavad vilkumise ja kõik juhtpaneeli indikaartortuled (v.a  B5) jäävad püsivalt põlema, vajutage kahe espresso ikooni (B4). Seade väljastab vett filtrihoidikust. Korrake seda toimingut 5 korda.
- Täitke veepaak värsket joogiveega. Seade on kasutamiseks valmis.


3. ESPRESSO VALMISTAMINE

Tähelepanu! Iga kolme päeva järel tühjendage veepaak (A2), loputage hoolikalt ja täitke uuesti värsket joogiveega.


- Lülitage seade sisse, vajutades toitelülitit (A6). Kui seade on ooterežiimis, vajutage juhtpaneelil mis tahes ikooni (B1, B2, B3 või B4).
- Kui kõik indikaartortuled juhtpaneelil (v.a  B5) püsivalt põlevad, on seade kasutamiseks valmis.

Barista soovitus: soovitame enne espresso valmistamist tassi/tasse soojendada, kinnitades seadme külge filtrihoidiku (A14) koos tassifiltriga (A15 või A16), kuid ilma jahvatatud kohvi lisamata. Kasutage samu tassi/tasse, mida hiljem espresso valmistamiseks, vajutage espresso (B3) ikooni ja laske kuuma vett soojendamiseks tassi/tassidesse. See loputab enne joogi ekstraheerimist kohvitila ja stabiliseerib temperatuuri.

- Asetage kahe tassi filter (A15) või ühe tassi filter (A16) filtrihoidikusse (A14) (joonis 6).



- Enne filtri jahvatatud kohviga täitmist veenduge, et selles ei oleks eelmisest kohvi valmistamisest jäänud kohvijääke. Täitke filter lusikat (A9) kasutades jahvatatud kohviga. Veenduge, et kasutate spetsiaalset espresso jaoks mõeldud peent jahvatust.
- Koputage filtrihoidikut paar korda, et kohv filtris ühtlaselt jaotuks.
- Vajutage tugevalt tamperiga (A11). Veenduge, et kohv oleks pärast tampimist soovitud annuse tasemel (joonis 7).



Võimalik, et peate kohvi lisama. Jahvatatud kohvi õige tampimine on hea espresso saamiseks hädavajalik. Kui vajutate liiga tugevalt, tuleb kohv välja aeglaselt ja on kange. Liiga kergelt vajutades tuleb kohv välja kiiresti ja jääb lahjaks.

- Eemaldage filtrihoidiku servalt üleliigne kohv ja kinnitage filtrihoidik seadme külge (joonis 5).
- Pange filtrihoidiku tilade alla tilkumisalusele (A8) üks või kaks tassi.
- Vajutage Espresso (B3) või kahe Espresso (B4) ikooni. Seade hakkab kohvi valmistama, joogi valmimisel lõpeb vool automaatselt. Kui seade kohvi valmistab, saab kohvi väljastamise igal hetkel katkestada, vajutades eelnevalt vajutatud kohvi ikooni.
- Filtrihoidiku eemaldamiseks keerake käepidet paremalt vasakule. Pritsmete vältimiseks ärge eemaldage filtrihoidikut, kui seade kohvi väljastab. Oodake pärast väljastamise lõppu alati veel paar sekundit.

Pange tähele! Vee temperatuuri kontrollitakse kogu valmistusprotsessi ajal, et tagada selle stabiilsus väljutamise käigus. Seadmel on jookide jaoks kolm temperatuuri.

Konkreetne kasutatav temperatuur sõltub tavaliselt ubade sordist ja röstist. Robusta oad eeldavad madalamat ja Arabica oad kõrgemat temperatuuri. Sama kehtib tumedate röstitud ubade korral, need eeldavad madalamat temperatuuri, ja heledate röstitud ubade kohta, mis vajavad vastavalt kõrgemat temperatuuri (temperatuuri muutmiseks kasutage menüüsätteid).

Joogi valmimise lõppedes vilgub eelnevalt vajutatud ikooni indikaatorituli 5 sekundit. Tassi voolava kohvi koguse suurendamiseks vajutage 5 sekundi jooksul eelnevalt vajutatud kohvi ikooni veel, kuni jooki on piisavalt.


3.1 Espresso valmistamine ESE kohvikapslitega

- Asetage kohvifilter (A17) (ei kuulu komplekti, saadaval saidil delonghi.com) filtrihoidikusse (A14).
- Pange kapsel filtrisse nii keskele kui võimalik. Järgige kapslite pakendil olevaid juhiseid, et asetaksite kapsli filtrile õigesti.
- Kinnitage filtrihoidik seadme külge (joonis 5).
- Asetage tass filtrihoidiku tilade alla.
- Vajutage Espresso ikooni (B3).
- Seade hakkab kohvi valmistama, joogi valmimisel katkeb vool automaatselt.
- Filtrihoidiku eemaldamiseks keerake käepidet paremalt vasakule.

4. PIIMA- VÕI TAIMSETE PIIMAJOOKIDE VALMISTAMINE

- Lülitage seade sisse, vajutades toitelülitit (A6). Kui seade on ooterežiimis, vajutage juhtpaneelil mis tahes ikooni (B1, B2, B3 või B4).
- Kui kõik indikaatorituled juhtpaneelil (v.a. B5) püsivalt põlevad, on seade kasutamiseks valmis.

- Kõrgete tasside või klaaside kasutamisel eemaldage tilkumisalusalus (A8) ja asetage klaasid alusele (joonis 8).




- Valmistage espressokohv eelmistes osades kirjeldatud viisil, kasutades sobiva suurusega tasse.
- Täitke kann (A13) värsket külma piima või taimset alternatiivi. Piima maht kolmekordistub. Tihedama ja ühtlasema vahu saamiseks tuleb kasutada külmkapitemperatuuril piima (umbes 5°C).




Pange tähele! Külmkapist võetud värsket külma piima kasutamine (4–6 °C) on kohustuslik. Kui te kannu ei kasuta, pange see külmkappi.

- Vajutage auru ikooni (B2). Auru indikaatorituli hakkab vilkuma. Kui indikaatorituli jääb põlema, on seade auru väljastamiseks valmis. Kui aur on valmis, asetage enne piima vahustamist tühj anum kuuma vee ja aurutoru (A5) alla ja keerake aurunupp (A4) mõneks sekundiks asendisse ☁/☾, et eemaldada ahelasse jäänud õhk. Keerake aurunupp (A4) asendisse "○" ja jätkake.
- Asetage kann kuuma vee ja aurutila (A5) alla.
- Keerake aurunupp (A4) asendisse ☁/☾; seade hakkab vahtu valmistama (joonis 9).

Pange tähele! Auru ei tohiks väljastada kauem kui 60 sekundit.




Tähelepanu! Kontrollige, kas aurunupp on lõpuni keeratud.

		
Piima vahustamiseks lähendage kuuma vee ja aurutila vedeliku pinnale. See segab piima ja auru sekka õhku.	Hoidke kuuma vee ja aurutila pinnaga kontaktis, vältides liiga suure koguse õhu sisselaskmist ja liiga suurte mullide teket.	Kastke kuuma vee ja aurutila piima sisse, see tekitab vedelikku keerise.

- Kui piim on kuumutatud soovitud temperatuurini (ideaaljuhul 60 °C) ja sobiv vahutihedus on saavutatud, keerake aurunupp (A4) asendisse "○".
- Enne piimakannu eemaldamist oodake, kuni aur on täielikult peatunud.
- Valage vahustatud piim tassidesse eelnevalt valmistatud espressokohvi peale. Cappuccino on valmis.

4.1 Kuuma vee ja aurutila puhastamine (A5)

- Oodake, kuni kuuma vee ja aurutila jahtub. Pärast iga kasutuskorda puhastage kuuma vee ja aurutila piimajääkidest niiske lapiga. Täiuslikuks puhastamiseks soovitage Eco MultiCleani, see tagab puhtuse, eemaldades piimavalgud ja -rasvad ning seda saab kasutada kogu masina puhastamiseks.
- Kasutage sügavamaks puhastamiseks veidi auru: keerake aurunupp (A4) 5–10 sekundiks asendisse  ja seejärel suletud asendisse "○".
- Aurutila parema säilimise huvides soovitage otsiku ava puhastamiseks kasutada puhastusnõela (A10) (joonis 12).

Barista soovitus: Soovitatav on täispiim. Vahu välimus ja tekstuur olenevad kasutatava piima või taimse alternatiivi omadustest.

Soovitatav kogus cappuccino jaoks: 100/150 ml.

Pärast piima vahustamist eemaldage soovimatud mullid kannu õrnalt keerutades.


Pange tähele! Rohkem kui ühe cappuccino valmistamiseks valmistage esmalt kõik kohvid ja seejärel kõigile neile vahustatud piim.

Aurufunktsioonist väljumiseks keerake aurunupp (A4) asendisse "○" ja vajutage mis tahes ikooni; espresso (B3) ja kahe espresso (B4) indikaatortuled hakkavad vilkuma, mis tähendab, et aurunupp tuleb uuesti sulgeda (asend "○").

5. KÜLMALT VALMISTAMINE

Pange tähele: enne külmade jookide valmistamist tühjendage veepaak (A2), loputage hoolikalt ja täitke uuesti värsket joogiveega.

- Lülitage seade sisse, vajutades toitelülitit (A6). Kui seade on ooterežiimis, vajutage juhtpaneelil mis tahes ikooni (B1, B2, B3 või B4).
- Kõrge tassi või klaasi kasutamisel eemaldage tilkumisalus (A8) ja asetage klaas alusele.
- Pange klaasi mõni jääkuubik.
- Asetage kahe tassi filter (A15) filtrihoidikusse (A14) (joonis 8) (ühe tassi filtrit saab kasutada joogi koguse muutmiseks).
- Täitke tassifilter jahvatatud kohviga, kasutades lusikat (A9) (vt lõiku "Espresso valmistamine"), kinnitage filtrihoidiku seadme külge (joonis 5).
- Asetage klaas filtrihoidiku tilade alla (joonis 10).






- Vajutage külma joogi ikoonile (B1) ja oodake, kuni vool automaatselt peatub (umbes 5 minutit).
- Külmutatud jook on valmis.

6. TASSIS OLEVA KOHVI KOGUSE REGULEERIMINE


Masin on vaikimis seadistatud tegema automaatselt standardkoguseid. Nende koguste muutmiseks toimige järgmiselt.

- Vajutage Espresso (B3), kahe Espresso (B4) või külmalt valmistamise (B1) ikooni ja hoidke seda all vähemalt 10 sekundit, kuni valitud joogi indikaatortuli hakkab vilkuma, mis näitab, et seade on programmeerimisrežiimis. Kuulete helisignaali.
- Kohvimasin hakkab kohvi väljastama.
- Kui soovitud kogus on käes, vajutage uuesti Espresso (B3), kahe Espresso (B4) või külmalt valmistamise (B1) ikooni. Kogus on programmeeritud.

	Vaikimisi kogus	Programmeeritav kogus
 Espresso	35 ml	≈ 15 ml kuni ≈ 90 ml
 2x Espresso	70 ml	≈ 30 ml kuni ≈ 180 ml
 Cold Brew	150 ml	≈ 80 ml kuni ≈ 180 ml

Vaikeväärtuste juurde naasmiseks vaadake juhiseid vaikeväärtuste jaotisest.


7. KUUMA VEE VALMISTAMINE

- Lülitage seade sisse, vajutades toitelülitit (A6). Kui seade on ooterežiimis, vajutage juhtpaneelil mis tahes ikooni (B1, B2, B3 või B4).
- Kui kõik indikaatoritud juhtpaneelil (v.a. B5) püsivalt põlevad, on seade kasutamiseks valmis.
- Kõrgete tasside või klaaside kasutamisel eemaldage tilkumisalus (A8) ja asetage klaasid alusele.
- Asetage klaas kuuma vee ja aurutila (A5) alla.
- Keerake aurunupp (A4) asendisse . Kuuma vee ja aurutilast väljub kuum vesi.
- Kuuma vee funktsioonist väljumiseks keerake aurunupp (A4) asendisse "○" või vajutage mis tahes ikooni; espresso (B3) ja kahe espresso (B4) indikaatoritud hakkavad vilkuma, mis tähendab, et aurunupp tuleb uuesti sulgeda (asend "○").

Pange tähele! Kuuma vett ei tohiks väljutada kauem kui 60 sekundit.

8. MENÜÜ SEADED

- Menüüsse sisenemine: sätete Menüüsse sisenemiseks vajutage auru ikooni (B2) ja kahe Espresso ikooni (B4) ja hoidke neid vähemalt 10 sekundit all, kuni Espresso (B3), kahe Espresso (B4) ja auru (B2) indikaatoritud hakkavad vilkuma ja külma joogi (B1) indikaatoritud jääb püsivalt põlema.
- Valige reguleeritav säte.

Vastav säte	Vajutage sätte valimiseks	Vajutage sätte muutmiseks
Valmistamise temperatuur	 Espresso	 2x Espresso MADALA temperatuuri valimine
		 Espresso KESKMISE temperatuuri valimine
		 Steam KÕRGE temperatuuri valimine
Vee karedus	 2x Espresso	 2x Espresso MADALA kareduse valimine
		 Espresso KESKMISE kareduse valimine
		 Steam KÕRGE kareduse valimine
Automaatne väljalülitus	 Steam	 2x Espresso 5 minuti valimine
		 Espresso 90 minuti valimine
		 Steam 3 tunni valimine

- Menüüst väljumine: pärast 15-sekundilist tegevusetust väljub masin automaatselt sätete Menüüst ja on kasutamiseks valmis.

Pange tähele! Pidevalt põlema jääv indikaatoritud näitab praegust sätet, vilkuv indikaatoritud näitab saadaolevaid sätteid.

8.1 Vaikeväärtused


- Sätete Menüüsse sisenemiseks vajutage auru ikooni (B2) ja kahe Espresso ikooni (B4) ja hoidke neid all vähemalt 10 sekundit.
- Vajutage külmalt valmistamise ikooni (B1).
- Vajutage kahe Espresso ikooni (B4).
- Espresso (B3), kahe Espresso (B4) ja auru (B2) indikaatoritud

led hakkavad korraga vilkuma, kinnitades, et algsed sätted on taastatud.






- Kui kõik indikaatorituled juhtpaneelil (v.a B5) püsivalt põlevad, on seade kasutamiseks valmis.

8.2 Kasutajastatistika

- Sätete menüüsse sisenemiseks vajutage auru ikooni (B2) ja kahe Espresso ikooni (B4) ja hoidke neid all vähemalt 10 sekundit.
- Vajutage külmalt valmistamise ikooni (B1).
- Vajutage Espresso ikooni (B3).
- Kõik juhtpaneeli indikaatorituled (v.a B5) vilguvad.
- Avage huvi pakuvad statistilised andmed, vajutades ühte neljast ikoonist, nagu on näidatud järgmises tabelis.

Ikoonid	Andmed
 Espresso	Espresso koguarv (ühe- ja kahekordsed)
 2 x Espresso	Katlakivi eemaldamise tsükli koguarv
 Steam	Kuuma vee/auru koguarv
 Cold Brew	Külma valmistamise koguarv


- Indikaatorituli jääb 5 sekundiks põlema, et näidata vastavalt järgmisele tabelile toimingute arvu.


Indikaatorituli	Toimingute arv
 Steam	100–999
 Espresso	1000–2999
 2 x Espresso	3000–5999
 Cold Brew	6000–10999
	>11 000





8.3 Helisignaali lubamine/keelamine

- Sätete menüüsse sisenemiseks vajutage auru ikooni (B2) ja kahe Espresso ikooni (B4) ja hoidke neid all vähemalt 10 sekundit.
- Vajutage külmalt valmistamise ikooni (B1).
- Vajutage auru ikooni (B2).
- Helisignaali lubamiseks vajutage Espresso (B3) ja keelamiseks kahe Espresso ikooni (B4).

8.4 Veekareduse mõõtmine

Indikaatorituli  (B5) süttib, et anda märku katlakivi eemaldamise vajadusest. See juhtub pärast kindlat tööperioodi, mis sõltub vee kareduse seadistusest. Seadet saab programmeerida ka vastavalt kohaliku veevarustuse tegelikule karedusele, misjuhul võib katlakivi eemaldamine olla vajalik harvem.

- Eemaldage veekaredustesti indikaatorpaber (A12)  selle pakendist.
- Kastke kogu paber üheks sekundiks veeklaasi.
- Eemaldage paber veest ja raputage seda kergelt. Umbes minuti pärast moodustub olenevalt vee karedusest 1, 2, 3 või 4 punast ruutu.

Vee karedustesti tulemused	Tase
	1 pehme vesi
	2 keskmise karedusega vesi
 	3 kare või väga kare vesi

9. PUHASTAMINE

Oluline! Keelatud on kasta kohvimasinat puhastamise ajal vette. Tegemist on elektriseadmega. Enne seadme hooldamist või puhastamist lülitage see välja, võtke pistik pistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega alkoholi.

Ükski komponent või tarkiv ei ole pestav nõudepesumasinas.

Ärge kasutage mustuse või kohvijääkide eemaldamiseks metallesemeid, kuna need võivad metall- või plastpindu kriimustada. Kui seadet ei ole kasutatud üle ühe nädala, soovitage tungjaval enne selle uuesti kasutamist läbi viia loputusükskel.

Regulaarselt tuleb puhastada ja kuivatada seadme järgmisi osi.


- **Tilkumisalus (A8).** Tilkumisalus on varustatud tasemenäidikuga (punane), mis näitab selles sisalduva vee kogust. Enne kui näidik tassirestist välja ulatub, tuleb tilkumisalus (A8) tühjendada ja puhastada, vastasel juhul võib vesi üle serva voolata ja kahjustada seadet, pinda, millele see toetub, või ümbritsevat ala.

Eemaldage tilkumisalus, tühjendage see veest ja puhastage lapiga, kuivatage ja pange tilkumisalus seejärel uuesti oma kohale, kuni kuulete klõpsatust.


- **tassifilter (A15), (A16):** Pärast seadme kasutamist loputage filtreid alati rohke voolava vee all. Eemaldage läbistatud filter tõmmates lipikust ja loputage filtreid jooksva vee all.

Veenduge, et augud ei oleks takistatud. Vajadusel või kord kuus puhastage nõelaga (joonis 11). Pühkige lapiga kui- vaks.

Pange läbistatud filter oma kohale tagasi ja lükake see täie- likult oma kohale.



- **valmistusseade (A7):** Pärast iga 200 kohvi tegemist lo- putage valmistusseadet, lastes sellest välja umbes 0,5 l vett (vajutage kahe espresso ikooni ilma jahvatatud kohvi kasutamata).
- **Veepaagi puhastamine (A2):** Puhastage veepaaki (A2) perioodiliselt (umbes kord nädalas). Samuti puhastage seda iga kord, kui vahetate välja veepehmendusfiltri (kui see on olemas).
Tühjendage veepaak ja puhastage sooja veega (umbes 40–50 °C), pühkides seda vajadusel puhta, mitteabrasivse lapiga. Loputage põhjalikult jooksva vee all.
Täitke veepaak värsket joogiveega kuni tasemeni MAX ja pan- ge see seadmesse tagasi.
- **kuuma vee/aurutoru (A5):** Pärast iga kasutuskorda pu- hastage kuuma vee ja aurutila piimajääkidest niiske lapiga. Keerake aurunupp (A4) asendisse ☞☞. Seade hakkab kuuma vee ja aurutila kaudu vett väljastama.
Oodake, kuni kuuma vee ja aurutila jahtub, ja puhastage puhastusnõelaga (A10) otsiku ava (joonis 12).



9.1 Väljalülitamine pikemaks perioodiks (rohkem kui 3–4 päeva)

Kui masinat pikemat aega ei kasutata (nt puhkused, äraolekupe- rioodid), tühjendage ja puhastage tilkumislaus ja veepaak.

Pange tähele! Masina uuesti sisselülitamisel puhastage veepaak eespool kirjeldatud viisil (vt "Veepaagi puhastamine").

Täitke veepaak ja tehke enne mis tahes joogi valmistamist kolm loputustsüklit, lastes iga kord pisut vett läbi valmistusseadme (A7).



10. KATLAKIVI EEMALDAMINE

Enne kasutamist lugege läbi juhised ja märgistus katlakivieem-aldi pakendil.

Kasutage ainult De'Longhi katlakivieemaldit (saadaval saidil de- longhi.com). Sobimatu katlakivieemaldusvahendi kasutamine ja/või vale katlakivi eemaldamine võib põhjustada tõrkeid, mida tootja garantii ei hõlma.

Katlakivieemaldusvahend võib kahjustada õrnu pindu. Kui toode kogemata valesse kohta satub, kuivatage see kohe.

- Kui indikaator tuli ☞☞ (B5) süttib, eemaldage seadmist kat- lakivi. Katlakivi eemaldamise tsükli aeg: umbes 30 minutit.
 - Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus (A8) ja pange see seadmesse tagasi.
 - Tühjendage veepaak (A2) (eemaldage veepehmendusfilter, kui see on olemas).
 - Valage katlakivieemaldi veepaaki. Lisage vett tasemeni MAX. Nüüd asetage veepaak seadmesse tagasi.
 - Veenduge, et filtrihoidik (A14) pole kinnitatud, ja asetage nõu valmistusseadme (A7) ja kuuma vee/aurutila (A5) alla.
 - Vajutage ja hoidke auru ikooni (B2) ja kahe Espresso ikooni (B4) 10 sekundit all.
 - Espresso (B3), kahe Espresso (B4) ja auru (B2) indikaator- led vilguvad.
 - Vajutage külmalt valmistamise ikooni (B1).
 - Keerake aurunupp (A4) asendisse ☞☞.
 - ☞☞ (B5) ja auru (B2) indikaator tuled vilguvad.
 - Katlakivi eemaldamine käivitub ja katlakivi eemaldamise vedelik väljub kuuma vee ja aurutilast (A5) ning valmis- tusseadme (A7). Katlakivieemaldusprogramm eemaldab seadme katlakivijäägid, teostades automaatselt mitmeid loputusi ja pause, kuni veepaak on tühi.
- Pange tähele!** Sulgege katlakivi eemaldamise ajal valmistus- seadme puhastamiseks aeg-ajalt aurunupp, et kohvi väljalask- eavast väike kogus katlakivieemaldit välja lasta.
- Tarne peatub ning ☞☞ (B5) ja auru (B2) indikaator tuled lõ- petavad vilkumise; ☞☞ (B5) ja külma joogi (B2) indikaator- tuled jäävad püsivalt põlema.
 - Loputage ja täitke veepaak puhta veega tasemeni MAX, tühjendage katlakivieemalduse vedeliku kogumiseks kasu- tatud nõu ja asendage see tühjaga.




- Loputustsükli käivitamiseks vajutage ikooni (B1);  (B5) ja külmalt valmistamise (B2) indikaatorituled hakkavad vilkuma.
- Kui loputusprotsess on lõppenud, on katlakivi eemaldamine valmis ning espresso (B3) ja kahe espresso (B4) indikaatorituled vilguvad, mis tähendab, et aurunupp tuleb sulgeda (asend "○").
- Keerake aurunupp (A4) asendisse "○".
- Kui kõik indikaatorituled juhtpaneelil (v.a  B5) püsivalt põlevad, on seade kasutamiseks valmis.

Tähelepanu! Sulgege loputustsükli ajal valmistusseadme puhastamiseks aeg-ajalt aurunupp, et kohvi väljalaskevast väike kogus vett välja lasta.



11. TEHNILISED ANDMED

Pinge:	220-240 V~ 50-60 Hz
Energiatarve:	1450 W
Veepaagi maks. maht:	1,1 l
Suurus L x D x H:	149x330x305 mm
Kaal:	4,2 kg

12. INDIKAATORTULETEDE TÄHENDUSED

Indikaatorituled	Tähendus
Espresso (B3), kahe espresso (B4) ja auru (B2) indikaatorituled vilguvad.	Seade soojeneb kohvi valmistamiseks.
Kõik juhtpaneeli indikaatorituled (välja arvatud  B5) põlevad pidevalt.	Seade on kohvi valmistamiseks valmis.
Espresso (B3), kahe espresso (B4) ja auru (B2) indikaatorituled vilguvad 3 sekundit.	Täitke veepaak (A2) tasemeni MAX.
Auru (B2) indikaatorituli vilgub.	Seade soojeneb, et valmistuda auru väljastamiseks
Auru indikaatorituli (B2) jääb püsivalt põlema.	<p>Kui eelnevalt vajutati auru (B2) ikooni: masin on auru väljastamiseks valmis.</p> <p>Asetage kann värske külma piimaga kuuma vee/aurutoru (A5) alla, keerake aurunupp (A4) asendisse ; seade hakkab vahtu valmistama (vt jaotis4 "Piima- või taimsete piimajookide valmistamine").</p> <p>Kui auru (B2) ikooni pole varem vajutatud: õhk hüdroahelas.</p> <p>Kontrollige veepaagi asendit, veefiltri asendit ja vee olemasolu. Kontrollige, kas jahvatatud kohv on mõeldud espresso kohvimasinatele, vajadusel vähendage filtris olevat annust.</p> <p>Asetage aurutila alla anum. Keerake aurunupp (A4) asendisse  ja oodake, kuni auru väljastamine aurutilast peatub (espresso (B3) ja kahe espresso (B4) indikaatorituled vilguvad), seejärel sulgege aurunupp asendisse "○".</p>
Vajutati toitelülitit, kuid kõik tuled on kustus.	Seade on ooterežiimis; vajutage mis tahes ikoonile.
Espresso (B3) ja kahe espresso (B4) indikaatorituled vilguvad.	Keerake aurunupp (A4) asendisse "○".

13. VEAOTSING

Probleem	Põhjus	Lahendus
Espressokohvi ei välju.	Veepaagis (A2) pole vett.	Täitke veepaak.
	Tassi filtri (A15) või (A16) ummistus.	Loputage tassi filtreid jooksva vee all; vt "Tassi filtrite puhastamine".
	Veepaak (A2) ei ole korralikult paigas ja põhjas olevad klapid ei ole avatud.	Vajutage paaki kergelt alla, et avada põhjas olevad klapid.
	Katlakivi veeahelas.	Tehke seadmes katlakivieemaldus.
Espressokohvi tilgub pigem filtrihoidiku (A14) servadest kui selle tiladest.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud.	Kasutage espressokohvi masinates ainult eeljahvatatud kohvi.
	Filtrihoidik on valesti sisestatud või määrdu- nud.	Kinnitage filtrihoidik õigesti ja keerake see kindlalt nii kaugele kui võimalik.
Valmistusseadme tihend on kaotanud elastsu- se või on määrdu- nud.	Puhastage valmistusseadme tihend. Kui probleem püsib, võtke ühendust klienditeenindusega.	
	Filtrihooldik (A14) ei saa seadme külge kinnitada.	Filtris on pandud liiga palju kohvi.
Kohvivaht on liiga hele (väljub tiladest liiga kiiresti).	Jahvatatud kohvi ei ole piisavalt tugevalt alla surutud.	Tampige jahvatatud kohvi tugevamini alla.
	Jahvatatud kohvi pole piisavas koguses.	Suurendage jahvatatud kohvi kogust.
	Jahvatatud kohv on liiga jäme.	Kasutage espressokohvi masinates ainult jahvatatud kohvi.
	Kasutatakse vale tüüpi jahvatatud kohvi.	Kasutage espressomasinates kindlasti värsket jahvatatud kohvi.
Kohvivaht on liiga tume (väljub tiladest liiga aeglaselt).	Filtris on liiga palju jahvatatud kohvi.	Vähendage jahvatatud kohvi kogust.
	Espresso valmistamise seade (A7) on ummistunud.	Puhastage valmistamise seade.
	Tassi filter (A15) või (A16) on ummistunud.	Puhastage tassifilter.
	Kohv on liiga peeneks jahvatatud.	Kasutage espressokohvi masinates ainult jahvatatud kohvi.
Pärast kohvi väljastamist jääb filter valmistusseadme külge.		Sisestage filtrihoidik (A14) uuesti, laske kohv välja ja eemaldage seejärel filtrihoidik.
Seade ei valmista jooki ning espresso (B3), kahe espresso (B4) ja auru (B2) indikaator- tuled vilguvad paar sekundit.	Veepaagis (A2) pole vett.	Täitke veepaak.
	Veepaak (A2) ei ole korralikult paigas ja põhjas olevad klapid ei ole avatud.	Vajutage paaki kergelt alla, et avada põhjas olevad klapid.
Kõik juhtpaneeli indikaator- tuled (välja arvatud  B5) vilguvad.	Liiga kõrge temperatuuri alarm.	Eraldage seade viivitamatult toitest ja võtke ühen- dust volitatud klienditeenindusega.
Cappuccino valmistamisel ei teki piimavahtu.	Piim ei ole piisavalt külm.	Kasutage alati külmkapitemperatuuril piima.
	Aurutamisprotseduur võib olla vale.	Vaadake üle jaotis "Piimajookide valmistamine".
	Kuuma vee ja aurutila määrdu- nud.	Puhastage kuuma vee ja aurutila (A5).
Indikaatorituli  (B5) süttib.	Vajalik on katlakivi eemaldamine.	Eemaldage katlakivi.

Register Now

www.delonghi.com/register

