



















دفترچه راهنما

















ECAM 26.455











فهرست

۱۴..... درست کردن قهوه	۷..... معرفی
۱۴..... انتخاب عطر و طعم قهوه	۷..... نشانه‌های به کار رفته در این دفترچه‌ی راهنما
۱۴..... انتخاب مقدار قهوه درون فنجان	۷..... حروف درون پرائتز
۱۴..... شخصی کردن مقدار قهوه (قهوه من)	۷..... رفع عیب و نقص و تعمیر دستگاه
۱۴..... تنظیم آسیاب قهوه	۷..... ایمنی
۱۵..... نکاتی برای قهوه‌ی داغ‌تر	۷..... هشدارهای مهم ایمنی
۱۵..... درست کردن قهوه با قهوه‌دانه	۸..... مورد استفاده
۱۶..... درست کردن قهوه با قهوه‌ی از پیش آسیاب شده	۸..... دستورالعمل‌ها
۱۶..... استفاده از شیر برای تهیه‌ی نوشیدنی‌ها	۸..... توصیف
۱۶..... نصب و پر کردن مخزن شیر	۹..... توصیف اجزای دستگاه
۱۶..... تنظیم میزان کف	۹..... توصیف صفحه‌ی کنترل
۱۷..... استفاده خودکار از شیر	۹..... توصیف مخزن شیر
برنامه ریزی میزان قهوه و شیر برای کافه لاته،	۹..... توصیف لوازم جانبی
کاپوچینو، ماکیاتو	۹..... واری‌های اولیه
تهیه آب داغ و بخار	۹..... واری‌های دستگاه
خروج آب داغ	۹..... نصب دستگاه
تنظیم مقدار آب خارج شده بطور خودکار	۹..... استفاده از دستگاه برای نخستین بار
خروج بخار	۱۰..... روشن کردن دستگاه
تمیزکاری لوله‌ی خروجی کف با استفاده از دکمه‌ی	۱۰..... خاموش کردن دستگاه
تمیزکاری	۱۱..... تنظیمات منو
نکات استفاده از کف شیر	۱۱..... شست و شو
تمیزکاری پس از استفاده	۱۱..... رسوب زدایی
تمیزکاری	۱۱..... تنظیم زمان
تمیزکاری ظرف قهوه‌ی آسیاب شده	۱۲..... خاموش شدن خودکار
تمیزکاری سینی چکه و سینی میعان	۱۲..... روشن شدن خودکار
تمیزکاری داخل دستگاه	۱۲..... تنظیم دما
تمیزکاری مخزن آب	۱۲..... صرفه جویی در مصرف انرژی
تمیزکاری خروجی‌های قهوه	۱۲..... گرم نگه دارنده‌ی فنجان
تمیزکاری قیف قهوه‌ی از پیش آسیاب شده	۱۳..... تنظیم سختی آب
تمیزکاری قهوه‌گیر	۱۳..... نصب صافی
تمیزکاری مخزن شیر	۱۳..... تعویض صافی
تمیزکاری نازل آب داغ/بخار	۱۳..... صدای هشدار
رسوب زدایی	۱۳..... نشانگر فنجان
تنظیم سختی آب	۱۳..... تنظیمات پیش فرض
اندازه‌گیری سختی آب	۱۳..... عملکرد آمار
تنظیم سختی آب	
صافی سختی گیر آب	
نصب صافی	

تعويض صافی	۲۵
جدا کردن صافی	۲۵
داده‌های فنی	۲۵
دورانداختن دستگاه	۲۶
رفع ایراد دستگاه	۲۸

معرفی


از این که دستگاه قهوه‌ساز "قهوه دانه به فنجان" ECAM 26.455 را انتخاب کرده‌اید، سپاس‌گزاریم و امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید؛ چند لحظه وقت صرف کنید و این دستورالعمل‌ها را بخوانید. این کار، خطرات احتمالی دستگاه را کاهش می‌دهد.

نشانه‌های به کار رفته در این دفترچه

هشدارهای مهم با این نشانه‌ها مشخص شده‌اند. رعایت این هشدارها بسیار حیاتی است. نادیده گرفتن این دستورالعمل‌ها، ممکن است منجر به برق‌گرفتگی، آسیب‌دیدگی، سوختگی یا آتش‌سوزی یا آسیب‌رساندن به دستگاه شود.



نادیده گرفتن این هشدار، ممکن است سبب مرگ ناشی از برق‌گرفتگی شود.



نادیده گرفتن این هشدار، سبب زخمی‌شدن کاربر و آسیب‌رساندن به دستگاه می‌شود.



نادیده گرفتن این هشدار، سبب سوختگی می‌شود.



این نشانه، دستورالعمل‌ها یا اطلاعات مهم را به کاربر یادآوری می‌کند.

حروف درون پرانتزها

حروف درون پرانتزها به شرح تصویرهای صفحه‌ی

توصیف اجزای دستگاه ارجاع می‌دهند.

رفع ایراد و تعمیر دستگاه

در صورت بروز مشکل، ابتدا با توجه به اطلاعات داده شده در بخش‌های "معنای چراغ‌های هشدار" و "رفع عیب و نقص دستگاه" آنها را برطرف کنید. اگر با این کار مشکل حل نشد یا به اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارید یا دستگاه باید تعمیر شود، با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.


ایمنی

هشدارهای مهم ایمنی



این یک دستگاه برقی است و ممکن است سبب برق‌گرفتگی شود. بنابراین، هشدارهای ایمنی زیر را باید در نظر داشته باشید:

- با دست یا پاهای‌های مرطوب، دستگاه را لمس نکنید.
- هیچ‌گاه با دست‌های مرطوب دوشاخه‌ی دستگاه را لمس نکنید.
- مطمئن شوید که پریز برق مورد استفاده در نزدیکی شماست تا در صورت لزوم، فوراً دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- برق دستگاه را با کشیدن دوشاخه، قطع کنید. هیچ‌گاه سیم برق را نکشید؛ ممکن است آسیب ببیند.
- برای قطع کامل جریان برق، باید دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- اگر دستگاه عیب و نقصی پیدا کرده است، سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید. آن را خاموش کنید، دوشاخه را از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش دلونگی تماس بگیرید.
- اگر سیم یا دوشاخه آسیب دیده‌اند، برای پرهیز از هرگونه خطری، آن را به مرکز خدمات پس از فروش دلونگی تحویل دهید تا تعویض شوند.



مهم!

تمامی موارد بسته بندی (کیسه های پلاستیکی، فوم پلی استایرن و ...) را از دسترس کودکان دور نگه دارید.



مهم!

این دستگاه برای استفاده افرادی (شامل کودکان) که از لحاظ جسمی، حسی و ذهنی ناتوان اند، یا تجربه و دانش کافی ندارند، در نظر گرفته نشده است؛ مگر این که دستورالعمل های استفاده از دستگاه را آموخته باشند. کودکان باید تحت نظر باشند و با دستگاه بازی نکنند.



خطر سوختگی!

این دستگاه آب داغ تولید می کند و ممکن است هنگام عملکرد آن بخار ایجاد شود، از تماس با قطرات آب یا افشانه ی بخار داغ بپرهیزید.

مورد استفاده

این دستگاه برای درست کردن قهوه و گرم کردن نوشیدنی ها طراحی و تولید شده است و هرگونه استفاده ی دیگر از آن، نادرست است. این دستگاه برای استفاده ی تجاری مناسب نیست. دلونگی مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده ی نادرست از دستگاه بر عهده نمی گیرد. این دستگاه مختص مصارف خانگی بوده و برای موارد زیر مناسب نیست:

- آشپزخانه ی کارمندان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری.
- کارخانجات
- مشتریان هتل ها و سایر مکان های اقامتی
- اقامتگاه های موقت

دستورالعمل ها

پیش از بکار بردن دستگاه، این اطلاعات را به دقت بخوانید.

• عدم توجه به این دستورالعمل ها ممکن است باعث ایجاد سوختگی یا آسیب دیدن دستگاه گردد.

دلونگی مسئولیتی را در قبال آسیب های پیش آمده به دلیل عدم توجه به این دستورالعمل ها بر عهده نمی گیرد.

لطفا توجه نمایید:

این دستورالعمل ها را نگه دارید.

اگر دستگاه به فرد دیگری داده شد، باید این دستورالعمل نیز به او داده شود.

توصیف

توصیف اجزا

- | | |
|-----|--|
| A1 | درپوش ظرف قهوه دانه |
| A2 | درپوش بالایی |
| A3 | تنظیم آسیاب |
| A4 | قهوه دان |
| A5 | درپوش مخزن قهوه آسیاب شده با قفل فشاری |
| A6 | قیف قهوه آسیاب شده |
| A7 | سوییچ اصلی |
| A8 | دوشاخه اتصال برق |
| A9 | قهوه گیر |
| A10 | در قهوه گیر |
| A11 | طبقه گرم نگه دارنده فنجان |
| A12 | صفحه کنترل |
| A13 | خروجی قهوه (قابلیت تنظیم ارتفاع) |
| A14 | نازل آب داغ و بخار |
| A15 | سینی جمع آوری چکه |
| A16 | درپوش مخزن آب |
| A17 | مخزن آب |
| A18 | فیلتر آب |
| A19 | سینی فنجان |
| A20 | نشانگر سینی جمع آوری چکه |

A21. سینی جمع آوری چکه

A22. مخزن قهوه آسیاب شده

توصیف لوازم جانبی

D1 پیمانه قهوه آسیاب شده

D2 برس تمیزکاری

D3 کاپوچینو ساز / حلقه آب داغ

D4 سیم برق

D5 کاغذ سختی سنجی آب

D6 رسوب زدا

A18. صافی آب (تنها در برخی مدل ها)

توصیف صفحه ی کنترل

تعدادی از دکمه های روی صفحه ی کنترل، عملکردی دوگانه دارند. این عملکردها در توصیف دکمه ها در پرانتز آمده اند.

B 1 دکمه : دستگاه را خاموش و روشن می کند.

B 2  تنظیم میزان قهوه

B 3 ورود به منو یا خروج از آن

B 4 صفحه نمایش: راهنمای کاربر برای استفاده

B 5 خروج آب داغ

B 6  تهیه ۱ فنجان قهوه

B 7  انتخاب عطر و طعم قهوه

B 8 کافه لاتِه: برای تهیه کافه لاتِه

B 9 کاپوچینو: برای تهیه کاپوچینو

B10 لاتِه ماکیاتو: برای تهیه لاتِه ماکیاتو

B 11 شیر: برای خروج یک فنجان قهوه

B12  خروج بخار

B13  خروج ۲ فنجان قهوه

وارسی های مقدماتی

وارسی دستگاه

پس از بازکردن بسته بندی، از سالم و کامل بودن قطعات دستگاه مطمئن شوید. اگر آسیب دیده است؛ از آن استفاده نکنید و با مرکز خدمات پس از فروش دلونگی تماس بگیرید.

راه اندازی دستگاه



مهم!

هنگام نصب دستگاه، هشدارهای ایمنی زیر را در نظر داشته باشید:

• این دستگاه حرارت تولید می کند. فضای بازی به اندازه ی حد اقل ۳ سانتی متر در اطراف دیواره ها و پشت دستگاه در نظر بگیرید و نیز فضایی دست کم ۱۵ سانتی متری در بالای دستگاه در نظر بگیرید. در غیر این صورت، حرارت ممکن است به دستگاه آسیب برساند. نفوذ آب به دستگاه ممکن است باعث آسیب دیدن آن شود. دستگاه را در نزدیکی شیر آب قرار ندهید.

• اگر آب درون دستگاه منجمد شود، به آن آسیب می رساند. دستگاه را در اتاقی که دمای آن ممکن است به پایین تر از نقطه انجماد برسد، قرار ندهید.

توصیف مخزن شیر

C1 در مخزن شیر

C2 تنظیم کف

C3 دکمه ی تمیزکاری


C4 خروجی کف شیر

C5 مخزن شیر

C6 لوله داخلی شیر

• سیم دستگاه را به گونه‌ای مرتب کنید که در اثر تماس با لبه‌های تیز یا سطوح داغ آسیب نبیند (صفحات داغ الکتریکی).

اتصال دستگاه به برق



ببینید که ولتاژ نشان داده شده در صفحه‌ی مشخصات دستگاه با ولتاژ درج شده در منبع برق مصرفی تان یکسان باشد.

دستگاه را به پریز برقی با جریان دست کم ۱۰ آمپری و اتصال زمینی کافی (ارت) بزنید. اگر دوشاخه به پریز نمی‌خورد، از تعمیرکاری ماهر بخواهید تا پریز را تعویض کند.

استفاده از دستگاه برای نخستین بار



لطفاً توجه نمایید:

• دستگاه در کارخانه با قهوه آزمایش شده است، بنابراین وجود آثار قهوه در آسیاب دستگاه، امری کاملاً عادی است و نوبودن دستگاه شما تضمین می‌شود.

• باید به روش دستورالعمل‌های بخش تنظیم سختی آب، سختی آب را تنظیم کنید.

۱. دوشاخه‌ی دستگاه را به پریز برق وصل کنید و مطمئن شوید که به درستی در محل خود قرار گرفته است. باید ابتدا زبان را انتخاب

نمایید. (با نگه داشتن دکمه به مدت ۳ ثانیه)

۲. زمانیکه زبان انگلیسی نشان داده شد، دکمه‌ی **OK/55** را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا زبان انگلیسی نشان داده شود.

۳. **FILL TANK** مخزن آب را خارج نمایید. آن را تا نشان بیشینه از آب تازه پر کنید و در محل خود قرار دهید.

۴. **INSERTWATERSPOUT**! کنترل کنید که خروجی آب داغ در محل نازل

قرار گرفته و مخزنی با گنجایش حداقل ۱۰۰ میلی لیتر زیر آن قرار دهید.

۵. **Hot water... Press OK?** نشان داده

می‌شود.

۶. برای تایید، **OK/55** را فشار دهید. از دستگاه آب خارج می‌شود و بطور خودکار خاموش می‌شود.

اکنون دستگاه برای استفاده عادی آماده است.



لطفاً توجه نمایید:

هنگام استفاده از دستگاه برای نخستین بار، برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید چهار یا پنج فنجان قهوه یا چهار یا پنج فنجان کاپوچینو درست کنید. برای جلوگیری از عدم ایجاد رسوب در دستگاه، ما استفاده از صافی را به شما پیشنهاد می‌کنیم. اگر دستگاه شما فیلتر ندارد، می‌توانید آن را از مرکز خدمات دلونگی تهیه نمایید.

روشن کردن دستگاه



نکته‌ی مهم!

پیش از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که سویچ اصلی در پشت دستگاه فشار داده شده باشد.

هر بار که دستگاه را روشن می‌کنید، چرخه‌ی خودکار پیش گرم‌کنی و آب کشی را اجرا می‌کند که نمی‌توان این چرخه را متوقف کرد. دستگاه تنها پس از پایان این چرخه قابل استفاده است.



خطر سوختگی!

هنگام آب کشی، اندکی آب داغ از خروجی‌های قهوه خارج می‌شود و در سینی زیر آن، جمع می‌شود. از تماس با قطرات آب بپرهیزید.

• برای روشن کردن دستگاه، دکمه‌ی **ON** را

فشار دهید. (شکل ۷)، پیام **Heating**

up... Please wait نمایش داده می‌شود..

هم‌زمان با گرمایش جوش‌آور، دستگاه به وسیله‌ی گردش آب داغ، مسیر داخلی را گرم می‌کند.

هنگامی که پیام تنظیم عطر و طعم قهوه نشان داده شد، دستگاه به دمای مناسب رسیده است.

خاموش کردن دستگاه

هر بار که دستگاه را خاموش می کنید، چرخه ی خودکار آب کشی را انجام می دهد؛ این چرخه قابل توقف نیست.

خطر سوختگی!

هنگام آب کشی اندکی آب داغ از خروجی های قهوه خارج می شود؛ از تماس با قطرات آب پرهیزید. برای خاموش کردن دستگاه دکمه ی  را بزنید (شکل ۷). دستگاه، چرخه ی آب کشی را اجرا

می کند و سپس پیام "Rinsing..." روی صفحه به نمایش در آمده و ناپدید می شود.

نکته ی مهم!

اگر از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید، با استفاده از سوئیچ اصلی دستگاه را خاموش کنید.

مهم!

اگر دستگاه روشن است، برای پرهیز از آسیب دیدن آن، هیچ گاه قبل از خاموش کردن، سوئیچ اصلی را فشار ندهید.

تنظیم منو

با فشار دادن MENU/ESC قادر به برنامه ریزی می شوید و منوهای زیر در دسترس خواهند بود:

شست و شو:

از این منو برای خروج آب داغ به منظور داشتن قهوه ای داغ تر استفاده نمایید. برای استفاده، به شرح زیر عمل نمایید:

۱. برای وارد شدن به منو، دکمه ی MENU/ESC را فشار دهید.
۲. دکمه های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا نماد Rinsing ظاهر شود.
۳. دکمه ی OK/55 را فشار دهید تا "Confirm?" ظاهر شود.
۴. OK/55 را فشار دهید. از لوله، آب داغ خارج شده و قهوه را داغ تر می کند.

رسوب زدایی:

برای استفاده از این منو، به صفحه ی ۱۷ مراجعه نمایید.

تنظیم زمان:

برای تنظیم زمان، به شرح زیر اقدام نمایید:

۱. برای وارد شدن به منو، MENU/ESC را فشار دهید.
۲. دکمه های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا نماد "Adjust time" ظاهر شود.
۳. دکمه ی OK/55 را فشار دهید تا ظاهر شود.
۴. دکمه های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا ساعت تغییر کند.
۵. برای تایید، OK/55 را فشار دهید.
۶. دکمه های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا دقیقه تغییر کند.
۷. برای تایید، OK/55 را فشار دهید.

برای خارج شدن از منو، MENU/ESC را فشار دهید.

تنظیم خاموش شدن خودکار

اگر ۲ ساعت از دستگاه استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود.

این زمان را می توان تغییر داد تا دستگاه پس از گذشت ۱۵ یا ۳۰ دقیقه یا پس از ۱، ۲ یا ۳ ساعت خاموش شود.

۱. برای وارد شدن به منو، MENU/ESC را فشار دهید.
۲. دکمه های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا نماد "Auto-off" ظاهر شود.
۳. دکمه ی OK/55 را فشار دهید.
۴. دکمه های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا زمان عملیات مورد نظر مشخص شود. (۱۵ یا ۳۰ دقیقه، یا ۱ یا ۲ یا ۳ ساعت)
۵. برای تایید، OK/55 را فشار دهید.
۶. دکمه های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا از این حالت خارج گردید.

روشن شدن بطور خودکار

می توانید برای روشن شدن دستگاه در زمانی مشخص، از این برنامه استفاده نمایید. (برای مثال در صبح) و بدین ترتیب، قهوه‌ای سریع خواهید داشت)

 توجه:

برای استفاده از این عملکرد، زمان باید به درستی از قبل تنظیم شده باشد.

برای فعال کردن، به شرح زیر اقدام نمایید:

۱. برای وارد شدن به منو، MENU/ESC را فشار دهید.
۲. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا نماد "Auto-start" ظاهر شود.
۳. دکمه‌ی OK/☺ را فشار دهید تا "is displayed?" Enable ظاهر شود.
۴. برای تایید، OK/☺ را فشار دهید.
۵. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا زمان عملیات مورد نظر مشخص شود.
۶. برای تایید، OK/☺ را فشار دهید.
۷. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا یک دقیقه تنظیم گردد.
۸. برای تایید، OK/☺ را فشار دهید.
۹. برای خروج از این منو، MENU/ESC را فشار دهید.

تنظیم دما:

برای تنظیم دمای مناسب، به شرح زیر اقدام نمایید:

۱. برای وارد شدن به منو، MENU/ESC را فشار دهید.
۲. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا نماد "Set temperature" ظاهر شود.
۳. دکمه‌ی OK/☺ را فشار دهید.
۴. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا دمای مورد نظر (● = low, ●●●● = high) ظاهر شود.

۵. برای تایید، OK/☺ را فشار دهید.

۶. برای خروج از این منو، MENU/ESC را فشار دهید.

صرفه‌جویی در انرژی

حالت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مطابق با مقررات جاری اتحادیه اروپایی، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.

برای فعال سازی یا خاموش کردن این عملکرد، به شرح زیر اقدام نمایید:

۱. برای وارد شدن به منو، MENU/ESC را فشار دهید.
 ۲. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا نماد "Energy saving" ظاهر شود.
 ۳. دکمه‌ی OK/☺ را فشار دهید.
 ۴. دکمه‌ی OK/☺ را فشار دهید تا این حالت متوقف گردد.
 ۵. برای خروج از این منو، MENU/ESC را فشار دهید.
- زمانیکه این عملکرد فعال است، اگر دستگاه به مدت ۱ دقیقه استفاده نشود، "Energy Saving" نشان داده خواهد شد.

 لطفاً توجه نمایید:

ممکن است چند ثانیه بین حالت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و خروج قهوه فاصله می‌افتد.

گرم نگه دارنده‌ی فنجان

این عملکرد برای فعال ی متوقف کردن گرم نگه داشتن فنجان است.

برای این امر، به شرح زیر عمل نمایید:

۱. برای وارد شدن به منو، MENU/ESC را فشار دهید.
۲. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا نماد "Cup warmer" ظاهر شود.

۳. دکمه‌ی OK/۵۵ را فشار دهید.

۴. دکمه‌ی OK/۵۵ را فشار دهید تا این حالت متوقف گردد.

۵. برای خروج از این منو، MENU/ESC را فشار دهید.

این عملکرد باعث داشتن قهوه ای داغ می شود.

نصب فیلتر

برای این امر، قسمت چگونگی نصب فیلتر را مشاهده نمایید.

تعویض فیلتر

برای این امر، قسمت چگونگی تعویض فیلتر را مشاهده نمایید.

صدای هشدار

این عملکرد برای فعال کردن یا متوقف کردن صدای دستگاه در زمان فشار دادن هر یک از دکمه ها یا نصب لوازم است. هشدار صوتی در حالت پیش فرض فعال است. برای فعال کردن یا متوقف ساختن این عملکرد به شرح زیر عمل نمایید:

۱. برای وارد شدن به منو، MENU/ESC را فشار دهید.

۲. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO

را فشار دهید تا نماد "Set language" ظاهر شود.

۳. دکمه‌ی OK/۵۵ را فشار دهید.

۴. دکمه‌ی OK/۵۵ را فشار دهید تا این حالت متوقف گردد.

۵. برای خروج از این منو، MENU/ESC را فشار دهید.

روشن شدن نماد فنجان

این عملکرد برای فعال کردن یا متوقف کردن روشن شدن نماد فنجان بوده که در حالت پیش فرض فعال است.

برای فعال کردن یا متوقف ساختن این عملکرد به شرح زیر عمل نمایید:

۱. برای وارد شدن به منو، MENU/ESC را فشار دهید.

۲. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO

را فشار دهید تا نماد "Cup lighting" ظاهر شود.

۳. دکمه‌ی OK/۵۵ را فشار دهید.

۴. دکمه‌ی OK/۵۵ را فشار دهید تا این حالت متوقف گردد.

۵. برای خروج از این منو، MENU/ESC را فشار دهید.

مقادیر پیش فرض

این عملکرد همه‌ی تنظیم ها را به حالت پیش فرض بر می گرداند. (بجز تنظیم مربوط به زبان) برای این امر، به شرح زیر عمل نمایید:

۱. برای وارد شدن به منو، MENU/ESC را فشار دهید.

۲. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO

فشار دهید تا نماد "Default values" ظاهر شود.

۳. دکمه‌ی OK/۵۵ را فشار دهید.

۴. پیام "Confirm?" نشان داده می شود.

۵. برای تایید و خروج از این منو، OK/۵۵ را فشار دهید.

عملکرد آمار

این عملکرد، آمار مربوط به دستگاه را نشان می دهد؛ برای نمایش آمار، مراحل زیر را انجام دهید:

میزان در هر فنجان (میلی لیتر)	قهوه انتخاب شده
۱۸۰-۲۰	دلخواه
۴۰	اسپرسو
۶۰	استاندارد
۹۰	زیاد
۱۲۰	بسیار زیاد

تنظیم مقدار "قهوه دلخواه"

دستگاه، بطور پیش فرض برای درست کردن قهوه‌ی دلخواه به میزان ۳۰ میلی لیتر تنظیم شده است.

برای این امر، بر حسب زیر عمل نمایید:

۱. یک فنجان زیر قهوه گیر قرار دهید. (شکل ۱۴)
۲. دکمه‌ی  را فشار دهید تا "MY COFFEE" نشان داده شود.
۳. دکمه‌ی  را فشار دهید تا پیام "MY COFFEE Program quantity 1" نشان داده شود و دستگاه شروع به خروج قهوه کند. دکمه را رها کنید.
۴. زمانی که قهوه به میزان مطلوب رسید، با فشار دادن  عملکرد را متوقف سازید. مقدار قهوه اکنون تنظیم شده است.

تنظیم آسیاب قهوه:

آسیاب قهوه در کارخانه تنظیم شده و نیاز به عمل دیگری برای استفاده ندارد. با وجود این، پس از درست کردن نخستین قهوه‌ها، اگر قهوه بسیار رقیق است و به اندازه‌ی مناسب خامه‌ای نشده یا خروج آن بسیار آرام (قطره‌ای) است، می‌توان با استفاده از تنظیم‌کننده، آن را برطرف نمود.

۱. برای وارد شدن به منو، MENU/ESC را فشار دهید.
۲. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا نماد "Statistics" ظاهر شود.
۳. دکمه‌ی ۵۵/OK را فشار دهید.
۴. دکمه‌های MILK یا CAPPUCCINO را فشار دهید تا از موارد زیر مطلع شوید:
 - چند فنجان قهوه تهیه شده است.
 - دستگاه چند بار رسوب زدایی شده است.
 - چند لیتر آب در دستگاه استفاده شده است.
 - چند نوشیدنی با شیر تهیه شده است.
 - فیلتر آب چند بار تعویض شده است.
۵. برای تایید و خروج از این منو، MENU /ESC را ۲ بار فشار دهید.

درست کردن قهوه

انتخاب طعم قهوه

این دستگاه برای تهیه‌ی قهوه با طعم استاندارد، بطور پیش فرض تنظیم شده است. می‌توانید یکی از طعم‌های زیر را انتخاب نمایید:

بسیار کم رنگ
کم رنگ
استاندارد
تلخ
بسیار تلخ

برای تغییر طعم، دکمه‌ی  را فشار دهید تا طعم مورد نظر مشخص شود. (شکل ۹)

انتخاب مقدار قهوه درون فنجان

این دستگاه برای تهیه‌ی قهوه با اندازه‌ی استاندارد، بطور پیش فرض تنظیم شده است


برای تنظیم میزان قهوه، دکمه‌ی  را فشار دهید تا مقدار مورد نظر انتخاب گردد. (شکل ۱۰)

i لطفاً توجه فرمایید:

تنظیم میزان آسیاب، باید تنها در زمان عملکرد آسیاب صورت گیرد.

اگر قهوه با سرعت اندکی خارج می‌شود، دکمه را در جهت چرخش عقربه‌های ساعت، یک مرحله بچرخانید. برای داشتن قهوه‌ای خامه‌ای تر، یک مرحله در خلاف جهت عقربه‌های ساعت، بچرخانید. (هر مرحله، آن را بیش از یک پله نچرخانید، در غیر این صورت، قهوه بصورت قطره‌ای خارج خواهد شد)

اثر این تنظیمات را تنها پس از خروج دست‌کم ۲ فنجان قهوه از دستگاه می‌توان به‌وضوح دید. اگر نتیجه‌ی مطلوب بدست نیامد، دکمه را یک مرحله‌ی دیگر بچرخانید.



یک پله به سمت عدد ۱ بچرخانید تا تحویل قهوه کندتر شود و ظاهر قهوه خامه‌ای‌تر گردد (قهوه‌ی ریزتر آسیاب‌شده).

⚠ نکاتی برای قهوه‌ی داغ‌تر

برای به دست دادن قهوه‌ای داغ‌تر:


• پیش از تحویل قهوه، دکمه‌ی را برای اقدام به یکبار چرخه‌ی شست‌وشو، فشار دهید. آب داغ از خروجی‌های قهوه بیرون می‌آید و مجاری داخلی دستگاه را گرم می‌کند و دمای

قهوه را بالا می‌برد.

• با ریختن آب داغ در فنجان‌ها، آنها را داغ کنید. (استفاده از عملکرد آب داغ)

• برای افزایش دمای قهوه، از دکمه‌ی تنظیم دما استفاده نمایید.

درست کردن قهوه با استفاده از قهوه دانه



از قهوه‌دانه‌های کاراملی یا خامه‌دار استفاده نکنید، زیرا که ممکن است به آسیاب قهوه بچسبند و آن را از کار بیندازد.

۱. ظرف را از قهوه‌دانه پر کنید.
۲. یک فنجان در زیر خروجی‌های قهوه بگذارید. دو فنجان، در صورتی که می‌خواهید ۲ فنجان قهوه درست کنید.
۳. خروجی‌ها را تا حد ممکن به فنجان نزدیک کنید. این کار سبب خامه‌ای‌تر شدن قهوه می‌شود.
۴. دکمه‌ی قهوه‌ی مورد نظر را بزنید (یک فنجان یا دو فنجان)
۵. آماده‌کردن قهوه آغاز می‌شود.

i لطفاً توجه فرمایید:

هنگامی که دستگاه در حال درست کردن قهوه است، هر زمان که خواستید می‌توانید با زدن یکی از دکمه‌های قهوه یا دو فنجان، عملکرد آن را متوقف کنید.

به محض پایان یافتن خروج قهوه، برای افزایش مقدار قهوه‌ی درون فنجان، تنها کافی است که یکی از دکمه‌های قهوه را پایین نگه دارید تا به مقدار مورد نیاز دست یابید (این کار باید ظرف مدت ۳ ثانیه پس از پایان خروج قهوه انجام شود).

اگر قهوه، به صورت چکه چکه یا بسیار زیاد بیرون می‌آید یا به اندازه‌ی کافی خامه‌ای نیست و یا این که بسیار سرد است، دستورالعمل‌های بخش رفع عیب و نقص دستگاه را بخوانید.



لطفاً توجه فرمایید:

پیام های گوناگونی در زمان استفاده از دستگاه نشان داده می شود. مفهوم آنها در قسمت "پیام های نمایش داده شده" بیان شده است. برای داشتن قهوه ای داغ تر، قسمت "نکاتی برای قهوه ی داغ تر" را ملاحظه نمایید.

اگر قهوه، قطره ای خارج می شود، بسیار رقیق است، خامه ای نشده یا بسیار سرد است، قسمت رفع ایراد را بخوانید.

درست کردن قهوه با قهوه ی از پیش آسیاب شده



مهم!

هنگامی که دستگاه خاموش است، هیچ گاه قهوه ی آسیاب شده در دستگاه نریزید؛ این کار ممکن است سبب کثیف شدن مجاری داخلی دستگاه شود و به آن آسیب برساند.

• هیچ گاه بیش از یک پیمانه، قهوه در دستگاه نریزید این کار ممکن است سبب کثیف شدن مجاری داخل دستگاه و آسیب رساندن به آن شود.



لطفاً توجه نمایید:

اگر از قهوه ی از پیش آسیاب شده استفاده می کنید تنها می توانید هربار، یک فنجان قهوه تهیه کنید.

۱. دکمه ی را فشار دهید تا "Pre-ground" نمایش داده شود.

۲. در قهوه دان را باز نمایید. سپس با فشار دادن

دکمه ی , قهوه گیر را خارج نمایید.

۳. مطمئن شوید که قیف مسدود نشده باشد.

یک پیمانه قهوه آسیاب شده در قیف بریزید.

۴. فنجانی در زیر خروجی قهوه قرار دهید.

۵. دکمه ی یک فنجان قهوه را فشار دهید.

۶. آماده سازی قهوه آغاز شده و برای غیر فعال

کردن عملکرد قهوه آسیاب شده، تنظیم گر را

بر روی موقعیت دیگری قرار دهید.

برای غیر فعال کردن عملکرد آسیاب قهوه، دکمه را

یک مرحله تغییر وضعیت دهید.

نکته: چند ثانیه میان حالت صرفه جویی انرژی و خروج نخستین فنجان قهوه فاصله می افتد.

استفاده از شیر برای تهیه نوشیدنی



توجه:

برای جلوگیری از تهیه ی شیر بصورت رقیق یا حباب های بزرگ، همانند بیان شده در قسمت تمیزکاری مخزن شیر، نازل خروجی آب داغ و مخزن شیر را مرتباً شست و شو دهید.

پر کردن و نصب مخزن شیر

۱. درپوش را بردارید.
۲. با مقدار مناسبی شیر، مخزن را پر کنید. هر نشانه روی مخزن بیانگر ۱۰۰ میلی لیتر شیر است.



توجه:

برای داشتن کف خامه ای تر، باید از شیر غلیظ تر، در درون یخچال و در دمای ۵ درجه سانتی گراد استفاده نمایید.

اگر حالت صرفه جویی در مصرف انرژی فعال است، باید چند لحظه منتظر بمانید تا اولین نوشیدنی خارج شود.

۳. مطمئن شوید که لوله ی داخل مخزن شیر به درستی در محل خود قرار گرفته است.

۴. درپوش مخزن را مجدداً در محل خود قرار دهید.

۵. نازل را برای خروج آب داغ بکار ببرید.

۶. مخزن را در محل نازل قرار داده و آن را کمی

فشار دهید. صدای کوتاهی از دستگاه به گوش

می رسد.

۷. فنجان مناسبی را در زیر خروجی قرار دهید.

۸. دستورالعمل زیر را برای هر عملکرد استفاده نمایید.

تنظیم میزان کف

دکمه ی تنظیم کف را روی مخزن شیر بچرخانید تا در زمان استفاده، غلظت مورد نظر بدست آید.

موقعیت دکمه	توصیف	مناسب برای...
۱	بدون کف	کافه لاته / شیر داغ
۲	کمترین مقدار کف	ماکیاتو
۳	بیشترین میزان کف	کاپوچینو/کف شیر

تهیه ی نوشیدنی با استفاده از

شیر بطور خودکار

دکمه‌های CAFFELATTE, CAPPUCCINO, MACCHIATO and MILK روی صفحه کنترل

این قابلیت را مقدور می سازند.

به شرح زیر اقدام نمایید:

۱. مخزن شیر را پر نموده و آن را در محل خود قرار دهید.
۲. دکمه ی تنظیم کف را در وضعیت مناسب برای نوشیدنی قرار دهید.
۳. دکمه ی مربوط به نوشیدنی را فشار دهید. نام نوشیدنی نشان داده می شود.
۴. پس از چند ثانیه، از خروجی، کف شیر بدست می آید و در فنجان زیر آن می ریزد. برای نوشیدنی های حاوی قهوه، دستگاه بطور خودکار پس از شیر، قهوه را محیا می کند.

i توجه:

- اگر در زمان استفاده می خواهید عملکرد را متوقف سازید دکمه ی مربوط را فشار دهید.
- پس از اتمام خروج نوشیدنی، برای افزایش کیفیت شیر یا قهوه، دکمه ی مربوطه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
- مخزن شیر را به مدت طولانی بیرون یخچال قرار ندهید. هر چه شیر گرم تر باشد کف آن نیز رقیق تر خواهد بود.

تمیزکردن کف ساز شیر با دکمه ی "CLEAN" پس از هر بار استفاده از عملکرد کف شیرساز، عبارت "Press CLEAN button" به معنای "دکمه ی تمیزکاری را فشار دهید" بر روی صفحه ی نمایشگر پدیدار می گردد.

برای از بین بردن تمامی پس مانده های شیر، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. بگذارید ظرف شیر به همان صورت بر روی دستگاه باقی بماند (لازم نیست آن را خالی کنید).
۲. یک فنجان یا یک ظرف مناسب دیگری را زیر لوله ی خروجی شیر قرار دهید؛
۳. دکمه ی "CLEAN" به معنای تمیزکاری را فشار داده و نگه دارید (شکل ۲۳)؛ یک نوار به تدریج پرشونده ی نشانگر پیشرفت فرآیند، به همراه عبارت "Cleaning" . . " یعنی (در حال تمیزکاری) بر روی صفحه، ظاهر می شود، هنگامی که این نوار به طور کامل پُر شد، دکمه ی CLEAN را رها کنید.

i توجه:

اگر شما در حال تهیه ی چند فنجان شیر برای استفاده یکی پس از دیگری هستید، نیازی نیست در هر مرحله اقدام به تمیزکاری نمایید.. تنها پس از آخرین فنجان، دکمه تمیزکاری را فشار دهید.

- پس از استفاده، همیشه سرلوله ی بخار/ آب داغ را با پیروی از دستورالعمل های بخش مربوطه تمیز نمایید.

درست کردن آب داغ

 مهم! خطر سوختگی!

هنگام تخلیه‌ی آب داغ، هیچ‌گاه دستگاه را به حال خود و بدون نظارت رها نکنید، زیرا هنگام ریختن آب، لوله‌ی خروجی، به شدت داغ شده و باید تنها به کمک یک دستگیره نگه داشته شود.

خروج آب داغ

۱. از وصل بودن درست و کامل لوله‌ی خروجی آب داغ، اطمینان حاصل کنید (شکل ۶).
۲. ظرفی را در زیر لوله‌ی خروجی قرار دهید، برای پرهیز از پاشیدگی، آن را در کم‌ترین فاصله‌ی ممکن از دهانه‌ی لوله بگذارید.
۳. دکمه‌ی OK/H را فشار دهید (شکل ۳)؛ عبارت "Hot water" . . . یعنی "آب داغ..."، به همراه نوار به تدریج پرشونده‌ی نشانگر پیشرفت فرایند، بر روی صفحه، نمایش داده می‌شود.
۴. ریختن آب از لوله‌ی خروجی آغاز شده و پس از تحویل ۲۵۰ میلی‌لیتر آب داغ، خروج آب به طور خودکار متوقف می‌شود. برای قطع خروج آب داغ به صورت دستی، دوباره دکمه‌ی OK/H را فشار دهید.

تغییر مقدار آب بطور خودکار

پیش‌فرض این دستگاه (تعیین شده در کارخانه)، برای تحویل ۲۵۰ میلی‌لیتر آب داغ به صورت خودکار می‌باشد؛ برای تغییر این مقدار، به روش زیر عمل کنید:

۱. یک ظرف یا فنجان، زیر لوله‌های خروجی قرار دهید.
۲. دکمه‌ی OK/H را فشار دهید تا عبارت "Hot Water Program Quantity" یعنی "تنظیم مقدار آب داغ" بر روی صفحه، ظاهر شود، سپس دکمه‌ی OK/H را رها کنید.
۳. هنگامی که مقدار آب ریخته شده درون فنجان

تنظیم و برنامه‌ریزی مقادیر قهوه و

شیر درون فنجان برای کاپوچینو، کافه

لاته، ماکیاتو و شیر

پیش‌فرض این دستگاه (تعیین شده در کارخانه)، بر روی تحویل خودکار مقدار استاندارد تنظیم شده است.

- برای تغییر این مقادیر، مراحل زیر را انجام دهید:
۱. یک عدد فنجان، زیر لوله‌های خروجی قهوه و شیر قرار دهید.
 ۲. یکی از دکمه‌های مربوط را فشار داده و نگه دارید تا عبارت "Milk For CAPPUCINO Program Quantity" بر روی صفحه، ظاهر شود.
 ۳. دکمه را رها کنید؛ خروج شیر از لوله آغاز می‌شود.
 ۴. پس از این که مقدار شیر ریخته شده درون فنجان به میزان مورد نظر شما رسید، دوباره دکمه‌ی مورد نظر را فشار دهید.
 ۵. پس از چند ثانیه، خروج شیر از لوله متوقف شده و تحویل قهوه آغاز می‌شود؛ هم‌چنین عبارت "Coffee For Program Quantity" به معنای "برای تنظیم مقدار قهوه‌ی کاپوچینو"، بر روی صفحه، ظاهر می‌شود.
 ۶. پس از این که مقدار قهوه‌ی ریخته شده درون فنجان به میزان مورد نظر شما رسید، دوباره دکمه‌ی مورد نظر را فشار دهید. ، خروج قهوه متوقف خواهد شد.
- اکنون دستگاه بر روی این مقادیر جدید تنظیم شده است.

به میزان دل خواه شما رسید، دوباره دکمه‌ی ۵۵/OK را بزنید.
اکنون دستگاه بر روی مقادیر جدید، تنظیم شده است.

خروج بخار

۱. از وصل بودن درست و کامل لوله‌ی خروجی آب داغ، اطمینان حاصل کنید (شکل ۶).
۲. مخزن را از مایعی که باید گرم/خامه ای شود پر کنید و لوله را درون آن قرار دهید.
۳. دکمه‌ی  را فشار دهید. پس از چند ثانیه بخار از نازل خارج می شود.
۴. زمانی که دما به میزان لازم رسید، با فشار دادن مجدد ، عملکرد را متوقف سازید. نباید بیش از ۳ دقیقه از دستگاه بخار گرفت.



مهم:

- همواره پیش از بیرون آوردن مخزن، بخار دهی را قطع کنید تا مانع از بیرون ریختن مایعات گردد.
نکات استفاده از بخار برای تهیه کف شیر
- در زمان تصمیم گیری برای پر کردن مخزن در نظر داشته باشید که مایعات داغ ۲ یا ۳ برابر افزایش حجم خواهند داشت.
 - برای داشتن کف شیر غلیظ تر از شیر که در یخچال و در دمای ۵ درجه سانتی گراد نگهداری شده استفاده نمایید.
 - برای داشتن کف خامه ای تر، مخزن را به آرامی در جهت بالا و پایین حرکت دهید.
 - برای جلوگیری از تهیه‌ی شیر بصورت رقیق یا حباب های بزرگ، همانند بیان شده در قسمت تمیزکاری مخزن شیر، نازل خروجی آب داغ و مخزن شیر را مرتباً شست و شو دهید.

۲. چند دقیقه منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود. سپس لوله را خارج کنید. لوله را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر کاپوچینوساز را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و با فشار دآوردن به سمت پایین، آن را بیرون آورید.
۳. نازل را به همین روش بیرون آورید.
۴. روزنه‌ی نشان داده در شکل ۲۵ را بررسی نمایید تا مسدود نشده باشد. اگر لازم است از یک سوزن استفاده نمایید.
۵. تمام اجزا را به دقت با اسفنج و آب گرم بشویید.
۶. نازل و کاپوچینوساز را در محل خود نصب نموده و آن را به سمت بالا فشار دهید و بچرخانید تا محکم شود.

تمیزکاری



مهم!

- برای تمیزکاری قهوه ساز از محلولهای شیمیایی، پاک کننده‌های خورنده سطوح، یا الکل استفاده نکنید. با این دستگاه نیازی به استفاده از محصولات شیمیایی نیست.
- هیچ یک از قطعات را نباید در ماشین ظرفشویی شست.
- برای زدودن پسماند های قهوه از ابزارهای فلزی استفاده نکنید؛ ممکن است سبب خش برداشتن سطوح فلزی یا پلاستیکی دستگاه شوند.

تمیزکاری ظرف قهوه‌ی آسیاب شده

هنگامی که "EMPTY GROUNDS" روشن می شود، باید ظرف "CONTAINER" روشن می شود، باید ظرف آسیاب قهوه را خالی کرد. تا هنگامی که این محفظه تمیز می شود، چراغ چشمک می زند و نمی توان قهوه درست کرد.

تمیزکاری لوله پس از استفاده

- همواره برای جلوگیری از مسدود شدن، لوله را پس از استفاده شست و شو نمایید.
۱. مخزن را زیر کاپوچینوساز قرار دهید و

مهم! خطر سوختگی

اگر شما چند فنجان کاپوچینو درست کرده اید، سینی فلزی چکه داغ می شود. منتظر بمانید تا خنک شود و آن را از قسمت جلو در دست بگیرید.

۳. سینی قرمز را کنترل کرده و در صورت لزوم آن را خالی کنید.
۴. سینی چکه و ظرف قهوه ی آسیاب شده را در محل خود قرار دهید.

برای تمیز کاری:

!! در سرویس را در جلو دستگاه باز کنید و سینی چکه را بیرون آورید (شکل ۱۸) آن را تخلیه و تمیز کنید.

" ظرف قهوه ی آسیاب شده را تخلیه و کاملاً تمیز کنید تا تمام پسماندهای ته آن زدوده شوند.

مهم!

" هنگام جدا کردن سینی چکه، ظرف قهوه ی آسیاب شده باید تخلیه شود. حتی اگر مقدار کمی قهوه در آن باقی مانده است.

" اگر این کار انجام نشود، هنگامی که قهوه بعدی را آماده می کنید، ظرف قهوه آسیاب شده ممکن است بیش از حد معمول پر شود و دستگاه را مسدود کند.

تمیز کاری سینی چکه

مهم:

اگر سینی چکه به طور منظم تخلیه نشود، آب ممکن است از لبه ی آن سرریز و به درون دستگاه نفوذ کند. این امر به دستگاه، سطحی که بر روی آن قرار گرفته است یا محیط پیرامون آن آسیب می رساند. سینی چکه دارای نشانگری است که مقدار آب موجود در آن را نشان می دهد. (قرمز رنگ). پیش از آنکه مقدار آب از نشانگر بیشتر شود، باید سینی چکه خالی و تمیز شود.

برای جدا کردن سینی:

۱. سینی چکه و ظرف قهوه ی آسیاب شده را بیرون آورید. (شکل ۲۶)
۲. سینی چکه و ظرف قهوه ی آسیاب شده را خالی و تمیز کنید.

تمیز کاری درون دستگاه

خطر برق گرفتگی

پیش از تمیز کاری اجزای داخلی، دستگاه باید خاموش شده باشد و دوشاخه آن را از برق کشیده باشید. هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید.

۱. بطور مرتب (هر ماه یکبار) داخل دستگاه را کنترل کنید تا تمیز شده باشد.

چنانچه لازم است، با استفاده از یک برس یا اسفنج، ذرات باقی مانده ی قهوه را برطرف کنید.

۲. پسماندها را با استفاده از جاروبرقی، مکش کنید. (شکل ۲۸).

تمیز کاری مخزن آب

۱. مخزن آب (A17) را به طور منظم تمیز کنید (حدوداً یک بار در ماه و پس از تعویض فیلتر) از پارچه ای نمدار و مایع شوینده ی ملایمی استفاده کنید.
۲. فیلتر را بیرون آورده و با آب شست و شو دهید.
۳. فیلتر را در محل خود نصب کرده و مخزن را با آب تازه پر کنید.

تمیز کاری خروجی ها:

۱. هر بار که از دستگاه استفاده می کنید، خروجی های قهوه را تمیز کنید. از اسفنج یا پارچه ای برای این کار استفاده کنید (شکل ۲۹)
۲. به طور منظم منافذ خروجی قهوه را واریسی کنید و ببینید که مسدود نشده باشند. در صورت لزوم، پسماندهای قهوه را با خلال دندان بزدایید (شکل ۲۹).


تمیزکاری قیف قهوه آسیاب شده

بطور منظم (هر ماه یک بار) ببینید که قیف قهوه‌ی آسیاب شده مسدود نشده باشد. در صورت لزوم، با برس پسماندهای قهوه را بزدایید.


۷. پس از تمیزکاری، قهوه‌گیر را در نگه‌دارنده‌ی داخلی بلغزانید و آن را با خار زیرین محکم کنید. سپس نشانه‌ی Push را کاملاً فشار دهید تا درجایش محکم شود.

نکته‌ی مهم!

اگر قراردادن قهوه‌گیر در دستگاه دشوار است، اهرم‌های نشان داده شده را محکم فشار دهید تا ابعاد آن تغییر کند و در دستگاه جا برود. (شکل را ببینید).



۸. هنگامی که قهوه‌گیر در جایش قرار گرفت، مطمئن شوید که دو دکمه‌ی قرمز رنگ بیرون زده باشند.



۹. در قهوه‌گیر را ببندید.
۱۰. مخزن را در دستگاه قرار دهید.

تمیزکاری قهوه‌گیر

بخش قهوه‌گیر A9 دست کم هر ماه یک بار باید تمیز شود.

مهم!

هنگامی که دستگاه روشن است، نباید قهوه‌گیر را از دستگاه جدا کرد.


۱. مطمئن شوید که دستگاه به درستی خاموش شده است.
۲. مخزن آب را بیرون آورید.
۳. در سرویس قطعات را به سمت راست باز کنید.
۴. دو دکمه رهاننده قرمز رنگ را به سمت داخل فشار دهید و هم زمان، قهوه‌گیر را به سمت بیرون بکشید (شکل ۳۱).
۵. قهوه‌گیر را به مدت ۵ دقیقه درون آب قرار دهید و سپس آن را زیر آب بشویید.

مهم!

برای تمیزکاری قهوه‌گیر از مایع شوینده یا ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. مواد پاک‌کننده، ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه گردد.

۶. برای زدودن ذرات قهوه که درون محفظه‌ی قهوه‌گیر مانده اند از برس استفاده کنید.

نگهدارنده قهوه‌گیر



تمیز کاری محفظه‌ی شیر

پس از هر بار درست کردن شیر، ظرف شیر را به روش زیر تمیز کنید:

۱. درپوش ظرف شیر را بردارید.






۲. سرلوله‌ی خروج شیر و نیز لوله‌ی مکش را جدا کنید.

۳. پیچ تنظیم گر کف شیر را در موقعیت "INSERT" یعنی "وارد کردن" قرار دهید و آن را به سمت بالا بکشید و جدا نمایید.

۴. همه اجزاء را زیر آب گرم و با یک ماده‌ی شوینده‌ی ملایم، بشویید؛ این اجزا را توسط ماشین ظرف‌شویی هم می‌توان شست؛ فقط باید آن‌ها را بر روی سبد بالایی ماشین ظرف‌شویی قرار دهید؛ در پایان شستشو، کلیه‌ی منافذ و نیز شیار روی انتهای تنظیم‌گر را واریسی کرده و از زدوده شدن پسماندهای شیر به‌طور کامل، اطمینان یابید؛ در صورت لزوم پسماندهای شیر را به کمک یک خلال دندان برطرف نمایید.

۵. محفظه‌ی درونی پیچ تنظیم گر کف شیر را زیر آب جاری بشویید.

۶. لوله‌ی مکش و سرلوله‌ی خروج را واریسی کنید که با پسماندهای شیر، مسدود نشده باشند.




۷. پیچ تنظیم گر، سرلوله‌ی خروج شیر و لوله‌ی مکش را دوباره در سر جای خودشان قرار دهید.

۸. درپوش را دوباره بر روی ظرف شیر بگذارید.

تمیز کاری لوله‌ی بخار / آب داغ

هر بار که شیر درست می‌کنید، لوله را با یک اسفنج پاک کنید تا پسماندهای شیر از روی آن زدوده شوند.




رسوب زدایی

هنگامی که "DESCALE" بر روی صفحه کنترل چشمک می‌زند، دستگاه را رسوب زدایی کنید.



ماده‌ی رسوب‌زدا حاوی اسیدهایی است که ممکن است به چشم و پوست‌تان آسیب برساند. رعایت دستورالعمل‌های استفاده از این مواد که بر روی بسته بندی آنها درج می‌شود، ضروری است. هنگامی که ماده‌ی رسوب‌زدا با دست یا چشمتان تماس یافت، به روش قید شده در جعبه عمل کنید. تنها از ماده‌ی رسوب‌زدایی ویژه‌ی دلونگی استفاده کنید. تحت هیچ شرایطی از رسوب‌زدهای متفرقه استفاده نکنید. این کار ضمانت‌نامه را بی اعتبار می‌سازد.



رسوب زدایی نکردن دستگاه، همان گونه که قبلاً توصیف شد، ضمانت‌نامه را بی اعتبار می‌سازد.

۱. دستگاه را روشن کنید.

۲. دکمه‌ی MENU / ESC را فشار دهید تا وارد منو شوید.

۳. دکمه‌ی CAPACHINO یا MILK را فشار دهید تا نماد "Descale"

۱۲. برای آغاز آبکشی، OK/ESC را فشار دهید. آب داغ از دستگاه بیرون آمده و پیام "Rinsing..." نشان داده می شود.
۱۳. زمانی که مخزن آب بطور کامل خالی شد " Rinsing Complete Confirm?" نشان داده می شود.
۱۴. دکمه OK/ESC را فشار دهید.
۱۵. فیلتر را درون مخزن قرار داده و آن را مجدداً پر کنید. دستگاه آماده‌ی استفاده است.

تنظیم سختی آب

پیغام DESCALE هر چند وقت یکبار، بر اساس میزان سختی آب مورد استفاده، نمایش داده می شود. این دستگاه در کارخانه برای میزان سختی ۴ تنظیم شده است. و می توان آن را بر اساس سختی آب نقاط مختلف برنامه ریزی کرد و بنابراین، تعداد دفعات نشان داده شدن این پیغام را می توان تغییر داد. هم چنین می توان این ماشین را بر اساس سختی آب مناطق مختلف، برنامه ریزی کرد تا نیاز به رسوب زدایی آن کمتر شود.

اندازه گرفتن سختی آب

۱. نوار کاغذی "آزمون سختی کل" را از بسته اش بیرون آورید.
۲. نوار کاغذی را به طور کامل و به مدت یک ثانیه در لیوان آب فرو برید.
۳. نوار را از لیوان بیرون آورید و به آرامی تکان دهید. پس از گذشت حدوداً یک دقیقه، بر اساس میزان سختی آب، ۱، ۲، ۳، یا ۴ مربع



۴. با فشار دادن OK/ESC انتخاب کنید: "Descaler Confirm?" نشان داده می شود OK/ESC را مجدد فشار دهید تا عملکرد فعال شود.
۵. پیام "Add descaler Confirm?" همراه با "EMPTY DRIP TRAY" نشان داده می شود.
۶. مخزن آب را بطور کامل تخلیه کرده و فیلتر آب را بیرون آورید. (اگر وجود دارد). سینی چکه و مخزن اسباب را خالی کرده و مجدد در دستگاه قرار دهید.
۷. ماده رسوب زدا را تا نشان A روی مخزن اضافه نمایید و سپس تا نشان B آب اضافه کنید. مخزن آب را در محل خود قرار دهید.
۸. یک ظرف خالی با گنجایش ۱٫۵ لیتر زیر خروجی آب قرار دهید.

مهم! خطر سوختگی

آب داغ حاوی ماده‌ی اسیدی از کاپوچینوساز بیرون می آید، از تماس با آب بپرهیزید.

۹. دکمه OK/ESC را بزنید و نگه دارید تا اضافه شدن ماده رسوب زدا تأیید شود و فرایند رسوب زدایی آغاز شود. چراغ درون دکمه ثابت می ماند و نشان می دهد که رسوب زدایی آغاز شده است. برنامه رسوب زدایی به طور خودکار چند چرخه آبکشی و وقفه را انجام می دهد تا رسوبات آهکی را از درون دستگاه بزداید.
- پس از حدود سی دقیقه مخزن آب خالی و پیام FILL TANK ظاهر می شود.

۱۰. دستگاه اکنون آماده آبکشی است. مخزن آب را بیرون آورید، تخلیه کنید و زیر آب جاری بشویید و از آب تمیز پر کند و جا بزنید.
- پیام RINSING ... CONFIRM نشان داده می شود.
۱۱. مخزن استفاده شده برای جمع آوری مواد را خالی نموده و مجدداً زیر نازل آب داغ قرار دهید.

قرمز رنگ بر روی نوار ظاهر می‌شوند. هر مربع مطابق یک درجه‌ی سختی است.

تنظیم سختی آب

۱. پس از ورود به منو، MENU /ESC را فشار دهید.
۲. برای انتخاب سختی آب، CAPPACHINO یا MILK را فشار دهید.
۳. با فشار دادن ۵۵/OK، انتخاب را تایید کنید.
۴. CAPPACHINO یا MILK را فشار دهید و سختی آب را که روی کاغذ نشان داده شده تنظیم نمایید.
۵. برای خروج از منو، دکمه‌ی ۵۵/OK را فشار دهید.
۶. برای خارج شدن از منو، MENU /ESC را فشار دهید.


اکنون دستگاه با تنظیمات جدید سختی آب برنامه‌ریزی شده است.

صافی سختی گیر آب

برخی از مدل‌ها مجهز به صافی سختی گیر آب هستند. اگر دستگاه شما این صافی را ندارد، می‌توانید آن را از مرکز خدمات پس از فروش دلونگی تهیه کنید. برای استفاده درست از صافی به روش زیر عمل نمایید:


نصب صافی

۱. صافی را بسته‌بندی‌اش بیرون آورید.
۲. صفحه‌ی نشانگر تاریخ را بچرخانید (شکل ۲۳ را ببینید) تا زمانی که دو ماه بعدی برای استفاده، نمایش داده‌شود.




نکته‌ی مهم!


اگر از دستگاه به صورت عادی استفاده شود، صافی ۲ ماه عمر می‌کند. اگر در حالی که صافی نصب شده، از دستگاه استفاده نشود، صافی حداکثر سه هفته عمر خواهد کرد.



۳. مخزن را از دستگاه بیرون آورید و از آب پر کنید.
۴. صافی را در مخزن آب قرار دهید و آن را کاملاً فرو برید، آن را کج کنید تا حباب‌های هوا خارج شوند (شکل ۳۴).



۵. صافی را در جایش قرار دهید (شکل ۳۵) و فشار دهید تا جا برود.
۶. درپوش مخزن را ببندید. (شکل ۳۵B)



سپس مخزن را در دستگاه قرار دهید. پس از نصب صافی، وجود آن باید برای دستگاه تعریف شود:

۷. دکمه‌ی MENU /ESC را بزنید و وارد فهرست تنظیمات شوید.
۸. دکمه‌ی CAPPACHINO یا MILK را فشار دهید تا عبارت "صافی را نصب کنید" نمایش داده شود.
۹. دکمه‌ی ۵۵/OK را بزنید.
۱۰. عبارت "فعال شود؟" نمایش داده می‌شود.
۱۱. دکمه‌ی ۵۵/OK را فشار دهید تا انتخاب تایید شود. عبارت "آب داغ تایید شود؟" نشان داده می‌شود.
۱۲. ظرفی با حداقل گنجایش ۱۰۰ میلی‌لیتر، در زیر کاپوچینوساز قرار دهید.

۱۳. دکمه‌ی **OK/55** را بزنید تا انتخاب تایید شود؛ دستگاه آب داغ تحویل داده و عبارت "لطفاً صبر کنید . . ." نیز نمایش داده می‌شود.

۱۴. پس از اتمام تحویل آب داغ، دستگاه به‌طور خودکار به حالت "آماده برای درست کردن قهوه" در می‌آید.

اکنون صافی جدید فعال شده است و می‌توانید از دستگاه استفاده کنید.

تعویض صافی

در صورت پدیدار شدن عبارت "تعویض صافی"، همچنین پس از گذشت ۲ ماه (نشانگر تاریخ را ببینید) یا هنگامی که از دستگاه به مدت ۳ هفته استفاده نشده، باید صافی را تعویض کرد:

۱. صافی استفاده‌شده را بیرون بیاورید.
۲. صافی نو را از بسته‌بندی‌اش خارج کنید.
۳. صفحه‌ی نشانگر تاریخ را بچرخانید (شکل ۳۳ را ببینید) تا دو ماه بعدی استفاده نمایش داده شود (صافی ۲ ماه عمر می‌کند).
۴. مخزن را دوباره پر کنید.
۵. صافی را درون مخزن آب قرار دهید و آن را کاملاً فرو برید، آن را کج کنید تا حباب‌های هوا خارج شوند (شکل ۳۴).
۶. صافی را در جایش قرار داده (شکل ۳۵A) و فشار دهید تا جا برود. درپوش مخزن را ببندید (B۳۵)، سپس صافی را در دستگاه قرار دهید.

۷. ظرفی با حداقل گنجایش ۱۰۰ میلی‌لیتر را در زیر کاپوچینوساز قرار دهید.

۸. دکمه‌ی **MENU/ESC** را بزنید و وارد فهرست تنظیمات شوید.

۹. پیچ انتخابگر را بچرخانید (شکل ۸)، تا زمانی که عبارت "صافی را تعویض کنید" نمایش داده شود.

۱۰. دکمه‌ی **OK/55** را بزنید.

۱۱. عبارت "تایید شود؟" نمایش داده می‌شود.

۱۲. دکمه‌ی **OK/55** را فشار دهید تا انتخاب تایید شود.

۱۳. عبارت "آب داغ تایید شود؟" نشان داده می‌شود.

۱۴. دکمه‌ی **OK/55** را فشار دهید تا انتخاب تایید شود؛ آب داغ از دستگاه بیرون می‌آید و عبارت "لطفاً صبر کنید . . ." نمایش داده می‌شود.

۱۵. پس از تحویل آب داغ، دستگاه به‌طور خودکار به حالت "آماده برای درست کردن قهوه" در می‌آید.

اکنون صافی جدید فعال شده است و می‌توانید از دستگاه استفاده کنید.

بیرون آوردن صافی

اگر می‌خواهید از دستگاه بدون صافی استفاده کنید، باید آن را از دستگاه خارج کرده و دستگاه را بر روی حالت "بدون صافی" تنظیم کنید:

۱. مخزن و صافی استفاده‌شده را بیرون بیاورید.
۲. دکمه‌ی **MENU/ESC** را بزنید و وارد فهرست شوید.
۳. **CAPPACHINO** یا **MILK** را فشار دهید (شکل ۸)، تا زمانی که عبارت "صافی را نصب کنید" نمایش داده شود.
۴. دکمه‌ی **OK/55** را فشار دهید.
۵. عبارت "غیر فعال شود؟" نمایش داده می‌شود.
۶. دکمه‌ی **OK/55** را برای تایید بزنید و با فشردن دکمه‌ی **OK/55** از فهرست خارج شوید.

داده فنی

ولتاژ:	۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز، ۱۰ آمپر
توان مصرفی:	۱۴۵۰ وات
فشار:	۱۵ بار
گنجایش مخزن آب:	۲ لیتر
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع):	۲۳۸×۳۵۰×۴۴۵ میلی‌لیتر
وزن:	۱۱/۸ کیلوگرم
طول سیم برق:	۱/۸ متر
ظرفیت مخزن دانه:	۲۵۰ گرم

آن را به یک مرکز مجاز جداسازی و بازیافت زباله در نزدیکی محل زندگی تان ببرید یا به یکی از مراکز مجاز خدمات دلوگی تحویل دهید. دورانداختن جداگانه‌ی لوازم خانگی، از پیامدهای منفی احتمالی ضد محیط‌زیست و سلامت انسان که ناشی از دورانداختن نامناسب زباله‌هاست، جلوگیری می‌کند و امکان بازیافت مواد باارزش و استفاده‌ی دوباره از آنها را در چرخه‌ی تولید فراهم می‌سازد و موجب صرفه‌جویی در منابع و انرژی می‌شود. برای یادآوری دورانداختن جداگانه‌ی محصولات و لوازم خانگی، علامت سطل زباله‌ی ضربدرخورده بر روی محصول دیده می‌شود.

دستگاه مطابق با دستورالعملهای اتحادیه‌ی اروپاست:

دستورالعمل خاموش شدن خودکار (Stand by) ۱۲۷۵/۲۰۰۸ دستورالعمل ولتاژ پایین EC/۹۵/۲۰۰۶ و ملحقات آن.

دستورالعمل EMC به شماره EC/۱۰۸/۲۰۰۴ و ملحقات آن.

مواد و لوازم در تماس با مواد غذایی، با دستورالعمل شماره‌ی EEC ۱۹۳۵/۲۰۰۴ اتحادیه اروپا مطابق اند.

اطلاعات مهم برای دورانداختن درست محصول مطابق با دستورالعمل EC/۹۶/۲۰۰۲ (اتحادیه‌ی اروپا)

در پایان عمر مفید دستگاه، این محصول را نباید همانند زباله‌های خانگی و شهری دور انداخت.



پیام های نشان داده شده در دستگاه

پیام نشان داده شده	علت ممکن	راه حل
مهم: زمان بیرون آوردن سینی، مخزن آسیاب باید خالی باشد، حتی اگر کاملاً پر نشده باشد. در غیر این صورت ممکن است در زمان تهیه‌ی قهوه‌ی بعدی، مخزن آسیاب پر شود و دستگاه را مسدود نماید.	کافی نبودن مقدار آب درون مخزن	مخزن را از آب پر کنید و مخزن را به درستی نصب نمایید. آن را فشار دهید تا در محل خود محکم شود.
	مخزن آسیاب پر است	مخزن آسیاب و سینی چکه را خالی نموده، تمیز کنید و مجدداً نصب کنید.
	قهوه بسیار ریز آسیاب شده و به آرامی خارج می شود.	قهوه گرفتن را تکرار کنید و دکمه‌ی تنظیم آسیاب را یک مرحله در جهت چرخش عقربه‌های ساعت بچرخانید. اگر پس از خروج ۲ فنجان، باز هم خروج به آرامی صورت گرفت، مجدداً چرخاندن دکمه‌ی آسیاب را تکرار کنید.
	پس از تمیزکاری، مخزن آسیاب نصب نشده است	سینی چکه را برداشته و مخزن آسیاب را نصب کنید

عملکرد تهیه‌ی قهوه از پیش آسیاب شده انتخاب شده اما قهوه‌ی آسیاب شده ای درون قهوه گیر ریخته نشده است.	درون قهوه گیر، قهوه‌ی آسیاب شده ریخته‌یا عملکرد "قهوه از پیش آسیاب شده" را لغو نمایید.
دستگاه باید رسوب زدایی شود	باید هر چه زودتر رسوب زدایی انجام شود
قهوه‌ی زیادی استفاده شده است	قهوه‌ی تلخ تری را انتخاب کنید یا اگر از عملکرد قهوه‌ی از پیش آسیاب شده استفاده می کنید، مقدار آن را کاهش دهید.
دانه‌های قهوه تمام شده است	مخزن دانه را پر کنید (شکل ۱۳)
مسیر قهوه‌ی آسیاب شده مسدود شده است	با استفاده از برس، مسیر را تمیز کنید
قهوه گیر پس از تمیزکاری نصب نشده است	قهوه گیر را در محل خود نصب کنید
مخزن به درستی نصب نشده است	مخزن را به درستی در محل خود نصب کنید
درون دستگاه بسیار آلوده است	درون دستگاه را بطور کامل تمیز کنید. اگر این پیام هنوز ادامه دارد با مرکز خدمات پس از فروش دلونگی تماس بگیرید.
مسیر آب متصل نیست	لوله‌ی آب را متصل نموده و سپس OK را فشار دهید تا آب بطور عادی از دستگاه خارج شود
فیلتر آب مصرف شده است	فیلتر آب را تعویض نمایید
اخیرا از دستگاه شیر گرفته شده و لوله داخلی مخزن شیر باید تمیز شود	دکمه‌ی Clean را فشار داده و آن را نگه دارید تا پیام Cleaning underway ظاهر و فرآیند تمام شود
لوله آب داغ نصب نشده یا به درستی نصب نشده است	لوله آب داغ را بطور کامل نصب کنید
مخزن شیر به درستی نصب نشده است	مخزن شیر را بطور کامل نصب کنید

مهم: زمان بیرون آوردن سینی، مخزن آسیاب باید خالی باشد، حتی اگر کاملاً پر نشده باشد. در غیر این صورت ممکن است در زمان تهیه‌ی قهوه‌ی بعدی، مخزن آسیاب پر شود و دستگاه را مسدود نماید.

مشکل	علت	راه حل
قهوه داغ نیست.	• فنجان(ها) را از پیش گرم نکرده‌اید.	فنجان‌ها را با آبی گرم بشوید تا دمای آنها افزایش یابد. (می‌توانید از عملکرد آب داغ استفاده نمایید)
	قهوه گیر سرد شده است. زیرا ۲-۳ دقیقه از آخرین زمانی که قهوه گرفته‌اید، گذشته است.	• پیش از تهیه قهوه، قهوه گیر را گرم کنید.
	دمای قهوه، کم است.	• دمای بالاتری را انتخاب کنید.
قهوه به اندازه‌ی کافی غلیظ یا خامه‌دار نیست.	قهوه را بسیار درشت آسیاب کرده‌اید.	• در زمان کارکرد آسیاب، دکمه‌ی تنظیم را یک مرحله در خلاف جهت چرخش عقربه‌های ساعت و به سمت "۱"، بچرخانید. (شکل ۷). این کار را تکرار کنید تا قهوه‌ی خارج شده، مطلوب شود. نتیجه، پس از خروج ۲ فنجان قهوه قابل رویت خواهد بود.
	نوع قهوه‌ی به کار رفته مناسب نیست.	• از قهوه‌ی آسیاب شده برای اسپرسو استفاده کنید.
قهوه به کندی یا قطره قطره خارج می‌شود.	• قهوه را بسیار ریز آسیاب کرده‌اید.	• در زمان کارکرد آسیاب، دکمه‌ی تنظیم را یک مرحله در جهت چرخش عقربه‌های ساعت، و به سمت "۷" بچرخانید. (شکل ۷). این کار را تکرار کنید تا قهوه‌ی خارج شده، مطلوب شود. نتیجه، پس از خروج ۲ فنجان قهوه قابل رویت خواهد بود.
• قهوه از یکی از خروجی‌ها بیرون نمی‌آید.	• خروجی مورد نظر، مسدود شده است.	• خروجی را با استفاده از یک خلال دندان، تمیز کنید.
قهوه از یکی از خروجی‌ها بیرون نمی‌آید اما از اطراف در قطعات خارج می‌شود.	• منافذ، با دانه‌ی پودر قهوه مسدود شده‌اند.	• یکی از قطعات مکانیکی داخل دستگاه، متوقف شده و نوسان نمی‌کند.

• قطعات مکانیکی، به ویژه قطعات نزدیک لولا و محورها را تمیز کنید.	• خروجی را با استفاده از خلال دندان، اسفنج یا برس آشپزخانه، تمیز کنید.	
• باید از شیر چرب یا نیمه چرب و با دمای یخچال استفاده کنید. (حدود ۵ درجه‌ی سانتی گراد) اگر همچنان نتایج مطلوب بدست نیامد، نوع شیر را تغییر دهید.	• شیر به اندازه‌ی کافی سرد یا چرب نیست.	کف شیر حباب‌های بزرگ دارد.
• همانند دستورالعمل، آن را تمیز کنید.	• کاپوچینوساز کثیف است.	شیر کف نمی‌کند.
• حلقه را در وضعیت کاپوچینو قرار دهید	• حلقه در وضعیت کاپوچینو قرار ندارد	
• صبر کنید، سپس عملکرد بخار را دوباره فعال کنید.	• تمهید ایمنی پس از سه دقیقه خروج بخار را متوقف کرده است.	خروج بخار متوقف شده است.
• دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.	• دوشاخه به پریز برق متصل نیست.	دستگاه روشن نمی‌شود.
• کلید را بر روی موقعیت I تنظیم کنید (شکل ۳).	• سویچ برق، روشن نشده است (A۸)	
• کاپوچینوساز را طبق دستورالعمل بیان شده، تمیز نمایید.	• منافذ کاپوچینوساز/ خروج بخار مسدود شده است.	زمانیکه دکمه‌ی بخار/ آب داغ در وضعیت I قرار دارد، بخار/ آب داغ از کاپوچینوساز خارج نمی‌شود.
• قهوه‌گیر تنها زمانی از محل خود خارج می‌شود که دستگاه بطور صحیح، خاموش شده باشد.	• دستگاه، چرخه‌ی خاموش را به اتمام نرسانده است.	قهوه‌گیر از دستگاه خارج نمی‌شود

