

# KENWOOD

FPM250 series, FPM260 series,  
FPM270 series, TYPE FPM25


instructions

istruzioni


instrucciones





Bedienungsanleitungen

gebruiksaanwijzing




<b>English</b>	<b>2 - 9</b>
<b>Nederlands</b>	<b>10 - 17</b>
<b>Français</b>	<b>18 - 26</b>
<b>Deutsch</b>	<b>27 - 34</b>
<b>Italiano</b>	<b>35 - 42</b>
<b>Português</b>	<b>43 - 50</b>
<b>Español</b>	<b>51 - 58</b>
<b>Dansk</b>	<b>59 - 66</b>
<b>Svenska</b>	<b>67 - 74</b>
<b>Norsk</b>	<b>75 - 82</b>
<b>Suomi</b>	<b>83 - 90</b>
<b>Türkçe</b>	<b>91 - 98</b>
<b>Česky</b>	<b>99 - 106</b>
<b>Magyar</b>	<b>107 - 114</b>
<b>Polski</b>	<b>115 - 123</b>
<b>Ελληνικά</b>	<b>124 - 132</b>
<b>Slovenčina</b>	<b>133 - 140</b>
<b>Українська</b>	<b>141 - 149</b>
<b>عربی</b>	<b>۱۵۷ – ۱۵ .</b>







⑳




㉑ + ㉒




㉔ + ㉕ + ㉖





㉘



㉓



㉗



## safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- The blades and discs are very sharp, handle with care. **Always hold by the finger grip at the top, away from the cutting edge, both when handling and cleaning.**
- Do not lift or carry the processor by the handle - or the handle may break resulting in injury.
- Always remove the knife blade before pouring contents from the bowl.
- Keep hands and utensils out of the processor bowl and liquidiser goblet whilst connected to the power supply.
- Switch off and unplug:
  - before fitting or removing parts;
  - when not in use;
  - before cleaning.
- Never use your fingers to push food down the feed tube. Always use the pusher/s supplied.
- **Never fit the blade unit to the power unit without the liquidiser or mill jar fitted.**
- Before removing the lid from the bowl or liquidiser/mill from the power unit:
  - switch off;
  - wait until the attachment/blades have completely stopped;
  - be careful not to unscrew the liquidiser goblet or mill jar from the blade assembly.
- **SCALD RISK:** Hot ingredients should be allowed to cool to room temperature before blending.
- Do not use the lid to operate the processor, always use the on/off speed control.
- **This appliance will be damaged and may cause injury if the interlock mechanism is subjected to excessive force.**
- **Always unplug your food processor when not in use.**
- Never use an unauthorised attachment.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Never use a damaged appliance. Get it checked or repaired: see 'service & customer care'.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- Don't let excess cord hang over the edge of a table or worktop or touch hot surfaces.
- Do not exceed the maximum capacities stated in the recommended speed chart.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
- Misuse of your processor/liquidiser can result in injury.
- The maximum rating is based on the attachment that draws the greatest load. Other attachments may draw less power.

Refer to the relevant section under “using the attachments” for additional safety warnings for each individual attachment.

### **liquidiser**

- **SCALD RISK:** Hot ingredients should be allowed to cool to room temperature before blending.
- Always take care when handling the blade assembly and avoid touching the cutting edge of the blades when cleaning.
- Only operate the liquidiser with the lid in place.
- Only use the goblet with the blade assembly supplied.
- Never run the liquidiser empty.
- To ensure the long life of your liquidiser, do not run it for longer than 60 seconds.
- Smoothie recipes - never blend frozen ingredients that have formed a solid mass during freezing, break it up before adding to the goblet.

### **mill**

- Never fit the blade unit to your food processor without the jar fitted.
- Never unscrew the jar while the mill is fitted to your appliance.
- Do not touch the sharp blades – Keep the blade unit away from children.
- Never remove the mill until the blades have completely stopped.
- To ensure the long life of your mill, never run for longer than 30 seconds. Switch off as soon as you have got the right consistency.
- The processing of spices is not recommended as they may damage the plastic parts.
- The appliance will not work if the mill is incorrectly fitted.
- Use for dry ingredients only.

## **slicing/grating discs**

- Never remove the lid until the cutting disc has completely stopped.
- Handle the cutting discs with care - they are extremely sharp

## **centrifugal juicer**

- Do not use the juicer if the filter is damaged.
- The cutting blades on the base of the filter drum are very sharp, take care when handling and cleaning the drum.
- Only use the pusher supplied. Never put your fingers in the feed tube.  
Unplug before unblocking the feed tube.
- Before removing the lid, switch off and wait for the filter to stop.

### **before plugging in**

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your appliance.

### **WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.**

- This appliance conforms to EC directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility and EC regulation no. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials intended for contact with food.

### **before using for the first time**

- 1 Remove the plastic blade covers from the knife blade. **Take care the blades are very sharp.** These covers should be discarded as they are to protect the blade during manufacture and transit only.
- 2 Wash the parts see 'care & cleaning'

## key

### processor

- ① pusher
- ② feed tube
- ③ lid
- ④ detachable drive shaft
- ⑤ bowl with drive shaft
- ⑥ power unit
- ⑦ speed/pulse control
- ⑧ safety interlocks
- ⑨ cord storage (at back)

### Ⓐ plastic liquidiser

- ⑩ blade unit
- ⑪ sealing ring
- ⑫ goblet
- ⑬ filler cap
- ⑭ lid

### Ⓑ glass liquidiser

- ⑮ blade unit
- ⑯ sealing ring
- ⑰ goblet
- ⑱ lid
- ⑲ filler cap

## attachments

Not all of the attachments listed below may be included with your food processor. Attachments are dependent upon the model variant.

- ㉐ glass multi mill (if supplied)
- ㉑ knife blade
- ㉒ dough tool
- ㉓ twin beater geared metal whisk
- ㉔ thick slicing/coarse grating disc
- ㉕ thin slicing/fine grating disc
- ㉖ rasping/parmesan disc (if supplied)
- ㉗ citrus juicer (if supplied)
- ㉘ centrifugal juicer (if supplied)
- ㉙ spatula (if supplied)

## to use your food processor

- 1 Fit the bowl by aligning the on the bowl with the on the power unit, turn clockwise ① until it locks
- 2 Fit an attachment over the bowl drive shaft.  
**Note: Detachable drive shaft ④ should only be fitted when using the discs, citrus juicer or twin beater geared metal whisk.**
- Always fit the bowl and attachment onto the processor before adding ingredients.
- 3 Fit the lid ② - ensuring the top of the drive shaft/tool locates into the centre of the lid.
- **Do not use the lid to operate the processor, always use the on/off speed control.**
- 4 Plug in, switch on and select a speed. (Refer to the recommended speed chart).
- **The processor will not operate if the bowl or lid are not fitted correctly into the interlock. Check that the feed tube and bowl handle are situated to the right hand side.**
- Use the pulse (P) for short bursts. The pulse will operate for as long as the control is held in position.
- 5 Reverse the above procedure to remove the lid, attachments and bowl.
- **Always switch off and unplug before removing the lid.**  
**important**
- Your processor is not suitable for crushing or grinding coffee beans, or converting granulated sugar to caster sugar.

- When adding almond essence or flavouring to mixtures avoid contact with the plastic as this may result in permanent marking.

## Ⓐ Plastic liquidiser to use your liquidiser

- 1 Fit the sealing ring ⑪ into the blade unit ⑩ - ensuring the seal is located correctly in the grooved area.
- **Leaking will occur if the seal is damaged or incorrectly fitted.**
- 2 Hold the underside of the blade unit ⑩ and insert the blades into the goblet - turn anti-clockwise until it clicks ③. Refer to the graphics on the underside of the blade unit as follows:

 - unlocked position  
 - locked position

### **The liquidiser will not operate if incorrectly assembled.**

- 3 Put your ingredients into the goblet.
- 4 Fit the lid onto the goblet and turn clockwise ④ until it clicks. Fit the filler cap.
- 5 Place the liquidiser onto the power unit, align the  on the liquidiser with the  on the power unit and turn clockwise ⑤ to lock .

### **● The appliance will not operate if the liquidiser is incorrectly fitted to the interlock.**

- 6 Select a speed (refer to the recommended speed chart) or use the pulse control.

## Ⓑ Glass liquidiser to use your liquidiser

- 1 Fit the sealing ring ⑯ into the blade unit ⑮ - ensuring the seal is located correctly in the grooved area.
- **Leaking will occur if the seal is damaged or incorrectly fitted.**

- 2 Screw the goblet onto the blade assembly ⑯. Refer to the graphics on the underside of the blade unit as follows:

 - unlocked position  
 - locked position

### **The liquidiser will not operate if incorrectly assembled.**

- 3 Put your ingredients into the goblet.
- 4 Fit the lid to the goblet and push down to secure ⑦. Fit the filler cap.
- 5 Place the liquidiser onto the power unit, align the  on the liquidiser with the  on the power unit and turn clockwise ⑧ to lock .

### **● The appliance will not operate if the liquidiser is incorrectly fitted to the interlock.**

- 6 Select a speed (refer to the recommended speed chart) or use the pulse control.

## **hints**

- When making mayonnaise, put all the ingredients, except the oil, into the liquidiser. Remove the filler cap. Then, with the appliance running, add the oil slowly through the hole in the lid.
- Thick mixtures, e.g. pâtés and dips, may need scraping down. If the mixture is difficult to process, add more liquid.
- Ice crushing - operate the pulse in short bursts until crushed to the desired consistency.
- The processing of spices is not recommended as they may damage the plastic parts.
- The appliance will not work if the liquidiser is incorrectly fitted.
- To blend dry ingredients - cut into pieces, remove the filler cap, then with the appliance running, drop the pieces down one by one. Keep your hand over the opening. For best results empty regularly.
- Don't use the liquidiser as a storage container. Keep it empty before and after use.
- Never blend more than 1.2 litres - less for frothy liquids like milkshakes.

## ㉚ to use your mill (if supplied)

- (a) blade unit  
 (b) sealing ring  
 (c) jar

Use the mill for milling herbs, nuts and coffee beans.

- 1 Put the ingredients into the jar ⑨.
- 2 Fit the sealing ring ⑩ into the blade unit ⑪.
- 3 Turn the blade unit upside down. Lower it into the jar, blades down.
- 4 Screw the blade unit onto the jar until finger tight ⑫. Refer to the graphics on the underside of the blade unit as follows:  
 - unlocked position  
 - locked position
- 5 Place the mill onto the power unit, align the  on the mill with the  on the power unit and turn clockwise ⑬ to lock .
- 6 Switch onto maximum speed or use the pulse control.

## **hints**

Herbs are best milled when clean and dry.

## recommended speed chart

tool/attachment	function	speed	maximum capacities
knife blade	Cake making	1 – 2	1,2Kg/2lb 6oz total weight
	Rubbing fat into flour	2	300g/11oz flour weight
	Adding water to combine pastry ingredients	1 – 2	
	Chopping & pureeing	2	400g/14oz chopping lean meat total weight
	Thick soup mixes (600ml liquid to 600g dry ingredients). <b>Process vegetables with 300ml water until finely chopped, add the remaining water until incorporated.</b>	start on 1 and increase to 2	1.2 litres/1 pt 16 fl oz
dough tool	Thinner soup mixes/milk		600 ml/18 fl oz
	Yeasted mixes	2	340g/12oz flour weight
twin beater geared metal whisk	Egg whites	2	4
	Cream	1 – 2	250 ml/7½ fl oz
discs - slicing/grating	Firm food items such as carrots, hard cheeses	2	–
	Softer items such as cucumbers, tomatoes	1	–
rasping disc (if supplied)	Parmesan cheese, Potato for German potato dumplings	2	–
citrus juicer (if supplied)	Citrus fruits	1	–
liquidiser	All processing	2	1.2 litres/1 pt 16 fl oz
glass mill (if supplied)	Herbs	2	10g/½ oz
	Nuts, coffee beans	2	50g/2oz
	Uncooked meat - beef steak - cut into 2½cm cubes	2 (5 secs)	50g/2oz
centrifugal juicer (if supplied)	Hard fruit and vegetables ie carrots and apples	2	800g/1lb 12oz
	Soft fruit ie tomatoes and grapes	1	500g/1lb 2oz

## using the attachments

Refer to recommended speed chart for each attachment.

### (21) knife blade

The knife blade is the most versatile of all the attachments. The length of the processing time will determine the texture achieved. For coarser textures use the pulse control. Use the knife blade for cake and pastry making, chopping raw and cooked meat, vegetables, nuts, pate, dips, pureeing soups and to also make crumbs from biscuits and bread.

#### hints

- Cut food such as meat, bread, vegetables into cubes approximately 2cm/3/4in before processing.
- Biscuits should be broken into pieces and added down the feed tube whilst the machine is running.
- When making pastry use fat straight from the fridge cut into 2cm/3/4in.cubes.
- Take care not to over-process.

### (22) dough tool

Use for yeasted dough mixes.

- Place the dry ingredients in the bowl and add the liquid down the feed tube whilst the machine is running. Process until a smooth elastic ball of dough is formed this will take 60 secs.
- Re-knead by hand only. Re-kneading in the bowl is not recommended as it may cause the processor to become unstable.

### (23) twin beater geared metal whisk

Use for light mixtures only eg egg whites, cream, evaporated milk and for whisking eggs and sugar for fatless sponges. Heavier mixtures such as fat and flour will damage it.

## using the whisk

- 1 Fit the bowl onto the power unit, add the detachable drive shaft.
- 2 Push each beater securely into the drive head.
- 3 Fit the whisk by carefully turning until it drops over the drive shaft.
- 4 Add the ingredients.
- 5 Fit the lid - ensuring the end of the shaft locates into the centre of the lid.
- 6 Switch on.

#### important

- **The whisk is not suitable for making one-stage cakes or creaming fat and sugar as these mixes will damage it. Always use the knife blade for cake making.**

#### hints

- Best results are obtained when the eggs are at room temperature.
- Ensure the bowl and whisks are clean and free from grease before whisking.
- Carefully fold in flour and sugar by hand using a metal spoon for fatless sponges and meringues.

## slicing/grating discs

To use the discs.

### **reversible slicing/grating discs - thick ⑨ , thin ⑩**

Use the grating side for cheese, carrots, potatoes and foods of a similar texture.

Use the slicing side for cheese, carrots, potatoes, cabbage, cucumber, courgette, beetroot and onions.

### **rasping disc ⑪ (if supplied)**

Grates Parmesan cheese and potatoes for German potato dumplings.

## to use the cutting discs

- 1 Fit the bowl onto the power unit, add the detachable drive shaft.
- 2 Holding by the centre grip, place the disc onto the drive shaft with the appropriate side uppermost.
- 3 Fit the lid.
- 4 Put the food in the feed tube.
- 5 Switch on and push down evenly with the pusher - **never put your fingers in the feed tube.**

### **hints**

- Use fresh ingredients
- Don't cut food too small. Fill the width of the feed tube fairly full. This prevents the food from slipping sideways during processing.
- Food placed upright comes out shorter than food placed horizontal.
- There will always be a small amount of waste on the disc or in the bowl after processing.

## ②7 citrus juicer (if supplied)

Use the citrus juicer to squeeze the juice from citrus fruits (eg oranges, lemons, limes and grapefruits).

- ⓐ cone
- ⓑ sieve

## to use the citrus juicer

- 1 Fit the bowl onto the power unit, add the detachable drive shaft.
- 2 Fit the sieve into the bowl - ensuring the sieve handle is locked into position directly over the bowl handle.
- 3 Place the cone over the drive shaft turning until it drops all the way down.
- 4 Cut the fruit in half. Then switch on and press the fruit onto the cone.

- **The citrus juicer will not operate if the sieve is not locked correctly.**
- For best results store and juice the fruit at room temperature and hand roll on a worktop before juicing.
- To help with juice extraction move the fruit from side to side when juicing.
- When juicing large quantities, empty the strainer regularly to prevent the build up of pulp and seeds.

## ⑧ centrifugal juicer (if supplied)

Use the centrifugal juicer for making juice from firm fruit and vegetables.

- ⓐ pusher
- ⓑ centrifugal lid
- ⓒ pulp remover
- ⓓ filter drum
- ⓔ bowl
- ⓕ juicing spout

## to use the centrifugal juicer

- 1 Place the juicer bowl with the spout ① onto the power unit, align the ⚡ on the bowl with the ⚡ on the power unit and turn clockwise ⑪ until it locks ⚡.
- 2 Place the pulp remover ③ into the filter drum ④ - ensuring the tabs locate with the slots in the bottom of the drum ⑫.
- 3 Fit the filter drum ⑬.
- 4 Place the attachment lid ⑤ onto the bowl and turn until it locks ⑭. **Your juicer will not operate if the bowl or lid are not fitted correctly into the interlock ⑮.**
- 5 Place a suitable glass or jug under the juice outlet.
- 6 Cut the food to fit the feed tube.
- 7 Switch on and push down evenly with the pusher - **never put your fingers in the feed tube.** Process fully before adding more.
- 8 After adding the last piece, let the juicer run for a further 30 seconds to extract all the juice from the filter drum.

### **important**

- If the juicer starts to vibrate, switch off and empty the pulp from the drum. (The juicer vibrates if the pulp becomes unevenly distributed).
- Maximum capacity that can be processed at one time is 800g of fruit or vegetables.
- Some very hard foods may make your juicer slow down or stop. If this happens switch off and unblock the filter.
- Switch off and clear the pulp collector regularly during use.

### **hints**

- Before processing remove stones and pips (eg pepper, melon, plum) and tough skins (eg melon, pineapple). You don't need to peel or core apples and pears.
- Use firm, fresh fruit and vegetables.
- Citrus fruit - peel and remove the white pith, otherwise the juice may taste bitter. For best results use the citrus juicer.

## care & cleaning

- Always switch off and unplug before cleaning.
- **Handle the blades and cutting disc with care - they are extremely sharp.**
- Some foods may discolour the plastic. This is perfectly normal and won't harm the plastic or affect the flavour of your food. Rub with a cloth dipped in vegetable oil to remove the discolouration.

### power unit

- Wipe with a damp cloth, then dry. Ensure that the interlock area is clear of food debris.
- Don't immerse the power unit in water.
- Store excess cord in the storage area at the back of the power unit ⑨.

### liquidiser/mill

- 1 Empty the goblet/jar before unscrewing it from the blade unit.
- 2 Wash the goblet/jar by hand.
- 3 Remove and wash the seals.
- 4 Don't touch the sharp blades – brush them clean using hot soapy water, then rinse thoroughly under the tap. **Don't immerse the blade unit in water.**
- 5 Leave to dry upside down.

### twin beater geared metal whisk

- Detach the beaters from the drive head by gently pulling them free. Wash in warm soapy water.
- Wipe the drive head with a damp cloth, then dry.  
**Do not immerse the drive head in water.**

### all other parts

- Wash by hand, then dry.
- Alternatively they are dishwasher safe and can be washed on the top rack of your dishwasher. Avoid placing items on the bottom rack directly over the heating element. A short low temperature (Maximum 50°C) programme is recommended.

## service & customer care

- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.
- **If you experience any problems with the operation of the processor, before calling for assistance refer to the troubleshooting guide.**

If you need help with:

- using your appliance or
  - servicing or repairs
  - Contact the shop where you purchased your appliance.
- 
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
  - Made in China.



## IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

item	suitable for dishwashing
main bowl, lid, pusher	✓
knife blades, dough tool	✓
detachable drive shaft	✓
discs	✓
whisk beaters	✓
<b>Do not immerse the drive head in water</b>	
citrus juicer	✓
centrifugal juicer	✓
liquidiser goblet, lid, filler cap	✓
glass mill jar	✓
blade unit and seal for liquidiser and mill	✗
spatula	✓

## troubleshooting guide

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
The processor will not operate.	No Power.  Bowl not fitted to power unit correctly.  Bowl lid not locked on correctly.	Check processor is plugged in.  Check bowl is located correctly and the handle is situated towards the right hand side.  Check that the lid interlock is located correctly into the handle area.  <b>The processor will not work if the bowl and lid are fitted incorrectly.</b>  If none of the above check the fuse/circuit breaker in your home.
Liquidiser/mill will not operate	Liquidiser/mill not locked on correctly.  Liquidiser/mill not assembled correctly.	The liquidiser/mill will not operate if fitted incorrectly to the interlock.  Check blade unit is fully tightened into the goblet/jar.
Processor stops during processing	Processor overloaded/maximum capacities exceeded.  Lid unlocked.	Check maximum capacities stated in the recommended speed chart.  Check lid is locked correctly.
Liquidiser/mill leaking from blade assembly base.	Seal missing Seal incorrectly fitted Seal damaged.	Check seal is fitted correctly and not damaged. To obtain a replacement seal see "service & customer care"
Poor performance of tools/attachments	Refer to hints in relevant "using the attachment" section. Check attachments are assembled correctly.	

# Nederlands

**Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit**

veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakking en labels.
- De messen en de schijven zijn erg scherp; ga er dus voorzichtig mee om.  
**Houd ze bij het hanteren en schoonmaken altijd bovenaan bij de vingergreep en weg van het snijvlak, vast.**
- Til de keukenmachine niet bij het handvat op en draag hem evenmin op die manier; hierdoor kan het handvat afbreken, waardoor u letsel kunt oplopen.
- Voordat u de inhoud uit de kom giet, dient u altijd eerst het mes te verwijderen.
- Houd uw handen en keukengereedschap uit de kom van de keukenmachine en de beker van de blender, wanneer deze op het lichtnet is aangesloten.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact:-
  - voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert;
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - voor het reinigen.
- Gebruik nooit uw vingers om voedsel in de invoerkoker te duwen. Gebruik altijd de bijgeleverde stamper.
- **Bevestig de meseenheid nooit op het motorblok zonder de blender- of molenbeker.**
- Vóór u het deksel van de kom haalt of de blender/molen van het motorblok verwijdert:-
  - zet het apparaat uit;
  - wacht totdat de hulpstukken / messen helemaal tot stilstand zijn gekomen;
  - zorg dat u de blender- of maalbeker niet losschroeft van de messeneenheid.
- **VERBRANDINGSGEVAAR:** Laat hete ingrediënten eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in de blender verwerkt.
- Gebruik nooit het deksel om de keukenmachine te bedienen, maar altijd de aan/uit-knop.
- **Als teveel kracht wordt uitgeoefend op het vergrendelingsmechanisme, wordt dit apparaat beschadigd en kan het letsel veroorzaken.**
- **Haal de stekker altijd uit de keukenmachine wanneer u hem niet gebruikt.**
- Gebruik nooit een niet bij het apparaat behorend hulpstuk.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd terwijl het aan staat.

- Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Laat het nakijken of repareren: zie Onderhoud en klantenservice.
- Laat het motorhuis, het netsnoer of de stekker nooit nat worden.
- Laat het snoer nooit over de rand van een tafel of werkblad hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
- U mag de maximum capaciteit die in de snelheidstabel wordt aangegeven, niet overschrijden.
- Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat, en de betrokken risico's begrijpen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
- Misbruik van uw keukenmachine/blender kan tot letsel leiden.
- Het maximum vermogen is afhankelijk van het hulpstuk dat de grootste hoeveelheid energie verbruikt. Andere hulpstukken verbruiken misschien minder energie.

Raadpleeg de betreffende paragraaf onder De hulpstukken gebruiken voor aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor ieder hulpstuk afzonderlijk.

### **blender**

- **VERBRANDINGSGEVAAR:** Laat hete ingrediënten eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in de blender verwerkt.
- Wees voorzichtig wanneer u de messen hanteert en raak het snijvlak van de messen bij het reinigen niet aan.
- Laat de blender uitsluitend voorzien van deksel lopen.
- Gebruik de kan uitsluitend met de bijgeleverde messen.
- De blender nooit leeg gebruiken.
- Om een lange levensduur van uw blender te garanderen, mag u hem nooit langer dan 60 seconden gebruiken.
- Smoothie-recepten – verwerk nooit bevroren ingrediënten die tijdens de bevriezing tot een vaste massa gevormd zijn; breek de massa op voor u hem aan de kan toevoegt.

## **molen**

- Bevestig het meseenheid nooit aan de machine zonder de beker.
- Schroef de beker nooit los als de molen aan de machine is bevestigd.
- Raak de scherpe messen niet aan – Houd kinderen uit de buurt van de meseenheid.
- Verwijder de molen nooit voordat de messen helemaal tot stilstand zijn gekomen.
- Als u wilt dat uw molen lang mee gaat, zet hem dan nooit langer dan 30 seconden aan. Zet de molen uit zodra u de juiste dikte hebt verkregen.
- Het verwerken van specerijen wordt niet aangeraden, omdat de kunststof onderdelen beschadigd kunnen raken.
- De machine functioneert niet als de molen onjuist is geplaatst.
- Gebruik de molen alleen voor droge ingrediënten.

## **schijven voor snijden/raspen**

- Verwijder het deksel nooit voordat de schijf helemaal tot stilstand is gekomen.
- Wees voorzichtig met de snijschijven – ze zijn heel erg scherp.

## **sapcentrifuge**

- Gebruik de pers niet als het filter beschadigd is.
- De snijmessen onder aan de filtertrommel zijn erg scherp. Wees voorzichtig wanneer u de trommel hanteert en schoon maakt.
- Gebruik alleen de meegeleverde stamper. Steek uw vingers nooit in de toevoerbuis. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de vulopening deblokkeert.
- Voordat u het deksel verwijdert, schakelt u de machine uit en wacht u totdat het filter is gestopt.

### **voordat u de stekker in het stopcontact steekt**

- Zorg dat de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning heeft als op de onderkant van het apparaat wordt aangegeven.

### **WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN.**

- Dit apparaat voldoet aan de EC-richtlijn 2004/108/EC betreffende de elektromagnetische compatibiliteit en EC-bepaling 1935/2004 van 27/10/2004 betreffende materialen die bestemd zijn voor contact met voedsel.

### **voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt**

- 1 Verwijder de plastic beschermhoezen van het mes. **Wees voorzichtig: de messen zijn erg scherp.** Deze beschermhoezen moeten weggegooid worden; ze zijn uitsluitend bedoeld om het mes tijdens de vervaardiging en het vervoer te beschermen.

- 2 Was de onderdelen, zie Reiniging en onderhoud.

## legenda

### keukenmachine

- ① stamper
- ② vulopening
- ③ deksel
- ④ verwijderbare aandrijfjas
- ⑤ kom met aandrijfjas
- ⑥ motorblok
- ⑦ snelheden- en pulseerknop
- ⑧ veiligheidsvergrendeling
- ⑨ snoeropslag (aan achterzijde)

### Ⓐ Kunststof blender

- ⑩ messeneenheid
- ⑪ afsluitring
- ⑫ kan
- ⑬ vuldop
- ⑭ deksel

## ⑧ Glazen blender

- ⑯ messeneenheid
- ⑰ afsluitring
- ⑱ kan
- ⑲ deksel
- ⑳ vuldop

### hulpstukken

Het kan zijn dat uw keukenmachine niet met alle hieronder genoemde hulpstukken geleverd wordt. De selectie aan hulpstukken is afhankelijk van het model.

- ㉐ glazen multimolen (indien meegeleverd)
- ㉑ meslemmet
- ㉒ deeghulpstuk
- ㉓ aangedreven dubbele metalen garde
- ㉔ schijf voor dik snijden/grof raspelen
- ㉕ schijf voor dun snijden/fijn raspelen
- ㉖ rasp/Parmezaanse schijf (indien meegeleverd)
- ㉗ citrusfruitpers (indien meegeleverd)
- ㉘ sapcentrifuge (indien meegeleverd)
- ㉙ spatel (indien meegeleverd)

### gebruik van uw keukenmachine

- 1 Plaats de kom door het  van de kom op één lijn te brengen met het  van het motorblok. Draai de kom naar rechts  om hem te vergrendelen .
- 2 Plaats een hulpstuk op de aandrijfas van de kom.

**Opmerking: Verwijderbare aandrijfas ④ mag alleen worden gebruikt met de schiven, de citruspers of de aangedreven dubbele metalen garde.**

- Zet de kom en het hulpstuk altijd op de keukenmachine voordat u ingrediënten toevoegt.
- 3 Zet het deksel  erop – zorg ervoor dat de bovenkant van de aandrijfas/het hulpmiddel in het midden van het deksel past.
- **U dient de keukenmachine niet met het deksel, maar altijd met de aan/uit-knop te bedienen.**
- 4 Steek de stekker in het stopcontact, schakel het apparaat in en selecteer een snelheid. (Raadpleeg de tabel met aanbevolen snelheden).
- **De machine functioneert niet als de kom of het deksel niet goed vergrendeld zijn. Controleer of de vulopening en de komhendel zich aan de rechterkant bevinden.**
- Gebruik de pulseerknop () voor korte pulsen. De puls duurt zolang als de knop ingedrukt gehouden wordt.
- 5 Volg de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde om het deksel, de hulpstukken en de kom te verwijderen.
- **Voor u het deksel verwijdert, dient u het apparaat altijd uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.**

- Deze keukenmachine is niet geschikt voor het verpulveren of malen van koffiebonen of voor het vermalen van kristalsuiker tot basterdsuiker.
- Wanneer u amandelessence of -smaakstof aan mengsels toevoegt, dient u het contact met kunststof te vermijden, aangezien dit permanente vlekken kan geven.

## Ⓐ Kunststof blender

### gebruik van uw blender

- 1 Zet de afsluitring  in de messeneenheid  – zorg dat de ring correct in de groef wordt geplaatst.

**• Het apparaat lekt wanneer de afsluitring beschadigd is of niet goed is aangebracht.**

- 2 Houd de onderkant van de meseenheid  vast en steek de messen in de kan – draai ze naar links, totdat ze vastklikken . Raadpleeg de afbeeldingen aan de onderzijde van de meseenheid, als volgt:

 – onvergrendelde stand

 – vergrendelde stand

**De blender werkt niet als hij incorrect in elkaar is gezet.**

- 3 Plaats de ingrediënten in de kan.
- 4 Plaats het deksel op de kan en draai hem naar rechts , totdat hij vastklikt. Zet de vuldop op zijn plaats.
- 5 Plaats de blender op het motorblok. Leg het  van de blender op één lijn met het  van het motorblok. Draai de blender naar rechts  om hem te vergrendelen .

**• Het apparaat werkt niet als de blender onjuist geplaatst is op de vergrendeling.**

- 6 Selecteer een snelheid (zie de tabel met aanbevolen snelheden) of gebruik de pulseerknop.

## Ⓑ glazen blender

### gebruik van uw blender

- 1 Zet de afsluitring  in de messeneenheid  – zorg dat de ring correct in de groef wordt geplaatst.

**• Het apparaat lekt wanneer de afsluitring beschadigd is of niet goed is aangebracht.**

- 2 Schroef de kan op het meselement . Raadpleeg de afbeeldingen aan de onderzijde van de meseenheid, als volgt:

 – onvergrendelde stand

 – vergrendelde stand

**De blender werkt niet als hij incorrect in elkaar is gezet.**

- 3 Plaats de ingrediënten in de kan.
- 4 Plaats het deksel op de kan en duw erop om hem goed vast te zetten . Zet de vuldop erop.
- 5 Plaats de blender op het motorblok. Leg het  van de blender op één lijn met het  van het motorblok. Draai de blender naar rechts  om hem te vergrendelen .
- **Het apparaat werkt niet als de blender onjuist geplaatst is op de vergrendeling.**

- 6 Selecteer een snelheid (zie de tabel met aanbevolen snelheden) of gebruik de pulseerknop.

### handige tips

- Bij de bereiding van mayonaise plaatst u alle ingrediënten, met uitzondering van de olie, in de blender. Verwijder de vuldop. Giet de olie vervolgens langzaam door de opening in het deksel op het draaiende apparaat.
- Bij dikke mengsels, zoals patés en dips, moet u de wand van het apparaat misschien schoonschrapen. Als het mengsel moeilijk verwerkt kan worden, voegt u meer vloeistof toe.

- Verbrijzelen van ijsblokjes – pulseer in korte pulsen tot het ijs de gewenste consistente bereikt heeft.
- De verwerking van specerijen wordt afgeraden; dit kan de plastic onderdelen beschadigen.
- Het apparaat werkt niet als de blender onjuist geplaatst is.
- Droge ingrediënten mengen – in stukken snijden, de vuldop verwijderen, en de stukken één voor één op het draaiende mes laten vallen. Houd uw handen over de opening. Voor het beste resultaat het apparaat regelmatig legen.
- Gebruik de blender niet om voeding in te bewaren. Zorg dat deze zowel voor als na gebruik leeg is.
- Meng nooit meer dan 1,2 liter - of minder voor schuimende vloeistoffen zoals milkshakes.

## 20 de molen gebruiken (indien meegeleverd)

- messeneenheid
- afsluitring
- beker

Gebruik de molen voor het vermalen van kruiden, noten en koffiebonen.

- Doe de ingrediënten in de beker ③.
- Leg de afsluitring ④ op de meseenheid ②
- Draai de meseenheid ondersteboven. Laat de eenheid met de messen naar beneden in de beker zakken.
- Schroef de meseenheid vingervast op de beker ⑤.  
Raadpleeg de afbeeldingen aan de onderzijde van de meseenheid, als volgt:  
 – onvergrendelde stand  
 – vergrendelde stand
- Plaats de molen op het motorblok. Leg het ⑥ van de molen op één lijn met het ⑦ van het motorblok. Draai de molen naar rechts ⑧ om hem te vergrendelen ⑨.
- Kies de maximumsnelheid of gebruik de pulseerknoppulseerknop.

### tips

Kruiden worden het beste verwerkt wanneer ze schoon en droog zijn.

tabel met aanbevolen snelheden

werk具/ hulpstuk	functie	snelheid	maximum capaciteit
snijmes	Taarten bakken	1 - 2	1,2 kg totaalgewicht
	Vet in bloem wrijven	2	300 g bloem
	Water toevoegen om te combineren		
	Ingrediënten voor gebak	1 - 2	
	Hakken en pureren	2	400 g totaalgewicht gehakt mager vlees
	Dikke soepen (600 ml vloeistof en 600 g droge ingrediënten). <b>Verwerk groenten met 300 ml water tot ze fijn gehakt zijn, voeg de rest van het water toe en verwerk tot een geheel.</b>	start op 1 en verhoog de snelheid naar 2	1,2 liter
deeghulpstuk	Dunnere soepen/melk		600 ml
	Mengsels met gist	2	340 g bloem
aangedreven dubbele metalen garde	Eiwit	2	4
	Room	1 - 2	250 ml
schiven – snijden/raspen	Stevige voedingsproducten zoals wortels, harde kazen	2	–
	Zachtere producten zoals komkommers, tomaten	1	–
raspschijf (indien meegeleverd)	Parmezaanse kaas, aardappelen voor Duitse aardappelknoedels	2	–
citruspers (indien meegeleverd)	Citrusvruchten	1	–
blender	Alle verwerking	2	1,2 liter
glazen molen (indien meegeleverd)	Kruiden	2	10g
	Noten en koffiebonen	2	50g
	Rauw vlees – biefstuk in blokjes van 2½ cm	2 (5 sec.)	50g
sapcentrifuge (indien meegeleverd)	Hard fruit en harde groenten, zoals wortels en appels	2	800 g
	Zacht fruit, zoals tomaten en druiven	1	500 g

## de hulpstukken gebruiken

Raadpleeg de aanbevolen snelheidstabellen voor elk hulpstuk.

### ②① meslemmet

Van alle hulpstukken is het meslemmet het meest veelzijdige. De duur van de verwerkingsperiode bepaalt de verkregen textuur. Voor een grovere textuur gebruikt u de pulseerknop. Gebruik het meslemmet voor het maken van taart en gebak, voor het fijn hakken van rauw of gekookt vlees, groenten, noten, paté, dips, voor het pureren van soep en voor het verkruimelen van koekjes en brood.

#### **tips**

- Snij etenswaren zoals vlees, brood en groente in blokjes van 2 cm, voordat u ze gaat verwerken.
- Koekjes moeten in stukjes verbrokkelijk worden en via de vulopening worden toegevoegd, terwijl de machine draait.
- Als u gebak maakt en de boter rechtstreeks uit de koelkast gebruikt, moet u de boter in blokjes van 2 cm snijden.
- Zorg ervoor dat u de machine niet te lang gebruikt.

### ②② deeghulpstuk

Deze haak wordt gebruikt voor het kneden van gegist deeg.

- Doe de droge ingrediënten in de kom en giet de vloeistof door de toevoerbuis, terwijl de vulopening draait. Meng de ingrediënten totdat een gladde elastische deegbal ontstaat. Dit duurt 60 seconden.
- Kneed het deeg opnieuw met de hand. Kneed het deeg niet in de kom, omdat de machine hierdoor instabiel kan worden.

### ②③ aangedreven dubbele metalen garde

Deze garde wordt alleen gebruikt voor lichte mengsels, zoals eiwit, room, gecondenseerde melk en voor het mengen van eieren en suiker voor vetloos gebak. Zwaardere mengsels met boter en bloem zullen de garde beschadigen.

## de garde gebruiken

- 1 Plaats de kom op het motorblok en bevestig de verwijderbare aandrijfjas.
- 2 Duw elke garde stevig in de aandrijfkop.
- 3 Monteer de garde door hem zorgvuldig te draaien, totdat hij over de aandrijfjas zakt.
- 4 Voeg de ingrediënten aan de kom toe.
- 5 Zet het deksel erop – zorg ervoor dat de bovenkant van de aandrijfjas in het midden van het deksel past.
- 6 Zet de machine aan.

#### **belangrijk**

- **De garde is niet geschikt voor het mengen van instant cakemix of boter en suiker, aangezien hierdoor de garde beschadigd raakt. Gebruik altijd het meselement voor de bereiding van cakes en taarten.**

#### **tips**

- Het beste resultaat wordt verkregen met eieren op kamertemperatuur.

- Zorg ervoor dat de kom en de garde schoon en vetvrij zijn, voordat u ze gaat gebruiken.
- Meng de bloem en de suiker voorzichtig met de hand met een metalen lepel als u vetloos gebak en meringues maakt.

## schijven voor snijden/raspen

De schijven gebruiken.

### **omkeerbare schijven voor snijden/raspen – dik**

#### ②④ , dun ②⑤

Gebruik de raspzijde voor kaas, wortels, aardappelen en voedingsmiddelen met een gelijksortige textuur. Gebruik de snijzijde voor kaas, wortels, aardappelen, kool, komkommer, courgette, bieten en uien.

### **schijf voor raspen ②⑥ (indien meegeleverd)**

Voor het raspen van Parmezaanse kaas en aardappelen voor knoeleds.

## de snijschijven gebruiken

- 1 Plaats de kom op het motorblok en bevestig de verwijderbare aandrijfjas.
- 2 Houd de schijf aan de middengreep vast en plaats hem op de aandrijfjas, met de juiste zijde naar boven gekeerd.
- 3 Zet het deksel op zijn plaats.
- 4 Doe de ingrediënten in de vulopening.
- 5 Zet de machine aan en duw de ingrediënten gelijkmatig met de stamper naar binnen – **steek uw vingers nooit in de vulopening.**

#### **tips**

- Gebruik verse ingrediënten.
- Snijd de ingrediënten niet te klein. Vul de hele breedte van de vulopening met de ingrediënten. Zodoende kunnen de ingrediënten tijdens de verwerking niet zijwaarts schuiven.
- Ingrediënten die rechtop worden ingebracht worden korter dan ingrediënten die horizontaal worden ingebracht.
- Er blijven altijd restjes aan de schijf of in de kom hangen na de verwerking.

### ②⑦ citruspers (indien meegeleverd)

Gebruik de citruspers om het sap uit citrusvruchten te persen (bijv. sinaasappels, citroenen, limoenen en grapefruits).

- ① perskegel
- ⑥ zeef

## de citruspers gebruiken

- 1 Plaats de kom op het motorblok en bevestig de verwijderbare aandrijfjas.
- 2 Plaats de zeef in de kom. Zorg ervoor dat de hendel van de zeef vlak boven de hendel van de kom vergrendeld is.
- 3 Plaats de kegel over de aandrijfjas. Draai de kegel totdat hij helemaal naar beneden valt.
- 4 Snijd het fruit door midden. Zet de machine aan en druk het fruit op de kegel.
- **De citruspers functioneert niet als de zeef niet juist is vergrendeld.**
- Voor het beste resultaat gebruikt u vruchten op kamertemperatuur en rolt u ze met de hand over een werktafel, voordat u ze gaat persen.

- Om zoveel mogelijk sap uit het fruit te halen kunt u de vrucht heen en weer bewegen.
- Als u erg veel vruchten persst, dient u de zeef regelmatig te leggen om ervoor te zorgen dat er niet teveel vruchtvlees en pitjes in vast blijven zitten.

## 28 sapcentrifuge (indien meegeleverd)

Gebruik de sapcentrifuge om sap uit stevige vruchten en groenten te persen.

- stamper
- centrifugedeksel
- vruchtvleesverwijderaar
- filtertrommel
- kom
- tuit

## de sapcentrifuge gebruiken

- 1 Plaats de kom met de tuit ① op het motorblok. Leg het ❷ van de kom op één lijn met het ❸ van het motorblok. Draai de kom naar rechts ⑪ om hem te vergrendelen ❹.
- 2 Plaats de vruchtvleesverwijderaar ④ in de filtertrommel ⑤. Zorg ervoor dat de lipjes in de gleuven onder in de trommel ⑫ passen.
- 3 Monteer de filtertrommel ⑬.
- 4 Plaats het deksel van het hulpstuk ⑭ op de kom en draai hem naar rechts vast ⑮. **De pers functioneert niet als de kom of het deksel niet goed vergrendeld zijn ⑯.**
- 5 Plaats een glas of een kan onder de tuit.
- 6 Snijd de etenswaren in stukjes die in de vulopening passen.
- 7 Zet de machine aan en duw de etenswaren gelijkmatig met de stamper naar binnen – **steek uw vingers nooit in de vulopening.** Verwerk eerst alle etenswaren in de vulopening, voordat u er meer aan toevoegt.
- Wanneer u het laatste stukje hebt verwerkt, laat u de pers nog eens 30 seconden draaien om al het sap uit de filtertrommel te laten stromen.

### belangrijk

- Als de pers begint te trillen, zet u de machine uit en haalt u al het vruchtvlees uit de trommel. (De pers trilt als het vruchtvlees ongelijkmatig verdeeld is).
- De maximumcapaciteit die in één keer kan worden verwerkt is 800 g groente of fruit.
- Bij sommige heel harde etenswaren zal de machine langzamer draaien of helemaal stoppen. Als dit gebeurt, zet u het apparaat uit en zorgt u ervoor dat het filter niet verstopt is.
- Zet de machine uit en leeg de vruchtvleesverzamelaar regelmatig tijdens het gebruik.

### tips

- Voordat u de machine aan zet, verwijdert u alle pitten (bijv. uit paprika, meloen, pruimen) en alle harde schillen (bijv. meloen, ananas). U hoeft appels en peren niet te schillen. Ook hoeft u het klokhuis niet te verwijderen.
- Gebruik stevige, verse groente en fruit.
- Citrusvruchten – schil de vruchten en verwijder de witte vliezen, anders smaakt het sap bitter. Voor het beste resultaat gebruikt u de citrusfruitpers.

## onderhoud en reiniging

- Zet het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.
- **Messen en snijschijven zijn zeer scherp - ga er voorzichtig mee om.**
- Het plastic kan verkleuren door sommige voedselproducten. Dit is normaal, levert geen schade op aan het plastic en beïnvloedt de smaak van uw voedsel niet. U kunt deze verkleuringen verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met plantaardige olie.

### motorhuis

- Veeg af met een vochtige doek, en droog dan af. Controleer of het veiligheidsmechanisme vrij is van voedselresten.
- Dompel het motorblok niet in water onder.
- Berg extra snoer in het bewaarcompartiment aan de achterkant van het motorblok ⑨.

### blender/molen

- 1 Zorg dat de kan/beker maatglas leeg is, voordat u hem van het onderstel afschroeft.
- 2 Was de kan/beker met de hand af.
- 3 Verwijder en was de afdichtringen.
- 4 Raak de scherpe messen niet aan - borstel ze schoon met een warm sopje, spoel ze vervolgens grondig af onder de kraan. **Dompel de messeenheid niet onder in water.**
- 5 Laat ondersteboven drogen.

### aangedreven dubbele metalen garde

- Maak de gardes los van de aandrijfkop door ze voorzichtig los te trekken. Was ze in warm water met zeep.
- Veeg de aandrijfkop af met een vochtige doek, en droog hem af.

### Dompel de aandrijfkop niet onder in water.

### alle andere onderdelen

- Met de hand afwassen, en dan afdrogen.
- U kunt deze artikelen ook op het bovenste rek van uw afwasmachine wassen. Plaats ze niet op het onderste rek net boven het verwarmingselement. Het wordt aanbevolen een programma met een lage temperatuur (maximaal 50 °C) te gebruiken.

Item	Item geschikt voor afwasmachine
kom, deksel, stamper	✓
meslemmet, deeghulpstuk	✓
verwijderbare aandrijfjas	✓
schijven	✓
klopplers	✓
<b>Dompel de aandrijfkop nooit onder in water</b>	
citrusfruitpers	✓
sapcentrifuge	✓
blender, kan, deksel, vuldop	✓
glazen molenbekers	✓
meseenheid en afdichting voor blender en molen	✗
spatel	✓

## onderhoud en klantenservice

- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een door KENWOOD geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.

- Als u problemen ondervindt met deze keukenmachine, wordt aangeraden eerst het hoofdstuk Problemen oplossen te lezen, voordat u hulp inroeft.**

Als u hulp nodig hebt met:

- het gebruik van uw apparaat of
  - onderhoud en reparatie
  - kunt u contact opnemen met de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.
- 
- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
  - Vervaardigd in China.



### BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschafft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggevonden kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

### Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De machine werkt niet	Geen stroom  De kom is niet juist op het motorblok geplaatst.  Het deksel van de kom is niet juist vergrendeld.	Controleer of de stekker in het stopcontact zit.  Controleer of de kom juist geplaatst is en het handvat naar rechts wijst.  Controleer of de dekselvergrendeling juist in het handvatgebied geplaatst is.  <b>De keukenmachine werkt niet als de kom en deksel onjuist geplaatst zijn.</b>  Als bovenstaande oorzaken geen van alle van toepassing zijn, dient u de zekering/stop in uw huis te controleren.
Blender/molen functioneert niet.	De blender/molen zit niet goed vast.  De blender/molen is niet goed gemonteerd.	De blender/molen functioneert niet als hij niet goed in de vergrendeling is gestoken.  Controleer of de meseenheid goed in de kan/beker maatglas vast zit.
Keukenmachine stopt tijdens de verwerking van ingrediënten.	Keukenmachine te zwaar belast/maximum capaciteit overschreden.  Deksel niet vergrendeld.	Controleer de maximum capaciteit die in de tabel met aanbevolen snelheden vermeld wordt.  Controleer of het deksel juist vergrendeld is.
De blender/molen lekt via het motorblok met het meselement.	De afdichtring ontbreekt De afdichtring is onjuist geplaatst De afdichtring is beschadigd.	Controleer of de afdichtring goed geplaatst en onbeschadigd is. Voor een vervangende afdichtring raadpleegt u de paragraaf Onderhoud en klantenservice
Slecht resultaat met apparaten en hulpspullen	Lees de tips in de paragraaf Gebruik van uw hulpspullen. Controleer of de hulpspullen goed zijn gemonteerd.	

# Français

Veuillez déplier les illustrations de la première page

## sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.
- Les lames et les disques sont très tranchants, manipulez-les avec précaution. **Tenez-les toujours par la partie supérieure prévue à cet effet, à distance du bord tranchant, à la fois lors de l'utilisation et du nettoyage.**
- Veillez à ne pas soulever ou transporter le robot par la poignée – celle-ci pourrait se briser et provoquer des blessures.
- Veillez toujours à retirer la lame avant de verser le contenu du bol.
- Conservez les mains et tout ustensile hors du bol du robot et du gobelet du blender lorsque l'appareil est branché sur l'alimentation électrique.
- Éteignez et débranchez l'appareil :-
  - avant d'adapter ou de retirer des éléments;
  - lorsqu'il n'est pas utilisé ;
  - avant le nettoyage.
- N'utilisez jamais vos doigts pour pousser la nourriture dans le tube d'alimentation. Utilisez toujours le poussoir fourni.
- **N'installez jamais l'unité porte-lames sur votre appareil sans avoir installé le blender ou le bol du moulin.**
- Avant de retirer le couvercle du bol ou le blender/moulin du bloc d'alimentation :-
  - éteignez l'appareil;
  - assurez-vous que les accessoires / lames sont complètement arrêtés;
  - veillez à ne pas dévisser le gobelet du blender ou le pichet du moulin de l'unité porte-lames.
- **RISQUE DE BRÛLURE :** laissez les ingrédients chauds refroidir à température ambiante avant de les mixer.
- Ne vous servez pas du couvercle pour arrêter ou allumer le robot ; utilisez toujours le sélecteur de vitesse Marche / Arrêt.
- **Cette machine sera endommagée et pourra provoquer des blessures si le mécanisme de verrouillage est soumis à une force excessive.**
- **Débranchez toujours votre robot alimentaire lorsque vous ne l'utilisez pas.**
- N'utilisez jamais un accessoire non autorisé.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Faites-le vérifier ou réparer : voir « service après-vente ».
- Ne mouillez jamais le bloc d'alimentation, le cordon d'alimentation ou la prise.

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation dépasser du bord d'une table, du plan de travail ou être en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne dépassez pas les capacités maximales indiquées dans le tableau des vitesses recommandées.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez garder l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation des appareils, et si elles ont conscience des risques encourus.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
- Une mauvaise utilisation de votre robot / blender peut provoquer des blessures.
- Le chiffre maximum est basé sur l'accessoire qui utilise la plus grande charge d'énergie. D'autres accessoires peuvent demander moins d'énergie.

Référez-vous à la section pertinente du chapitre « utilisation des accessoires » pour consulter d'autres avertissements relatifs à la sécurité de chaque accessoire.

### **blender**

- **RISQUE DE BRÛLURE :** laissez les ingrédients chauds refroidir à température ambiante avant de les mixer.
- Prenez toujours des précautions lorsque vous manipulez l'ensemble porte-lames et évitez de toucher le bord tranchant des lames lors du nettoyage.
- Utilisez toujours le blender avec son couvercle.
- N'utilisez le gobelet qu'avec l'ensemble porte-lames fourni.
- Ne faites jamais fonctionner le blender lorsqu'il est vide.
- Afin de prolonger la durée de vie de votre blender, ne le faites jamais fonctionner pendant plus de 60 secondes.
- Recettes pour smoothies – ne mixez jamais d'ingrédients surgelés qui ont formé une masse solide pendant la congélation. Brisez les ingrédients avant de les placer dans le bol.

### **moulin**

- N'installez jamais l'unité porte-lames sur votre appareil sans avoir installé le bol.
- Ne dévissez jamais le bol tant que le moulin est fixé à l'appareil.

- Ne touchez pas les lames tranchantes. Conservez l'unité porte-lames hors de portée des enfants.
- Ne retirez jamais le moulin tant que les lames ne sont pas complètement à l'arrêt.
- Pour prolonger la durée de vie de votre moulin, ne l'actionnez jamais continuellement pendant plus de 30 secondes. Eteignez-le dès que vous avez obtenu la consistance souhaitée.
- Il est déconseillé de moudre des épices car elles risqueraient d'endommager les parties en plastique.
- L'appareil ne fonctionnera pas si le moulin n'est pas correctement installé.
- Ne l'utilisez que pour moudre des ingrédients secs.

### **disques râpe / éminceur**

- Ne retirez jamais le couvercle tant que les disques de coupe ne sont pas complètement arrêtés.
- Manipulez les disques de coupe avec précaution - ils sont extrêmement tranchants.

### **centrifugeuse**

- N'utilisez pas votre centrifugeuse si le filtre est endommagé.
- Dans la mesure où les lames de coupe aménagées à la base du tambour filtrant sont très aiguisees, il convient de redoubler de précaution lorsque vous manipulez et nettoyez le tambour.
- Utilisez uniquement le poussoir fourni avec l'appareil. N'introduisez jamais vos doigts dans le tube d'alimentation. Débranchez avant de retirer tout élément obstruant le tube d'alimentation.
- Avant de retirer le couvercle, éteignez l'appareil et attendez l'immobilisation du filtre.

#### **avant de brancher**

- Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond à celle qui est indiquée sur la partie inférieure de votre appareil.

#### **AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE**

- Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE de la CE sur la compatibilité électromagnétique, et au règlement 1935/2004 de la CE du 27/10/2004 sur les matériaux destinés au contact alimentaire.

#### **avant la première utilisation**

- 1 Retirez le cache lame de la lame couteau. **Attention, les lames sont très tranchantes.** Ce cache doit être jeté, il est uniquement destiné à protéger la lame durant le processus de fabrication et de transport.
- 2 Nettoyez les éléments, voir « entretien et nettoyage ».

#### **légende**

##### **robot**

- ① poussoir
- ② tube d'alimentation
- ③ couvercle
- ④ axe d'entraînement amovible
- ⑤ bol avec axe d'entraînement
- ⑥ bloc moteur
- ⑦ sélecteur de vitesse / touche pulse
- ⑧ dispositifs de verrouillage de sécurité
- ⑨ range-cordon (à l'arrière)

##### **Ⓐ Blender en plastique**

- ⑩ unité porte-lames
- ⑪ joint d'étanchéité
- ⑫ gobelet
- ⑬ bouchon
- ⑭ couvercle

## ⑧ Blender en verre

- ⑯ unité porte-lames
- ⑯ joint d'étanchéité
- ⑯ gobelet
- ⑯ couvercle
- ⑯ bouchon

### accessoires

Il se peut que tous les accessoires mentionnés ci-dessous ne soient pas inclus avec votre robot. Les accessoires dépendent du modèle de robot.

- ⑯ multi moulin en verre (si fourni)
- ⑯ lame couteau
- ⑯ pétrin
- ⑯ fouet métallique avec double batteur
- ⑯ disques éminceur / râpe épais
- ⑯ disque éminceur / râpe fin
- ⑯ disque à râper / parmesan (si fourni)
- ⑯ presse-agrumes (si fourni)
- ⑯ centrifugeuse (si fourni)
- ⑯ spatule (si fourni)

### utilisation du robot

1 Installez le bol en alignant le  sur le bol avec le  sur le bloc moteur, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre  jusqu'à ce que le bol soit verrouillé .

2 Installez l'accessoire sur l'axe d' entraînement du bol.

**Remarque : Axe d' entraînement amovible ④. Il doit être installé uniquement lors de l'utilisation des disques, du presse-agrumes ou du fouet métallique avec double batteur.**

● Installez toujours le bol et l'accessoire sur le robot avant d'ajouter des ingrédients.

3 Installez le couvercle  - en veillant à ce que le l'axe d' entraînement / l'outil soit positionné au centre au couvercle.

**● N'utilisez pas le couvercle pour faire fonctionner le robot, utilisez toujours la commande de vitesse marche / arrêt.**

4 Branchez l'appareil, mettez-le en marche et sélectionnez une vitesse. (Référez-vous au tableau des vitesses recommandées).

**● Le robot ne fonctionnera pas si le bol ou le couvercle ne sont pas verrouillés correctement. Vérifiez que le tube d'alimentation et que la poignée du bol sont bien situés à droite.**

● Utilisez la touche pulse (P) pour de petites impulsions. La fonction pulse fonctionne tant que la touche est maintenue en position.

5 Procédez de façon inverse pour retirer le couvercle, les accessoires et le bol.

**● Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant de retirer le couvercle.**  
**important**

● Votre robot n'est pas conçu pour concasser ou moudre des grains de café ou transformer du sucre cristallisé en sucre en poudre.

● Si vous ajoutez de l'essence d'amandes ou un parfum aux préparations, évitez le contact avec le plastique car il risquerait d'être définitivement tâché.

## ⑨ Blender en plastique

### utilisation du blender

1 Installez la rondelle d'étanchéité  dans l'unité porte-lames  en prenant soin de positionner la rondelle correctement.

**● Des fuites se produiront si le joint est endommagé ou s'il n'est pas correctement installé.**

2 Retournez l'unité porte-lames  et insérez les lames dans le bol. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à le verrouiller 

 - position déverrouillée

 - position verrouillée

**Le blender ne fonctionnera pas s'il n'est pas correctement assemblé.**

3 Mettez vos ingrédients dans le pichet.

4 Mettez le couvercle sur le bocal et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre  jusqu'à le verrouiller. Fixez le bouchon filtre.

5 Placez le blender sur le bloc moteur, alignez le  sur le blender avec le  pour verrouiller .

**● L'appareil ne fonctionnera pas si le blender n'est pas correctement verrouillé.**

6 Sélectionnez une vitesse (référez-vous au tableau des vitesses recommandées) ou utilisez la fonction pulse.

## ⑩ Blender en verre

### utilisation du blender

1 Installez la rondelle d'étanchéité  dans l'unité porte-lames  en prenant soin de positionner la rondelle correctement.

**● Des fuites se produiront si le joint est endommagé ou s'il n'est pas correctement installé.**

2 Vissez le gobelet sur l'unité porte-lames 

 - position déverrouillée

 - position verrouillée

**Le blender ne fonctionnera pas s'il n'est pas correctement assemblé.**

3 Mettez vos ingrédients dans le pichet.

4 Placez le couvercle sur le bol et poussez pour le fixer 

5 Placez le blender sur le bloc moteur, alignez le  sur le blender avec le  pour verrouiller .

**● L'appareil ne fonctionnera pas si le blender n'est pas correctement verrouillé.**

6 Sélectionnez une vitesse (référez-vous au tableau des vitesses recommandées) ou utilisez la fonction pulse.

#### conseils

● Lorsque vous préparez de la mayonnaise, placez tous les ingrédients à l'exception de l'huile dans le blender. Retirez le bouchon de remplissage. Puis, alors que l'appareil fonctionne, ajoutez l'huile doucement par l'orifice du couvercle.

- Les mélanges épais, comme les pâtes et les sauces, peuvent nécessiter de racler les parois de l'appareil. En cas de difficulté à mixer, ajoutez davantage de liquide.
- Pour pilier de la glace, utilisez le bouton de fonctionnement à impulsion.
- L'utilisation de l'appareil pour mixer des épices n'est pas recommandée. En effet, celles-ci pourraient endommager les pièces en plastique.
- L'appareil ne fonctionne pas si le blender n'est pas correctement installé.
- Pour mélanger des ingrédients secs – coupez-les en morceaux, retirez le bouchon de remplissage, puis, l'appareil étant en marche, laissez-les tomber un par un. Laissez une main au-dessus de l'ouverture. Pour de meilleurs résultats, videz régulièrement.
- N'utilisez pas le blender à des fins de stockage. Il doit rester vide avant et après utilisation.
- Ne mélangez pas plus de 1,2 litres - moins encore pour les liquides mousseux comme les milkshakes.

## ㉚ pour utiliser votre moulin (si fourni)

- unité porte-lames
- joint d'étanchéité
- bol

Utilisez le moulin pour moudre des herbes, des noix ou des grains de café.

- Placez les ingrédients dans le bol ④.
  - Adaptez le joint ⑤ dans le bol porte-lames ③
  - Retournez le bloc porte-lames. Mettez-le dans le bol, lames vers le bas.
  - Vissez le bloc porte-lames dans le bol et serrez bien ⑥.
- Référez-vous aux graphiques présentés sous l'unité porte-lames comme suit :

-  - position déverrouillée
-  - position verrouillée

- Placez le moulin sur le bloc moteur, alignez le  sur le moulin avec le  sur le bloc moteur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ⑩ pour le verrouiller .
- Réglez sur la vitesse maximum ou utilisez le contrôleur d'impulsion

### conseils

Les aromates se broient plus facilement s'ils sont lavés et secs.

tableau des vitesses recommandées

accessoire	fonction	vitesse	capacité maximale
lame couteau	Préparation de gâteau	1 - 2	1,2 Kg poids total
	Ajout de matière grasse à la levure	2	300 g farine
	Ajout d'eau au mélange ingrédients de pâte	1 - 2	
	Hacher et faire une purée	2	400 g poids total viande à hacher
	Pour mixer des soupes épaisses (600 ml de liquide ajoutés à 600 g d'ingrédients secs).	puis passez sur 2 commencez sur 1	1,2 litre
	<b>Mélangez les légumes avec 300 ml d'eau jusqu'à ce qu'ils soient finement hachés, puis ajoutez le reste d'eau jusqu'à absorption finale de celle-ci.</b>		600 ml
pétrin	Pâtes levées	2	340 g farine
fouet métallique avec double batteur	Blancs d'œufs	2	4
	Crème	1 - 2	250 ml
disques - éminceur / râpe	Ingrédients durs, tels que carottes, fromages fermes	2	-
	Ingrédients plus tendres, tels que concombres, tomates	1	-
disque râpe (si fourni)	Pour le parmesan, les pommes de terre pour la préparation de boulettes	2	-
presso-agrumes (si fourni)	agrumes	1	-
blender	Toutes préparations	2	1,2 litre
moulin en verre (si fourni)	Herbes aromatiques	2	10g
	Noix, grains de café	2	50g
	Viande de bœuf crue – découpée en cubes d'environ 2,5 cm	2 (5 secondes)	50g
centrifugeuse (si fourni)	Fruits durs et légumes, par ex. carottes et pommes	2	800 g
	Fruits tendres, par ex. tomates et raisins	1	500 g

## utilisation des accessoires

Référez-vous au tableau des vitesses pour chaque accessoire.

### ②1 lame couteau

La lame couteau est l'accessoire le plus polyvalent de tous. La texture que vous obtenez est déterminée par la durée de mixage.

Pour les textures plus granuleuses, utilisez le mode de fonctionnement par impulsion (pulse).

Utilisez la lame couteau pour la préparation de gâteaux et de pâtes à tarte, pour hacher la viande fraîche et cuite, les légumes, les noisettes, les pâtes, les pâtes à tartiner salées, pour mixer les potages et aussi réduire les biscuits et le pain en miettes.

#### conseils

- Coupez les aliments, tels que la viande, le pain et les légumes en cubes de 2 cm avant la préparation.
- Les biscuits doivent être coupés en morceaux et introduits dans le tube d'alimentation pendant que le moteur est en marche.
- Pour la préparation de pâtes à tarte, utilisez la matière grasse sortie directement du réfrigérateur et coupez-la en cubes de 2 cm.
- Prenez garde à ne pas mélanger trop longtemps.

### ②2 pétrin

Utilisez pour les mélanges de pâtes à levain.

- Disposez les ingrédients secs dans le bol et versez le liquide dans le tube d'alimentation pendant que le moteur est en marche. Mélangez jusqu'à ce que le tout forme une boule de pâte, et soit lisse d'apparence et élastique au touché (cela prend 60 secondes).
- Pétrissez la pâte à la main uniquement. Il est déconseillé de pétrir dans le bol car cela peut entraîner une certaine instabilité du robot.

### ②3 fouet métallique avec double batteur

Utilisez cet accessoire pour les mélanges légers uniquement, tels que les blancs d'œufs, la crème, le lait condensé non sucré, et pour le mélange d'œufs et de sucre pour les gâteaux mouseline légers. Les préparations plus lourdes, avec matière grasse et farine, risquent d'endommager l'accessoire.

## utilisation du fouet

- 1 Fixez le bol sur le bloc d'alimentation, ajoutez l'axe d'entraînement détachable.
- 2 Introduisez fermement chaque batteur dans la tête du fouet.
- 3 Mettez le fouet en place en le faisant délicatement tourner jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur l'axe d'entraînement.
- 4 Ajoutez les ingrédients
- 5 Mettez le couvercle - assurez-vous que l'extrémité de l'axe d'entraînement est correctement positionnée au centre du couvercle.
- 6 Allumez l'appareil.

#### important

- **Le fouet ne convient pas pour les préparations de gâteau tout prêt ou pour monter en crème une matière grasse avec du sucre car ces mélanges endommageraient l'accessoire. Utilisez toujours la lame couteau pour confectionner des gâteaux.**

#### conseils

- Pour de meilleurs résultats, utilisez des œufs à température ambiante.
- Assurez-vous que le bol et les fouets sont propres et exempts de graisse avant de battre la préparation.
- Insérez toujours délicatement la farine et le sucre manuellement, en utilisant une cuillère en métal pour la préparation des génoises ou des meringues.

## disques râpe / éminceur

Pour utiliser les disques.

### Disques râpe / éminceur réversibles - épais ②4 , fin ②5

Utilisez le disque râpe pour les fromages, carottes, pommes de terre et aliments de texture similaire. Utilisez le disque éminceur pour les fromages, carottes, pommes de terre, choux, concombres, courgettes, betterave et oignons.

#### Disque râpe ②6 (si fourni)

Ce disque râpe le Parmesan et les pommes de terre pour la préparation de boulettes.

## pour utiliser les disques de coupe.

- 1 Fixez le bol sur le bloc moteur, ajoutez l'axe d'entraînement détachable.
- 2 Tout en le maintenant par sa poignée centrale, placez le disque sur l'axe d'entraînement, face appropriée vers le haut.
- 3 Fixez le couvercle.
- 4 Introduisez les aliments dans le tube.
- 5 Allumez l'appareil et exercez à l'aide du pousoir une pression régulière - **n'insérez jamais vos doigts dans le tube d'alimentation.**

#### conseil

- Utilisez des ingrédients frais.
- Ne coupez pas les ingrédients en trop petits morceaux. Remplissez presque totalement la largeur du tube de remplissage. Cela empêche les ingrédients de glisser sur les côtés pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Les aliments placés verticalement sont coupés plus courts que ceux placés horizontalement.
- Il reste toujours une petite quantité d'aliments sur le disque ou dans le bol après l'utilisation de l'appareil.

## ㉗ presse-agrumes (si fourni)

Utilisez le presse-agrumes pour extraire le jus des agrumes (par exemple les oranges, les citrons, les citrons verts et les pamplemousses).

- ⓐ cône
- ⓑ passoire

### pour utiliser le presse-agrumes

- 1 Fixez l'axe d'entraînement sur le bloc moteur, ajoutez l'axe d'entraînement détachable.
- 2 Fixez la passoire dans le bol - assurez-vous de verrouiller la poignée de la passoire directement sur celle du bol.
- 3 Fixez le cône sur l'axe d'entraînement manche jusqu'à ce qu'il descende à fond.
- 4 Coupez le fruit en deux. Mettez l'appareil en marche et pressez le fruit sur le cône.

- **Si la passoire n'est pas correctement verrouillée, le presse-agrumes ne fonctionnera pas.**

- Pour de meilleurs résultats, conservez vos fruits à température ambiante et faites les rouler sous la paume de votre main sur un plan de travail avant de les presser.
- Pour optimiser l'extraction de jus, bougez le fruit d'un côté et de l'autre lorsque vous le pressez.
- Lorsque vous réalisez de grandes quantités de jus, videz régulièrement la passoire pour éviter l'amas de pulpe et de grains.

## ㉘ centrifugeuse (si fournie)

Utilisez la centrifugeuse pour faire des jus à partir de fruits et de légumes fermes.

- ⓐ pousoir
- ⓑ couvercle centrifuge
- ⓒ dépulpeur
- ⓓ tambour filtrant
- ⓔ bol
- ⓕ robinet du jus

### pour utiliser la centrifugeuse

- 1 Installez le bol de la centrifugeuse avec le bec verseur Ⓛ sur le bloc moteur, alignez le Ⓛ sur le bol avec le Ⓛ sur le bloc moteur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre Ⓜ jusqu'à ce qu'il soit verrouillé Ⓝ.
- 2 Insérez le dépulpeur Ⓞ dans le tambour filtrant Ⓟ en veillant alors à ce que les languettes s'engagent dans les encoches présentes dans le fond du tambour Ⓠ.
- 3 Adapter le tambour filtrant Ⓡ.
- 4 Placez le couvercle de l'accessoire Ⓢ sur le bol et tournez jusqu'à ce qu'il soit verrouillé Ⓣ. **Votre centrifugeuse ne fonctionnera pas si le bol ou le couvercle n'est pas correctement installé et verrouillé Ⓤ.**
- 5 Placez un verre ou un pichet sous le robinet d'écoulement du jus.
- 6 Coupez les ingrédients en petits bouts pour les mettre dans le tube d'alimentation
- 7 Mettez en marche et enfoncez les ingrédients sans à-coups à l'aide du pousoir ; **n'introduisez jamais les doigts dans le tube d'alimentation.** Extrayez tout le jus avant d'ajouter davantage de morceaux.

- Après l'ajout du dernier morceau, laisser le presse-fruits fonctionner encore 30 secondes pour extraire tout le jus du tambour filtrant.

#### important

- Si l'extracteur de jus se met à vibrer, éteignez-le et videz la pulpe contenue dans le tambour. (Il peut trépider si la pulpe est inégalement répartie).
- La capacité maximum pouvant être extraite en une fois est 800 g de fruits ou légumes.
- Certains aliments très durs risquent de ralentir ou d'arrêter la marche de votre extracteur de jus. Si cela se produit, éteignez l'appareil et débloquez le filtre.
- Éteignez l'appareil et videz le collecteur de pulpe régulièrement durant l'emploi.

#### conseils

- Avant de centrifuger, retirez les noyaux et les pépins (par exemple poivron, melon, prune), ainsi que les peaux dures (par exemple melon, ananas). Il est inutile de peeler ou d'éviter les pommes et les poires.
- Utilisez des fruits et légumes frais et fermes.
- Agrumes - pelez et retirez la peau blanche pour éviter que le jus n'ait un goût amer. Pour de meilleurs résultats, utilisez le presse-agrumes.

### nettoyage et entretien

- Arrêtez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- **Manipulez les lames et les disques de coupe avec précaution - ils sont extrêmement tranchants.**

- Certains aliments décolorent le plastique. Ce phénomène est parfaitement normal. Cela n'endommage pas le plastique et n'altère pas le goût des aliments. Frottez-le à l'aide d'un chiffon imbibé d'huile végétale pour faire disparaître la décoloration.

#### bloc-moteur

- Nettoyez avec un chiffon humide, puis séchez. Assurez-vous que la zone de verrouillage est exempte de résidus alimentaires.
- N'immergez pas le socle d'alimentation dans l'eau.
- Rangez l'excédent de cordon dans la zone de stockage située à l'arrière du bloc d'alimentation Ⓥ.

#### blender / moulin

- 1 Videz le gobelet / bol avant de le dévissez de l'unité porte-lames.
- 2 Lavez le gobelet / bol à la main.
- 3 Retirez les joints et lavez-les.
- 4 Ne touchez pas les lames tranchantes : brossez-les avec de l'eau chaude savonneuse pour les nettoyer, puis rincez-les soigneusement sous l'eau du robinet. **N'immergez pas l'unité porte-lames dans l'eau.**
- 5 Laissez sécher à l'envers.

#### fouet métallique avec double batteur

- Détachez les batteurs de la tête du fouet en tirant dessus délicatement, à l'eau savonneuse. L'eau savonneuse tiède.
- Nettoyez la tête du fouet à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez. **N'immergez pas la tête du fouet dans l'eau.**

## autres pièces

- Lavez à la main et séchez soigneusement.
- Ils peuvent aussi passer au lave-vaisselle, sur l'étagère du haut de votre lave vaisselle. Evitez de placer les éléments sur l'étagère du bas, juste au-dessus de l'élément chauffant. Un programme court à faible température (Maximum 50°C) est recommandé.

Article	Articles pouvant être lavés au lave-vaisselle
bol principal, couvercle, pousoir	✓
lame, pétrin	✓
axe d'entraînement amovible	✓
disques	✓
fouets batteurs	✓
<b>N'immergez pas la tête du fouet dans l'eau.</b>	
presse-agrumes	✓
centrifugeuse	✓
blender, bocal, couvercle, bouchon filtre	✓
bocal en verre moulin	✓
unité porte-lames et rondelle d'étanchéité pour le blender et le moulin	✗
spatule	✓

## service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un réparateur agréé KENWOOD.
- **En cas de dysfonctionnement du robot, consultez le guide de dépannage avant d'appeler le service après-vente.**

Si vous avez besoin d'aide concernant :

- l'utilisation de votre appareil
- l'entretien ou les réparations
- Contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.
- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
- Fabriqué en Chine.



## AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

## Guide de dépannage

<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Le robot ne fonctionne pas.	<p>Pas d'alimentation électrique.</p> <p>Le bol n'est pas installé correctement sur le bloc d'alimentation.</p> <p>Le couvercle du bol n'est pas correctement verrouillé.</p>	<p>Vérifiez que le robot est branché.</p> <p>Vérifiez si le bol est correctement positionné et si la poignée est orientée vers la droite.</p> <p>Vérifiez si le dispositif de verrouillage du couvercle est correctement positionné dans la zone de la poignée.</p> <p><b>Le robot ne fonctionne pas si le bol et le couvercle ne sont pas installés correctement.</b></p> <p>Si aucun des cas ci-dessus ne s'applique, vérifiez le fusible/disjoncteur de votre habitation.</p>
Le blender/moulin ne fonctionne pas	<p>Le blender / moulin n'est pas verrouillé correctement.</p> <p>Le blender / moulin n'est pas monté correctement.</p>	<p>Le blender / moulin ne fonctionnera pas s'il n'est pas correctement verrouillé.</p> <p>Vérifiez que le porte-lames est complètement serré à l'intérieur du gobelet / bol.</p>
Le robot s'arrête pendant le fonctionnement	<p>Le robot est surchargé/les capacités maximales ont été dépassées.</p> <p>Le couvercle est déverrouillé.</p>	<p>Vérifiez les capacités maximum indiquées dans le tableau des vitesses recommandées.</p> <p>Vérifiez si le couvercle est correctement verrouillé.</p>
Le blender / moulin fuit à la base du porte-lames.	<p>Absence de joint.</p> <p>Joint mal fixé.</p> <p>Joint endommagé.</p>	<p>Assurez-vous que le joint est correctement mis en place et non endommagé.</p> <p>Pour obtenir le remplacement d'un joint endommagé, consultez la section « service après-vente ».</p>
Mauvaise performance des outils/accessoires.	Consultez les conseils dans la section « Utilisation des accessoires » appropriée. Assurez-vous que les accessoires sont correctement assemblés.	

# **Deutsch**

**Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten**

## Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Vorsicht - die Messer und Scheiben sind sehr scharf. **Bei Gebrauch und Reinigung immer oben am Fingergriff, weg von den Klingen, anfassen.**
- Die Küchenmaschine nicht am Griff heben oder tragen – der Griff kann sonst abbrechen und zu Verletzungen führen.
- Vor Entleeren der Schüssel immer das Schlagmesser herausnehmen.
- Hände und Utensilien nicht in die Schüssel oder den Mixbecher halten, während das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist.
- Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen:
  - vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen,
  - wenn das Gerät nicht gebraucht wird,
  - vor dem Reinigen.
- Schnittgut niemals mit den Fingern durch den Füllschacht drücken. Stets den/die mitgelieferten Stopfer verwenden.
- **Den Messereinsatz niemals ohne angebrachten Mixbecher oder Mahlbehälter auf die Antriebseinheit schrauben.**
- Vor dem Abnehmen des Deckels von der Schüssel oder des Mixers/der Mühle von der Antriebseinheit:
  - das Gerät ausschalten;
  - warten, bis das Zubehörteil/die Messer völlig zum Stillstand gekommen sind;
  - auf keinen Fall den Mixbecher oder Mahlbehälter von der Messereinheit abschrauben.
- **VERBRENNUNGSRISIKO:** Heiße Zutaten vor dem Mixen auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Zum Betreiben der Küchenmaschine niemals den Deckel verwenden, sondern stets den Betriebs-/Geschwindigkeitsschalter.
- **Das Gerät wird beschädigt und kann Verletzungen verursachen, wenn der Verriegelungsmechanismus mit zu viel Kraftaufwand betätigt wird.**
- **Stets den Netzstecker ziehen, wenn die Küchenmaschine nicht in Gebrauch ist.**
- Niemals unzulässiges Zubehör verwenden.
- Das Gerät im Betrieb niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Niemals ein beschädigtes Gerät benutzen. Lassen Sie es überprüfen oder reparieren: siehe „Kundendienst und Service“.
- Antriebseinheit, Netzkabel und Netzstecker niemals nass werden lassen.

- Überschüssiges Netzkabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte herabhängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen lassen.
- Niemals die in der Empfehlungstabelle angegebenen Höchstmengen überschreiten.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese berücksichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.
- Unsachgemäßer Gebrauch Ihrer Küchenmaschine/Ihres Mixers kann zu Verletzungen führen.
- Der maximale Leistungswert wird anhand des Aufsatzes mit der größten Leistungsaufnahme berechnet. Bei anderen Aufsätzen ist die Leistungsaufnahme u.U. geringer.

Lesen Sie weitere Sicherheitshinweise für die einzelnen Zubehörteile im Kapitel „Verwendung des Zubehörs“.

### **Mixer**

- **VERBRENNUNGSRISIKO:** Heiße Zutaten vor dem Mixen auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Die Messer sind sehr scharf! Gehen Sie bei Gebrauch und Reinigung sehr vorsichtig damit um.
- Den Mixer nur mit aufgesetztem Deckel betreiben.
- Den Mixbecher nur mit der mitgelieferten Messereinheit verwenden.
- Den Mixer niemals leer laufen lassen.
- Um eine lange Lebensdauer Ihres Mixers zu gewährleisten, sollte er nie länger als 60 Sekunden ununterbrochen laufen.
- Rezepte für Smoothies - niemals gefrorene Zutaten mixen, die beim Tiefkühlen zu einer festen Masse zusammengefroren sind. Die Masse vor dem Einfüllen zerkleinern.

### **Mühle**

- Den Messereinsatz niemals ohne angebrachten Mahlbehälter auf die Küchenmaschine schrauben.
- Niemals den Behälter abschrauben, solange die Mühle auf der Maschine sitzt.

- Die scharfen Messer nicht berühren – Messereinsatz von Kindern fernhalten.
- Mühle erst abnehmen, wenn das Messerwerk zum Stillstand gekommen ist.
- Um eine lange Lebensdauer der Mühle zu gewährleisten, sollte sie nie länger als 30 Sekunden ununterbrochen laufen. Gerät ausschalten, sobald Ihr Mahlgut die gewünschte Konsistenz hat.
- Es wird davon abgeraten, Gewürze zu verarbeiten, da diese die Kunststoffteile beschädigen können.
- Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Mühle falsch aufgesetzt ist.
- Nur zur Verarbeitung trockener Zutaten verwenden.

### **Raspel-/Schneidescheiben**

- Deckel erst abnehmen, nachdem die Schneidescheibe ganz zum Stillstand gekommen ist.
- Die Schneidescheiben mit Vorsicht handhaben, sie sind extrem scharf.

### **Entsafter**

- Entsafter nicht verwenden, wenn der Filter beschädigt ist.
- Vorsicht beim Handhaben und Reinigen der Filtertrommel: Die Klingen am Filterboden sind sehr scharf.
- Nur den zum Gerät gehörigen Stopfer verwenden. Niemals die Finger in den Füllschacht stecken. Gerät vom Netz trennen, bevor Sie Blockierungen im Füllschacht entfernen.
- Vor Abnehmen des Deckels das Gerät ausschalten und warten, bis der Filter stillsteht.

#### **Vor dem Netzanschluss**

- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.

#### **WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN.**

- Das Gerät entspricht der europäischen EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

#### **Vor dem ersten Gebrauch**

- 1 Entfernen Sie den Kunststoff-Schutz vom Schlagmesser. **Vorsicht! Die Messer sind sehr scharf.** Diese Abdeckungen sollten entsorgt werden, da sie lediglich zum Schutz der Messer bei Herstellung und Transport dienen.
- 2 Waschen Sie die Teile ab; siehe „Pflege und Reinigung“.

### Schlüssel

#### Küchenmaschine

- ① Stopfer
- ② Füllschacht
- ③ Deckel
- ④ Abnehmbare Antriebswelle
- ⑤ Schüssel mit Antriebswelle
- ⑥ Antriebseinheit
- ⑦ Geschwindigkeits-/Pulsregler
- ⑧ Sicherheitsverriegelungen
- ⑨ Kabelfach (hinten)

#### Ⓐ Kunststoff-Mixer

- ⑩ Messereinsatz
- ⑪ Dichtungsring
- ⑫ Mixbecher
- ⑬ Einfüllkappe
- ⑭ Deckel

## ⑧ Glas Mixer

- ⑯ Messereinsatz
- ⑰ Dichtungsring
- ⑱ Mixbecher
- ⑲ Deckel
- ⑳ Einfüllkappe

## Zubehör

Es kann sein, dass nicht alle der unten aufgeführten Zubehörteile im Lieferumfang Ihrer Küchenmaschine enthalten sind. Dies hängt vom jeweiligen Modell ab.

- ㉐ Multimühle mit Glasbehälter (wenn im Lieferumfang)
- ㉑ Schlagmesser
- ㉒ Knetwerkzeug
- ㉓ Doppelschneebesen aus Metall
- ㉔ Raspel-/Schneidescheibe, grob
- ㉕ Raspel-/Schneidescheibe, fein
- ㉖ Reibe-/Parmesanscheibe (wenn im Lieferumfang)
- ㉗ Zitruspresse (wenn im Lieferumfang)
- ㉘ Entsafter (wenn im Lieferumfang)
- ㉙ Spatel (wenn im Lieferumfang)

## Verwendung Ihrer Küchenmaschine

- 1 Setzen Sie die Schüssel auf, indem Sie  an der Schüssel mit  an der Antriebseinheit ausrichten und die Schüssel im Uhrzeigersinn drehen .
- 2 Setzen Sie ein Zubehörteil auf die Antriebswelle der Schüssel.

**Hinweis:** Die abnehmbare Antriebswelle  sollte nur bei Verwendung der Scheiben, der Zitruspresse oder des Doppelschneebesens aus Metall eingesetzt werden.

- Setzen Sie immer die Schüssel und das Zubehörteil auf die Maschine, bevor Sie die Zutaten hinzugeben.
- 3 Setzen Sie den Deckel  auf - achten Sie darauf, dass die Spitze der Antriebswelle bzw. des Zubehörteils in die Mitte des Deckels greift.
- Zum Betreiben der Küchenmaschine niemals den Deckel verwenden, sondern stets den Betriebs-/Geschwindigkeitsschalter.

- 4 Schließen Sie die Küchenmaschine an das Netz an, schalten Sie sie ein und wählen Sie eine Geschwindigkeit. (Lesen Sie dazu die Empfehlungstabelle.)

- Die Küchenmaschine funktioniert nur, wenn Schüssel und Deckel richtig arretiert sind. Überprüfen Sie, dass sich Füllschacht und Schüsselgriff auf der rechten Seite befinden.

- Verwenden Sie die Pulsfunktion (**P**) für kurze, stoßweise Mixvorgänge. Die Pulsfunktion läuft, solange der Schalter in der entsprechenden Position gehalten wird.
- 5 Führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um Schüssel, Zubehörteile und Deckel zu entfernen.

- Das Gerät vor dem Abnehmen des Deckels immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.

### Wichtig

- Ihre Küchenmaschine eignet sich nicht zum Zerkleinern oder Mahlen von Kaffeebohnen oder grobem Zucker.
- Beim Hinzufügen von Mandelaroma oder anderen Aromen möglichst vermeiden, dass diese auf den Kunststoff gelangen. Sie könnten zu permanenten Verfärbungen führen.

## Ⓐ Kunststoff-Mixer

### Verwendung Ihres Mixers

- 1 Legen Sie den Dichtungsring  in den Messereinsatz  ein und achten Sie darauf, dass der Ring korrekt in der Rille sitzt.

- Wenn die Dichtung beschädigt ist oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann Flüssigkeit auslaufen.

- 2 Halten Sie den Messereinsatz  an der Unterseite fest und setzen Sie ihn in den Mixbecher ein. Drehen Sie ihn dann gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet . Richten Sie sich nach den Abbildungen auf der Unterseite des Messereinsatzes:

 - entriegelte Position

 - verriegelte Position

**Der Mixer funktioniert nicht, wenn er falsch zusammengesetzt wurde.**

- 3 Füllen Sie Ihre Zutaten in den Mixbecher.
- 4 Setzen Sie den Deckel auf den Mixbecher und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn .

- Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Mixer falsch auf der Verriegelung befestigt ist.

- 6 Wählen Sie eine Geschwindigkeit (siehe Empfehlungstabelle) oder verwenden Sie die Pulsfunktion.

## Ⓑ Glas Mixer

### Verwendung Ihres Mixers

- 1 Legen Sie den Dichtungsring  in den Messereinsatz  ein und achten Sie darauf, dass der Ring korrekt in der Rille sitzt.

- Wenn die Dichtung beschädigt ist oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann Flüssigkeit auslaufen.

- 2 Schrauben Sie den Mixbecher auf die Messereinheit . Richten Sie sich nach den Abbildungen auf der Unterseite des Messereinsatzes:

 - entriegelte Position

 - verriegelte Position

**Der Mixer funktioniert nicht, wenn er falsch zusammengesetzt wurde.**

- 3 Füllen Sie Ihre Zutaten in den Mixbecher.
- 4 Setzen Sie den Deckel auf den Mixbecher und drücken Sie ihn fest . Bringen Sie die Einfüllkappe an.
- 5 Setzen Sie den Mixer auf die Antriebseinheit, richten Sie .

- Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Mixer falsch auf der Verriegelung befestigt ist.

- 6 Wählen Sie eine Geschwindigkeit (siehe Empfehlungstabelle) oder verwenden Sie die Pulsfunktion.

### Tipps

- Für die Zubereitung von Mayonnaise alle Zutaten außer dem Öl in den Mixer geben. Die Einfüllkappe entfernen. Dann bei laufendem Gerät das Öl langsam durch die Einfüllöffnung dazugießen.
- Dickflüssige Mischungen, z. B. Pâtés und Dips, müssen evtl. zwischendurch von den Seiten des Mixbechers nach unten geschabt werden. Lässt sich die Mischung zu schwer verarbeiten, mehr Flüssigkeit zugeben.
- Zerkleinern von Eis – verwenden Sie die Pulsfunktion stoßweise, bis das Eis die gewünschte Konsistenz hat.
- Es wird davon abgeraten, Gewürze zu verarbeiten, da diese die Kunststoffteile beschädigen können.
- Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Mixer falsch aufgesetzt wurde.
- Zum Verarbeiten trockener Zutaten - ggf. klein scheiden, Einfüllkappe abnehmen und nach und nach bei laufendem Gerät hinzugeben. Ihre Hand über die Öffnung halten. Für optimale Ergebnisse regelmäßig leeren.
- Mixer nicht als Aufbewahrungsbehälter verwenden. Er sollte vor und nach dem Gebrauch leer bleiben.
- Niemals mehr als 1,2 Liter verarbeiten – weniger für schaumige Flüssigkeiten wie Milchshakes.

### ⑩ Verwendung Ihrer Mühle (wenn im Lieferumfang)

- Messereinsatz
- Dichtungsring
- Mahlbehälter

Mit der Mühle können Sie Kräuter hacken sowie Nüsse und Kaffeebohnen mahlen.

- Geben Sie die Zutaten in den Behälter ③.
  - Legen Sie den Dichtungsring ⑤ in den Messereinsatz ④ ein.
  - Drehen Sie den Messereinsatz um. Führen Sie ihn mit nach unten weisenden Messern in den Mahlbehälter ein.
  - Schrauben Sie den Messereinsatz in den Mahlbehälter, bis er handfest angezogen ist ⑥. Richten Sie sich nach den Abbildungen auf der Unterseite des Messereinsatzes:
- entriegelte Position  
 - verriegelte Position
- Setzen Sie die Mühle auf die Antriebseinheit, richten Sie an der Mühle mit an der Antriebseinheit aus und drehen Sie die Mühle im Uhrzeigersinn ⑩, bis sie einrastet .
  - Wählen Sie maximale Geschwindigkeit oder verwenden Sie die Pulsfunktion.

### Tipps

Saubere trockene Kräuter lassen sich am besten hacken.

### Empfehlungen der Geschwindigkeitstabelle

Werkzeug/Zubehör	Funktion	Geschwindigkeit	Höchstmengen
Messerklinge	Kuchenteigzubereitung	1 - 2	1,2 kg Gesamtgewicht
	Fett in Mehl einröhren	2	300 g Mehl
	Zugabe von Wasser für Teigzutaten	1 - 2	
	Zerhacken & Püririeren	2	400 g Gesamtgewicht Hackfleisch
	Dicke Suppen (600 ml Flüssigkeit, 600 g trockene Zutaten). <b>Gemüse mit 300 ml Wasser verarbeiten, bis es fein zerkleinert ist, dann das restliche Wasser dazugeben, bis eine einheitliche Konsistenz erreicht ist.</b>	Mit 1 starten und auf 2 erhöhen	1,2 Liter
	Dünne Suppen/Milch		600 ml
Knetwerkzeug	Hefehaltige Massen	2	340 g Mehl
Doppelschneebesen aus Metall	Eiweiße	2	4
	Sahne	1 - 2	250 ml
Scheiben - Schneiden/Raspeln	Feste Lebensmittel wie z.B. Karotten, Harte Käsesorten	2	–
	Weichere Lebensmittel wie z.B. Gurken, Tomaten	1	–
Raspelscheibe (wenn im Lieferumfang)	Parmesankäse, Kartoffeln für Kartoffelknödel	2	–
Zitruspresse (wenn im Lieferumfang)	Zitrusfrüchte	1	–
Mixer	Verarbeitet alles	2	1,2 Liter
Mühle mit Glasbehälter (wenn im Lieferumfang)	Kräuter	2	10g
	Nüsse, Kaffeebohnen	2	50g
	Rohes Fleisch – Rindersteak – Würfel von 2½ cm	2 (5 Sek.)	50g
Entsafter (wenn im Lieferumfang)	Hartes Obst und Gemüse, z.B. Karotten und Äpfel	2	800 g
	Weiches Obst und Gemüse, z.B. Tomaten und Weintrauben	1	500 g

# Verwendung des Zubehörs

Lesen Sie die Empfehlungstabelle für jedes Zubehörteil.

## ②1 Schlagmesser

Das Schlagmesser ist das vielseitigste aller Zubehörteile. Die letztendliche Konsistenz ist abhängig von der Verarbeitungszeit.

Die Pulsfunktion empfiehlt sich für ein gröberes Ergebnis. Verwenden Sie das Schlagmesser zum Zubereiten von Teig, zum Hacken von rohem und gekochtem Fleisch, Gemüse und Nüssen, zum Mixen von Pâtés und Dips, zum Pürieren von Suppen und Zubereiten von Keks- und Brotkrümeln.

### Tipps

- Schneiden Sie Zutaten wie Fleisch, Brot oder Gemüse vor dem Verarbeiten in ca. 2 cm große Stücke.
- Kekse sollten in Stücke gebrochen und bei laufendem Gerät durch den Füllschacht zugegeben werden.
- Beim Zubereiten von Teig das Fett direkt aus dem Kühlschrank in ca. 2 cm großen Stücken zugeben.
- Ein zu langes Verarbeiten vermeiden.

## ②2 Knetwerkzeug

Für Hefeteig.

- Trockene Zutaten in die Schüssel geben und Flüssigkeit bei laufendem Gerät durch den Füllschacht zugeben. Verarbeiten, bis eine glatte, geschmeidige Teigkugel entsteht; dies dauert 60 Sekunden.
- Von Hand nachkneten. Das Nachkneten in der Schüssel wird nicht empfohlen, da die Küchenmaschine dabei ihren sicheren Stand verlieren könnte.

## ②3 Doppelschneebesen aus Metall

Nur für leichtes Mischgut wie z. B. Eiweiß, Sahne oder Kondensmilch, oder zum Schlagen von Eiern und Zucker für Biskuitteig. Zäheres Mischgut wie Fett und Mehl beschädigen den Schneebesen.

## Verwendung des Schneebesens

- 1 Setzen Sie die Schüssel auf die Antriebseinheit und bringen Sie die abnehmbare Antriebswelle an.
- 2 Drücken Sie jedes Röhrelement fest in den Antriebskopf.
- 3 Bringen Sie den Schneebesen an, indem Sie ihn vorsichtig drehen, bis er auf die Antriebswelle rutscht.
- 4 Geben Sie die Zutaten in die Schüssel.
- 5 Setzen Sie den Deckel auf - achten Sie darauf, dass die Spitze der Antriebswelle in die Mitte des Deckels greift.
- 6 Schalten Sie das Gerät ein.

### Wichtig

- **Der Schneebesen eignet sich nicht für Rührteig oder zum Schaumigschlagen von Fett und Zucker, da diese Mischungen ihn beschädigen können. Verwenden Sie für Kuchenteig immer das Schlagmesser.**

### Tipps

- Eier sollten zum Schlagen am besten Raumtemperatur haben.
- Vor dem Schlagen von Eischnee sicherstellen, dass Schüssel und Schneebesen sauber und frei von Fettspuren sind.

- Für Biskuiteig und Baiser: Mehl und Zucker vorsichtig mit einem Metalllöffel von Hand unterheben.

## Raspel-/Schneidescheiben

Verwendung der Scheiben

### Doppelseitige Raspel-/Schneidescheiben - grob

② , fein ②

Verwenden Sie die Raspelseite für Käse, Karotten, Kartoffeln und Nahrungsmittel von ähnlicher Konsistenz.

Verwenden Sie die Schneideseite für Käse, Karotten, Kartoffeln, Kohl, Gurken, Zucchini, Rote Beete und Zwiebeln.

### Reibescheibe ② (wenn im Lieferumfang)

Zum Reiben von Parmesan oder Kartoffeln für Knödel.

## Verwendung der Schneidescheiben

- 1 Setzen Sie die Schüssel auf die Antriebseinheit und bringen Sie die abnehmbare Antriebswelle an.
- 2 Halten Sie die Scheibe am Mittelgriff fest und setzen Sie sie mit der gewünschten Seite nach oben auf die Antriebswelle.
- 3 Setzen Sie den Deckel auf.
- 4 Geben Sie das Schnittgut in den Füllschacht.
- 5 Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie das Schnittgut gleichmäßig mit dem Stopfer nach unten. **Stecken Sie niemals die Finger in den Füllschacht.**

### Tipps

- Frische Zutaten verwenden.
- Die Zutaten nicht zu klein schneiden. Die Breite des Füllschachts ziemlich ausfüllen. So wird verhindert, dass die Zutaten während der Verarbeitung seitlich wegutschen.
- Senkrecht eingefülltes Schnittgut wird kürzer geschnitten als horizontal liegende Stücke.
- Nach der Verarbeitung bleiben immer kleine Reste auf der Scheibe oder in der Schüssel zurück.

## ②7 Zitruspresse (wenn im Lieferumfang)

Zum Entsaften von Zitrusfrüchten (z. B. Orangen, Zitronen, Limetten und Grapefruit).

ⓐ Presskegel

ⓑ Sieb

## Verwendung der Zitruspresse

- 1 Setzen Sie die Schüssel auf die Antriebseinheit und bringen Sie die abnehmbare Antriebswelle an.
- 2 Setzen Sie das Sieb in die Schüssel - vergewissern Sie sich, dass der Siebgriff direkt über dem Schüsselgriff einrastet.
- 3 Setzen Sie den Presskegel auf die Antriebswelle und drehen Sie ihn, bis er ganz nach unten rutscht.
- 4 Halbieren Sie die Frucht. Schalten Sie dann das Gerät ein und drücken Sie die Frucht auf den Presskegel.
- **Die Zitruspresse funktioniert nur, wenn das Sieb ordnungsgemäß eingerastet ist.**
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Früchte bei Zimmertemperatur aufbewahren und verarbeiten und sie vor dem Entsaften mit leichtem Druck auf der Arbeitsfläche rollen.
- Sie erhöhen die Saftausbeute, indem Sie die Frucht beim Entsaften leicht hin und her bewegen.

- Beim Entsaften großer Mengen sollten Sie das Sieb regelmäßig reinigen, damit sich nicht zu viel Fruchtfleisch und Kerne ansammeln.

## ㉙ Entsafter (wenn im Lieferumfang)

Zum Entsaften von hartem Obst und Gemüse.

- Stopfer
- Entsafterdeckel
- Treterauswurf
- Filtertrommel
- Schüssel
- Saftausguss

## Verwendung des Entsafters

- Setzen Sie die Entsafterschüssel mit Saftausguss ① auf die Antriebseinheit, richten Sie ❷ an der Schüssel mit ❸ an der Antriebseinheit aus und drehen Sie die Schüssel im Uhrzeigersinn ❹, bis sie einrastet ❺.
- Setzen Sie den Treterauswurf ④ in die Filtertrommel ⑤. Stellen Sie sicher, dass die Zapfen in die dafür vorgesehenen Schlitzte am Boden der Trommel greifen ❻.
- Setzen Sie die Filtertrommel ein ⑥.
- Setzen Sie den Entsafterdeckel ⑦ auf die Schüssel und drehen Sie ihn, bis er einrastet **❻ Ihr Entsafter funktioniert nur, wenn Schüssel und Deckel ordnungsgemäß eingerastet sind ⑧.**
- Stellen Sie ein geeignetes Glas oder Gefäß unter den Saftausguss.
- Schneiden Sie das Obst/Gemüse in Stücke, so dass es in den Füllschacht passt.
- Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Stücke gleichmäßig mit dem Stopfer nach unten. **Stecken Sie niemals die Finger in den Füllschacht.** Verarbeiten Sie jede Portion vollständig, bevor Sie eine neue hinzufügen.
- Lassen Sie den Entsafter nach Hinzufügen des letzten Stücks weitere 30 Sekunden laufen, damit auch der letzte Saft aus der Filtertrommel austritt.

### Wichtig

- Beginnt der Entsafter zu vibrieren, Gerät ausschalten und Treter aus der Trommel entfernen. (Vibration entsteht, wenn der Treter ungleich verteilt ist.)
- Sie können pro Arbeitsdurchgang maximal 800 g Obst oder Gemüse entsaften.
- Bei sehr harten Lebensmitteln kann Ihr Entsafter langsamer arbeiten oder stoppen. In diesem Fall das Gerät ausschalten und den Filter freilegen.
- Während des Entsaftens in regelmäßigen Abständen das Gerät ausschalten und den Treterbehälter leeren.

### Tipps

- Vor dem Entsaften Kerne und Samen (z. B. bei Paprika, Melonen, Pflaumen) und zähe Haut (z. B. bei Melonen oder Ananas) entfernen. Äpfel und Birnen brauchen nicht geschält oder entkernt zu werden.
- Möglichst festes, frisches Obst und Gemüse verarbeiten.
- Zitrusfrüchte: Schale und weiße Haut entfernen, da der Saft ansonsten bitter schmecken könnte. Für beste Ergebnisse die Zitruspresse verwenden.

## Pflege und Reinigung

- Das Gerät vor dem Reinigen immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Die Messer und Schneidescheiben mit Vorsicht handhaben, sie sind extrem scharf.**
- Manche Zutaten können den Kunststoff verfärbigen. Dies ist völlig normal und hat keine Auswirkungen auf den Kunststoff oder den Geschmack Ihrer Zutaten. Mit einem in Pflanzenöl getauchten Tuch abreiben, um die Verfärbungen zu beseitigen.

### Antriebseinheit

- Mit einem feuchten Tuch abwischen und abtrocknen. Sicherstellen, dass der Verriegelungsbereich frei von Lebensmittelrückständen ist.
- Antriebseinheit nicht in Wasser tauchen.
- Überschüssiges Kabel im Kabelfach auf der Rückseite der Antriebseinheit verwahren ⑨.

### Mixer/Mühle

- Mixbecher/Mahlbehälter entleeren, bevor Sie ihn vom Messereinsatz abschrauben.
- Den Mixbecher/Mahlbehälter von Hand spülen.
- Die Dichtungen entfernen und waschen.
- Nicht die scharfen Messer berühren – in heißem Wasser und Spülmittel sauber bürsten und dann unter fließendem Wasser gründlich abspülen. **Messereinsatz nicht in Wasser tauchen.**
- Das Teil umgedreht trocknen lassen.

### Doppelschneebesen aus Metall

- Schneebesen durch leichtes Ziehen vom Antriebskopf entfernen. In warmem Wasser und Spülmittel abwaschen.
- Antriebskopf mit einem feuchten Tuch abwischen und abtrocknen.

### Den Antriebskopf nicht in Wasser tauchen.

### Alle anderen Teile

- Von Hand spülen und abtrocknen.
- Diese Teile sind zudem spülmaschinenfest und können im oberen Fach Ihrer Spülmaschine gereinigt werden. Vermeiden Sie es, die Teile im unteren Gestell direkt über dem Heizelement zu platzieren. Wir empfehlen ein kurzes Programm bei niedriger Temperatur (maximal 50°C).

Teil	Für Spülmaschine geeignete Teile
Arbeitsschüssel, Deckel, Stopfer	✓
Schlagmesser, Knetwerkzeug	✓
Abnehmbare Antriebswelle	✓
Arbeitsscheiben	✓
Schneebesen	✓
<b>Den Antriebskopf nicht in Wasser tauchen</b>	
Zitruspresse	✓
Entsafter	✓
Mixbecher, Deckel, Einfüllkappe	✓
Glasbehälter für Mahlwerk	✓
Klingenhalterung und Dichtung für Mixer und Mahlwerk	✗
Spatel	✓

## Kundendienst und Service

- Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.

**• Sollten Sie irgendwelche Probleme mit Ihrer Küchenmaschine haben, ziehen Sie die Fehlerbehebung zu Rate, bevor Sie um technische Hilfe bitten.**

Für Hilfe hinsichtlich:

- Verwendung Ihres Kenwood Gerätes
- Wartung oder Reparatur
- setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.



**WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE  
ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN  
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE  
2002/96/EG**

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die korrekte getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

### Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Die Küchenmaschine funktioniert nicht.	Kein Strom.  Schüssel nicht richtig auf Antriebseinheit angebracht.  Schüsseldeckel nicht richtig eingerastet.	Prüfen, ob der Stecker der Küchenmaschine in der Steckdose steckt.  Prüfen, ob Schüssel richtig aufgesetzt ist und Griff nach rechts weist.  Prüfen, ob Deckelverriegelung im Griffbereich richtig eingerastet ist.  <b>Die Küchenmaschine funktioniert nicht, wenn Schüssel und Deckel nicht korrekt angebracht sind.</b>  Wenn keiner dieser Fehler vorliegt: die Sicherung(en) in Ihrer Wohnung prüfen.
Mixer/Mühle funktioniert nicht.	Mixer/Mühle ist nicht richtig eingerastet.  Mixer/Mühle ist nicht richtig zusammengesetzt.	Mixer/Mühle funktioniert nicht, wenn er/sie falsch aufgesetzt wurde.  Überprüfen, dass der Messereinsatz fest in den Becher/Behälter eingeschraubt ist.
Küchenmaschine bleibt während der Arbeit stehen.	Maschine überlastet / Höchstmengen überschritten.  Deckel nicht eingerastet.	Höchstmengen in der Empfehlungstabelle prüfen.  Prüfen, ob Deckel richtig eingerastet ist.
Bei Mixer/Mühle tritt unten an der Messereinheit Flüssigkeit aus.	Dichtung fehlt. Dichtung falsch eingesetzt. Dichtung beschädigt.	Prüfen, ob Dichtung korrekt eingesetzt und intakt ist. Für Informationen zum Kauf einer Ersatzdichtung siehe „Kundendienst und Service“.
Unzureichende Leistung von Werkzeugen/Zubehörteilen.	Siehe Tipps im relevanten Abschnitt „Verwendung des Zubehörs“. Prüfen, ob Zubehörteile richtig angebracht sind.	

# **Italiano**

**Si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni**

sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.
- Le lame e i dischi sono molto affilati: maneggiarli sempre con cura.  
**Tenere sempre la lama dall'appoggio per le dita in alto, mai dal filo di taglio, sia per maneggiarla che per pulirla.**
- Non sollevare né trasportare il robot dal manico, che potrebbe rompersi e causare un infortunio.
- Rimuovere sempre la lama prima di svuotare il recipiente.
- Non inserire le mani o altri utensili nella vaschetta del robot da cucina e nella caraffa del frullatore se prima non si è tolta la spina dalla presa di corrente.
- Spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente:-
  - prima di montare o staccare qualunque componente;
  - se non in uso;
  - prima di pulire l'apparecchio.
- Non usare mai le dita per spingere gli alimenti nel tubo di riempimento. Servirsi sempre dell'apposito accessorio (pressatore).
- **Non montare mai l'unità lame sul corpo motore senza aver prima inserito il frullatore o la vaschetta del tritatutto.**
- Prima di togliere il coperchio dalla vaschetta, oppure il frullatore/tritatutto corpo motore dell'apparecchio:-
  - spegnere l'apparecchio;
  - attendere che le parti accessorie o la lama si siano fermate completamente;
  - fare attenzione a non svitare la caraffa del frullatore o la vaschetta del tritatutto dal gruppo delle lame.
- **RISCHIO RISCALD:** Lasciare raffreddare gli ingredienti caldi a temperatura ambiente prima di lavorarli nel frullatore.
- Non usare il coperchio per far funzionare l'apparecchio, ma servirsi sempre dell'interruttore di velocità on/off.
- **Questo apparecchio può venire danneggiato e provocare un infortunio esercitando forza eccessiva sul suo meccanismo di blocco.**
- **Scollegare sempre la spina del robot dalla presa quando non lo si utilizza.**
- Non utilizzare l'apparecchio con accessori non autorizzati.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito dopo averlo acceso.
- Non usare mai un apparecchio danneggiato. Farlo controllare o riparare: vedere la sezione 'manutenzione e assistenza tecnica'.

- Non bagnare il motore, il cavo o la spina.
  - Non lasciar pendere il cavo elettrico dal piano di lavoro e non lasciare che tocchi superfici calde.
  - Non superare le capacità massime indicate nella tabella delle velocità consigliate.
  - Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
  - Questo apparecchio non dev'essere utilizzato dai bambini. Tenere apparecchio e cavo lontano dalla portata dei bambini.
  - Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità psicofisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti solo nel caso in cui siano state attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile su come utilizzare un apparecchio in modo sicuro e siano consapevoli dei pericoli.
  - Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
  - L'uso incorretto del robot/frullatore può provocare infortuni.
  - La potenza massima si basa sull'apparecchio che esercita il carico maggiore. Altri apparecchi possono consumare meno corrente.
- Vedere la sezione pertinente alla voce "uso degli accessori", per ulteriori avvertenze di sicurezza per ciascun accessorio.

### **frullatore**

- **RISCHIO RISCALD:** Lasciare raffreddare gli ingredienti caldi a temperatura ambiente prima di lavorarli nel frullatore.
- Fare sempre attenzione nel maneggiare le lame. Evitare di toccare il filo di taglio della lama durante la pulizia.
- Azionare il frullatore solo con il coperchio chiuso.
- Usare la caraffa solo con l'unità delle lame in dotazione.
- Non usare mai il frullatore a vuoto.
- A garanzia della durata del frullatore, non azionarlo continuamente per oltre 60 secondi.
- Ricette per gli smoothie – non frullare mai ingredienti solidificatisi dopo il congelamento; disgregarli prima di aggiungerli nella caraffa.

### **tritatutto**

- Non montare mai l'unità lame sul robot senza aver prima montato la vaschetta.
- Non svitare mai la vaschetta mentre il tritatutto è montato sull'apparecchio.
- Non toccare le lame taglienti – tenere l'unità lame lontano dalla portata dei bambini.
- Non rimuovere mai il tritatutto fintanto che le lame non siano completamente ferme.

- Per garantire che le lame del vostro tritatutto durino a lungo, non farle mai funzionare più di 30 secondi per volta. Spegnere non appena si ottiene la consistenza desiderata.
- Si sconsiglia di lavorare le spezie, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.
- L'apparecchio non funziona se il tritatutto è montato scorrettamente.
- Utilizzare solo ingredienti secchi.

### **dischi per affettare/sminuzzare**

- Assicurarsi che il disco affilato si sia fermato completamente prima di rimuovere il coperchio.
- Maneggiare i dischi affilati con cautela in quanto sono estremamente taglienti.

### **centrifuga**

- Non utilizzare la centrifuga se il filtro è danneggiato.
- Le lame alla base del filtro sono molto taglienti, si prega di fare attenzione nel pulire il filtro.
- Usare solamente lo spingitore in dotazione. Mai mettere le dita nel tubo di riempimento. Scollegare dalla presa elettrica prima di sbloccare il tubo di riempimento.
- Prima di rimuovere il coperchio, spegnere e attendere che il filtro si fermi.

#### **prima di collegare alla presa elettrica**

- Accertarsi che la tensione della vostra rete sia la stessa di quella indicata sulla base dell'apparecchio.

#### **AVVERTENZA: L'APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO A TERRA.**

- Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

#### **prima di usare per la prima volta**

- 1 Eliminare le protezioni in plastica dalla lama. **Fare attenzione: le lame sono molto affilate.** Le protezioni vanno gettate, in quanto servono solo a proteggere la lama durante la produzione e il trasporto.
- 2 Lavare i componenti – vedere la sezione 'cura & pulizia'

## legenda

### robot

- ① spingitore
- ② tubo di riempimento
- ③ coperchio
- ④ alberino motore rimovibile
- ⑤ vaschetta con alberino motore
- ⑥ corpo motore
- ⑦ controllo velocità/impulsi
- ⑧ dispositivi di blocco di sicurezza
- ⑨ avvolgicavo (posteriore)

### Ⓐ frullatore in plastica

- ⑩ unità lamelama
- ⑪ anello di tenuta
- ⑫ caraffa
- ⑬ tappo riempitore
- ⑭ coperchio

### Ⓑ frullatore in vetro

- ⑯ unità lame
- ⑯ anello di tenuta
- ⑰ caraffa
- ⑱ coperchio
- ⑲ tappo riempitore

### accessori

Il robot da cucina potrebbe non includere tutti gli accessori elencati sotto. Gli accessori in dotazione variano a seconda del modello.

- ㉐ tritatutto in vetro (se in dotazione)
- ㉑ lama
- ㉒ impastatore
- ㉓ doppia frusta metallica a ingranaggi
- ㉔ disco grosso per affettare/sminuzzare
- ㉕ disco fine per affettare/sminuzzare
- ㉖ disco per grattugiare/parmigiano (se in dotazione)
- ㉗ spremiagrumi (se in dotazione)
- ㉘ centrifuga (se in dotazione)
- ㉙ spatola (se in dotazione)

## uso del robot

1 Montare la vaschetta allineando il  sulla vaschetta con il  sul corpo motore, ruotare in senso orario **1** fino a quando si blocca .

2 Montare un accessorio sull'alberino motore della vaschetta.

**NB: Alberino di rotazione rimovibile **4**. Deve essere montato solo quando si utilizzano i dischi, lo spremiagrumi o la doppia frusta metallica a ingranaggi.**

● Prima di aggiungere gli ingredienti, assicurarsi sempre di montare la vaschetta e l'accessorio sul robot da cucina.

3 Montare il coperchio **2** – assicurandosi che la parte superiore dell'alberino di motore/l'accessorio si trovino al centro del coperchio.

● **Non servirsi del coperchio per azionare il robot; utilizzare sempre il selettori acceso/spento della velocità.**

4 Inserire la spina nella presa elettrica, accendere e selezionare una velocità. (Vedere la tabella delle velocità consigliate).

● **Il robot non funziona se la vaschetta o il coperchio non sono montati correttamente sul dispositivo di sicurezza. Assicurarsi che il tubo di riempimento e la maniglia della vaschetta si trovino sulla destra.**

● Per lavorare ad intermittenza gli ingredienti, utilizzare il tasto impulsi (**P**). L'apparecchio continua a funzionare fino a quando il tasto rimane premuto.

5 Rimuovere coperchio, accessori e recipiente eseguendo la procedura inversa.

● **Spegnere l'apparecchio ed estrarre sempre la spina dalla presa elettrica prima di togliere il coperchio. importante**

● Questo apparecchio non è indicato per macinare caffè in grani o per ottenere zucchero a velo da zucchero granulato.

● Durante l'aggiunta di aromi o essenza di mandorle, evitare il contatto diretto con la plastica in quanto può provocare macchie permanenti.

## Ⓐ frullatore in plastica

### uso del frullatore

1 Inserire la guarnizione **11** nell'unità delle lame **10**, assicurandosi che sia posizionata correttamente nell'area scanalata.

● **Se la tenuta è danneggiata o non è installata in modo corretto vi saranno perdite.**

2 Tenendo l'unità lame per la parte inferiore **10** inserire le lame nella caraffa – ruotare in senso antiorario fino a quando si sente un click **3**. Si rimanda all'immagine sotto l'unità della lama:

 - posizione sbloccata

 - posizione bloccata

**Il frullatore non entra in funzione se non è stato installato in modo corretto.**

3 Mettere gli ingredienti nella caraffa.

4 Fissare il coperchio sulla caraffa e ruotare in senso orario **4** fino a quando si sente un click. Fissare il tappo del coperchio

5 Collocare il frullatore sul corpo motore, allineare il  del frullatore al  del corpo motore e ruotare in senso orario **5** per bloccare .

● **L'apparecchio non funziona se il frullatore non è inserito correttamente nel dispositivo di blocco.**

6 Selezionare una velocità (vedere la tabella delle velocità consigliate), oppure servirsi del comando ad impulsi.

## Ⓑ frullatore in vetro

### uso del frullatore

1 Inserire la guarnizione **16** nell'unità delle lame **15**, assicurandosi che sia posizionata correttamente nell'area scanalata.

● **Se la tenuta è danneggiata o non è installata in modo corretto vi saranno perdite.**

2 Avvitare la caraffa sul gruppo lame **6**. Si rimanda alle immagini sotto l'unità lame:

 - posizione sbloccata

 - posizione bloccata

**Il frullatore non entra in funzione se non è stato installato in modo corretto.**

3 Mettere gli ingredienti nella caraffa.

4 Mettere il coperchio sulla caraffa e premerlo verso il basso **7**. Ora inserire il tappo di introduzione.

5 Collocare il frullatore sul corpo motore, allineare il  del frullatore al  del corpo motore e ruotare in senso orario **8** per bloccare .

● **L'apparecchio non funziona se il frullatore non è inserito correttamente nel dispositivo di blocco.**

6 Selezionare una velocità (vedere la tabella delle velocità consigliate), oppure servirsi del comando ad impulsi.

### suggerimenti

● Per fare la maionese, versare nel frullatore tutti gli ingredienti, tranne l'olio. Ora togliere il tappo di introduzione. Con l'apparecchio in funzione, aggiungere lentamente l'olio attraverso il foro sul coperchio.

● Nel caso di impasti molto densi, come paté e salse, potrebbe essere necessario staccare gli ingredienti dalle pareti della caraffa, usando la spatola. Se la lavorazione risulta difficoltosa, aggiungere più liquido.

● Per tritare il ghiaccio, premere il tasto impulsi fino ad ottenere la consistenza desiderata.

● Non si consiglia di lavorare spezie in questo apparecchio, altrimenti si rischia di danneggiare le parti in plastica.

● Questo apparecchio non funziona se il frullatore è stato montato in modo incorretto.

● Per lavorare ingredienti secchi, tagliarli a pezzetti; togliere il tappo di introduzione, poi mentre il frullatore è già in funzione versarli uno alla volta nella caraffa. Tenere la mano sopra l'apertura. Per i migliori risultati, svuotare regolarmente la caraffa.

● Non usare il frullatore per conservare alimenti. Mantenerlo vuoto prima e dopo l'uso.

● Non miscelare più di 1,2 litri, meno per liquidi schiumosi come i frappé.

## ⑩ utilizzare il tritatutto (se in dotazione)

- Ⓐ unità lame
- Ⓑ guarnizione
- Ⓒ vaschetta

Utilizzare il tritatutto per sminuzzare erbe, frutta secca e chicchi di caffè.

- 1 Inserire gli ingredienti nella caraffa Ⓛ.
- 2 Montare l'anello di tenuta Ⓜ sull'unità lame Ⓛ.
- 3 Capovolgere l'unità lame. Abbassarla all'interno della caraffa, con le lame verso il basso.
- 4 Avvitare l'unità lame sulla caraffa fino a quando non è completamente bloccata Ⓝ. Si rimanda alle immagini sotto l'unità lame:

-  - posizione sbloccata
-  - posizione bloccata

5 Collocare il tritatutto sul corpo motore, allineare il Ⓞ sul tritatutto al Ⓟ del corpo motore e ruotare in senso orario Ⓠ fino a quando si blocca Ⓡ.

6 Accendere alla velocità massima o utilizzare il controllo impulsi.

### suggerimenti

Le erbe si macinano meglio se sono pulite e asciutte.

## tabella delle velocità consigliate

strumento/accessorio	funzione	velocità	capacità massime
lama	Preparare dolci	1 - 2	Peso totale 1,2Kg
	Amalgamare burro alla farina	2	Peso farina 300g
	Aggiungere acqua per unire gli ingredienti	1 - 2	
	Per tritare & passare gli ingredienti	2	Peso totale trito di carne magro 400g
	Miscele per minestre più spesse (600ml d'ingredienti liquidi e 600g d'ingredienti secchi). <b>Lavorare le verdure con 300ml d'acqua fino a ridurli in pezzetti finissimi, poi aggiungere il resto dell'acqua fino a incorporarla del tutto.</b>	iniziate con 1 e aumentare a 2	1,2 litri
	Minestre non dense/latte		600 ml
utensile per impastare	Miscele con lievito	2	Peso farina 340g
doppia frusta metallica a ingranaggi	Albumi	2	4
	Panna	1 - 2	250 ml
dischi - affettare/sminuzzare	Cibi solidi come carote, formaggi duri	2	-
	Cibi più morbidi come cetrioli, pomodori	1	-
disco per grattugiare (se in dotazione)	Parmigiano, patate per gnocchi	2	-
spremiagrumi (se in dotazione)	Agrumi	1	-
frullatore	Lavora tutto	2	1,2 litri
macinatutto in vetro (se in dotazione)	Erbe	2	10g
	Frutta secca, chicchi di caffè	2	50g
	Carne - bistecca di manzo cruda – tagliare in cubetti da 2½ cm	2 (5 sec)	50g
spremitutto a centrifuga (se in dotazione)	Frutta e verdura dure, es. carote e mele	2	800g
	Frutta morbida, es. pomodori e uva	1	500g

## utilizzare gli accessori

Si rimanda alla tabella delle velocità raccomandate per ogni accessorio.

### ⑪ lama

La lama è l'accessorio più versatile di tutti. La lunghezza della lavorazione determinerà la consistenza ottenuta.

Per consistenze meno omogenee, utilizzare l'interruttore a impulsi.

Utilizzare la lama per preparare torte e dolci, per macinare carne cotta e cruda, verdure, frutta secca, preparare pasticci, creme, zuppe cremose e sbriciolare biscotti e pane.

### suggerimenti

- Prima di lavorare alimenti come carne, pane e verdura, tagliarli in cubetti di circa 2cm pollici.
- Spezzettare i biscotti e aggiungerli attraverso il tubo di riempimento mentre l'apparecchio è in funzione.
- Nel preparare dolci, utilizzare burro appena tolto dal frigorifero, tagliato in cubetti da 2cm pollici.
- Non esagerare con la lavorazione.

## ㉒ impastatore

Utilizzare per miscele d'impasto con lievito.

- Introdurre gli ingredienti secchi nella vaschetta e aggiungere il liquido attraverso il tubo di riempimento mentre l'apparecchio è in funzione. Lavorare per 60 secondi fino a ottenere una palla di impasto omogenea ed elastica.
- Reimpastare solo a mano. Si sconsiglia di reimpastare nella vaschetta per non compromettere la stabilità dell'apparecchio.

## ㉓ doppia frusta metallica a ingranaggi

Usare solo per miscele soffici, ad esempio albumi, panna o latte evaporato e per montare le uova e lo zucchero per il pan di Spagna dietetico. Le miscele più consistenti, come farina e burro, danneggiano la doppia frusta.

## uso dello frusta

- 1 Inserire l'alberino motore rimovibile e la vaschetta nel blocco motore.
- 2 Spingere e assicurare entrambi i frullini nella testina di rotazione.
- 3 Inserire la frusta facendola girare delicatamente sull'alberino motore fino a incastrarlo.
- 4 Aggiungere gli ingredienti.
- 5 Inserire il coperchio, accertandosi che la parte terminale dell'alberino sia infilata al centro del coperchio.
- 6 Accendere l'apparecchio.

### importante

- **La frusta non è adatta per preparare torte con preparazione in un unico stadio o per montare burro e zucchero, poiché queste miscele la danneggiano. Per preparare torte utilizzare sempre la lama.**

### suggerimenti

- I risultati migliori si ottengono quando le uova sono a temperatura ambiente.
- Accertarsi che la vaschetta e la frusta siano pulite e prive di qualsiasi traccia di burro prima di azionarle.
- Mescolare con cura la farina e lo zucchero manualmente con un cucchiaino di metallo, per il pan di Spagna e le meringhe dietetiche.

## dischi per affettare/sminuzzare

Utilizzare i dischi.

### Dischi per affettare/sminuzzare - grosso ㉔, fine ㉕

Lato per sminuzzare: sminuzza formaggio, carote, patate e alimenti di consistenza simile.

Lato per affettare: affetta formaggio, carote, patate, cavolo, cetrioli, zucchine, barbabietola e cipolle.

### disco per grattugiare ㉖ (se in dotazione)

Grattugia parmigiano e patate per gnocchi di patate alla tedesca.

## uso dei dischi affilati

- 1 Inserire l'alberino motore rimovibile e il recipiente nel motore.
- 2 Tenendolo per la presa centrale, inserire il disco sull'alberino di rotazione con il lato appropriato rivolto verso l'alto.
- 3 Inserire il coperchio.
- 4 Inserire gli alimenti nel tubo di riempimento.
- 5 Accendere l'apparecchio ed esercitare una pressione uniforme con lo spingitore. **Non infilare le dita nel tubo di riempimento.**

### suggerimenti

- Usare ingredienti freschi
- Non ridurre gli ingredienti in pezzi di dimensioni eccessivamente ridotte. Riempire il tubo più grande quasi fino al bordo. In tal modo si eviterà che i pezzi scivolino di lato durante la lavorazione.
- Gli ingredienti inseriti verticalmente risulteranno tagliati più corti rispetto a quelli posizionati orizzontalmente.
- Dopo la lavorazione, rimarrà sempre un certo quantitativo di residui sul disco o nella vaschetta.

## ㉗ spremiagrumi (se in dotazione)

Lo spremiagrumi è indicato per spremere arance, limoni, limoni verdi e pompelmi.

- ⓐ cono
- ⓑ filtro

## per usare lo spremiagrumi

- 1 Inserire l'alberino motore rimovibile e la vaschetta sul blocco motore.
- 2 Inserire il filtro nella vaschetta, accertandosi che il manico del filtro sia bloccato in posizione direttamente sopra il manico del recipiente.
- 3 Applicare il cono sull'alberino motore rimovibile , ruotando fino al completo inserimento.
- 4 Tagliare il frutto a metà. Accendere e premere il frutto sul cono.
- **Lo spremiagrumi non funzionerà se il filtro non è bloccato correttamente.**
- Per risultati ottimali conservare la frutta e spremerla a temperatura ambiente e far rotolare a mano su un piano di lavoro prima di spremere.
- Per facilitare l'estrazione del succo, spostare il frutto da un lato all'altro durante la spremitura.
- Nello spremere grandi quantità, svuotare regolarmente il colino per evitare che si accumulino troppa polpa e troppi semi.

## ②⑧ centrifuga (se in dotazione)

Usare lo centrifuga per estrarre il succo da frutta e verdura di ferma consistenza.

- Ⓐ spingitore
- Ⓑ coperchio
- Ⓒ accessorio per rimuovere la polpa
- Ⓓ filtro
- Ⓔ vaschetta
- Ⓕ beccuccio

### per usare la centrifuga

- 1 Collocare la vaschetta con il beccuccio Ⓐ sul corpo motore, allineando il Ⓑ della vaschetta al Ⓒ del corpo motore e ruotare in senso orario ⑪ fino a quando si blocca Ⓓ.
- 2 Collocare il dispositivo di rimozione della polpa Ⓑ nel filtro Ⓒ assicurandosi che le scanalature si incastriano in quelle della parte inferiore del filtro ⑫.
- 3 Montare il filtro ⑬.
- 4 Collocare il coperchio ⑭ sulla vaschetta e ruotare fino a quando si blocca ⑮. **La centrifuga non funziona se la vaschetta o il coperchio non sono montati correttamente sul dispositivo di sicurezza ⑯.**
- 5 Collocare un bicchiere o una caraffa adatti sotto il beccuccio della centrifuga.
- 6 Tagliare gli ingredienti in modo che entrino nel tubo di riempimento.
- 7 Accendere l'apparecchio e premere uniformemente sugli alimenti, usando lo spingitore. **Non mettere mai le dita nel tubo di riempimento.** Lavorare completamente gli alimenti prima di aggiungere altri pezzetti.
- Dopo aver aggiunto l'ultimo pezzetto, lasciare l'apparecchio in funzione per altri 30 secondi, per estrarre tutto il succo presente nel filtro.

#### importante

- Se la centrifuga inizia a vibrare, spegnere e svuotare il filtro (si ha vibrazione se la polpa della frutta o verdura va a distribuirsi in modo non uniforme).
- La capacità massima di ingredienti da lavorare allo stesso tempo è di 800g di frutta o verdura.
- Alcuni alimenti di consistenza molto dura potrebbero rallentare o persino arrestare la centrifuga. Qualora questo avvenga, spegnere e sbloccare il filtro.
- Spegnere e pulire regolarmente il dispositivo di rimozione della polpa dopo l'uso.

#### suggerimenti

- Prima di iniziare, rimuovere noccioli e semi (come in peperoni, melone, prugne) e bucce dure (come melone, ananas). Non occorre sbucciare mele e pere, né togliere i semi.
- Usare frutta e verdura fresche e di ferma consistenza.
- Agrumi – sbucciare e togliere la scorza dell'albedo, per evitare che il succo abbia un sapore amaro. Per risultati ottimali, spremere gli agrumi con lo spremiagrumi.

### cura e pulizia

- Spegnere sempre e scollegare dalla rete prima di pulire.
- **Maneggiare le lame e i dischi affilati con cautela in quanto sono estremamente taglienti.**
- Alcuni alimenti possono scolorire la plastica. Ciò rientra nella noma e non danneggia la plastica né pregiudica il gusto degli alimenti. Sfregare con un panno imbevuto di olio vegetale per eliminare la macchia.

#### gruppo motore

- Pulire con un panno umido, quindi asciugare. Accertarsi che nell'area del meccanismo di sicurezza non ci siano residui di alimenti.
- Non immergere in acqua il corpo motore.
- Riporre la lunghezza in eccedenza del cavo nell'apposita rientranza dietro il corpo motore ⑯.

#### frullatore/tritato

- 1 Svuotare la caraffa/la vaschetta prima di svitarlo dall'unità lame.
- 2 Lavare a mano la caraffa/vaschetta.
- 3 Rimuovere e lavare le guarnizioni.
- 4 Non toccare le lame affilate - spazzolarle usando acqua calda saponata fino a quando non sono pulite, poi sciacquarle a fondo sotto il getto dell'acqua del rubinetto.

#### Non immergere mai il gruppo lame in acqua.

- 5 Lasciare asciugare in posizione capovolta.

#### doppia frusta metallica a ingranaggi

- Staccare le fruste dalla testa di azionamento tirandole delicatamente. Lavarle in acqua tiepida e sapone.
- Strofinare la testa di azionamento con un panno umido, quindi asciugare.

#### Non immergere la testa di azionamento nell'acqua.

#### tutti gli altri componenti

- Lavare a mano, quindi asciugare.
- Alternativamente, è possibile lavarli in lavastoviglie, nel cestello superiore. Evitare di lavare i componenti nel cestello inferiore della lavastoviglie direttamente sopra l'elemento termico. Si consiglia un programma breve a bassa temperatura (massimo 50°C).

Componente	componente idoneo per lavaggio in lavastoviglie
vaschetta principale, coperchio, spingitore	✓
lame, Impastatore	✓
alberino di rotazione rimovibile	✓
dischi	✓
fruste	✓
<b>non immergere la testina di rotazione in acqua</b>	
spremiagrumi	✓
centrifuga	✓
caraffa in vetro del frullatore, coperchio, tappo di introduzione	✓
vaschetta in vetro del tritatutto	✓
unità delle lame e guarnizione per frullatore e tritatutto	✗
spatola	✓

## manutenzione e assistenza tecnica

- In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni.

**• Se il robot da cucina non dovesse funzionare correttamente, prima di telefonare al reparto assistenza leggere la seguente guida alla localizzazione dei guasti.**

Se si ha bisogno di assistenza riguardo:

- uso dell'apparecchio o
- manutenzione o riparazioni
- Contattare il negozio dove si è acquistato l'apparecchio.
- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
- Prodotto in Cina.



**IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.**

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenerne notevoli risparmi in termini di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il simbolo del bidone a rotelle barrato.

### Guida alla localizzazione dei guasti

Problema	Causa	Soluzione
Il robot non funziona	Manca la corrente  Vaschetta non inserita correttamente sul corpo motore.  Coperchio della vaschetta inserito male.	Controllare che la spina dell'apparecchio sia inserita nella presa elettrica  Controllare che la vaschetta sia ben inserita e che il manico sia rivolto verso destra.  Verificare che il dispositivo di blocco del coperchio sia ben inserito nell'area del manico.
Il frullatore/tritatto non funziona	Il frullatore/il tritato non sono bloccati correttamente.  Il frullatore/il tritato non sono montati correttamente.	Il frullatore/il tritato non funziona se è montato scorrettamente sul dispositivo di sicurezza.  Verificare che l'unità lame sia completamente fissata al bicchiere/alla vaschetta .
Il robot si ferma durante l'uso.	Sovraccarico/superamento delle capacità massime del robot.  Il coperchio non è ben chiuso.	Verificare le capacità massime indicate nella tabella delle velocità consigliate.  Controllare che il coperchio sia
Il frullatore/il tritato perde dalla base del gruppo lame.	Manca la tenuta La tenuta è inserita male La tenuta è danneggiata	Controllare che la tenuta sia ben inserita e non abbia subito danni Per ottenere una tenuta di ricambio, vedere la sezione "manutenzione e assistenza tecnica".
Gli utensili/accessori danno scarse prestazioni	Leggere i consigli nella sezione "Uso dell'accessorio". Controllare di aver montato correttamente gli accessori.	

# Português

Por favor desdobre as ilustrações da primeira página.

segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.
- As lâminas e os discos estão muito afiados, manipule com cuidado.  
**Segure sempre aperto de dedo na parte de cima, afastando-se das partes cortantes, quer quando manusear quer quando limpar.**
- Não levante ou transporte o processador pela pega – esta pode quebrar e provocar ferimentos.
- Retire sempre a lâmina antes de retirar os alimentos da taça.
- Mantenha as mãos e utensílios longe da taça e do copo liquidificador do processador enquanto estiver ligado à corrente eléctrica.
- Desligue no interruptor e da tomada:-
  - Antes de colocar ou retirar peças;
  - Quando não estiver a ser utilizado;
  - Antes de limpar.
- Não utilize os dedos para empurrar os alimentos no tubo de alimentação. Utilize sempre o(s) calcador(es) fornecido(s).
- **Nunca coloque a unidade de lâminas na unidade motriz sem o copo liquidificador ou o jarro do moinho.**
- Antes de remover a tampa da taça ou liquidificador/moinho da unidade motriz:-
  - desligue o aparelho;
  - aguarde até o acessório/as lâminas pararem totalmente;
  - tenha cuidado para não desapertar o copo liquidificador ou o jarro do moinho da lâmina.
- **RISCO DE QUEIMADURAS:** Deve deixar os ingredientes quentes arrefecerem até à temperatura ambiente antes de os misturar.
- Não utilize a tampa para accionar o robô de cozinha, utilize sempre o botão de velocidade on/off.
- **Este aparelho ficará danificado e poderá provocar ferimentos se o mecanismo de engate for submetido a uma força excessiva.**
- **Desligue sempre o seu robot de cozinha da corrente eléctrica quando não estiver em utilização.**
- Não utilize acessórios não autorizados.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em funcionamento.
- Nunca utilize um acessório danificado. Mande-a examinar ou reparar: ver “serviço e cuidados do cliente”.
- Não deixe que a unidade motriz, o cabo ou a ficha fiquem molhados.

- Não deixe que o cabo fique pendurado ao longo da extremidade de uma mesa ou bancada ou entre em contacto com superfícies quentes.
- Não exceda as capacidades máximas mencionadas no quadro de velocidades recomendadas.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico.
- Este electrodoméstico não pode ser usado por crianças. Mantenha o electrodoméstico e o respectivo fio eléctrico fora do alcance de crianças.
- Os electrodomésticos podem ser utilizados por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.
- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.
- O uso inapropriado do seu processador/liquidificador pode resultar em ferimentos.
- A capacidade máxima está baseada no acessório que leva a maior quantidade. Outros acessórios podem levar menos quantidade.  
Consulte a respectiva secção “utilização dos acessórios” para mais informação sobre segurança para cada acessório.

### **liquidificador**

- **RISCO DE QUEIMADURAS:** Deve deixar os ingredientes quentes arrefecerem até à temperatura ambiente antes de os misturar.
- Tenha sempre cuidado quando manusear o conjunto da lâmina e evite tocar nas extremidades cortantes das lâminas quando as estiver a limpar.
- Não utilize o liquidificador sem a tampa colocada.
- Use apenas o copo com a unidade de lâmina fornecida.
- Nunca ponha em funcionamento se o liquidificador estiver vazio.
- Para assegurar uma longa vida do seu liquidificador, não o faça funcionar mais de 60 segundos.
- Receitas de batidos – nunca misture ingredientes congelados que tenham solidificado durante a congelação; esmague-os antes de os adicionar no copo.

### **moinho**

- Nunca coloque a unidade de lâminas no robot de cozinha sem que o jarro esteja colocado.
- Nunca desenrosque o jarro enquanto o moinho estiver colocado no aparelho.

- Não toque nas lâminas porque estão afiadas – Mantenha a unidade de lâminas a unidade das crianças.
- Nunca retire o moinho enquanto as lâminas não estiverem completamente paradas.
- Para assegurar uma longa vida ao seu moinho, nunca o faça funcionar mais de 30 segundos. Desligue-o assim que obter a consistência desejada.
- Não se recomenda que processe especiarias uma vez que podem danificar as partes plásticas.
- O aparelho não funcionará se o moinho não estiver correctamente colocado.
- Utilize apenas ingredientes secos.

### **discos de fatiar/ralar**

- Nunca retire a tampa enquanto o disco de corte não estiver completamente parado.
- Manipule com muito cuidado o disco de corte porque está extremamente afiado.

### **espremedor centrifugador**

- Não utilize o espremedor centrifugador se o filtro estiver danificado.
- As lâminas de corte na base do filtro estão muito afiadas, tenha cuidado quando manipular ou limpar o filtro.
- Utilize apenas o empurrador fornecido. Nunca introduza os dedos no tubo de alimentação. Desligue sempre da corrente eléctrica antes de retirar o tubo de alimentação.
- Antes de remover a tampa, desligue e espere até que o filtro pare.

#### **antes de ligar à corrente**

- Certifique-se que a fonte de alimentação eléctrica é a mesma que a indicada na parte inferior do equipamento.
- AVISO: ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO A UMA TOMADA COM LIGAÇÃO À TERRA.**
- Este aparelho está em conformidade com a directiva 2004/108/EC da CEE sobre Compatibilidade Electromagnética e o regulamento da CEE nº. 1935/2004 de 27/10/2004 sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

#### **antes de utilizar o aparelho pela primeira vez**

- 1 Remova as tampas plásticas da lâmina de corte. **Tenha cuidado porque as lâminas estão muito afiadas.**  
Estas tampas de protecção devem ser deitadas fora uma vez que servem apenas para protecção durante a fabricação e transporte.
- 2 Para limpar os componentes ver “cuidados e limpeza”

#### **legenda**

#### **robô de cozinha**

- ① empurrador
- ② tubo de alimentação
- ③ tampa
- ④ veio accionador destacável
- ⑤ taça com eixo accionador
- ⑥ unidade motriz
- ⑦ comandos de velocidade/impulsos
- ⑧ mecanismo de engate de segurança
- ⑨ arrumação do cabo (nas costas do aparelho)

#### **Ⓐ Liquidificador em plástico**

- ⑩ unidade de lâminas
- ⑪ anel vedante
- ⑫ copo
- ⑬ tampa de enchimento
- ⑭ tampa

## ⑧ Liquidificador de vidro

- ⑯ unidade de lâminas
- ⑰ anel vedante
- ⑱ copo
- ⑲ tampa
- ⑳ tampa de enchimento

### acessórios

Nem todos os acessórios da lista abaixo poderão estar incluídos no seu processador de alimentos. Os acessórios dependem do modelo.

- ㉑ copo de moinho multifunções (se fornecido)
- ㉒ unidade de lâminas
- ㉓ utensílio para massas
- ㉔ batedor de varetas duplo em metal
- ㉕ disco de fatiar/ralar grosso
- ㉖ disco de fatiar/ralar fino
- ㉗ disco de ralar/parmesão (se fornecido)
- ㉘ espremedor de citrinos (se fornecido)
- ㉙ espremedor centrífugador (se fornecido)
- ㉚ espátula (se fornecido)

### utilizar o robô de cozinha

- 1 Encaixe a taça alinhando  da taça com  da unidade motriz e gire no sentido dos ponteiros do relógio  ① até prender .
- 2 Encaixe um acessório por cima do eixo accionador da taça.

**Nota: O eixo accionador amovível ④ só deve ser colocado quando utilizar os discos, o espremedor de citrinos ou o batedor de varetas duplo em metal.**

- Coloque sempre a taça e acessório no processador antes de colocar os ingredientes.
- 3 Coloque a tampa  - assegurando-se que o cimo do eixo accionador/ferramenta está localizado no centro da tampa.
- **Não utilize a tampa para operar o processador, utilizando sempre os botões de controlo de velocidade ON/OFF.**
- 4 Ligue à corrente eléctrica, ligue e seleccione uma velocidade. (Consulte o quadro de velocidades recomendadas).
- **O robot não funcionará se a taça ou a tampa não estiverem colocadas correctamente no mecanismo de engate. Confirme que o tubo de alimentação e a pega da taça estão situados no lado direito.**
- Utilize o botão () para pequenos arranques. O botão funcionará enquanto o controlo for mantido na mesma posição.
- 5 Efectue o procedimento acima pela ordem inversa para retirar a tampa, os acessórios e a taça.
- **Desligue sempre e retire o cabo eléctrico da tomada antes de retirar a tampa. importante**
- O robô não foi concebido para esmagar ou moer grãos de café nem transformar açúcar granulado em açúcar mais fino.
- Quando adicionar essência ou aroma de amêndoas às misturas, evite o contacto com as peças de plástico pois tal pode resultar em manchas permanentes.

## Ⓐ Liquidificador em plástico utilizar o liquidificador

- 1 Coloque o anel vedante  na unidade de lâminas  - assegurando-se que o anel vedante está correctamente colocado.

**● Irá ocorrer vazamento caso o selo se encontre danificado ou esteja mal ajustado.**

- 2 Segure o dispositivo de lâminas pela parte de baixo  e insira a lâmina no copo - gire na direcção contrária dos ponteiros do relógio até ouvir ou clique  ③. Consulte as imagens que se encontram por baixo do dispositivo de lâminas, da seguinte forma:

 - posição aberta

 - posição fechada

**O liquidificador não funcionará se não estiver correctamente montado.**

- 3 Introduza os ingredientes no copo.
- 4 Coloque a tampa no copo e gire na direcção dos ponteiros do relógio  ④ até ouvir um clique. Coloque a tampa de enchimento.
- 5 Encaixe o liquidificador na unidade motriz alinhando  do liquidificador com  da unidade motriz e gire no sentido dos ponteiros do relógio  ⑤ até prender .

**● O aparelho não funcionará se o liquidificador não estiver correctamente colocado e preso no mecanismo de engate.**

- 6 Selecione a velocidade (consulte o quadro de velocidades recomendadas) ou utilize o botão de controlo.

## Ⓑ Liquidificador de vidro utilizar o liquidificador

- 1 Coloque o anel vedante  na unidade de lâminas  - assegurando-se que o anel vedante está correctamente colocado.

**● Irá ocorrer vazamento caso o selo se encontre danificado ou esteja mal ajustado.**

- 2 Aparafuse o copo na unidade de lâminas  ⑥. Consulte as imagens que se encontram por baixo do dispositivo de lâminas, da seguinte forma:

 - posição aberta

 - posição fechada

**O liquidificador não funcionará se não estiver correctamente montado.**

- 3 Introduza os ingredientes no copo.
- 4 Coloque a tampa no copo e puxe para baixo para prender  ⑦. Coloque a tampa de enchimento.
- 5 Encaixe o liquidificador na unidade motriz alinhando  do liquidificador com  da unidade motriz e gire no sentido dos ponteiros do relógio  ⑧ até prender .

**● O aparelho não funcionará se o liquidificador não estiver correctamente colocado e preso no mecanismo de engate.**

- 6 Selecione a velocidade (consulte o quadro de velocidades recomendadas) ou utilize o botão de controlo.

### **sugestões**

- Quando confeccionar maionese, coloque todos os ingredientes, excepto o azeite no liquidificador. Remova a tampa de enchimento. Em seguida, com o aparelho em funcionamento, deite muito devagar o azeite através da tampa.
- As misturas grossas como sejam os pâtés e molhos podem necessitar de ser raspados. Caso seja difícil de processar a mistura, adicione mais líquido.
- Triturador de gelo – opere o botão em pequenos arranques até que a trituração tenha a consistência desejada.
- Não se recomenda o processamento de especiarias pois estas podem danificar as partes plásticas.
- O aparelho não funcionará se o liquidificador não estiver correctamente colocado.
- Para misturar ingredientes secos – corte-os em pedaços, remova a tampa de enchimento, e com o aparelho em funcionamento junte os pedaços um a um. Mantenha as mãos longe da abertura. Para obter melhores resultados esvazie com regularidade.
- Não utilize o liquidificador como recipiente de armazenamento. Mantenha-o vazio antes e depois de o utilizar.
- Não misture mais de 1,2 litros - quantidade inferior para líquidos cremosos como batidos.

### **20) para utilizar o seu moinho (se fornecido)**

- ⓐ unidade de lâminas
- ⓑ anel vedante
- ⓒ jarro

Utilize o seu moinho para triturar ervas, nozes e grãos de café.

- 1 Coloque os ingredientes no jarro ⓒ.
- 2 Encaixe o anel vedante ⓑ na unidade de lâminas ⓐ.
- 3 Vire a unidade de lâminas ao contrário. Coloque-a dentro do jarro com as lâminas para baixo.
- 4 Enrosque a unidade de lâminas no jarro até estar bem apertada Ⓣ. Consulte as imagens que se encontram por baixo da unidade de lâminas, da seguinte forma:

 - posição aberta

 - posição fechada

- 5 Encaixe o moinho na unidade motriz alinhando  do moinho com  da unidade motriz e gire no sentido dos ponteiros do relógio Ⓤ até prender .
- 6 Ligue na velocidade máxima ou utilize o controlador de impulso

### **sugestões**

- As ervas ficam melhor moídas se estiverem lavadas e secas.

**quadro de velocidades recomendadas**

<b>utensílio/acessório</b>	<b>função</b>	<b>velocidade</b>	<b>capacidades máximas</b>
lâmina	Fazer bolos	1 - 2	1,2Kg peso total
	Misturar a gordura com farinha Adicionar água para misturar ingredientes para bolos	2 1 - 2	300g peso de farinha
	Cortar & esmagar	2	400g cortar carne magra, peso total
	Misturas para sopas grossas (600 ml líquido para 600 g de ingredientes secos). <b>Processe vegetais com 300 ml de água até estarem finamente picados, adicione a restante água até estar misturada.</b>	comece na velocidade 1 e aumente para 2	1,2 litro
	Fluidificar misturas para sopas/leite		600 ml
utensílio para massa	Misturas levedadas	2	340g peso de farinha
batedor de varetas duplo em metal	Claras de ovos Natas	2 1 - 2	4 250 ml
discos - fatiar/ralar	Ingredientes consistentes como cenouras, queijos duros Alimentos moles como pepinos, tomates	2 1	– –
disco de ralar (se fornecido)	Rala queijo Parmesão e batatas para bolinhos de massa de batata alemães	2	–
espremedor de citrinos (se fornecido)	Citrinos	1	–
liquidificador	Todos os tipos de processamento	2	1,2 litro
moinho de vidro (se fornecido)	Eervas	2	10g
	Nozes, grãos de café	2	50g
	Carne de vaca crua - corte em cubos de 2,5cm	2 (5 seg.)	50g
	Frutos duros e vegetais ex. cenouras e maçãs	2	800g
espremedor centrifugador (se fornecido)	Frutos macios ex. tomates e uvas	1	500g

## utilizar os acessórios

Consulte o quadro de velocidades recomendadas para cada acessório.

### ㉑ unidade de lâminas

A unidade de lâminas é a mais versátil de todos os acessórios.

O tempo de processamento determinará a textura desejada. Para texturas grossas utilize o controlo de impulso.

Utilize a unidade de lâminas para confeccionar bolos e massa para bolos, picar carne crua e cozida, vegetais, nozes, massas, patês, passar sopa e também para ralar pão ou biscoitos.

#### sugestões

- Corte os alimentos como a carne, pão, vegetais em cubos de 2cm antes de processar.
- Os biscoitos devem ser partidos em pedaços e adicionados através do tubo de alimentação enquanto a máquina estiver a funcionar.
- Quando confeccionar massa para bolos utilize a gordura (margarina, manteiga ou outra) directamente do frigorífico e cortada em cubos de 2cm.
- Tenha cuidado para não misturar demasiado.

### ㉒ utensílio para massas

Utilize para misturas com fermento.

- Coloque na taça os ingredientes secos e adicione o líquido através do tubo de alimentação enquanto a máquina estiver a funcionar. Processe até obter uma bola de massa macia e elástica que demorará cerca de 60 segundos a obter.
- Continue a amassar apenas à mão. Não se aconselha que misture novamente na máquina uma vez que esta pode ficar instável.

### ㉓ batedor de varetas duplo em metal

Utilize para misturas leves como claras de ovo, bater natas, misturar água com leite em pó e para bater ovos com açúcar para pão-de-ló. As misturas mais consistentes tal como gorduras e farinhas vão danificar o seu batedor.

## utilizar o batedor

- 1 Coloque a taça na unidade motriz e introduza o eixo accionador amovível .
- 2 Encaixe cada vareta na cabeça accionadora.
- 3 Introduza o batedor, rodando-a cuidadosamente até ficar bem encaixada no eixo accionador.
- 4 Adicione os alimentos.
- 5 Coloque a tampa - assegurando-se que o eixo está alinhado com o centro da tampa.
- 6 Ligue o aparelho.

#### importante

- **importante o batedor não é adequado para bater bolos nem para bater gordura e açúcar uma vez que estas misturas vão danificá-lo. Utilize a unidade de lâminas para fazer bolos.**

#### sugestões

- Obtém melhores resultados se os ovos estiverem à temperatura ambiente.

- Certifique-se que a taça e as varetas estão limpas e sem gordura antes de misturar.
- Adicione e envolva com cuidado a farinha o açúcar à mão usando uma colher de metal quando quiser fazer misturas sem gordura tipo pão-de-ló e suspiros.

## discos de fatiar/ralar

Para usar os discos

### discos de fatiar/ralar reversíveis - grosso ㉔ , fino ㉕

Utilize o lado para ralar com queijo, cenouras, batatas e alimentos com texturas similares.

Utilize o lado para fatiar com queijo, cenouras, batatas couves, pepinos, curgetes, beterraba e cebolas.

#### disco de raspar ㉖ (se fornecido)

Rasca queijo parmesão e batatas para pratos alemães de batatas (tipo gnocci).

## para usar os discos

- 1 Coloque a taça na unidade motriz e introduza o eixo accionador amovível.
- 2 Segurando pelo suporte central, coloque o disco de corte no eixo accionador com o lado apropriado virado para cima.
- 3 Coloque a tampa.
- 4 Coloque os alimentos no tubo de alimentação.
- 5 Selecione auto, ligue e, empurre com o empurrador - **nunca introduza os seus dedos no tubo de alimentação.**

#### sugestões

- Utilize ingredientes frescos.
- Não corte os alimentos muito pequenos. Encha o tubo de alimentação largo de forma razoável. Isto impede que os alimentos deslizem para os lados durante o processo.
- Os alimentos colocados verticalmente, saem mais pequenos que os alimentos colocados na horizontal.
- Existirá sempre uma pequena perda de alimentos que ficarão no disco ou na taça depois de processados.

### ㉗ espremedor de citrinos (se fornecido)

Utilize o espremedor de citrinos para retirar o sumo de citrinos (laranjas, limões, limas e toranjas).

- ⓐ cone espremedor  
ⓑ coador

## para utilizar o espremedor de citrinos

- 1 Coloque a taça na unidade motriz e introduza o eixo accionador amovível.
- 2 Instale o coador na taça, assegurando-se que a pega está encaixada na pega da taça.
- 3 Coloque o cone espremedor por cima do eixo accionador girando até que caia totalmente em baixo.
- 4 Corte a fruta ao meio. Ligue e pressione a metade do fruto no cone espremedor.
- **O espremedor de citrinos não funcionará se o coador não estiver correctamente colocado.**
- Para obter melhores resultados esprema e guarde o sumo à temperatura ambiente e faça rodar o fruto com a mão numa superfície plana antes de o cortar e espremer.

- Para ajudar a extrair o sumo, move o fruto para os lados.
- Quando espremer grandes quantidades, esvazie regularmente o coador para evitar demasiada acumulação de polpa e sementes.

## ② espremedor centrifugador (se fornecido)

Utilize o espremedor centrifugador para retirar o sumo de frutos e vegetais.

- ⓐ empurrador
- ⓑ tampa
- ⓒ removedor da polpa
- ⓓ tambor do filtro
- ⓔ taça
- ⓕ bico do espremedor

## para utilizar o espremedor centrifugador

- 1 Encaixe a taça do espremedor na unidade motriz com o bico ① alinhando ⚡ da taça com ▲ da unidade motriz e gire no sentido dos ponteiros do relógio ① até prender ▲.
- 2 Coloque o removedor de polpa ⑥ no tambor do filtro ④, certificando-se que as patilhas encaixam nas ranhuras existentes na parte inferior do tambor ⑫.
- 3 Coloque o tambor do filtro ⑬.
- 4 Coloque a tampa do acessório ⑭ na taça e rode até prender ⑮. **O seu espremedor não funcionará se a taça ou a tampa não estiverem colocadas correctamente no mecanismo de engate ⑯.**
- 5 Coloque um copo apropriado para o efeito por baixo do bocal para recolher o sumo.
- 6 Corte a fruta para poder caber no tubo de alimentação.
- 7 Ligue e empurre com o empurrador - **nunca introduza os seus dedos no tubo de alimentação.** Processe completamente antes de adicionar mais.
- Após adicionar o último pedaço, deixe o espremedor trabalhar mais 30 segundos para extrair todo o sumo do tambor do filtro.

### importante

- Se o espremedor começar a vibrar, desligue-o e esvazie o conteúdo do tambor do filtro. (O espremedor vibra se a polpa dentro do tambor do filtro estiver desproporcionalmente distribuída).
- A capacidade máxima que pode ser processada de cada vez é de 800g de fruta ou vegetais.
- Alguns alimentos muito duros podem tornar o funcionamento do seu espremedor muito lento ou fazê-lo parar. Se isso acontecer, desligue e desentupa o filtro.
- Durante a utilização, deve desligar e limpar o coletor de polpa com frequência.

### sugestões

- Antes de processar remova os caroços, sementes e a casca duras dos alimentos (melão, ananás, etc.). Não precisa de descascar ou descarregar maçãs ou pêras.
- Utilize sempre frutos ou vegetais frescos.
- Citrinos – descasque e remova o caroço, caso contrário o sumo pode ter um sabor amargo. Para obter melhores resultados utilize o espremedor de citrinos.

## cuidados e limpeza

- Desligue sempre o aparelho e retire a ficha do cabo de alimentação da tomada de parede.
- **Manuseie as lâminas e dos discos de cortar com cuidado - são extremamente afiados.**
- Alguns alimentos podem retirar a cor do plástico. Isto é perfeitamente normal e não danifica o plástico nem altera o sabor dos alimentos. Limpe com o pano humedecido com óleo vegetal para recuperar a cor original.

### unidade motriz

- Limpe com um pano humedecido e, em seguida, seque. Certifique-se de que a área de entrebloqueio não tem restos de alimentos agarrados.
- Não submersa a unidade motriz na água.
- Arrume o cabo em excesso na área de armazenagem na parte posterior da unidade motriz ⑨.

### liquidificador/moinho

- 1 Esvazie o copo/jarro antes de o desapertar da lâmina.
- 2 Lave o copo/jarro à mão.
- 3 Remova e lave o anel vedante.
- 4 Não toque nas lâminas afiadas – lave-as usando uma escova e água quente com detergente, depois passe bem por água corrente. **Não insira a unidade de lâminas dentro de água.**
- 5 Deixe secar voltado para baixo.

### batedor de varetas duplo em metal

- Retire o batedor da cabeça accionadora, puxando-as com cuidado. Lave-as em água quente e detergente.
- Limpe a cabeça accionadora com um pano humedecido e, em seguida, seque-a. **Não coloque a cabeça accionadora dentro de água.**

### as restantes peças

- Lave-as à mão e, em seguida, seque-as.
- Em alternativa, eles podem ser lavados na máquina de lavar loiça e podem ser lavados na prateleira de cima da sua máquina de lavar loiça. Evite colocar os acessórios directamente por cima dos elementos de aquecimento da prateleira superior. É recomendado que utilize um programa de temperatura baixa (máximo 50°C).

acessório	acessório adequado para ser lavado em máquina de lavar loiça
taça principal, tampa, empurrador	✓
unidade de lâminas, utensílio para massas	✓
eixo amovível	✓
discos	✓
batedor de varetas	✓
<b>Não mergulhe a cabeça accionadora em água.</b>	
espremedor de citrinos	✓
espremedor centrifugador	✓
copo liquidificador, tampa, tampa de enchimento	✓
copo de vidro do moinho	✓
lâmina e anel para liquidificador e moinho	✗
espátula	✓

## assistência e cuidados do cliente

- Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela KENWOOD ou por um reparador KENWOOD autorizado.
- **Se tiver alguns problemas com o funcionamento do seu robot de cozinha, antes de chamar um técnico, consulte o guia de resolução de problemas.**

Caso necessite de assistência para:

- utilizar o seu electrodoméstico ou
- assistência ou reparações
- Contacte o estabelecimento onde adquiriu o seu aparelho.
- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
- Fabricado na China.



### ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC.

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço. Eliminar separadamente um electrodomésticos permite evitar as possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes da sua eliminação inadequada, além de permitir reciclar os materiais componentes, para, assim se obter uma importante economia de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor de lixo com uma cruz por cima.

### Guia de resolução de problemas

Problema	Causa	Solução
O robot não funciona	Falta de energia  A taça não está correctamente colocada na unidade motriz.  A taça não está correctamente presa.	Verifique se o robot está ligado à corrente  Confirme que a taça está correctamente localizada e a pega está situada no lado direito.  Confirme que o mecanismo de engate da tampa está correctamente na zona da pega.  <b>O processador não funcionará se a taça e tampa não estiverem bem colocadas.</b>  Se não nada funcionar, confirme os fusíveis ou disjuntor da sua casa.
O liquidificador/moinho não funcionará	O liquidificador/moinho não está correctamente preso.  O liquidificador/moinho não está montado correctamente.	O liquidificador/moinho não funcionará se não estiver correctamente preso.  Verifique se a unidade de lâminas está totalmente apertada dentro do copo/jarro.
O processador pára durante o funcionamento.	Excedida a capacidade máxima do processador.  Tampa não presa.	Consulte as capacidades máximas mencionadas no quadro de velocidades recomendadas.  Verifique se a tampa está correctamente presa.
O liquidificador/moinho verte pela base da lâmina.	Falta o anel vedante Anel vedante incorrectamente instalado Anel vedante danificado.	Verifique se o anel vedante está correctamente instalado e não danificado. Para obter um selo de substituição, ver "serviço e cuidados do cliente"
Mau desempenho dos utensílios/acessórios	Consulte as sugestões na secção respectiva em "Utilização dos Acessórios". Verifique se os acessórios estão correctamente montados.	

# Español

**Antes de leer, despliegue la cubierta que contiene las ilustraciones**

seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárde las para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas.
- Las cuchillas y los discos están muy afilados, manéjelos con cuidado. **Al utilizar y limpiar el aparato, sujetelo siempre por el asa superior, por el lado contrario del borde cortante.**
- No levante ni sujet el procesador por el asa, ya que ésta podría romperse y ocasionar alguna herida.
- Retire siempre la cuchilla antes de vaciar el contenido del bol.
- No introduzca las manos ni ningún utensilio en el bol del procesador ni el vaso de la licuadora cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Apague y desenchufe el aparato:-
  - antes de colocar o quitar piezas;
  - cuando no lo utilice;
  - antes de limpiarlo.
- Nunca utilice los dedos para empujar los alimentos en el tubo de entrada. Utilice siempre el empujador que se suministra con el aparato.
- **Nunca acople la unidad de cuchillas a la unidad de potencia sin que la licuadora o la jarra del molinillo.**
- Antes de quitar la tapa del bol o el bol o la licuadora/molinillo de la unidad de potencia:-
  - desenchufe el aparato;
  - espere hasta que los accesorios/cuchillas se hayan parado totalmente;
  - tenga cuidado de no desenroscar el vaso de la licuadora o la jarra del molinillo del conjunto de cuchillas.
- **RIESGO DE ESCALDARSE:** Deje que los ingredientes calientes se enfrien hasta que alcancen la temperatura ambiente antes de mezclarlos.
- No utilice la tapa para hacer funcionar el procesador; utilice siempre el control de velocidad de encendido/apagado.
- **Este aparato se dañará y podría causar heridas si se aplica una fuerza excesiva al mecanismo de bloqueo.**
- **Desenchufe siempre el procesador de alimentos cuando no lo utilice.**
- Nunca utilice un accesorio no autorizado.
- No deje nunca el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Nunca utilice un aparato dañado. Para solicitar que la revisen o la reparen consulte: "servicio técnico y atención al cliente".
- Nunca permita que se mojen la unidad de potencia, el cable o el enchufe.
- No deje que el cable de alimentación eléctrica cuelgue de la mesa o zona de trabajo ni esté en contacto con superficies calientes.

- No supere la capacidad máxima indicada en la tabla de velocidades recomendadas.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimientos si han recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato de forma segura y si entienden los peligros que ello implica.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
- Si no usa el procesador/la licuadora debidamente podría resultar herido.
- La potencia máxima se establece según el accesorio que requiere la mayor fuerza. Es posible que otros accesorios requieran menos potencia. Consulte la sección correspondiente en "uso de los accesorios" para conocer otras advertencias de seguridad para cada accesorio concreto.

### **licuadora**

- **RIESGO DE ESCALDARSE:** Deje que los ingredientes calientes se enfríen hasta que alcancen la temperatura ambiente antes de mezclarlos.
- Tenga siempre cuidado al manipular el conjunto de cuchillas y evite tocar el borde cortante de las cuchillas al limpiar el aparato.
- Haga funcionar la licuadora únicamente con la tapa colocada en su sitio.
- Utilice el vaso únicamente con el conjunto de cuchillas suministrado.
- No ponga nunca en marcha la licuadora cuando esté vacía.
- Para que la licuadora dure más tiempo, no la ponga en marcha durante más de 60 seguidos.
- Elaboración de smoothies: no bata ingredientes congelados que hayan formado una masa sólida, trocéelos antes de añadirlos al vaso.

### **molinillo**

- Nunca acople la unidad de cuchillas al procesador de alimentos sin que la jarra esté colocada.
- Nunca desenrosque la jarra mientras el molinillo esté acoplado al aparato.
- No toque las cuchillas afiladas – Mantenga la unidad de cuchillas fuera del alcance de los niños.
- Nunca retire el molinillo hasta que las cuchillas se hayan parado completamente.
- Para garantizar la vida útil de su molinillo, nunca lo haga funcionar durante

más de 30 segundos seguidos. Desconéctelo tan pronto como consiga la consistencia adecuada.

- No se recomienda procesar especias ya que podrían dañar las partes de plástico.
- El aparato no funcionará si el molinillo no está acoplado correctamente.
- Use el aparato sólo para ingredientes secos.

### **discos rebanadores/ralladores**

- Nunca quite la tapa hasta que el disco de corte se haya parado completamente.
- Maneje los discos de corte con mucho cuidado ya que están muy afilados

### **exprimidor centrífugo**

- No utilice el exprimidor si el filtro está dañado.
- Las cuchillas en la base del tambor del filtro están muy afiladas, tenga cuidado al manejar y limpiar el tambor.
- Utilice únicamente el empujador suministrado. Nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos. Desenchufe el aparato antes de desobstruir el tubo de entrada de alimentos.
- Antes de quitar la tapa, desconecte el aparato y espere a que el filtro se detenga.

#### **antes de enchufar el aparato**

- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica sea la misma que el que figura en la parte inferior del aparato.

#### **ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.**

- Este dispositivo cumple con la Directiva 2004/108/CE sobre Compatibilidad Electromagnética, y con el reglamento (CE) nº 1935/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

#### **antes de utilizar el procesador de alimentos por primera vez**

- 1 Retire las cubiertas de plástico de las cuchillas. **Tenga cuidado ya que las cuchillas están muy afiladas.** Estas cubiertas deben desecharse ya que sólo sirven para proteger las cuchillas durante la fabricación y envío del aparato.
- 2 Lave las distintas piezas; consulte "cuidado y limpieza".

## **descripción del aparato**

### **procesador de alimentos**

- ① empujador
- ② tubo de entrada de alimentos
- ③ tapa
- ④ eje motor desmontable
- ⑤ bol con eje motor
- ⑥ unidad de potencia
- ⑦ control de velocidad/acción intermitente
- ⑧ enclavamientos de seguridad
- ⑨ recogecables (parte trasera)

### **Ⓐ Licuadora de plástico**

- ⑩ unidad de cuchillas
- ⑪ anillo de cierre
- ⑫ copa
- ⑬ tapón de llenado
- ⑭ tapa

### **Ⓑ Licuadora de cristal**

- ⑯ unidad de cuchillas
- ⑰ anillo de cierre
- ⑱ copa
- ⑲ tapa
- ⑳ tapón de llenado

### **accesorios**

Su procesador de alimentos puede que no incluya todos los accesorios enumerados a continuación. Los accesorios dependen del modelo seleccionado.

- ㉑ multimolinillo de cristal (si se incluye)
- ㉒ cuchilla
- ㉓ utensilio para amasar
- ㉔ batidor metálico con dos varillas
- ㉕ disco rebanador/rallador grueso
- ㉖ disco rebanador/rallador fino
- ㉗ disco de Parmesano/para rallar (si se incluye)
- ㉘ exprimidor de cítricos (si se incluye)
- ㉙ exprimidor centrífugo (si se incluye)
- ㉚ espátula (si se incluye)

## para utilizar el procesador de alimentos

- 1 Acople el bol alineando el símbolo  en el bol con el símbolo  en la unidad de potencia, gire en el sentido de las agujas del reloj **①** hasta que quede bloqueado .
  - 2 Coloque un accesorio sobre el eje motor del bol.
- Nota: el eje motor desmontable **④** sólo se debe colocar al utilizar los discos, el exprimidor de cítricos o el batidor metálico con dos varillas.**
- Antes de añadir ingredientes, acople siempre el bol y los accesorios.
  - 3 Coloque la tapa **②** asegurándose de que la parte superior del eje motor/utensilio quede situada en el centro de la tapa.
  - **No utilice la tapa para hacer funcionar el procesador, hágalo siempre con el control de velocidad de encendido/apagado.**
  - 4 Enchúfelo, enciéndalo y seleccione una velocidad. (Consulte la tabla de velocidades recomendadas).
  - **El procesador no funcionará si el bol o la tapa no están correctamente ajustados en el enclavamiento. Compruebe que el tubo de entrada de alimentos y el asa del bol estén situados hacia el lado derecho.**
  - Utilice el botón de acción intermitente (**P**) para que el aparato funcione de forma intermitente. La acción del botón intermitente funcionará mientras el botón se mantenga apretado.
  - 5 Siga el procedimiento anterior en sentido inverso para retirar la tapa, los accesorios y el bol.
- **Antes de quitar la tapa, apague y desenchufe el aparato.**  
**importante**
- El procesador de alimentos no es apto para machacar o moler granos de café ni para convertir azúcar granulado en azúcar extrafino.
  - Si añade esencia de almendra o aromatizantes a las mezclas, evite el contacto con el plástico ya que podrían quedar manchas permanentes.

## Ⓐ Licuadora de plástico

### para utilizar la licuadora

- 1 Acople el anillo de cierre **⑪** a la unidad de cuchillas **⑩**, asegurándose de que el cierre esté colocado de forma correcta en la zona ranurada.
- **Si la junta está dañada o no está correctamente acoplada, el contenido del vaso podría derramarse.**
- 2 Sujete la parte inferior de la unidad de cuchillas **⑩** e inserte las cuchillas dentro del vaso – gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga clic **③**. Consulte los siguientes gráficos que aparecen en la parte inferior de la unidad de cuchillas:

 - posición de desbloqueo

 - posición de bloqueo

**La licuadora no funcionará si no se ensambla correctamente.**

- 3 Coloque los ingredientes en el vaso.
- 4 Ponga la tapa en el vaso y gire en el sentido de las agujas del reloj **④** hasta que haga clic. Acople el tapón de llenado.

- 5 Coloque la licuadora sobre la unidad de potencia, alinee el símbolo  en la licuadora con el símbolo  en la unidad de potencia y gire en el sentido de las agujas del reloj **⑤** para que quede bloqueada .

**● El aparato no funcionará si la licuadora no está acoplada correctamente en el enclavamiento.**

- 6 Seleccione una velocidad (consulte la tabla de velocidades recomendadas) o utilice el control de acción intermitente.

## Ⓑ licuadora de cristal

### para utilizar la licuadora

- 1 Acople el anillo de cierre **⑯** a la unidad de cuchillas **⑮**, asegurándose de que el cierre esté colocado de forma correcta en la zona ranurada.

**● Si la junta está dañada o no está correctamente acoplada, el contenido del vaso podría derramarse.**

- 2 Enrosque el vaso sobre el conjunto de cuchillas **⑯**. Consulte los siguientes gráficos que aparecen en la parte inferior de la unidad de cuchillas:

 - posición de desbloqueo

 - posición de bloqueo

**La licuadora no funcionará si no se ensambla correctamente.**

- 3 Coloque los ingredientes en el vaso.
- 4 Acople la tapa al vaso y empuje hacia abajo para que quede ajustada **⑦**. Acople el tapón de llenado.
- 5 Coloque la licuadora sobre la unidad de potencia, alinee el símbolo  en la licuadora con el símbolo  en la unidad de potencia y gire en el sentido de las agujas del reloj **⑧** para que quede bloqueada .

**● El aparato no funcionará si la licuadora no está acoplada correctamente en el enclavamiento.**

- 6 Seleccione una velocidad (consulte la tabla de velocidades recomendadas) o utilice el control de acción intermitente.

#### consejos

- Al hacer mayonesa, añada todos los ingredientes excepto el aceite en la licuadora. Retire el tapón de llenado. A continuación, con el aparato en marcha, vierta el aceite lentamente a través del orificio de la tapa.
- Las mezclas espesas, por ejemplo patés y salsas, podrían quedarse apelmazadas en los lados del vaso; raspe los lados con una espátula y mezcle con el resto para seguir batiendo. Si la mezcla es difícil de batir, añada más líquido.
- Picar hielo - accione el botón de acción intermitente hasta que el hielo picado alcance la consistencia deseada.
- No se recomienda procesar especias ya que pueden dañar las piezas de plástico.
- El aparato no funcionará si la licuadora no está acoplada correctamente.
- Para picar ingredientes secos, corte en trozos, retire el tapón de llenado y, seguidamente, con el aparato en marcha, añada los trozos uno a uno. Ponga la mano por encima del orificio. Para obtener un mejor resultado, vacíe el vaso regularmente.
- No utilice la licuadora para guardar líquidos. Manténgala vacía antes y después de utilizarla.
- Nunca mezcle cantidades superiores a 1,2 litros; la cantidad debe ser menor para líquidos espumosos, como los batidos a base de leche.

## ⑩ para utilizar el molinillo (si se incluye)

- Ⓐ unidad de cuchillas
- Ⓑ anillo de cierre
- Ⓒ jarra

Use el molinillo para moler hierbas aromáticas, frutos secos o granos de café.

- 1 Ponga los ingredientes en la jarra Ⓜ.
  - 2 Acople el anillo de cierre Ⓛ en la unidad de cuchillas Ⓐ.
  - 3 Gire la unidad de cuchillas boca abajo. Colóquela en la jarra, con las cuchillas hacia abajo.
  - 4 Enrosque la unidad de cuchillas en la jarra a mano Ⓝ.
- Consulte los siguientes gráficos que aparecen en la parte inferior de la unidad de cuchillas:

 - posición de desbloqueo

 - posición de bloqueo

5 Coloque el molinillo sobre la unidad de potencia, alinee el símbolo  en el molinillo con el símbolo  en la unidad de potencia y gire en el sentido de las agujas del reloj Ⓞ para que quede bloqueado .

6 Ponga a máxima velocidad o utilice el control de acción intermitente.

### consejos

Las hierbas aromáticas se muelen mejor si están limpias y secas.

## gráfico de velocidades recomendadas

herramienta/accesorio	función	velocidad	capacidades máximas
cuchilla	Masa para tartas	1 - 2	Peso total 1,2Kg
	Mezclar manteca con harina Añadir agua para combinar ingredientes para pasta quebrada	2 1 - 2	Peso de la harina 300 g
	Trocear y hacer puré	2	Peso total de la carne magra troceada 400 g
	Mezclas para sopa espesa (600 ml de líquido para 600 g de ingredientes secos). <b>Procese las hortalizas y verduras con 300 ml de agua hasta que estén finamente cortadas; añada el agua restante hasta que quede incorporada.</b>	empiece en 1 y aumente hasta 2	1,2 litro
	Mezclas para sopa/leche menos espesas		600 ml
utensilio para amasar	Mezclas con levaduras	2	Peso de la harina 340 g
batidor metálico con dos varillas	Claras de huevo	2	4
	Nata	1 - 2	250 ml
discos - rebanador/rallador	Alimentos consistentes, como zanahorias, quesos duros	2	-
	Alimentos más blandos, como pepinos, tomates	1	-
disco rallador (si se incluye)	Queso parmesano, patata para las bolas de patata al estilo alemán	2	-
exprimidor de cítricos (si se incluye)	Frutas cítricas	1	-
licuadora	Procesa todo	2	1,2 litro
molinillo de cristal (si se incluye)	Hierbas aromáticas	2	10g
	Frutos secos, granos de café	2	50g
	Carne cruda - bistec - cortada en dados de 2½ cm	2 (5 segundos)	50g
exprimidor centrífugo (si se incluye)	Hortalizas y fruta dura, p. ej., zanahorias y manzanas	2	800 g
	Fruta blanda, p. ej., tomates y uvas	1	500 g

## uso de los accesorios

Consulte la tabla de velocidades recomendadas para cada accesorio.

### ㉑ cuchilla

La cuchilla es el accesorio más versátil de todos. La textura obtenida depende del tiempo de procesamiento.

Para obtener texturas más gruesas, utilice el control de acción intermitente.

Utilice la cuchilla para elaborar masas para tartas y pasteles, picar carne cruda y cocida, verduras, frutos secos, paté, salsas, purés, sopas y también para rallar galletas y pan.

### consejos

- Antes de procesar alimentos como carne, pan o verduras, córtelos en cubos de 2 cm aproximadamente.
- Rompa las galletas en trozos e introdúzcalos por el tubo de entrada de alimentos con el aparato en marcha.
- Para hacer masa para pasteles, utilice manteca recién sacada de la nevera y cortada en cubos de 2 cm.
- Tenga cuidado de no exceder el tiempo de procesamiento.

## ㉒ utensilio para amasar

Use este accesorio para masas con levadura.

- Coloque los ingredientes secos en el bol y añada el líquido por el tubo de entrada de alimentos con el aparato en marcha. Procese los ingredientes hasta obtener una bola de masa elástica y suave; el proceso suele tardar 60 segundos.
- El reamasado o la forma deben hacerse únicamente a mano. No es aconsejable reamasar o dar forma en el bol, ya que esta operación podría afectar a la estabilidad del aparato.

## ㉓ batidor metálico con dos varillas

Utilícelo para mezclas ligeras como, por ejemplo, claras de huevo, nata, leche evaporada o para montar claras de huevo con azúcar para bizcochos ligeros. Las mezclas más pesadas, como las que llevan manteca y harina, podrían dañar el accesorio.

### uso del batidor de varillas

- 1 Acople el bol sobre la unidad de potencia y luego agregue el eje motor desmontable.
- 2 Inserte cada varilla hasta el fondo en el cabezal.
- 3 Acople el batidor de varillas girándolo con cuidado hasta que encaje en el eje motor.
- 4 Añada los ingredientes.
- 5 Coloque la tapa asegurándose de que el extremo del eje quede situado en el centro de la tapa.
- 6 Encienda el aparato.

#### importante

- **El batidor de varillas no es adecuado para hacer pasteles de un solo paso ni para batir mantequilla y azúcar ya que estas mezclas podrían estropearlo. Utilice siempre la cuchilla para hacer pasteles.**

#### consejos

- Para obtener los mejores resultados, los huevos deben estar a temperatura ambiente.
- Antes de utilizar el bol y las varillas, asegúrese de que estén limpios y sin restos de grasa.
- Añada poco a poco la harina y el azúcar a mano utilizando una cuchara de metal para merengues y bizcochos ligeros.

## discos rebanadores/ralladores

Para utilizar los discos.

### discos rebanadores/ralladores reversibles - grueso ㉔ , fino ㉕

Utilice el lado rallador para rallar queso, zanahorias, patatas y alimentos de textura similar.

Utilice el lado rebanador para el queso, zanahorias, patatas, col, pepino, calabacines, remolacha y cebollas.

### Disco rallador ㉖ (si se incluye)

Ralla queso parmesano y patatas para hacer bolitas de patata a la alemana.

## para utilizar los discos de corte

- 1 Acople el bol sobre la unidad de potencia y luego agregue el eje motor desmontable.
- 2 Sujetándolo por la parte central, coloque el disco sobre el eje motor con el lado apropiado hacia arriba.
- 3 Coloque la tapa.
- 4 Coloque los alimentos en el tubo de entrada.
- 5 Encienda el aparato y empuje cada trozo firmemente con el empujador; **nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos.**

#### consejos

- Utilice ingredientes frescos
- No corte los alimentos en trozos demasiado pequeños. Llene el tubo de entrada de alimentos casi hasta arriba. Así evitará que la comida se deslice hacia los lados al procesarla.
- Los alimentos colocados en sentido vertical salen más cortos que los que se colocan en sentido horizontal.
- Después de procesar los alimentos, siempre quedarán pequeños restos de comida en el disco o en el bol.

## ㉗ exprimidor de cítricos (si se incluye)

Utilice el exprimidor de cítricos para hacer zumos de frutas cítricas, como naranjas, limones, limas y pomelos.

- Ⓐ cono  
Ⓑ colador

## para utilizar el exprimidor de cítricos

- 1 Acople el bol sobre la unidad de potencia y luego agregue el eje motor desmontable.
- 2 Acople el colador dentro del bol; asegúrese de que el asa del colador coincida con el asa del bol y que quede bien sujetado en su posición.
- 3 Coloque el cono sobre el eje motor y gírelo hasta que llegue abajo.
- 4 Corte la fruta en mitades. Luego encienda el aparato y presione la fruta sobre el cono.
- **El exprimidor de cítricos no funcionará si el colador no está colocado correctamente.**
- Para obtener los mejores resultados, guarde y exprima la fruta a temperatura ambiente y haga rodar la fruta sobre una superficie de trabajo antes de exprimirla.
- Para ayudar a extraer el zumo, mueva la fruta de un lado a otro antes de exprimirla.
- Cuando exprima grandes cantidades de fruta, vacíe el colador de forma regular para impedir la acumulación de pulpa y semillas.

## ㉙ exprimidor centrífugo (si se incluye)

Utilice el exprimidor centrífugo para extraer el zumo de frutas duras y de hortalizas.

- Ⓐ empujador
- Ⓑ tapa centrífuga
- Ⓒ despulpador
- Ⓓ tambor del filtro
- Ⓔ bol
- Ⓕ pico vertedor

### para utilizar el exprimidor centrífugo

- 1 Coloque el bol del exprimidor con el pico vertedor Ⓐ sobre la unidad de potencia, alinee el símbolo ⚡ en el bol con el símbolo ▲ en la unidad de potencia y gire en el sentido de las agujas del reloj ⑪ hasta que quede bloqueado ▲.
- 2 Coloque el despulpador Ⓑ dentro del tambor del filtro Ⓒ asegurándose de que las lengüetas encajen en las ranuras en el fondo del tambor ⑫.
- 3 Coloque el tambor del filtro ⑬.
- 4 Coloque la tapa del accesorio Ⓒ sobre el bol y gire hasta que quede bloqueada ⑭. **El exprimidor no funcionará si el bol o la tapa no están correctamente ajustados en el enclavamiento ⑮.**
- 5 Ponga un vaso o jarra adecuados debajo de la boca de salida del zumo.
- 6 Corte la comida para que encaje bien en el tubo de entrada de alimentos.
- 7 Encienda el aparato y empuje cada trozo firmemente con el empujador; **nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos.** Procese bien los alimentos antes de añadir más.
- Despues de añadir el último trozo, deje que el exprimidor funcione durante 30 segundos más para extraer todo el zumo del tambor del filtro.

#### importante

- Si el exprimidor empieza a vibrar, desconecte el aparato y vacíe la pulpa del tambor. (El exprimidor vibra si la pulpa no está distribuida uniformemente).
- La capacidad máxima que se puede procesar de una sola vez es de 800 g de fruta u hortalizas.
- Algunos alimentos muy duros pueden hacer que el exprimidor vaya más lento o que se pare. Si esto sucede, desconecte el aparato y limpie el filtro.
- Desconecte el aparato y limpie el colector de pulpa regularmente durante el uso.

#### consejos

- Antes de procesar los alimentos, quite los huesos y las semillas (p. ej., pimiento, melón o ciruela) y las pieles duras (p. ej., melón o piña). No necesita pelar o quitar el corazón de las manzanas ni de las peras.
- Utilice frutas y hortalizas frescas y en su punto.
- Cítricos – pele y retire la corteza blanca, de lo contrario, el zumo puede ser amargo. Para obtener mejores resultados, utilice el exprimidor de cítricos.

### cuidado y limpieza

- Apague y desconecte siempre el aparato antes de proceder a su limpieza.
- **Maneje las cuchillas y los discos de corte con sumo cuidado; están muy afilados.**
- Algunos alimentos pueden manchar el plástico. Esto es algo totalmente normal y no causa ningún daño en el plástico ni afecta al sabor de los alimentos. Para eliminar las manchas, frote el plástico con un paño suave mojado en aceite vegetal.

#### unidad de potencia

- Límpielo con un trapo húmedo y séquela a continuación. Asegúrese de que el área de enclavamiento no muestre restos de comida.
- No sumerja la unidad de potencia en agua.
- Recoja el exceso de cable en el lugar de almacenamiento situado en la parte trasera de la unidad de potencia ⑨.

#### licuadora/molinillo

- 1 Vacíe el copa/jarra antes de desenroscarlo de la unidad de cuchillas.
- 2 Lave el copa/la jarra a mano.
- 3 Quite los anillos de cierre y lávelos.
- 4 No toque las cuchillas afiladas. Lávelas utilizando un cepillo con agua caliente y detergente y aclárelas bien con agua del grifo. **No sumerja la unidad de cuchillas en agua.**
- 5 Deje secar con las cuchillas hacia abajo.

#### batidor metálico con dos varillas

- Retire las varillas del cabezal tirando de ellas suavemente hacia abajo. Lávelas con agua caliente y jabón.
- Limpie el cabezal con un paño húmedo y séquelo a continuación.

#### No sumerja el cabezal en agua.

#### otras piezas

- Lávelas a mano y séquelas completamente.
- Como alternativa, pueden lavarse en la bandeja superior del lavavajillas. Evite colocar los artículos en la bandeja inferior directamente por encima del elemento térmico. Se recomienda utilizar un programa corto y a baja temperatura (50°C máximo).

Artículo	Artículo adecuado para lavar en el lavavajillas
bol principal, tapa, empujador	✓
cuchillas, utensilio para amasar	✓
eje de transmisión desmontable	✓
discos	✓
batidores	✓
<b>No sumerja el cabezal en agua</b>	
exprimidor de cítricos engranado	✓
exprimidor centrífugo	✓
vaso de la licuadora, tapa, tapón de llenado	✓
tarro de cristal del molinillo	✓
unidad de cuchillas y fijación para la licuadora y el molinillo	✗
espátula	✓

## servicio técnico y atención al cliente

- Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por KENWOOD o por un técnico autorizado por KENWOOD.

- **Si tiene algún problema con el funcionamiento del procesador, antes de llamar para solicitar ayuda, consulte la guía de solución de problemas.**

Si necesita ayuda sobre:

- el uso del aparato o
  - el servicio técnico o reparaciones
  - Póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el aparato.
- 
- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.
  - Fabricado en China.



## ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada, y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

## Guía de solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El procesador no funciona	No hay corriente  El bol no se ha acoplado correctamente en la unidad de potencia.  La tapadera del bol no se ha cerrado correctamente.	Compruebe que el procesador esté enchufado  Compruebe que el bol se encuentra correctamente acoplado, con el asa hacia la derecha.  Compruebe que el cierre de la tapadera está bien ubicado en la zona del asa.  <b>El procesador no funcionará si el bol y la tapadera se han acoplado incorrectamente.</b>  Si no es por ninguna de las razones anteriores, compruebe el fusible/disyuntor en su hogar.
La licuadora/el molinillo no funciona	La licuadora/molinillo no se ha ajustado correctamente.  La licuadora/molinillo no se ha ensamblado correctamente.	La licuadora/molinillo no funcionará si no está acoplado correctamente en el enclavamiento.  Compruebe que la unidad de cuchillas esté bien ajustada dentro del vaso/jarra.
El procesador se detiene cuando está en marcha	Se ha sobrecargado el procesador/superado la capacidad máxima.  La tapa no está bien sujetada.	Compruebe la capacidad máxima indicada en el gráfico de velocidades recomendadas.  Compruebe que la tapadera esté bien sujetada.
La licuadora/molinillo gotea por la base del conjunto de cuchillas	Falta el sello Sello incorrectamente colocado Sello dañado	Compruebe que el sello esté bien colocado y sin dañar. Consulte "servicio técnico y atención al cliente" para un sello de recambio.
Mal rendimiento de los	Consulte los consejos de la sección oportuna "Utilizar el accesorio". Compruebe que los accesorios estén correctamente ensamblados.	

# Dansk

Fold forsiden med illustrationerne ud.

## sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.
- Knive og skiver er meget skarpe og skal behandles forsigtigt. **Hold dem altid ved fingergræbet i toppen, bort fra skæret, både under brug og rengøring.**
- Løft eller bær ikke maskinen i håndtaget – det kan gå i stykker, hvilket kan medføre personskader.
- Tag altid kniven af, inden indholdet hældes ud af skålen.
- Stik aldrig hænder og køkkenredskaber ned i foodprocessorens skål eller i blenderglasset, mens de er tilsluttet strømforsyningen.
- Sluk og tag stikket ud af stikkontakten:-
  - inden dele sættes på eller tages af;
  - når apparatet ikke anvendes;
  - før rengøring.
- Brug aldrig fingrene til at stoppe maden ned i påfyldningstragten. Brug altid de(n) medfølgende nedstopper(e).
- **Sæt aldrig knivenheden på motorenheden uden at blenderen eller kværnglasset er monteret.**
- Før låget fjernes fra skålen, eller blenderen/kværnen fra motorenheden:-
  - sluk maskinen;
  - vent til tilbehør/knive står helt stille;
  - pas på ikke at skrue blenderkanden eller kværnen af knivenheden.
- **SKOLDNINGSRISIKO:** Varme ingredienserr bør afkøle til stutemperatur, før de blendes.
- Brug ikke låget til at betjene foodprocessoren - brug altid den kombinerede afbryder/hastighedsnap.
- **Maskinen bliver beskadiget, og du risikerer selv at komme til skade, hvis du prøver at omgå sikkerhedslåsen med magt.**
- **Træk altid stikket ud, når køkkenmaskinen ikke er i brug.**
- Brug aldrig uoriginalt tilbehør.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i drift.
- Brug aldrig en defekt maskine. Få den efterset eller repareret: se under 'service og kundepleje'.
- Motorhus, ledning eller stik må aldrig blive våde.
- Lad ikke ledningen hænge ned over en bordkant, et skærebræt el.lign. Undgå, at den rører ved varme overflader.
- Overskrid ikke de maksimale mængder, der er angivet i tabellen over anbefalede hastigheder.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn.
  - Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen af apparatet på em sikker måde, og hvis de forstår de farer, der er involveret.
  - Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
  - Misbrug af foodprocessoren/blenderen kan føre til personskade.
  - Den maksimale kapacitet er baseret på det tilbehør, der kræver den største belastning. Andet tilbehør kan kræve mindre strøm.
- Se det relevante afsnit om "brug af tilbehør" for yderligere sikkerhedsadvarsler for hvert enkelt tilbehør.

### **blender**

- **SKOLDNINGSRISIKO:** Varme ingredienser bør afkøle til stuetemperatur, før de blendes.
- Vær altid forsiktig når du håndterer knivenheden og undgå at røre knivens skarpe dele under rengøring.
- Anvend kun blenderen, når låget sidder på.
- Brug kun glasset sammen med knivenheden der medfølger.
- Lad aldrig blenderen køre, når den er tom.
- Lad aldrig blenderen køre længere end 60 sekunder ad gangen for at sikre, at den holder længst muligt.
- Opskrifter på smoothies – Blend aldrig frosne ingredienser som har formet sig til en solid masse ved frysning. En sådan klump skal knuses, før den tilføres glasset.

### **kværn**

- Knivenheden må aldrig sættes på din køkkenmaskine, uden at glasset er monteret.
- Glasset må aldrig skrues af, når kværnen er monteret på maskinen.
- Lad være med at røre ved de skarpe knive - Sørg for at knivenheden er uden for børns rækkevidde.
- Kværnen må aldrig fjernes, før knivene er stoppet helt.
- Lad ikke kværnen køre i mere end 30 sekunder, for at sikre at kværnen holder længere. Sluk for den, så snart du har den rigtige konsistens.
- Det anbefales ikke at arbejde med krydderier, da de kan skade plastikdelene.
- Maskinen vil ikke fungere, hvis kværnen ikke er sat korrekt sammen.
- Må kun bruges til tørre ingredienser.

## **snitte-/riveplader**

- Tag aldrig låget af, før snittepladen står helt stille.
- Behandl skærepladerne forsigtigt - de er særlig skarpe.

## **saftcentrifuge**

- Anvend ikke saftcentrifugen, hvis filteret er beskadiget.
- Skærebladene på bunden af filtercylinderen er meget skarpe. Pas derfor på, når du bruger og skal rengøre filtercylinderen.
- Brug kun den medfølgende nedskubber. Stik aldrig fingrene ned i tilførselsrøret. Tag stikket ud, før der fjernes fastsiddende stykker i tilførselsrøret.
- Før låget fjernes, sluk for apparatet og vent til filteret standser.

### **før stikket sættes i stikkontakten**

- Sørg for at elforsyningen svarer til, den der står på undersiden af motorenhed.

### **ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL VÆRE FORBUNDET TIL JORD.**

- Denne anordning er i overensstemmelse med EU-direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk forligelighed og EU-regulativ nr.1935/2004 fra 27/10/2004 om materialer, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer.

### **før ibrugtagning**

- 1 Fjern plastovertræk fra knivene. **Pas på – knivene er meget skarpe.** Disse overtræk bør kasseres – de er kun beregnet til at beskytte knivene under produktion og transport.
- 2 Vask delene, se under 'pleje & rengøring'

## forklaring

### processor

- ① nedstopper
- ② påfyldningstragt
- ③ låg
- ④ aftagelig drivaksel
- ⑤ skål med drivaksel
- ⑥ motorenhed
- ⑦ hastigheds-/impuls-funktionskontrol
- ⑧ sikkerheds låse
- ⑨ ledningsopbevaring (bagpå)

### Ⓐ Plastblender

- ⑩ knivenhed
- ⑪ tætningsring
- ⑫ blæderglas
- ⑬ midterprop
- ⑭ låg

### Ⓑ Glasblender

- ⑮ knivenhed
- ⑯ tætningsring
- ⑰ blæderglas
- ⑱ låg
- ⑲ midterprop

### tilbehør

Ikke alt tilbehør beskrevet nedenfor følger med din foodprocessor. Tilbehør afhænger af modelltypen.

- ㉐ glaskværn (hvis medleveret)
- ㉑ kniv
- ㉒ dejredskab
- ㉓ dobbelt metalpiskeris med tandhjul
- ㉔ tyk snitte-/grov riveplade
- ㉕ tynd snitte-/fin riveplade
- ㉖ raspe-/parmesanplade (hvis medleveret)
- ㉗ citruspresser (hvis medleveret)
- ㉘ saftcentrifuge (hvis medleveret)
- ㉙ dejskraber (hvis medleveret)

## sådan bruges foodprocessoren

- 1 Sæt skålen på ved at anbringe  på skålen ud for  på motorenhed, drej med uret , indtil det låser .
- 2 Sæt et tilbehør ned over skålens drivaksel.  
**Bemærk: Aftagelig drivaksel ④ bør kun sættes på, når der anvendes plader, citruspresser eller dobbelt metalpiskeris med tandhjul.**
- 3 Sæt låget  på - se efter, at toppen af drivakslen/redskabet er på plads midt i låget.
- **Brug ikke låget til at betjene foodprocessoren; brug altid tænd/slukfunktionen.**
- 4 Stik ledningen ind i stikkontakten, tænd og vælg en hastighedsindstilling. (Se tabellen over anbefalede hastigheder).
- **Køkkenmaskinen kan ikke starte, hvis skål og låg er sat forkert på. Sørg for, at påfyldningstragten og skålens håndtag befinner sig på højre side.**
- Brug impulsfunktionen (**P**) til korte blendninger. Impulsfunktionen vil være i funktion så længe kontrolknappen trykkes ned.
- 5 Låg, tilbehør og skål fjernes i omvendt rækkefølge af den beskrevne procedure.
- **Sluk altid for maskinen og træk stikket ud, inden låget fjernes.**

### vigtigt

- Foodprocessoren egner sig ikke til at knuse eller male kaffebønner, eller til at lave stødt melis om til flormelis.
- Når der tilsættes mantelessens eller krydderier: Undgå, at de kommer i berøring med plastik. Det kan give misfarvning, der ikke kan fjernes.

## Ⓐ Plastblender

### sådan bruges blenderen

1 Sæt tætningsringen ⑪ ind i knivenheden ⑩ – sorg for at tætningsringen er korrekt placeret i hulrummet.

- **Lækage kan opstå, hvis tætningsringen er beskadiget eller forkert monteret.**

2 Hold i undersiden af kniven ⑫ og sæt bladene i kanden - drej mod uret for at låse, indtil det siger klik ⑬. Se illustrationen på undersiden af kniven:

 - oplåst position

 - låst position

### Blenderen vil ikke fungere, hvis den ikke er sat korrekt sammen.

3 Kom ingredienserne i blenderglaset.

4 Sæt låget på kanden, og drej med uret ⑭. indtil det siger klik. Sæt påfyldningsdækslet på.

5 Anbring blenderen på motorenheden, placér  på blenderen ud for  på motorenheden, og drej med uret ⑮ for at låse .

- **Maskinen vil ikke fungere, hvis blenderen ikke er korrekt monteret på sikkerhedslåsen.**

6 Vælg en hastighed (se tabellen over anbefalede hastigheder) eller brug impulskontrolen.

## Ⓑ glasblender

### sådan bruges blenderen

1 Sæt tætningsringen ⑯ ind i knivenheden ⑯ – sorg for at tætningsringen er korrekt placeret i hulrummet.

- **Lækage kan opstå, hvis tætningsringen er beskadiget eller forkert monteret.**

2 Skru bladerglaset på knivenheden ⑰. Se illustrationen på undersiden af kniven:

 - oplåst position

 - låst position

### Blenderen vil ikke fungere, hvis den ikke er sat korrekt sammen.

3 Kom ingredienserne i bladerglaset.

4 Sæt låget på glaset og skub nedad for at sætte det fast ⑯. Sæt midterproppen på.

5 Anbring blenderen på motorenheden, placér  på blenderen ud for  på motorenheden, og drej med uret ⑰ for at låse .

- **Maskinen vil ikke fungere, hvis blenderen ikke er korrekt monteret på sikkerhedslåsen.**

6 Vælg en hastighed (se tabellen over anbefalede hastigheder) eller brug impulskontrolen.

### tips

- Til mayonnaise hældes alle ingredienserne, undtagen olien, i blanderen. Fjern midterproppen. Hæld langsomt olien ned gennem hullet i låget, mens maskinen kører.
- Tykke blandinger dvs. patéer og dips, skal evt. skrabel ned. Såfremt blandingen er vanskelig at tilberede tilføres der mere væde.
- Isknusning – brug impulsfunktionen i korte træk indtil isen er knust til den ønskede konsistens.
- Det anbefales ikke, at der tilberedes krydderier i blanderen, da det kan skade plastikdelene.
- Maskinen kan ikke starte, hvis blanderen er sat forkert på.
- Til at blende tørre ingredienser – skær dem i mindre stykker, fjern midterproppen og kom stykkerne i ét ad gangen, mens maskinen kører. Hold hånden over åbningen. Tøm den regelmæssigt for det bedste resultat.
- Brug ikke blanderen som opbevaringsboks. Den skal være tom før og efter brug.
- Blend aldrig mere end 1,2 liter - mindre ved væsker der skummer, f.eks. milkshake.

## ㉚ brug af kværn (hvis medleveret)

Ⓐ knivenhed

Ⓑ tætningsring

Ⓒ bæger

Brug kværnen til at male urter, nødder og kaffebønner.

1 Kom ingredienserne i glasset Ⓜ.

2 Sæt tætningsringen ⑯ på knivenheden Ⓛ.

3 Vend knivenheden på hovedet. Sænk den ned i glasset med knivene nedad.

4 Knivenheden skrues på glasset indtil det er fingertægt ⑯. Se illustrationen på undersiden af kniven:

 - oplåst position

 - låst position

5 Placér kværnen på motordelen, og drej med uret, anbring  på kværnen ud for  på motorenheden, og drej med uret ⑯ for at låse .

6 Skift til maksimal hastighed eller brug pulskontrol.

### tips

Urter kværnes bedst når de er rengjorte og tørre.

## tabel over anbefalede hastigheder

redskab/tilbehør	funktion	hastighed	maximale mængder
kniv	Kager	1 - 2	1,2kg totalvægt
	Ælte fedtstof i mel	2	300g vægt af mel
	Tilsætte vand til blanding kageingredienser	1 - 2	
	Hakning & purering	2	400g totalvægt af hakket magert kød
	Tykke suppeblandinger (600 ml væske til 600 g tørre ingredienser). <b>Blend grønsagerne med 300 ml vand, indtil de er finthakkede, hæld det resterende vand i, indtil det er blandet ordentligt.</b>	start på 1 og gå op til 2	1,2 liter
	Tyndere suppeblandinger /mælk		600 ml
ælteredskab	gærdeje	2	340g vægt af mel
dobbelt metalpiskeris med tandhjul	Æggehvider	2	4
	Piskefløde	1 - 2	250 ml
plader - snitte/rive	Faste madvarer, f.eks. gulerødder, faste oste	2	-
	Blødere madvarer, f.eks. agurker, tomater	1	-
raspeplade (hvis medleveret)	Parmesanost, kartofler til tyske kartoffelfrikadeller	2	-
citruspresser (hvis medleveret)	Citrusfrugter	1	-
blender	Alt type arbejde	2	1,2 liter
glaskværn (hvis medleveret)	Urter	2	10g
	Nødder, kaffebønner	2	50g
	Utilberedt kød - oksebøf - skæres i 2½ cm tern	2 (5 sek.)	50g
saftcentrifuge (hvis medleveret)	Hårde frugter og grøntsager. f.eks. gulerødder og æbler	2	800g
	Bløde frugter, f.eks. tomater og vindruer	1	500g

## brug af tilbehør

Se ovenstående oversigt vedr. hastighed for det enkelte tilbehør.

### (21) kniv

Kniven er den mest alsidige af alle tilbehørsdelene. Det er forarbejdningstiden, der bestemmer konsistensen. Brug start-/stop funktionen, hvis konsistensen skal være lidt grov. Kniven kan bruges til at lave kager og bagværk, hakke råt og tilberedt kød, grøntsager, nødder, pate, dip, til at purere supper og også til at lave rasp af kiks og brød.

#### tips

- Skær madvarer som kød, brød, grøntsager ud i 2 cm tern, inden de forarbejdes.
- Kiks bør brækkes i mindre stykker og til sættes gennem påfyldningstragten, mens maskinen kører.
- Til bagværk bruges fedtstoffet direkte fra køleskabet skæret i 2 cm tern.
- Pas på ikke at lade det køre for længe.

### (22) dejredskab

Anvendes til dejblandinger med gær.

- Læg de tørre ingredienser i skålen; til sæt væsken gennem påfyldningstragten, mens maskinen kører. Lad maskinen køre, indtil der dannes en blød, smidig dejklump - dvs. 60 sekunder.
- Anden gang æltes kun i hånden. Det frarådes at ælte anden gang i skålen, da maskinen kan komme ud af balance.

### (23) dobbelt metalpiskeris med tandhjul

Må kun bruges til lette blandinger, f.eks. æggehvider, fløde, kondenseret mælk samt til at piske æg og sukker til sukkerbrødkager. Tungere blandinger med f.eks. fedtstof og mel vil beskadige piskerne.

## brug af piskeris

- Sæt skålen på motordelen og derpå den aftagelige drivaksel.
- Tryk de to piskere godt op i drivhovedet.
- Sæt piskeren godt fast ved forsigtigt at dreje den, til den falder ned over drivakslen.
- Tilsæt ingredienserne.
- Sæt låg på - sørge for, at enden af akslen sidder i midten af låget.
- Tænd maskinen.

#### vigtigt

- Piskeriset er ikke egnet til at lave kager i ét trin eller røre fedtstof og sukker, da disse blandinger vil beskadige det. Brug altid kniven til at røre kagedej.**

#### tips

- Resultatet bliver bedst, hvis æggene har stuetemperatur.
- Sorg for, at skål og piskere er rene og frie for fedtstof, inden der piskes.
- Fold forsigtigt mel og sukker i med håndkraft og en metalske til fedtfri sukkerbrødkager og marengs.

## snitte-/riveplader

brug af plader.

### **vendbare snitte-/riveplader - tyk ㉔ , tynd ㉕**

Brug rive-siden til ost, gulerødder, kartofler og mad med lignende konsistens.

Brug snitte-siden til ost, gulerødder, kartofler, kål, agurk, squash, rødbeder og løg.

### **raspeplade ㉖ (hvis medleveret)**

River parmesanost og kartofler til tyske kartoffelfrikadeller.

## brug af skærepladerne

1 Sæt skålen på motordelen og derpå den aftagelige drivaksel.

2 Hold pladen i grebet i midten, sæt den ned over drivakslen med den ønskede side opad.

3 Sæt låget på.

4 Læg ingredienserne i påfyldningstragten.

5 Tænd maskinen og tryk jævnt ned med nedstopperen - **stik aldrig fingrene ned i påfyldningstragten.**

### **tips**

- Brug friske madvarer
- Skær ikke ingredienserne i for små stykker. Ingredienserne må gerne have ca. samme størrelse som bredden af tilforselsrøret. Dette forhindrer ingredienserne i at glide ud til siden under blending.
- Ingredienser der placeres i lodret position kommer ud i mindre stykker, end ingredienser der placeres i vandret position.
- Der vil altid være en lille smule spild på skiven og i skålen efter blending.

## ㉗ citruspresser (hvis medleveret)

Brug citruspresseren til at presse saften ud af citrusfrugter (f.eks. appelsiner, citroner, lime og grapefrugter).

ⓐ riflet kegle

ⓑ si

## sådan bruges citruspresseren

1 Sæt skålen på motordelen og derpå den aftagelige drivaksel.

2 Sæt sien ned i skålen - sørge for, at siens håndtag låses på plads lige over håndtaget på skålen.

3 Sæt keglen ned over drivakslen og drej den, til den falder helt ned på plads.

4 Skær frugtenmidt over. Tænd for maskinen og tryk frugten ned over keglen.

● **Citruspresseren kan ikke starte, hvis sien ikke er låst rigtigt fast.**

- Det bedste resultat opnås ved at opbevare og presse frugt ved rumtemperatur og håndrulle dem på køkkenbordet før de presses.
- Bevæg frugten fra side til side, mens den presses for at udvinde mest mulig saft.
- Når der presses store mængder, skal siet tømmes regelmæssigt for at forebygge akkumulering af frugtkød og kerner.

## ㉘ saftcentrifuge (hvis medleveret)

Brug den centrifugale saftpresser til at udvinde juice fra frugt og grøntsager.

- ⓐ nedstopper
- ⓑ låg
- ⓒ frugtkødsfjerner
- ⓓ filtercylinder
- ⓔ skål
- ⓕ saftudløb

## sådan anvendes saftcentrifugen

1 Sæt skålen til saftcentrifugen med tuden ⓘ på motordelen, så ⚡ på skålen anbringes ud for ▲ på motordelen, og drej med uret ⑪ for at låse ⚡.

2 Placér frugtkødsfjernerne ⓒ i filtercylderen ⓘ, og sørge for, at tapperne sidder korrekt i hullerne på bunden af cylinderen ⑫.

3 Sæt filtertomlen ⑬ på.

4 Placér låget ⓘ fra tilbehøret på skålen, og drej indtil det låser ⑭. **Din saftcentrifuge vil ikke fungere, hvis skålen eller låget ikke er sat korrekt på sammenkoblingmekanismen ⑮.**

5 Placér en passende kande eller et glas under saftudløbet.

6 Skær maden ud så det passer ned i påfyldningstragten

7 Tænd for maskinen og tryk jævnt ned med nedskubben - **stik aldrig fingrene ned i tilforselsrøret.** Stykkerne skal behandles færdigt, før der kommes flere i.

● Når sidste del er kørt igennem maskinen, skal du lade saftcentrifugen køre i yderligere 30 sekunder for at udvinde alt saften fra filtercylderen.

### **vigtigt**

- Hvis saftcentrifugen begynder at vibrere, sluk den og tøm frugtkødet fra cylinderen. (Saftcentrifugen vibrerer, hvis frugtkødet ikke fordeler sig jævnt).
- Den maksimale kapacitet der kan lægges i maskinen på én gang er 800 g frugt eller grøntsager.
- Visse meget hårde frugt-/grøntsagstyper kan få saftcentrifugen til at køre langsommere eller standse. Hvis dette sker, sluk for saftcentrifugen og fjern tilstopningen i filteret.
- Sluk for saftcentrifugen ogrens filteret jævnligt under brug.

### **tips**

- For frugten/grøntsagerne kommes i, fjernes sten og kerner (f.eks. peberfrugt, meloner, blommer) og hård skræl (f.eks. meloner, ananas). Du behøver ikke at skrælle æbler og pærer eller tage kernehuset ud.
- Brug faste, friske frugter og grøntsager.
- Citrusfrugter – skrælles, og de hvide trevler fjernes, ellers kan juiceen smage bittert. For det bedste resultat anvendes citruspresseren.

## pleje og rengøring

- Sluk altid for maskinen og tag stikket ud, inden den gøres ren.
- **Behandl kniv og snitteplader forsigtigt - de er særdeles skarpe.**
- Visse fødevarer misfarver plastdelene. Det er ganske normalt og skader ikke plastikken eller giver afsmag i maden. Misfarvninger kan fjernes ved at gnide dem med en klud dyppet i spiseolie.

### motorenhed

- Aftørres med en fugtig klud; tør efter. Sørg for, at området omkring sikkerhedslåsen er fri for madrester.
- Nedsænk aldrig motorenheden i vand.
- Opbevar overskydende ledning i opbevaringsområdet på bagsiden af motorenheden ⑨.

### blender/kværn

- 1 Tøm blenderglas/bæger før den/det skrues af knivenheden.
- 2 Vask blanderglas/bæger i hånden.
- 3 Tag tætningsringene af og vask dem.
- 4 Rør ikke ved de skarpe knive – børst dem rene med varmt sæbevand og skyl grundigt under vandhanen. **Kom ikke knivenheden i vand.**

5 Vendes på hovedet til tørring.

### dobbelts metalpiskeris med tandhjul

- Tag piskerne af drivhovedet ved forsigtigt at trække dem ud. Vask dem i varmt sæbevand.
- Aftør piskerdrevet med en fugtig klud; tør efter.

### Piskerens drivhoved må ikke sænkes ned i vandet.

### alle andre dele

- Vaskes i hånden og tørres af.
- Alternativt kan de vaskes på øverste stativ i opvaskemaskinen. Undgå at placere delene på det nederste stativ direkte over varmeelementet. Et kort program med lav temperatur (maksimalt 50°C) anbefales.

## service og kundepleje

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD-reparatør.
- **Hvis du har problemer med at bruge foodprocessoren, skal du, før du henvender dig til forhandleren for at få hjælp, læse fejlfindingsvejledningen.**

Hvis du har brug for hjælp med:

- at bruge apparatet eller
- servicering eller reparation
- skal du henvende dig i den forretning, hvor maskinen er købt.
- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
- Fremstillet i Kina.



## VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU DIREKTIV 2002/96/EF.

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortsaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At bortsaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af uhensigtsmæssig bortsaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortsaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

Dele	Dele, der kan vaskes i opvaskemaskinen
skål, låg, nedstopper	✓
kniv, dejredskab	✓
aftagelig drivaksel	✓
plader	✓
piskeris	✓
<b>Piskerens drivhoved må ikke sænkes ned i vand</b>	
citruspresser	✓
saftcentrifuge	✓
blenderkande, låg, påfyldningsdæksel	✓
glaskanden til kværnen	✓
knivenhed og tætningsring til blender og kværn	✗
dejskraber	✓

## Fejlfindingsvejledning

<b>Problem</b>	<b>Årsag</b>	<b>Løsning</b>
Processoren fungerer ikke	<p>Ingen strøm</p> <p>Skålen er ikke sat korrekt på motorenheten.</p> <p>Låget til skålen er ikke låst rigtigt på.</p>	<p>Kontrollér, at foodprocessorens stik er sat i en stikkontakt.</p> <p>Sørg for at skålet er placeret korrekt, med håndtaget mod den højre side.</p> <p>Sørg for at lågets sikkerhedslås er placeret korrekt i håndtaget.</p> <p><b>Foodprocessoren kan ikke starte, hvis skål og låg er sat forkert på.</b></p> <p>Hvis alt det ovenstående er i orden, bør du efterse dine sikringer/afbryder.</p>
Blender/kværn kan ikke starte	<p>Blender/kværn ikke låst på korrekt.</p> <p>Blender/kværn ikke samlet korrekt.</p>	<p>Blenderen/kværnen kan ikke starte, hvis de er sat forkert på sammenkoblingsmekanismen.</p> <p>Kontrollér, at knivenheden sidder helt stramt i blenderglasset/glasset</p>
Foodprocessor stopper mens den er i gang	<p>Foodprocessoren er overbelastet/de maksimale mængder er overskredet.</p> <p>Låget er låst op.</p>	<p>Check de maksimale mængder, som er angivet i tabellen over anbefaede hastigheder.</p> <p>Check at låget er låst korrekt fast.</p>
Blender/kværn løkker fra bunden af knivenheden.	<p>Der mangler en tætningsring.</p> <p>Tætningsringen er sat forkert på.</p> <p>Tætningsringen er beskadiget.</p>	<p>Kontrollér, at tætningsringen sidder rigtigt og ikke er beskadiget.</p> <p>Se "service &amp; kundeservice" for at få erstattet tætningsringen</p>
Redskaber/tilbehør virker ikke rigtigt	Se tips i afsnittet "Brug af tilbehør". Kontrollér, at tilbehøret er samlet og sat rigtigt på.	

# Svenska

Vik ut främre omslaget med bilderna.

## säkerhet

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
- Bladen och skivorna är mycket vassa. **Var försiktig! Håll alltid i greppet längst upp med eggen vänd bortåt när du hanterar eller rengör dem.**
- Lyft inte och bär inte matberedaren i handtaget – om du gör det kan handtaget gå sönder och orsaka skada.
- Ta alltid bort kniven innan du tömmer skålen.
- Stick inte ner händer eller redskap i skålen eller mixerkannan när kontakten är i.
- Stäng av den och dra ut sladden:-
  - innan du monterar eller tar bort delar;
  - när den inte används;
  - före rengöring.
- Använd aldrig fingrarna för att trycka ner bitar i matarröret. Använd alltid matarstaven (-arna) som levererades med matberedaren.
- **Montera aldrig knivsatsen på drivenheten utan att mixern eller kvarnbehållaren är monterad.**
- Innan du tar bort locket på skålen eller mixern/kvarnen från nätdelen:-
  - stänga av;
  - vänta tills tillbehören/knivbladen är helt stilla;
  - var försiktig så att du inte skruvar av mixerbägaren från bladenheten.
- **RISK FÖR BRÄNNSKADOR:** Låt alltid heta ingredienser svalna till rumstemperatur innan du mixar dem.
- Använd inte locket för att reglera matberedaren utan använd alltid hastighetsreglaget i av/på-vredet.
- **Denna apparat skadas och kan orsaka skada om låsmekanismen utsätts för alltför stor kraft.**
- **Lämna aldrig stickkontakten i uttaget när matberedaren inte används.**
- Använd endast tillbehör som är direkt avsedda för denna apparat.
- Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång.
- Använd aldrig en skadad apparat. Se till att den undersöks eller repareras. se 'service och kundtjänst'.
- Låt aldrig strömenhet, sladd eller kontakt bli våta.
- Låt inte överflödig sladd hänga ner över kanten på bordet eller arbetsbänken eller komma åt en het yta.
- Överskrid inte den maximala mängd som anges i tabellen med rekommenderade hastigheter.

- Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem inte ensamma med den.
- Denna maskin ska inte användas av barn. Håll maskinen och sladden utom räckhåll för barn.
- Maskinen kan användas av personer med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel eller med bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur den ska användas på säkert sätt och förstår de medföljande riskerna.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
- Om du använder matberedaren/mixern på fel sätt kan det resultera i skada.
- Maxbedömningen baseras på det tillbehör som kräver störst effekt. Andra tillbehör kan vara mindre energikrävande.

Se relevant avsnitt under "använda tillbehören" för information om ytterligare säkerhetsvarningar för varje enskilt tillbehör

### **mixer**

- **RISK FÖR BRÄNNSKADOR:** Låt alltid heta ingredienser svalna till rumstemperatur innan du mixar dem.
- Var alltid försiktig när du hanterar bladenheten och undvik att röra vid bladens eggar vid rengöring.
- Använd mixern bara när locket sitter på.
- Använd endast bágaren med bladenheten isatt.
- Kör aldrig mixern när den är tom.
- För att mixern ska hålla så länge som möjligt bör du aldrig köra den längre än 60 sekunder.
- Recept på smoothies – mixa aldrig frusna ingredienser som har bildat en fast klump vid frysningen. Bryt sönder den innan du lägger den i bágaren.

### **kvarnen**

- Monter aldrig knivsatsen på matberedaren utan att behållaren är monterad.
- Skruva aldrig bort behållaren medan kvarnen sitter kvar på matberedaren.
- Vridrör inte de vassa bladen – Förvara knivsatsen utom räckhåll för barn.
- Ta aldrig bort kvarnen förrän bladen har stannat helt.
- För att din kvarn ska hålla länge bör du inte köra den längre än 30 sekunder i taget. Stäng av så snart som du fått rätt konsistens.
- Torra kryddor bör inte malas i kvarnen, eftersom de kan skada plastdelarna.
- Maskinen startar inte om kvarnen inte är korrekt monterad.
- Använd bara torra ingredienser.

## **skivnings/rivningsskivor**

- Ta aldrig av locket förrän skärskivan är helt stilla.
- Var försiktig när du hanterar skärskivorna – de är extremt vassa.

## **råsaftcentrifug**

- Använd inte råsaftcentrifugen om filtret är skadat.
- Knivbladen vid filtertrummans bas är mycket vassa. Var försiktig när du rengör trumman.
- Använd bara den medföljande stöten. Stoppa aldrig fingrarna i matarröret. Dra ut kontakten innan du avlägsnar bitar som kört fast i matarröret.
- Koppla av råsaftcentrifugen och vänta tills filtret stannar innan du tar bort locket.

### **innan du sätter i stickkontakten**

- Se till att nätspänningen hos dig motsvarar den som visas på apparatens undersida.

### **VARNING! HUSHÅLLSAPPARATEN MÅSTE VARA JORDAD!**

- Den här apparaten följer EU-direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet och EU:s förordning nr 1935/2004 från 2004-10-27 om material som är avsedda för kontakt med livsmedel.

### **före användning**

- 1 Ta bort plastskydden från knivbladet. **Observera att bladen är mycket vassa.** Dessa skydd bör slängas eftersom de endast är avsedda att skydda bladet under tillverkning och transport.
- 2 Diska delarna, "se skötsel och rengöring"

## förklaring till bilder

### matberedare

- ① påförare
- ② matarrör
- ③ lock
- ④ borttagbar drivaxel
- ⑤ skål med drivaxel
- ⑥ drivenhet
- ⑦ hastighets/momentanreglage
- ⑧ säkerhetslås
- ⑨ sladdförvaring (baktill)

### Ⓐ blender i plast

- ⑩ bladenhet
- ⑪ packningsring
- ⑫ bågare
- ⑬ påfyllningslock
- ⑭ lock

### Ⓑ glasmixer

- ⑮ bladenhet
- ⑯ packningsring
- ⑰ bågare
- ⑱ lock
- ⑲ påfyllningslock

## tillbehör

Eventuellt medföljer inte alla tillbehör som anges nedan din matberedare. Tillbehören beror på vilken modell som köpts.

- ㉐ glasmultikvarn (om sådan medföljer)
- ㉑ knivblad
- ㉒ degverktyg
- ㉓ dubbelvisp av metall
- ㉔ grov skivnings/rivningsskiva
- ㉕ fin skivnings/rivningsskiva
- ㉖ riv-/parmesanskiva (om sådan medföljer)
- ㉗ citruspress (om sådan medföljer)
- ㉘ råsaftcentrifug (om sådan medföljer)
- ㉙ spatel (om sådan medföljer)

## använda matberedaren

- 1 Montera skålen så att ⚡ på skålen kommer mot ▲ på drivenheten och vrid medurs ① tills den läses fast 🔒.
- 2 Montera en tillsats på skålens drivenhet.  
**Obs! Den borttagbara drivaxeln ④ ska bara vara monterad när skivorna, citruspressen eller den dubbelvisp av metall används.**
  - Sätt alltid skålen och tillbehöret på matberedaren innan du tillsätter ingredienserna.
  - 3 Sätt på locket ②, och se till att drivaxelns/tillsatsens övre ände kommer in i mitten på locket.
  - **Använd inte locket för att använda matberedaren utan använd alltid på/av-hastighetsreglaget.**
  - 4 Koppla in, slå på och välj en hastighet. (Se tabellen med rekommenderade hastigheter.)
  - **Matberedaren startar inte om skålen och locket inte är ordentligt fastlåsta. Kontrollera att matarröret och skålens handtag sitter på höger sida.**
  - Använd pulsknappen (P) för korta stötar. Pulskörningen pågår så länge reglaget är aktiverat.
  - 5 Följ anvisningarna ovan i omvärd ordning för att ta loss skålen, locket och tillbehören.
  - **Stäng alltid av och koppla ur innan du tar bort locket.**  
**viktigt**
    - Matberedaren lämpar sig inte för att krossa eller mala kaffebönor eller göra strösocker till florsocker.

- När du tillsätter bittermandelessens eller andra smaktilsatser måste du undvika att dessa kommer i direktkontakt med plasten, eftersom det kan orsaka bestående missfärgningar.

## Ⓐ blender i plast

### använda mixern

- 1 Placera tätningsringen ⑪ på knivsatsen ⑩. Se till att tätningen är korrekt placerad i spåren.
- **Läckage kan uppstå om tätningsringen skadas eller sätts på felaktigt.**
- 2 Fatta tag i undersidan på knivsatsen ⑩ och sätt ner bladen i bágaren – vrid moturs för att låsa ⑬. Se bilderna på undersidan av knivsatsen, med följande betydelser:

– ej låst läge

– låst läge

#### **Mixern fungerar inte om den inte är korrekt monterad.**

- 3 Lägg ingredienserna i bágaren.
- 4 Sätt på locket på bágaren och vrid medurs ④ tills det knäpper till. Sätt på påfyllningsocket.
- 5 Placera mixern på drivenheten så att på mixern kommer mot på drivenheten och vrid medurs ⑤ för att låsa .
- **Apparaten fungerar inte om mixern inte är korrekt fastslått.**
- 6 Välj hastighet (se tabellen med rekommenderade hastigheter) eller använd pulsreglaget.

## Ⓑ blender i glas

### använda mixern

- 1 Placera tätningsringen ⑯ på knivsatsen ⑮. Se till att tätningen är korrekt placerad i spåren.
- **Läckage kan uppstå om tätningsringen skadas eller sätts på felaktigt.**
- 2 Skruva fast bágaren på knivsatsen ⑥. Se bilderna på undersidan av knivsatsen, med följande betydelser:

– ej låst läge

– låst läge

#### **Mixern fungerar inte om den inte är korrekt monterad.**

- 3 Lägg ingredienserna i bágaren.
- 4 Placera locket på bágaren och vrid det medurs för att låsa fast det ⑦. Sätt på locket.
- 5 Placera mixern på drivenheten så att på mixern kommer mot på drivenheten och vrid medurs ⑧ för att låsa .
- **Apparaten fungerar inte om mixern inte är korrekt fastslått.**
- 6 Välj hastighet (se tabellen med rekommenderade hastigheter) eller använd pulsreglaget.

#### **tips**

- När du gör majonnäs ska du lägga i alla ingredienserna utom oljan i mixern. Ta bort locket till påfyllningshållet. Häll därefter sakta i oljan genom hålet i locket medan apparaten är igång.
- Tjocka blandningar, t.ex. patéer och diplomixer kan behöva skrapas ned. Tillsätt mer vätska om blandningen är svår att bereda.

- Iskrossning – använd pulsen i korta stötar tills isen har krossats till önskad konsistens.
- Vi rekommenderar inte att kryddor bereds eftersom de kan skada plastdelarna.
- Apparaten fungerar inte om mixern sätts på felaktigt.
- Mixa torra ingredienser – skär i bitar, ta bort locket till påfyllningshållet och släpp ned bitarna en och en medan apparaten är igång. Håll handen över öppningen. Resultatet blir bäst om du tömmer apparaten med jämma mellanrum.
- Använd inte mixern som förvaringskärl. Håll den tom före och efter användning.
- Mixa aldrig mer än 1,2 liter - mindre för skummande vätskor som milkshake.

## ㉚ använda kvarnen (om sådan medföljer)

- a) bladnenhet
- b) packningsring
- c) bágare

Använd kvarnen för att mala örtkryddor, nötter och kaffebönor.

- 1 Placera ingredienserna i behållaren ⑭.
- 2 Lägg tätningsringen ⑮ i knivsatsen ⑯.
- 3 Vänd knivsatsen upp-och-ner. Sätt den på behållaren med bladen nedåt.
- 4 Skruva på knivsatsen på behållaren så hårt det går för hand ⑯. Se bilderna på undersidan av knivsatsen, med följande betydelser:

– ej låst läge

– låst läge

- 5 Placera kvarnen på drivenheten så att på kvarnen kommer mot på drivenheten och vrid medurs ⑯ för att låsa .

- 6 Ställ in högsta hastighet eller använd pulsreglaget.

#### **tips**

Örtkryddor mals bäst om de är rena och torra.

## tabell med rekommenderade hastigheter

redskap/tillbehör	funktion	hastighet	maxmängder
kniv	Baka kakor	1 - 2	1,2kg totalvikt
	Arbata samman fett och mjöl Tillsätta vatten för att hålla samman pajdegsingredienser	2 1 - 2	300 g mjölvikt
	Hacka och puréa	2	400 g hackat magert kött totalvikt
	Tjocka soppor (600 ml vätska till 600 g torra ingredienser). <b>Kör grönsakerna med 300 ml vatten tills de är finhackade, tillsätt resten av vattnet och kör tills allt har blandats.</b>	börja på 1 och öka till 2	1,2 liter
	Tunnare soppor/mjölk		600 ml
degverktyg	Jästdegar	2	340 g mjölvikt
dubbelvisp av metall	Äggvitor Grädde	2 1 - 2	4 250 ml
skivor - skivning/rivning	Fasta livsmedel, som morötter, hårdost Mjukare livsmedel, som gurka, tomater	2 1	– –
rivningsskiva (om sådan medföljer)	Parmesanost, potatis till kroppkakor	2	–
citruspress (om sådan medföljer)	Citrusfrukter	1	–
blender	All beredning	2	1,2 liter
glaskvarn (om sådan medföljer)	Örtkryddor	2	10g
	Nötter, kaffebönor	2	50g
	Rått nötkött – skuret i tärningar på 2½ cm	2 (5 sekunder)	50g
råsaftcentrifug (om sådan medföljer)	Hårda frukter och grönsaker, t.ex. morötter och äpplen	2	800 g
	Mjuka frukter, t.ex. tomater och druvor	1	500g

## använda tillsatserna

Se tabellen med rekommenderade hastigheter för de enskilda tillsatserna.

### (21) knivblad

Knivbladet är det mångsidigaste av alla tillsatserna. Hur länge du ska köra maskinen beror på vilken konsistens du vill ha.

För grövre konsistenser använder du pulsreglaget.

Knivbladet använder du för att blanda till kakdeg och pajdeg, hacka rått och kokt kött och råa och kokta grönsaker, hacka nötter, göra pastejer och dipsåser, puréa soppor och göra kex- och brödsmulor.

#### tips

- Skär livsmedel såsom kött, bröd och grönsaker i 2 cm tärningar innan de körs.
- Bryt kex i bitar och släpp ner dem i matningsröret medan maskinen går.
- För pajdeg ska matfettet tas direkt ur kylen, skuret i 2 cm tärningar.
- Var noga med att inte arbeta degen för mycket.

### (22) degverktyg

Används för jästdegar.

- Lägg de torra ingredienserna i skålens och häll ner vätska i matartuben medan maskinen går. Kör blandningen tills den blir till en jämn elastisk degklump. Det tar ca 60 sekunder.
- Gör den andra knådningen för hand. Att göra den andra knådningen i skålens är inte att rekommendera, eftersom matberedaren då kan bli ostadig.

### (23) dubbelvisp av metall

Används bara för lätta blandningar t.ex. äggvitor, grädde, kondenserad mjölk och för att vispa ihop ägg och socker till sockerkaka utan matfett. Tyngre blandningar såsom fett och mjölk kan skada vispen.

## använda vispen

- 1 Montera skålens på drivenheten och sätt på den borttagbara drivaxeln.
- 2 Tryck in båda visparna stadigt i drivhuvudet.
- 3 Montera vispen genom att vrida den försiktigt tills den faller ner över drivaxeln.
- 4 Tillsätt ingredienserna.
- 5 Sätt på locket – kontrollera att drivaxelns övre ände hamnar mitt i locket.
- 6 Slå på.

#### viktigt

- **Vispen lämpar sig inte för kaksmet där alla ingredienserna blandas i en omgång, eller där man börjar med att blanda fett och socker. Då kan vispen skadas. Använd alltid knivbladet för sådan kaksmet.**

#### tips

- Du får bäst resultat om äggen har rumstemperatur.
- Se till att skål och vispar är rena och fria från fett innan du vispar.
- Vik varsamt ner mjölk och socker för hand med en metallsked för sockerkaka utan fett och maränger.

## skivnings/rivningsskivor

Så här använder du skivorna

### vändbara skivnings/rivningsskivor - grov ㉔ , fin ㉕

Använd rivningssidan för ost, morötter, potatis och livsmedel med liknande konsistens.

Använd skivningskivan för ost, morötter, potatis, vitkål, gurka, zucchini, rödbetor och lök.

### rivjärnsskiva ㉖ (om sådan medföljer)

River parmesanost och potatis till raggmunk

## använda skärskivorna

- 1 Montera skålen på drivenheten och sätt på den borttagbara drivaxeln.
- 2 Håll i handtaget i mitten och lägg skivan på drivaxeln med önskad sida uppåt.
- 3 Sätt på locket.
- 4 Lägg livsmedlen i matarröret.
- 5 Slå på matberedaren och tryck ner livsmedlen i jämn takt med matarstaven – **stoppa aldrig ner fingrarna i matarröret.**

#### tips

- Använd färsk ingredienser.
- Skär inte i för små bitar. Fyll större delen av matarröret. På så sätt förhindrar du att maten glider åt sidorna under bearbetningen.
- Om bitarna läggs i upprätt blir de kortare än om de läggs i liggande.
- Det blir alltid lite skräp kvar på skivan eller i skålen efter bearbetningen.

## ㉗ citruspress (om sådan medföljer)

Använd citruspressen för att pressa juice från citrusfrukter (t.ex. apelsiner, citroner, lime och grapefrukt).

- ⓐ kon
- ⓑ sil

## använda citruspressen

- 1 Montera skålen på drivenheten och sätt på den borttagbara drivaxeln.
- 2 Passa in silen i skålen – kontrollera att handtaget på silen är i låst läge, direkt ovanför handtaget på skålen.
- 3 Sätt konen på drivaxeln och vrid runt tills den har gått hela vägen ner.
- 4 Skär frukten i halvor. Slå sedan på apparaten och tryck frukten mot konen.

- **Citruspressen startar inte om silen inte är korrekt fastläst.**
- För bäst resultat ska frukten förvaras och pressas i rumstemperatur och rullas för hand på en arbetsbänk innan den pressas.
- Flytta frukthalvan från ena sidan till den andra under pressningen för att få ut all fruktsaften.
- Om du pressar stora mängder juice ska du tömma silen regelbundet så att fruktkött och kärnor inte ansamlar sig.

## ㉘ råsaftcentrifug (om sådan medföljer)

Använd råsaftcentrifugen för att göra juice av fast frukt och fasta grönsaker.

- ⓐ stöt
- ⓑ centrifuglock
- ⓒ avskiljare för fruktkött
- ⓓ filtertrumma
- ⓔ skål
- ⓕ juicepip

## använda råsaftcentrifugen

- 1 Montera juiceskålen med pipen ⓘ på drivenheten, vrid ⚡ på skålen till ▲ på drivenheten och vrid medurs ⑪ för att låsa ⚡.
- 2 Placera avskiljaren för fruktkött ⓒ i filtertrumman Ⓝ och kontrollera att tungorna passar in i bottnen av trumman ⑫.
- 3 Montera filtertrumman ⑬.
- 4 Sätt på locket ⓘ på skålen och vrid tills det låses fast ⑭.

### Det går inte att starta råsaftcentrifugen om skålen och locket inte är ordentligt fastlästa ⓘ.

- 5 Ställ ett lämpligt glas eller en lämplig tillbringare under pipen.
- 6 Placera råvarorna så de fyller matarröret
- 7 Slå på och tryck ner stöten jämnt – **stoppa aldrig ner fingrarna i matarröret.** Låt allt gå genom innan du lägger i mer.
- Efter att ha lagt i sista biten ska du låta råsaftcentrifugen gå ytterligare 30 sekunder så att all juice pressas ut ur filtertrumman.

#### viktigt

- Om råsaftcentrifugen börjar vibrera ska du stänga av den och tömma trumman på fruktkött. (Centrifugen vibrerar om fruktköttet är ojämnt fördelat.)
- Maxkapaciteten är 800 g frukt eller grönsaker åt gången.
- Vid mycket hård konsistens kan det hända att råsaftcentrifugen saktar ner eller stannar. Om det händer måste du stänga av och göra rent filtret.
- Stäng av och töm fruktköttsuppsamlaren regelbundet under användningen.

#### tips

- Innan du börjar ska du ta bort kärnor (t.ex. i paprikor, melon, plommon) och hårt skal (t.ex. melon, ananas). Äpplen och pärön behöver inte skalas eller kärnas ur.
- Använd fasta färsk ingredienser.
- Citrusfrukt – skala och avlägsna de vita hinnorna, annars kan juicen smaka bittert. Använd citronpressen för bästa resultat.

## skötsel och rengöring

- Stäng alltid av matberedaren och dra ur kontakten innan du rengör den.
- **Hantera kniv och skärskivor försiktigt - de är extremt vassa.**
- Vissa livsmedel kan missfärga plasten. Detta är helt normalt. Plasten skadas inte, och mat som du lagar senare påverkas inte heller på något sätt. Om du gnuggar med en trasa doppad i vegetabilisk olja försvinner missfärgningen.

#### strömenhet

- Torka med fuktig trasa och torka sedan torrt. Kontrollera att det inte finns några matrester nära läsmekanismen.
- Sänk inte ned nätenheten i vatten.

- Linda upp sladden i förvaringsutrymmet på strömdelens baksida ⑨.

#### **mixer/kvarn**

- 1 Töm bágaren/behållaren innan du skruvar av den från knivsatsen.
  - 2 Diska bágaren/behållaren för hand.
  - 3 Ta ut och diskta tätningsringen.
  - 4 Vridrör inte de vassa bladen - borsta dem rena med varmt vatten och diskmedel och skölj sedan noga under kranen.
- Doppa inte bladenheten i vatten.**
- 5 Låt torka upp och ned.

#### **dubbelvisp av metall**

- Ta loss visparna från drivhuvudet genom att försiktigt dra ut dem. Diska i varmt vatten.
  - Torka av drivhuvudet med fuktig trasa och torka sedan torrt.
- Doppa aldrig ner drivhuvudet i vatten.**

#### **alla övriga delar**

- Diska för hand och torka.
- Alternativt kan de diskas i den övre korgen i diskmaskinen. Undvik att placera dem i den nedre korgen direkt ovanför värmeelementet. Ett kort program med låg temperatur (maximalt 50°C) rekommenderas.



#### **VIKTIG INFORMATION FÖR KORREKT BORTSKAFFNING AV PRODUKTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-DIREKTIW 2002/96/EG.**

När produktens livslängd är över får den inte slängas i hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

När du avfallshanterar en hushållsmaskin på rätt sätt undviker du de negativa konsekvenser för miljön och hälsan som kan uppkomma vid felaktig avfallshantering. Du möjliggör även återvinning av materialen vilket innebär en betydande besparing av energi och tillgångar.

<b>komponent</b>	<b>komponenter som kan diskas i diskmaskin</b>
stor skål, lock, stöt	✓
knivblad, degverktyg	✓
löstagbar drivaxel för visp	✓
skivor	✓
vispar	✓
<b>doppa inte drivhuvudet i vatten.</b>	
citruspress	✓
råsaftcentrifug	✓
mixerbägare, lock, påfyllningslock	✓
glaskvarn	✓
knivsats och tätning för mixer och kvarn	✗
spatel	✓

#### **service och kundtjänst**

- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av KENWOOD eller av en auktoriserad KENWOOD-reparatör.

#### **● Om du har några problem med användningen av din matberedare ber vi dig läsa denna felsökningsguide innan du ringer och anmelder felet.**

Om du behöver hjälp med:

- att använda apparaten eller
  - service eller reparationer
  - Kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten.
- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.

## Felsökningsguide

<b>Problem</b>	<b>Orsak</b>	<b>Lösning</b>
Matberedaren fungerar inte	<p>Ingen ström</p> <p>Skålen har inte satts på på nätenheten på rätt sätt.</p> <p>Skålens lock är inte låst på rätt sätt.</p>	<p>Kontrollera att matberedaren är ansluten till strömmen.</p> <p>Kontrollera att skålen sitter rätt och att handtaget sitter mot höger sida.</p> <p>Kontrollera att locket låser korrekt i handtagsområdet.</p> <p><b>Matberedaren fungerar inte om skålen och locket sätts på felaktigt.</b></p> <p>Om inget av ovanstående gäller ska du kontrollera säkringen/strömbrytaren i hemmet.</p>
Mixern/kvarnen fungerar inte	<p>Mixern/kvarnen är inte ordentligt fastlåst.</p> <p>Mixern/kvarnen är inte korrekt monterad.</p>	<p>Mixern/kvarnen startar inte om den inte är korrekt fastlåst.</p> <p>Kontrollera att knivsatsen är tillräckligt hårt påskruvad i bågaren/behållaren.</p>
Mixern stannar under beredningen	<p>Mixern är överbelastad/maximal kapacitet har överskridits.</p> <p>Locket är inte låst.</p>	<p>Kontrollera maxkapaciteterna som anges i tabellen med rekommenderade hastigheter.</p> <p>Kontrollera att locket låsts ordentligt.</p>
Mixern/kvarnen läcker från knivsatsens bas.	<p>Tätningsringen saknas.</p> <p>Tätningsringen sitter inte rätt.</p> <p>Tätningsringen skadad.</p>	<p>Se till att tätningsringen sitter rätt och att den inte är skadad.</p> <p>Se "service och kundtjänst" om du behöver en ny tätningsring.</p>
Verktygen/tillsatserna fungerar inte som de ska	Se tipsen i motsvarande avsnitt "Använda tillsatsen".	Se till att tillsatserna har satts ihop ordentligt.

# Norsk

**Brett ut framsiden med illustrasjoner**

## sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
- Bladene og platene er veldig skarpe. **Vær forsiktig. Hold alltid i fingergrepstøtten øverst, unna skjærekanten, både ved bruk og rengjøring.**
- Ikke løft eller bær prosessoren i håndtaket. Det kan knekke og føre til skader.
- Ta alltid ut kniven før du tømmer bollen.
- Hold hender og verktøy unna prosessorbollen og mosebegeret mens strømmen er koblet til.
- Slå av strømmen og ta støpselet ut av kontakten:
  - før du setter på eller tar av deler;
  - når den ikke er i bruk;
  - før rengjøring.
- Bruk aldri fingrene til å skyve ingrediensene ned i påfyllingstrakten. Bruk alltid stapperne som følger med maskinen.
- **Aldri fest bladenheten på strømenheten uten at saftplassen eller kvernkrullen er festet.**
- Før du tar lokket av bollen eller fjerner moseren/kvernen fra strømenheten:
  - slå av maskinen;
  - vente til ekstrautstyret/stålkniven har stoppet helt opp;
  - vær forsiktig så du ikke skrur løs mosebegeret eller kvernen fra bladet.
- **SKÅLDEFARE:** Varme ingredienser må avkjøles til romtemperatur før miksing.
- Start aldri maskinen ved å vri på lokket. Bruk av/på-bryteren.
- **Dette apparatet blir ødelagt og kan føre til skader hvis låsemekanismen blir utsatt for stort press.**
- **Alltid koble fra matprosessen når den ikke er i bruk.**
- Bruk kun originalt ekstrautstyr.
- Ikke gå fra hurtigmikseren når den er i bruk.
- Aldri bruk et skadet apparat. Få det kontrollert eller reparert: se Service og kundetjeneste.
- La aldri strømenheten, ledningen eller støpselet bli vått.
- La ikke ledningen henge over kanten på bordet eller arbeidsbenken, eller ligge inntil varme overflater.
- Ikke overskrid maksimal kapasitet som beskrevet i tabellen over anbefalt hastighet.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

- Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller veiledning om trygg bruk av apparatet og de forstår farene det innebærer.
- Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
- Feil bruk av prosessoren/moseren kan føre til skader.
- Maksimum kapasitet er basert på tilbehøret som bruker mest strøm. Annet tilbehør bruker kanskje mindre strøm.

Se i den relevante delen under Bruke festene for ytterligere sikkerhetsadvarsler for hvert feste.

### **hurtigmikser**

- **SKÅLDEFARE:** Varme ingredienser må avkjøles til romtemperatur før miksing.
- Vær alltid forsiktig når du håndterer knivenheten, og unngå å berøre skjærekanteren på kniven når du rengjør.
- Hurtigmikseren må alltid brukes med lokket påsatt.
- Mikserglasset må kun brukes med medfølgende knivenhet.
- Du må aldri kjøre moseren når den er tom.
- For å sørge for lang levetid for moseren, kjører du den aldri i mer enn 60 sekunder.
- Smoothie-oppskrifter – ikke bland frosne ingredienser som har stivnet til en klump i fryseren. Bryt den opp før den tilsettes mikserglasset.

### **kvernen**

- Aldri fest bladenheten på matprosessoren uten at begeret er montert.
- Aldri skru av begeret mens kvernen monteres på apparatet.
- Ikke berør de skarpe bladene – Hold bladenheten utenfor barns rekkevidde.
- Aldri fjern kvernen før bladene har stoppet helt.
- For å sikre lengst mulig levetid for kvernen må du aldri kjøre den i mer enn 30 sekunder. Slå av så snart du har oppnådd riktig konsistens.
- Behandling av krydder anbefales ikke siden de kan skade plastdelene.
- Apparatet fungerer ikke hvis kvernen er feilmontert.
- Bruk kun til tørre ingredienser.

### **skjære-/strimleplater**

- Aldri fjern lokket før skjæreplaten har stanset helt.
- Vær forsiktig med skjæreplatene - de er veldig skarpe.

## **saftsentrifuge**

- Du må ikke bruke saftpressen hvis filteret er skadet.
- Skjærebladene på grunnenheten til filtertrommelen er veldig skarpe, så vær forsiktig når du håndterer og rengjør trommelen.
- Bruk kun stapperen som følger med. Aldri plasser fingrene i påfyllingstrakten. Koble fra før du fjerner det som blokkerer påfyllingstrakten.
- Før du fjerner lokket slår du av og venter på at filteret skal stoppe.

### **før du setter i stopselet**

- Forviss deg om at nettspenningen er den samme som den som står oppført på undersiden av maskinen.

### **ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ VÆRE JORDET.**

- Dette apparatet er i samsvar med EU-direktiv 2004/108/EU om elektromagnetisk kompatibilitet og EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra 27/10/2004 om materialer som skal brukes i kontakt med mat.

### **før første gangs bruk**

- 1 Fjern plastikkdekslene fra knivbladet. **Bladene er veldig skarpe, så vær forsiktig.** Disse dekslene bør kastes da de kun skal beskytte bladet under produksjon og transport.
- 2 For vask av delene ser du Vedlikehold og rengjøring.

## deler

### foodprocessor

- ① stapper
- ② matetrakt
- ③ lokk
- ④ avtagbar drivaksel
- ⑤ bolle med drivaksel
- ⑥ strømenhet
- ⑦ hastighetskontroll/pulsfunksjon
- ⑧ sikkerhetslåser
- ⑨ ledningsvikler (bak)

### Ⓐ plastmoser

- ⑩ knivenhet
- ⑪ tetringsring
- ⑫ mikserglass
- ⑬ påfyllingslokke
- ⑭ lokk

### Ⓑ glassmoser

- ⑮ knivenhet
- ⑯ tetringsring
- ⑰ mikserglass
- ⑱ lokk
- ⑲ påfyllingslokke

## ekstrauststyr

Det kan hende at ikke alle festene på listen nedenfor følger med matprosessoren. Festene avhenger av modellen.

- ㉐ multikvern av glass (hvis den medfølger)
- ㉑ knivblad
- ㉒ elter
- ㉓ dobbel metallvisp med gir
- ㉔ tykk skjæreplate/grov skjæreplate
- ㉕ tynn skjæreplate/fin skjæreplate
- ㉖ raspe-/parmesanplate (hvis den medfølger)
- ㉗ sitruspresse (hvis den medfølger)
- ㉘ saftsentrifuge (hvis den medfølger)
- ㉙ slikkepott (hvis den medfølger)

## bruk av foodprocessoren

- 1 Fest bollen ved å stille ❶ på bollen på linje med ▲ på strømenheten, vri med klokken ❷ til den låses ❸.
- 2 Fest ekstrauststyr over bollens drivaksel.  
**Merknad: Avtakbar drivaksel ④ skal bare festes når du bruker platene, sitrusprennen eller den dobbel metallvisp med gir.**
- 3 Sett alltid bollen og festet på plass på prosessoren før du legger til ingredienser.
- 4 Koble til, slå på og velg en hastighet. (Se i tabellen over anbefalt hastighet).
- **Ikke bruk lokket til å styre prosessoren, men bruk alltid av/på-hastighetskontrollen.**
- 5 Fest lokket ❹ og sorg for at toppen av drivakselen/verktøyet festes i midten av lokket.
- **Prosessoren vil ikke fungere hvis bollen eller lokket ikke er festet skikkelig i sperrelåsen. Kontroller at påfyllingstrakten og bollehåndtaket er plassert på høyre side.**
- Bruk pulsfunksjonen (P) til korte støt. Pulsfunksjonen fungerer så lenge kontrollen holdes på plass.
- 5 Følg trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge når du skal ta av lokket, redskapene og bollen.
- **Slå alltid av apparatet og dra ut kontakten før du fjerner lokket.**  
**viktig**
- Foodprocessoren eigner seg ikke til knusing eller maling av kaffebonner, eller til knusing av grovt sukker til strøsukker (farin).
- Når du tilsetter mandelessens eller andre smakstilsetninger, må ikke disse komme i kontakt med plastmaterialet da de kan lage merker.

## Ⓐ plastmoser

### bruk av hurtigmikseren

- 1 Sett tetringsringen ⑪ på knivenheten ⑩ – pass på at tetningen sitter på riktig sted i rillen.
- **Det vil oppstå lekkasje dersom forseglingen er skadet eller feil påsatt.**
- 2 Hold undersiden av bladenheten ⑩ og sett inn bladene i mikserglasset - vri mot klokken til den klikker på plass ③. Se på illustrasjonene på undersiden av bladenheten som følger:
  - ─ ─ ulåst posisjon
  - ─ ─ låst posisjon
- **Moseren vil ikke fungere hvis den ikke er riktig festet.**
- 3 Ha ingrediensene i mikserglasset.
- 4 Sett lokket på mikserglasset og vri med klokken ④ til det klikker på plass. Sett på fyllhetten
- 5 Plasser saftpressen på strømenheten, plasser ─ ⑥ på saftpressen på linje med ▲ ⑦ på strømenheten og vri med klokken ⑤ for å låse ─ ⑧.
- **Apparatet fungerer ikke hvis hurtigmikseren er feil montert på sikkerhetssperren.**
- 6 Velg en hastighet (se i tabellen over anbefalt hastighet) eller bruk strømkontrollen.

## Ⓑ glassmoser

### bruk av hurtigmikseren

- 1 Sett tetringsringen ⑫ på knivenheten ⑬ – pass på at tetningen sitter på riktig sted i rillen.
- **Det vil oppstå lekkasje dersom forseglingen er skadet eller feil påsatt.**
- 2 Skru mikserglasset på bladet ⑯. Se på illustrasjonene på undersiden av bladenheten som følger:
  - ─ ─ ulåst posisjon
  - ─ ─ låst posisjon

#### **Moseren vil ikke fungere hvis den ikke er riktig festet.**

- 3 Ha ingrediensene i mikserglasset.
- 4 Sett lokket på glasset og trykk ned for å feste det ⑭. Sett på påfyllingslokket.
- 5 Plasser saftpressen på strømenheten, plasser ─ ⑮ på saftpressen på linje med ▲ ⑯ på strømenheten og vri med klokken ⑯ for å låse ─ ⑰.
- **Apparatet fungerer ikke hvis hurtigmikseren er feil montert på sikkerhetssperren.**
- 6 Velg en hastighet (se i tabellen over anbefalt hastighet) eller bruk strømkontrollen.

#### **tips**

- Når du lager majones, legger du alle ingrediensene unntatt oljen i moseren. Fjern traktdekselet. Mens apparatet kjører heller du oljen sakte gjennom hullet i lokket
- Tykke blandinger, f.eks. patéer og dipp, må kanskje skrapes ned. Hvis blandingen er vanskelig å prosessere, skal du tilsette mer væske.
- Isknusing – bruk pulsfunksjonen i korte støt til du har fått ønsket konsistens.

- Det anbefales ikke å prosessere krydder, da de kan skade plastdelene.
- Apparatet vil ikke fungere hvis moseren er plassert feil.
- Når du skal blande tørre ingredienser, skjærer du dem i biter, fjerner traktdekselet og mens apparatet kjører, legger du i én og én bit. Hold hånden over åpningen. For best resultat tømmer du den jevnlig.
- Hurtigmikseren egner seg ikke til oppbevaring. Den skal derfor alltid være tom når den ikke er i bruk.
- Ha aldri mer enn 1,2 liter væske i hurtigmikseren. Maks. mengde er noe mindre for luftige væskeblandinger, som milkshake.

## ㉚ bruke kvernen (hvis den medfølger)

- ⓐ knivenhet
- ⓑ tetringsring
- ⓒ beger

Bruk kvernen til å kverne urter, nøtter og kaffebønner.

- 1 Legg ingrediensene i begeret Ⓛ.
- 2 Fest forseglingsringen ⑮ i bladenheten Ⓛ.
- 3 Snu bladenheten opp-ned. Senk den ned i krukken med begeret ned.
- 4 Skru bladenheten på begeret til den sitter stramt på Ⓛ. Se på illustrasjonene på undersiden av bladenheten som følger:
  - ─ ─ ulåst posisjon
  - ─ ─ låst posisjon
- 5 Plasser kvernen på strømenheten, plasser ─ ⑯ på kvernen på linje med ▲ ⑰ på strømenheten og vri med klokken ⑯ for å låse ─ ⑱.
- 6 Bytt til maksimal hastighet eller bruk pulskontrollen.

#### **hint**

Urter hakkes best når de er rene og tørre.

## tabell over anbefalt hastighet

<b>redskap/ekstrautstyr</b>	<b>funksjon</b>	<b>hastighet</b>	<b>Maksimums-kapasitet</b>
Stålniv	Lage kakedeiger	1 - 2	1,2 kg total vekt
	Smuldre smør i mel	2	300 g melvikt
	Tilsette vann i mørdeig	1 - 2	
	Hakking og mosing	2	400 g total vekt av hakket magert kjøtt
	Tykke suppeblandinger (600 ml væske per 600 g tørre ingredienser). <b>Behandle grønnsakene med 300 ml vann inntil de er fint kuttet, legg til vannet som er igjen inntil fullstendig blandet.</b>	start på 1 og øk til 2	1,2 liter
deigkrok	Tynnere suppeblandinger/melk		600 ml
	gjærblandinger	2	340 g melvikt
dobel metallvisp med gir	Eggehvitser	2	4
	Fløte	1 - 2	250 ml
plater - skjære/strimle	Harde ingredienser som gulrøtter, harde oster	2	-
	Mykere ingredienser som agurk, tomat	1	-
raspeskive (hvis den medfølger)	Parmesanost, poteter til raspeballer/komler	2	-
situspresse (hvis den medfølger)	Situsfrukter	1	-
moser	All prosessering	2	1,2 liter
glasskvern (hvis den medfølger)	Urter	2	10g
	Nøtter, kaffebønner	2	50g
	Ukokt kjøtt - biffstek - skåret i terninger på 2½ cm	2 (5 sek)	50g
saftsentrifuge (hvis den medfølger)	Hard frukt og grønnsaker dvs. gulrøtter og epler	2	800 g
	Myk frukt dvs. tomater og druer	1	500 g

## bruke ekstrautstyret

Se i tabellen over anbefalt hastighet for hvert ekstrautstyr.

### ㉑ knivblad

Knivbladet er det mest allsidige av alt ekstrautstyret. Lengden på behandlingstiden avgjør konsistensen som oppnås.

For grovere konsistens bruker du pulskontrollen. Bruk knivbladet til å lage kaker og bakverk, kutte rått og tilberedt kjøtt, grønnsaker, nøtter, paté, dipper, lage purésupper og til å lage smuler av kjeks og brød.

#### hint

- Skjær opp matvarer som kjøtt, brød og grønnsaker i terninger på omrent 2 cm før behandling.
- Kjeks kan brytes i biter og tilsettes i påfyllingstrakten mens maskinen kjører.
- Når du lager bakverk bruker du fett rett fra kjøleskapet som er skåret i terninger på 2 cm.
- Pass på å ikke overbehandle dem.

### ㉒ elter

Bruk til gjærdeigblanding.

- Plasser de tørre ingrediensene i bollen og tilsett væsken i påfyllingstrakten mens maskinen er i gang. Behandle til en jevn elastisk deigklump, noe som tar 60 sekunder.
- Elte på nytt for hånd. Det anbefales ikke at du elter på nytt i bollen siden det kan føre til at prosessoren blir ustabil.

### ㉓ dobel metallvisp med gir

Bruk til lette blandinger som f.eks. eggehvitser, fløte, kondensert melk og til pisking av egg og sukker til fettfrie sukkerbrød. Tyngre blandinger som fett og mel vil skade den.

## bruke vispen

- Fest bollen på strømenheten, tilsett den avtakbare drivakselen.
- Dyt hver visp på plass i vispinnssatsen.
- Fest vispen forsiktig ved å vri den til den faller over drivakselen.
- Tilsett ingrediensene.
- Fest lokket og sørge for at enden på skaftet fester seg i midten av lokket.
- Slå på.

#### viktig

- Vispen passer ikke til å lage ett-trinnskaker eller til å kremme fett og sukker siden disse blandingene vil skade den. Bruk alltid knivbladet til å lage kaker.**

#### hint

- Du oppnår best mulig resultater når eggene oppbevares i romtemperatur.
- Sørge for at bollen og vispene er rene og fettfrie før visping.
- Ha forsiktig i mel og sukker for hånd ved hjelp av en metallskje for fettfrie sukkerbrød og marengser.

## skjære-/strimleplater

Bruke platene.

### reversibel skjære-/strimleplate - tykk ㉚ , tynn ㉚

Bruk strimlesiden til ost, gulrøtter, poteter og mat med lignende konsistens.

Bruk skjærresiden til ost, gulrøtter, poteter, kål, agurk, squash, beter og løk.

### raspeskive ㉚ (hvis den medfølger)

Rasper parmesanost og poteter til tyske raspeballer.

## bruke skjæreplatene

- 1 Fest bollen på strømenheten, tilsett den avtakbare drivakselen.
- 2 Hold i midtgropet og plasser platen på drivakselen med passende side øverst.
- 3 Sett på lokket.
- 4 Legg maten i påfyllingstrakten.
- 5 Slå på og ditt jevnt nedover med stapperen - **aldri plasser fingrene i påfyllingstrakten.**

#### hint

- Bruk ferske ingredienser
- Ikke skjær maten i for små biter. Fyll traktens brede ganske full. Dette hindrer maten i å gli sidelengs under behandling.
- Mat som er plassert stående kommer ut kortere enn mat som er plassert liggende.
- Det vil alltid være en liten mengde mat som går til spille på platen eller i bollen etter behandling.

## ㉗ sitruspresse (hvis den medfølger)

Bruk sitruspressen til å klemme ut saften fra sitrusfrukter (f.eks. appelsiner, sitroner, lime og grapefrukt).

- ⓐ presse
- ⓑ sil

## bruke sitruspressen

- 1 Fest bollen på strømenheten, tilsett den avtakbare drivakselen.
  - 2 Fest silen i bollen og sørge for at silhåndtaket er låst i posisjon direkte over bollehåndtaket.
  - 3 Plasser pressen over drivakselen og vri den til den faller helt ned.
  - 4 Skjær frukten i to. Deretter slår du på og presser frukten ned i pressen.
- **Situspressen vil ikke fungere hvis silen ikke er låst skikkelig.**
- For best mulig resultater oppbevarer og presser du frukten i romtemperatur og håndruller den på en benkeplate før pressing.
  - For å bidra til saftutvinningen beveger du frukten fra side til side når du presser den.
  - Når du lager saft av store mengder frukt, tømmer du silen jevnlig for å hindre at det bygger seg opp fruktkjøtt og frø.

## ㉘ saftsentrifuge (hvis den medfølger)

Bruk saftsentrifugen til å lage saft fra harde frukter og grønnsaker.

- ⓐ stapper
- ⓑ sentrifugelokk
- ⓒ fruktkjøttfjerner
- ⓓ filtertrommel
- ⓔ bolle
- ⓕ saftpressetut

## bruke saftsentrifugen

- 1 Plasser saftpressebollen med tuten Ⓛ på strømenheten, plasser Ⓛ på bollen på linje med Ⓜ på strømenheten og vri med klokken ⑪ til den låses Ⓝ.
  - 2 Plasser fruktkjøttfjerneren Ⓞ i filtertrommelen Ⓟ og sørge for at tappene plasseres oppå sporene nederst på trommelen Ⓠ.
  - 3 Sett på filtertrommelen Ⓡ.
  - 4 Plasser lokket Ⓢ på bollen og vri det til det låses Ⓣ.
- Saftpressen vil ikke fungere hvis bollen eller lokket ikke er festet skikkelig i sperrelåsen ⑪.**
- 5 Plasser et passende glass eller mugge under saftutslippet.
  - 6 Skjær maten så den passer i påfyllingstrakten
  - 7 Slå på og ditt jevnt nedover med stapperen - **aldri plasser fingrene i påfyllingstrakten. Behandle ferdig før du tilsetter mer.**
  - 8 Når du har tilsatt den siste bitten, lar du saftpressen kjøre i ytterligere 30 sekunder for å utvinne saften fra filtertrommelen.

#### viktig

- Hvis saftpressen begynner å vibrere, slår du den av og tømmer fruktkjøttet fra trommelen. (Saftsentrifugen vibrerer hvis fruktkjøttet blir ujevnt fordelt).
- Maksimal kapasitet som kan behandles på en gang er 800 gram med frukt eller grønnsaker.
- Enkelte veldig harde matvarer kan gjøre saftpressen treg eller stanse den. Hvis dette skjer, slår du den av og fjerner blokkeringen av filteret.
- Slå av og rengjør fruktkjøtsamleren jevnlig under bruk.

#### hint

- For du behandler maten må du fjerne steiner og kjerner (f.eks. paprika, melon, plomme) og hardt skinn (f.eks. melon, ananas). Du trenger ikke å skrælle eller fjerne kjernen fra epler og pærer.
- Bruk faste, ferske frukter og grønnsaker.
- Sitrusfrukt - skrell og fjern det hvite, ellers kan saften smake bittert. Du får best resultat ved å bruke sitruspressen.

## rengjøring og vedlikehold

- Slå alltid av maskinen og trekk ut stopselet før rengjøring.
- **Håndter stålniven og skjæreskivene med forsiktighet - de er svært skarpe.**
- Enkelte ingredienser kan føre til misfarging av plastmaterialet. Dette er helt normalt og skader ikke plasten. Det påvirker heller ikke smaken på maten. Fjern misfarging med en klut fuktet i vegetabilisk olje.

#### strømenhet

- Tørk av med en fuktig klut, og deretter med en tørr klut. Påse at det ikke er matrester i eller rundt sikkerhetslåsen.

- Ikke legg motordelen i vann.
- Oppbevar overflødig ledning i oppbevaringsrommet bak på strømenheten (9).

#### **hurtigmikser/kvern**

- 1 Tøm mikserglasset/begeret før du skrur det løst fra bladnenheten.
- 2 Vask mikserglasset/begeret for hånd.
- 3 Fjern og vask forseglingene.
- 4 Ikke berør de skarpe bladene. Børst knivene rene med varmt såpevann. **Ikke legg knivenheten i vann.**
- 5 La den stå og tørke opp ned.

#### **dobel metallvisp med gir**

- Trekk begge vispene forsiktig ut av drivhodene på vispinnsatsen. Vask dem i varmt såpevann.
- Tørk av drivhodet med en fuktig klut, og deretter med en tørr klut.

#### **Drivhodet må ikke legges i vann.**

#### **alle andre deler**

- Vask delene for hånd, og tørk av.
- Eller de kan vaskes i den øverste kurven i oppvaskmaskinen. Unngå å legge gjenstander i den nederste kurven rett over varmelementet. Et kort program med lav temperatur (maksimum 50 °C) anbefales.



#### **VIKTIG INFORMASJON FOR KORREKT AVHENDING AV PRODUKTET I SAMSVAR MED EU-DIREKTIW 2002/96/EC.**

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall.

Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.

Gjenstand	gjenstand som er egnet til oppvaskmaskinen
hovedbolle, lokk, stapper	✓
knivblader, deigkrok	✓
avtakbar drivaksel	✓
skiver	✓
visper	✓
<b>Ikke dypp vispinnsatsen i vann</b>	
sitruspresse	✓
saftsentrifuge	✓
hurtigmikserglass, lokk, påfyllingslok	✓
kvernglass	✓
knivenhet og tetning til hurtigmikser og kvern	✗
slikkepott	✓

#### **service og kundetjeneste**

- Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør.

- **Hvis du får problemer med å bruke matprosessoren, skal du se delen om feilsøking før du ringer etter hjelp.**

Hvis du trenger hjelp med:

- å bruke apparatet eller
- service eller reparasjoner
- kontakter du butikken du kjøpte apparatet i.

- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
- Laget i Kina.

## Feilsøking

<b>Problem</b>	<b>Årsak</b>	<b>Løsning</b>
Prosessoren fungerer ikke	<p>Ikke strøm</p> <p>Bollen er ikke festet riktig til strømenheten.</p> <p>Bollelokket er ikke låst riktig.</p>	<p>Sjekk at stopselet på prosessoren sitter i kontakten.</p> <p>Kontroller at bollen er riktig plassert og at håndtaket vender mot høyre.</p> <p>Kontroller at lokklåsen er riktig plassert i håndtaksområdet.</p> <p><b>Prosessoren vil ikke fungere hvis ikke bollen og lokket sitter som de skal.</b></p> <p>Hvis det ikke er noe av ovennevnte, kontrollerer du sikringene/strømbryteren i huset.</p>
Hurtigmikser/kvern vil ikke fungere.	<p>Hurtigmikser/kvern er ikke låst fast riktig.</p> <p>Hurtigmikser/kvern er ikke montert riktig.</p>	<p>Hurtigmikser/kvern vil ikke fungere hvis den er montert feil i sperrelåsen.</p> <p>Kontroller at bladenheten er helt strammet i mikserglasset/begeret.</p>
Prosessoren stanser midt i prosessen	<p>Prosessoren er overfylt / maksimal kapasitet overskredet.</p> <p>Lokket er låst opp.</p>	<p>Kontroller maksimal kapasitet i tabellen over anbefalte hastigheter.</p> <p>Kontroller at lokket er riktig låst.</p>
Hurtigmikser/kvern fra bladbasen.	<p>Tetningsringen er borte.</p> <p>Tetningsringen er feil satt på</p> <p>Tetningsringen er skadet.</p>	<p>Sjekk at forseglingen er satt riktig på og ikke er skadet.</p> <p>For å få en ny forsegling ser du Service og kundestøtte</p>
Redskapet/tilbehøret fungerer dårlig	<p>Se tipsene i relevant del under "Bruke tilbehøret". Sjekk at tilbehøret er satt sammen riktig.</p>	

## turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
- Terät ja levyt ovat hyvin teräviä. **Käsitlele niitä varovasti. Kun käsittelet tai puhdistat, tartu aina yläosan kohtaan, joka on kaukana leikkuuterästä.**
- Älä nostaa tai kanna yleiskonetta kahvasta. Muutoin kahva voi särkyä, jolloin voi aiheutua onnettomuus.
- Irrota leikkuuterä aina ennen kuin kaadat kulhon sisällön astiaan.
- Pidä kädet ja keittiövälineet poissa yleiskoneen kulhosta ja tehosekoittimen astiasta, kun yleiskoneen pistoke on pistorasiassa.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta:-
  - ennen osien asentamista tai irrottamista;
  - kun laite ei ole käytössä;
  - ennen puhdistusta.
- Älä koskaan paina ruokaa syöttösuppiloon sormien avulla. Syötä ainekset laitteen mukana toimitetun painimen avulla.
- **Älä kiinnitä teräasetelmaa moottoriyksikköön, jos tehosekoitinosa tai mylly ei ole paikallaan.**
- Ennen kannen poistamista kulhosta tai tehosekoittimen tai kulhon irrottamista moottoriyksiköstä:-
  - kytke virta pois;
  - odota, kunnes levy/terä on pysähtynyt kokonaan;
  - älä irrota tehosekoittimen astiaa tai myllyä teristä.
- **PALOVAMMAAVAARA:** Kuumien aineosien on annettava jäähytyä huoneenlämpöisiksi ennen sekoittamista.
- Älä pyöritä käyttölaitetta kannen avulla, vaan käytä aina on/off-kytkintä.
- **Tämä laite vaurioituu ja voi aiheuttaa henkilövahingon, jos lukitusmekanismiin kohdistetaan suuri voima.**
- **Kun monitoimikonetta ei käytetä, irrota sen pistoke sähköpistorasiasta.**
- Älä koskaan kiinnitä laitteeseen muita kuin sen omia osia.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta, kun se on toiminnassa.
- Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Toimita se tarkistettavaksi tai korjattavaksi. Lisätietoja on huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
- Älä kastele virtayksikköä, sähköjohtoa tai pistoketta.
- Varo, ettei virtajohto roiku pöydän tai työtason reunan alla tai kosketa kuumiin pintoihin.
- Älä ylitä nopeussuositustaulukossa mainittuja enimmäistehoja.
- Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

- Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.
- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
- Yleiskoneen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Suurin kuormitus määrätyy eniten virtaa kuluttavan varusteen mukaan. Muut varusteet voivat kuluttaa vähemmän virtaa.

Varusteiden turvallisesta käyttämisestä on lisätietoja varusteiden käyttäminen -kohdassa.

### **tehosekoitin**

- **PALOVAMMAVAARA:** Kuumien aineosien on annettava jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen sekoittamista.
- Käsittele teriä varovaisesti. Vältä koskettamasta terien reunoja puhdistaaesi niitä.
- Käytä tehosekoitinta vain kannen ollessa paikoillaan.
- Käytä kannussa vain laitteen mukana toimitettuja teriä.
- Älä koskaan käytä tehosekoitinta sen ollessa tyhjä.
- Voit pidentää tehosekoittimen ikää käyttämällä sitä korkeintaan 60 sekuntia kerrallaan.
- Valmistaessasi smoothieta älä aseta tehosekoittimeen kimpaleeksi jäätyneitä aineosia. Riko kimpaleet ennen niiden asettamista kannuun.

### **myllyn**

- Älä kiinnitä teräasetelmaa monitoimikoneeseen, jos astia ei ole paikallaan.
- Älä irrota astiaa, jos laitteeseen on kiinnitetty mylly.
- Älä koske teräviin teriin. Pidä hienonnusterä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä poista myllyä, ennen kuin terät ovat pysähtyneet kokonaan.
- Voit pidentää myllyn ikää käyttämällä sitä korkeintaan 30 sekuntia kerrallaan. Katkaise virta, kun haluamasi sakeus on saavutettu.
- Mausteiden käsittelemistä ei suositella, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
- Laite ei toimi, jos mylly ei ole kunnolla paikoillaan.
- Käytä vain kuivia raaka-aineita.

### **viipalointi-/raastamislevyt**

- Älä poista kantta, ennen kuin levy on kokonaan pysähtynyt.
- Käsittele levyjä varoen – ne ovat hyvin teräviä.

## **mehulinko**

- Älä käytä mehulinkoa, jos suodatin on vahingoittunut.
- Suodatinrummun pohjassa olevat leikkuuterät ovat hyvin teräviä. Toimi varovaisesti käsitellessäsi ja puhdistaessasi suodatinta.
- Käytä vain mukana toimitettua työnnintä. Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen tukoksen poistamista syöttöputkesta.
- Ennen kannen poistamista katkaise virta ja odota, että suodatin pysähtyy.

### **ennen pistokkeen työtämistä pistorasiaan**

- Varmista, että sähkövirta vastaa laitteen pohjan merkitytöitä.

### **VAROITUS: TÄMÄ LAITE ON MAADOITETTAVA.**

- Tämä laite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EU-direktiivin 2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säätelvän EU-määräyksen 1935/2004 vaatimukset.

### **ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa**

- 1 Poista terän muovisuojukset. **Terät ovat erittäin teräviä, joten toimi varovasti.** Tämä suojukset on heitetään pois, sillä niiden tehtävä on vain suojata terää valmistukseen ja kuljetukseen ajan.
- 2 Pese osat Hoito ja puhdistus -kohdassa kuvatulla tavalla.

selite

monitoimikone

- ① syöttöpainike
- ② syöttösappilo
- ③ kansi
- ④ irrotettava pyörityskappale
- ⑤ kulho ja vetaokseli
- ⑥ virtayksikkö
- ⑦ nopeuskytkin ja syväyspainike
- ⑧ turvalukitukset
- ⑨ virtajohdon lokero (takana)

Ⓐ muovinen tehosekoitin

- ⑩ teräyksikkö
- ⑪ tiivisterengas
- ⑫ kannu
- ⑬ täyttökansi
- ⑭ kansi

Ⓑ lasinen tehosekoitin

- ⑮ teräyksikkö
- ⑯ tiivisterengas
- ⑰ kannu
- ⑱ kansi
- ⑲ täyttökansi

### **lisävälaineet**

Monitoimikoneesi mukana ei ehkä ole toimitettu kaikkia alla lueteltuja varusteita. Varusteet vaihtelevat mallin mukaan.

- ㉐ lasinen monitoimimylly (jos sisältyy toimitukseen)
- ㉑ hienomusterä
- ㉒ taikinan sekoitin
- ㉓ kahdella vispausosalla varustettu metallivatkain
- ㉔ paksu viipalointilevy / karhea raastamislevy
- ㉕ ohut viipalointilevy / hieno raastamislevy
- ㉖ raastamis-/parmesaanilevy (jos sisältyy toimitukseen)
- ㉗ sitruspuserrin (jos sisältyy toimitukseen)
- ㉘ mehulinko (jos sisältyy toimitukseen)
- ㉙ kaavin (jos sisältyy toimitukseen)

### **monitoimikoneen käytöö**

- 1 Aseta kulho paikalleen kohdistamalla sen kohta moottoriosan kohtaan . Käännä myötäpäivään ①, kunnes se lukittuu .

- 2 Kiinnitä laite kulhon akselin päälle.

**Huomaa: Irrotettavan akselin ④ saa kiinnittää vain käytettäessä levyjä, sitruspuserrinta tai kahdella vispausosalla varustettua vatkainta.**

- Aseta kulho ja varuste aina paikoilleen yleiskoneeseen ennen aineosien lisäämistä.

- 3 Aseta kansi ② paikoilleen. Varmista, että käyttöäkselin/välineen yläosa tulee kannen keskelle.

**● Älä ohjaa yleiskonetta kannen avulla. Käytä aina nopeudensäädintä.**

- 4 Aseta pistoke pistorasiaan, käynnistä laite ja valitse nopeus. (Lisätietoja on nopeussuosituskaaviossa.)

**● Yleiskone ei toimi, jos kulho tai kansi ei ole kunnolla paikallaan. Tarkista, että syöttöputki ja kulhon kahva ovat oikealla puolella.**

- 5 Saat aikaan lyhyitä sykäyksiä käyttämällä (P)-toimintoa. Sykäys toimii pitäessäsi säädintä paikoillaan.

- 5 Kansi, työvälineet ja kulho irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

**● Sammuta virta ja irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kannen irrottamista. tärkeää**

- Monitoimikoneella ei voi rouhia tai jauhaa kahvinpapuja tai hienontaa palasokeria.

- Kun käytät mausteena manteliesanssia tai -aromia, varo että aine ei kosketa muoviosiin, sillä siitä jää pysyviä jälkiä.

## Ⓐ muovinen tehosekoitin tehosekoittimen käyttö

1 Sovita tiivisterengas ⑪ teräyksikköön ⑩. Varmista, että tiiviste on urassa oikein.

### ● **Jos tiiviste on vaurioitunut tai huonosti paikoillaan, laite vuotaa.**

2 Tartu teräyksikön pohjaan ⑫ ja aseta terät astiaan. Lukitse käänämällä vastapäivään, kunnes se napsahtaa ⑬. Lisätietoja on teräyksikön pohjassa.

🔒 - avatussa asennossa

🔓 - suljetussa asennossa

### **Tehosekoitin ei toimi, jos se on koottu väärin.**

3 Laita sekoittettavat ainekset sekoitusastiaan.

4 Sovita kansi astiaan ja lukitse käänää myötäpäivään ④, kunnes se napsahtaa. Kiinnitä täytökansi paikoilleen.

5 Kiinnitä tehosekoitin moottoriyksikköön. Kohdista sen kohta 🔒 moottoriosan kohtaan ▲. Käänää myötäpäivään ⑤, kunnes se lukittuu 🔓.

### ● **Laite ei toimi, jos tehosekoitinastia ei ole kunnolla paikallaan.**

6 Valitse nopeus (lisätietoja on nopeussuositustaulukossa) tai käytä sykäyslähdintä.

## Ⓑ lasinen tehosekoitin tehosekoittimen käyttö

1 Sovita tiivisterengas ⑯ teräyksikköön ⑮. Varmista, että tiiviste on urassa oikein.

### ● **Jos tiiviste on vaurioitunut tai huonosti paikoillaan, laite vuotaa.**

2 Kierrä kannu kiinni teräasetelmaan ⑭. Lisätietoja on hienonnusterän pohjassa.

🔒 - avatussa asennossa

🔓 - lukitussa asennossa

### **Tehosekoitin ei toimi, jos se on koottu väärin.**

3 Laita sekoittettavat ainekset sekoitusastiaan.

4 Kiinnitä astian kanssi ja varmista painamalla alas ⑦. Kiinnitä täytökansi paikoilleen.

5 Kiinnitä tehosekoitin moottoriyksikköön. Kohdista sen kohta 🔒 moottoriosan kohtaan ▲. Käänää myötäpäivään ⑧, kunnes se lukittuu 🔓.

### ● **Laite ei toimi, jos tehosekoitinastia ei ole kunnolla paikallaan.**

6 Valitse nopeus (lisätietoja on nopeussuositustaulukossa) tai käytä sykäyslähdintä.

### **vinkkejä**

- Kun teet majoneesia, aseta kaikki aineosat öljyä lukuun ottamatta tehosekoittimeen. Irrota syöttökansi. Kun laite on toiminnassa, kaada öljy hitaasti kannen aukon läpi.
- Paksut seokset, kuten pateetaikinat ja dippikastikkeet, on ehkä kaavittava lastalla. Jos seos on liian paksua, lisää nestettää.
- Jäänen murskaaminen: käytä lyhyitä sykäyksiä, kunnes jäämurska on haluamasi kaltaista.
- Mausteiden käsittelyistä ei suositella, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
- Laite ei toimi, jos tehosekoitin ei ole kunnolla paikallaan.

● Voit sekoittaa kuivat paloitellut ainekset poistamalla syöttökannen ja pudottamalla palaset yksi kerrallaan laitteen käydessä. Pidä kätesi aukon päällä. Tyhjennä säännöllisesti parhaan loppululoksen saavuttamiseksi.

● Älä käytä tehosekoitinta säilytystilassa. Säilytä se tyhjillään.

● Älä koskaan sekoita suurempaa määrää kuin 1,2 litraa - vahtoavien nesteiden, esim. pirtelö, määrä on pienempi.

## ㉚ myllyn käyttäminen (jos sisältyy toimitukseen)

ⓐ teräyksikkö

ⓑ tiivisterengas

ⓒ astia

Myllyn avulla voit hienontaa yrtejä tai jauhaa pähkinöitä tai kahvinpapuja.

1 Laita aineosat astiaan Ⓜ.

2 Kiinnitä tiivisterengas Ⓛ hienonnusterän Ⓟ.

3 Käänää teräasetelma ylösalaisin. Laske se astiaan terät alaspäin.

4 Kierrä teräasetelma kiinni astiaan, kunnes se tuntuu tiukalta Ⓣ. Lisätietoja on hienonnusterän pohjassa.

🔒 - avatussa asennossa

🔓 - lukitussa asennossa

5 Kiinnitä myly moottoriyksikköön. Kohdista myllyn kohta 🔒 moottoriosan kohtaan ▲. Käänää myötäpäivään ⑩, kunnes se lukittuu 🔓.

6 Sääädä nopeus suurimmaksi tai käytä sykäystoimintoa.

### **vihjeitä**

Yrttien jauhaminen onnistuu parhaiten, kun ne ovat puhtaita ja kuivia.

nopeussusuositustaulukko			
väline/osa	toiminto	nopeus	maksimikapasiteetit
hienonnusterä	Kakkutaikanan valmistus	1 - 2	Kokonaispaino 1,2 kg
	Rasvan ja jauhojen sekoittaminen	2	Jauhojen paino 300 g
	Veden lisääminen taikinan joukkoon	1 - 2	
	Hienontaminen ja souseuttaminen	2	Jauhettavan vähärasvaisen lihan kokonaispaino 400 g
	Paksut keitot (600 ml nestettä ja 600 g kuivia aineita). <b>Käsittele vihannekseja 300 millilitrassa vettä, kunnes ne on hienonnettu. Lisää loppu vesi.</b>	Aloita nopeudella 1, ja nosta nopeus tasolle	1,2 litra 600 ml
taikinan sekoitin	Hiivataikinat	2	Jauhojen paino 340 g
kahdella vispausosalla varustettu metallivatkain	Valkuaiset	2	4
	Kerma	1 - 2	250 ml
levyt: viipalointi ja raastaminen	aineet, esim. porkkanat, kovat juustot Pehmeämät aineet, esim. kurkku, tomaatit	2 1	– –
rouhintaerä (jos sisältyy toimitukseen)	Parmesan-juusto, perunat perunamykyihin	2	–
sitruspuserrin (jos sisältyy toimitukseen)	Sitrushedelmät	1	–
tehosekoitin	Kaikki käsittely	2	1,2 litra
lasinen monitoimimylly (jos sisältyy toimitukseen)	Yrittä	2	10 g
	Pähkinät, kahvinpavut	2	50 g
	Kypsentämätön naudanpaisti leikkattuna 2,5 cm:n kuutioiksi	2 (5 sekuntia)	50 g
mehulinko (jos sisältyy toimitukseen)	Kovat hedelmät ja vihannekset, esimerkiksi porkkanat ja omenat	2	800 g
	Pehmeät hedelmät ja vihannekset, esimerkiksi tomaatit ja viinirypäleet	1	500 g

## varusteiden käyttö

Katso varusteiden käytönopeus nopeussusuositustaulukosta.

### (21) hienonnusterä

Terä on monikäytöisin varuste. Saavutettu koostumus määrytyy ruoka-aineiden työstön keston perusteella. Jos haluat karkeamman koostumuksen, käytä pitokytkintä. Voit käsittellä terän avulla kakku- ja leivostaikinoita, hienontaa raakaa tai kypsää lihaa, vihannekseja tai pähkinöitä, souseuttaa keittoja sekä tehdä pateetaikinoita, dippikastikkeita tai korppujauhuja.

#### vihjeitä

- Kuutioi lihan, leivän ja vihannesten kaltaiset aineosat noin 2 cm:n kokoisiksi kuutioiksi ennen käsittelyistä.
- Keksit on murennettava ja lisättävä syöttöputkeen, kun laite on toiminnassa.
- Kun valmistat leivonnaisia, kuutioi kovettunut rasva ensin 2 cm:n kuutioiksi.
- Varo käsittelystä ruoka-aineita liikaa.

### (22) taikinatyöväline taikinan sekoitin

Käytetään leivottaessa hiivataikinoita.

- Aseta kuiva-aineet kulhoon ja lisää neste syöttösuhvilon kautta laitteen ollessa käynnissä. Työstä niin kauan, kunnes kulhoon on muodostunut kimmoisa taikinapallo. Tämä kestää noin 60 sekuntia.
- Jos haluat vaivata taikinaa uudelleen, tee se ainoastaan käsin. Uudelleenvaivainen kulhossa ei ole suositeltavaa, sillä monitoimikone voi sen vuoksi menettää vakauttaan.

### (23) kahdella vispausosalla varustettu metallivatkain

Käytä vain kerman, kananmunien ja munanvalkuisten tai kananmunien ja sokerin vatkaukseen. Raskaammat esimerkiksi rasvaa ja jauhoja sisältävät seokset voivat vahingoittaa sitä.

## vispilän käyttäminen

- 1 Kiinnitä kulho ja irrotettava vari moottoriosaan.
- 2 Paina vatkaimet tiukasti paikoilleen.
- 3 Kiinnitä vispilän käänämällä sitä, kunnes se menee akselin päälle.
- 4 Lisää aineosat.
- 5 Aseta kansi paikoilleen. Varmista, että akselin pää menee kannen keskelle.
- 6 Käynnistä.

#### tärkeää

- **Vispilä ei sovellu kakku- tai leivostaikinoiden sekoittamiseen tai rasvan ja sokerin vaahdottamiseen, sillä tällaiset taikinat vaurioittavat sitä. Sekoita kakkutaikina aina terän avulla.**

#### vihjeitä

- Saat parhaat tulokset, kun munat ovat huoneenlämpöisiä.
- Varmista ennen vatkaamista, että kulho ja vispilät ovat puhtaita ja rasvattomia.
- Kääntelee jauhot ja sokeri taikinan joukkoon varovasti käsin käänämällä metallilisikkää, kun valmistat rasvattomia taikinoita tai marenkeja.

## viipalointi-/raastamislevyt

Levyjen käyttäminen

### **käännettävät viipalointi-/raastamislevyt: paksu <sup>(24)</sup>, ohut <sup>(25)</sup>**

Raastamispulta voidaan käyttää juustolle, porkkanalle, perunalle ja koostumuksestaan vastaaville ruoka-aineille. Viipalointipulta voidaan käyttää juustolle, porkkanalle, perunalle, kaalille, kurkulle, kesäkurpitsalle, punajuurelle ja sipuleille.

### **raastamislevy <sup>(26)</sup> (jos sisältyy toimitukseen)**

Parmesaanjuusto, perunoiden hienontaminen perunapalleroida varten.

## viipalointilevyjen käyttäminen

1 Käännitä kulho ja irrotettava varsi moottoriosaan.

2 Tartu levyn keskiosaan ja aseta se akseliin oikea puoli ylöspäin.

3 Aseta kansi paikalleen.

4 Aseta ainekset syöttöputkeen.

5 Käännistä ja paina työntimellä tasaisesti. **Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen.**

### **vihjeitä**

- Käytä tuoreita raaka-aineita.
- Älä paloittele ruokaa liian pieniksi paloiksi. Täytä syöttöputki lähes täyneen. Tämä estää aineksiä liikkumasta sisusuunnassa.
- Pystysuunnassa asetetut ainekset tulevat ulos lyhyempinä kuin vaakasuunnassa asetetut.
- Levyyn tai kulhoon jää aina hieman tähteitä.

## (27) sitruspuserrin (jos sisältyy toimitukseen)

Sitruspusertimen avulla voit pusertaa mehua sitrushedelmistä, kuten appelsiineista, sitruunoista, greipeistä ja limeteistä.

- ⓐ kartio
- ⓑ siivilä

## sitruspusertimen käyttäminen

1 Käännitä kulho ja irrotettava varsi moottoriosaan.

2 Käännitä siivilä kulhoon. Varmista, että siivilän kahva lukittuu paikalleen kulhon kahvan päälle.

3 Aseta kartio akselin päälle ja käänny sitä, kunnes se painuu pohjaan saakka.

4 Puolita hedelmä. Käännistä laite. Paina hedelmä kartio vasten.

### **● Sitruspuriston ei toimi, ellei siivilä ole kunnolla paikallaan.**

- Saat enemmän mehua säilyttämällä hedelmät huoneenlämpötilassa ja pyöritlemällä niitä pöytäasoa vasten ennen mehun pusertamista.
- Mehua tulee enemmän, kun siirtelet hedelmää sisusuunnassa pusertamisen aikana.
- Jos puserrat paljon mehua, tyhjennä siivilä välijillä, jotta hedelmäliha ja siemenet eivät tuki sitä.

## (28) mehulinko (jos sisältyy toimitukseen)

Mehulinkon avulla saat mehua kiinteistä hedelmistä ja vihanneksista.

- ⓐ työnnin syöttöpainike
- ⓑ mehulinkon kansi
- ⓒ hedelmälihan poisto
- ⓓ suodatin
- ⓔ kulho
- ⓕ mehunokka

## mehulinkon käyttäminen

- 1 Aseta mehukannu sitten, että sen nokka Ⓛ osoittaa moottoriosaan. Kohdista kulhon kohta Ⓛ moottoriosan kohtaan ▲ ja lükítse kääntämällä myötäpäivään Ⓜ ▲.
- 2 Aseta hedelmälihan poisto Ⓝ suodatinrumpuun Ⓞ. Varmista, että kielekkeet menevät rummuun Ⓟ pohjaan.
- 3 Aseta suodatinrumpu Ⓠ paikalleen.
- 4 Aseta laitteen kansi Ⓡ kulhon päälle ja käänny, kunnes se lukittuu Ⓢ. **Mehulinko ei toimi, jos kulho tai kansi ei ole kunnolla paikallaan Ⓣ.**
- 5 Aseta mehun ulostulo-aukon alle sopiva lasi tai kannu.
- 6 Paloittele aineosat sitten, että ne mahtuvat syöttöputkeen.
- 7 Käännistä ja paina työntimellä tasaisesti. **Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen.** Käsittele ensimmäinen erä loppuun saakka ennen kuin lisäät seuraavan erän.
- Kun viimeinen pala on työnnetty mehulinkoon, anna sen käydä vielä 30 sekuntia, kunnes kaikki mehu on valunut ulos.

### **tärkeää**

- Jos mehulinko alkaa tärstä voimakkaasti, katkaise virta ja poista jätte rummusta. (Mehulinko tärisee, jos jätte jakautuu epätasaisesti.)
- Kerrallaan voi käsitellä 800 grammaa hedelmiä tai vihanneksia.
- Tietty erittäin kovat vihannekset saavat mehulinkon hidastumaan tai pysähtymään. Jos näin käy, katkaise virta ja puhdistaa suodatin.
- Kun käytät mehulinkoa, sammuta siitä virta säännöllisesti ja tyhjennä jäteastia.

### **vihjeitä**

- Poista kivet ja siemenet esimerkiksi paprikoista, meloneista ja luumusta sekä paksut kuoret esimerkiksi meloneista ja ananaksista. Omenoita tai pääryöitä ei tarvitse kuoria.
- Käytä aina tuoreita kiinteitä hedelmiä ja vihanneksia.
- Sitrushedelmät: kuori hedelmät ja poista valkoinen osa. Muutoin mehu voi maistua kitkerältä. Saat parhaat tulokset käytättämällä sitruspuserrinta.

## hoitaminen ja puhdistaminen

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistamista.
  - **Käsittele teriä ja leikkuulevyjä varoen - ne ovat erittäin teräviä.**
  - Jotkut elintarvikkeet saattavat värjätä muovia. Tämä on täysin normaalia eikä vahingoita muovia tai vaikuta ruoan makunsa. Poista väri hankaamalla kasvisölyyn kastettulla kankaalla.
- virtayksikkö**
- Pyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa. Varmista, että lukuuskohdassa ei ole ruoan jätteitä.
  - Älä koskaan upota moottoriyksikköö veteen.
  - Voit säälyttää ylimääräistä johtoa moottoriyksikön ⑨ takana.

### tehosekoitin/mylly

- 1 Tyhjennä astia ennen sen irrottamista teräysköstä.
- 2 Pese astia/kannu käsin.
- 3 Irota ja pese tiivistetut.
- 4 Älä koske teräviä teriä. Harjaa ne puhtaaksi kuumassa saippuavedessä ja huuhtelee sitten juoksevan vesijohtoveden alla. **Älä upota teräosa veteen.**
- 5 Jätä kuivumaan ylösalaisten.

### kahdella vispausosalilla varustettu metallivatkain

- Irrota vispilät käyttöpäästä vetämällä niitä varovasti ulospäin. Pese lämpimällä pesuainevedellä.
- Pyhi käyttöpää kostealla pyyhkeellä ja kuivaa sen jälkeen. **Älä upota käyttöpäästä veteen.**

### kaikki muut osat

- Pese käsin ja kuivaa pesun jälkeen.
- Ne voidaan pestää myös astianpesukoneen ylätasolla. Älä aseta osia alatasolle suoraan kuumennusvastuksen päälle. On suosittavaa käyttää lyhyttä ohjelmaa ja alhaista lämpötilaa (enintään 50 °C).

## huolto ja asiakaspalvelu

- Jos virtajohto vaarioituu, se on turvallisuusystä vaihdettava. Vaihtotyö on tehdä KENWOOD tai KENWOODIN valtuuttama huoltoliike.
- **Jos monitoimikoneen käytössä ilmenee ongelmia, katso ennen huoltoon soittamista, löytyykö vianetsintäoppaasta apua.**

Jos tarvitset apua

- laitteen käytämisessä tai
- laitteen huolto- tai korjaustöissä,
- ota yhteys laitteen ostopaikkaan.

- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.



## TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoo ja välityt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilt terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiata.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksesta on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

Esine	Voidaan pestää astianpesukoneessa
kulho, kansi, työnnin	✓
terät, taikinan sekoitin	✓
irrotettava akseli	✓
levyt	✓
vatkaimet	✓
<b>Älä upota käyttöpäästä veteen.</b>	
sitruspuserrin	✓
mehulinko	✓
tehosekoittimen astian täytökansi	✓
lasinen myllyastia	✓
teräyksikkö, tehosekoittimen ja myllyn tiiviste	✗
kaavin	✓

## Vianetsintäopas

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Monitoimikone ei toimi	Ei virtaa  Kulhoa ei ole kiinnitetty moottoriyksikköön kunnolla.  Kulhon kansi ei ole kunnolla paikoillaan.	Tarkista, että monitoimikoneen virtajohto on seinän pistorasiassa.  Tarkista, että kulho on kunnolla paikoillaan ja että kahva osoittaa oikealle.  Tarkista, että kannen lukitus on oikeassa paikassa kahvan alueella.  <b>Yleiskone ei toimi, jos kulho ja kansi eivät ole kunnolla paikoillaan.</b>  Jos nämä tarkistukset eivät auta, tarkista kodin sulake.
Tehosekoitin/mylly ei toimi	Tehosekoitin/mylly ei ole kunnolla paikoillaan.  Tehosekoitinta/myllyä ei ole koottu oikein.	Tehosekoitin tai mylly ei toimi, jos lukitus ei ole kunnolla paikallaan.  Tarkista, että hienonnusterä on kiristetty kulhoon tai astiaan tiukasti.
Yleiskone pysähtyy kesken kaiken	Yleiskone on ylikuormitettu tai suurin kapasiteetti on ylitetty.  Kansi on auki.	Tarkista suurin kapasiteetti nopeussuoistustaulukosta.  Tarkista, että kanssi on kunnolla paikoillaan.
Tehosekoitin tai mylly vuotaa terääsetelman juuresta.	Tiiviste puuttuu. Tiiviste ei ole oikein paikallaan. Tiiviste on vaurioitunut.	Tarkista, että tiiviste on oikein paikallaan eikä se ole viallinen. Varaosien hankkimisesta on lisätietoja huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
Välineet/osat toimivat heikosti	Lue vastaavissa käytööhjeen kappaleissa olevat vinkit. Tarkista, että osat on asennettu oikein.	

# Türkçe

Kullanım yönergelerini okumadan önce ön sayfayı çeviriniz ve açıklayıcı resimlere bakınız

## güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanıcılar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
- Bıçaklar ve diskler çok keskindir, dikkatli tutun. **Tutarken ve temizlerken kesici kenardan uzak durarak tepesinden parmak uçlarınızı tutun.**
- Robotu elinizle kaldırmayın veya taşımayın – elle tutmak yaralanmaya neden olabilir.
- Kaseyi boşaltmadan önce daima bıçağı çıkartın.
- Güç kaynağına bağlıken ellerinizi ve malzemeleri robot kasesinden ve mikser kabından uzak tutun.
- Aleti kapatın ve fişini çekin:
  - parçaları takmadan veya çıkartmadan önce;
  - kullanılmadığında;
  - temizlemeden önce.
- Yiyecekleri asla parmaklarınızla gıda girişinden aşağı itmeyin. Bu iş için mutlaka gıda iticisini/lerini kullanın.
- **Bıçak ünitesini, blender haznesi veya öğütücü kabı takılı değilken asla güç ünitesine yerleştirmeyin.**
- Kapağı kaseden veya mikseri/öğütücüyü güç ünitesinden ayırmadan önce :-
  - cihazı kapatın;
  - tüm parçaların/bıçakların tamamen durmasını bekleyin;
  - mikser kabını bıçak tertibatından sökmemeye dikkat edin.
- **HAŞLANMA RİSKİ:** Sıcak malzemeler karıştırılmadan önce oda sıcaklığına soğumaya bırakılmalıdır.
- Cihazı çalıştmak için kapak yerine daima aç/kapat hız ayar düğmesini kullanın.
- **Kilitleme mekanizması aşırı yüke maruz kaldığında cihaz hasar görecek ve yaralanmaya neden olabilecektir.**
- **Mutfak robotunuzu kullanmadığınızda daima fişten çekin.**
- Asla onaylanmamış parçalar kullanmayın.
- Çalışırken cihazın başından asla ayrılmayın.
- Asla hasarlı bir cihaz kullanmayın. Kontrol veya tamir ettirin: bkz. ‘servis & müşteri hizmetleri’.
- Cihazın motor kısmı, elektrik kablosu ya da elektrik fişinin ıslanmamasına özen gösterin.
- Elektrik kablosunun masa/tezgah kenarlarından sarkmasını ya da sıcak yüzeylere temas etmesini önleyin.
- Önerilen hız tablosunda belirtilen maksimum kapasiteleri aşmayın.
- Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Bu fiziki, algılama ya da zihinsel yetersizliği olan kişiler tarafından ya da yeterli deneyimi olmayan kişiler tarafından gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatları almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
- Robotunuzun/mikserinizin hatalı kullanımı yaralanmaya neden olabilir.
- Maksimum değer en büyük yükü çeken eklentiye bağlıdır. Diğer eklentiler daha az güç çekebilir.  
Her bir ek için daha fazla güvenlik uyarıları için “eklerin kullanımı” altındaki ilgili bölüme başvurun.

#### **mikser**

- **HAŞLANMA RİSKİ:** Sıcak malzemeler karıştırılmadan önce oda sıcaklığına soğumaya bırakılmalıdır.
- Bıçak tertibatını tutarken her zaman dikkat edin ve temizlerken bıçakların keskin kenarlarına dokunmaktan kaçının.
- Mikseri sadece kapağı takılıyken kullanın.
- Hazneyi sadece verilen bıçak tertibatı ile kullanın.
- Mikseri asla boş çalıştmayın.
- Mikserinizin uzun ömürlü olması için 60 saniyeden fazla çalıştmayın.
- Smoothie tarifler – dondurulurken katı hal almış malzemeleri asla karıştırmayın, hazneye koymadan önce kırın.

#### **öğretücü**

- Asla kase yerleştirilmeden bıçak ünitesini mutfak robotunuza yerleştirmeyin.
- Asla öğretücü cihazınıza takılıyken hazneyi çıkartmayın.
- Keskin bıçaklara dokunmayın – Bıçak ünitesini çocuklardan uzak tutun.
- Bıçaklar tamamen durana kadar asla öğretücüyü çıkartmayın.
- Öğreticinizin uzun ömürlü olması için asla 30 saniyeden uzun çalıştmayın. Doğru yoğunluğa ulaşır ulaşmaz aleti kapatın.
- Baharatların işlenmesi plastik parçalara zarar verebilecekleri için önerilmemektedir.
- Öğretici doğru yerleştirilmemişse cihaz çalışmayacaktır.
- Sadece kuru malzemeler için kullanın.

#### **dilimleme/doğrama diskleri**

- Kesme disk tamamen durmadan kapağı asla kaldırmayın.
- Kesme disklerini dikkatli tutun – çok keskindirler.

## **katı meyve presi**

- Filtre hasarlıysa meyve suyu presini kullanmayın.
- Filtre tamburunun tabanındaki kesici bıçaklar son derece keskindir, tamburu kullanırken ve temizlerken son derece dikkatli olun.
- Sadece sağlanan iticiyi kullanın. Asla parmaklarınızı besleme haznesine sokmayın. Besleme haznesindeki tıkanıklığı temizlemeden önce fişi çekin.
- Kapağı çıkarmadan önce kapatın ve filtrenin durmasını bekleyin.

### **fişe takmadan önce**

- Elektrik kaynağınızın cihazın alt tarafında gösterilenle aynı olduğundan emin olun.

#### **UYARI: BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR.**

- Bu cihaz Elektro Manyetik Uyumluluk ile ilgili AT direktifi 2004/108/AT ve gıda ile temas eden malzemeler hakkındaki AT yönetmeliği no. 1935/2004 - 27/10/2004 ile uyumludur.

### **ilk kullanımdan önce**

- 1 Bıçaktan plastik bıçak kapaklarını çıkarın. **Bıçaklar çok keskindir, dikkatli olun.** Bu kapaklar bıçağı sadece üretim ve nakil sırasında koruduklarından atılmalıdır.
- 2 Parçaları yıkayın, bkz. 'bakım & temizlik'.

## **parçalar**

### **mutfak robotu**

- ① itici
- ② besleme borusu
- ③ kapak
- ④ çıkarılabilir kumanda mili
- ⑤ tahrif mili ile birlikte kase
- ⑥ güç birimi
- ⑦ hız/puls kumandası
- ⑧ güvenlik kilitleri
- ⑨ kordon sarma yuvası (arkada)

### **(A) Plastik mikser**

- ⑩ bıçak ünitesi
- ⑪ sızdırmaz halka
- ⑫ kase
- ⑬ doldurma kabı
- ⑭ kapak

### **(B) Cam mikser**

- ⑮ bıçak ünitesi
- ⑯ sızdırmaz halka
- ⑰ kase
- ⑱ kapak
- ⑲ doldurma kabı

## **ek parçalar**

Aşağıda listelenen eklerin hepsi mutfak robotunuzda olmayabilir. Ekler model çeşidine göre değişir.

- ㉑ cam çok amaçlı öğretücü (varsayı)
- ㉒ kesici bıçak
- ㉓ hamur yoğurucu
- ㉔ metal çırılıcılı çift mikser
- ㉕ kalın dilimleme/kalın doğrama diski
- ㉖ ince dilimleme/ince doğrama diski
- ㉗ rendelege/parmesan diski (varsayı)
- ㉘ narenciye sıkacağı (varsayı)
- ㉙ katı meyve presi (varsayı)
- ㉚ kazıma kaşığı (varsayı)

## **mutfak robotunun kullanımı**

- 1 Kase üzerindeki ile güç ünitesi üzerindeki hizalayarak kaseyi yerleştirin ve kilitlenene kadar saat yönünde ① döndürün.
- 2 Kase tahrif mili üzerine bir eklenti takın.  
**Not: Sökülebilir tahrif mili ④ sadece diskler, narenciye sıkacağı veya metal çırılıcılı çift mikser karıştırıcı kullanıldığından takılmalıdır.**
  - Her zaman kaseyi ve eki robota malzemeleri eklemeden önce yerleştirin.
  - 3 Kapağı yerleştirin ② – tahrif milinin/aletinin üstünün kapağın ortasına yerleştirden emin olun.
  - Robotu çalıştırmak için kapağı kullanmayın, daima açma/kapama hız kontrolünü kullanın.
  - 4 Fişe takın, çalıştırın ve bir hız seçin. (Önerilen hız tablosuna bakın).
  - Kase veya kapak düzgün olarak takılmadığında mutfak robotu çalışmayaçaktır. Besleme tüpünün ve kase tutucuğunun sağ tarafa yerleştirilip yerleştirilmemiğini kontrol edin.
  - Kısa aralıklarla darbe (P) kullanın. Puls, kontrol bu pozisyonda tutulduğu sürece çalışacaktır.
  - 5 Kapağı, parçaları ve kaseyi sökmek için yukarıdaki işlemi ters sırayla yürütün.
  - Kapağı çıkarmadan önce daima kapatın ve fişten çekin.  
**Önemli**
    - Mutfak robotunuz ile kahve öğütülemez ya da toz şekeri pudra şekeri halinde getirilemez.
    - Kase içindeki karışımı badem özü ya da tatlandırıcı eklerken bunların plastik parçalara deşmesini önleyin. Aksa halde kalıcı lekeler oluşabilir.

## Ⓐ Plastik mikser mikserin kullanımı

- 1 Sızdırmazlık halkasını ⑪ bıçak ünitesine ⑩ yerleştirin – sızdırmazlığın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- **Eğer conta zarar gördüğse veya yanlış yerleştirildiyse sızdırma meydana gelir.**
- 2 Bıçak ünitesini altından tutun ⑫ ve bıçakları hazırlayın yerleştirin – kilitlemek için klik sesi duyulana kadar saat yönünün tersine çevirin ⑬. Bıçak ünitesinin altında bulunan grafiğe bakın:

— kilit açık pozisyon

— kilitli pozisyon

**Mikser yanlış yerleştirilirse çalışmayaçaktır.**

- 3 Malzemelerinizi kabin içine koyn
- 4 Kapağı haznenin üzerine yerleştirin ve kilitlemek için klik sesi duyulana kadar saat yönünde çevirin ⑭. Doldurma kapağını takın
- 5 Blenderi güç ünitesinin üzerine yerleştirin, blender üzerindeki ⑮ ile güç ünitesi üzerindeki ⑯ hizalayın ve kilitlemek için Saat yönünde ⑯ döndürün ⑰.
- **Mikser doğru yerleştirilmemişse cihaz çalışmayaçaktır.**
- 6 Bir hız seçin (önerilen hız tablosuna bakın) veya puls kontrolünü kullanın.

## Ⓑ Cam mikser mikserin kullanımı

- 1 Sızdırmazlık halkasını ⑯ bıçak ünitesine ⑮ yerleştirin – sızdırmazlığın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- **Eğer conta zarar gördüğse veya yanlış yerleştirildiyse sızdırma meydana gelir.**
- 2 Hazneyi bıçak tertibatının ⑯ üzerine vidalayın. Bıçak ünitesinin altında bulunan grafiğe bakın:

— kilit açık pozisyon

— kilitli pozisyon

**Mikser yanlış yerleştirilirse çalışmayaçaktır.**

- 3 Malzemelerinizi kabin içine koyn.
- 4 Kabin kapağını takın ve sabitlemek için bastırın ⑰. Doldurma kapağını yerleştirin.
- 5 Blenderi güç ünitesinin üzerine yerleştirin, blender üzerindeki ⑮ ile güç ünitesi üzerindeki ⑯ hizalayın ve kilitlemek için Saat yönünde ⑯ döndürün ⑰.
- **Mikser doğru yerleştirilmemişse cihaz çalışmayaçaktır.**
- 6 Bir hız seçin (önerilen hız tablosuna bakın) veya puls kontrolünü kullanın.

### İpuçları

- Mayonez yaparken mikserin içine yağ hariç bütün malzemeleri koyn. Doldurma kabını çıkarın. Sonra, cihaz çalışırken, yağı kapaktaki delikten yavaşça ekleyin.
- Yoğun karışımın, örn. pateler ve dipler, kazınması gerekebilir. Eğer karışımın işlenmesi zorsa, daha fazla sıvı ekleyin.
- Buz kırarken, küp şeklinde 6 buz parçası için 15 ml (1 tatlı kaşığı) su ekleyin. Buz kırmak için çalışma düğmesini kullanın.

- Baharatların işlenmesi plastik parçalara zarar verebilecekleri için önerilmemektedir.
- Mikser doğru yerleştirilmemişse cihaz çalışmayaçaktır.
- Katı malzemelerin karıştırılması – parçalar halinde kesin, doldurma kabını çıkarın sonra cihaz çalışırken parçaları teker teker atın. Elinizi açıklıktan uzak tutun. En iyi sonuçlar için düzenli olarak boşaltın.
- Mikseri, muhafaza kabi olarak kullanmayın. Mikser kabi kullanıldından önce ve sonra boş olmalıdır.
- 1,2 litre üzerinde malzeme karıştırmayın - Milkshake gibi köpüklü sıvılar için bu miktar daha az olmalı.

## ㉚ Öğütücüünüzün kullanımı (varsayı)

- Ⓐ bıçak ünitesi  
Ⓑ sızdırmaz halka  
Ⓒ kase

Öğütücüyü taze otları, kuru yemişleri ve kahve çekirdeklерini öğütmek için kullanın.

- 1 Malzemeleri kaseye koyn ⑮.
- 2 Sızdırmazlık halkasını ⑯ bıçak ünitesine ⑰ takın.
- 3 Bıçak ünitesini ters çevirin. Ana ünitesi bıçaklar aşağıya gelecek şekilde hazırlayın.
- 4 Bıçak ünitesini hazırlayın elle sıkıca ⑯ vidalayın. Bıçak ünitesinin altında bulunan grafiğe bakın:

— kilit açık pozisyon  
— kilitli pozisyon
- 5 Öğütücüyü güç ünitesinin üzerine yerleştirin, öğütücü üzerindeki ⑮ ile güç ünitesi üzerindeki ⑯ hizalayın ve kilitlemek için saat yönünde ⑯ döndürün ⑰.
- 6 Maksimum hız geçin veya darbeli kontrolü kullanın.  
**İpuçları**  
Taze otlar en iyi olarak temiz ve kuruyken öğütülürler.

## Önerilen hız tablosu

alet/ek parça	işlem	hız	maksimum kapasite:
bıçak	Kek yapımı	1 - 2	1,2Kg toplam ağırlık
	Yağ ile un karıştırma	2	300g un ağırlığı
	Hamur işleri malzemelerinin karıştırılması için su ekleme	1 - 2	
	Kesme & püreleme	2	400g yağsız et kesme toplam ağırlık
	Koyu çorba karışımıları (600ml sıvı ile 600 gr kuru malzeme). <b>Sebzeler ince öğütülene kadar 300ml su ile işleyin, sonra kalan suyu ekleyerek iyice karıştırın.</b>	1 ile çalıştırın ve 2'ye yükseltin	1,2 litre
	Daha sulu çorba karışımıları/süt		600 ml
hamur aleti	mayali karışımlar	2	340g un ağırlığı
metal çırpcionlu çift mikser	Yumurta akları	2	4
	Krema	1 - 2	250 mls
diskler – dilimleme/doğrama	Sert gıdalar: Örn. havuç sert peynirler	2	–
	Yumuşak gıdalar: Örn salatalık, domates	1	–
raspalama diskı (varsa)	Parmesan peyniri, Alman patates hamuru hazırlamak için	2	–
narenciye sıkacağı (varsa)	Turuncüler	1	–
mikser	Tüm işlemler	2	1,2 litre
cam öğütücü (varsa)	Bitkiler	2	10g
	Fındıklar, kahve çekirdekleri	2	50g
	Pişirilmemiş et-biftek – 2½ cm küpler halinde kesilmiş	2 (5 san)	50g
katı meyve presi (varsa)	Sert meyve ve sebzeler, örn. havuç ve elmalar	2	800g
	Yumuşak meyve, örn. domates ve üzümler	1	500g

## eklerin kullanımı

Her ek için önerilen hız tablosuna bakın.

### (21) kesici bıçak

Bıçak tüm ekler içinde en çok yönlü olandır. İşleme süresinin uzunluğu elde edilecek dokuyu belirleyecektir. Daha kalın doku için darbeli kontrol kullanın.

Bıçağı, kek ve hamur işi yapımında, çiğ ve pişmiş et, sebze, ceviz, patates doğramada, çorbaları püre yapmadan ve ayrıca bisküvi ve ekmek uflatlamada kullanın.

#### İpuçları

- İşlemden geçirmeden önce et, ekmek, sebze gibi yiyecekleri yaklaşık 2cm inç küpler halinde kesin.
- Bisküviler uflatılmalı ve makine çalışırken besleme haznesinden eklenmelidir.
- Pasta yaparken buz dolabından çıkartığınız yağıları beklemeden 2cm inç küpler halinde doğrayarak kullanın.
- Fazla karıştırmamaya dikkat edin.

### (22) hamur yoğurucu

Mayalı hamur karışımıları için kullanın.

- Kuru malzemeleri kaseye ekleyin, makine çalışırken sıvı malzemeleri besleme haznesinden ekleyin. Düzgün, elastik bir hamur topu oluşana kadar işleyin, bu yaklaşık 60 saniye sürecektr.
- Tekrar yoğururken sadece elde yoğurun. Kasenin içinde tekrar yoğurma tavsiye edilmmez, çünkü bunu yapmak mutfağın robotunun dengesizleşmesine yol açabilir.

### (23) metal çırpcionlu çift mikser

Sadece hafif karışımlar için kullanın, örn. yumurta beyazları, krema, süt köpüğü ve yağ içermeyen bezeler için yumurta ve şeker çırparken. Yap ve un içeren daha yoğun karışımlar zarar verecektir.

#### karıştırıcıının kullanımı

- Kaseyi güç ünitesi üzerine yerleştirin, sökülebilir tıhrik mili ekleyin.
- Her çırpcionlu tıhrik kafasına sıkıca yerleştirin.
- Karıştırıcıyı tıhrik mili üzerine düşene kadar dikkatle döndürerek takın.
- Malzemeleri ekleyin.
- Kapağı takın – milin ucunun kapağın ortasına yerleştirildiğinden emin olun.
- Çalıştırın.

#### önemli

- Karıştırıcı tek aşamalı keklerin yapılması veya yağı ve şekerden krema yapılması için uygun değildir, bunlar zarar verecektir. Kek yapımında daima bıçakları kullanın.

#### İpuçları

- En iyi sonuç yumurtalar oda sıcaklığında dayken elde edilir.
- Karıştırma öncesinde kase ve karıştırıcıların temiz ve yağsız olduğundan emin olun.
- Yağsız beze veya mereng yapmak için un ve şekeri metal bir kaşık kullanarak ekleyin.

## dilimleme/doğrama diskleri

Diskleri kullanmak için.

### çevrilebilir dilimleme/doğrama diskleri - kalın ㉙, ince ㉚

Disklerin doğrama taraflarını peynir, havuç, patates ve benzer dokudaki gıdalar için kullanın.  
Dilimleme tarafını peynir, havuç, patates, kabak, salatalık, sakız kabağı, pancar ve soğan dilimlemek için kullanın.

### rendeleme diskı ㉚ (varsayı)

Parmesan peyniri ve Alman patatesi için patates rendeler.

## kesme disklerinin kullanımı

- 1 Kaseyi güç ünitesi üzerine yerleştirin, sökülebilir tıhrik mili ekleyin.
- 2 Orta tutamaklardan tutarak, diski uygun yan üstlerle tıhrik mili üzerine yerleştirin.
- 3 Kapağı yerleştirin.
- 4 Yiyecekleri besleme haznesine koyn.
- 5 Açıñ ve iticile eşit olarak itin – **parmaklarınızı asla besleme haznesinin içine sokmayın.**

### ipuçları

- Taze malzemeler kullanın
- Yiyecekleri çok küçük kesmeyin. Besleme haznesinin tamamına yakın doldurun. Bu çalışırken yiyeceklerin yanlarından kaymasını engeller.
- Dik yerleştirilen yiyecek yatay yerleştirilen yiyecekten daha kısa çıkar.
- Çalıştırdıktan sonra diskin üzerinde ya da çanağın içinde her zaman küçük miktarda artıktır.

## ㉗ narenciye sıkacağı (varsayı)

Narenciye sıkacağını narenciye meyvelerin suyunu sıkmak için kullanın (örn. portakal, limon, misket limon ve greyfurt gibi).

- ⓐ sıkma konisi
- ⓑ süzgeç

## narenciye sıkağının kullanımı

- 1 Kaseyi güç ünitesi üzerine yerleştirin, sökülebilir tıhrik mili ekleyin.
- 2 Süzgeci kaseye takın – süzgeç tutamaklarının kase üzerindeki tutamaklara doğrudan kilitlendiğinden emin olun
- 3 Konayı tamamen aşağıya düşecek şekilde çevirerek tıhrik miliinin üzerine yerleştirin.
- 4 Meyveyi ikiye bölün. Çalıştırın ve meyveyi koni üzerine bastırın.
- **Süzgeç doğru kilitlenmedikçe narenciye sıkacağı çalışmaz.**
- En iyi sonucu elde etmek için meyveleri oda sıcaklığında saklayın ve suyunu sıkmadan önce tezgah üzerinde elinizle yuvarlayın.
- Meyve suyu sıkma yardımcı olmak için meyveyi bir yandan diğerine hareket ettirin.
- Büyük miktarlarda meyve suyu sıkarken, posa ve çekirdek birikimini önlemek için süzgeci düzenli aralıklarla boşaltın.

## ㉘ katı meyve presi (varsayı)

Santrifüjlü meyve presi ile katı meyve ve sebzelerin suyunu çıkartabilirsiniz.

- ⓐ itici
- ⓑ santrifüj kapağı
- ⓒ posa temizleyici
- ⓓ filtre tamburu
- ⓔ kase
- ⓕ meyve suyu çıkışlı

## katı meyve presi kullanmak için

- 1 Meyve presi kasesini meyve suyu çıkışlı ile birlikte Ⓛ güç ünitesine yerleştirin, kase üzerinde Ⓜ ile güç ünitesi üzerindeki Ⓝ hizalayarak kilitlenené kadar saat yönünde Ⓞ döndürün Ⓟ.
- 2 Posa temizleyiciyi Ⓠ filtre tamburunun Ⓡ içine yerleştirin – tırnakların tamburun altındaki yuvalara oturduğundan emin olun Ⓢ.
- 3 Filtre tamburunu takın Ⓣ.
- 4 Ek kapağını Ⓤ kasenin üzerine yerleştirin ve kilitleninceye kadar döndürün Ⓥ. **Kap veya kapak düzgün olarak takılmadığında cihazınız çalışmaz.** Ⓦ.
- 5 Meyve suyu çıkışının altına uygun bir bardak veya sürahi yerleştirin.
- 6 Parçaları besleme haznesine sığacık şekilde doğrayın
- 7 Açıñ ve iticile eşit olarak itin – **parmaklarınızı asla besleme haznesinin içine sokmayın.** Hepsi bitmeden başka malzeme eklemeyin.
- Son parçayı ittiirdikten sonra, meyve presinin tamburda kalan tüm suyu çıkartması için 30 saniye daha çalıştırın.
- Önemli
- Eğer meyve suyu presi titremeye başlarsa, kapatın ve tamburdağı posayı boşaltın. (Eğer posa dengesi dağılırsa titreme başlar)
- Bir seferde işlenebilecek maksimum kapasite 800g meyve veya sebzedir.
- Bazı çok sert gıdalar yavaşlama veya durmaya sebep olabilir. Eğer bu olursa kapatın ve filtreyi temizleyin.
- Kullanım sırasında kapatıp posa toplayıcıyı düzenli olarak temizleyin.

### ipuçları

- İşlemeden önce çekirdekleri (örn. biber, karpuz, erik) ve kalın kabukları temizleyin (örn. karpuz, ananas). Elma, armut gibi meyveleri soymanız gereklidir.
- Katı, taze meyve ve sebzeler kullanın.
- Narenciye meyveler – soyun ve beyaz yumuşak dokuyu çıkartın, aksi takdirde meyve suyunuz acı olabilir. En iyi sonucu almak için narenciye sıkağı kullanın.

## bakım ve temizlik

- Temizliğe başlamadan önce daima cihazı kapatıp fişini prizden çekin.
- **Bıçaklar çok keskindir. Takip çıkartırken çok dikkatli davranışın.**
- Bazı gıdalar, plastığın rengini değiştirecektir. Bu durum normaldir. Plastiğe zarar gelmez ve yiyeceklerinizin tadını etkilemez. Biraz sıvı bitkisel yağ sürülmüş bir bez ile ovarak bu durumu giderebilirisiniz.

### **motor kısmı**

- Nemli bir bez ile silerek kurutun. Kilit alanında gıda artıkları bulunmamasına dikkat edin.
- Güç ünitesini suya sokmayın.
- Kablo fazlalığını güç ünitesi arkasında yerde toplayın ⑨.



### **mikser/ögütücü**

- 1 Kabı/kaseyi bıçak tertibatından sökmeden önce boşaltın.
- 2 Kabı/kaseyi elde yıkayın.
- 3 Contayı çıkarın ve yıkayın.
- 4 Aygıtın bıçakları çok keskindir. Bu yüzden elinizi bıçaklardan uzak tutunuz. Bıçakları sabunu sıcak su ile fırçalayınız ve musluk suyunun altında durulayınız. **Bıçak birimini suya batırmayın.**
- 5 Ters çevirerek kurumaya bırakın.

### **metal çırıcılı çift mikser**

- Çırıcıları, hafifçe çekerek tahrik başlığından ayırin ve sabunu sıcak su ile yıkayın.
- Tahrik başlığını nemli bir bez ile silip kurutun.

### **Tahrik başlığını suya batırmayın.**

### **tüm diğer parçalar**

- Elle yıkayıp kurutun.
- Alternatif olarak bulaşık makinesinin üst gözünde yıkabilir Alt göze ısıtıcı bölüm üzerinde doğrudan yerleştirilmeyin. Kısa, düşük sıcaklık (Maksimum 50°C) program önerilir.

### **ÜRÜNÜN AT DİREKTİFİ 2002/96/AT İLE UYUMLU OLARAK DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ.**

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmalıdır.

Ürün yerel yetkililere belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır.

Parça	Bulaşık makinesi için uygun parça
ana kase, kapak, itici	✓
bıçaklar, hamur yoğurucu	✓
ayrılabilir tahrik mili	✓
diskler	✓
çırıcıclar	✓
<b>Tahrik kafasını suya sokmayın</b>	
narenciye sıkacağı	✓
katı meyve presi	✓
blender haznesi, kapak, doldurma kapağı	✓
cam haznesi	✓
bıçak ünitesi ve blender contası ve öğütücü	✗
kazima kaşığı	✓

### **servis ve müşteri hizmetleri**

- Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir.
- **Yiyecek işleyicinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşsanız, yardım istemeden önce sorun giderme kılavuzuna bakınız.**

Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa:

  - cihazınızın kullanımı veya
  - servis veya tamir
  - Cihazınızı satın aldığınız yerle bağlantı kurun.
- Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin'de üretilmiştir.

Sorun giderme kılavuzu		
Sorun	Neden	Çözüm
Mutfak robottu çalışmıyor	<p>Elektrik akımı yok</p> <p>Kase güç ünitesine doğru yerleştirilmemiş.</p> <p>Kase kapağı doğru kilitlenmemiştir.</p>	<p>FİŞİN PRİZE TAKILI OLUF OLmadığını kontrol ediniz</p> <p>KASENİN DOĞRU YERLEŞTİRİLIP YERLEŞTİRİLMEDİĞİNİ VE TUTACAGIN SAĞ TUTMA KENARINA YERLEŞTİRİLIP YERLEŞTİRİLMEDİĞİNİ KONTROL EDİN.</p> <p>KAPAK KİLİDİNİN TUTMA YERİNE DOĞRU YERLEŞİP YERLEŞMEDİĞİNİ KONTROL EDİN.</p> <p><b>KASE VE KAPAK DOĞRU YERLEŞTİRİLMEMİŞSE ROBOT CALIŞMAYACAKTIR.</b></p> <p>Eğer yukarıdakilerden hiç biri değilse evinizdeki sigorta/devre kesicisini kontrol edin.</p>
Mikser/öğütücü	<p>Mikser/öğütücü doğru şekilde kilitlenmemiştir.</p> <p>Mikser/öğütücü doğru şekilde birleştirilmemiş.</p>	<p>Mikser/öğütücü kilitleyiciye doğru şekilde takılmadığında çalışmayacaktır.</p> <p>Bıçak ünitesinin hazneye/kaseye tam sıkı şekilde takıldığından emin olun.</p>
Robot çalışma sırasında duruyor	<p>Robot aşırı yüklenmiştir/maksimum kapasitesini aşmıştır.</p> <p>Kapağın kilidi açıldı.</p>	<p>Önerilen hız tablosunda belirtilen maksimum kapasiteleri kontrol edin.</p> <p>Kapağın doğru kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.</p>
Mikser/öğütücü bıçak tertibatı tabanından sızdırıyor.	Sızdırılmaz halka yerinde değil Sızdırılmaz halka yerine doğru takılı değil Sızdırılmaz halka hasarı.	Sızdırılmaz halka hasarı değilse, doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Hasarı Sızdırılmazlığın yedeğini elde etmek için "servis ve müşteri hizmetleri"ne bakın.
Parça/ek parçalar iyi çalışmıyor	"Ek Parçaların Kullanımı" bölümüne bakınız ve faydalı bilgilere göz atınız. Ek parçaların yerine doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz.	

# Česky

Než začnete návod číst, rozložte si první stránku s ilustracemi

## bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovějte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
- Nože a disk jsou velmi ostré, zacházejte s nimi opatrně. **Při manipulaci a čištění je uchopte vždy za rukojeť pro prsty na jejich horní části, ve vzdálenosti od ostré hrany.**
- Mixér nezdvihejte ani nepřenášejte za rukojeť – protože by se mohla utrhnut a způsobit zranění.
- Sekací nůž vždy nejdříve vyjměte z pracovní nádoby, teprve pak ji vyprázdněte.
- Pokud je mixér připojen do sítě, nevkládejte do mixéru ani do poháru mixéru ruce ani kuchyňské potřeby.
- Přístroj vypínejte a odpojujte ze zásuvky:-
  - před montáží nebo demontáží dílů;
  - Když přístroj nepoužíváte;
  - před čištěním.
- Potraviny nikdy netlačte do plnicího hrdla prsty. Vždy používejte přiložené pěchovače.
- **Nenasazujte nožovou jednotku na pohonnou jednotku, pokud není nasazena nádoba mixéru nebo nádoba mlýnku.**
- Předtím, než sejmete kryt z nádoby nebo než odpojíte mixér/mlýnek ze základny stroje:-
  - spotřebič vypněte;
  - počkejte, až se nasazené doplňky/nože úplně zastaví;
  - dbejte na to, abyste neodšroubovali pracovní nádobu mixéru nebo mlýnku od jednotky s noži.
- **NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ:** Horké ingredience nechte před mixováním vychladnout na pokojovou teplotu.
- K ovládání kuchyňského robota nepoužívejte víko, ale vždy jen vypínač/regulátor otáček.
- **Pokud bude bezpečnostní mechanismus vystaven nadmerné síle, dojde k poškození přístroje a nebezpečí následného zranění.**
- **Pokud kuchyňský robot nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.**
- Nepoužívejte příslušenství neschválené výrobcem.
- Přístroj v chodu nenechávejte nikdy bez dozoru.
- Váš mixér nepoužívejte, pokud je poškozený. Nechejte jej zkontolovat nebo spravit: viz část „servis a údržba“.
- Pohonná jednotka, přívodní kabel a zástrčka nesmějí přijít do styku s vodou.

- Nenechávejte přívodní kabel volně viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy, nebo se dotýkat horkých ploch.
  - Nepřekračujte maximální hodnoty uvedené v tabulce doporučených rychlostí.
  - Dohleďněte, aby si děti s přístrojem nehrály.
  - Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí.
  - Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s používáním spojená.
  - Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
  - Nesprávné použití vašeho robota/mixéru může vést ke zranění.
  - Udávaná hodnota maximálního výkonu je údaj získaný při použití příslušenství, které odebírá nejvíce energie. Ostatní příslušenství mohou odebírat energie méně.
- Další informace o bezpečnosti pro jednotlivá příslušenství najeznete v části „použití příslušenství“.

#### **mixér**

- **NEBEZPEČÍ OPŘENÍ:** Horké ingredience nechte před mixováním vychladnout na pokojovou teplotu.
- Dávejte pozor, když manipulujete s nožovým nástavcem a když nástroje čistíte, nedotýkejte se jejich ostří.
- Mixér pouštějte pouze s nasazeným víkem.
- Nádobu používejte jen s dodaným nožovým nástavcem.
- Mixér nikdy nespouštějte naprázdno.
- Abyste zajistili dlouhou životnost vašeho mixéru, nepouštějte jej na dobu překračující 60 sekund.
- Příprava ovocných mléčných koktailů – nikdy nemixujte zmražené ingredience, které vytvořily pevnou hmotu, musíte je před přidáním do nádoby rozbít na kousky.

#### **mlýnku**

- Nenasazujte nožovou jednotku na kuchyňský robot, pokud není nasazena nádoba.
- Nezkoušejte odšroubovat nádobu, když je mlýnek připevněn k robotu.
- Nedotýkejte se ostrých nožů – nožovou jednotku uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nesundávejte mlýnek, dokud se nože zcela nezastaví.

- Abyste prodloužili životnost mlýnku, nespouštějte jej na déle než 30 sekund. Jakmile dosáhnete správné konzistence, vypněte jej.
- Nedoporučujeme mlít koření, protože může poškodit plastové díly.
- Pokud není mlýnek správně nasazen, nebude robot fungovat.
- Používejte pouze pro suché suroviny.

### **plátkovací/strouhací kotouče**

- Nesnímejte víko, dokud se kotouč úplně nezastavil.
- S kotouči zacházejte opatrн – jsou velmi ostré.

### **odstředivý odšťavovač**

- Nepoužívejte odšťavovač, pokud je filtr poškozený.
- Ostří nožů na spodní straně filtračního bubnu jsou velmi ostrá, proto při manipulaci s bubnem a jeho čištění dávejte pozor.
- Používejte pouze dodávaný pěchovač. Do plnicího hrdla nestrkejte prsty. Před uvolněním plnicího hrdla přístroj vytáhněte ze zásuvky.
- Před sejmutím víka přístroj vypněte a počkejte, až se filtr zastaví.

#### **před zapojením**

- Ujistěte se, že jmenovité hodnoty napájecí sítě odpovídají údajům vyznačeným na spodní části přístroje.

#### **VAROVÁNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚNÝ.**

- Tento spotřebič splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 ze dne 27.10.2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

#### **před prvním použitím**

- 1 Od nožů odmontujte plastové kryty. **Postupujte opatrн,** protože nože jsou velmi ostré. Kryty můžete zlikvidovat, protože chrání nože pouze při výrobě a přepravě.
- 2 Umyjte všechny části - viz „údržba a čištění“.

### **popis**

#### **kuchyňský robot**

- ① výtlačný díl
- ② násypka
- ③ víko
- ④ oddělitelná část hnacího hřídele
- ⑤ mísa s hnací hřídelí
- ⑥ hnací jednotka
- ⑦ ovládání rychlosti / pulsů
- ⑧ bezpečnostní blokování
- ⑨ úložné místo napájecího kabelu (v zadní části)

### **A Plastový mixér**

- ⑩ nožová jednotka
- ⑪ těsnící kroužek
- ⑫ mixovací nádoba
- ⑬ plnící víčko
- ⑭ víko

### **⑧ Skleněný mixér**

- ⑯ nožová jednotka
- ⑰ těsnící kroužek
- ⑲ mixovací nádoba
- ⑳ víko
- ㉑ plnící víčko

### **příslušenství**

K vašemu mixéru nemusí být přiloženo veškeré příslušenství uvedené níže. Obsah příslušenství se u jednotlivých modelů liší.

- ㉒ skleněný multifunkční mlýnek (pokud je součástí balení)
- ㉓ nástavec s nožovými břity
- ㉔ hnětací nástavec na těsto
- ㉕ dvojitý šlehač s ocelovou metličkou
- ㉖ kotouč na krájení tlustých plátků nebo hrubé strouhané
- ㉗ kotouč na krájení tenkých plátků nebo jemné strouhané
- ㉘ jemný disk/disk na parmezán (pokud je součástí balení)
- ㉙ lis na citrusové plody (pokud je součástí balení)
- ㉚ odstředivý odšťavovač (pokud je součástí balení)
- ㉛ roztěrka (pokud je součástí balení)

### **jak používat kuchyňský robot**

- 1 Nasadte mísu tak, aby značka  na misce byla v rovině se značkou  na pohonné jednotce, a otočte ve směru hodinových ručiček ①, dokud nezaklapne .
- 2 Na hnací hřídel mísy nasadte příslušenství.  
**Pozn.: Vyjmíatelnou hnací hřídel ④ nasadte pouze při používání kotoučů, lisu na citrusové ovoce nebo dvojitý šlehač s ocelovou metličkou.**
  - Misku a příslušenství namontujte vždy předtím, než do přístroje vložíte ingredience.
- 3 Nasadte víko ② tak, aby vrchol pohonné hřídele/nástroje byl uprostřed víka.

- Nepoužívejte kryt pro spuštění přístroje, vždy jej zapnějte pomocí tlačítka zap/vyp.
- 4 Přístroj zapojte do sítě, zapněte a zvolte rychlosť. (Více informací naleznete v tabulce doporučených rychlostí.)
- Robot nebude fungovat, pokud nejsou mísa nebo víko správně nasazeny a zajištěny. Zkontrolujte, zda jsou plnicí hrdlo a rukojeť mísy umístěny na pravé straně.
- Pro rychlé zpracování použijte funkci krátkodobý provoz (P). Přístroj bude pracovat, dokud budete držet ovladač v příslušné poloze.
- 5 Při snímání pracovní nádoby, víka a příslušenství postupujte opačně.
- **Přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě předtím, než odejmete kryt.**  
upozornění
- Tento kuchyňský robot není vhodný k drcení nebo mletí zrnkové kávy nebo k drcení krystalového cukru na práškový.
- Přidáváte-li do směsi mandlovou esenci, dbejte na to, aby nepřišla do styku s materiály z plastu. Mohla by na nich zanechat neodstranitelné skvrny.

## Ⓐ Plastový mixér

### jak používat mixér

- 1 Osadte těsnící kroužek ⑪ do nožové jednotky ⑩ – ujistěte se, že je těsnění správně umístěno v ploše drážky.
- **Když je těsnění poškozené nebo špatně nasazené, bude obsah unikat ven.**
- 2 Uchopte spodní stranu nožové jednotky ⑩ a zasuňte nože do nádoby – otočením proti směru hodinových ručiček zaklapněte ⑬. Říďte se symboly na spodní straně nožové jednotky:

■ – nezajištěná pozice

■ – zajištěná pozice

### V případě nesprávného sestavení nebude mixér fungovat.

- 3 Vložte do nádoby přísady k mixování.
- 4 Nasadte víko na nádobu a otočte ve směru hodinových ručiček ④, dokud nezaklapne. Nasadte plnicí víčko.
- 5 Nasadte mixér na pohonnou jednotku, srovnejte symbol ■ na mixéru se symbolem ▲ na pohonné jednotce a otočením ve směru hodinových ručiček ⑤ zajistěte ■.
- **Zařízení nepůjde spustit, pokud nebude mixér správně osazen do západek.**
- 6 Zvolte rychlosť (viz tabulka doporučených rychlostí.) nebo použijte jednorázové sepnutí.

## Ⓑ Skleněný mixér

### jak používat mixér

- 1 Osadte těsnící kroužek ⑯ do nožové jednotky ⑮ – ujistěte se, že je těsnění správně umístěno v ploše drážky.
- **Když je těsnění poškozené nebo špatně nasazené, bude obsah unikat ven.**
- 2 Našroubujte nádobu na nožovou jednotku ⑬. Říďte se symboly na spodní straně nožové jednotky:

■ – nezajištěná pozice

■ – zajištěná pozice

### V případě nesprávného sestavení nebude mixér fungovat.

- 3 Vložte do nádoby přísady k mixování.
- 4 Na pohárek osadte víko, které přitlačte dolů pro zajištění polohy ⑦. Osadte dávkovací uzávěr.
- 5 Nasadte mixér na pohonnou jednotku, srovnejte symbol ■ na mixéru se symbolem ▲ na pohonné jednotce a otočením ve směru hodinových ručiček ⑧ zajistěte ■.
- **Zařízení nepůjde spustit, pokud nebude mixér správně osazen do západek.**
- 6 Zvolte rychlosť (viz tabulka doporučených rychlostí.) nebo použijte jednorázové sepnutí.

### tipy

- Při výrobě majonézy do přístroje vložte všechny ingredience kromě oleje. Odejměte plnicí víčko. Potom za běhu přístroje otvorem v krytu pomalu přidávejte olej.
- Husté směsi jako jsou paštiky a pomazánky je někdy nutné seškrábat směs ze stěn nádoby. Je-li mixování obtížné, přidejte víc tekutiny.
- Drcení ledu – pomocí rychlého zpracování led rozdržte do požadovaného stavu.
- Nedoporučuje se mixovat tvrdá koření, protože by mohlo dojít k poškození plastových částí.
- Přístroj nebude fungovat, pokud mixér není řádně připevněn.
- Pokud budete chtít míchat suché ingredience - nakrájejte je na kousky, odejměte plnicí víčko a potom za chodu přístroje vhazujte jeden kousek po druhém. Vaši ruku držte nad otvorem. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud přístroj budete pravidelně vyprazdňovat.
- Nádobu mixéru vždy vyprázdněte. Před použitím i po použití by měla být čistá.
- Nikdy nemixujte více než 1,2 litru tekutiny - pokud se při mixování tvoří pěna (např. u mléčných koktejlů), tak ještě méně.

## ㉚ používání mlýnku (pokud je součástí balení)

- nožová jednotka
- těsnící kroužek
- nádoba

Mlýnek používejte k mletí bylinek, ořechů a kávových zrn.

- 1 Vložte suroviny do nádoby ⑨.
- 2 Nasadte těsnící kroužek ⑭ do nožové jednotky ⑮.
- 3 Obraťte nožovou jednotku dnem vzhůru. V této poloze (noží směrem dolů) ji umístěte do nádoby.
- 4 Našroubujte nožovou jednotku do nádoby a utáhněte ⑩. Říďte se symboly na spodní straně nožové jednotky:

■ – nezajištěná pozice

■ – zajištěná pozice

- 5 Umístěte mlýnek na pohonnou jednotku, zarovnejte symbol ■ na mlýnku se symbolem ▲ na pohonné jednotce a otočením ve směru hodinových ručiček ⑪ zajistěte ■.

- 6 Přepněte na maximální rychlosť nebo použijte pulzní spínač.

### tipy

- Bylinky musí být před sekáním čisté a suché.

## tabulka doporučených rychlostí

nástroj/doplňek	funkce	rychlosť	maximální kapacity
sekaci nůž	Příprava dortu	1 - 2	1,2 kg celkové hmotnosti
	Spojení tuku s moukou	2	300g hmotnost mouky
	Vmíchání vody přísady do těsta	1 - 2	
	Sekání a mixování	2	400 g celková hmotnost sekáneho libového masa
	Husté polévkové (600 ml tekutiny na 600 g suchých ingrediencí). <b>Zeleninu rozmixujte s 300 ml vody, dokud nebude jemně rozsekaná, pak přidejte zbývající vodu a řádně promíchejte.</b>	spusťte na 1 a zvyšte na 2	1,2 litr
	Řidší polévkové směsi/mléko		600 ml
hnětací nástroj	kvasnicové směsi	2	340 g hmotnost mouky
dvojitý šlehač s ocelovou metličkou	Vaječné bílky	2	4
	Smetana	1 - 2	250 ml
kotouče - plátkovací/strouhací	Suroviny pevné konzistence - mrkev, tvrdé sýry	2	–
	Potraviny měkké konzistence - okurky, rajčata	1	–
strouhací kotouč (pokud je součástí balení)	Parmazán, brambory na bramborové knedlíky	2	–
lis na citrusové plody (pokud je součástí balení)	Citrusové ovoce	1	–
mixér	Univerzální	2	1,2 litr
skleněný mlýnek (pokud je součástí balení)	Bylinky	2	10g
	Ořechy, kávová zrna	2	50g
	Syrový biftek – nakrájejte na kostky velikosti 2½ cm	2 (5 s)	50g
odstředivý odšťavovač (pokud je součástí balení)	Tvrzé ovoce a zelenina, např. mrkev a jablka	2	800g
	Měkké ovoce, např. rajčata a hrozny	1	500g

## používání příslušenství

Řidte se doporučenou rychlosťí pro jednotlivá příslušenství v tabulce.

### (21) nástavec s nožovými břity

Nástavec s nožovými břity je z celého příslušenství nejuniverzálnější. Délka zpracování ovlivní dosaženou konzistenci.

Pokud chcete dosáhnout hrubší konzistence, použijte pulzní spínač.

Nástavec s nožovými břity používejte na přípravu sladkého těsta, sekání syrového a vařeného masa, zeleniny, ořechů, přípravě paštiky, pomazánek, mixování polévek a také k výrobě strouhanky ze sucharů a pečiva.

#### tipy

- Potraviny jako maso, pečivo a zeleninu před zpracováním nakrájejte na kostky velikosti asi 2 cm.
- Suchary nalamte na kousky a vhazujte za chodu plnicím hrdlem.
- Při výrobě sladkého těsta použijte tuk přímo z chladničky nakrájený na kostky o velikosti 2 cm.
- Nenechávejte směs zpracovávat příliš dlouho.

### (22) hnětací nástavec na těsto

Používejte na kynutá těsta.

- Do mísy vložte suché suroviny a za chodu přidejte plnicím hrdlem tekutiny. Nechte zpracovávat asi 60 sekund, dokud se nevytvoří vláčný poddajný kus těsta.
- Další hnětení provádějte pouze ručně. Další hnětení v mísce se nedoporučuje, protože robot by se mohl převrhnut.

### (23) dvojitý šlehač s ocelovou metličkou

Používejte pouze na řidší směsi, např. vaječné bílky, smetanu, kondenzované mléko a na šlehaní vajec a cukru do piškotového těsta bez tuku. Hustší směsi jako tuk a mouka by šlehač poškodily.

## používání šlehače

1 Nasadte mísu na pohonné jednotku a přidejte hnací hřidel.

2 Obě metly pevně zasuňte do hlavice šlehače.

3 Šlehač nasadte pomalým otáčením, dokud na hnací hřidel nezapadne.

4 Přidejte suroviny.

5 Nasadte víko tak, aby špička hřidle byla uprostřed víka.

6 Zapněte.

#### důležité

- Metla není vhodná pro přípravu koláčů míchaných najednou nebo rozmíchávání tuku s cukrem, protože tyto směsi metlu poškozují. Pro přípravu koláčů používejte vždy nástavec s nožovými břity.

#### tipy

- Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li vejce pokojové teploty.
- Před šlehaním zkонтrolujte, zda jsou nádoba i šlehač čisté a nejsou na nich zbytky tuku.
- Mouku a cukr při přípravě piškotů bez tuku a sněhového pečiva opatrně vmíchejte ručně pomocí kovové lžíce.

## plátkovací/strouhací kotouč

Používání kotoučů

### oboustranné plátkovací/strouhací kotouče – hrubé jemné

Strouhací stranu používejte na sýry, mrkve, brambory a podobné potraviny.

Plátkovací stranu používejte na sýry, mrkve, brambory, zelí, okurky, cukety, červenou řepu a cibuli.

### kotouč na velmi jemné strouhání (pokud je součástí balení)

Ke strouhání parmezánu a brambor na bramborové knedlíky.

## používání kotoučů

- 1 Nasadte mísu na pohonnou jednotku a přidejte hnací hřidel.
- 2 Kotouč uchopte za úchytka uprostřed a nasadte jej na hřidel příslušnou stranou nahoru.
- 3 Nasadte víko.
- 4 Příslušnou potravinu vložte do plnicího hrdla.
- 5 Zapněte a rovnoměrně tlačte pěchovačem – **do plnicího hrdla nestrkejte prsty.**

### tipy

- Používejte čerstvé suroviny
- Nekrájejte potraviny na příliš malé kousky. Šířka plnicího hrdla by měla být téměř zaplněna. Potraviny pak při zpracování nebudou sklouzavat na stranu.
- Potraviny krájené kolmo budou kratší než potraviny krájené podélně.
- Po zpracování zůstane na kotoučích nebo v nádobě vždy malé množství odpadu.

### lis na citrusové plody (pokud je součástí balení)

Lis na citrusové plody používejte na lisování šťávy z citrusových plodů (např. pomerančů, citronů, lunetek a grapefruitů).

-  kužel
-  sítko

## používání lisu na citrusové plody

- 1 Nasadte mísu na pohonnou jednotku a přidejte hnací hřidel.
  - 2 Do mísy nasadte sítko tak, aby držadlo sítka bylo zajistěno přímo nad držadlem mísy.
  - 3 Otáčením nasadte kužel na hnací hřidel, dokud nezapadne na doraz.
  - 4 Rozkrojte ovoce na poloviny. Pak zapněte přístroj a ovoce přitlačte na kužel.
- **Pokud není sítko správně nasazeno, nebude lis na ovocné plody fungovat.**
  - Abyste dosáhli nejlepších výsledků, ovoce skladujte a lisujte při pokojové teplotě a před lisováním poválejte po pracovní ploše.
  - Abyste napomohli co nejlepšímu odšťavění, během lisování ovocem pohybujte ze strany na stranu.

- Při lisování velkého množství ovoce pravidelně vyprzdňujte sítko, aby nedocházelo k hromadění dužiny a pecek.

### odstředivý odšťavovač (pokud je součástí balení)

Odstředivý odšťavovač slouží k výrobě šťávy z tvrdého ovoce a zeleniny.

-  pěchovač
-  víko
-  oddělovač dužiny
-  filtrační buben
-  miska
-  hubice na šťávu

## používání odstředivého odšťavovače

- 1 Nasadte misku odšťavovače s hubicí  na pohonnou jednotku, zarovnejte symbol  na misce se symbolem  na pohonné jednotce a otočením ve směru hodinových ručiček  zajistěte .
- 2 Nasadte oddělovač dužiny  do filtračního bubnu  tak, aby zobáčky zapadly do otvorů ve spodní části bubnu .
- 3 Nasadte filtrační buben .
- 4 Nasadte víko  na misku a otočením zajistěte . **Pokud nejsou miska nebo víko správně nasazeny a zajištěny  nebude odšťavovač fungovat.**
- 5 Pod hubici na šťávu postavte vhodnou sklenici nebo džbánek.
- 6 Nakrájejte potraviny, aby se vešly do plnicího hrdla
- 7 Zapněte přístroj a potraviny rovnoměrně stlačujte pěchovačem – **do plnicího hrdla nestrkejte prsty.** Další potraviny přidávejte až po úplném zpracování předchozí dávky.
- 8 Po přidání posledního kousku nechte odšťavovač ještě 30 sekund běžet, aby se odstředila všechna šťáva z filtračního bubnu.

### důležité

- Pokud odšťavovač začne vibrovat, vypněte jej a odstraňte z bubnu dužinu. (Odšťavovač vibruje, když je dužina nerovnoměrně rozložena).
- Maximální množství, které lze najednou zpracovat, je 800 g ovoce nebo zeleniny.
- Některé velmi tvrdé potraviny mohou způsobit, že se odšťavovač zpomalí nebo zastaví. V takovém případě jej vypněte a odblokujte filtr.
- Během používání pravidelně přístroj vypínejte a čistěte oddělovač dužiny.

### tipy

- Před zpracováním odstraňte pecky a zrnka (např. z paprik, melounu, švestek) a tuhé slupky (např. u melounu, ananasu). Jablka a hrušky nemusíte loupat ani odstraňovat jádřince.
- Používejte pevné a čerstvé ovoce a zeleninu.
- Citrusové ovoce – oloupejte a odstraňte bílou dužinu, jinak může šťáva chutnat horčce. Nejlepších výsledků dosáhnete s lisem na citrusové plody.

## péče a čištění

- Před čištěním robot vždy vypněte a přívodní kabel vytáhněte ze zásuvky.
  - **S noži a kotouči zacházejte opatrně, jsou velmi ostré.**
  - Některé potraviny způsobují změnu barevného odstínu plastických hmot. Jde o běžnou věc, plastický materiál se tím nepoškodí a chuť jidél zůstane stejná. Zbarvení je možné odstranit hadříkem navlhčeným v rostlinném oleji.
- pohonné jednotka**
- Otřete vlhkým hadříkem a osušte. Zkontrolujte, zda kolem spojovacího mechanismu nejsou zbytky potravin.
  - Pohonné jednotku nikdy neponořujte do vody.
  - Nadbytečnou délku kabelu uložte do úložného prostoru na zadní straně pohonné jednotky ⑨.

### mixér/mlýnek

- 1 Před odšroubováním nádoby z nožové jednotky ji vyprázdněte.
- 2 Pracovní nádobu ručně umyjte.
- 3 Sejměte a umyjte těsnění.
- 4 Nedotýkejte se ostrých nožů – omyjte je kartáčkem namočeným v horké mydlové vodě a potom je dobře opláchněte pod tekoucí vodou. **Neponořujte je do vody.**
- 5 Nechejte uschnout v poloze dnem vzhůru.

### dvojitý šlehač s ocelovou metličkou

- Metly opatrně vysuňte z hlavice šlehače. Omyjte je v teplé vodě s mycím prostředkem.
- Hlavici šlehače otřete vlhkým hadříkem a osušte. **Hlavici šlehače neponořujte do vody.**

### ostatní díly

- Umyjte v ruce, pak osušte.
- Pro umýtí je také možno použít myčku, a to její horní patro. Položky nepokládejte přímo na spodní polici nad zahřívací těleso. Doporučujeme krátký program s nízkou teplotou (Maximum 50°C).

Položka	Položka vhodná pro mytí v myčce
hlavní mísa, víko, pěchovač	✓
nástavec s nožovými břity, hnětací nástavec na těsto	✓
snímatelná pohonné hřídel	✓
kotouče	✓
šlehače	✓
<b>Hlavici šlehače neponořujte do vody</b>	
lis na citrusové plody	✓
odstředivý odšťavovač	✓
nádoba mixéru, víko, plnicí víčko	✓
sklenice mlýnku	✓
nožová jednotka a těsnění pro mixer a mlýnek	✗
roztažka	✓

## servis a údržba

- Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD.
- **Pokud narazíte na jakékoli problémy s provozem robota, podívejte se před voláním opraváře do pokynů na odstraňování závad.**

Pokud potřebujete pomoc:

- se způsobem použití výrobku,
- s jeho údržbou nebo s opravami,
- obraťte se na tu prodejnu, kde jste výrobek kupili.

- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.



## INFORMACE KE SPRÁVNÉMU ZPŮSOBU LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU PODLE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/96/ES

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem.

Výrobek se musí odevzdat na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřizovaném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje.

Pomocí odděleného způsobu likvidace elektrospotřebičů se předchází vzniku negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nevhodného nakládání s odpadem, a umožňuje se recyklace jednotlivých materiálů při dosažení významné úspory energií a surovin.

Pro zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je výrobek označený symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

Pokyny na odstraňování závad		
Problém	Příčina	Řešení
Robot nefunguje	<p>Není napájení</p> <p>Miska není správně nasazena na základnu.</p> <p>Kryt misky není ve správné poloze.</p>	<p>Zkontrolujte, zda je robot připojen do napájecí sítě.</p> <p>Zkontrolujte, zda-li je miska nasazena správně a rukojeť je umístěna směrem doprava.</p> <p>Zkontrolujte, zda-li je západka krytu umístěna ve správné poloze v oblasti rukojeti.</p> <p><b>Mixér se nezapne, pokud nebude správně nasazena miska nebo kryt.</b></p> <p>Pokud se nejedná o žádný z uvedených případů, zkontrolujte pojistky/jistič ve vašem domě.</p>
Mixér/mlýnek nebude fungovat.	<p>Mixér/mlýnek není správně zajištěn.</p> <p>Mixér/mlýnek není správně sestaven.</p>	<p>Mixér/mlýnek nebude fungovat, pokud není správně nasazen a zajištěn.</p> <p>Zkontrolujte, zda je nožová jednotka zcela utažena k nádobě.</p>
Robot se během provozu zastaví.	<p>Robot přetížen/překročena maximální kapacita.</p> <p>Kryt je odjištěn.</p>	<p>Zkontrolujte maximální hodnoty uvedené v tabulce doporučených rychlostí.</p> <p>Zkontrolujte, že kryt je správně zajištěn.</p>
Mixér/mlýnek na nožové jednotce netěsní.	<p>Chybí těsnění.</p> <p>Těsnění není správně nasazeno</p> <p>Těsnění je poškozeno</p>	<p>Zkontrolujte, zda je těsnění nasazeno správně a zda není poškozeno.</p> <p>Pokud budete potřebovat nahradní těsnění, informace naleznete v části „Servis a péče o zákazníky“.</p>
Malý výkon nástrojů anebo nástavců.	<p>Podívejte se do odpovídajících pokynů v oddíle „Používání nástavců“.</p> <p>Zkontrolujte, zda jsou nástavce správně sestaveny.</p>	

# **Magyar**

A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az első oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek.

## **első a biztonság**

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét!
- A vágókések és a tárcsák nagyon élesek, óvatosan kezelje őket. **A kezelés és tisztítás során mindig a fogórésznél, felül fogja meg azokat, a vágóéltől távol.**
- Ne emelje fel, vagy hordozza a készüléket a fogantyúnál fogva – a fogantyú eltörhet, ami sérülést okozhat.
- Az edény kiürítése előtt mindenkor vegye ki a vágókest.
- Tartsa távol kezét és a konyhai eszközöket a robotgép edényétől és a mixerpohártól, amikor a készülék csatlakoztatva van a hálózatra.
- Mindig kapcsolja ki a motort, és a hálózati vezetéket is húzza ki a konnektorból:
  - az alkatrészek szét- és összeszerelése előtt;
  - használat után;
  - tisztítás előtt.
- Soha ne az ujjával, hanem mindenkor a tartozékként mellékelt tömörúddal nyomja át az alapanyagot az adagolótölcséren.
- **Soha ne szerelje a késsegységet a meghajtóegységre a mixer vagy a darálóedény nélkül.**
- Az edény fedelének leemelése vagy a mixer/daráló meghajtóegységről való levétele előtt:
  - kapcsolja ki a készüléket;
  - várja meg, amíg a tartozékok/kések teljesen leállnak;
  - ügyeljen rá, hogy nehogy a keverőpoharat vagy a darálóedényt lecsavarja a késsegységről.
- **ÉGÉSI SÉRÜLÉS KOCKÁZATA:** Forró hozzávalók keverése előtt várja meg, hogy lehűljenek szobahőmérsékletre.
- Soha ne a fedéllel, hanem a be/ki/sebességszabályozóval működtesse a készüléket.
- **A készülék megsérülhet és sérülést okozhat, ha a zárószerkezetet túlzott erőnek teszik ki.**
- **A robotgépet mindenkor húzza ki a hálózati aljzatból, amikor nem használja.**
- Csak engedélyezett tartozékot használjon.
- Működés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Soha ne használjon meghibásodott készüléket. Ellenőrzés és javítás – lásd: „szerviz és vevőszolgálat”.
- A meghajtóegységet, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugaszt óvja a nedvességtől.

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le az asztal vagy munkafelület széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.
  - Ne lépje túl az ajánlott sebességek táblázatában megadott maximális kapacitást.
  - A gyermekekre figyelni kell, nehogy játsszanaka készülékkel.
  - Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Ügyelni kell arra, hogy a készülékhez és zsinórjához gyermeknek ne férjenek hozzá.
  - A készüléket üzemeltethetik olyanok is, akik mozgásukban, érzékelésükben vagy mentálisan korlátozottak, illetve nincs kellő hozzáértésük vagy tapasztalatuk, amennyiben a készüléket felügyelet mellett használják, vagy annak biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták el őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
  - A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási cébra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.
  - A robotgép/mixer helytelen használata sérülést okozhat.
  - A maximális sebesség a legnagyobb terheléssel működő toldaton múlik. A többi toldat esetleg kisebb teljesítményű.
- A „tartozékok használata” fejezet megfelelő részei ismertetik az egyes tartozékokra vonatkozó biztonsági figyelmeztetéseket.

### **mixer**

- **ÉGÉSI SÉRÜLÉS KOCKÁZATA:** Forró hozzávalók keverése előtt várja meg, hogy lehűljenek szobahőmérsékletre.
- Mindig óvatosan bánjon a késsegységgel, és tisztítás közben ne nyúljon a vágóélekhez.
- A mixert csak akkor működtesse, ha a fedél a helyén van.
- Kizárolag a tartozék poharat és késsegységet használja.
- Soha ne működtesse a mixert üresen.
- A mixer hosszú élettartamának megőrzése érdekében ne működtesse azt 60 másodpercnél tovább.
- Jeges italok készítésekor a fagyott hozzávalókat törje darabokra, mielőtt a pohárba tenné.

### **daráló**

- Soha ne szerelje a késsegységet a robotgépre az edény nélkül.
- Soha ne csavarja le az edényt, amíg a daráló fel van szerelve a készülékre.
- Ügyeljen arra, hogy ne érjen az éles vágókésekhez. – A késsegységet gyermekektől tartsa távol.

- Soha ne távolítsa el a darálót addig, amíg a kések teljesen le nem álltak.
  - A daráló hosszú élettartamának megőrzése érdekében soha ne működtesse 30 másodpercnél tovább. Kapcsolja ki, amikor eléri a megfelelő konziszenciát.
  - Ne aprítson fűszereket, mert károsíthatják a műanyag részeket.
  - A készülék nem működik, ha a daráló nincs megfelelően felszerelve.
  - Csak száraz hozzávalókat daráljon.
- szeletelő/reszelő tárcsák**
- Soha ne távolítsa el a fedeleit addig, amíg a vágótárcsa teljesen le nem állt.
  - A vágótárcsák rendkívül élesek, ezért ezekkel nagyfokú körültekintéssel kell bálni.

### gyümölcscentrifuga

- Ne használja a gyümölcscentrifugát, ha a szűrője sérült.
- A szűrődob alján levő vágóélek nagyon élesek, ezért minden körültekintően fogja meg és tisztítsa a szűrődobot.
- Kizárolag a készülékhez tartozó tömörudat használja. Soha ne nyúljon kézzel az adagolócsőbe. Ha az adagolócső eltömődik, húzza ki a hálózati csatakozót a konnektorból.
- A fedél levétele előtt minden kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a szűrő megáll.

#### csatlakoztatás előtt

- Ellenőrizze, hogy a háztartásban lévő hálózati feszültség paraméterei megegyeznek a készülék alján feltüntetettekkel.

#### FIGYELEM: A KÉSZÜLKET FÖLDELNI KELL!

- A készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv, valamint az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet (2004. október 27.) követelményeinek.

#### az első használat előtt

- 1 Távolítsa el a műanyag késvedőket a vágókészről. **A kések nagyon élesek, óvatosan kezelje őket.** Ezeket a védőelemeket dobja ki, mivel azok csak a gyártás és szállítás során szolgálnak a kés védelmére.
- 2 Mossa el az alkatrészeket – lásd: „karbantartás és tisztítás”.

#### a készülék részei

##### alapgép

- ① tömörűd
- ② tölcsér
- ③ fedél
- ④ levehető hajtótengely
- ⑤ edény hajtótengellyel
- ⑥ meghajtóegység
- ⑦ sebességszabályozó/rövid üzem gomb
- ⑧ biztonsági reteszek
- ⑨ vezetéktároló (a hátlapon)

##### Ⓐ Műanyag mixer

- ⑩ késsegység
- ⑪ tömítőgyűrű
- ⑫ keverőpohár
- ⑬ töltőnyílás kupakja
- ⑭ fedél

##### Ⓑ Üveg mixer

- ⑯ késsegység
- ⑰ tömítőgyűrű
- ⑱ keverőpohár
- ⑲ fedél
- ⑲ töltőnyílás kupakja

## tartozékok

Nem biztos, hogy minden alábbi tartozék megtalálható a robotgépe mellett. A tartozékok választéka a típustól függ

- ㉐ üveg többfunkciós daráló (ha tartozék)
- ㉑ vágókés
- ㉒ dagasztó
- ㉓ kettős fém habverő
- ㉔ vastagra szeletelő / durva reszelő tárcsa
- ㉕ vékonyra szeletelő / finom reszelő tárcsa
- ㉖ reszelő/parmezántárcsa (ha tartozék)
- ㉗ citromfacsaró (ha tartozék)
- ㉘ gyümölcscentrifuga (ha tartozék)
- ㉙ műanyag kanál (ha tartozék)

## a robotgép használata

1 Helyezze az edényt a meghajtóegységre úgy, hogy az edényen látható jel illeszkedjen a meghajtóegységen látható jelhez, majd fordítsa el jobbra ①, amíg rögzül .

2 Szereljen egy tartozékot az edény hajtótengelyére.

**Megjegyzés:** A lehető hajtótengelyt ④ csak akkor kell felszerelni, amikor a társcsákat, a citrusfacsarót vagy a kettős fém habverőt.

• Mindig rögzítse az edényt és a tartozékot a meghajtóegységhez, mielőtt betenné a hozzávalókat.

3 Helyezze fel a fedelel ② – a hajtótengely/eszköz csúcsának a fedél középpontjába kell illeszkednie.

• Soha ne a fedéllel, hanem a be/kí/sebességszabályozóval működtesse a készüléket.

4 Csatlakoztassa, kapcsolja be, és válasszon sebességet. (Lásd az ajánlott sebességek táblázatát.)

• A robotgép nem működik, ha az edény vagy a fedél nincs megfelelően felszerelve a zárszerkezetre. Ellenőrizze, hogy az adagolócső és az edény fogantyúja a jobb oldalon legyen.

• A rövid üzem funkciót (P) csak rövid ideig használja. A rövid üzem funkció addig működik, amíg a gombot lenyomva tartja.

5 A fedél, a tartozékok és az edény eltávolítását fordított sorrendben kell elvégezni.

• A fedél eltávolítása előtt minden kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozót. fontos

• A robotgép nem alkalmas kávészemek aprítására vagy darálására, illetve porcukor kristálycukorból való előállítására.

• Mandulaesszencia, illetve egyéb ízesítőanyagok hozzáadásakor ügyelni kell arra, hogy ezek az anyagok ne érjenek a műanyaghoz, mert tartós elszíneződést okozhatnak.

## Ⓐ Műanyag mixer

### a mixer használata

1 Helyezze a tömítőgyűrűt ⑪ a késsegységre ⑩ – ügyeljen arra, hogy a tömítés pontosan a horonyba kerüljön.

• Szivárgást okozhat, ha a tömítés sérült vagy nem megfelelően illeszkedik.

2 A késsegység ⑩ alját megfogva helyezze be a pohárba, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg nem kattan egyet ③. A késsegység alján látható ábrák jelentése:

– nyitott állás

– zárt állás

**A mixer nem működik, ha rosszul van összeszerelve.**

3 Tegye a hozzávalókat a pohárba.

4 Helyezze a fedelel a pohárra, és az óramutató járásával megegyezően elfordítva ④ rögzítse. Helyezze fel a töltőnyílás kupakját.

5 Helyezze a mixert a meghajtóegységre úgy, hogy a mixeren látható jel illeszkedjen a meghajtóegységen látható jelhez, majd fordítsa el jobbra ⑤, amíg rögzül .

• A készülék nem működik, ha a mixer nincs megfelelően felszerelve a zároszerkezetre.

6 Válasszon sebességet (lásd az ajánlott sebességek táblázatát), vagy használja a rövid üzem gombot.

## Ⓑ Üveg mixer

### a mixer használata

1 Helyezze a tömítőgyűrűt ⑯ a késsegységre ⑮ – ügyeljen arra, hogy a tömítés pontosan a horonyba kerüljön.

• Szivárgást okozhat, ha a tömítés sérült vagy nem megfelelően illeszkedik.

2 Csavarja a keverőpoharat a késsegységre ⑥. A késsegység alján látható ábrák jelentése:

– nyitott állás

– zárt állás

**A mixer nem működik, ha rosszul van összeszerelve.**

3 Tegye a hozzávalókat a pohárba.

4 Helyezze rá a fedelel a pohárra, és nyomja le, hogy rögzítse ⑦. Helyezze fel a töltőnyílás kupakját.

5 Helyezze a mixert a meghajtóegységre úgy, hogy a mixeren látható jel illeszkedjen a meghajtóegységen látható jelhez, majd fordítsa el jobbra ⑧, amíg rögzül .

• A készülék nem működik, ha a mixer nincs megfelelően felszerelve a zároszerkezetre.

6 Válasszon sebességet (lásd az ajánlott sebességek táblázatát), vagy használja a rövid üzem gombot.

### tanácsok

• Majonéz készítésekor helyezzen minden hozzávalót a mixerbe, az olaj kivételével. Vegye le a töltőnyílás kupakját. Ezután, a készülék működése közben, lassan adjon hozzá az olajat a fedél nyílásán keresztül.

• Sűrű keverékek, például pástétomok és öntetek készítésekor előfordulhat, hogy le kell kaparni az edény oldalára tapadt masszát. Ha az anyag nehezen keverhető, adjon hozzá folyadékot.

- Jégaprítás – működtesse többször kis ideig a rövid üzem funkciót, amíg a jég el nem éri a kívánt állagot.
- Ne aprítson fűszereket, mert károsíthatják a műanyag részeket.
- A készülék nem működik, ha a mixer nincs megfelelően felszerelve.
- Száraz hozzávalók keverése – vágja darabokra a hozzávalókat, vegye le a töltőnyílás kupakját, majd a készülék működése közben egyenként dobálja be a darabokat. Tartsa a kezét a nyílásban. A legjobb eredmény elérése érdekében rendszeresen ürítse az edényt.
- A mixer tárolásra nem használható. A használat előtt és után üresen kell tárolni.
- Soha ne keverjen 1,2 liternél több anyagot L' és ennél is kevesebbet habos folyadék (pl. tejturnmix) esetén.

## 20 a daráló használata (ha tartozék)

- Ⓐ késsegység  
Ⓑ tömítőgyűrű  
Ⓒ edény

A daráló növényfélék, dió és kávébab darálására használható.

- 1 Tegye a hozzávalókat az edénybe Ⓜ.
- 2 Helyezze a tömítőgyűrű Ⓛ a késsegységbe Ⓚ.
- 3 Forditsa fejjel lefelé a késsegységet. Engedje le az edénybe, a késékkel lefelé.
- 4 Csavarja be a késsegységet az edénybe, és szorítsa meg, amennyire kézzel lehet Ⓝ. A késsegység alján látható ábrák jelentése:

– nyitott állás  
 – zárt állás

- 5 Helyezze a darálót a meghajtóegységre úgy, hogy a darálón látható jel illeszkedjen a meghajtóegységen látható jelhez, majd forditsa el jobbra Ⓟ, amíg rögzül .

- 6 Kapcsolja maximális sebességre, vagy használja a rövid üzem funkciót.

### tanácsok

A növényfélék tiszta és száraz állapotban darálhatók a legjobban.

## ajánlott sebességtáblázat

adapter/tartozék	funkció	sebesség-fokozat	maximális kapacitás
késpenge	Tortakészítés	1 - 2	1,2 kg összsúly
	Liszt eldolgozása zsírral	2	300 g liszt súly
	Tészta hozzávalóinak összegyűrása vízzel	1 - 2	
	Aprítás és pürésítés	2	400 g sovány darált hús összsúly
	Sűrű levesek (600 ml folyadék 600 g száraz alapanyaghoz). <b>A zöldségeket 300 ml vizivel aprítsa finomra, majd adja hozzá a maradék vizet, és keverje el.</b>	indítás 1-gyel, majd 2-re növel	1,2 liter
dagasztó eszköz	Hígabb leves keverékek / tej		600 ml
	élesztovel készült tésták	2	340 g uncia liszt súly
kettős fém habverő	Tojásfehérje	2	4
	Tejszín	1 - 2	250 ml
tárcsák – szeletelés/reszelés	Kemény élelmiszerök (pl. sárgarépa, kemény sajtok)	2	-
	Lágyabb élelmiszerök (pl. uborka, paradicsom)	1	-
reszelo lemez	Parmezán sajt, burgonya burgonyás gombóchoz.	2	-
citromfacsaró (ha tartozék)	Citrusfélék	1	-
mixer	Feldolgozás	2	1,2 liter
üveg daráló (ha tartozék)	Fűszernövények	2	10g
	Dió, kávébab	2	50g
	Nyers marhahús szelet – 2,5 cm élű kockákra vágyva	2 (5 s)	50g
gyümölcscentrifuga (ha tartozék)	Kemény gyümölcs és zöldség, azaz sárgarépa és alma	2	800g
	Puha gyümölcs, azaz paradicsom és szőlő	1	500g

## tartozékok használata

Az egyes tartozékokra vonatkozóan lásd az ajánlott sebességek táblázatát.

### (21) vágókés

Az összes tartozék közül a vágókés használható a legtöbb feladathoz. A feldolgozott anyag állaga a feldolgozási idő hosszától függ.

A durvább szerkezetű anyagok feldolgozásához használja a rövid üzem funkciót.

A vágókés használható torta és tészták készítéséhez, nyers és főtt hús, zöldség és dió aprításához, pástétomokhoz, mártásokhoz és levesek pürézéséhez, valamint kekszből és kenyérből morzsa készítéséhez.

#### tanácsok

- A feldolgozás előtt a húst, kenyeret és zöldséget vágja fel kb. 2 cm élű kockákra.
- A kekszötörje darabokra, és a gép működése közben helyezze be az adagolócsövön keresztül.
- Tészták készítésekor a zsiradékot egyenesen a hűtőszekrényből vegye ki, és vágja 2 cm élű kockákra.
- Ügyeljen arra, nehogy túl sokáig végezze a feldolgozást.

### (22) dagasztó

Kelt tészták készítéséhez használható.

- A száraz hozzávalókat helyezze az edénybe, a folyadékot pedig a gép működése közben töltse be az adagolócsövön keresztül. A tészták rugalmas golyóvá válásáig folytassa a keverést, ez kb. 60 másodpercet igényel.
- Az átgúrást kézzel végezze, de ne a keverőedényben, mert a robotgép károsodhat.

### (23) kettős fém habverő

A habverőt csak híg keverékekhez használja (pl. tojásfehérje, tejszín, sűrített tej, valamint tojás és cukor összehabarásához zsiradék nélküli tésztaalapokhoz), mert a sűrűbb keverékek (pl. zsiradék és liszt) tönkreteszik.

## a habverő használata

- 1 Szerelje fel az edényt a meghajtóegységre, és helyezze be a levehető hajtótengelyt.
- 2 Tolja be jól a két habverőt hajtójéibe.
- 3 Óvatosan a hajtótengely fölött elfordítva illessze a helyére a habverőt.
- 4 Helyezze be a hozzávalókat.
- 5 Helyezze fel a fedeleit – a tengely végének a fedél középpontjába kell illeszkednie.
- 6 Kapcsolja be.

#### fontos

**A habverő nem használható egylépcsős tésztakeveréshez vagy zsiradék és cukor összedolgozásához, mivel ezek a keverékek tönkretehetik. A tésztakeveréshez mindenig a vágókést használja.**

#### tanácsok

- A legjobb eredmény elérése érdekében a tojás legyen szobahőmérsékletű.

- Ügyeljen arra, hogy az edény és a habverő tiszta és zsírmentes legyen.
- Egy fémkanállal gondosan keverje be a lisztet és cukrot a zsiradék nélküli tésztaalapokba és tojáshabokba.

## szeletelő/reszelő tárcsák

A tárcsák használata:

### megfordítható szeletelő/reszelő tárcsák – vastag (24), vékony (25)

A tárcsa reszelő oldalát sajthoz, sárgarépához, burgonyához és hasonló állagú élelmiszerkhöz használja. A tárcsa szeletelő oldalát sajthoz, sárgarépához, burgonyához, káposztához, uborkához, cukkiniezhöz, céklához és hagymához használja.

### durva reszelő tárcsa (26) (ha tartozék)

Parmezán sajt és knédiához való burgonya lereszeléséhez.

## a vágótárcsák használata

- 1 Szerelje fel az edényt a meghajtóegységre, és helyezze be a levehető hajtótengelyt.
- 2 A középső fogórésznel megtartva a megfelelő oldalával felfelé helyezze a tárcsát a hajtótengelyre.
- 3 Illessze a helyére a fedeleit.
- 4 Tegye be az ételt az adagolócsőbe.
- 5 Kapcsolja be a gépet, és a tömöríddal egyenletesen nyomja le a nyersanyagot – **soha ne nyúljon kézzel az adagolócsőbe**.

#### tanácsok

- Friss hozzávalókat használjon.
- Ne vágja túl apróra a nyersanyagot. Töltse meg teljes szélességen az adagolócsövet. Így megakadályozza, hogy a feldolgozás során az étel oldalirányban kicsússzon.
- A függőlegesen elhelyezett darabok rövidebbre lesznek vágva, mint a vízszintesen elhelyezett darabok.
- A feldolgozás után mindenig marad egy kis hulladék a tárcsán vagy az edényben.

### (27) citrusfacsaró (ha tartozék)

A citrusfacsaró a citrusfélék (pl. narancs, citrom, lime és grapefruit) levének a kisajtolására alkalmas.

- (28) kúp  
(29) szűrő

## a citrusfacsaró használata

- 1 Szerelje fel az edényt a meghajtóegységre, és helyezze be a levehető hajtótengelyt.
- 2 Illessze be a szűrőt az edénybe, ügyelve arra, hogy a szűrő fogója közvetlenül az edény fogója fölött legyen.
- 3 Helyezze rá, majd forgatva húzza rá teljesen a kúpot a hajtótengelyre.
- 4 Vágja felbe a gyümölcsöt. Kapcsolja be a robotgépet, és nyomja rá a gyümölcsöt a kúpra.
- **A citrusfacsaró nem működik, ha a szűrő nincs megfelelően rögzítve a helyén.**
- A legkedvezőbb eredmény elérése érdekében szobahőmérsékleten tárolja és facsarja a gyümölcsöt, és a facsarás előtt kézzel lenyomva görgesse meg az asztalon.

- Az ivólé kinyerésének elősegítése érdekében facsarás közben mozgassa a gyümölcsöt oldalirányban ide-coda.
- Nagy mennyiségű ivólé készítésekor rendszeresen ürtse a szűrőt, hogy ne halmozódjon fel benne a gyümölcs hús és a mag.

## 28 gyümölcscentrifuga (ha tartozék)

A gyümölcscentrifugával kemény húsú gyümölcsökből és zöldségekből készíthet ivólevet.

- tömörud
- gyümölcscentrifuga fedele
- pépeltávolító
- szűrődob
- edény
- gyümölcslé kifolyónyílás

## a gyümölcscentrifuga használata

- Helyezze az edényt a kifolyónyílással ① a meghajtóegységre úgy, hogy az edényen látható ❶ jel illeszkjen a meghajtóegységen látható ▲ jelhez, majd fordítsa el jobbra ②, amíg rögzül ❷.
- Helyezze a pépeltávolítót ③ a szűrődobba ④, ügyelve arra, hogy a fülek a dob alján található aljzatokba kerüljenek ⑤.
- Illessze be a szűrődobot ⑥.
- Helyezze a tartozék fedelét ⑦ az edényre, és fordítsa el, amíg rögzül ⑧. **A gyümölcscentrifuga nem működik, ha az edény vagy a fedél nincs megfelelően felszerelve a zárszerkezetre ⑨.**
- Helyezzen egy megfelelő üveget vagy gyűjtőedényt a kifolyónyílás alá.
- Vágja fel apró darabokra a nyersanyagot, hogy beleférjen az adagolócsöbe.
- Kapcsolja be a gépet, és a tömörúddal egyenletesen nyomja le a nyersanyagot – **soha ne nyúljon kézzel az adagolócsöbe**. Teljesen dolgozza fel, mielőtt újabb adagot hozzátenne.
- Az utolsó darab hozzáadása után hagyja a facsarót további 30 másodpercig járni, hogy az összes lé kijusson a szűrődobból.

### fontos

- Ha a gyümölcscentrifuga rázkodni kezd, kapcsolja ki, és ürtse ki a pépet a dobból. (A gép akkor rázkódik, ha a pép egyenetlenül oszik el a dobban.)
- Az egyszerre feldolgozható maximális gyümölcs- vagy zöldségmennyiség: 800 g.
- Egyes nagyon kemény nyersanyagoknál a centrifuga lelassulhat vagy megállhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és tisztítsa meg a szűrőt.
- Feldolgozás közben a pégyűjtő tartalmát rendszeresen ürtse ki.

### tanácsok

- A feldolgozás előtt távolítsa el a magokat (pl. paprika, dinnye, szilva) és az erősebb héjat (pl. dinnye, ananász). Az almát és a körtét nem szükséges kimagozni és meghámozni.
- Még nem puha, friss gyümölcsöt és zöldséget használjon.
- Citrusféléknél távolítsa el a belső fehér héjat, különben a kinyert lé keserű lesz. A legjobb eredmény elérése érdekében használja a citrusfacsarót.

## a készülék tisztítása

- Tisztítás előtt minden kapcsolja ki a gépet, és a hálózati dugaszta húzza ki a konnektorból.
- A vágókések és tárcsák rendkívül élesek, ezért ezekkel nagyfokú körültekintéssel kell bánni.**
- Bizonyos élelmiszerök hatására a műanyag elszíneződhet. Ez normális jelenség, ami nem károsítja a műanyagot, illetve nem befolyásolja az élelmiszerök ízét. Az ilyen elszíneződések növényi olajba márrott ruhadarabbal dörzsölve eltávolíthatók.

### meghajtóegység

- Előbb nedves ruhával törölje át, majd törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a zárószerkeztnél ne legyenek élelmiszermaradékok.
- Ne merítse vízbe a meghajtóegységet.
- A felesleges vezetéket tárolja a meghajtóegység háloldalán kiképzett tárolóban ⑩.

### mixer/daráló

- A poharat/edényt ürítse ki, mielőtt lecsavarozza a készegységről.
- Mossa el kézzel a poharat/edényt.
- A tömítéseket vegye le, és mossa el.
- A késéket meleg, mosogatószeres vízbe márrott mosogatókével tisztítsa meg, majd folyó víz alatt öblítse le. Soha ne érjen kézzel az éles vágókésekhez. **A készegységet soha ne merítse vízbe.**
- Fejjel lefelé fordítva hagyja megszárudni.

### kettős fém habverő

- A verőpálcákat enyhén meghúzva emelje ki a hajtófejből, majd meleg mosogatószeres vízben mossa el.
- A hajtófejet előbb nedves ruhával törölje át, majd törölje szárazra.

### Tilos a hajtófejet vízbe meríteni.

### egyéb alkatrészek

- Ezeket kézzel mosogassa el, majd törölje szárazra.
- Vagy beteheti mosogatógépbe, és ott is mosogathatja a mosogatógép felső polcán. Ügyeljen rá, hogy az alsó polcra ne tegyen tárgyat közvetlenül a fűtőelem fölé. Rövid idejű, alacsony hőmérsékletű (maximum 50°C) programot ajánlunk.

Tétel	mosogatógépben mosogatható tétel
Fő edény, fedél, tömörud	✓
vágókések, dagasztó	✓
levehető hajtótengely	✓
tárcsák	✓
habverők	✓
<b>Tilos a hajtófejet vízbe meríteni.</b>	
citromfacsaró	✓
gyümölcscentrifuga	✓
mixerpohár, fedél, töltönyílás kupakja	✓
üveg daráló korsó	✓
késes egység és tömítés a mixerhez és a darálóhoz	✗
műanyag kanál	✓

## szerviz és vevőszolgálat

- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.
- **Ha bármilyen problémát tapasztal a robotgép használata során, olvassa el a hibakeresési útmutatót, mielőtt segítséget kérne.**

Ha segítségre van szüksége:

- a készülék használatával vagy
- a karbantartással vagy a javítással kapcsolatban,
- forduljon az elárusítóhelyhez, ahol a készüléket vásárolta.

- Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.



### A TERMÉK MEGFELELŐ HULLADÉKKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ FONTOS TUDNIVALÓK A 2002/96/EK IRÁNYELV ÉRTELMEBEN

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelni.

A termék az önkormányzatok által fenntartott szelektív hulladékgyűjtő helyeken vagy az ilyen szolgáltatást biztosító kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelése lehetővé teszi a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó esetleges, a környezetet és a egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotóanyagainak újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és forrásmegtagarítás érhető el. A terméken áthúzott kerek kuka szimbólum emlékeztet az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelésének szükségességére.

## Hibaelhárítás

Hiba	A hiba lehetséges oka	Megoldás
A készülék nem indul el.	A készülék nincs feszültség alatt.  Az edényt nem megfelelően szerelték a meghajtóegységre.  Az edény fedele nem rögzül megfelelően.	Ellenőrizze, hogy a hálózati dugasz megfelelően van-e bedugva a konnektorba.  Ellenőrizze, hogy az edény helyesen áll-e, és hogy a fogantyú a jobb oldalon van-e  Ellenőrizze, hogy a fedél retesze megfelelően rögzül-e a fogantyú mellett.  <b>A készülék nem működik, ha az edény vagy a fedél nem megfelelően van felszerelve.</b>  Ha a fentiek egyike sem hoz eredményt, ellenőrizze otthonában a biztosítékot.
A mixer/daráló nem működik	A mixer/daráló nincs megfelelően rögzítve.  A mixer/daráló nincs megfelelően összeszerelve.	A mixer/daráló nem működik, ha nem megfelelően van felszerelve a zárszerkezetre.  Ellenőrizze, hogy a késsegység szorosan rögzítve legyen a keverőpohárba/edénybe.
A készülék leáll használat közben	A készüléket túlterhelte / túllépte a maximális kapacitást.  A fedél kioldódott.	Ellenőrizze az ajánlott sebességek táblázatában a maximális kapacitást.  Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően rögzül-e.
A mixer/daráló a zároszerkeztnél szívárog.	Hiányzik a tömítés. A tömítés nem megfelelően illeszkedik a helyére. A tömítés megsérült.	Ellenőrizze a tömítést, hogy megfelelően illeszkedik-e és nem sérült-e. A cseretömítés beszerzéséről lásd: „szerviz és vevőszolgálat”.
Egyes tartozékok nem működnek megfelelően.	Olvassa el az adott tartozék leírásánál szereplő tanácsokat. Ellenőrizze, hogy a tartozékok megfelelően vannak-e felszerelve.	

# Polski

Przed przystąpieniem do czytania instrukcji prosimy rozłożyć pierwszą stronę z ilustracjami

## bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
- Noże i tarcze są bardzo ostre – zachować ostrożność. **Podczas obsługi i mycia należy je chwytać wyłącznie za uchwyt i nie dotykać ostrzy.**
- Nie podnosić ani nie przenosić robota trzymając za uchwyt – uchwyt może się oderwać, w konsekwencji czego może dojść do wypadku i urazu ciała.
- Przed wylewaniem rozdrobnionych składników z miski należy zawsze najpierw wyjąć ostrze.
- Gdy urządzenie jest podłączone do prądu, do miski robota i dzbanka blendera nie wolno wkładać rąk ani przyborów kuchennych.
- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego:
  - przed przystępowaniem do montażu i demontażu części
  - gdy urządzenie nie jest w użyciu
  - przed przystępowaniem do czyszczenia.
- Żywności nie wolno popychać do podajnika palcami. Używać wyłącznie załączonego w zestawie popychacza/y.
- **Nie zakładać zespołu ostrzy na podstawę zasilającą, jeżeli nie został na nią założony dzbanek blendera lub pojemnik młynka.**
- Przed zdjęciem pokrywy z miski lub blendera/młyńka z podstawy zasilającej:
  - wyłączyć urządzenie;
  - zaczekać, aż nasadka/ostrza całkowicie się zatrzymają.
  - zachować ostrożność, by nie odkręcić dzbanka blendera/pojemnika młynka z zespołu ostrzy.
- **RYZYKO POPARZENIA:** Przed miksuowaniem gorące składniki należy ostudzić do temperatury pokojowej.
- Nie używać pokrywy do włączania urządzenia – służy do tego wyłącznie regulator prędkości/włącznik.
- **Używanie nadmiernej siły podczas obsługi mechanizmu blokującego spowoduje uszkodzenie urządzenia, co może w konsekwencji spowodować wypadek i urazy ciała.**
- **Nieużywany robot należy zawsze odłączyć od sieci, wyjmując wtyczkę z gniazdka.**
- Nigdy nie stosować niekompatybilnych nasadek.
- Włączonego urządzenia nie wolno zostawać bez nadzoru.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia. W razie awarii oddać je do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty obsługi klienta”).

- Nie wolno dopuszczać do zamoczenia podstawy zasilającej, przewodu sieciowego ani wtyczki.
- Przewód sieciowy nie powinien zwisać z blatu, na którym stoi urządzenie ani stykać się z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami.
- Nie przekraczać maksymalnej dozwolonej ilości składników, podanej w tabeli zalecanych prędkości.
- Dzieci należy nadzorować i nie dopuszczać, by bawiły się urządzeniem.
- Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadku i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
- Stosowanie robota w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem i uszkodzeniem ciała.
- Maksymalna moc urządzenia odnosi się do nasadki pracującej pod największym obciążeniem. Pobór mocy innych nasadek może być mniejszy.

Dodatkowe porady dotyczące bezpiecznego użytkowania poszczególnych nasadek znajdują się w części dotyczącej użytkowania danej nasadki.

### **blender**

- **RYZYKO POPARZENIA:** Przed miksimaniem gorące składniki należy ostudzić do temperatury pokojowej.
- Wyjmując i zakładając zespół ostrzy należy zachować ostrożność. Podczas mycia nie dotykać krawędzi tnących.
- Blendera można używać wyłącznie z założoną pokrywą.
- Dzbanka używać wyłącznie z zespołem ostrzy załączonym w zestawie.
- Nie wolno uruchamiać blendera, jeżeli dzbanek jest pusty.
- Długi okres użytkowania blendera można osiągnąć nie używając urządzenia przez okres dłuższy niż 60 sekund ciągłej pracy.
- Przepisy na napoje typu smoothie – nie mieszać składników, które zbryliły się podczas zamrażania. Przed umieszczeniem ich w dzbanku należy je pokruszyć.

## **młyńka**

- Nigdy nie przymocowywać zespołu ostrzy do robota kuchennego bez zamocowanego pojemnika młyńka.
- Nigdy nie odkręcać pojemnika, gdy młynek jest zamontowany na urządzeniu.
- Nie dotykać ostrzy i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Młynek zdejmować jedynie po całkowitym zatrzymaniu się ostrzy.
- Długi okres użytkowania młyńka można zapewnić nie używając urządzenia przez czas dłuższy niż 30 sekund. Po uzyskaniu żądanej konsystencji natychmiast wyłączyć.
- Nie zaleca się mielenia przypraw korzennych, ponieważ mogą uszkodzić plastikowe elementy.
- Urządzenie nie będzie działać, jeżeli młynek nie został poprawnie zamocowany.
- Stosować wyłącznie do mielenia składników suchych.

## **tarcze krojące/trące**

- Pokrywę zdejmować wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się tarczy tnącej.
- Dotykając tarcz należy zachować szczególną ostrożność – są bardzo ostre.

## **sokowirówka**

- Nie używać sokowirówki, jeżeli filtr jest uszkodzony.
- Ostrza w podstawie bębna filtra są bardzo ostre – podczas obsługi i czyszczenia bębna należy zachować szczególną ostrożność.
- Używać wyłącznie załączonego w zestawie popychacza. Do podajnika pod żadnym pozorem nie wolno wkładać palców. Przed przystąpieniem do odblokowywania podajnika wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Przed zdjęciem pokrywy wyłączyć urządzenie i zaczekać, aż filtr się zatrzyma.

### **przed podłączeniem do sieci**

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na spodzie obudowy urządzenia.  
**OSTRZEŻENIE: NINIEJSZE URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.**
- Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy Wspólnoty Europejskiej nr 2004/108/WE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz rozporządzenia Wspólnoty nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r., dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

### **przed pierwszym użyciem**

- 1 Zdjąć plastikowe osłony z ostrzy. **Zachować ostrożność, ponieważ są bardzo ostre.** Osłony ostrzy należy wyrzucić – służą wyłącznie do ochrony ostrzy podczas produkcji i przewożenia.
- 2 Umyć części – zob. ustęp pt. „konserwacja i czyszczenie”.

## oznaczenia

### robot kuchenny

- ① popychacz
- ② podajnik
- ③ pokrywa
- ④ wyjmowany wał napędowy
- ⑤ miska z wałem napędowym
- ⑥ podstawa zasilająca
- ⑦ regulator prędkości/przycisk pracy przerywanej
- ⑧ blokady bezpieczeństwa
- ⑨ schowek na przewód sieciowy (z tyłu)

### A Plastikowy blender

- ⑩ zespół ostrzy
- ⑪ pierścień uszczelniający
- ⑫ dzbanek
- ⑬ zakrywka wlewu
- ⑭ pokrywa

### B Szklany blender

- ⑮ zespół ostrzy
- ⑯ pierścień uszczelniający
- ⑰ dzbanek
- ⑱ pokrywa
- ⑲ zakrywka wlewu

## nasadki

Nie wszystkie nasadki wymienione poniżej załączone są w zestawie z niniejszym robotem kuchennym nasadek załączonych w zestawie zależy od zakupionego modelu.

- ㉐ szklany młynek wielofunkcyjny (jeżeli załączono w zestawie)
- ㉑ ostrze
- ㉒ końcówka do zagniatania ciasta
- ㉓ metalowa trzepaczka z przekładnią z dwoma ubijakami trzepaczka
- ㉔ tarcza do krojenia na grube plastry/tarcia na grube wiórka
- ㉕ tarcza do krojenia na cienkie plastry/tarcia na drobne wiórka
- ㉖ tarcza do rozcierania/tarcia parmezanu (jeżeli załączono w zestawie)
- ㉗ wyciskarka do cytrusów (jeżeli załączono w zestawie)
- ㉘ sokowirówka (jeżeli załączono w zestawie)
- ㉙ łypatka (jeżeli załączono w zestawie)

## obsługa robota

- 1 Zamocować miskę, układając oznaczenie  na misce równe z oznaczeniem  na podstawie zasilającej i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara  do momentu, aż zablokuje się na swoim miejscu .
- 2 Na wale napędzającym miski zamocować wybraną nasadkę.  
**Uwaga:** wyjmowany wał napędzający ④ należy mocować wyłącznie podczas korzystania z tarcz, wyciskarek do cytrusów lub metalowej trzepaczki z przekładnią z dwoma ubijakami trzepaczka.

- Przed włożeniem składników miskę i nasadkę należy najpierw zamocować na podstawie zasilającej.
- 3 Zamocować pokrywę ② – sprawdzając, czy górna część wału napędowego/nasadka wpasowała się w środek pokrywy.
- **Nie używać pokrywy do włączania urządzenia – służy do tego wyłącznie regulator prędkości/włącznik.**
- 4 Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego, włączyć urządzenie i ustawić prędkość (zob. tabela zalecanych prędkości).
- **Robot nie będzie działać, jeżeli miska lub pokrywa nie zostaną prawidłowo osadzone w blokadach bezpieczeństwa. Podajnik i rączka misy muszą znajdować się po prawej stronie.**
- Do trybu pracy przerywanej użyć przycisku (P). W tym trybie urządzenie pracuje tak długo, jak długo wciśnięty jest przycisk.
- 5 Aby zdjąć pokrywę, nasadki i miskę, wykonać wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.
- **Przed zdjęciem pokrywy urządzenie należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.**  
**uwaga**
- Robot nie jest przeznaczony do rozdrabniania lub mielenia kawy ani do mielenia cukru na cukier puder.
- Dodając olejek migdałowy lub substancje smakowe do mieszanych składników należy uważać, by nie zetknęły się z plastikowymi elementami, ponieważ może to spowodować trwałe plamy.

### A Plastikowy blender

#### obsługa blendra

- 1 W zespole ostrzy ⑪ umieścić pierścień uszczelniający ⑩, zwracając uwagę na to, by uszczelka była poprawnie włożona w rowki.
- **Jeżeli uszczelka zostanie niepoprawnie założona lub uszkodzona, składniki będą wyciekać z dzbanka.**
- 2 Trzymając za spód zespołu ostrzy ⑩, wsunąć ostrza do dzbanka i przekrącić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, aż rozlegnie się kliknięcie  
③ Rysunki na spodzie ostrzy wskazują pozycje:
  -  – pozycja „odblokowane”
  -  – pozycja „zablokowane”
- Blender nie będzie działać, jeżeli nie zostanie poprawnie zmontowany.**
- 3 W dzbanku umieścić składniki.
- 4 Na dzbanek założyć pokrywę i przekrącić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara ④ do momentu, aż rozlegnie się kliknięcie. W otworze pokrywy umieścić zakrywkę wlewu.
- 5 Na podstawie zasilającej umieścić dzbanek, oznaczenie  na dzbanku ustawić równe z oznaczeniem  na podstawie zasilającej i przekrącić zgodnie z ruchem wskazówek zegara ⑤ do momentu, aż się zablokuje .
- **Urządzenie nie będzie działać, jeśli blender nie zostanie prawidłowo zamocowany w blokadzie bezpieczeństwa.**
- 6 Wybrać prędkość (zob. tabela zalecanych prędkości) lub użyć regulatora trybu pracy przerywanej.

## ⑧ Szklany blender obsługa blendera

- 1 W zespole ostrzy ⑯ umieścić pierścień uszczelniający ⑯, zwracając uwagę na to, by uszczelka była poprawnie włożona w rowki.
- Jeżeli uszczelka zostanie niepoprawnie założona lub uszkodzona, składniki będą wyciekać z dzbanka.
- 2 Przykręcić dzbanek na zespół ostrzy ⑯. Rysunki na spodzie ostrzy wskazują pozycję:
  - pozycja „odblokowane”
  - pozycja „zablokowane”
- Blender nie będzie działać, jeżeli nie zostanie poprawnie zmontowany.**
- 3 W dzbanku umieścić składniki.
- 4 Umieścić pokrywkę na dzbanku i wcisnąć, aby zabezpieczyć przed poluzowaniem ⑦. W otworze pokrywki umieścić zakrywkę wlewu.
- 5 Na podstawie zasilającej umieścić dzbanek, oznaczenie ❷ na dzbanku ustawić równo z oznaczeniem ▲ na podstawie zasilającej i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara ❸ do momentu, aż się zablokuje ❹.
- Urządzenie nie będzie działać, jeśli blender nie zostanie prawidłowo zamocowany w blokadzie bezpieczeństwa.
- 6 Wybrać prędkość (zob. tabela zalecanych prędkości) lub użyć regulatora trybu pracy przerywanej.

### wskazówki

- Przygotowując majonez, w blenderze należy umieścić wszystkie składniki oprócz oleju. Wyjąć zakrywkę wlewu. Następnie włączyć urządzenie i przez otwór w pokrywie powoli dodawać olej.
- Gęste mieszanki, np. pasztety i sosy typu dip, mogą wymagać zgarniania składników ze ścianek dzbanka. Jeżeli składniki trudno jest rozdrobić, dodać większą ilość składników płynnych.
- Kruszenie lodu – użyć funkcji pracy przerywanej, aż lód uzyska żądaną konsystencję.
- Nie zaleca się mielenia przypraw korzennych, ponieważ mogą uszkodzić plastikowe elementy.
- Urządzenie nie będzie działać, jeżeli blender nie zostanie poprawnie zamocowany.
- Miksowanie suchych składników – składniki pokroić na kawałki, zdjąć zakrywkę wlewu, a następnie włączyć urządzenie i wrzucać składniki przez otwór po jednym kawałku na raz. Nad otworem należy trzymać dłoń. Najlepsze wyniki daje regularne opróżnianie dzbanka.
- Nie używać blendera jako pojemnika do przechowywania. Nieużywany blender powinien być pusty.
- Nie miksować więcej niż 1,2 l bądź mniej w przypadku napojów spienianych, takich jak koktajle mleczne.

## ⑩ użytkowanie młynka (jeżeli został załączony w zestawie)

- ⓐ zespół ostrzy
- ⓑ pierścień uszczelniający
- ⓒ pojemnik

Młynek można stosować do mielenia ziół, orzechów i kawy.

- 1 Umieścić składniki w pojemniku ⓒ.
- 2 Umieścić pierścień uszczelniający ⓑ na zespole ostrzy Ⓩ.
- 3 Odwrócić zespół ostrzy do góry nogami. Skierowawszy ostrza ku dołowi, włożyć do pojemnika.
- 4 Mocno przykręcić zespół ostrzy ręcznie do pojemnika młynka ⓒ. Rysunki na spodzie ostrzy wskazują pozycję:
  - pozycja „odblokowane”
  - pozycja „zablokowane”
- 5 Na podstawie zasilającej umieścić młynek, oznaczenie ❷ na młynku ustawić równo z oznaczeniem ▲ na podstawie zasilającej i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara ❸ do momentu, aż się zablokuje ❹.
- 6 Ustawić urządzenie na maksymalną prędkość lub użyć przycisku trybu pracy przerywanej.

### wskazówki

Zioła najlepiej mielić, gdy są czyste i suche.

## tabela zalecanych prędkości

narzędzie / wyposażenie	funkcja	prędkość	maksymalna objętość
nóż	Przygotowywanie ciasta	1 – 2	1,2 kg – waga całkowita składników
	Ucieranie tłuszcza z mąką Dodawanie wody do połączenia składników ciasta	2 1 – 2	300 g – waga mąki
	Siekanie i purée	2	400 g – waga całkowita składników (siekając chude mięso)
	Gęste zupy (600 ml płynu na 600 g składników suchych). <b>Warzywa rozdrabniać z 300 ml wody do momentu, aż zostaną drobno posiekane, następnie dodać resztę wody i wymieszać, aż woda połączy się z resztą składników.</b>	Rozpocząć na prędkości 1, zwiększając ją do prędkości 2	1,2 litr
narzędzie do zagniatania ciasta	Zupy o rzadszej konsystencji/mleko		600 ml
	ciasta drożdżowe	2	340 g – waga mąki
metalowa trzepaczka z przekładnią z dwoma ubijakami trzepaczka	Biało jajek Śmietanka	2 1- 2	4 250 ml
tarcze – krojące/trące	Twarde składniki, np. marchewka, twardy sery Miękkie składniki, np. ogórków pomidory	2 1	– –
tarcza do rozcierania (jeżeli załączono w zestawie)	Parmezan, ziemniaki na kopytka	2	–
wyciskarka do cytrusów (jeżeli załączono w zestawie)	Owoce cytrusowe	1	–
blender	Calosc przeróbki	2	1,2 litr
szklany młynek (jeżeli załączony w zestawie)	Zioła	2	10 g
	Orzechy, kawa	2	50 g
	Surowe mięso – stek wołowy – pokrojony w kostkę wielkości 2 ½ cm	2 (5 s)	50g
sokowirówka (jeżeli załączono w zestawie)	Twarde owoce i warzywa, np. marchewka, jabłka.	2	800 g
	Miękkie owoce i warzywa, np. pomidory, winogrona	1	500 g

## użytkowanie nasadek

(zob. tabela zalecanych prędkości dla każdej nasadki)

### ㉑ ostrze

Ostrze to element o najbardziej wszechstronnym zastosowaniu z wszystkich nasadek. Długość czasu rozdrabniania wpływa na osiąganą konsystencję składników.  
Aby uzyskać mniej rozdrobnioną konsystencję, użyć trybu pracy przerwywanej.

Ostrza można ożywać do wyrabiania ciast, siekania surowego i gotowanego mięsa, warzyw, orzechów, robienia pasztetów, sosów typu dip, mikowania zup, a także do mielenia suchego chleba i bułek na bułkę tartą.

#### wskazówki

- Przed miksemaniem składniki takie, jak mięso, chleb czy warzywa należy pokroić w kostkę wielkości ok. 2cm.
- Ciasta należy połamać na mniejsze kawałki i wsypywać przez podajnik podczas pracy urządzenia.
- Wyrabiając ciasto, używać tłuszcza schłodzonego w lodówce, pokrojonego w kostkę wielkości ok. 2cm.
- Składników nie należy miksować zbyt mocno.

### ㉒ końcówka do zagniatania ciasta

Do wyrabiania ciast na bazie drożdży.

- Suche składniki umieścić w misce, a następnie, podczas pracy urządzenia, przez podajnik dodać składniki płynne. Miksować do momentu, gdy z ciasta uformuje się gładka kula o elastycznej konsystencji – zajmuje to zwykle ok. 60 sekund.
- Nie zagniatać ponownie ciasta w robocie – należy to zrobić ręcznie. Nie zaleca się ponownego zagniatania w misce, ponieważ może to spowodować utracenie przez robotu stabilności podczas pracy.

### ㉓ metalowa trzepaczka z przekładnią z dwoma ubijakami trzepaczka.

Wyłącznie do mikowania składników na lekkie mieszaniny, np. do ubijania białek, śmietany, mleka kondensowanego oraz ucierania jajek z cukrem na beztłuszczowe ciasto biszkoptowe. Gęste składniki, takie jak tłuszcze i mąka, mogą spowodować uszkodzenie końcówek.

## użytkowanie ubijaka

- Na podstawie zasilającej zamocować miskę i wyjmowany walek napędzający.
- Mocno osadzić każdy z ubijaków w głowicy napędowej.

- 3 Zamocować trzepaczkę, ostrożnie przekręcając do momentu, aż osiądzie w wale napędowym.
- 4 Dodać składniki.
- 5 Zamocować pokrywę – sprawdzając, czy końcówka wału napędowego wpasowała się w środek pokrywy.
- 6 Włączyć urządzenie.

**wskazówki**

- **Trzepaczka nie nadaje się do wyrabiania jednoetapowych ciast ani do ucierania tłuszczu z cukrem, ponieważ tego rodzaju składniki mogą spowodować jego uszkodzenie. Do wyrabiania ciast należy używać ostrza.**

**wskazówki**

- Najlepsze wyniki daje używanie jaj o temperaturze pokojowej.
- Przed użyciem sprawdzić, czy miska i ubijaki są czyste. Nie mogą być tłuste.
- Za pomocą metalowej łyżki do bezłuszczonego ciasta biszkoptowego i bezów ostrożnie dodać ręcznie mąkę i cukier.

## tarcze krojące/trące

**Użytkowanie tarcz**

**dwustronna tarcze krojące/trące – gruba ㉔ , cienka ㉕**

Strony do tarcia można używać do tarcia sera, marchwi, ziemniaków i innych składników o podobnej konsystencji. Strony do krojenia na plastry można używać do krojenia sera, marchwi, ziemniaków, kapusty, ogórków, cukini, buraków i cebuli.

**tarcza do rozcierania ㉖ (jeżeli załączona w zestawie)**

Do tarcia parmezanu i ziemniaków na pierogi

## użytkowanie tarcz krojących

- 1 Na podstawie zasilającej zamocować miskę i wyjmowany wałek napędzający.
- 2 Trzymając tarczę za środkowy uchwyt, umieścić tarczę na wałku napędzającym, odpowiednią stroną skierowaną do góry.
- 3 Założyć pokrywę.
- 4 Włożyć składniki do podajnika.
- 5 Włączyć urządzenie i za pomocą popychacza równomiernie popychać składniki do podajnika. **Do podajnika nie wolno wkładać palców.**

**wskazówki**

- Używane składniki powinny być świeże.
- Nie kroić składników na zbyt małe kawałki. Duży podajnik w całości wypełnić składnikami. Zapobiega to przesuwaniu się składników na boki podczas rozdrabniania.
- Składniki umieszczone pionowo są po pokrojeniu lub rozdrobnieniu krótsze niż składniki umieszczane poziomo.
- Po skończonej pracy, na tarczach krojących/tarkujących w misce zawsze pozostaje niewielka ilość odpadów.

## ㉗ wyciskarka do cytrusów (jeżeli załączona w zestawie)

Wyciskarki do cytrusów można używać do wyciskania soku z cytrusów (np. pomarańczy, cytryny, limonki i grejpfrutów).

- ⓐ wyciskacz  
ⓑ sitko

## użytkowanie wyciskarki do cytrusów

- 1 Na podstawie zasilającej zamocować miskę i wyjmowany wałek napędzający.
- 2 Do miski zamocować sitko – pamiętając, by uchwyt sitka był zablokowany we właściwym położeniu (bezpośrednio nad uchwytem miski).
- 3 Stożek umieścić na wale napędzającym, przekręcając go do momentu, aż całkowicie opadnie.
- 4 Owoce pokroić na połówki. Włączyć urządzenie, ułożyć owoce na stożku i naciśnąć.
- **Wyciskarka do cytrusów nie będzie działać, jeżeli sitko nie zostanie prawidłowo zablokowane.**
- Najlepsze wyniki daje wyciskanie soku w temperaturze pokojowej z owoców przechowywanych w temperaturze pokojowej i wałkowanie ich ręką po blacie przed wyciśnięciem soku.
- Aby wyciskanie było skuteczniejsze, podczas wyciskania przesuwać owoc z boku na bok.
- Jeżeli sok wyciskany jest z dużej liczby owoców, należy regularnie opróżniać sitko, aby zapobiec gromadzeniu się na nim miąższu i pestek.

## ㉘ sokowirówka (jeżeli załączona w zestawie)

Sokowirówki można używać do robienia soku z owoców i warzyw.

- ⓐ popychacz  
ⓑ pokrywa sokowirówki  
ⓒ oddzielacz miąższu  
ⓓ bęben filtra  
ⓔ miska  
ⓕ dzióbek

## użytkowanie sokowirówki

- 1 Na podstawie zasilającej umieścić miskę sokowirówki z dziobkiem Ⓛ, oznaczenie ♀ na misce ustawić równo z oznaczeniem ▲ na podstawie zasilającej i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara ㉑ do momentu, aż się zablokuje ♀.
- 2 Oddzielacz miąższu Ⓜ umieścić w bębnie filtra Ⓝ, pamiętając, by wypustki wpasowały się w nacięciach w spodzie bębna ㉒.
- 3 Zamocować bęben filtra ㉓.
- 4 Na misce założyć pokrywę nasadki Ⓟ i przekręcić, aż się zablokuje ㉔. **Sokowirówka nie będzie działać, jeżeli miska lub pokrywa nie zostaną prawidłowo osadzone w blokadach bezpieczeństwa ㉕.**

- 5 Pod otwór wylotowy sokowirówki podstawić odpowiedniej wielkości dzbanek lub szklankę.
- 6 Składniki pokroić na kawałki takiej wielkości, by zmieściły się do podajnika.
- 7 Włączyć urządzenie i za pomocą popychacza równomiernie popychać składniki do podajnika. **Do podajnika nie wolno wkładać palców.** Przed dodaniem kolejnych, zaczekać, aż składniki w podajniku zostaną całkowicie przerobione.
- Po dodaniu ostatniego kawałka pozostawić sokowirówkę włączoną przez kolejne 30 sekund, aby zebrać cały sok z bębna.
- uwaga**
- Jeżeli sokowirówka zacznie drgać podczas pracy, wyłączyć urządzenie i opróżnić bęben z miąższu. (Drganie sokowirówki spowodowane jest przez nierównomiernie rozkładający się miąższ).
  - Za jednym razem w sokowirówce można przerabiać maksymalnie 800 g owoców lub warzyw.
  - Niektóre bardzo twarde składniki mogą spowodować spowolnienie pracy lub całkowite zatrzymanie się sokowirówki. Należy wtedy wyłączyć urządzenie i odblokować filtr.
  - Podczas pracy regularnie wyłączać urządzenie i opróżniać zbiornik z miąższu.

#### wskazówki

- Przed wyciskaniem soku z owoców usunąć pestki (np. z papryki, melona, śliwek) oraz twardą skórę (np. z melona, ananasa). Jabłek i gruszek nie trzeba obierać, ani usuwać z nich gniazda nasiennych.
- Używane owoce i warzywa powinny być świeże i jedrne.
- Cytrusy należy obrąć ze skórki i usunąć białe włókna i błonkę – w przeciwnym razie sok może być gorzki. Najlepsze wyniki daje użycie wyciskarki do cytrusów.

## konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- **Dotykając noży i tarek należy zachować szczególną ostrożność – są bardzo ostre.**
- Niektóre składniki mogą spowodować przebarwienie plastikowych elementów urządzenia. Jest to całkowicie normalne zjawisko, które nie ma szkodliwego wpływu na tworzywo ani na smak potraw. Pocieranie plam szmatką umoczoną w oleju roślinnym może pomóc je usunąć.

#### podstawa zasilająca

- Wytrzeć wilgotną ścieżeczką, a następnie wysuszyć. W razie konieczności oczyścić blokady bezpieczeństwa z resztek jedzenia.
- Nie zanurzać podstawy zasilającej w wodzie.
- Niepotrzebną część przewodu sieciowego można przechowywać w schowku na przewód w tylnej części podstawy zasilającej ⑨.

#### blender/młynek

- 1 Przed odkręceniem i zdjęciem dzbanka/pojemnika z zespołu ostrzy należy go opróżnić.
- 2 Dzbanek/pojemnik umyć ręcznie.
- 3 Zdjąć i umyć uszczelki.

- 4 Nie dotykać noży – są bardzo ostre. Oczyścić je szczoteczką i gorącą wodą z płynem do naczyń, a następnie dokładnie oplukać pod bieżącą wodą. **Nie zanurzać zespołu ostrzy w wodzie.**
- 5 Pozostawić do wyschnięcia, kładąc do góry nogami. **metalowa trzepaczka z przekładnią z dwoma ubijakami trzepaczka**
- Delikatnie pociągając, wyjąć ubijaki z głowicy napędowej. Umyć w cieplej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
  - Głowicę wytrzeć wilgotną ścieżeczką, a następnie wysuszyć. **Nie zanurzać głowicy w wodzie.**
- pozostałe elementy**
- Umyć ręcznie, a następnie wysuszyć.
  - Dzbanek/słoik można także myć w zmywarce do naczyń – należy je myć w górnym koszu. Unikać umieszczenia elementów bezpośrednio nad grzałką, w dolnym koszu zmywarki. Zaleca się krótki program o niskiej temperaturze (maksymalnie 50°C).

element	nadaje się do mycia w zmywarce
miska główna, pokrywa, popychacz	✓
ostrza, końcówka do zagniatania ciasta	✓
wyjmowany wałek napędzający	✓
tarcze do krojenia i tarcia	✓
trzepaczki	✓
<b>Nie zanurzać głowicy w wodzie.</b>	
wyciskarka do cytrusów	✓
sokowirówka	✓
dzbanek blendera, pokrywa, zakrywka	✓
wlewu	
słoik młynka	✓
zespoł ostrzy i pierścień uszczelniający blendera i młynka	✗
łopatka	✓

## serwis i punkty obsługi klienta

- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego.
- **W razie problemów z obsługą robota, przed zatelefonowaniem do działu obsługi klienta prosimy zapoznać się ze wskazówkami w części pt. „rozwiązywanie problemów”.**

Pomocy w zakresie:

- użytkowania urządzenia lub
- czynności serwisowych bądź naprawczych
- udziela punkt sprzedaży, w którym zakupiono urządzenie.
- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
- Wyprodukowano w Chinach.



#### **UWAGI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU, ZGODNIE Z WYMAGAMI DYREKTYWY WSPÓŁNOTY EUROPEJSKIEJ 2002/96/WE.**

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego rodzaju usługi.

Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć

szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, wynikającego z nieodpowiedniego usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których sprzęt ten został wykonany, a w konsekwencji znaczną oszczędność energii i zasobów naturalnych. O konieczności osobnego usuwania sprzętu AGD przypomina umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

#### **rozwiązywanie problemów**

<b>Problem</b>	<b>Przyczyna</b>	<b>Rozwiązanie</b>
Robot nie działa.	Brak prądu.  Miska jest nieprawidłowo zamocowana na podstawie zasilającej.  Pokrywa miski nie jest poprawnie zablokowana.	Sprawdzić, czy robot jest podłączony do prądu.  Sprawdzić, czy miska jest poprawnie założona, a uchwyt miski skierowany w prawo.  Sprawdzić, czy blokada bezpieczeństwa jest poprawnie zamocowana w okolicy uchwytu.  <b>Robot nie będzie działać, jeżeli miska i pokrywa nie zostały prawidłowo zamocowane.</b>  Jeżeli żadna z powyższych czynności nie rozwiązuje problemu, sprawdzić bezpieczniki/przerywacze w domowej instalacji elektrycznej.
Blender/młynek nie działa.	Blender/młynek nie został poprawnie zablokowany na miejscu  Blender/młynek nie został prawidłowo zmontowany	Blender/młynek nie będą działać, jeżeli nie zostały prawidłowo zamocowane w blokadzie bezpieczeństwa  Sprawdzić, czy zespół ostrzy jest mocno dokręcony do dzbanka/pojemnika młynka
Robot zatrzymuje się w czasie pracy.	Urządzenie jest przeciążone/przekroczone maksymalną pojemność.  Pokrywa jest odblokowana.	Sprawdzić, ile wynosi maksymalna dozwolona ilość składników w tabeli zalecanych prędkości.  Sprawdzić, czy pokrywa została prawidłowo zablokowana.
Blender/młynek jest nieszczelny – składniki wyciekają przez podstawę zespołu ostrzy.	Uszczelka nie została założona. Uszczelka została nieprawidłowo założona. Uszczelka jest uszkodzona.	Sprawdzić, czy uszczelka została prawidłowo założona i czy nie jest uszkodzona. Informacje na temat tego, gdzie można zakupić zapasową uszczelkę znajdują się w części pt. „serwis i punkty obsługi klienta”.
Końcówki/nasadki nie funkcjonują prawidłowo.	Zob. wskazówki w części dotyczącej użytkowania danej końcówki/nasadki.  Sprawdzić, czy nasadka została prawidłowo zmontowana.	

# Ελληνικά

**Πριν αρχίσετε να διαβάζετε τις οδηγίες, παρακαλούμε να ξεδιπλώσετε την μπροστινή σελίδα η οποία περιλαμβάνει τις απεικονίσεις**

## ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και τις ετικέτες.
- Οι λεπίδες και οι δίσκοι κοπής είναι πολύ κοφτερά, να τα χρησιμοποιείτε με προσοχή. **Κατά τη χρήση ή τον καθαρισμό, να τα κρατάτε πάντα από τη λαβή στην κορυφή και μακριά από το κοφτερό άκρο.**
- Μην ανασηκώνετε ή μεταφέρετε το μίξερ από τη λαβή, καθώς μπορεί να σπάσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Αφαιρείτε πάντα τη λεπίδα κοπής πριν βγάλετε τα περιεχόμενα από το μπωλ.
- Μην βάζετε τα χέρια σας ή σκεύη στο μπωλ του μίξερ και στην κανάτα του μπλέντερ, ενόσω η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:-
  - πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε κάποια μέρη;
  - όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή;
  - πριν από τον καθαρισμό.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας για να σπρώξετε τα τρόφιμα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε πάντα τον ωθητήρα/ες που παρέχεται/ονται.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα κοπής στην κεντρική μονάδα χωρίς να έχετε προσαρμόσει το μπλέντερ ή το δοχείο του μύλου.
- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι από το μπωλ ή το μπλέντερ/μύλο από τη βασική μονάδα:-
  - σβήστε τη συσκευή;
  - περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς όλα τα εξαρτήματα/λεπίδες;
  - Προσέξτε να μην ξεβιδώσετε την κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο μύλου από τη μονάδα με τις λεπίδες.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ:** Θα πρέπει να αφήνετε τα καυτά υλικά να κρυώσουν έως ότου φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, προτού τα αναμείξετε.
- Μη χρησιμοποιείτε το καπάκι για να λειτουργήσετε τον επεξεργαστή τροφίμων, χρησιμοποιείτε πάντα τον επιλογέα ταχύτητας on/off.
- **Αυτή η συσκευή μπορεί να χαλάσει και ενδέχεται να τραυματιστείτε εάν ασκηθεί υπερβολική πίεση στο μηχανισμό ενδοασφάλειας.**
- Να αποσυνδέετε πάντα τον επεξεργαστή τροφίμων από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα μη εγκεκριμένο εξάρτημα.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη. Φροντίστε να ελέγχετε ή να επισκευάζετε τις βλάβες: δείτε την ενότητα «σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».
  - Μην αφήσετε ποτέ να βραχεί η συσκευή, το καλώδιο ή το φις.
  - Μην αφήνετε το πλεονάζον καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του πάγκου εργασίας ή να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες.
  - Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ταχύτητες που αναφέρονται στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήων.
  - Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό παρακολούθηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
  - Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
  - Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
  - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.
  - Η κακή χρήση του μίξερ/μπλέντερ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
  - Η μέγιστη τιμή βασίζεται στο εξάρτημα που χειρίζεται το μεγαλύτερο φορτίο. Άλλα εξαρτήματα ενδέχεται να καταναλώνουν μικρότερη ισχύ.
- Για επιπλέον προειδοποίησεις ασφάλειας για κάθε εξάρτημα, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα με τίτλο «χρήση των εξαρτημάτων».

### **μπλέντερ**

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ:** Θα πρέπει να αφήνετε τα καυτά υλικά να κρυώσουν έως ότου φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, προτού τα αναμείξετε.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τη διάταξη λεπίδων και να αποφεύγετε την επαφή με την αιχμή των λεπίδων όταν τις καθαρίζετε.
- Θέτετε το μπλέντερ σε λειτουργία μόνο αν έχει τοποθετηθεί το καπάκι.
- Χρησιμοποιείτε την κανάτα μόνο με τη διάταξη λεπίδων που παρέχεται.
- Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία το μπλέντερ όταν είναι άδειο.
- Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής για το μπλέντερ σας, μην το αφήνετε να λειτουργεί περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα.
- Συνταγές για smoothie – μην αναμειγνύετε ποτέ κατεψυγμένα υλικά που έχουν στερεοποιηθεί λόγω της ψύξης, να τα σπάτε σε κομμάτια προτού τα προσθέσετε στην κανάτα.

## **μύλος**

- Ποτέ μην προσαρμόζετε τη μονάδα κοπής στον επεξεργαστή τροφίμων χωρίς να έχετε προσαρμόσει το δοχείο.
- Ποτέ μην ξεβιδώνετε το δοχείο ενώ ο μύλος είναι προσαρμοσμένος στη συσκευή σας.
- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες – κρατήστε τη μονάδα κοπής μακριά από τα παιδιά.
- Ποτέ μην αφαιρείτε το μύλο μέχρι να σταματήσουν τελείως να κινούνται οι λεπίδες.
- Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής για το μύλο σας, μην τον αφήνετε ποτέ να λειτουργεί για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας μόλις πετύχετε τη σωστή υφή.
- Δεν συνιστάται η επεξεργασία μπαχαρικών, διότι μπορεί να προκαλέσουν φθορά στα πλαστικά μέρη.
- Η συσκευή δεν λειτουργεί εάν ο μύλος δεν είναι σωστά τοποθετημένος.
- Να τον χρησιμοποιείτε μόνο για ξηρά υλικά.

## **δίσκοι κοψίματος/τριψίματος**

- Μην βγάζετε ποτέ το καπάκι εάν δεν έχουν σταματήσει εντελώς οι δίσκοι κοπής.
- Κρατήστε τους δίσκους κοπής με προσοχή – είναι εξαιρετικά κοφτεροί αποχυμωτής
- Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή εάν το φίλτρο έχει υποστεί φθορά.
- Οι κοπτικές λεπίδες στη βάση του κάδου του φίλτρου είναι πολύ κοφτερές, προσέξτε κατά το χειρισμό και τον καθαρισμό του κάδου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το εξάρτημα ώθησης που παρέχεται. Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν ξεμπλοκάρετε το σωλήνα τροφοδοσίας.
- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι, σβήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρις ότου σταματήσει να κινείται το φίλτρο.

### **προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα**

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ.**
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία της EK 2004/108/EK σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τον κανονισμό EK υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

### **πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά**

- 1 Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα από τις λεπίδες.  
**Προσοχή:** οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Πρέπει να απορρίψετε τα καλύμματα, καθώς προορίζονται για να προστατεύουν τις λεπίδες μόνο κατά την κατασκευή και τη μεταφορά.
- 2 Πλύνετε τα μέρη της συσκευής, βλ. «φροντίδα και καθαρισμός».

# επεξήγηση συμβόλων επεξεργαστής

- ① εξάρτημα πίεσης
- ② σωλήνας τροφοδοσίας
- ③ καπάκι
- ④ αποσπώμενος κινητήριος άξονας
- ⑤ μπολ με άξονα κίνησης
- ⑥ μονάδα κινητήρα
- ⑦ διακόπτης ταχυτήτων/παλμικής κίνησης
- ⑧ ενδοσαφάλεις
- ⑨ χώρος αποθήκευσης καλωδίου (στο πίσω μέρος)

## Ⓐ πλαστικό μπλέντερ

- ⑩ μονάδα λεπίδων
- ⑪ δακτύλιος σφραγίσματος
- ⑫ κύπελλο
- ⑬ πώμα μεζούρα
- ⑭ καπάκι

## Ⓑ γυάλινο μπλέντερ

- ⑯ μονάδα λεπίδων
- ⑰ δακτύλιος ερμητικού κλεισμάτου
- ⑱ κύπελλο
- ⑲ καπάκι
- ⑳ πώμα μεζούρα

## εξαρτήματα

Ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που αναφέρονται παρακάτω στο μίξερ. Τα εξαρτήματα εξαρτώνται από το μοντέλο.

- ㉐ γυάλινος μύλος πολλαπλών χρήσεων (εάν παρέχεται)
- ㉑ λεπίδα μαχαιριού
- ㉒ εργαλείο ζύμης
- ㉓ διπλό χτυπητήρι με οδοντωτό μεταλλικό αναδευτήρι
- ㉔ δίσκος κοψίματος/τριψίματος – χοντρός
- ㉕ δίσκος κοψίματος/τριψίματος – λεπτός
- ㉖ δίσκος για τρίψιμο/δίσκος παρμεζάνας (εάν παρέχεται)
- ㉗ λεμονοστείφτης (εάν παρέχεται)
- ㉘ αποχυμωτής (εάν παρέχεται)
- ㉙ σπατόυλα (εάν παρέχεται)

## χρήση του επεξεργαστή τροφίμων

- 1 Τοποθετήστε το μπολ ευθυγραμμίζοντας το του μπολ με το της κεντρικής μονάδας και στρέψτε δεξιόστροφα έως ότου ασφαλίσει στη θέση του .
- 2 Τοποθετήστε ένα εξάρτημα πάνω από τον άξονα του μπολ.  
**Σημείωση:** Ο αποσπώμενος άξονας επεξεργαστή πρέπει να τοποθετείται μόνον όταν χρησιμοποιείται με τους δίσκους, το λεμονοστείφτη ή το διπλό χτυπητήρι με οδοντωτό μεταλλικό αναδευτήρι.
- Τοποθετείτε πάντα το μπωλ και τα εξαρτήματα στο μίξερ, προτού προσθέστε τα συστατικά.
- 3 Τοποθετήστε το καπάκι – και βεβαιωθείτε ότι ο άξονας επεξεργαστή/το εργαλείο βρίσκεται στο κέντρο από το καπάκι.
- **Μην χρησιμοποιούντες το καπάκι για να θέτετε σε λειτουργία το μίξερ, χρησιμοποιούντες πάντα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.**

4 Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα, ενεργοποιήστε και επιλέξτε ταχύτητα. (Ανατρέξτε στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων.

- Ο επεξεργαστής δεν θα λειτουργεί εάν το μπολ ή το καπάκι δεν έχουν ασφαλίσει σωστά στο μηχανισμό ασφάλισης. Ελέγχετε εάν ο σωλήνας τροφοδοσίας και η λαβή του μπολ είναι στραμμένα προς τη δεξιά πλευρά.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παλμού ( P) για σύντομη ανάμειξη υλικών στη μέγιστη ταχύτητα. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται όστι ώρα το κουμπί ελέγχου βρίσκεται στη θέση αυτή.
- 5 Αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία για να αφαιρέσετε το καπάκι, τα εξαρτήματα και το μπωλ.
- **Να θέτετε πάντα εκτός λειτουργίας και να βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή προτού αφαιρέσετε το καπάκι. σημαντικό**
- Ο επεξεργαστής σας δεν είναι κατάλληλος για κοπή ή άλεσμα κόκκων καφέ, ή για μετατροπή κρυσταλλικής ζάχαρης σε ζάχαρη άχνη.
- Όταν προσθέτετε εσάντις ή άρωμα αμυγδάλου σε μείγματα, αποφύγετε την επαφή με το πλαστικό γιατί μπορεί να δημιουργήσει μόνιμα σημάδια.

## Ⓐ πλαστικό μπλέντερ

### χρήση του μπλέντερ

1 Τοποθετήστε το δακτύλιο ερμητικού κλεισμάτου στη μονάδα των λεπιδών και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα ερμητικού κλεισμάτου έχει τοποθετηθεί σωστά στην εγκοπή.

- **Εάν ο δακτύλιος στεγανοποιήσης υποστεί φθορές ή δεν τοποθετηθεί σωστά, θα εμφανιστεί διαρροή.**

2 Κρατήστε τη μονάδα κοπής από το κάτω μέρος και τοποθετήστε τις λεπιδες στην κανάτα – περιστρέψτε την προς τα αριστερά μέχρις ότου ασφαλίσει στη θέση της Ανατρέξτε στα γραφικά στο κάτω μέρος της μονάδας κοπής:

- θέση «ξεκλειδωτη»
- θέση «κλειδωμένη»

**Το μπλέντερ δεν λειτουργεί εάν δεν το έχετε συναρμολογήσει σωστά.**

3 Πίεστε την ασφάλεια του καπακιού να εφαρμόσει στην κάτω πλευρά του καπακιού.

4 Προσαρμόστε το καπάκι στην κανάτα και στρέψτε προς τα αριστερά μέχρις ότου ασφαλίσει στη θέση του. Προσαρμόστε το πώμα-μεζούρα.

5 Τοποθετήστε το μπλέντερ πάνω στην κεντρική μονάδα, ευθυγραμμίστε το του μπλέντερ με το της κεντρικής μονάδας και στρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσει .

- **Η συσκευή δεν λειτουργεί εάν το μπλέντερ δεν είναι σωστά τοποθετημένο στο μάνταλο ασφαλείας.**

6 Επιλέξτε ταχύτητα (ανατρέξτε στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων) ή χρησιμοποιήστε το κουμπί διακεκομένης λειτουργίας.

## ⑧ γυάλινο μπλέντερ χρήση του μπλέντερ

- 1 Τοποθετήστε το δακτύλιο ερμητικού κλεισίματος ⑯ στη μονάδα των λεπίδων ⑯ και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα ερμητικού κλεισίματος έχει τοποθετηθεί σωστά στην εγκοπή.
- **Εάν ο δακτύλιος στεγανοποιήσης υποστεί φθορές ή δεν τοποθετηθεί σωστά, θα εμφανιστεί διαρροή.**
- 2 Βιδώστε την κανάτα επάνω στη διάταξη λεπίδων ⑯.  
Ανατρέξτε στα γραφικά στο κάτω μέρος της μονάδας κοπῆς:
  - – Θέση «ξεκλειδωτή»
  - ▲ – Θέση «κλειδωμένη»

**Το μπλέντερ δεν λειτουργεί εάν δεν το έχετε συναρμολογήσει σωστά.**

- 3 Πιέστε την ασφάλεια του καπακιού να εφαρμόσει στην κάτω πλευρά του καπακιού.
- 4 Τοποθετήστε το καπάκι στο κύπελλο και πιέστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει στη θέση του ⑦. Τοποθετήστε το καπάκι του πώματος-μεζούρα.
- 5 Τοποθετήστε το μπλέντερ πάνω στην κεντρική μονάδα, ευθυγραμμίστε το ■ του μπλέντερ με το ▲ της κεντρικής μονάδας και στρέψτε δεξιόστροφα ⑨ για να ασφαλίσει ▲.
- **Η συσκευή δεν λειτουργεί εάν το μπλέντερ δεν είναι σωστά τοποθετημένο στο μάνταλο ασφαλείας.**
- 6 Επιλέξτε ταχύτητα (ανατρέξτε στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων) ή χρησιμοποιήστε το κουμπί διακεκομένης λειτουργίας.

### συμβουλές

- Όταν φτιάχνετε μαγιονέζα, ρίξτε όλα τα υλικά στο μπλέντερ, εκτός από το λάδι. Αφαιρέστε το πώμα-μεζούρα. Στη συνέχεια, ενώ η συσκευή λειτουργεί, προσθέστε το λάδι σιγά-σιγά μέσω του ανοίγματος στο καπάκι.
- Όταν επεξεργάζεστε παχύρρευστα μείγματα, όπως πατέ και ντιπ, ίσως χρειαστεί να τα αφαιρείτε από τα τοιχώματα του μπλέντερ με μια σπάτουλα. Εάν δυσκολεύεστε να επεξεργαστείτε το μείγμα, προσθέστε επιπλέον υγρά.
- Θρυμματισμός πάγου – χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παλμού για σύντομη ανάμειξη υλικών στη μέγιστη ταχύτητα μέχρις ότου ο πάγος θρυμματιστεί στο βαθμό που θέλετε.
- Δεν συνιστάται η επεξεργασία μπαχαρικών, καθώς μπορεί να φθείρουν τα πλαστικά μέρη.
- Η συσκευή δεν λειτουργεί εάν το μπλέντερ δεν τοποθετηθεί σωστά.
- Για να αναμείξετε στεγνά υλικά, κόψτε τα σε κομμάτια, αφαιρέστε το πώμα-μεζούρα και ενώ η συσκευή λειτουργεί, ρίξτε τα κομμάτια ένα-ένα. Κρατήστε τα χέρια σας επάνω από το άνοιγμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, αδειάζετε τακτικά το περιεχόμενο.
- Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ ως συσκευή φύλαξης. Θα πρέπει να το κρατάτε άδειο πριν και μετά τη χρήση.
- Μην ανακατεύετε ποτέ παραπάνω από 1,2 λίτρα - λιγότερο για αφράτα υγρά όπως μιλκσέικ.

## ⑩ για να χρησιμοποιήσετε το μύλο (εάν παρέχεται)

- ⓐ μονάδα λεπίδων
- ⓑ δακτύλιος ερμητικού κλεισίματος
- ⓒ δοχείο

Χρησιμοποιήστε το μύλο για να αλέσετε αρωματικά βότανα, ξηρούς καρπούς και κόκκους καφέ.

- 1 Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στο δοχείο Ⓛ.
- 2 Προσαρμόστε το δακτύλιο σφραγίσματος Ⓜ στη μονάδα κοπῆς Ⓛ.
- 3 Γυρίστε τη μονάδα κοπῆς ανάποδα. Τοποθετήστε τη στο κάτω μέρος του δοχείου, με τις λεπτίδες στραμμένες προς τα κάτω.
- 4 Βιδώστε τη μονάδα κοπῆς στο δοχείο έως ότου στερεωθεί εντελώς Ⓝ. Ανατρέξτε στα γραφικά στο κάτω μέρος της μονάδας κοπῆς:

- – Θέση «ξεκλειδωτή»
- ▲ – Θέση «κλειδωμένη»

- 5 Τοποθετήστε το μύλο επάνω στην κεντρική μονάδα, ευθυγραμμίστε το ■ του μύλου με το ▲ της κεντρικής μονάδας και στρέψτε δεξιόστροφα Ⓞ για να ασφαλίσει ▲.
- 6 Γυρίστε το διακόπτη στη μέγιστη ταχύτητα ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παλμικής κίνησης.

### Συμβουλές

Τα μυρωδικά αλέθονται πιο εύκολα όταν είναι καθαρισμένα και στεγνά.

## Πίνακας συνιστώμενων ταχυτήτων

Εργαλείο/εξάρτημα	Λειτουργία	Ταχύτητα	Μέγιστες Ποσότητες
Λεπίδα κοπτής	Παρασκευή κέικ	1 – 2	1,2 Λη συνολικό βάρος
	Τριψίμιο βουτύρου στο αλεύρι Προσθήκη νερού για να ανακατευτούν τα υλικά της ζύμης	2 1 – 2	300 η αλεύρι
	Τεμαχισμός και παρασκευή πουρέ	2	400 η συνολικό βάρος άπαχου κρέατος για τεμαχισμό
	Μείγματα για παχύρευστες σούπες (600 ml υγρά για 600 g στερεά συστατικά). <b>Αλέστε τα λαχανικά με 300 ml νερό έως ότου τεμαχιστούν σε πολύ ψιλά κομμάτια, προσθέστε το υπόλοιπο νερό έως ότου δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο μείγμα.</b>	ξεκινήστε από το 1 και αυξήστε στο 2	1,2 λίτρο
	Αραιές σούπες/γάλα		600 ml
εργαλείο ζύμης	μίγματα με μαγιά	2	340 η αλεύρι
διπλό χτυπητήρι με οδοντωτό μεταλλικό αναδευτήρι	Ασπράδια αβγών Κρέμα γάλακτος	2 1 – 2	4 250 ml
δίσκοι – κοψίματος/τριψίματος	Σκληρά τρόφιμα όπως καρότα, σκληρά τυριά Πιο μαλακά τρόφιμα όπως αγγούρια, τομάτες	2 1	– –
δίσκος τριψίματος (εάν παρέχεται)	Τυρί παρμεζάνα, Πατάτα για πιτάκια με ζύμη	2	–
λεμονοστείφης (εάν παρέχεται)	Εσπεριδοειδή	1	–
μπλέντερ	Για κάθε επεξεργασία	2	1,2 λίτρο
γυάλινος μύλος (εάν παρέχεται)	Βότανα	2	10 η
	Ξηροί καρποί, κόκκοι καφέ	2	50 η
	Ωμό κρέας –μοσχαρίσια μπριζόλα– κομμένο σε κύβους των 2½ cm	2 (5 δευτ.)	50 η
αποχυμωτής (εάν παρέχεται)	Σκληρά φρούτα και λαχανικά, όπως καρότα και μήλα	2	800 η
	Μαλακά φρούτα, όπως ντομάτες και σταφύλια	1	500 η

## χρήση των εξαρτημάτων

Ανατρέξτε στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων για κάθε εξάρτημα.

### ㉑ λεπίδα μαχαιριού

Η λεπίδα μαχαιριού είναι το πιο χρηστικό εξάρτημα απ' όλα. Η υφή της τροφής εξαρτάται από το χρόνο επεξεργασίας.

Για πιο χοντροκομένα μείγματα χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παλαικής κίνησης.

Χρησιμοποιείτε τη λεπίδα μαχαιριού για παρασκευή κέικ και γλυκών, για κόψιμο ωμού και μαγιερεμένου κρέατος, λαχανικών, ξηρών καρπών, πατέ, ντιπ, πολτοποίηση σούπας και επίσης για να θρυμματίζετε μπισκότα και ψωμί.

#### συμβουλές

- Κόψτε τα τρόφιμα όπως κρέας, ψωμί, λαχανικά σε κύβους των 2 εκ. πριν από την επεξεργασία.
- Θα πρέπει να σπάσετε τα μπισκότα σε κομμάτια και να τα προσθέστε στο σωλήνα τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί.
- Όταν φτιάχνετε γλυκά, χρησιμοποιήστε βούτυρο κατευθείαν από το ψυγείο σε κύβους των 2 εκ.
- Προσέχετε να μην αφήσετε τον επεξεργαστή να λειτουργεί περισσότερο απ' ό,τι πρέπει.

### ㉒ εργαλείο ζύμης

Χρησιμοποιείται για ζύμη με μαγιά.

- Τοποθετήστε τα στεγνά υλικά στο μπολ και προσθέστε τα υγρά από το σωλήνα τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί. Αφήστε το να λειτουργήσει μέχρι να δημιουργηθεί μια απαλή ελαστική μπάλα ζύμης. Ο χρόνος που θα χρειαστεί είναι περίπου 60 δευτερόλεπτα.
- Ξαναζυμώστε μόνο με το χέρι. Το ξαναζύμωμα στο μπολ δεν συνιστάται γιατί ο επεξεργαστής μπορεί να γίνει ασταθής.

### ㉓ διπλό χτυπητήρι με οδοντωτό μεταλλικό αναδευτήρι

Χρησιμοποιείται για ελαφρά μείγματα όπως π.χ. ασπράδια αβγών, κρέμα, παστεριωμένο γάλα και για χτύπημα αβγών και ζάχαρης για παντεσπάνια με λίγα λιπαρά. Τα βαρύτερα μείγματα όπως λίπος και αλεύρι θα του προκαλέσουν βλάβη.

#### πώς χρησιμοποιείται το χτυπητήρι

- 1 Τοποθετήστε το μπολ στην κεντρική μονάδα, προσθέστε τον αποσπώμενο άξονα επεξεργαστή.
- 2 Τοποθετήστε κάθε αναδευτήρα ξεχωριστά πάνω στην κεφαλή.
- 3 Εφαρμόστε το χτυπητήρι γυρίζοντάς το προσεκτικά μέχρι να τοποθετηθεί πάνω στον άξονα.
- 4 Προσθέστε τα υλικά.

- 5 Κλείστε το καπάκι – βεβαιωθείτε ότι το áκρο του áξονα βρίσκεται στο κέντρο από το καπάκι.
- 6 Θέστε σε λειτουργία.
- σημαντική πληροφορία**
- Το χτυπητήρι δεν είναι κατάλληλο για την παρασκευή κέικ που απαιτούν ανάμειξη óλων των υλικών μαζί, καθώς επίσης ούτε για την παρασκευή κρέμας με ζάχαρη και λιπαρά επειδή τα μείγματα αυτά το φθείρουν.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη λεπίδα μαχαιριού για την παρασκευή κέικ.

#### συμβουλές

- Επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα όταν τα αβγά είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
- Βεβαιωθείτε ότι το μπολ και οι αναδευτήρες είναι καθαρά και δεν έχουν υπολείμματα από λίπος πριν το ανακάτεμα.
- Για παντεσπάνια και μαρέγκες με λίγα λιπαρά, προσθέτετε το αλεύρι και τη ζάχαρη προσεκτικά με μεταλλικό κουτάλι.

## δίσκοι κοψίματος/τριψίματος

Για να χρησιμοποιήσετε τους δίσκους.

### ανποτρέψιμοι δίσκοι κοψίματος/τριψίματος – χοντροί <sup>(24)</sup>, λεπτοί <sup>(25)</sup>

Χρησιμοποιήστε το δίσκο τριψίματος για τυρί, καρότα, πατάτες και τρόφιμα παρόμοιας υφής.

Χρησιμοποιήστε το δίσκο κοψίματος για τυρί, καρότα, πατάτες, λάχανο, αγγούρι, κολοκυθάκια, παντζάρια και κρεμμύδια.

### δίσκος ψιλού τριψίματος <sup>(26)</sup> (εάν παρέχεται)

Τρίβετε τυρί παρμεζάνα και πατάτες για γερμανικούς λουκουμάδες.

## χρήση των δίσκων κοπής

- 1 Τοποθετήστε το μπολ στην κεντρική μονάδα, προσθέστε τον αποσπώμενο áξονα επεξεργαστή.
- 2 Κρατώντας τον από την κεντρική λαβή, τοποθετήστε το δίσκο πάνω στον áξονα με την κατάλληλη πλευρά από πάνω.
- 3 Τοποθετήστε το καπάκι.
- 4 Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο σωλήνα τροφοδοσίας.
- 5 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και πίεστε τα τρόφιμα με το εξάρτημα ώθησης ομοιόμορφα προς τα κάτω – μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας στο σωλήνα τροφοδοσίας.

#### συμβουλές

- Χρησιμοποιήστε φρέσκα υλικά.
- Μην κόβετε τα τρόφιμα πολύ μικρά. Γεμίστε το σωλήνα τροφοδοσίας σχεδόν ως επάνω. Με αυτό τον τρόπο, τα υλικά δεν γλιστρούν στο πλάι κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.
- Τα υλικά που τοποθετούνται κατακόρυφα βγαίνουν μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με τα υλικά που τοποθετούνται οριζόντιως.
- Πάντα θα μένει μια μικρή ποσότητα υπολειμμάτων στο δίσκο ή στο μπολ μετά την επεξεργασία.

## 27 λεμονοστείφτης (εάν παρέχεται)

Ο λεμονοστείφτης χρησιμοποιείται για το στείψιμο εσπεριδοειδών (π.χ. πορτοκάλια, λεμόνια, κίτρα και γκρέιπφρουτ).

- ⓐ κώνος του στύφτη
- ⓑ σουρωτήρι

## χρήση του λεμονοστείφτη

- 1 Τοποθετήστε το μπολ στην κεντρική μονάδα, προσθέστε τον αποσπώμενο áξονα επεξεργαστή.
- 2 Τοποθετήστε το σουρωτήρι στο μπολ – βεβαιωθείτε ότι η λαβή του σουρωτηρίου έχει ασφαλίσει στη σωστή θέση ακριβώς πάνω από τη λαβή του μπολ.
- 3 Τοποθετήστε τον κώνο στον áξονα γυρίζοντάς τον έως ότου φτάσει μέχρι κάτω.
- 4 Κόψτε τα φρούτα στη μέση. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και πίεστε τα φρούτα στον κώνο.
- **Ο λεμονοστείφτης δεν θα λειτουργήσει αν το σουρωτήρι δεν έχει ασφαλίσει κανονικά.**
- Για καλύτερα αποτελέσματα, να αποθηκεύετε και να στείβετε τα φρούτα σε θερμοκρασία δωματίου και να τα κυλάτε με το χέρι πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας πριν τα στείψετε.
- Για ευκολότερο στείψιμο, πιέζετε το φρούτο απ' όλες τις πλευρές.
- Όταν στείβετε μεγάλες ποσότητες, να αδειάζετε το σουρωτήρι σε τακτικά για να αποφεύγετε τη συσσώρευση πολτού και σπόρων.

## 28 αποχυμωτής (εάν παρέχεται)

Χρησιμοποιήστε τον αποχυμωτή για να κάνετε χυμό από σκληρά φρούτα και λαχανικά.

- ⓐ εξάρτημα ώθησης
- ⓑ φυγοκεντρικό καπάκι
- ⓒ μονάδα αφαίρεσης πολτού
- ⓓ κάδος φίλτρου
- ⓔ μπολ
- ⓕ στόμιο χυμού

## χρήση του αποχυμωτή

- 1 Τοποθετήστε το μπολ του αποχυμωτή με το στόμιο ⓘ πάνω στην κεντρική μονάδα, ευθυγραμμίστε το ♀ του μπολ με το ▲ της κεντρικής μονάδας και στρέψτε δεξιόστροφα ⓘ για να ασφαλίσει ♀.
- 2 Τοποθετήστε τη μονάδα αφαίρεσης πολτού ⓘ στον κάδο του φίλτρου ⓘ διασφαλίζοντας πως οι γλωττίδες ταιριάζουν με τις υποδοχές στη βάση του κάδου ⓘ.
- 3 Τοποθετήστε τον κάδο του φίλτρου ⓘ.
- 4 Τοποθετήστε το καπάκι ⓘ στο μπολ και στρέψτε το έως ότου ασφαλίσει στη θέση του ⓘ. **Ο αποχυμωτής σας δεν θα λειτουργεί εάν το μπολ ή το καπάκι δεν έχουν ασφαλίσει σωστά στο μηχανισμό ασφάλισης ⓘ.**
- 5 Τοποθετήστε κατάλληλο ποτήρι ή κανάτα κάτω από την έξοδο χυμού.
- 6 Κόψτε τα φρούτα ή τα λαχανικά σε κομμάτια ώστε να χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.

7 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και σπρώξτε την τροφή προς τα κάτω με το εξάρτημα ώθησης ασκώντας σταθερή πίεση – **μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας στο σωλήνα τροφοδοσίας.** Επεξεργαστείτε πλήρως την ποσότητα προτού προσθέστε επιπλέον υλικά.

- Αφού προσθέστε το τελευταίο κομμάτι, αφήστε τον αποχυμωτή να λειτουργήσει για ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να εξαχθεί όλος ο χυμός από τον κάδο του φίλτρου.

#### **σημαντική πληροφορία**

- Αν ο αποχυμωτής αρχίσει να δονείται, σβήστε τον και αδειάστε τον πολτό από τον κάδο. (Ο αποχυμωτής δονείται αν ο πολτός δεν είναι ομοιόμορφα διανεμημένος).
- Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να επεξεργαστεί η συσκευή είναι 800 γρ φρούτων ή λαχανικών.
- Μερικά πολύ σκληρά φρούτα μπορεί να επιβραδύνουν ή και να σταματήσουν τον αποχυμωτή σας. Εάν συμβεί αυτό, σβήστε τη συσκευή και αποφράξτε το φίλτρο.
- Να σβήνετε τακτικά τη συσκευή και να καθαρίζετε τη μονάδα συλλογής πολτού κατά τη χρήση.

#### **συμβουλές**

- Πριν από την επεξεργασία, αφαιρείτε τα κουκούτσια και τα σπόρια (π.χ. πιπεριά, πεπόνι, δαμάσκηνο) και τις σκληρές φλούδες (π.χ. πεπόνι, ανανάς). Δεν χρειάζεται να ξεφλουδίζετε ή να αφαιρείτε τα κουκούτσια από τα μήλα ή τα αχλάδια.
- Χρησιμοποιείτε σκληρά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
- Εσπεριδοειδή – Ξεφλουδίστε και αφαιρέστε τη λευκή φλούδα, διαφορετικά ο χυμός μπορεί να είναι πικρός. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το λεμονοστείφτη.

## **φροντίδα και καθαρισμός**

- Πάντα σβήνετε τη συσκευή και βγάζετε την από την πρίζα πριν το καθάρισμα.
- Προσέχετε όταν πιάνετε τις λεπτίδες και τους δίσκους κοπής - είναι εξαιρετικά κοφτερά.
- Μερικά τρόφιμα μπορεί να χρωματίσουν το πλαστικό. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν θα επηρέασει το πλαστικό ή τη γεύση του φαγητού σας. Το καθάρισμα με ένα πανί εμποτισμένο σε φυτικό λάδι βοηθάει στην αφαίρεση του χρώματος.

#### **Κεντρική μονάδα**

- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στεγνώστε. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα φαγητού στο μηχανισμό ασφάλισης.
- Μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ σε νερό.
- Να αποθηκεύετε το καλώδιο που περιστείνει στον ειδικό χώρο πίσω από τη μονάδα ηλεκτρικού ρεύματος ⑨.

#### **μπλέντερ/μύλος**

- 1 Αδειάστε την κύπελλο/το δοχείο προτού τα ξεβιδώσετε από τη μονάδα κοπής.
- 2 Πλύνετε την κανάτα/το δοχείο με το χέρι.
- 3 Αφαιρέστε και πλύνετε τους δακτυλίους σφραγίσματος.
- 4 Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπτίδες - καθαρίστε τις με μία βούρτσα χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και σαπούνι, έπειτα ξεβγάλτε πολύ καλά κάτω από τη βρύση. **Μη βυθίζετε τη μονάδα λεπτίδας σε νερό.**
- 5 Αναποδογύριστε τη και αφήστε τη να στεγνώσει.

#### **διπλό χτυπητήρι με οδοντωτό μεταλλικό αναδευτήρι**

- Βγάλτε τα χτυπητήρια από την κεφαλή τραβώντας τα απαλά. Πλύνετε τα σε ζεστή σαπουνάδα.
- Σκουπίστε την κεφαλή με ένα υγρό πανί, και μετά στεγνώστε.
- Μη βυθίζετε την κεφαλή στο νερό.**
- άλλα μέρη**
- Πλύνετε τα με το χέρι και μετά στεγνώστε τα καλά.
- Διαφορετικά, μπορείτε να τα πλύνετε στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Αποφύγετε την τοποθέτηση σκευών στο κάτω ράφι ακριβώς επάνω από το θερμαντικό στοιχείο. Συνιστάται ένα σύντομο πρόγραμμα σε χαμηλή θερμοκρασία (μέγιστη θερμοκρασία 50°C).

Στοιχείο	στοιχείο κατάλληλο για πλύση σε πλυντήριο πιάτων
κυρίως μπολ, καπτάκι, εξάρτημα ώθησης	✓
λεπτίδες μαχαιριού, εργαλείο ζύμης	✓
αποσπώμενος άζονας κίνησης	✓
δίσκοι	✓
χτυπητήρια	✓
<b>Μη βυθίζετε την κεφαλή στο νερό.</b>	
λεμονοστείφτης	✓
αποχυμωτής	✓
κανάτα μπλέντερ, καπτάκι, πώμα-μεζούρα	✓
γυάλινο βάζο μύλου	✓
μονάδα λεπτίδων και εξάρτημα ερμητικού κλεισίματος για μπλέντερ και μύλο	✗
σπάτουλα	✓

## **σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών**

- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της KENWOOD.
- **Εάν αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του επεξεργαστή, πριν καλέστε ειδικό συμβουλευτείτε τον οδηγό επίλυσης τεχνικών προβλημάτων.**

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με:

- τη χρήση της συσκευής ή
- το σέρβις ή τις επισκευές
- επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.
- Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/EK**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής

επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμάτων.

**οδηγός επίλυσης τεχνικών προβλημάτων**

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Ο επεξεργαστής δεν τίθεται σε λειτουργία.	Δεν υπάρχει ρεύμα.  Το μπωλ δεν τοποθετήθηκε σωστά  Το καπάκι του μπωλ δεν έχει ασφαλίσει σωστά.	Ελέγχετε ότι ο επεξεργαστής είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα  Ελέγχετε εάν το μπωλ τοποθετήθηκε σωστά και εάν η λαβή είναι προς τα δεξιά.  Ελέγχετε εάν η ενδοασφάλεια του καπακιού τοποθετήθηκε σωστά στην περιοχή της λαβής.  <b>Το μίζερ δεν λειτουργεί εάν το μπωλ και το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένα.</b>  Εάν δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω, ελέγχετε την ασφάλεια/τον κεντρικό διακόπτη του σπιτιού σας.
Το μπλέντερ/ο μύλος δεν λειτουργεί.	Το μπλέντερ/ο μύλος δεν έχει ασφαλίσει σωστά.  Το μπλέντερ/ο μύλος δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.	Το μπλέντερ/ο μύλος δεν θα λειτουργεί, εάν δεν έχουν ασφαλίσει σωστά στο μηχανισμό ασφαλίσης.  Ελέγχετε εάν η μονάδα κοπής έχει σφίξει εντελώς μέσα στην κανάτα/στο δοχείο.
Το μίζερ παύει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.	Έχετε υπερβεί την ένδειξη υπερφόρτωσης /τις μέγιστες ταχύτητες.  Το καπάκι απασφαλίστηκε.	Ελέγχετε τις μέγιστες ταχύτητες που αναφέρονται στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων.  Ελέγχετε εάν το καπάκι ασφαλίστηκε σωστά.
Το μπλέντερ/ο μύλος έχουν διαρροή από τη βάση της διάταξης λεπίδων.	Δεν υπάρχει δακτύλιος. Ο δακτύλιος δεν έχει προσαρμοστεί σωστά. Ο δακτύλιος έχει υποστεί φθορά.	Ελέγχετε ότι ο δακτύλιος έχει προσαρμοστεί σωστά του συτήματος των λεπιδών και δεν έχει υποστεί φθορά. Για να μάθετε πώς θα λάβετε τη σφραγίδα αντικατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα «σέρβις και εύπηρέτηση πελατών».
Χαμηλή απόδοση εργαλείων/εξαρτημάτων	Συμβουλευτείτε τις πρακτικές συμβουλές στη σχετική ενότητα «Για να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα». Ελέγχετε ότι τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά.	

## bezpečnosť

- Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a uschovajte ich pre budúcnosť.
- Odstráňte všetky obaly a štítky.
- Nože a rezacie kotúče sú veľmi ostré, manipulujte s nimi opatrne.  
**Nožové čepele držte pri manipulácii a pri čistení za držadlo pre prst umiestnené na vrchu, vždy mimo rezných hrán.**
- Nedvihajte, ani neprenášajte robot uchopením za rukoväť, lebo rukoväť by sa mohla odlomiť a zapríčiniť zranenie.
- Pred vyliatím obsahu nádoby odoberte nože.
- Ruky a nástroje nestrakte do nasadených nádob robota, kým je zariadenie pripojené na prívod elektrickej energie.
- Vypnite a vytiahnite zo zásuvky:
  - pred namontovaním alebo odmontovaním častí;
  - pokial zariadenie nepoužívate;
  - pred čistením.
- Nikdy nestrakte potraviny prstami do plniacej trubice. Vždy na to používajte dodaný posúvač.
- **Nikdy nezakladajte nožovú jednotku do pohonnej jednotky bez toho, aby bol založený mixér alebo nádoba mlynčeka.**
- Pred zložením veka zo založenej nádoby mixéra alebo mixéra/mlynčeka z pohonnej jednotky:-
  - vypnite zariadenie;
  - počkajte, kym sa doplnok/nože celkom nezastavia;
  - nepripustite nežiaduce odskrutkovanie mixovacej nádoby alebo nádoby mlynčeka od nožovej zostavy.
- **RIZIKO OPARENIA:** Horúce zložky treba pred mixovaním nechať vychladnúť na izbovú teplotu.
- Nepoužívajte veko na ovládanie robota, vždy na to používajte ovládač zapnutia/vypnutia rýchlosťi.
- **Pokial bude blokovací mechanizmus zariadenia vystavený nadmerným silám, potom sa pokazí a môže zapríčiniť poranenie.**
- **Ked' kuchynský robot nepoužívate, vždy ho odpojte z elektrickej siete.**
- Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené doplnky.
- Nikdy nenechávajte bez dozoru zariadenie v činnosti.
- Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené zariadenie dajte skontrolovať, alebo opraviť: viď „servise a starostlivosti“ o zákazníkov.
- Nikdy nevystavujte vlhkosti pohonnú jednotku, šnúru, ani zástrčku.
- Nenechávajte prebytočnú šnúru voľne visieť cez hrany stola alebo cez pracovnú dosku linky, ani sa nesmie dotýkať horúcich predmetov.

- Neprekračujte maximálne pracovné parametre, stanovené v tabuľke odporúčaných rýchlosťí.
  - Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa nebudú s týmto zariadením hrať.
  - Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí.
  - Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, majú o takýchto zariadeniach málo vedomostí alebo majú s takýmito zariadeniami málo skúseností, môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhe, pričom musia rozumieť súvisiacim rizikám.
  - Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
  - Nesprávne používanie kuchynského robota/mixéra môže mať za následok poranenie.
  - Maximálny výkon závisí od príslušenstva, ktoré vyvoláva najväčšie zaťaženie. Iné príslušenstvo môže vyvolávať menší výkon.
- Doplňkové bezpečnostné pokyny pre jednotlivé doplnky nájdete v príslušnom odseku pod názvom „používané príslušenstvo“.

### **mixér**

- **RIZIKO OPARENIA:** Horúce zložky treba pred mixovaním nechať vychladnúť na izbovú teplotu.
- Pri manipulácii s nožmi dávajte veľký pozor a vyhnite sa dotyku s reznými hranami nožov pri ich čistení.
- Mixér používajte len s nasadeným vekom.
- Používajte len mixovaciu nádobu s dodanou nožovou sústavou.
- Nikdy nespúšťajte prázdny mixér.
- V záujme zachovania dlhej životnosti vášho mixéra ho nikdy nespúšťajte na dobu dlhšiu než 60 sekúnd.
- Tipy na miešané ovocné nápoje – nikdy nemixujte zamrznuté ingrediencie, ktoré tvoria súvislú zamrznutú hmotu. Najskôr ich rozdrvte na menšie kúsky pred ich pridaním do mixovacej nádoby.

### **mlynček**

- Nikdy nezakladajte nožovú jednotku do kuchynského robota bez toho, aby bola založená nádoba.
- Nikdy neodskrutkujte nádobu, kým je mlynček založený na zariadení.
- Nedotýkajte sa ostrých hrán nožov – nožovú jednotku držte mimo dosahu detí.
- Mlynček nikdy neskladajte zo zariadenia, kým sa nože úplne nezastavia.

- Mlynček nikdy nepúšťajte na dlhšie než 30 sekúnd bez zastavenia, aby ste neznižovali jeho životnosť. Po dosiahnutí správnej konzistencie obsahu ho hned vypnite.
- Spracovávanie korenín sa neodporúča, lebo by mohli poškodiť plastové súčasti.
- Ak mlynček nebude založený správne, zariadenie nebude fungovať.
- Používajte len na spracovávanie suchých zložiek.

### **krájacie/strúhacie kotúče**

- Nikdy neskladajte veko zo zariadenia, kým sa rezací kotúč úplne nezastaví.
- S rezacími kotúčmi manipulujte opatrne, lebo sú mimoriadne ostré.

### **odstredivý odšťavovač**

- **Ak je filter poškodený, odšťavovač nepoužívajte.**
- Čepele v základni filtračného bubna sú veľmi ostré, takže pri manipulácii s bubnom a jeho čistení postupujte opatrne.
- Používajte len dodaný posúvač. Nikdy nevkladajte do plniacej trubice prsty. Pred odblokovaním plniacej trubice odpojte zariadenie zo siete.
- Pred zložením veka z nádoby zariadenie vypnite a počkajte, kým sa filter nezastaví.

#### **pred zapojením do siete**

- Overte si, či vaša elektrická sieť má také isté parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia.

#### **UPOZORNENIE: TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ.**

- Toto zariadenie spĺňa požiadavky európskej smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite a nariadenia č. 1935/2004 zo dňa 27.10.2004 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.

#### **pred prvým použitím**

- 1 Odstráňte všetky plastové kryty nožov. **Počínajte si opatrne, lebo rezné hrany sú veľmi ostré.** Tieto kryty sa musia odstrániť, lebo slúžia len na ochranu počas výroby a transportu.
- 2 Poumývajte všetky diely – vid' odsek „ošetrovanie a čistenie“.

### **popis súčasti**

#### **kuchynský robot**

- ① posúvač
- ② plniaca trubica
- ③ veko
- ④ odpojiteľný pohonný hriadeľ
- ⑤ nádoba s pohonným hriadeľom
- ⑥ pohonná jednotka
- ⑦ ovládač rýchlosťi a impulzného režimu
- ⑧ bezpečnostné uzávery
- ⑨ priestor na uloženie šnúry (vzadu)

#### **Ⓐ Plastový mixér**

- ⑩ nožová jednotka
- ⑪ tesniaci krúžok
- ⑫ nádoba
- ⑬ plniaca zátka
- ⑭ veko

#### **Ⓑ Sklenený mixér**

- ⑯ nožová jednotka
- ⑰ tesniaci krúžok
- ⑱ nádoba
- ⑲ veko
- ⑳ plniaca zátka

#### **doplnky**

Nie všetky druhy dole uvedených doplnkov musia byť dodané s robotom. Doplnky sú závislé na modelovej variante robota.

- ㉐ sklenený multifunkčný mlynček (ak je dodaný)
- ㉑ nožové listy
- ㉒ nástroj na prípravu cesta
- ㉓ kovový šľahač s dvojitými metličkami a prevodovkou
- ㉔ hrubý krájací/hrubý strúhací kotúč
- ㉕ tenký krájací/jemný strúhací kotúč
- ㉖ kotúč na strúhanie parmezánu (ak je dodaný)
- ㉗ lis na citrusové plody (ak je dodaný)
- ㉘ odstredivý odšťavovač (ak je dodaný)
- ㉙ špachľa (ak je dodaný)

## používanie kuchynského robota

- Založte nádobu tak, aby symbol  na nej lícoval so symbolom  na pohonnej jednotke a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek **1**, kým sa nezaistí do potrebnej pozície .
- Založte požadovaný doplnok na pohonný hriadeľ nádoby.  
**Poznámka:** Odpojiteľný pohonný hriadeľ **4**. základajte len pri používaní kotúčov, lisu na citrusové plody alebo šľahača s dvojitými metličkami a prevodovkou.
- Pred vkladaním ingrediencii najskôr na robot založte nádobu a požadovaný doplnok.
- Založte veko **2** tak, aby vrch pohonného hriadeľa/nástroja bol v jeho strede.
- Nepoužívajte veko na ovládanie robota, vždy na to používajte ovládač zapnutia/vypnutia rýchlosťi.**
- Zapnite robot a zvolte si rýchlosť. (Pozrite si odporúčanú rýchlosť v tabuľke).
- Robot nebude fungovať, ak nádoba alebo veko nebudú správne založené do bezpečnostných uzáverov. Skontrolujte, či sa plniaca trubica a rukoväť nádoby nachádzajú na pravej strane.**
- Na krátke uvedenie do chodu použite ovládač impulzného režimu (**P**). Impulzy trvajú dovtedy, kým je ovládač v príslušnej polohe.
- Pri skladaní veka, doplnkov a nádoby postupujte v opačnom poradí.
- Pred zložením veka stroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.**  
dôležité upozornenie
- Robot nie je vhodný na spracovanie alebo mletie zrnkovej kávy, ani na mletie kryštálového cukru.
- Pri pridávaní mandľovej esencie alebo iných príchuť do zmesi sa treba vyhnúť priamemu kontaktu s plastovými dielmi, lebo by to mohlo zanechať trvalé stopy na povrchu týchto dielov.

## Ⓐ Plastový mixér

### používanie mixéra

- Upevnite tesniaci krúžok **11** do nožovej jednotky **10** – zabezpečte, aby bolo tesnenie správne umiestnené v priestore so zárezmi.
- Pokiaľ by bolo tesnenie poškodené, alebo zle uložené, nastane presiaknutie mixovaného materiálu.**
- Nožovú jednotku chyťte za jej spodnú časť **10**, vložte ju do mixovacej nádoby a otáčajte ňou v protismere hodinových ručičiek, kým nezapadne do potrebnej pozície .

 – pozícia odistenia

 – pozícia zaistenia

#### Mixér nebude pracovať, pokiaľ nebude správne založený.

- Vložte ingrediencie do nádoby.
- Na mixovaciu nádobu založte veko a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek **4**, kým nezapadne do svojej pozície. Založte doň plniacu zátku.

- Mixér založte na pohonnú jednotku tak, aby symbol  na ňom lícoval so symbolom  na pohonnej jednotke a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek **5**, kým sa nezaistí do potrebnej pozície .

#### ● Zariadenie nebude fungovať, ak je mixér nesprávne založený do bezpečnostného uzáveru.

- Zvoľte rýchlosť (pozrite si tabuľku odporúčaných rýchlosťí) alebo použite ovládač impulzného režimu.

## Ⓑ Sklenený mixér

### používanie mixéra

- Upevnite tesniaci krúžok **16** do nožovej jednotky **15** – zabezpečte, aby bolo tesnenie správne umiestnené v priestore so zárezmi.
- Pokiaľ by bolo tesnenie poškodené, alebo zle uložené, nastane presiaknutie mixovaného materiálu.**
- Mixovaciu nádobu naskrutkujte na nožovú zostavu **6**. Pozrite si grafiku na spodnej strane nožovej jednotky, ktorá znamená:

 – pozícia odistenia

 – pozícia zaistenia

#### Mixér nebude pracovať, pokiaľ nebude správne založený.

- Vložte ingrediencie do nádoby.
- Založte veko na mixovaciu nádobu a zatlačte nadol do zabezpečenej polohy **7**. Založte plniacu zátku.
- Mixér založte na pohonnú jednotku tak, aby symbol  na ňom lícoval so symbolom  na pohonnej jednotke a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek **8**, kým sa nezaistí do potrebnej pozície .
- Zariadenie nebude fungovať, ak je mixér nesprávne založený do bezpečnostného uzáveru.**
- Zvoľte rýchlosť (pozrite si tabuľku odporúčaných rýchlosťí) alebo použite ovládač impulzného režimu.

#### pokyny

- Pri výrobe majonézy vložte do mixéra všetky potrebné ingrediencie, okrem oleja. Zložte plniacu zátku. Potom počas chodu zariadenia pridávajte pomaly olej cez otvor vo veku.
- Husté mixované zmesi, ako sú paštety a omáčky, si môžu vyžadovať oškrabávanie zo stien nádoby. Pokiaľ sa zmes ľahko mixuje, musíte pridať viac tekutiny.
- Drvenie ľadu – pracujte s ovládačom impulzného režimu v krátkych impulzoch, kým sa ľad nerozdreví na požadovanú konzistenciu.
- Mixovanie korenín sa neodporúča, lebo by mohli poškodiť plastové diely.
- Zariadenie nemôže pracovať, kým mixér nie je riadne namontovaný.
- Pri mixovaní suchých ingrediencií rozrezaných na kúsky, zložte plniacu zátku, potom počas chodu stroja vkladajte dovnútra jednotlivé kúsky jeden za druhým. Držte ruku nad otvorm. V záujme dobrých výsledkov pravidelne vyprázdňujte nádobu.
- Nepoužívajte mixér ako nádobu na skladovanie. Po použití ho udržiavajte prázdný.
- Nikdy nemixujte viac, než 1,2 litrov. Množstvo by malo byť ešte menšie pri mixovaní penivých tekutín, ako sú napríklad mliečne kokteily.

## ⑩ používanie mlynčeka (ak je dodaný)

- Ⓐ nožová jednotka
- Ⓑ tesniaci krúžok
- Ⓒ nádoba

Mlynček používajte na mletie byliniek, orechov a kávových zŕní.

- 1 Vložte zložky do nádoby Ⓐ.
- 2 Na nožovú jednotku Ⓑ založte tesniaci krúžok Ⓒ.
- 3 Nožovú jednotku otočte nadol. Vložte ju do nádoby, nožmi nadol.

- 4 Nožovú jednotku rukou pevne naskrutkujte na nádobu Ⓓ. Pozrite si grafiku na spodnej strane nožovej jednotky, ktorá znamená:

- pozícia odistenia
- pozícia zaistenia

- 5 Mlynček založte na pohonnú jednotku tak, aby symbol na ňom ľicoval so symbolom na pohonnej jednotke a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek Ⓕ., kým sa nezaistí do svojej pozície .

- 6 Zapnite na maximálnu rýchlosť alebo použitie pulzný chod. **rady**

Bylinky sa najlepšie melú, keď sú čisté a suché.

## tabuľka odporúčaných rýchlosťí

nástroj/doplňok	funkcia	rýchlosť	maximálna kapacita
nožové listy	Príprava koláčov	1 – 2	1.2 kg - celková hmotnosť
	Vtieranie tuku do múky Pridanie vody na skombinovanie cestových ingrediencií	2 1 – 2	300 g - hmotnosť múky
	Sekanie a príprava kaše	2	400 g - celková hmotnosť čistého mäsa
	Miešanie hustých polievok (600 ml tekutiny do 600 g suchých ingrediencií). <b>Spracovávajte zeleninu s 300 ml vody, kým zelenina nebude najemno posekaná a pridajte zvyšok vody, ktorý nech sa do zmesi dobre zapracuje.</b>	najprv 1 a potom zvýšiť na 2	1.2 litra
	Redšie polievky a mlieko		600 ml
nástroj na prípravu cesta	kvasené zmesi	2	340 g - hmotnosť múky
kovový šľahač s dvojitými metličkami a prevodovkou	Vaječné bielka Krém	2 1 – 2	4 250 ml
kotúče – krájanie/strúhanie	Tuhé druhy potravín, ako je mrkva, tvrdé syry Mäkké druhy potravín, ako sú uhorky, paradajky	2 1	– –
škrabací kotúč (ak je dodaný)	Syr parmezán, zemiaky na prípravu nemeckých zemiakových knedlí	2	–
lis na citrusové plody (ak je dodaný)	Citrusové plody	1	–
mixér	Každý spôsob spracovania	2	1.2 litra
sklenený mlynček (ak je dodaný)	Bylinky	2	10 g
	Orechy, kávové zrná	2	50 g
	Nevarené mäso, hovädzie mäso – narežte na kocky približnej veľkosti 2,5 cm	2 (5 s)	50 g
odstredivý odšľavovač (ak je dodaný)	Tvrde ovocie a zelenina, t.j. jablká a mrkva	2	800 g
	Mäkké ovocie a zelenina, t.j. hrozno a rajčiny	1	500 g

## používanie doplnkov

Pri používaní všetkých doplnkov si pozrite tabuľku odporúčaných rýchlosťí.

## ⑪ nožové listy

Nožové listy sú najväčšou strannejším doplnkom. Dĺžka spracovávania určuje dosiahnutú štruktúru zložiek. Na dosiahnutie hrubšej štruktúry používajte pulzný chod. Nožové listy používajte na prípravu cesta na koláče a sladké pečivo, na sekanie surového a vareného mäsa, zeleniny a orechov, na mixovanie nátierok, dipov a polievok a na drvenie chleba a sladkého pečiva na omrvinky.

### rady

- Potraviny, ako sú mäso, chlieb a zelenina, najprv narežte na kocky približnej veľkosti 2 cm.
- Sladké pečivo treba najskôr nalámať na kúsky a potom za chodu zariadenia vkladať do plniacej trubice.
- Pri príprave cesta používajte tuk priamo z chladničky, pričom ho narežte na kocky približnej veľkosti 2 cm.
- Dávajte si pozor na to, aby ste spracovanie potravín neprehnali.

## ㉒ nástroj na prípravu cesta

Používajte na miešanie kvaseného cesta.

- Do nádoby vložte suché zložky a za chodu zariadenia do nej cez plniacu trubicu pridajte tekutinu. Zariadenie nechajte v chode, kým sa nevytvorí hladká elastická guľa z cesta, čo trvá približne 60 sekúnd.
- Opakované premiesenie cesta robte už len rukami. Opakované premiesenie cesta zariadením sa už neodporúča, lebo to mohlo znížiť stabilitu zariadenia.

## ㉓ kovový šľahač s dvojitými metličkami a prevodovkou

Používajte len na prípravu ľahkých zmesí, ako sú napríklad krémky, sneh z vaječných bielkov, kondenzované mlieko a na šľahanie vajec s cukrom pri príprave ľahkého cesta bez tuku. Hustejšie zmesi z múky a tuku by ho mohli poškodiť.

### používanie šľahača

- 1 Na pohonnú jednotku založte nádobu a pridajte odpojiteľný pohonný hriadeľ.
- 2 Každú metličku založte riadne do pohonnej hlavy.
- 3 Založte šľahač jeho opatrným otáčaním, až kým nezapadne na pohonný hriadeľ.
- 4 Do nádoby vložte zložky.
- 5 Založte veko tak, aby koniec hriadeľa bol v jeho strede.
- 6 Zapnite zariadenie.

#### dôležité upozornenie

Tento šľahač nie je vhodný na prípravu cesta na koláče ani na prípravu hustých tukových krémov s cukrom, pretože by sa mohol pri nej poškodiť. Na prípravu cesta na koláče používajte vždy nožové listy.

#### rady

- Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď vajcia budú izbovej teploty.
- Pred šľahaním sa uistite, že nádoba a šľahacie metličky sú čisté a nie sú mastné.
- Pri príprave ľahkého cesta bez tuku na snehové pusinky a iné ľahké koláče opatrne rukou pridávajte múku a cukor pomocou kovovej lyžičky.

## krájacie/strúhacie kotúče

Používanie kotúčov.

### obojstranné krájacie/strúhacie kotúče – hrubý ㉔, tenký ㉕

Krájaciu stranu kotúča používajte na krájanie syra, mrkví, zemiakov, kapusty, uhoriek, cukety, cvikly a cibule.

Strúhaciu stranu kotúča používajte na strúhanie syra, mrkví, zemiakov a potravín podobnej štruktúry.

### kotúč na strúhanie Parmezánu ㉖ (ak je dodaný)

Strúha syr Parmezán, ale aj zemiaky na nemecké zemiakové knedličky.

## používanie rezacích kotúčov

- 1 Na pohonnú jednotku založte nádobu a pridajte odpojiteľný pohonný hriadeľ.
- 2 Kotúč držte za jeho stredové držadlo a založte ho na pohonný hriadeľ príslušnou stranou nahor.
- 3 Založte veko.
- 4 Vložte zložky do plniacej trubice.
- 5 Zariadenie zapnite a zložky tlačte posúvačom rovnomerne nadol – **nikdy nevkladajte doplniacej trubice prsty.**

#### rady

- Používajte čerstvé potraviny.
- Nerežte potraviny na príliš malé kúsky. Vyplňte úplne šírku plniacej trubice. To zabráni potravinám v tom, aby sa počas spracovávania kŕzali po stranách.
- Potraviny vkladané zvisle vychádzajú von kratšie než potraviny vkladané horizontálne.
- Na kotúč alebo v nádobe vždy zostanú po spracovaní nejaké zvyšky potravín.

## ㉗ lis na citrusové plody (ak je dodaný)

Používajte ho na vytláčanie šťavy z citrusových plodov (ako sú napríklad pomaranče, citróny, limety a grepky).

- (a) výtláčný kužel'
- (b) sitko

## používanie lisu na citrusové plody

- 1 Na pohonnú jednotku založte nádobu a pridajte odpojiteľný pohonný hriadeľ.
- 2 Do nádoby založte sitko – pričom rukoväť sitka musí byť zaistená do potrebnej pozície priamo nad rukoväťou nádoby.
- 3 Výtláčný kužel umiestnite na pohonný hriadeľ a otáčajte ním, kým nespadne celkom dolu.
- 4 Narežte ovocie na polovice. Zariadenie zapnite a ovocie pritláčajte na výtláčný kužel.
- **Ak sitko nebude riadne zaistené v potrebnej pozícii, lis na citrusové plody nebude fungovať.**
- Ak budecie chcieť dosiahnuť najlepšie výsledky odšťavovania, ovocie určené na odšťavovanie držte a odšťavujte v izbovej teplote a pred odšťavením ho rukou pogúľajte po stole.
- Pri odšťavovaní ovocia ním hýbte zo strany na stranu, lebo to pomáha vytláčať z neho šťavu.
- Pri odšťavovaní väčšieho množstva ovocia sitko pravidelne vyprázdnujte, aby sa neupchávalo dužinou a jadierkami.

## ② odstredivý odšťavovač (ak je dodaný)

Používajte ho na odšťavovanie tvrdého ovocia a zeleniny.

- Ⓐ posúvač
- Ⓑ veko
- Ⓒ odstraňovač dužiny
- Ⓓ filtračný bubon
- Ⓔ nádoba
- Ⓕ výpustný otvor odšťavovača

## používanie odstredivého odšťavovača

- 1 Na pohonnú jednotku založte nádobu odšťavovača s výpustným otvorm Ⓛ tak, aby symbol ⚫ na nej lícoval so symbolom ▲ na pohonnej jednotke a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek Ⓜ, kým sa nezaistí do potrebnej pozície Ⓝ.
- 2 Odstraňovač dužiny Ⓑ vložte do filtračného bubna Ⓒ tak, aby jeho výstupky zapadli do otvorov v spodnej časti bubna Ⓣ.
- 3 Založte filtračný bubon Ⓤ.
- 4 Založte veko tohto doplnku Ⓥ na nádobu a otáčajte ním, kým sa nezaistí do potrebnej pozície Ⓦ. **Ak nádoba alebo veko nebudú správne založené do bezpečnostných uzáverov Ⓧ, odšťavovač nebude fungovať.**
- 5 Pod výpust šťavy postavte vhodný pohár alebo nádobu.
- 6 Potraviny narežte tak, aby sa zmestili do plniacej trubice.
- 7 Zariadenie zapnite a zložky tlačte posúvačom rovnomerne nadol – **nikdy nevkladajte do plniacej trubice prsty.** Najprv riadne spracujte všetky kúsky v plniacej trubici a až potom pridajte ďalšie.
- Po pridaní posledného kúsku nechajte odšťavovač v chode ďalších 30 sekúnd, aby vyšla všetka šťava z filtračného bubna.

### dôležité upozornenia

- Ak odšťavovač začne vibrovať, vypnite ho a odstráňte dužinu z bubna. (Ak dužina nie je rozložená rovnomerne, odšťavovač začína vibrovať.)
- Maximálna kapacita v rámci jedného spracovania je 800 g ovocia alebo zeleniny.
- Niektoré veľmi tvrdé potraviny môžu tento odšťavovač spomaliť alebo ho môžu zastaviť. Ak sa to stane, vypnite ho a odblokujte filter.
- Odšťavovač počas jeho používania pravidelne vypínajte a vyprázdnjujte zberné nádobu na dužinu.

### rady

- Pred spracovaním potravín z nich odstráňte kôstky a jadierka (napríklad z papriky, melóna alebo zo sliviek) a tvrdú šupu (napríklad z melóna alebo ananásu). V prípade jabĺk a hrušiek sa to robiť nemusí.
- Používajte čerstvé nezmäknuté ovocie a zeleninu.
- Citrusové plody – olúpte ich a odstráňte aj bielu dreň, lebo inak by šťava bola horká. Najlepšie výsledky pri odšťavovaní citrusových plodov dosiahnete použitím lisu na citrusové plody.

## ošetrovanie a čistenie

- Stroj pred čistením vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- **S rezácimi nožmi a kotúčmi manipulujte opatrne, pretože sú extrémne ostré.**
- Niektoré potraviny môžu zapríčiniť odfarbenie plastov. Tento jav je normálny a nezhoršuje kvalitu plastov, ani neovplyvní chuť potravín. Odfarbené miesta pretriete handričkou, namočenou v rastlinnom oleji a odfarbenie by malo zmiznúť.

### pohonná jednotka

- Poutierajte vlhkou utierkou a vysušte. Postarajte sa o to, aby priestor blokovacieho zariadenia (zámk) bol čistý a bez zvyškov potravín.
- Pohonnú jednotku neponárajte do vody.
- Prebytočnú šnúru uložte do priestoru v zadnej časti pohonnej jednotky Ⓟ.

### mixér/mlynček

- 1 Pred odskrutkováním mixovacej nádobi/nádobi mlynčeka z nožovej jednotky ju najprv vyprázdnite.
- 2 Nádobu poumývajte ručne.
- 3 Vyberte tesnenia a umyte ich.
- 4 Nedotýkajte sa rezných hrán nožov – vykartáčujte ich v mydlovej vode, potom ich opláchnite tečúcou vodou.

### Nožovú jednotku neponárajte do vody.

- 5 Nechajte vyschnúť hornou časťou nadol.
- **kovový šľahač s dvojitými metličkami a prevodovkou**
- Jemným potiahnutím vyberte metličky z pohonnej jednotky. Poumývajte ich v teplej mydlovej vode.
- Poutierajte pohonnú hlavu vlhkou utierkou a vysušte.

### Pohonnú hlavu neponárajte do vody.

### všetky ostatné diely

- Rukami ich poumývajte a vysušte.
- Nádoby je bezpečné umývať aj v umývačke riadu na hornom rošte. Časti robota na umývanie neukladajte na spodný rošt priamo nad vyhrievací element. Odporúča sa krátky program pri nízkej teplote (maximálne 50°C).

časť robota	časti robota vhodné na umývanie v umývačke
hlavná nádoba, veko, posúvač	✓
nožové listy, nástroj na prípravu cesta	✓
odpojiteľný pohonný hriadeľ	✓
kotúče	✓
metličky šľahača	✓
<b>Pohonnú hlavu neponárajte do vody.</b>	
lis na citrusové plody	✓
odstredivý odšťavovač	✓
mixovacia nádoba mixéra, veko, plniaca zátka	✓
sklenená nádoba mlynčeka	✓
nožová jednotka a tesnenie na mixér a mlynček	✗
špachtľa	✓

## servis a starostlivosť o zákazníkov

- Keď sa poškodí prívodná elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť firma KENWOOD alebo pracovníci oprávnení firmou KENWOOD.
- **Pokiaľ sa vyskytnú nejaké problémy s činnosťou kuchynského robota, potom sa ešte pred zavolaním servisu pozrite do príručky na odstraňovanie problémov.**

Pokiaľ potrebujete pomoc pri nasledovných problémoch:

- používanie vášho zariadenia
- servis alebo opravy
- Kontaktujte obchod, v ktorom ste si zariadenie zakúpili.
- Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobene v Číne.



### DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE 2002/96/ES.

Po skončení životnosti produktu sa tento produkt nesmie jednoducho vyhodiť spolu s domovým odpadom. Musí sa odvzdať na príslušné zberné miesto na roztriedenie odpadu alebo dílerovi, ktorý sa postará o takúto likvidáciu. Separátnej likvidáciou domácich spotrebičov sa vyhneme negatívnym následkom na životné prostredie a zabráníme ohrozeniu zdravia vzniknutého nevhodnou likvidáciou. Umožní sa tak aj recyklácia základných materiálov, čím sa dosiahne značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomienutie nutnosti separátnej likvidácie domácich spotrebičov je produkt označený preškrtnutým kontajnerom na zber domáceho odpadu.

### príručka na odstraňovanie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Kuchynský robot nepracuje.	Robot nedostáva elektrickú energiu.  Nádoba nie je správne upevnená na pohonnú jednotku.  Veko nádoby nie je správne zaistené.	Skontrolujte, či je robot napojený na prívod elektrickej energie.  Skontrolujte, či je nádoba správne zaistená a či je rukovať oproti pravej strane.  Skontrolujte, či je blokovanie nádoby umiestnené správne do oblasti rukoväti.  <b>Robot nebude pracovať, pokiaľ nebude správne založená nádoba a veko.</b>  Pokiaľ sa nepotvrdí žiadna vyššie uvedená príčina, potom skontrolujte poistky na domovom rozvode.
Mixér/mlynček nepracuje	Mixér/mlynček nie je správne zaistený v potrebnej pozícii.  Mixér/mlynček nie je správne zmontovaný.	Mixér/mlynček nebude fungovať, ak nebude správne založený do bezpečnostných uzáverov.  Skontrolujte, či je nožová jednotka dobre priskrutkovaná na mixovaciu nádobu/nádobu mlynčeka.
Robot sa zastavil v priebehu činnosti	Robot je preťažený, prekročila sa jeho maximálna kapacita.  Veko nie je zaistené	Skontrolujte si maximálnu kapacitu uvedenú v tabuľke odporúčaných rýchlosťí.  Skontrolujte, či je veko správne zaistené.
Cez základnú nožovej zostavy vytieká/vypadáva obsah mixéra/mlynčeka.	Chýba tesnenie Tesnenie nie je správne založené Tesnenie je poškodené.	Skontrolujte, či je tesnenie správne založené a či nie je poškodené. Pokiaľ si chcete objednať nahradné tesnenie, pozrite sa do odseku „servis a starostlivosť o zákazníkov“.
Malý výkon nástrojov alebo doplnkov	Pozrite sa na pokyny odstavca „Používanie doplnkov“. Skontrolujte, či sú doplnky správne namontované.	

# Українська

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

## заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.
- Леза та диски - дуже гострі, тому будьте обережні. **Під час роботи або чищення завжди тримайте ніж за ручку зверху, якомога далі від різального леза.**
- Не піднімайте та не переносять прилад, тримаючи його за ручку – це може пошкодити ручку та спричинити травму.
- Завжди знімайте ніж перед тим, як наповнювати чашу.
- Не опускайте руки або інше кухонне приладдя у чашу/чаші під час роботи комбайну.
- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від мережі електропостачання: -
  - перед установкою або зніманням деталей;
  - якщо прилад не використовується;
  - перед чищенням.
- Ніколи не проштовхуйте продукти пальцями крізь подавальну трубку. Завжди використовуйте для цього штовхач/i, що додається (ються).
- **Ніколи не встановлюйте ножовий блок на блок електродвигуна без чаші комбайну або келиха подрібнювача.**
- Перед зніманням кришки із чаші або міксера/подрібнювача із блоку електродвигуна:-
  - вимкніть прилад;
  - дочекайтесь повної зупинки насадки/ножового блоку;
  - слідкуйте за тим, щоб випадково не викрутити чашу міксера/подрібнювача із ножового блоку.
- **РИЗИК ОПІКІВ:** Гарячі інгредієнти мають вистигнути до кімнатної температури перед змішуванням.
- Не керуйте комбайном за допомогою кришки. Завжди використовуйте для цього регулятор швидкості on/off (увімкнути/вимкнути.).
- **Надмірна дія на механізм блокування може пошкодити прилад та спричинити травму.**
- **Завжди вимикайте кухонний комбайн від мережі, коли він не використовується.**
- Не використовуйте насадки, що не призначені для цього приладу.
- Не залишайте прилад, що працює, без нагляду.

- Не використовуйте пошкоджений прилад. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: див. розділ «Технічне обслуговування».
- Не допускайте попадання води на блок електродвигуна, шнур або вилку.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур не звисав зі столу й не торкався гарячої поверхні.
- Не перевищуйте максимальних показників, зазначених у таблиці рекомендованих швидкостей.
- Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм грatisя із приладом.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей.
- Не рекомендується користуватися цим приладом особам із обмеженими фізичними або ментальними можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації. Вищезгаданим особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.
- Неналежне використання комбайна/міксера може спричинити травму.
- Максимальне споживання електроенергії вказано для найбільш потужної насадки. Інші насадки можуть споживати менше енергії. Інші заходи безпеки щодо кожної насадки вказані у відповідному розділі «використання насадок».

### **блендер**

- **РИЗИК ОПІКІВ:** Гарячі інгредієнти мають вистигнути до кімнатної температури перед змішуванням.
- Будьте обережні із ножовим блоком, під час чищення не торкайтесь гострих лез руками.
- Експлуатація міксера дозволяється тільки зі встановленою кришкою.
- Експлуатація міксера дозволяється тільки із ножовим блоком, що входить до комплекту приладу.
- Ніколи не вмикайте порожній міксер.
- Щоб подовжити термін дії міксера, час його безперервної роботи не повинен перевищувати 60 секунд.

- Фруктові коктейлі – не перемішуйте заморожені інгредієнти, що перетворилися на тверду масу під час заморозки. Подрібніть цю масу на невеликі шматочки, а потім покладіть їх до чаші.

### **подрібнювач**

- Ніколи не встановлюйте ножовий блок на кухонний комбайн без чаші.
- Не відкручуйте чашу, якщо на приборі встановлений подрібнювач.
- Не торкайтесь гострих лез – тримайте ножовий блок у місцях, які недоступні дітям.
- Не знімайте подрібнювач до повної зупинки лез.
- Для забезпечення довгої служби робіть перерви через кожні 30 секунд роботи. Вимикайте подрібнювач, як тільки досягнете достатньої консистенції.
- Не рекомендується подрібнювати спеції, оскільки вони можуть пошкодити пластикові деталі.
- Пристрій не буде працювати нормальну, якщо подрібнювач встановлений неправильно.
- Використовуйте тільки сухі інгредієнти.

### **Диски для нарізки/натирання**

- Не знімайте кришку, доки різальний диск не зупиниться повністю .
- Різальні диски дуже гострі, тому будьте обережні.

### **соковижималка з центрифугою**

- Не використовуйте соковижималку, якщо фільтр було пошкоджено.
- Різальні ножі, розташовані в основі барабана, дуже гострі, тому під час роботи та чищення будьте обережні.
- Використовуйте штовхач, що входить до комплекту. Не опускайте пальці до напрямної трубки. Перед розблокуванням напрямної трубки, відключіть прилад від мережі.
- Перед зніманням кришки вимкніть прилад та дочекайтесь повної зупинки фільтру.

#### **Перед підключенням до мережі електропостачання**

- Переконайтесь, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним на зворотній частині приладу.

#### **УВАГА! ПРИСТРІЙ МАЄ БУТИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ.**

- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2004/108/ЕС «Електромагнітна сумісність» та положення ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з їжею.

#### **Перед першим використанням**

- 1 Зніміть пластикові захисні покриття із леза. **Будьте обережні, воно дуже гостре.** Не зберігайте це покриття, оскільки воно призначено тільки для захисту лез під час виготовлення та транспортування приладу.
- 2 Вимийте всі деталі, див. розділ 'Догляд та чищення'

## ПОКАЖЧИК

### комбайн

- ① штовхач
- ② напрямна трубка
- ③ кришка
- ④ зйомний привідний вал
- ⑤ чаша з привідним валом
- ⑥ блок електродвигуна
- ⑦ регулятор швидкості/імпульсний режим
- ⑧ захисне блокування
- ⑨ відсік для зберігання шнтуру (позаду)

### Ⓐ Пластиковий міксер

- ⑩ ножовий блок
- ⑪ ущільнювальне кільце
- ⑫ чаша
- ⑬ ковпачок заливального отвору
- ⑭ кришка

### Ⓑ Скляний міксер

- ⑮ ножовий блок
- ⑯ ущільнювальне кільце
- ⑰ чаша
- ⑲ кришка
- ⑳ ковпачок заливального отвору

### насадки

Не всі перелічені нижче насадки входять до комплектації вашого кухонного комбайну. Набір насадок залежить від моделі приладу.

- ㉐ Скляний багатофункціональний подрібнювач (при наявності)
- ㉑ ніж
- ㉒ насадка для вимішування тіста
- ㉓ подвійний редукторний металевий віничок для збивання
- ㉔ диск для товстої наризки/крупного натирання
- ㉕ диск для тонкої наризки/дрібного натирання
- ㉖ диск-тертка (при наявності)
- ㉗ соковижималка для цитрусових (при наявності)
- ㉘ соковижималка з центрифугою (при наявності)
- ㉙ лопатка (при наявності)

## Як користуватися кухонним комбайном

- 1 Встановіть чашу, зіставив  на чаши з  на блоку електродвигуна, поверніть за годинниковою стрілкою ① до повної фіксації .
- 2 Встановіть насадку на вал чаши.  
**Примітка:** зйомник привідний вал ④ слід встановлювати тільки при використанні дисків, цитрусової соковижималки або подвійного редукторного металевий віничка для збивання (з приводом).
- Чаша та насадка мають бути встановлені на прилад перед тим, як додавати інгредієнти.

- 3 Встановіть кришку ② так, щоб верхня частина приводу/інструмента була по центру кришки.
- **Не керуйте комбайном за допомогою кришки.** Завжди використовуйте для цього регулятор швидкості on/off (увімкнути/вимкнути).
- 4 Підключіть прилад до мережі електропостачання, увімкніть його та оберіть швидкість. (Дивіться таблицю рекомендованих швидкостей).
- **Комбайн не буде працювати якщо чаша або кришка встановлені неправильно. Напрямна трубка та ручка чаши повинні бути розміщені справа.**
- Використовуйте імпульсний режим (P) для недовгих інтенсивних перемішувань. Прилад буде працювати, доки важіль перемикача утримується у відповідному положенні.
- 5 Повторіть описану вище процедуру у зворотному порядку для того, щоб зняти кришку, насадки та чашу.
- **Завжди вимикайте прилад та відключайте його від мережі електропостачання перед тим, як зняти кришку. Увага!**
- Комбайн не може використовуватися для подрібнення чи помелу кавових зерен, або для перетворення цукру на цукрову пудру.
- Під час додавання мигдалевої есенції або присмаки до суміші, намагайтесь не торкатися пластикових деталей, оскільки існує ризик стійкого пофарбування.

### Ⓐ Пластиковий міксер

#### як користуватися міксером

- 1 Установіть ущільнювальне кільце ⑪ у ножовий блок ⑩ так, щоб воно правильно увійшло до пазів.
- **Якщо ущільнювач пошкоджений або його було встановлено неправильно, це може спричинити протікання.**
- 2 Візьміться за тильну сторону ножового блоку ⑩ та вставте ножовий блок у чашу. Поверніть проти годинникової стрілки до клацання ③. Див. малюнок на зворотній стороні ножового блоку:
  -  – розблокована позиція
  -  – заблокована позиція
- **Якщо міксер було зібрано неправильно, він не працюватиме.**
- 3 Покладіть інгредієнти до чаши.
- 4 Накрійте чашу кришкою та поверніть за годинниковою стрілкою ④ до клацання. Установіть ковпачок заливального отвору.
- 5 Помістіть чашу комбайна на блок електродвигуна, зіставте  на чаши комбайну з  на блоку, поверніть за годинниковою стрілкою ⑤, щоб заблокувати .
- **Якщо міксер було встановлено неправильно у механізмі блокування, прилад не працюватиме.**
- 6 Оберіть потрібну швидкість (Дивіться таблицю рекомендованих швидкостей) або скористайтесь імпульсним режимом.

## Ⓐ Скляний міксер

### як користуватися міксером

1 Установіть ущільнювальне кільце Ⓛ у ножовий блок Ⓜ так, щоб воно правильно увійшло до пазів.

- Якщо ущільнювач пошкоджений або його було встановлено неправильно, це може спричинити протікання.

2 Накрутіть чашу міксеру на ножовий блок Ⓝ. Див. малюнки на зворотній стороні ножового блока:

– розблокована позиція

– заблокована позиція

**Якщо міксер було зібрано неправильно, він не працюватиме.**

3 Покладіть інгредієнти до чаши.

4 Установіть кришку на чашу та натисніть, щоб зафіксувати на місці Ⓞ. Установіть ковпачок заливального отвору.

5 Помістіть чашу комбайна на блок електродвигуна, зіставте на чаші комбайну з на блоку, поверніть за годинниковою стрілкою Ⓟ, щоб заблокувати .

- Якщо міксер було встановлено неправильно у механізмі блокування, прилад не працюватиме.

6 Оберіть потрібну швидкість (Дивіться таблицю рекомендованих швидкостей) або скористайтеся імпульсним режимом.

#### Корисні поради

- Під час приготування майонезу, покладіть усі інгредієнти до мікserа, за винятком олії. Витягніть ковпачок заливального отвору. Потім увімкніть прилад та повільно додайте олію крізь отвір у кришці.
- Під час приготування густих сумішей, наприклад, паштетів або соусів, може трапитись налипання продукту на стінки чаши. У такому випадку потрібно її очистити. Якщо інгредієнти погано змішуються, додайте рідини.
- Подрібнення льоду – вмикайте та вимикайте імпульсний режим на короткий час, доки не отримаєте бажану консистенцію
- Не рекомендується переробляти спеції, адже це може пошкодити пластикові деталі.
- Якщо міксер було встановлено неправильно, прилад не працюватиме.
- Щоб змішати сухі інгредієнти, поріжте їх на шматочки, витягніть ковпачок заливального отвору, а потім увімкніть прилад та послідовно додавайте по одному шматочку до чаши. Руку тримайте над отвором. Для отримання найкращого результату, регулярно випорожняйте чашу.
- Не використовуйте міксер як ємність для зберігання. Він має залишатися порожнім до та після використання.
- Ніколи не перемішуйте більш, ніж 1,2 літрів рідини; під час змішування холодних сумішей, наприклад, молочних коктейлів, рідини повинно бути ще менше.

## ㉚ для використання подрібнювача (при наявності)

- Ⓐ ножовий блок
- Ⓑ ущільнювальне кільце
- Ⓒ склянка

Подрібнювач використовується для подрібнення трав, горіхів та кавових зерен

- 1 Помістіть інгредієнти у чашу Ⓟ.
- 2 Встановіть ущільнювальне кільце Ⓑ на ножовий блок Ⓒ.
- 3 Переверніть ножовий блок. Опустіть його на чашу ножами до низу.
- 4 Накрутіть ножовий блок на чашу руками до упору Ⓣ. Див. малюнки на зворотній стороні ножового блоку:

– розблокована позиція

– заблокована позиція

- 5 Встановіть подрібнювач на блок електродвигуна, зіставте на подрібнювачі з на блоку та поверніть за годинниковою стрілкою Ⓤ, щоб заблокувати .
- 6 Включіть на максимальну швидкість або використовуйте імпульсивний режим.

#### Корисні поради

Найкраще подрібнювати сухі чисті трави.

## Таблиця рекомендованих швидкостей

Інструмент/насадка	Призначення	Швидкість	Максимальне завантаження
ніж	Приготування тіста для випікання	1 – 2	1,2кг загальна вага
	Розтирання жиру з борошном	2	300 г вага борошна
	Додавання води для змішування інгредієнтів для виробів із борошна	1 – 2	
	Подрібнення та приготування пюре	2	400 г порізаного нежирного м'яса загальна вага
	Густі супи (600 мл рідини на 600 г сухих інгредієнтів). <b>Дрібно наріжте овочі у 300 мл води, а потім додайте решту рідини.</b>	починте з 1 або збільште до 2	1,2 літри
насадка для вимішування тіста	Рідкі супи/молоко		600 мл
	дріжджові суміші	2	340 г / вага борошна
подвійний редукторний металевий віничок для збивання	Яєчні білки Вершки	2 1 – 2	4 250 мл
диски – нарізка/натирання	Тверді продукти – морква, твердий сир М'якіші продукти – огірки, томати	2 1	– –
диск-тертка (при наявності)	Сир «Пармезан», картопляні галушки по-німецьки	2	–
соковижималка для цитрусових (при наявності)	Цитрусові	1	–
міксер	Усі види обробки продуктів	2	1,2 літри
подрібнювач льоду (при наявності)	Трави	2	10 г
	Горіхи, кавові зерна	2	50 г
	Сире м'ясо – біфштекси: порізати кубиками по 2,5 см.	2 (5 сек)	50 г
соковижималка з центрифугою (при наявності)	Тверді фрукти та овочі, на кшталт морква та яблука	2	800 г
	М'які фрукти та овочі, на кшталт томати та виноград	1	500 г

## Використання насадок

Дивись таблицю рекомендованих швидкостей для кожної насадки.

### (21) ніж

Ніж – найбільш універсальна з усіх насадок. Тривалість обробки визначає кінцеву структуру.

Для отримання грубої текстури використовуйте імпульсивний режим.

Використовуйте ніж для приготування пирогів та тіста, рубки сирого і приготовленого м'яса, нарізки овочів, горіхів, паштетів, підливок, супів-пюре та крамблов із бісквіту і хлібу.

#### корисні поради

- Наріжте м'ясо, хліб, овочі та подібні інгредієнти кубиками по 2 см перед обробкою.
- Печиво слід покришити та засипати через трубку у ході роботи комбайну.
- Жир для тіста слід нарізати холодним на кубики по 2 см.
- Слідкуйте за тим, щоб не піддавати інгредієнти надмірній обробці.

### (22) насадка для вимішування тіста

Використовується для дріжджового тіста

- Розтошуйте сухі інгредієнти у чашці та додавайте рідину у процесі роботи приладу по трубці. Продовжуйте до тих пір поки не утвориться гладкий пружний ком тіста, що як правило займає 60 секунд.
- Повторно замішувати слід тільки руками. Не рекомендується виповнювати повторне замішування у чашці, так як це може привести до нестійкої роботі комбайну.

### (23) Подвійний редукторний металевий віничок для збивання (з приводом)

Призначений тільки для негустих сумішей, наприклад, яєчних білків, крему, згущеного молока та для збивання яєць із цукром для нежирних бісквітів. При використанні з більш щільними сумішами може відбутися поломка.

## Використання збивалки

- 1 Встановіть чашу на блок електродвигуна, встановіть приводний вал.
- 2 Надійно вставте кожен вінчик у головку з приводом
- 3 Встановіть збивалку, обережно повертаючи її, доки вона не опуститься на приводний вал.
- 4 Покладіть потрібні інгредієнти.
- 5 Встановіть кришку, слідкуючи за тим, щоби торець вала опинився по центру кришки.
- 6 Включіть комбайн.

### Увага!

- Не використовуйте віничок для приготування тіста для пирогів із однократним вимішуванням чи для збивання жиру із цукром, оскільки це може пошкодити насадку. Використовуйте ніж для замішування тіста.

### Корисні поради

- Для отримання найкращого результату використовуйте яйця, що зберігалися за кімнатної температури.
- Перед збиванням переконайтесь, що чаша і віничок чисті і не мають залишків жиру.
- Для приготування нежирних бісквітів та бізе акуратно змішуйте цукор із мукою за допомогою металевої ложки.

## Диски для нарізки/натирання

### Використання дисків

#### Двосторонні диски для нарізки/натирання – товстої

㉔ , тонкої ㉕

Використовуйте сторону тертки для натирання сиру, моркви, картоплі та подібних продуктів.

Використовуйте сторону нарізки для сиру, моркви, картоплі, капусти, огірків, кабачків, буряку та лука.

#### Диск-тертка ㉖ (при наявності)

Служить для натирання пармезану та картоплі для кнедликів.

## Як користуватися дисками.

- 1 Установіть зйомник привідний вал і чашу на блок електродвигуна.
- 2 Тримаючи держак в центрі, установіть диск на привідний вал відповідною стороною до верху.
- 3 Установіть кришку
- 4 Покладіть інгредієнти до напрямної трубки.
- 5 Увімкніть прилад та повільно проштовхуйте інгредієнти за допомогою штовхача – **ніколи не опускайте пальці до напрямної трубки.**

### Корисні поради

- Використовуйте свіжі продукти.
- Не кришіть продукти. Заповніть напрямну трубку великого розміру рівномірно по всій ширині. Це допоможе уникнути зміщення продуктів убік під час обробки.
- Продукти, що додаються у вертикальному положенні, нарізаються на коротші шматочки, ніж ті, що додаються у горизонтальному положенні.
- На диску чи на чаші завжди залишається невелика кількість продуктів після закінчення обробки.

## ㉗ Соковижималка для цитрусових (при наявності)

Призначений для вижимання соку із цитрусових (наприклад, із апельсинів, лимонів, лайму і грейпфрутів).

- Ⓐ конус  
Ⓑ сито

## Як користуватися соковижималкою для цитрусових

- 1 Установіть привідний вал і чашу на блок електродвигуна.
- 2 Установіть сито на чашу так, щоби держак сита знаходився прямо над держаком чаши.
- 3 Установіть конус над привідним валом, повертаючи його, доки він не опуститься до кінця вниз.
- 4 Нарійте фрукти навпіл. Потім увімкніть прилад і натисніть розрізаною половинкою фрукта на конус.
- Якщо сито було встановлено неправильно у механізмі блокування, **соковижималка для цитрусових не працюватиме.**
- Для отримання оптимальних результатів фрукти слід зберігати та вижимати при кімнатній температурі. Перед вижиманням покатаайте фрукт рукою по робочому місцю.
- Шоб покращити вижимання, повертайте фрукт на конусі з боку в бік.
- При вижиманні великої кількості фруктів регулярно очищайте сито, щоби на ньому не накопичувалися насіння та шкірки.

## ㉘ Соковижималка з центрифугою (при наявності)

Соковижималка з центрифугою дозволяє отримувати сік із твердих фруктів та овочів.

- Ⓐ штовхач  
Ⓑ кришка  
Ⓒ пристрій для видалення м'якоті  
Ⓓ барабан фільтра  
Ⓔ чаша  
Ⓕ носик для виходу соку

## Як користуватися соковижималкою з центрифугою

- 1 Установіть чашу соковижималки Ⓐ на блок електродвигуна так, щоби зіставити Ⓑ на чаши з Ⓒ на блоку електродвигуна, поверніть за годинниковою стрілкою Ⓓ, щоб заблокувати Ⓔ.
- 2 Установіть пристрій для видалення м'якоті Ⓕ до барабану фільтра Ⓖ – переконайтесь, щоб скоби увійшли до гнізда, розташованого у нижній частині барабану Ⓗ.
- 3 Установіть барабан фільтра Ⓘ.

- 4 Установіть кришку на чашу ⑯, поверніть її так, щоб вона замкнулася ⑯. Якщо чаша або кришка були **встановлені неправильно у відповідні механізми блокування ⑮, соковижималка не працюватиме.**
- 5 Поставте відповідний келих або іншу ємкість для соку під отвором.
- 6 Поріжте продукти на невеличкі шматочки, щоб вони могли проходити крізь напрямну трубку.
- 7 Вклопіть комбайн і акуратно проштовхуйте продукти за допомогою штовхача. **Ні в якому разі не опускайте пальці до напрямної трубки.** Перед додаванням нової порції інгредієнтів спочатку повністю обробіть попередню.
- Після додавання останнього шматочка соковижималка повинна працювати протягом ще 30 секунд, щоби залишки соку вийшли із фільтру.

#### Увага!

- Якщо соковижималка почне вібрувати, вимкніть прилад та випорожніть м'якоть з барабана. (Соковижималка починає вібрувати, якщо м'якоть нерівномірно розподіляється).
- За один раз можна обробляти не більше 800 г фруктів або овочів.
- Деякі дуже тверді продукти можуть уповільнити рух приладу або припинити його роботу. Якщо це трапилося, вимкніть прилад, розблокуйте фільтр.
- Під час роботи регулярно вимикайте прилад та чистить ємкість для м'якоті.

#### Корисні поради

- Перед обробкою видаліть кісточки та зерната (наприклад, перець, слива, диня) та тверду шкірку (наприклад, диня, ананас). Не треба чистити та видаляти серцевину яблук та груш.
- Використовуйте тверді, свіжі фрукти та овочі.
- Цитрусові – почистіть та видаліть білу серцевину, бо інакше сік матиме гіркий присmak. Для отримання кращих результатів використовуйте соковижималку для цитрусових.

## ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від електромережі перед чищенням.
  - Леза та диски – дужі гострі, тому будьте уважні.**
  - Деякі продукти можуть знебарвлювати пластикові деталі. Це вважається нормальним явищем, не призводить до пошкоджень пластикових деталей та не впливає на смак їжі. Щоб вивести знебарвлювану пляму, потрійте її ганчіркою, змоченою у рослинній олії.
- Блок електродвигуна**
- Протріть блок спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою. Слідкуйте за тим, щоб зона поряд з механізмом блокування не була засмічена залишками їжі.
  - Не опускайте блок електродвигуна у воду.
  - Зберігайте зайву частину шнура у відсіку для зберігання, який розташовано у задній частині блока електродвигуна ⑨.

#### Міксер/подрібнювач

- Перед тим, як відкрутити ножовий блок, випорожніть чашу/подрібнювач.
- Помийте чашу/подрібнювач вручну.

- Зніміть та помийте ущільнювальні кільця.
- Не торкаючись гострих лез, промийте їх гарячою мильною водою, а потім ретельно сполосніть під краном. **Не опускайте ножовий блок у воду.**
- Переверніть ножі догори дном та залиште просихати.

#### Подвійний редукторний металевий віничок для збивання

- Зніміть вінички із головки привода, обережно потягнувши за них. Помийте їх у теплій мильній воді.
- Протріть головку привода спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою.

#### Не опускайте головку приводу у воду.

#### Інші деталі

- Промийте вручну, потім просушіть.
- Дозволяється мити інші деталі на верхній полиці посудомийної машини. Не рекомендується розміщувати деталі на нижній полиці прямо над нагрівальним елементом. Рекомендується використовувати коротку програму із низькою температурою (максимум 50°C).

Деталь	Деталь, яку можна мити у посудомийній машині
основна чаша, кришка, штовхач	✓
ножі, насадка для вимішування тіста	✓
зйомник привідний вал	✓
диски	✓
вінички	✓
<b>не опускайте головку приводу у воду.</b>	
соковижималка для цитрусових	✓
соковижималка із центрифугою	✓
чаша міксера, кришка, ковпачок заливального отвору	✓
скляний келих подрібнювача	✓
ножовий блок та ущільнювачі міксера та подрібнювача	✗
лопатка	✓

## Обслуговування та ремонт

- Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD.
  - Якщо в вас виникли труднощі з роботою комбайну, перш ніж дзвонити до сервісної служби прочитайте посібник з усунення несправностей.**
- Якщо вам необхідна консультація з приводу:
- використання приладу або
  - обслуговування, придбання запасних деталей або ремонту,
  - зверніться до магазину, в якому ви придбали цей прилад.
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
  - Зроблено в Китаї.



Відокремлена утилізація побутових приладів дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для навколошнього середовища та здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробити матеріали, з яких було виготовлено даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої утилізації побутових приладів нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.

## ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТОВОЮ ЕС 2002/96/ЕС.

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

## Посібник із усунення несправностей

Проблема	Причина	Рішення
Комбайн не працює.	Не постачається живлення.  Чаша неправильно встановлена на блоці електродвигуна.  Кришку чаши неправильно зафіковано.	Переконайтесь, що комбайн було підключено до електромережі.  Переконайтесь, що чаша було встановлено правильно й ручка чаши знаходиться праворуч.  Переконайтесь, що фікатор кришки знаходиться в області ручки.  <b>Прилад не працюватиме, якщо чаша та кришка були встановлені неправильно.</b>  Якщо жодна із вищезазваних перевірок не розкрила причину несправності, перевірте плавкі запобіжники чи автоматичний вимикач у вашому домі.
Міксер/подрібнювач не працює	Міксер/подрібнювач неправильно заблоковано.  Міксер/подрібнювач неправильно зібрано.	Міксер/подрібнювач не працює, якщо він неправильно заблокований.  Перевірте, чи правильно встановлено ножовий блок у чаши.
Комбайн зупиняється під час роботи	Комбайн перевантажено/ завантаження вище допустимої норми  Кришку не зафіковано.	Перевірте максимальні показники завантаження, які зазначені в таблиці рекомендованих швидкостей.  Переконайтесь, що кришку правильно зафіковано.
Міксер/подрібнювач протикає під основовою ножового блока.	Не має ущільнювача Ущільнювач встановлено неправильно Ущільнювач пошкоджено.	Переконайтесь, що ущільнювач встановлено правильно, і він не має пошкоджень. Щоби правильно замінити ущільнювач, дивіться розділ «Технічне обслуговування».
Незадовільна робота інструментів/насадок	Дивіться поради у відповідному розділі «використання насадок». Переконайтесь, що насадки були встановлені правильно.	

الحل	السبب	المشكلة
<p>تحقق من السلك الكهربائي وأنه موصل بمنفذ التيار الكهربائي.</p> <p>تأكد من تركيب وعاء التقطيع بشكل صحيح وأن المقبض متوجه نحوية اليمين.</p> <p>تأكد من تعشيق الغطاء العلوي بشكل صحيح في منطقة المقبض.</p> <p>لن يعمل جهاز تحضير الطعام في حالة تركيب وعاء التقطيع والغطاء العلوي بشكل غير صحيح.</p>	<p>الجهاز غير موصل بمصدر تيار كهربائي.</p> <p>الوعاء غير مركب على وحدة الطاقة بشكل صحيح.</p> <p>غطاء وعاء تحضير الطعام غير مركب بشكل صحيح.</p>	جهاز تحضير الطعام لا يعمل.
<p>في حالة عدم حل المشكلة بالحلول أعلاه، تتحقق من المنصهر/قاطع الدائرة الكهربائية في المنزل.</p> <p>لن يعمل المسيل/المطحنة في حالة التركيب بشكل غير صحيح في موضع تعشيق القفل.</p> <p>تأكد من ربط وحدة الشفرات بإحكام في الدورق/وعاء الطحن.</p>	<p>المسيل/المطحنة غير مركب/مركبة بشكل صحيح.</p> <p>لم يتم تركيب المسيل/المطحنة بالطريقة الصحيحة.</p>	المسيل/المطحنة لا تعمل
<p>تحقق من الساعات القصوى الموصى بها والمحددة في جدول السرعات.</p> <p>تأكد من قفل الغطاء العلوي بشكل صحيح.</p> <p>تحقق من تركيب حلقة الإحكام في موضعها الصحيح وبطريقة صحيحة وأنها غير تالفة. للحصول على حلقة إحكام لاستبدال الحلقة التالفة. راجعي قسم «الصيانة ورعاية العملاء».</p>	<p>تجاوز حد التحميل لجهاز تحضير الطعام/تجاوز الساعات القصوى تم فتح الغطاء العلوي.</p>	توقف جهاز تحضير الطعام أثناء التشغيل تسرب من قاعدة وحدة الشفرات في المسيل/المطحنة.
<p>راجعي التلميحات المتعلقة بكل أداة أو ملحق في قسم «استخدام الملحق». تأكدي من تركيب الملحقات بشكل صحيح.</p>	<p>حلقة الإحكام غير مرکبة حلقة الإحكام غير مرکبة في موضعها جيداً حلقة الإحكام تالفة.</p>	لا تعمل الأدوات/الملحقات بشكل جيد

## العناية والتنظيف

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من قبل KENWOOD.
- اذا واجهتم اي مشاكل في تشغيل الجهاز، فالرجاء مراجعة دليل تحرير الخلل واصلاحه اداهه قبل طلب المساعدة.
- إذا أردت الحصول على مساعدة بشأن: استخدام الجهاز عمليات صيانة واصلاحات اتصالى بالمتجر الذى اشتريتى منه الجهاز.
- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.



**معلومات هامة حول كيفية التخلص الصحيحة من المنتج وفقاً لتنوية الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.**  
في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم التخلص من الجهاز في نفايات المناطق الضريبية. بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة محلية متخصصة في التخلص من هذه النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة. التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يجب أن لا ينبع الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة والتي تنتاب عن التخلص من هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن هذه العملية تسمح باسترداد المواد المكونة للأمر الذي يتبع الحصول على وفورات كبيرة في مجال الطاقة والموارد. للتذكير بضرورة التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة لسلة قمامنة ذات عجلات.

- أوقفي دائمًا تشغيل الجهاز وأفصليه عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- توخي الحذر أثناء التعامل مع الشفرات وأسطح التقطيع هذه الأجزاء حادة جدًا.
- قد تؤثر بعض الأغذية على لون البلاستيك. هذا أمر طبيعي تماما ولا يضر بالبلاستيك او يؤثر على نكهة الطعام. امسحي البلاستيك بقماش مغموم في زيت نباتي لإزالة تغيير اللون.

- ### وحدة الطاقة
- تسخن بقطعة قماش رطبة، ثم تجفف. تأكد من خلو منطقة الترابط من بقايا الطعام.
  - لا تقومي بغمى وحدة الطاقة في الماء.
  - قومي بلف السلك الزائد في مكان تخزين السلك أسفل وحدة الطاقة ⑨.

### المسييل/المطحنة

- ١ أفرغي محتويات الدورق/وعاء الطحن قبل الفك من وحدة الشفرات.
- ٢ اغسلي الدورق/وعاء المطحنة يدوياً.
- ٣ أزيلي حلقات الإحكام وأغسليها.
- ٤ لا تلمسي الشفرات الحادة - قومي بتنظيف الشفرات بواسطة الفراشة باستخدام ماء ساخن وصابون، ثم قومي بشطفها جيداً تحت الصنبور.
- ٥ اتركها تجف في وضع مقاوب.

### مضرب البيض الثنائي المعدني

- افصلي ذراعي الحقق من رأس المحرك بشدهما برفق نحو الخارج.
- امسحي رأس المحرك بقطعة قماش رطبة، ثم تجفيفها.
- لا تغمرى رأس المحرك في الماء.

### جميع الأجزاء الأخرى

- تغسل باليد ثم تجفف.
- حيث أنه من الآمن غسل هذه المكونات في غسالة الأطباق فبطريقة أخرى يمكن غسلها على الرف العلوي في غسالة الأطباق. تجنبى وضع العناصر على الرف السفلي مباشرة فوق عنصر التسخين. يوصى باستخدام برنامج قصير مع درجة حرارة منخفضة (٥٠ درجة مئوية كحد أقصى).

العنصر	
العناصر المناسبة للغسيل داخل غسالة الأطباق	
✓	السلطانية الرئيسية، الغطاء العلوي، عصا دفع المكونات
✓	سكن التقطيع، أداة العجين
✓	محور الدوران
✓	الأقراص
✓	<b>الخفاقة</b> لا تغمرى رأس المحرك في الماء.
✓	عصارة موالح
✓	عصارة الطرد المركزي
✓	دورق الميسيل والغطاء العلوي وفتحة التعبئة
✓	الوعاء الزجاجي للمطحنة
✗	وحدة الشفرات وحلقة الإحكام الخاصة بالمسييل والمطحنة
✓	مقشطة

## أقراص التقطيع/التقطيع الطولي (البشر)

استخدام الأقراص.

### أسطح التقطيع/التقطيع الطولي القابلة للعكس - تقطيع سميك<sup>②</sup>، تقطيع رفيع<sup>②</sup>

استخدمي جانب التقطيع الطولي مع الجبن والجزر والبطاطس والأطعمة التي لها نفس ذلك القوام.  
استخدمي جانب التقطيع مع الجبن والجزر والبطاطس والكرنب والخيار والكوسة والبندورة والبصل.

### قرص البشر<sup>⑥</sup> (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

يستخدم في بشر جبن البارميزان والبطاطس لتحضير فطائر البطاطس الألمانية.

## استخدام أسطح التقطيع

ركبي السلطانية على وحدة الطاقة (الموتور) ثم ركبي محور الدوران القابل للفك والتراكب.

اسككي سطح التقطيع من المقاييس المركزي ثم ضعي السطح على محور الدوران مع توجيه السطح الملائم لأعلى.

ركبي الغطاء الطولي.

أنهضي الطعام من خلال أنبوب إدخال المكونات.

شغلِي الجهاز مع دفع الطعام بالتساوي بواسطة عصا دفع المكونات - أحذري وضع أصابعك داخل فتحة إدخال المكونات.

تلميحات

استخدمي مكونات طازجة.

لا تقطعي الطعام إلى قطع صغيرة جداً. اجعلني عرض (مقطع) أنبوب إدخال المكونات ممتليء بشكل متساوٍ. يحول ذلك دون انزلاق الطعام على الجوانب أثناء تحضير الطعام.

الطعام الموضوع بشكل رأسى يخرج قصيراً عن الطعام الموضوع بشكل أفقي.

تبقي هناك دائماً كمية صغيرة من الفضلات على سطح التقطيع أو في السلطانية بعد تحضير الطعام.

## (27) العصارة (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

استخدمي العصارة لتحضير العصير من الموالح (مثل البرتقالي والليمون والليمون الحمضي والجريب فروت).

مخروط العصر

المصفاة

## استخدام العصارة

ركبي السلطانية على وحدة الطاقة (الموتور) ثم ركبي محور الدوران القابل للفك والتراكب.

ركبي المصفاة في السلطانية - تأكدي من استقرار مقاييس المصفاة في مواضعه مباشرة على محور الدوران وأميري به حتى يستقر تماماً في القاع.

قطعي ثمار الفواكه إلى نصفين. ثم شغلِي الجهاز واضغطي الفاكهة على مخروط العصر.

لن تحمل العصارة في حالة تركيب المصفاة بشكل غير صحيح.

للحصول على أفضل النتائج، خذني الفاكهة وأعصريها في درجة حرارة الغرفة، أيضاً ليتنفس الفاكهة قبل عصرها عن طريق دحرجتها على سطح منضدة العمل مع الضغط عليها براحة كفك.

للمساعدة في استخلاص العصير، حركي الفاكهة من جانب آخر أثناء العصر.

عند عصر كمية كبيرة من الفاكهة، أفرغي المصفاة بانتظام لتجنب تراكم لب وبذور الفاكهة.

## (28) عصارة الطرد المركزي (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

استخدمي عصارة الطرد المركزي لتحضير العصير من الفاكهة والخضروات الصلبة.

- Ⓐ عصا دفع المكونات
- Ⓑ غطاء الطرد المركزي
- Ⓒ مزيل اللب
- Ⓓ أسطوانة الترشيح
- Ⓔ السلطانية
- Ⓕ فتحة تدفق العصير

## استخدام عصارة الطرد المركزي

ضع عصارة السلطانية مع فتحة تدفق العصير<sup>①</sup> على وحدة الطاقة (الموتور) ثم حاذني العلامة<sup>■</sup> الموجودة على السلطانية مع العلامة الموجودة على وحدة الطاقة (الموتور) ثم لفني السلطانية في اتجاه عقارب الساعة<sup>⑪</sup> حتى تستقر في موضع القفل.

ضع مزيل اللب<sup>⑤</sup> بداخل أسطوانة الترشيح<sup>④</sup> - تأكدي من استقرار الأطراف في الفتحات الموجودة في أسفل الأسطوانة<sup>⑫</sup>.

ركبي أسطوانة الترشيح<sup>⑬</sup>.

ضع الغطاء العلوي<sup>⑥</sup> على السلطانية ولفيه حتى يستقر في موضع القفل<sup>⑭</sup>. لن تحمل العصارة في حالة تركيب السلطانية أو الغطاء العلوي بطريقة غير صحيحة في موضع تعشيق القفل<sup>⑮</sup>.

ضع كوباً أو وعاءً مناسباً تحت فتحة تدفق العصير.

قطعي المكونات حتى يمكن إدخالها عبر أنبوب إدخال المكونات.

شغلِي الجهاز مع دفع الطعام بالتساوي بواسطة عصا دفع المكونات - أحذري وضع أصابعك داخل فتحة إدخال المكونات. انتهي من تحضير الكمية الموضوعة بشكل تام قبل إضافة كمية أخرى. بعد إضافة آخر قطعة، اتركي العصارة تعمل لمدة 30 ثانية إضافية لاستخلاص كل العصير من أسطوانة الترشيح.

### هام

في حالة بدء العصارة في الاهتزاز، أوقفي تشغيل الجهاز وأفرغي اللب من أسطوانة الترشيح. (تهتز العصارة في حالة التوزيع غير المتتساوي لللب).

السعفة القصوى للتحضير في المرة الواحدة هي 800 غرام من الفاكهة أو الخضروات.

بعض أنواع الأطعمة الصلبة قد تسبب بطء أو توقف العصارة. إذا حدث ذلك، أوقفي التشغيل وأزيلي المرشح.

أوقفي التشغيل وأفرغي مجمع اللب بشكل دوري أثناء الاستخدام.

### تلميحات

قبل التحضير أزيلي النوى والبذور من المكونات (مثل الفلفل والبطيخ والبرقوق) والبشرة الخارجية الصلبة (البطيخ والاثنان). لا تحتاجي إلى تقشير أو إزالة البذور من التفاح أو الكمثرى.

استخدمي فاكهة وخضروات صلبة وطازجة.

في حالة الموالح - قشرى الفواكه وأزيلي اللب وإلا ستصبح مذاق العصير مرأً. استخدمي عصارة الموالح للحصول على أفضل النتائج.

## جدول السرعات الموصى بها

الإداة/الملحق	الوظيفة	السرعة	الساعات القصوى
شفرة السكين	عمل الكيك	٢ - ١	اجمالي الوزن ٢،١ كغم
	فرك السمن مع الدقيق	٢	وزن الدقيق ٣٠٠ غرام
	إضافة الماء لمزج محتويات المعجنات	٢ - ١	اجمالي الوزن لفرم اللحم اللين ٤٠٠ غرام
	الفرم والهرس	٢	
	خلطات الحساء الكثيفة (بنسبة ٦٠٠ مل سائل إلى ٦٠٠ جرام مكونات سلبة). أضيفي الخضراوات مع كمية ٣٠٠ مل من الماء حتى الفرم تماماً، ثم أضيفي الكمية المتبقية من الماء حتى تجانس الخليط.	٢،١ لتر	
	خلطات الحساء / الخليط الخفيفه		
اداة العجن	خلطات ذات خميرة	٢	وزن الدقيق ٣٤٠ غرام
مضرب البيض الثنائي المعدني	بياض البيض	٢	٤ مل
	قشدة	٢ - ١	٢٥٠ مل
	عناصر الطعام الصلبة مثل الجزر، الجبنة الصلبة	٢	-
	العناصر الليلية مثل الخيار، الطماطم	١	-
	جين باريسان بطاطس لزابية البطاطس الالمانية	٢	-
	الحشوميات	١	-
	كل العمليات	٢	٢،١ لتر
	الأعشاب	٢	١٠ غرام
	المكسرات، حبوب القهوة	٢	٥٠ غرام
	قطع اللحم غير المطهية الاستيك بقريب ذقطيعها إلى مكعبات بطول ٢،٥ سم	٢ (٥ ثانية)	٥٠ غرام
	الفواكه والخضروات الصلبة مثل الجزر والتفاح	٢	٨٠٠ غرام
	الفواكه الليلية مثل الطماطم والعنبر	١	٥٠٠ غرام
المطبخة الزجاجية (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)			
عصارة الطرد المركزي (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)			

## ٢٣) مضرب البيض الثنائي المعدني

يستخد للخلطات الخفيفة فقط مثل بياض البيض أو القشدة أو الحليب المخفف وأيضاً لخفق البيض والسكر لتحضير الكيك الإسفنجي الحالي من الدسم. تتسبب الخلطات الكثيفة مثل الدهون والدقيق في تلف مضرب البيض الثنائي.

## استخدام مضرب البيض

- ١ ركيبي السلطانية على وحدة الطاقة (الموتور) ثم ركيبي محور الدوران القابل للفك والتركيب.
- ٢ ادفعي كل مضرب بإحكام داخل رأس الدوران.
- ٣ ركيبي مضرب البيض من خلال لفه بحذر حتى يسقط على محور الدوران.
- ٤ أضيفي المكونات.
- ٥ ركيبي الغطاء العلوي - مع التأكد من استقرار طرف محور الدوران في مركز الغطاء العلوي.
- ٦ شفقي الجهاز.

### هام

- مضرب البيض غير ملائم لتحضير خلطات الكيك الكثيفة أو خفق الدهون حيث تتسب هذه الخلطات في تلف مضرب البيض. استخدمي دائمًا سكين التقاطع لتحضير الكيك.

### تلخيصات

- يمكن الحصول على أفضل النتائج عندما تكون درجة حرارة البيض هي نفس درجة حرارة الغرفة.
- تأكدي من نظافة السلطانية ومضرب البيض وعدم وجود أي دهون قبل الخفق.
- أضيفي الدقيق والسكر بحذر يدوياً باستخدام ملعقة معدنية لتحضير حلويات وكيك إسفنجي خالي من الدهون.

## استخدام الملحقات

راجع جدول سرعات التشغيل الموصى بها لكل ملحق.

## ٢٤) سكين التقاطع

يعتبر سكين التقاطع أكثر الملحقات من حيث تعددية الاستخدام. تحدد طول فترة التشغيل القوام الناتج. للحصول على قوام خشن، استخدمي وضع التشغيل النبضي. استخدمي سكين التقاطع لتحضير الكيك والمعجنات أو فرم اللحم الخام أو المطهي، استخدميه أيضاً لتحضير الخضراوات والمكسرات والقطاير والمغومسات والحساء المهروس وأيضاً لتحضير كسر البسكويت والخبز.

### تلخيصات

- قطعي الطعام مثل اللحم أو الخبز أو الخضراوات إلى مكعبات بحجم تقريري ٢ سم قبل التحضير.
- يجب تكسير البسكويت إلى قطع صغيرة وإضافته عن طريق غطاء أنبوب إدخال المكونات أثناء تشغيل الجهاز.
- عند تحضير المعجنات استخدمي الدهون مباشرة من المجمد مع قطعها في صورة مكعبات بحجم تقريري ٢ سم.
- توخي الحذر حتى لا تتجاوزي الفترة المطلوبة لتحضير الطعام.

## ٢٥) أدلة العجين

- تستخدم مع خلطات العجين المخمرة.
- ضعي المكونات الصلبة في السلطانية وأضيفي السائل عن طريق أنبوب إدخال المكونات أثناء تشغيل الجهاز. استمرى في التشغيل حتى تكون كرات لدنة من العجين، تستغرق هذه العملية نحو ٦٠ ثانية.
- أعيدي العجين بيديك فقط. غير منصوح بإعادة العجين في السلطانية حيث قد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار جهاز تحضير الطعام.

- ٤ ولصي الجهاز مع مصدر التيار الكهربائي ثم شغلي الجهاز وحددي السرعة المطلوبة. (راجع جدول السرعات الموصى بها).

  - ٥ لن يعمل جهاز تحضير الطعام في حالة تركيب المطحنة أو الغطاء العلوي بطريقة غير صحيحة في موضع تعشيق القفل. تأكدي من توجيه أنوب إدخال المكونات وقبض السلطانية إلى الجانب الأيمن للجهاز.
  - ٦ استخدمي مفتاح وضع التشغيل النبضي (P) للتشغيل لفترات قصيرة. يعمل وضع التشغيل النبضي طوال فترة الضغط على مفتاح التحكم.
  - ٧ اتبعي الخطوات السابقة بترتيب مكوس لإزالة الغطاء العلوي، الملحقات ووعاء التقطيع.
  - ٨ أوقفي دائمًا تشغيل الجهاز قبل إزالة الغطاء العلوي.

**ملاحظة هامة**

  - ٩ جهاز تحضير الطعام غير ملائم لطحن حبوب القهوة أو تحويل حبيبات السكر إلى سكر بودرة.
  - ١٠ عند إضافة روح أو نكهة اللوز للخلطات، تجنبي ملامسته مع البلاستيك قد يؤدي ذلك إلى ترك علامات مستديمة على البلاستيك.

**(A) المسيل البلاستيكي لاستعمال المسيل**

  - ١١ ركبي حلقة الإحكام على وحدة الشفرات (10) - مع التأكيد من استقرار حلقة الإحكام في موضعها بشكل صحيح داخل التجويف.
  - ١٢ إذا كانت حلقة الإحكام تالفه أو غير محكمة بشكل صحيح فسوف يحدث تسربياً.
  - ١٣ أمسكي الجانب السفلي لوحدة الشفرات (10) وركبي الشفرات داخل الدورق - ثم أدبريها في اتجاه عكك عقارب الساعة لإحكام القفل (3). راجعي الرسوم التوضيحية الموجودة على الجانب السفلي لوحدة الشفرات وهي كالتالي:
  - ١٤ = موضع الفتح
  - ١٥ = موضع القفل

لن يعمل المسيل في حالة تركيبه بشكل غير صحيح.

  - ١٦ ضعي مكوناتك داخل الدورق.
  - ١٧ ركبي الغطاء العلوي على الدورق ولفيره في اتجاه عقارب الساعة (4) حتى إحكام القفل. ركبي غطاء فتحة التعبيبة.
  - ١٨ ضعي المسيل على وحدة الطاقة (المotor) ثم حاذني العلامه ▲ الموجودة على المطحنة مع العلامه ▲ الموجودة على وحدة الطاقة (المotor) ثم لفي المطحنة في اتجاه عقارب الساعة (10) حتى تستقر في موضع القفل.
  - ١٩ اربطي وحدة الشفرات في وعاء الطحن بإحكام باستخدام أصابعك (9). راجعي الرسوم التوضيحية الموجودة على الجانب السفلي لوحدة الشفرات وهي كالتالي:
  - ٢٠ = موضع الفتح
  - ٢١ = موضع القفل

٢٢ ضعي المطحنة على وحدة الطاقة (المotor) ثم حاذني العلامه ▲ الموجودة على المطحنة مع العلامه ▲ الموجودة على وحدة الطاقة (المotor) ثم لفي المطحنة في اتجاه عقارب الساعة (10) حتى تستقر في موضع القفل.

٢٣ شغلي المطحنة على السرعة القصوى أو استخدمي وظيفة التشغيل النبضي.

**(B) المسيل الزجاجي لاستعمال المسيل**

  - ٢٤ ركبي حلقة الإحكام (16) على وحدة الشفرات (15) - مع التأكيد من استقرار حلقة الإحكام في موضعها بشكل صحيح داخل التجويف.
  - ٢٥ إذا كانت حلقة الإحكام تالفه أو غير محكمة بشكل صحيح فسوف يحدث تسربياً.
  - ٢٦ اربطي الدورق على وحدة الشفرات (6). راجعي الرسوم التوضيحية الموجودة على الجانب السفلي لوحدة الشفرات وهي كالتالي:
  - ٢٧ = موضع الفتح
  - ٢٨ = موضع القفل

- أقراص التقطيع/التقطيع الطولي (البشر)
  - يحذر إزالة الغطاء العلوي قبل توقف أسطح التقطيع تماماً.
  - توخي الحذر أثناء التعامل مع سطح التقطيع - أسطح التقطيع حادة جداً
  - عصارة الطرد المركزي
    - لا تستخدمي العصارة في حالة تلف المرشح.
    - شفرات التقطيع الموجودة في قاعدة اسطوانة الترشيح حادة جداً، توخي الحذر عند التعامل مع اسطوانة الترشيج وتنظيفها.
    - استخدمي فقط عصا دفع المكونات المزودة داخل صندوق البيع. يحذر وضع أصابعك داخل أنبوب إدخال المكونات. افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل فك فتحة إدخال المكونات.
    - قبل إزالة الغطاء العلوي، أوقفي تشغيل الجهاز وانتظري حتى يتوقف المرشح.

## ⑧ المسيل الزجاجي

- ⑯ وحدة الشفرة
- ⑯ حلقة إحكام الإغلاق
- ⑰ الدورق
- ⑯ غطاء
- ⑯ فتحة التعبئة

## قطع ملحقة اضافية

ليس بالضرورة تزويد كل الملحقات المدرجة أدناه داخل عبوة بيع جهاز تحضير الطعام. تعتمد الملحقات على طرازات الأجهزة المختلفة.

- ⑳ المطبخة الزجاجية متعددة الاستخدامات (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)
- ㉑ شفرة السكين
- ㉒ اداة العجن
- ㉓ مضرب البيض الثنائي المعدني
- ㉔ سطح التقطيع السميكة / التقطيع الطولي (البشر) الخشن
- ㉕ سطح التقطيع الرفيع / التقطيع الطولي (البشر) الناعم
- ㉖ قرص البشر/الجين البارميرزان (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)
- ㉗ عصارة موالح (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)
- ㉘ عصارة الطرد المركزي (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)
- ㉙ مقشطة (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

## لاستعمال جهاز معالجة الطعام

- ١ ركيبي السلطانية عن طريق محاذاة العلامة ▲ الموجودة على السلطانية مع العلامة ▲ الموجودة على وحدة الطاقة (الموتور)، لفي السلطانية في اتجاه عقارب الساعة ① لحين استقرارها في موضع القفل. ▲
- ٢ ركيبي الملحق على محور الدوران الموجود في السلطانية.

- ملاحظة: يجب تركيب محور الدوران القابل للفك والتركيب ④ فقط في حالة استخدام أقراص التقطيع أو العصارة أو مضرب البيض الثنائي.
- ركيبي دائمًا وعاء التقطيع والملحق في جهاز تحضير الطعام قبل إضافة المكونات.

- ٣ ركيبي الغطاء العلوي ② - مع التأكيد من استقرار الجزء العلوي من محور الدوران/الأداة في مركز الغطاء العلوي.
- لا تستخدمي الغطاء العلوي لتشغيل جهاز تحضير الطعام، استخدمي دائمًا زر تحكم السرعة On/Off (تشغيل/إيقاف).

## قبل التوصيل بالكهرباء

يجب التأكيد من تماثل مواصفات المصدر الكهربائي مع المواصفات الموضحة على الجانب السفلي للجهاز.

**تحذير: يجب توصيل هذا الجهاز بالأرضي.**

- يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 2004/108/EC بشأن التوافق الكهرومغناطيسي ومتطلبات الاتحاد الأوروبي رقم 1935/2004 الصادرة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤ والمتعلقة بالمواد المتلامسة مع الأطعمة.

## قبل الاستعمال للمرة الاولى

- ١ أولي أغطية النصل البلاستيكية عن سكين التقطيع. توخي الحذر فسكين التقطيع حاد جداً. يجب التخلص من هذه الأغطية حيث أنها مزودة لحماية سكين التقطيع أثناء التصنيع والنفث.
- ٢ اغسلي الأجزاء "راجعي قسم الرعاية والتنظيف".

## مفتاح الرموز

### جهاز تحضير الطعام

- ① عصا دفع الطعام
- ② أنبوب التغذية
- ③ غطاء
- ④ عمود ادارة قابل للفص
- ⑤ السلطانية مع محور الدوران
- ⑥ وحدة الطاقة
- ⑦ مفتاح التحكم في السرعة/ التشغيل التبضي
- ⑧ أفال الأمان
- ⑨ مخزن السلك (في الخلف)

## Ⓐ المسيل البلاستيكي

- ⑩ وحدة الشفرة
- ⑪ حلقة إحكام الإغلاق
- ⑫ الدورق
- ⑬ فتحة التعبئة
- ⑭ غطاء

- لا تتجاوزي السعات القصوى الموصى بها والمحددة في جدول السرعات.
  - يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
  - لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احتفظي بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.
  - يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة وممن هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة من them التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تتطوّر على استخدام الجهاز.
  - استخدمي الجهاز فقط في الاستخدامات المنزليّة المخصص لها. لن تتحمل شركة Kenwood أية مسؤولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.
  - قد يؤدي سوء استخدام جهاز تحضير الطعام/المسييل إلى حدوث إصابات.
  - تعتمد السعة القصوى على الملحق المستخدم والذي يستمد حمل أكبر. بعض من الملحقات الأخرى قد تستمد حمل أقل.
  - راجعي القسم ذي الصلة من خلال قسم "استخدام الملحقات" لمعرفة المزيد من تحذيرات السلامة بالنسبة لكل ملحق على حدة.
- المسييل**
- **مخاطر التعرض لحرائق:** بجب السماح بتبريد المكونات الساخنة إلى درجة حرارة الغرفة قبل عملية الخلط.
  - توخي الحذر دائماً عند التعامل مع وحدة الشفرات وتجنب لمس حافة القطع الخاصة بالشفرات أثناء التنظيف.
  - يجب تشغيل المسييل فقط مع تركيب الغطاء العلوي في موضعه.
  - استخدمي الدورق فقط مع وحدة الشفرات المزودة.
  - يحذر تشغيل المسييل فارغاً.
  - لضمان الحصول على عمر تشغيلي طويل للمسييل، لا تشغليه لمدة أطول من ٦٠ ثانية.
  - بالنسبة لوصفات المنشروبات المخفوقة ذات الرغوة - لا تخلطي المكونات المجمدة التي تحولت إلى كتلة صلبة أثناء التجميد، ولكن هشميها إلى أجزاء قبل إضافتها إلى الدورق.
- المطحنة**
- يحذر تركيب وحدة الشفرات في جهاز تحضير الطعام بدون تركيب وعاء الطحن.
  - يحذر فك وعاء الطحن عن المطحنة أثناء تركيبها في الجهاز.
  - لا تلمسي الشفرات الحادة - ابعدي وحدة الشفرات عن متناول الأطفال.
  - يحذر إزالة المطحنة قبل توقف الشفرات تماماً.
  - لضمان إطالة عمر المطحنة، لا تشغليها لفترة متواصلة أطول من ٣٠ ثانية. أوقفي تشغيل المطحنة بمجرد حصولك على القوام المطلوب.
  - لا ينصح بمعالجة التوابيل حيث قد تتسبب في تلف الأجزاء البلاستيكية.
  - لن يعمل الجهاز في حالة تركيب المطحنة بشكل غير صحيح.
  - استخدمي المكونات الجافة فقط.

## عربي

قبل قراءة التعليمات الرجاء فتح الصفحة الإمامية التي تحتوى على الرسومات التوضيحية

## السلامة

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزيلي مكونات التغليف وأية ملصقات.
- الشفرات وأسطح القطع حادة، يجب التعامل معها بمنتهى الحذر. امسكى دائمًا نصل السكين بقبضة الإصبع من الجزء العلوي بعيداً عن حافة التقطيع، سواء عند الاستخدام أو التنظيف.
- لا تقومي برفع أو حمل جهاز تحضير الطعام من المقابض - حيث قد ينكسر المقابض مما ينتج عنه حدوث إصابات.
- أزيلي سكين التقطيع دائمًا قبل صب المحتويات من وعاء التقطيع.
- أبقي على يديك وأدوات المطبخ خارج وعاء التقطيع ودورق المسيل أثناء التوصيل مع مصدر التيار الكهربائي.
- قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر التيار الكهربائي:-
  - قبل تركيب وإزالة الأجزاء؛
  - في حالة عدم الاستخدام؛
  - قبل التنظيف.
- لا تستخدمي أصابعك لدفع الطعام خلال أنبوب التغذية. استخدمي دائمًا عصا دفع المكونات الم凍دة.
- يحذر تركيب وحدة الشفرات على وحدة الطاقة (المotor) بدون تركيب دورق المسيل أو وعاء الطحن الخاص بالمطحنة.
- قبل إزالة الغطاء العلوي عن وعاء تحضير الطعام أو إزالة المسيل/المطحنة عن وحدة الطاقة:-
  - أوقفي تشغيل الجهاز؛
  - انتظري حتى توقف الملحقات/الشفرات تماماً عن الحركة؛
  - توخي الحذر حتى لا ينفصل دورق المسيل أو المطحنة عن وحدة الشفرات.
- **مخاطر التعرض لحرائق:** بجب السماح بتبريد المكونات الساخنة إلى درجة حرارة الغرفة قبل عملية الخلط.
- لا تستخدمي الغطاء العلوي لتشغيل جهاز تحضير الطعام، استخدمي دائمًا زر تحكم السرعة On/Off (تشغيل/إيقاف).
- **سيتلاف الجهاز وقد تحدث إصابات في حالة تعرض آلية التعشيق لقوة مفرطة.**
- **افصلي دائمًا جهاز تحضير الطعام عن مصدر التيار الكهربائي في حالة عدم استخدامه.**
- يحذر استخدام أي ملحقات غير معتمدة.
- لا تتركي الجهاز دون ملاحظة أثناء تشغيله.
- يحذر استخدام الجهاز في حالة تلفه. في مثل هذه الحالة، يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم "الصيانة ورعاية العملاء".
- يحذر تعرض وحدة الطاقة أو السلك الكهربائي أو قابس التوصيل للماء.
- لا تسمحي بتدلي السلك الكهربائي الزائد عن طاولة العمل ولا تسمحي له أيضًا بالالتلامس مع أسطح ساخنة.





HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

[kenwoodworld.com](http://kenwoodworld.com)

**KENWOOD**  
CREATE MORE