

H E L L A S

Διαβάστε με προσοχή αυτό το βιβλιário οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την συσκευή.

Μόνο έτσι θα μπορέσετε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Διαβάστε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες.

- Πριν απο την χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος της εγκατάστασής αντιστοιχεί με αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα της συσκευής. Συνδέστε την συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε μπρίζες ρεύματος που διαθέτουν ελάχιστη ένταση 10 A και που είναι εφοδιασμένες με αποτελεσματική γείωση.
- Σε περίπτωση που η μπρίζα δεν είναι συμβατή με τον ρευματολήπτη (φίς) της συσκευής, προβείτε στην αντικατάσταση της μπρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου, από επαγγελματικά ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτής της συσκευής είναι εξασφαλισμένη μόνο όταν αυτή είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανόνες ηλεκτρικής ασφάλειας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για πιθανές ζημιές που θα προέλθουν από την έλλειψη γείωσης στην εγκατάσταση. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε σε ένα επαγγελματικά ειδικευμένο πρόσωπο.
- Μην θέτετε σε λειτουργία την συσκευή χωρίς νερό.
- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να φτιάχνει καφέ και για να ζεσταίνει ποτά, προσοχή να μην καείτε από τα φούσγματα νερού ή ατμού ή από την αναρμωστη χρήση της.
- Μην ακουμπάτε τα ζεστά μέρη (την ζώνη διανομής που εφάπτεται με το κύτελλο υποδοχής των φίλτρων και το φίλτρο).
- Μην αφαιρείτε το κύπελλο υποδοχής των φίλτρων όταν η μηχανή βρίσκεται υπό πίεση ή κατά την διανομή.

- Μην αφήνετε τον εξαντλημένο καφέ στο φίλτρο που είναι αγγιστρωμένο στη μηχανή, αφαιρέστε τον μετά την διανομή.
- Μην αφήνετε την μηχανή, αν περιέχει νερό, σε ένα περιβάλλον που η θερμοκρασία είναι κατώτερη ή ίση με 0°C.
- Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή και απευθυνθείτε σε επαγγελματικά ειδικευμένο προσωπικό.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κλπ) δεν πρέπει να τα αφήνετε σε μέρη προσιτά στα παιδιά, λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
- Δε συνίσταται η χρήση των προσαρμοστών (αντάπτερ), των πολύμπριζων και των καλωδίων επέκτασης. Στην περίπτωση όπου η χρήση των παραπάνω είναι απαραίτητη, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά απλούς ή πολλαπλού προσαρμοστές και επεκτάσεις που συμφωνούν με τους κανόνες ασφαλείας, προσέχοντας ώστε να μην υπερβείτε τα όρια της ισχύς όπως αυτή αναγράφεται στον προσαρμοστή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Η οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί καταχρηστική και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για πιθανές ζημιές που θα προέλθουν από κάθε ανάρμωση, λανθασμένη ή παράλογη χρήση.
- Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής επιφέρει την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων.

Ειδικά

- Μην ακουμπάτε την συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια και πόδια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την συσκευή για να ποσυδέσετε τον ρευματολήπτη (φίς) από την μπρίζα του ρεύματος.
- Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (πάγος, βροχή, ήλιος κλπ).
- Μην επιτρέπετε την χρήση της συσκευής σε παιδιά ή σε ανίκανα άτομα, χωρίς επιτήρηση.
- Μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό.

- Πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης αποσυνδέστε την συσκευή από το κύκλωμα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, βγάζοντας την μπρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην την παραβιάζετε. Για πιθανές επισκευές απευθυνθείτε σε ένα Κέντρο Τεχνικών Επισκευών που είναι εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή και ζητήστε την χρησιμοποίηση αυθεντικών ανταλλακτικών. Η έλλειψη σεβασμού σε όσα προαναφέρονται, μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Όταν αποφασίσετε να μην ξαναχρησιμοποιήσετε πιά την συσκευή, αφού αποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη (φίς) από την μπρίζα του ρεύματος, σας συνιστούμε να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής δεν πρέπει να αντικατασταθεί από τον καταναλωτή γιατί η αντικατάστασή θέλει ειδικά κλειδιά. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ένα Κέντρο Τεχνικών Επισκευών, εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη (φίς) από το κύκλωμα τροφοδοσίας όταν ή συσκευή δεν χρησιμοποιείται για πολύ χρόνο. Μην αφήνετε την συσκευή συνδεδεμένη άσκοπα. Κλείστε τον γενικό διακόπτη της συσκευής όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Ταυτικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τροφές συμμορφούνται στις διατάξεις της οδηγίας ΕΟΚ 89-109.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 Μέρος τοποθέτησης φλιτζανιών για ζέσταμα
- 2 Μοχλός αποσύνδεσης
- 3 Θέση κουταλιού δοσολογίας
- 4 Δοχείο γάλακτος
- 5 Εξάρτημα φραγμού
- 6 Μοχλός για τη ρύθμιση του αφρού
- 7 Καπάκι κλεισίματος θαλάμου γαλακτοποίησης
- 8 Καπάκι δοχείου γάλακτος
- 9 Δοχείο νερού
- 10 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 11 Σχάρα τοποθέτησης φλιτζανιών
- 12 Δοχείο περισυλογής σταγόνων
- 13 Ποτιστήριο καυστήρα
- 14 Πιεστής (αν προβλέπεται)
- 15 Κουτάλι δοσολογίας-Πιεστής
- 16 Μοχλός ακινητοποίησης φίλτρου
- 17 Κούπα υποδοχής φίλτρου
- 18 Φίλτρο για 1 φλιτζάνια
- 19 Φίλτρο για 2 φλιτζάνια
- 20 Διακόπτης ON/OFF
- 21 Διακόπτης διανομής καφέ
- 22 Διακόπτης ατμού
- 23 Ενδεικτική λυχνία ON/OFF
- 24 Ενδεικτική λυχνία Ετοιμου Καφέ
- 25 Ενδεικτική λυχνία Ετοιμου Ατμού
- 26 Βούρτσα καθαρισμού

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, βγάλτε τη σακούλα με τα αξεσουάρ. Όταν η συσκευή είναι καινούργια, πρέπει να πλύνετε τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό και ύστερα να τα ξεπλύνετε καλά: τη θήκη φίλτρου, τη μεζούρα, τα φίλτρα. Υστερα αρχίζετε την πρόπλυση του εσωτερικού κυκλώματος της καφετιέρας, κάνοντας τα εξής:

Γέμισμα της δεξαμενής

Βγάλτε την δεξαμενή τραβώντας την πλαγίως και σηκώνοντας ταυτόχρονα τον σωλήμα απορρόφησης (εικ. 1).

Ξαναπλύνετε την και γεμίστε την με φρέσκο νερό χωρίς να υπερβήτε το μέξιμουμ επίπεδο (εικ. 2).

Το κοντρόλ του επιπέδου του νερού διευκολύνετε απο ενα επιπλέοντα μπαλάκι.

Ξαναβάλτε την δεξαμενή στην θέση της, κάνοντας προσοχή ώστε να ξαναβυθίσετε τον σωλήνα (εικ. 3). Πιό απλά η δεξαμενή μπορεί να γεμίσει, τραβώντας την όσο φτάνει για να χύσετε μέσα το νερό, απευθείας με μια κανάτα, ακόμη και κατά την διάρκεια της χρήσης. Θυμηθείτε να την καθαρίζετε τακτικά.

Πρόπλυση

- Συνδέστε το φινι λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας.
- Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** (20). και το κουμπί παροχής καφέ. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη **ON/OFF** (23) (εικ. 4).
- Πατήστε το κουμπί διανομής (21). Η τρόμπα θα αρχίσει να γεμίζει νερό (εικ. 5).
- Περιμένετε έως οτου το νερό βγει απο το ντούζ (εικ. 6), και κατόπιν κλείσετε με το κουμπί διανομής του καφέ.
- Κατόπιν περίπου 2 λεπτά ανάθει το λαμπάκι OK (24) (εικ. 7).
- Πατήστε ξανά το κουμπί διανομής (21) αφήνοντας να τρέξει το ντούζ (εικ. 6).
- Μετά 15-20 δευτερόλεπτα σταματήστε την ροή του νερού πατώντας ξανά το κουμπί διανομής (21).
- Περιμένεται να ξαναζεσταθεί το νερό στον καυστήρα και οταν ανάψει το λαμπάκι OK, επαναλάβεται την προηγούμενη πράξη.

Για ενα κανονικό προπλύσιμο, ακολουθήστε την προηγούμενη πράξη για τουλάχιστον 5 ή 6 φορές.

Σ αυτό το σημείο η μηχανή είναι έτοιμη για την κανονική χρήση.

Καθαρισμός " ατμού "

Αφού πλύνετε το κύκλωμα διανομής του καφέ, αφήστε τη συσκευή σε λειτουργία και προχωρήστε στον καθαρισμό του κυκλώματος διανομής ατμού, ενεργώντας ως εξής:

- Ανιψώστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος (8) και γεμίστε το νερό μέχρι το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο (βλέπε εικ. 8).
- Θέστε το ρυθμιστή αφρού στην δεξιά θέση ☐ (βλέπε εικ. 9).
- Θέστε κάτω από το σωλήνα εξόδου κάποιο δοχείο περισυλλογής νερού.
- Πιέστε το διακόπτη του ατμού (22). Η αντλία θα αρχίσει να τραβάει νερό.
- Από το σωλήνα εξόδου γάλακτος, θα αρχίσει να τρέχει νερό με ατμό.

- Οταν αδειάσει το νερό που είχατε βάλει μέσα στο δοχείο γάλακτος, πιέστε ξανά το διακόπτη του ατμού και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρις ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία "Έτοιμου Ατμού" (25). Κατόπιν, ξαναγεμίστε το δοχείο γάλακτος με νερό και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- Για ένα σωστό καθαρισμό θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία τουλάχιστον 5-6 φορές.
- Κατόπιν τούτο, η συσκευή θα είναι έτοιμη για κανονική χρήση.

Ορισμένες ιδιαιτερότητες

Για να αγγιστρώσετε το κύπελλο της μηχανής, φέρτε το κύπελλο κάτω απο το ντούζ του λέβητα (εικ. 10). Στη συνέχεια σπρώξτε το κύπελλο προς τα πάνω και τουτόχρονα στρέψτε το προς τα δεξιά. Γυρίστε μέχρι τέρμα.

Στην πίσω πλευρά του καπακιού υπάρχει μια πρακτική θήκη για τα αξεσουάρ στο εσωτερικό της οποίας μπορούν να τοποθετηθούν τα φίλτρα και η μιζούρα (εικ. 11).

Προσοχή: Η αριστερή πλευρά της συσκευής θερμαίνεται όσο βρίσκεται σε λειτουργία, γιατί σε εκείνη την περιοχή βρίσκεται ο βραστήρας.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΣΠΡΕΣΣΟ

Μερικές συμβουλές

- Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο νερό και διατηρείτε καθαρό το δοχείο.
- Αρχίστε την παροχή του καφέ μόνο αν η ενδεικτική λυχνία OK έτοιμου καφέ είναι αναμμένη.
- Πριν φτιάχετε τον καφέ, προθερμάνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, είναι σημαντικό ο αλεσμένος καφές να είναι ειδικός για οικιακές μηχανές εσπρέσσο.
- Η ιδανική δόση καφέ είναι μια κοφτή μεζούρα (7 γραμ.) για ένα φλιτζάνι και δύο (7-7 γραμ.) για δύο φλιτζάνια.

Προθέρμανση της μηχανής

Για να έχετε έναν καφέ στη σωστή θερμοκρασία, είναι απολύτως απαραίτητο να προθερμάνετε τη μηχανή ανάβοντάς την μισή ώρα πριν τη χρησιμοποιήσετε και φροντίζοντας να αφήσετε την κούπα συνδεδεμένη. Μετά από μισή ώρα, μόλις ανάψει η λυχνία OK (24), φτιάξτε τον καφέ σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω.

Αλλιώς για να επιταχύνετε την προθέρμανση, μπορείτε να κάνετε ως εξής:

- Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το διακόπτη **ON/OFF** (εικ. 4).

- Συνδέστε στη μηχανή την κούπα με το φίλτρο χωρίς καφέ. Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από την κούπα.
- Περιμένετε μέχρις ότου ανάψει η λυχνία OK (εικ. 7), μετά πατήστε το διακόπτη παροχής καφέ και γεμίστε ένα φλιτζάνι μέχρι το χείλος. Σταματήστε την παροχή πατώντας ξανά το διακόπτη.
- Αδειάστε το νερό από το φλιτζάνι και επαναλάβετε τη διαδικασία ακόμα μία φορά.

Πως να φτιάχετε καφέ εσπρέσσο

- Μετά από την προθέρμανση που περιγράφεται παραπάνω, βάλτε ανάλογα με τις ανάγκες το φίλτρο για 1 ή 2 φλιτζάνια στην κούπα (17).
- Γεμίστε το φίλτρο με αλεσμένο καφέ, απλώνοντάς τον ομοιόμορφα (εικ. 13) και μετά πιέστε τον με τον πιεστή (14). Αν ο καφές είναι υγρός ή ψιλοαλεσμένος, αρκεί μια ελαφριά πίεση. Αντίθετα αν ο καφές είναι λιγότερο υγρός, ή όχι ψιλοαλεσμένος, θα πρέπει να τον πιέσετε λίγο περισσότερο.
- Αφαιρέστε ενδεχομένως το πλεόνασμα καφέ από το χείλος του φίλτρου και συνδέστε την κούπα στη μηχανή όπως είπαμε προηγουμένως (εικ. 10). Γυρίστε μέχρι τέρμα.
- Ακουμπήστε πάνω στη σχάρα τοποθέτησης φλιτζανιών το ζεστό φλιτζάνι, κάτω από το στόμιο της κούπας. Όταν η ενδεικτική λυχνία OK (24) ανάψει, πατήστε το διακόπτη παροχής καφέ και διακόψτε την παροχή μόλις βγει η επιθυμητή ποσότητα καφέ.
- Για να αποσυνδέσετε την κούπα, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά γυρίστε τη λαβή από δεξιά προς αριστερά.
- Για να βγάλετε το χρησιμοποιημένο καφέ, κρατήστε μπλοκαρισμένο το φίλτρο με το ειδικό μοχλάκι και βγάλτε τον καφέ χτυπώντας την αναποδογυρισμένη κούπα (εικ. 14).

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, σβήστε τη μηχανή και αδειάστε το δοχείο νερού.

Κατά την επόμενη χρήση, πλύντε τη μηχανή όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία πιέζοντας το διακόπτη **ON/OFF** (20) (εικ. 4). Πρώτα θα ανάψει η λυχνία **ON/OFF** και μετά από λίγα λεπτά θα ανάψει τόσο η λυχνία "Ετοιμου Καφέ" όσο και εκείνη του "Ετοιμου Ατμού".

- Ετοιμάστε έναν καφέ Εσπρέσσο σε ένα μεγάλο φλιτζάνι (τουλάχιστον των 120cc).
- Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του Εσπρέσσο, ανοίξτε το καπάκι του δοχείου γάλακτος (8) και γεμίστε το με την ποσότητα γάλακτος που χρειάζεστε (προσσχί για ένα καπουτσίνο άριστης ποιότητας η σωστή δοσολογία καφέ γάλακτος αφρού στο φλιτζάνι θα πρέπει να είναι 1/3 καφέ, 1/3 γάλα και 1/3 αφρός γάλακτος). Μην υπερβείτε την ανώτατη στάθμη του δοχείου (εικ.8) διαφορετικά υπάρχει περίπτωση η συσκευή, όταν πιά έχει τελειώσει να διανέμει τον αφρό γάλακτος, να συνεχίσει να στάζει γάλα από το σωλήνα. Είναι απαραίτητο το γάλα να είναι φρέσκο, κατά προτίμηση κρύο και να μην έχει προσβραστεί.
- Τοποθετήστε το φλιτζάνι με τον Εσπρέσσο κάτω από το σωλήνα εξόδου γάλακτος.
- Πιέστε το διακόπτη ατμού (22).
- Μετά από λίγο θα αρχίσει να τρέχει από το σωλήνα το ζεστό γάλα σε μορφή αφρού μαζί με τον ατμό.
- Εάν απλά επιθυμείτε να ζεστάνετε το γάλα (χωρίς αυτό να είναι σε μορφή αφρού), θέστε το μοχλό ρύθμισης αφρού στην δεξιά θέση  εάν απεναντίας επιθυμείτε να έχετε το γάλα σε μορφή αφρού, θέστε το μοχλό ρύθμισης αφρού στην αριστερή θέση  (εικ.9).
- Όταν λάβετε την επιθυμητή ποσότητα γάλακτος, ξαναπιέστε το διακόπτη (22) και ξαναθέστε το μοχλό ρύθμισης αφρού στην αριστερή θέση  . Η έξοδος του γάλακτος θα σταματήσει αμέσως.
- Πριν αρχίσετε την προετοιμασία ενός δεύτερου καπουτσίνο, θα πρέπει να περιμένετε έως ότου σβήσει η λυχνία OK "Ετοιμου Ατμού" (25).

ΕΠΑΝΑΖΕΣΤΑΜΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ

Αυτή η συσκευή σας δίνει τη δυνατότητα να επαναζεστάνετε εκτός από γάλα, και αφεψήματα με άριστα αποτελέσματα.

- Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας **ON/OFF** (20) (εικ.4). Πρώτα θα ανάψει η λυχνία **ON/OFF** και μετά από λίγα λεπτά θα ανάψει τόσο η λυχνία "Ετοιμου Καφέ" όσο

και εκείνη του "Έτοιμου Ατμού".

- Γεμίστε το δοχείο του γάλακτος με το ποτό ή το αφέψημα που επιθυμείτε να ζεστανετε.
- Θέστε το ρυθμιστή του αφρού στην δεξιά θέση  και ένα φλιτζάνι κάτω από το σωλήνα εξόδου.
- Όταν ανάψει η λυχνία OK "Έτοιμος Ατμός", πιέστε το διακόπτη ατμού (22). Το ζεστό υγρό θα αρχίσει να τρέχει.
- Όταν λάβετε την επιθυμητή ποσότητα, ξαναπιέστε το διακόπτη (22).
- Προσοχή: ελέγχετε κάθε τόσο το επίπεδο νερού στο δοχείο νερού και εάν χρειάζεται ξαναγεμίστε. Η λειτουργία της αντλίας χωρίς νερό είναι δυνατόν να τη βλάψει. Εάν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης νερού παρατηρήσετε ότι η συσκευή παρουσιάζει δυσκολίες στον να τραβήξει το νερό, θέστε την εκτός λειτουργίας και ξαναδοκιμάστε αργότερα όταν πλέον η συσκευή θα έχει κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν απο κάθε ενέργεια καθαρισμού η συντήρησης, σβήστε την μηχανή, αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη (φίς) απο την μπρίζα του ρεύματος και αφήστε την μηχανή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό της μηχανής μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά απορρυπαντικά ούτε και υλικά πού ξύνουν. Θα είναι αρκετό ένα απαλό υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά το κύπελλο που περιέχει τα φίλτρα, το δοχείο που μαζεύει τις σταγόνες και την δεξαμενή του νερού.
- Μην βυθίζετε την μηχανή, είναι μια ηλεκτρική συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Προσοχή: Ο καθαρισμός του δοχείου γάλακτος θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη χρήση έτσι ώστε να μην προλάβει το γάλα να πήξει φτιάχνοντας κρούστα.

Προτείνουμε ο καθαρισμός να γίνεται ως εξής:

- Προετοιμάστε τη συσκευή έτσι όπως θα κάνατε για να φτιάξετε ένα καπουτσίνο.
- Γεμίστε το μισό δοχείο γάλακτος με νερό.
- Τοποθετήστε κάτω από το σωλήνα εξόδου του γάλακτος κάποιο δοχείο περισυλλογής νερού.
- Πιέστε το διακόπτη ατμού (22).
- Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό να "ξεπλύνει" τόσο το δοχείο όσο και όλα τα διάφορα εσωτερικά της κομμάτια.

Μία φοράς την εβδομάδα, σα συνιστούμε να κάνετε ένα πιο βαθύ καθαρισμό, ενεργώντας ως εξής:

- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή, βγάλτε την από το ρεύμα και αφήστε τη λίγη ώρα να κρυώσει.
- Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου γάλακτος (8) (εικ.15).
- Με το ένα χέρι πιέστε το μοχλό αποσύνδεσης προς τα αριστερά και ταυτόχρονα σηκώστε το δοχείο (βλέπε εικ.16)
- Αφού αφαιρέσετε το δοχείο γάλακτος, εξαναγκάστε το εξάρτημα φραγμού (5) (εικ.17) να γλιστρήσει προς τα μέσα έτσι ώστε να μπορέσετε να προσεγγίσετε τα εσωτερικά μέρη.
- Σηκώστε το καπάκι κλεισίματος του θαλάμου γαλακτοποίησης (7) (βλέπε εικ.17).
- Αφαιρέστε τον ελαστικό γαλακτοποιητή δι-νώντας προσοχή στον τρόπο με τον οποίο είναι προσαρμοσμένο (βλέπε εικ. 18).
- Ξεβγάλτε τον ελαστικό γαλακτοποιητή, το καπάκι κλεισίματος θαλάμου γαλακτοποίησης και το δοχείο με ζεστό νερό. Προσοχή να μη χαθούν τα μονωτικά στοιχεία!
- Για να διευκολυνθεί ο καθαρισμός του σωλήνα εξόδου γάλακτος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα που συμπεριλαμβάνεται στα εξαρτήματα (βλέπε εικ.19).
- Μετά τον καθαρισμό, όλα τα αποσπασμένα κομμάτια πρέπει να επανασυνδεθούν σωστά και με προσοχή έτσι ώστε να μην σπάσουν ή τοποθετηθούν λάθος. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο καπάκι κλεισίματος του θαλάμου γαλακτοποίησης το οποίο οφείλει να είναι σωστά τοποθετημένο και ο γαλακτοποιητής να έχει εισαχθεί σωστά στην βάση. το εξάρτημα φραγμού θα πρέπει να γλιστρήσει έτσι ώστε να κρατήσει το καπάκι στην σωστή αυτή θέση. Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος στην θέση του πιέζοντας το μέχρις ότου ακουστεί ένα "κλικ" (βεβαιωθείτε για τη σωστή του τοποθέτηση σηκώνοντας ελαφρώς το δοχείο προς τα επάνω).

Προσοχή: δεν είναι δυνατόν να κλείσετε το καπάκι του θαλάμου γαλακτοποίησης χωρίς να έχετε πριν αφαιρέσει το δοχείο της συσκευής.

Μια λανθασμένη επανασύνδεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αμφίβολη λειτουργία της συσκευής.

ΑΠΑΛΑΤΩΣΗ

Είναι απαραίτητο να απαλατώνετε τη συσκευή μια φορά κάθε τέσσερις μήνες ή κάθε 250 παρασκευές καφέ εσπρεσσο ή χαπυχχίνο.


Συνιστάτε η απαλάτωση της συσκευής με νερό και ξίδι κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- Γεμίστε το δοχείο (9) με νερό διαλύοντας σε αυτό 100cc ξίδι.
- Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη **ON/OFF** και όταν οι λυχνίες "ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΤΜΟΣ" και "ΕΤΟΙΜΟΣ ΚΑΦΕΣ" πιάσουν το διακόπτη "ΑΤΜΟΣ" μέχρις ότου αδειάσει το δοχείο από το νερό, (κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, από το σωλήνα εξόδου γάλακτος θα φύγει ατμός και γάλα).
- Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία και για τη λειτουργία καφέ επαναγεμίζοντας το δοχείο (9) με νερό και 100cc ξίδι. Άρα, προχωρήστε σαν να φτιάχνατε έναν καφέ μέχρις ότου αδειάσει το δοχείο.


Επαναλάβετε τη διαδικασία με σκέτο νερό στο δοχείο για δύο - τρεις φορές, μέχρις ότου φύγει εντελώς η οσμή του ξιδιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση άλλων ουσιών για την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΦΕ



ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΓΑΛΛΑ



ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΤΜΟ

