

H E L L A S

Διαβάστε με προσοχή αυτό το βιβλιário οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την συσκευή.

Μόνο έτσι θα μπορέσετε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Διαβάστε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες.

- Πριν από την χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος της εγκατάστασής σας αντιστοιχεί με αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα της συσκευής. Συνδέστε την συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε μπρίζες ρεύματος που διαθέτουν ελάχιστη ένταση 10 A και που είναι εφοδιασμένες με αποτελεσματική γείωση.
- Σε περίπτωση που η μπρίζα δεν είναι συμβατή με τον ρευματολήπτη (φίς) της συσκευής, προβείτε στην αντικατάσταση της μπρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου, από επαγγελματικά ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτής της συσκευής είναι εξασφαλισμένη μόνο όταν αυτή είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανόνες ηλεκτρικής ασφάλειας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για πιθανές ζημιές που θα προέλθουν από την έλλειψη γείωσης στην εγκατάσταση. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθήτε σε ένα επαγγελματικά ειδικευμένο πρόσωπο.
- Μην θέτετε σε λειτουργία την συσκευή χωρίς νερό.
- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να φτιάχνει καφέ και για να ζεσταίνει ποτά, προσοχή να μην καείτε από τα φυσίγματα νερού ή ατμού ή από την ανάρμοστη χρήση της.
- Μην ακουμπάτε τα ζεστά μέρη (σωλήνα ατμού, την ζώνη διανομής που εφάπτεται με το κύτελλο υποδοχής των φίλτρων και το φίλτρο).
- Μην αφαιρείτε το κύπελλο υποδοχής των φίλτρων όταν η μηχανή βρίσκεται υπό πίεση ή κατά την διανομή.
- Μην αφήνετε τον εξαντλημένο καφέ στο φίλτρο που είναι αγγιστρωμένο στη μηχανή, αφαιρέστε τον μετά την διανομή.
- Μην αφήνετε την μηχανή, αν περιέχει νερό, σε ένα περιβάλλον που η θερμοκρασία είναι κατώτερη ή ίση με 0°C.
- Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή και απευθυνθήτε σε επαγγελματικά ειδικευμένο προσωπικό.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κλπ) δεν πρέπει να τα αφήνετε σε μέρος προσιτά στα παιδιά, λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
- Δε συνίσταται η χρήση των προσαρμοστών (αντάπτερ), των πολύμπριζων και των καλωδίων

επέκτασης. Στην περίπτωση όπου η χρήση των παραπάνω είναι απαραίτητη, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά απλούς ή πολλαπλού προσαρμοστές και επεκτάσει που συμφωνούν με τους κανόνες ασφαλείας, προσέχοντας ώστε να μην υπερβείτε τα όρια της ισχύος όπως αυτή αναγράφεται στον προσαρμοστή.

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Η οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί καταχρηστική και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για πιθανές ζημιές που θα προέλθουν από κάθε ανάρμοστη, λανθασμένη ή παράλογη χρήση.
- Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής επιφέρει την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων.

Ειδικά

- Μην ακουμπάτε την συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια και πόδια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την συσκευή για να ποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη (φίς) από την μπρίζα του ρεύματος.
- Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (πάγος, βροχή, ήλιος κλπ).
- Μην επιτρέπετε την χρήση της συσκευής σε παιδιά ή σε ανίκανα άτομα, χωρίς επιτήρηση.
- Μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό.
- Πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης αποσυνδέστε την συσκευή από το κύκλωμα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, βγάζοντας την μπρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην την παραβιάζετε. Για πιθανές επισκευές απευθυνθείτε σε ένα Κέντρο Τεχνικών Επισκευών που είναι εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή και ζητήστε την χρησιμοποίηση αυθεντικών ανταλλακτικών. Η έλλειψη σεβασμού σε όσα προαναφέρονται, μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Όταν αποφασίσετε να μην ξαναχρησιμοποιήσετε πιά την συσκευή, αφού αποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη (φίς) από την μπρίζα του ρεύματος, σας συνιστούμε να την καταστρέψετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής δεν πρέπει να αντικατασταθεί από τον καταναλωτή γιατί η αντικατάσταση θέλει ειδικά κλειδιά. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ένα Κέντρο Τεχνικών Επισκευών, εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη (φίς) από το κύκλωμα τροφοδοσίας όταν ή συσκευή δεν χρησιμοποιείται για πολύ χρόνο. Μην αφήνετε την συσκευή συνδεδεμένη άσκοπα. Κλείστε τον γενικό διακόπτη της συσκευής όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Ταυτικά και τα αντικείμενα που τροορίζονται να έρθουν σε επαφή με τροφοές συμμορφούται στις διατάξεις της οδηγίας EOK 89-109.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Μέρος τοποθέτησης φλιτζανιών για ζέσταμα.
2. Θέση εξαρτημάτων.
3. Μοχλός ανοίγματος ατμού.
4. Δείκτης στάθμης.
5. Καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Δεξαμενή νερού.
7. Παρασκευαστής Καπουτσίνο (όπου προβλέπεται).
8. Προστασία ενάντια στο κάψιμο.
9. Σωλήνας διανομής ατμού.
10. Μανόμετρο (όπου προβλέπεται).
11. Διακόπτης ON/OFF.
12. Διακόπτης διανομής καφέ.
13. Διακόπτης ατμού.
14. Λυχνία ON/OFF.
15. Λυχνία OK Έτοιμος.
16. Λυχνία λειτουργίας ατμού.
17. Αυτόματος πιεστήρας.
18. Φίλτρο για "serving illycaffè" * ή για καφέ σε φόρμα δισκίου.
19. Φίλτρο για 2 φλιτζάνια.
20. Φίλτρο για 1 φλιτζάνι.
21. Ποτιστήριο καυστήρα.
22. Μοχλός κινητοποίησης φίλτρου.
23. Κούπα υποδοχής φίλτρου.
24. Προσαρμοστής για 2 φλιτζάνια.
25. Κουτάλι δοσολογίας - Πιεστήρας.
26. Δοχείο περισυλλογής σταγόνων.
27. Σχάρα τοποθέτησης φλιτζανιών.

* "serving illycaffè": Δόση (7 γραμμάρια) καφέ 100% αραβικού, τύπου, βρισκόμενος δε κενό έτσι ώστε να διατηρεί το άρωμα, αλεσμένος, με προκαθορισμένο βάρος, συμπιεσμένος ανάμεσα σε δύο ειδικά σιρώματα διηθητού χαρτιού.

Για να γίνει ευκολότερη και γρηγορότερη η προετοιμασία του καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καφέ σε φόρμα δισκίου τύπου "serving illycaffè". Με αυτόν τον τρόπο, εκτός του ότι δίνετε πάντα τη σωστή δοσολογία, κάνετε και πιο εύκολο τον καθαρισμό της μηχανής. Αν τυχόν χρησιμοποιήσετε άλλον τύπο δισκίου, υπάρχει περίπτωση το αποτέλεσμα να μην είναι το ιδανικότερο.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, βγάλτε τη σακούλα με τα αξεσουάρ. Όταν η συσκευή είναι καινούργια, πρέπει να πλύνετε τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό και ύστερα να τα ξεπλύνετε καλά τη θήκη φίλτρου, τη μεζούρα, τα φίλτρα. Ύστερα αρχίστε την πρόπλυση του εσωτερικού κυκλώματος της καφετιέρας, κάνοντας τα εξής:

Γέμισμα της δεξαμενής

Βγάλτε την δεξαμενή τραβώντας την πλαγίως και σηκώνοντας ταυτόχρονα τον σωλήνα απορρόφησης (εικ. 1).

Ξαναπλύνετε την και γεμίστε την με φρέσκο νερό χωρίς να υπερβήτε το μέγιστο επίπεδο (εικ. 2). Το κοντρόλ του επιπέδου του νερού διευκολύνετε από ένα επιπλέοντα μπαλάκι.

Ξαναβάλτε την δεξαμενή στην θέση της, κάνοντας προσοχή ώστε να ξαναβυθίσετε τον σωλήνα (εικ. 3). Πιό απλά η δεξαμενή μπορεί να γεμίσει, τραβώντας την όσο φτάνει για να χύσετε μέσα το νερό, απευθείας με μια κανάτα, ακόμη και κατά την διάρκεια της χρήσης. Θυμηθείτε να την καθαρίζετε τακτικά.

Πρόπλυση

- Συνδέστε το φως λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας.
- Πατήστε το κουμπί ON-OFF (11) και το κουμπί παροχής καφέ. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη ON-OFF (14) (εικ. 4).
- Πατήστε το κουμπί διανομής (12). Η τρόμπα θα αρχίσει να γεμίζει νερό (εικ. 5).
- Περιμένετε έως ότου το νερό βγει από το ντούζ (εικ. 6), και κατόπιν κλείσετε με το κουμπί διανομής του καφέ.
- Κατόπιν περίπου 2 λεπτά ανάθει το λαμπάκι OK (15) (εικ. 7).
- Πατήστε ξανά το κουμπί διανομής (12) αφήνοντας να τρέξει το ντούζ (εικ. 6).
- Μετά 15/20 δευτερόλεπτα σταματήστε την ροή του νερού πατώντας ξανά το κουμπί διανομής (12).
- Περιμένεται να ξαναζεσταθεί το νερό στον καυστήρα και όταν ανάψει το λαμπάκι OK, επαναλάθεται την προηγούμενη πράξη.

Για ένα κανονικό προπλύσιμο, ακολουθήστε την προηγούμενη πράξη για τουλάχιστον 5 ή 6 φορές. Σ' αυτό το σημείο η μηχανή είναι έτοιμη για την κανονική χρήση.

Ορισμένες ιδιαιτερότητες

Για να αγγιστρώσετε το κύπελλο της μηχανής, φέρτε το κύπελλο κάτω από το ντούζ του λέβητα (εικ. 8). Στη συνέχεια στρώστε το κύπελλο προς τα πάνω και ταυτόχρονα στρέψτε το προς τα δεξιά. Γυρίστε μέχρι τέρμα. Στην πίσω πλευρά του καπακιού υπάρχει μια πρακτική θήκη για τα αξεσουάρ στο εσωτερικό της οποίας μπορούν να τοποθετηθούν τα

δύο φίλτρα και η μιζούρα (εικ. 9).

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μπορείτε να τοποθετήσετε τα φλιτζάνια στο επάνω της μέρος ώστε να ζεσταθούν (εικ. 10).

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΣΠΡΕΣΣΟ

Ορισμένες συμβουλές για να φτιάξετε ένα καλό καφέ

- Να χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο νερό και να διατηρείτε καθαρό το δοχείο.
- Πριν την ροή του καφέ, να περιμένετε πρώτα να ανάψει η ενδεικτική λυχνία OK. Αυτό σημαίνει ότι το νερό έχει φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία.
- Για να πετύχετε ένα καφέ αρίστης ποιότητας, είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιείτε πλαστικά ή χάρτινα φλιντζάνια.
- Τα φλιντζάνια, το κύπελλο που περιέχει το φίλτρο και τα φίλτρα πρέπει να ζεσταθούν πριν κάνετε τον καφέ.

Για να ζεστάνετε τα αξεσουάρ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό της βρύσης, ή μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Ανάψτε την καφετιέρα πατώντας το διακόπτη ON/OFF (εικ. 4).
- Τοποθετήστε το φίλτρο του ενός, των δύο φλιτζανιών ή αυτό για το δισκίο τύπου “serving illycaffè” (σύμφωνα με την ανάγκη) στην κούπα υποδοχής φίλτρου και δίχως να βάλετε καφέ, προσαρμόστε την κούπα στην κυρίως συσκευή όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτωθεν της κούπας.
- Περιμένετε έως ότου ανάψει το λαμπάκι OK (εικ. 7).
- Πατήστε τον διακόπτη της διανομής για να τρέξει το ζεστό νερό και να ζεστάνει το κύπελλο, το φίλτρο και τα φλιντζάνια.
- Πατήστε ξανά τον διακόπτη της διανομής απαγγιστρώστε και στεγνώστε το κύπελλο, το φίλτρο και τα φλιντζάνια.

Για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε καφέ αρίστης ποιότητας, ανθεκτικό και κομμένο σωστά. Είναι σπουδαίο, όσον αφορά τον κομμένο καφέ, να είναι αυτός ο ειδικός για οικιακές μηχανές εσπρέσσο.

Η ιδανική δοσολογία είναι 1 κουταλάκι για 1 φλιτζάνι και 2 κουταλάκια για 2 φλιτζάνια.

Ο ιδανικός χρόνος διανομής είναι περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Η μηχανή σας συμπεριλαμβάνει έναν αντιψυκ-

τικός προσαρμοστή που επιτρέπει τη διανομή του καφέ σε 2 φλιτζάνια. Για να μπορέσετε να τον προσαρμόσετε στην κούπα χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τον οδηγό προσαρμογής του προσαρμοστή με το υποστήριγμα που βρίσκεται στην κούπα και να πιέσετε τον προσαρμοστή προς τα επάνω, περιστρέφοντας τον. (βλ. εικ. 11)

Χρήση του μανόμετρου (όπου προβλέπεται)

Όταν ετοιμάζεται έναν καφέ εσπρέσσο, το αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πίεση του πιεστικού νερού δια μέσου του καφέ. Δια να ελέγχετε οπτικώς εάν η πίεση κατά την διάρκεια παροχής καφέ είναι σωστή η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με μανόμετρο χωρισμένο σε τρία τμήματα (εικ. 12):

Τμήμα 1: Ανεπαρκής πίεση

Τμήμα 2: Σωστή πίεση


Τμήμα 3: Υπερβολική πίεση

Ο έλεγχος της πίεσης είναι χρήσιμος για να επιτύχετε ένα καφέ όπως τον θέλετε.

Κατά την παροχή του καφέ ελέγξτε την θέση του δείκτη.


Εάν βρίσκεται στο ανω σημείο του τμήματος 2:

- επιτυγχάνετε ελαφρό καφέ



Εάν ο δείκτης βρίσκεται στο κάτω σημείο του τμήματος 2:

- Επιτυγχάνετε καφέ δυνατό




Μετατρέποντας τον χρόνο παροχής επιτυγχάνετε καφέ λίγο ή πολύ δυνατό ή λίγο ή πολύ νερομένο σύμφωνα με την θέση του δείκτη.

Παρασκευή του καφέ εσπρέσσο

- Ανοίξτε την μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF (εικ. 4) και περιμένετε να ανάψει το λαμπάκι OK (εικ. 7). Αυτό το λαμπάκι δείχνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για να κάνει έναν καλό καφέ.

Αν βγαίνουν σταγόνες νερού από το ντούζ αυτό είναι καινικό και δεν είναι ελάττωμα.

- Τοποθετήστε στην κούπα υποδοχής φίλτρου το φίλτρο του ενός, των δύο φλιτζανιών ή του δισκίου τύπου “illycaffè”, ανάλογα με την ανάγκη (εικ. 13).
- Ζεστάνετε την κούπα με το φίλτρο προσαρμόζοντας τα άδεια στην μηχανή και πιέστε για μερικά δευτερόλεπτα τον διακόπτη διανομής στραγγίζοντάς το, κατόπιν γεμίστε το φίλτρο με αλεσμένο καφέ μοιράζοντας τον ομοιόμορφα (εικ. 14) και πιέστε τον. Αν ο καφές είναι υγρός ή ψιλά αλεσμένος, χρειάζεται να εξασκηθεί μια ελαφρά πίεση. Αν, αντιθέτως, ο καφές είναι στεγνότερος ή πιο χονδρά αλεσμένος, τότε θα χρειαστεί να εξασκηθεί μια επιπλέον πίεση.
- Όταν πλέον το φίλτρο είναι γεμάτο με καφέ πιεσμένο ανάλογα, τοποθετήστε τον αυτόματο πιεστήρα (17) όπως φαίνεται στην εικ. 15. Κατόπιν προσαρμόστε την κούπα υποδοχής φίλτρου με τον αυτόματο πιεστήρα (ο οποίος θα βρίσκεται πάνω από το άλεσμα όπως περιγράφηκε προηγουμένως). Καθαρίστε τον πιθανό επιπλέον καφέ από τις άκρες του φίλτρου. Αν τυχόν χρησιμοποιείτε δισκία τύπου “serving illycaffè” για τον καφέ Εσπρεσσο σας, αξιοποιήστε το ειδικό φίλτρο τοποθετήστε το δισκίο του καφέ προσέχοντας όπως το σήμα “illycaffè” είναι προς τα κάτω και η μακριά πλευρά του δισκίου είναι παράλληλη με το χερούλι. (βλ. εικόνα)



Σπουδαία: Οι παστίλιες του καφέ, πρέπει να διατηρούνται, να τις μεταχειρίζεστε και να τοποθετούνται στον χώρο υποδοχής φίλτρων, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε παραμόρφωσή των.

- Αγγιστρώστε το κύπελλο όπως σας υποδείξαμε προηγουμένως (εικ. 8).
- Ακουμπήστε πάνω στο δοχείο περισυλλογής

σταγόνων το φλιτζάνι ή τα φλιτζάνια ήδη ζεστά, κάτω από τα αντίστοιχα στόμια των κυπέλλων. Όταν ανάψει το λαμπάκι OK, πατήστε το κουμπί διανομής και αφήστε το μόνο όταν έχετε την ποσότητα από τον καφέ που θέλετε περίπου 30 δευτερά.

- Για να απαγγιστρώσετε το κύπελλο περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και κατόπιν, στέψτε την λαβή από τα δεξιά προς τα αριστερά.
- Για να βγάλετε το πιά χρησιμοποιημένο άλεσμα του καφέ, κρατήστε το φίλτρο ακινητοποιημένο με τον κατάλληλο μοχλό ενσωματωμένο στο χερούλι, σηκώστε τον πιεστήρα του καφέ χρησιμοποιώντας τις ειδικές αυλακώσεις (προσοχή να μην καείτε) (εικ. 16) και βγάλτε τον καφέ τινάζοντας την κούπα αναποδογυρισμένη (εικ. 17). Για να βγάλετε το δισκίο, αρκεί να τη σηκώσετε από τη μία της άκρη. Αν τυχόν το δισκίο παραμένει κολλημένο στο πάνω μέρος της μηχανής, πιέστε για λίγο το κουμπί διανομής, διαδικασία η οποία θα βοηθήσει στην αποκόλληση του δισκίου.
- Αν θα πρέπει να αφήσεται αχρησιμοποίητη την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, σβήστε την μηχανή και αδειάστε την δεξαμενή του νερού. Κατά την επόμενη πρώτη χρήση, προβείτε σε ένα προπλύσιμο, όπως είδαμε προηγουμένως.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΤΜΟΥ

Η λειτουργία του ατμού είναι χρήσιμη αφενός για την παρασκευή του καπουτσίνο και αφετέρου για να ζεσταίνονται υγρά.

Ενέργειες

- Ανάψτε την συσκευή πατώντας το κουμπί ON/OFF και το κουμπί διανομής (εικ. 18). Θα ανάψουν το λαμπάκι ON/OFF και το λαμπάκι διανομής.
- Μετά μερικά λεπτά θα ανάψει το λαμπάκι OK (εικ. 19) που δείχνει ότι η συσκευή έχει την κατάλληλη θερμοκρασία για να δημιουργήσει τον ατμό.
- Βυθίστε τον σωλήνα διάθεσης του ατμού μέσα στο υγρό που πρόκειται να ζεστάνετε και στρέψτε τον μοχλό που ανοίγει τον ατμό προς τα κάτω (εικ. 20). Δρώντας πάνω στ μοχλό, είναι δυνατόν να διαφοροποιήσετε την ποσότητα του ατμού

που θα βγεί απο τον σωλήνα.

- Όταν το υγρό είναι ζεστό, ξανακλείστε πλήρως τον μοχλό του ατμού και σβήστε το κουμπί ατμού (το λαμπάκι διανομής θα σβήσει).
- Προσοχή: είναι δυνατόν, κατά την διάρκεια αυτής της φάσης να χυθούν απο το ντούζ λίγες σταγόνες ατμού, αυτό, είναι απολύτως φυσιολογικό. Προσέξτε μόνον μην καήτε.
- Αμέσως μετα την χρήση, καθαρίστε τον σωλήνα, λόγω του οτι το ξερό γάλα είναι δύσκολο να αφαιρεθεί μετέπειτα (εικ. 21).

Προσοχή: κατά τις πρώτες στιγμές διάθεσης, ο ατμός βγαίνει ανάμικτος με νερό και, κατά συνέπεια για να εχετε ατμό που θα είναι περισσότερο ξηρός, περιμένετε μερικές στιγμές με τον μοχλό ρύθμισης ανοικτό.

Αφού βγή ο ατμός, χρειάζεται να γεμίστε την δεξαμενή πατώτας τον διακόπτη ατμού (12) αφήνοντας το νερό να βγή για μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό βοηθάει και την μηχανή να πάρει την κανονική θερμοκρασία για να κάνετε έναν τέλειο καφέ.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ CAPPUCCINO

- Χρησιμοποιήστε ένα μεταλλικό δοχείο κατά προτίμηση στενό και ψηλό. Γεμίστε το με γάλα κατά το 1/3, ώστε να μην ξεχειλίζει όταν το γάλα αρχίσει να βράζει. Είναι προτιμότερο το γάλα να είναι φρέσκο και όχι βρασμένο, ουτε κρύο.
- Βυθίστε τον σωλήνα διάθεσης του ατμού βαθιά μέσα στο γάλα για να το ζεστάνετε.
- Κατόπιν χαμηλώστε το δοχείο με τέτοιο τρόπο ώστε ο σωλήνας να εφάπτεται της επιφάνειας του γάλακτος (εικ. 22), βυθίζοντας τον πότε λίγο και για μερικά δευτερόλεπτα.
- Στο μοντέλλο που είναι εφοδιασμένο με παρασκευαστή καπουτσίνο, βυθίστε τον σωλήνα στο γάλα μεχρι το σημάδι που υπάρχει πάνω στην καμπάνα του παρασκευαστή καπουτσίνο (εικ. 22).

Προσοχή: αμέσως μετά την χρήση, ξεβιδώστε και ξεπλύνετε τον παρασκευαστή καπουτσίνο, για να αποφύγετε την επικάλυψη απο ξερό γάλα (εικ. 23).

- Κάθε τόσο με την βοήθεια ενός βελονιού καθαρίστε τις τρύπες του παρασκευαστή καπουτσίνο (εικ. 24).

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

(για να φτιάξετε τσάι, ζωμό, κλπ)

- Ανάψτε την μηχανή πατώντας τον επιλογέα ON/OFF (εικ. 4).
- Αναμείνате έως οτου ανάψει το λαμπάκι OK (εικ. 7).
- Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή ένα φλυτζάνι κάτω απο τον σωλήνα διανομής ατμού.
- Πατήστε το κουμπί διανομής και ταυτόχρονα, ανοίξτε τον μοχλό που ελευθεώνει τον ατμό.
- Το ζεστό νερό θα βγεί απο τον σωλήνα και αφού πάρετε την ποσότητα που επιθυμείτε, κλείστε τον μοχλό και πατήστε ξανά το κουμπί διανομής.
- Εάν πάρετε πάνω απο ένα λίτρο νερό περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά προτού ξαναπάρετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν απο κάθε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, σβήστε την μηχανή, αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη (φίς) απο την μπρίζα του ρεύματος και αφήστε την μηχανή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό της μηχανής μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά απορρυπαντικά ούτε και υλικά που ξύνουν. Θα είναι αρκετό ένα απαλό υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά το κύπελλο που περιέχει τα φίλτρα, το δοχείο που μαζεύει τις σταγόνες και την δεξαμενή του νερού.
- Μην βυθίζετε την μηχανή, είναι μια ηλεκτρική συσκευή.


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Συνιστάται η αφαίρεση των αλάτων από την καφετιέρα κάθε 4-8 μήνες ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και τη συχνότητα χρήσης. Συνιστάται η αφαίρεση των αλάτων με νερό και ξύδι, με τον εξής τρόπο:


- Γεμίστε το δοχείο με ένα διάλυμα νερού και 100cc ξιδιού.
- Βάλτε την καφετιέρα να λειτουργήσει σαν να φτιάγνατε καφέ μέχρι να αδειάσει το δοχείο και ύστερα ξεπλύντε το.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία μόνο με νερό αδειάζοντας 2-3 δοχεία και ξεπλένοντας καλά μέχρι να φύγει η μυρωδιά του ξιδιού.

Η χρήση άλλων ουσιών για την αφαίρεση των αλάτων μπορεί να είναι επικίνδυνη.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΦΕ



ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΤΜΟ



ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

