

HELLAS

Διαβάστε με προσοχή αυτό το βιβλιário οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την συσκευή.

Μόνο έτσι θα μπορέσετε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Διαβάστε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες.

- Πριν απο την χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος της εγκαταστάσεως αντιστοιχεί με αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα της συσκευής. Συνδέστε την συσκευή μόνο σε ευκατάσταση και σε μπρίζες ρεύματος που διαθέτουν ελάχιστη ενταση 10 A και που είναι εφοδιασμένες με αποτελεσματική γείωση.
- Σε περίπτωση που η μπρίζα δεν είναι συμβατή με τον ρευματολήπτη (φίς) της συσκευής, προβείτε στην αντικατάσταση της μπρίζας με αλλη κατάλληλου τύπου, απο επαγγελματικά ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτής της συσκευής είναι εξασφαλισμένη μόνο όταν αυτή είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια αποτελεσματική εγκατάσταση γειώσεως, όπως προβλέπεται απο τους ισχύοντες κανόνες ηλεκτρικής ασφάλειας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για πιθανές ζημιές που θα προέλθουν απο την έλλειψη γειώσεως στην εγκατάσταση. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε σε ενα επαγγελματικά ειδικευμένο πρόσωπο.
- Μην θέτετε σε λειτουργία την συσκευή χωρίς νερό.
- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να φτιάχνει καφέ και για να ζεσταίνει πιοτά, προσοχή να μην καείτε απο τα φυσίγματα νερού η ατμού η απο την αναρμωση χρήση της.
- Μην ακουμπάτε τα ζεστά μέρη (την ζώνη διανομής που εφάπτεται με το κύπελλο υποδοχής των φίλτρων και το φίλτρο).
- Μην αφαιρείτε το κύπελλο υποδοχής των φίλτρων όταν η μηχανή βρίσκεται υπό πίεση ή κατά την διανομή.

- Μην αφήνετε τον εξαντλημένο καφέ στο φίλτρο που είναι αγγιστρωμένο στη μηχανή, αφαιρέστε τον μετά την διανομή.
- Μην αφήνετε την μηχανή, αν περιέχει νερό, σε ενα περιβάλον που η θερμοκρασία είναι κατώτερη ή ίση με 0°C.
- Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή και απευθυνθείτε σε επαγγελματικά ειδικευμένο προσωπικό.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κλπ) δεν πρέπει να τα αφήνετε σε μέρη προσιτά στα παιδιά, λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
- Δε συνίσταται η χρήση των προσαρμοστών (αντάπτερ), των πολύμπριζων και των καλωδίων επέκτασης. Στην περίπτωση όπου η χρήση των παραπάνω είναι απαραίτητη, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά απλους ή πολλαπλού προσαρμοστες και επεκτάσει που συμφωνούν με τους κανόνες ασφαλείας, προσέχοντας ώστε να μην υπερβείτε τα όρια της ισχύς όπως αυτή αναγράφεται στον προσαρμοστή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Η οποιαδήποτε αλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί καταχρηστική και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για πιθανές ζημιές που θα προέλθουν απο κάθε ανάρμωση, λανθασμένη η παράλογη χρήση.
- Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής επιφέρει την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων.

Ειδικά

- Μην ακουμπάτε την συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια και πόδια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την συσκευή για να ποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη (φίς) απο την μπρίζα του ρεύματος.
- Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (πάγος, βροχή, ήλιος κλπ).
- Μην επιτρέπετε την χρήση της συσκευής σε παιδιά ή σε ανίκανα άτομα, χωρίς επιτήρηση.
- Μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό.

- Πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης αποσυνδέστε την συσκευή από το κύκλωμα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, βγάζοντας την μπρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην την παραβιάζετε. Για πιθανές επισκευές απευθυνθείτε σε ένα Κέντρο Τεχνικών Επισκευών που είναι εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή και ζητήστε την χρησιμοποίηση αυθεντικών ανταλλακτικών. Η έλλειψη σεβασμού σε όσα προαναφέρονται, μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Όταν αποφασίσετε να μην ξαναχρησιμοποιήσετε πιά την συσκευή, αφού αποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη (φίς) από την μπρίζα του ρεύματος, σας συνιστούμε να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής δεν πρέπει να αντικατασταθεί από τον καταναλωτή γιατί η αντικατάσταση θέλει ειδικά κλειδιά. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ένα Κέντρο Τεχνικών Επισκευών, εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη (φίς) από το κύκλωμα τροφοδοσίας όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για πολύ χρόνο. Μην αφήνετε την συσκευή συνδεδεμένη άσκοπα. Κλείστε τον γενικό διακόπτη της συσκευής όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Ταυτικά και τα αντικείμενα που τροορίζονται να έρθουν σε επαφή με τροφοές συμμορφούται στις διατάξεις της οδηγίας ΕΟΚ 89-109.

Για να γίνει ευκολότερη και γρηγορότερη η προετοιμασία του καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καφέ σε φόρμα δισκίου τύπου **“serving illycaffè”**. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός του ότι δίνετε πάντα τη σωστή δοσολογία, κάνετε και πιο εύκολο τον καθαρισμό της μηχανής. Αν τυχόν χρησιμοποιήσετε άλλον τύπο δισκίου, υπαίρχει περίπτωση το αποτέλεσμα να μην είναι το ιδανικότερο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 Μέρος τοποθέτησης φλιτζανιών για ζέσταμα
- 2 Μοχλός αποσύνδεσης
- 3 Θέση κουταλιού δοσολογίας
- 4 Δοχείο γάλακτος
- 5 Εξάρτημα φραγμού
- 6 Μοχλός για τη ρύθμιση του αφρού
- 7 Καπάκι κλεισίματος θαλάμου γαλακτοποίησης
- 8 Καπάκι δοχείου γάλακτος
- 9 Δοχείο νερού
- 10 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 11 Σχάρα τοποθέτησης φλιτζανιών
- 12 Δοχείο περισυλογής σταγόνων
- 13 Ποτιστήριο καυστήρα
- 14 Πιεστής (όπου προβλέπεται)
- 15 Προσαρμοστής δύο φλιτζανιών
- 16 Προσαρμοστής Καπουτσίνο (όπου προβλέπεται)
- 17 Κουτάλι δοσολογίας-Πιεστής.
- 18 Μοχλός ακινητοποίησης φίλτρου
- 19 Κούπα υποδοχής φίλτρου
- 20 Φίλτρο για 1 φλιτζάνι
- 21 Φίλτρο για 2 φλιτζάνι
- 22 Φίλτρο για **“serving illycaffè”** * ή για καφέ σε φόρμα δισκίου.
- 23 Αυτόματος πιεστήρας
- 24 Διακόπτης ON/OFF
- 25 Διακόπτης διανομής καφέ
- 26 Διακόπτης ατμού
- 27 Ενδεικτική λυχνία ON/OFF
- 28 Ενδεικτική λυχνία Ετοιμου Καφέ
- 29 Ενδεικτική λυχνία Ετοιμου Ατμού
- 30 Βούρτσα καθαρισμού

* **“serving illycaffè”**: Δόση (7 γραμμάρια) καφέ 100% αραβικού, τύπου, βρισκόμενος δε κενό έτσι ώστε να διατηρεί το άρωμα, αλεσμένος, με προκαθορισμένο βάρος, συμπιεσμένος ανάμεσα σε δύο ειδικάσιδικά σιρώματα διηθητού χαρτιού.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, βγάλτε τη σακούλα με τα αξεσουάρ. Όταν η συσκευή είναι καινούργια, πρέπει να πλύνετε τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό και ύστερα να τα ξεπλύνετε καλά: τη θήκη φίλτρου, τη μεζούρα, τα φίλτρα. Υστερα αρχίζετε την πρόπλυση του εσωτερικού κυκλώματος της καφετιέρας, κάνοντας τα εξής:

Γέμισμα της δεξαμενής

Βγάλτε την δεξαμενή τραβώντας την πλαγίως και σηκώνοντας ταυτόχρονα τον σωλήνα απορρόφησης (εικ. 1).

Ξαναπλύνετε την και γεμίστε την με φρέσκο νερό χωρίς να υπερβήτε το μέγιστο επίπεδο (εικ. 2).

Το κοντρόλ του επιπέδου του νερού διευκολύνετε από ένα επιπλέοντα μπαλάκι.

Ξαναβάλτε την δεξαμενή στην θέση της, κάνοντας προσοχή ώστε να ξαναβυθίσετε τον σωλήνα (εικ. 3). Πιο απλά η δεξαμενή μπορεί να γεμίσει, τραβώντας την όσο φτάνει για να χύσετε μέσα το νερό, απευθείας με μια κανάτα, ακόμη και κατά την διάρκεια της χρήσης. Θυμηθείτε να την καθαρίζετε τακτικά.

Πρόπλυση

- Συνδέστε το φινι λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας.
- Πατήστε το κουμπί ON-OFF (24). και το κουμπί παροχής καφέ. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη ON-OFF (27) (εικ. 4).
- Πατήστε το κουμπί διανομής (25). Η τρόμπα θα αρχίσει να γεμίζει νερό (εικ. 5).
- Περιμένετε έως ότου το νερό βγεί από το ντούζ (εικ. 6), και κατόπιν κλείσετε με το κουμπί διανομής του καφέ.
- Κατόπιν περίπου 2 λεπτά ανάβει το λαμπάκι OK (28) (εικ. 7).
- Πατήστε ξανά το κουμπί διανομής (25) αφήνοντας να τρέξει το ντούζ (εικ. 6).
- Μετά 15-20 δευτερόλεπτα σταματήστε την ροή του νερού πατώντας ξανά το κουμπί διανομής (25).
- Περιμένεται να ξαναζεσταθεί το νερό στον καυστήρα και όταν ανάψει το λαμπάκι OK, επαναλάβετε την προηγούμενη πράξη.

Για ένα κανονικό προπλύσιμο, ακολουθήστε την προηγούμενη πράξη για τουλάχιστον 5 ή 6 φορές.

Σ αυτό το σημείο η μηχανή είναι έτοιμη για την κανονική χρήση.

Καθαρισμός " ατμού "

Αφού πλύνετε το κύκλωμα διανομής του καφέ, αφήστε τη συσκευή σε λειτουργία και προχωρήστε στον καθαρισμό του κυκλώματος διανομής ατμού, ενεργώντας ως εξής:

- Ανυψώστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος (8) και γεμίστε το νερό μέχρι το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο (βλέπε εικ. 8).
- Θέστε το ρυθμιστή αφρού στην δεξιά θέση ☐ (βλέπε εικ. 9).
- Θέστε κάτω από το σωλήνα εξόδου κάποιο δοχείο περισυλλογής νερού.

- Πιέστε το διακόπτη του ατμού (26). Η αντλία θα αρχίσει να τραβάει νερό.
- Από το σωλήνα εξόδου γάλακτος, θα αρχίσει να τρέχει νερό με ατμό.
- Όταν αδειάσει το νερό που είχατε βάλει μέσα στο δοχείο γάλακτος, πιέστε ξανά το διακόπτη του ατμού και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρις ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία "Έτοιμου Ατμού" (29). Κατόπιν, ξαναγεμίστε το δοχείο γάλακτος με νερό και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- Για ένα σωστό καθαρισμό θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία τουλάχιστον 5-6 φορές.
- Κατόπιν τούτο, η συσκευή θα είναι έτοιμη για κανονική χρήση.

Ορισμένες ιδιαιτερότητες

Για να αγγιστρώσετε το κύπελλο της μηχανής, φέρτε το κύπελλο κάτω από το ντούζ του λέβητα (εικ. 10). Στη συνέχεια σπρώξτε το κύπελλο προς τα πάνω και τουλάχιστον στρέψτε το προς τα δεξιά. Γυρίστε μέχρι τέρμα.

Στην πίσω πλευρά του καπακιού υπάρχει μια πρακτική θήκη για τα αξεσουάρ στο εσωτερικό της οποίας μπορούν να τοποθετηθούν τα φίλτρα και η μίζούρα (εικ. 11).

Προσοχή! Η αριστερή πλευρά της συσκευής θερμαίνεται όσο βρίσκεται σε λειτουργία, γιατί σε εκείνη την περιοχή βρίσκεται ο βραστήρας.

ΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΣΠΡΕΣΣΟ

Ορισμένες συμβουλές για να φτιάξετε ένα καλό καφέ

- Να χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο νερό και να διατηρείτε καθαρό το δοχείο.
- Πριν την ροή του καφέ, να περιμένετε πρώτα να ανάψει η ενδεικτική λυχνία OK. Αυτό σημαίνει ότι το νερό έχει φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία.
- Τα φλιντζάνια, το κύπελλο που περιέχει το φίλτρο και τα φίλτρα πρέπει να ζεσταθούν πριν κάνετε τον καφέ.
- Για να πετύχετε ένα καφέ αρίστης ποιότητας, είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιείτε πλαστικά ή χάρτινα φλιντζάνια.

Για να ζεστανετε τα αξεσουάρ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό της βρύσης, ή μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Ανάψτε την καφετιέρα πατώντας το διακόπτη ON-OFF (24) (εικ. 4).
- Τοποθετήστε το φίλτρο του ενός, των δύο φλιτζανιών ή αυτό για το δισκίο τύπου "serving illycaffè" (σύμφωνα με την ανάγκη) στην κούπα υποδοχής φίλτρου και δίχως

να βάλετε καφέ, προσαρμόστε την κούπα στην κυρίως συσκευή όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτωθεν της κούπας.

- Περιμένετε έως ότου ανάψει το λαμπάκι OK (εικ. 7).
- Πατήστε τον διακόπτη της διανομής για να τρέξει το ζεστό νερό και να ζεστάνει το κύπελλο, το φίλτρο και τα φλυτζάνια.
- Πατήστε ξανά τον διακόπτη της διανομής απαγγιστρώστε και στεγνώστε το κύπελλο, το φίλτρο και τα φλυτζάνια.

Για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε καφέ αρίστης ποιότητας, ανθεκτικό και κομμένο σωστά. Είναι σπουδαίο, όσον αφορά τον κομμένο καφέ, να είναι αυτός ο ειδικός για οικιακές μηχανές εσπρέσσο.

Όσον αφορά το είδος του καφέ που θα χρησιμοποιήσετε, σας συνιστούμε το είδος Αραβικός, ο οποίος έχει περιορισμένη περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Εκτός αυτού ο Αραβικός είναι γλυκός με ελάχιστη οξύτητα και διαθέτει μια ποτελεσματική χωνευτική δράση.

Η ιδανική δοσολογία είναι 1 κουταλάκι για 1 φλιτζάνι και 2 κουταλάκια για 2 φλιτζάνια.

Ο ιδανικός χρόνος διανομής είναι περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Η μηχανή σας συμπεριλαμβάνει έναν αντιψυκτικούς προσαρμοστή που επιτρέπει τη διανομή του καφέ σε 2 φλιτζάνια. Για να μπορέσετε να τον προσαρμόσετε στην κούπα χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τον οδηγό προσαρμογής του προσαρμοστή με το υποστήριγμα που βρίσκεται στην κούπα και να πιέσετε τον προσαρμοστή προς τα επάνω, περιστρέφοντας τον. (βλ. εικ. 12)

Παρασκευή του καφέ εσπρέσσο

- Ανοίξτε την μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF (εικ. 4) και περιμένετε να ανάψει το λαμπάκι OK (εικ. 7). Αυτό το λαμπάκι δείχνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για να κάνει έναν καλό καφέ.


Αν βγαίνουν σταγόνες νερού από το ντοιζ αυτό είναι κανονικό και δεν είναι ελάττωμα.

- Τοποθετήστε στην κούπα υποδοχής φίλτρον το φίλτρο του ενός, των δύο φλιτζανιών ή του δισκίου τύπου “illycaffè”, ανάλογα με την ανάγκη (εικ. 13).
- Ζεστάνετε την κούπα με το φίλτρο προσαρμόζοντας τα άδεια στην μηχανή και πιέστε για μερικά δευτερόλεπτα τον διακόπτη διανομής στραγγίζοντάς το. Ρίξτε 1-2 μεζούρες ψιλοκομμένο καφέ στο φίλτρο (εικ. 14) απλώνοντάς τον και πιέζοντας τον ελαφρά. Στις καφετιέρες που έχουν πρέσα, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την πρέσα που βρίσκεται δίπλα από τον ψεκαστήρα. Αν ο καφές εί-

ναι υγρός ή ψιλά αλεσμένος, χρειάζεται να εξασκηθεί μια ελαφρά πίεση. Αν, αντιθέτως, ο καφές είναι στεγνότερος ή πιο χονδρά αλεσμένος, τότε θα χρειαστεί να εξασκηθεί μια επιπλέον πίεση.

- Όταν πλέον το φίλτρο είναι γεμάτο με καφέ πιεσμένο ανάλογα, τοποθετήστε τον αυτόματο πιεστήρα (23) όπως φαίνεται στην εικ. 15. Κατόπιν προσαρμόστε την κούπα υποδοχής φίλτρον με τον αυτόματο πιεστήρα (ο οποίος θα βρίσκεται πάνω από το άλεσμα) όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Καθαρίστε τον πιθανό επιπλέον καφέ από τις άκρες του φίλτρον.

Αν τυχόν χρησιμοποιείτε δισκία τύπου “serving illycaffè” για τον καφέ Εσπρέσσο σας, αξιοποιήστε το ειδικό φίλτρο. τοποθετήστε το δισκίο του καφέ προσέχοντας όπως το σήμα “illycaffè” είναι προς τα κάτω και η μακριά πλευρά του δισκίου είναι παράλληλη με το χερούλι. (βλ. εικόνα)



Σπουδαία: Οι παστίλιες του καφέ, πρέπει να διατηρούνται, να τις μεταχειρίζεστε και να τοποθετούνται στον χώρο υποδοχής φίλτρων, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε παραμόρφωσή των.

- Αγγιστρώστε το κύπελλο όπως σας υποδείξαμε προηγουμένως (εικ. 10).
- Ακουμπήστε πάνω στο δοχείο περισυλλογής σταγόνων το φλυτζάνι ή τα φλυτζάνια ήδη ζεστά, κάτω από τα αντίστοιχα στόμια των κυπέλλων. Όταν ανάψει το λαμπάκι OK, πατήστε το κουμπί διανομής και αφήστε το μόνο όταν έχετε την ποσότητα από τον καφέ που θέλετε περίπου 20 δευτερ.
- Για να απαγγιστρώσετε το κύπελλο περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και κατόπιν, στέψτε την λαβή από τα δεξιά προς τα αριστερά.
- Για να βγάλετε το πιά χρησιμοποιημένο άλεσμα του καφέ, κρατήστε το φίλτρο ακινητοποιημένο με τον κατάλληλο μοχλό ενσωματωμένο στο χερούλι, σηκώστε τον πιεστήρα του καφέ χρησιμοποιώντας τις ειδικές αυλακώσεις (προσοχή να μην καεί-

τε) (εικ. 16) και βγάλετε τον καφέ τινάζον-
τας την κούπα αναποδογυρισμένη (εικ. 17).
Για να βγάλετε το δισκίο, αρκεί να τη-
σηκώσετε από τη μία της άκρη. Αν τυχόν
το δισκίο παραμείνει κολλημένο στο πάνω
μέρος της μηχανής, πιέστε για λίγο το
κουμπί διανομής, διαδικασία η οποία θα
βοηθήσει στην αποκόλληση του δισκίου.

- Αν θα πρέπει να αφήσεται αχρησιμοποίητη
την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα,
σβήστε την μηχανή και αδειάστε την
δεξαμενή του νερού. Κατά την επόμενη
πρώτη χρήση, προβείτε σε ένα προπλύσιμο,
όπως είδαμε προηγουμένως.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία πιέζοντας το
διακόπτη ON / OFF (24) (εικ. 4). Πρώτα θα
ανάψει η λυχνία ON / OFF και μετά από
λίγα λεπτά θα ανάψει τόσο η λυχνία "Ετοιμου
Καφέ" όσο και εκείνη του "Ετοιμου Ατμού".

- Ετοιμάστε έναν καφέ Εσπρεσσο σε ένα
μεγάλο φλιτζάνι (τουλάχιστον των 120cc).
- Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του
Εσπρεσσο, ανοίξτε το καπάκι του δοχείου
γάλακτος (8) και γεμίστε το με την
ποσότητα γάλακτος που χρειάζεστε (προσο-
χή για ένα καπουτσίνο άριστης ποιότητας
η σωστή δοσολογία καφέ γάλακτος αφρού
στο φλιτζάνι θα πρέπει να είναι 1/3 καφέ,
1/3 γάλα και 1/3 αφρός γάλακτος). Μην
υπερβείτε την ανώτατη στάθμη του δοχει-
ού (εικ.8) διαφορετικά υπάρχει περίπτωση
η συσκευή, όταν πιά έχει τελειώσει να
διανέμει τον αφρό γάλακτος, να συνεχίσει
να στάζει γάλα από το σωλήνα.

Είναι απαραίτητο το γάλα να είναι φρέ-
σκο, κατά προτίμηση κρύο και να μην έχει
προβραστεί.

- Τοποθετήστε το φλιτζάνι με τον Εσπρέσσο
κάτω από το σωλήνα εξόδου γάλακτος.
- Πιέστε το διακόπτη ατμού (26).
- Μετά από λίγο θα αρχίσει να τρέχει από
το σωλήνα το ζεστό γάλα σε μορφή αφρού
μαζί με τον ατμό.
- Εάν απλά επιθυμείτε να ζεστάνετε το
γάλα (χωρίς αυτό να είναι σε μορφή
αφρού), θέστε το μοχλό ρύθμισης αφρού
στην δεξιά θέση  εάν απεναντίας επιθυ-
μείτε να έχετε το γάλα σε μορφή αφρού,
θέστε το μοχλό ρύθμισης αφρού στην αρι-
στερή θέση  (εικ.9).
- Όταν λάβετε την επιθυμητή ποσότητα γά-
λακτος, ξαναπιέστε το διακόπτη (26) και
ξαναθέστε το μοχλό ρύθμισης αφρού στην
αριστερή θέση .

Η έξοδος του γάλακτος θα σταματήσει
αμέσως.

- Πριν αρχίσετε την προετοιμασία ενός δεύτε-
ρου καπουτσίνο, θα πρέπει να περιμένετε έως
ότου σβήσει η λυχνία OK "Ετοιμου ατμού" (29).

Προσαρμοστής για ταυτόχρονη προετοιμασία
καπουτσίνο (όπου προβλέπεται)

- Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να
διανέμει απ'ευθείας τον καφέ στα φλιτζά-
νια του καπουτσίνο ταυτόχρονα με την
εκροή του γάλακτος για την καλύτερη
μίξη τους. Για να μπορέσετε να το πετύ-
χετε, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε στη
κούπα υποδοχής φίλτρου τον προσαρμοστή
για καπουτσίνο.

Για να μπορέσετε να συνδέσετε τον προ-
σαρμοστή την κούπα, αρκεί να ευθυγραμμή-
σετε το συνδετικό οδηγό του προσαρμοστή
με τον πείρο που βρίσκεται στην κούπα,
και αφού πιέσετε τον προσαρμοστή προς
τα επάνω, περιστρέψτε το (βλέπε εικ.18).

- Προετοιμάστε τον καφέ, όπως αυτός περι-
γράφηκε στην παράγραφο για την προετοι-
μασία του καφέ εσπρεσσο, και χύστε το
γάλα μέσα στο δοχείο γάλακτος.
- Όταν όλα είναι έτοιμα, πιέστε ταυτόχρονα
το διακόπτη διανομής καφέ (25) και το
διακόπτη ατμού (26) (εικ.19).
- Όταν λάβετε την επιθυμητή ποσότητα
καφέ και γάλακτος, ξαναπιέστε του
διακόπτες του καφέ (25) και ατμού (26).

ΕΠΑΝΑΖΕΣΤΑΜΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ

Αυτή η συσκευή σας δίνει τη δυνατότητα να
επαναζεστάνετε εκτός από γάλα, και αφεψή-
ματα με άριστα αποτελέσματα.

- Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή πιέζον-
τας το διακόπτη λειτουργίας ON / OFF (24)
(εικ.4). Πρώτα θα ανάψει η λυχνία ON /
OFF και μετά από λίγα λεπτά θα ανάψει
τόσο η λυχνία "Ετοιμου Καφέ" όσο και
εκείνη του "Ετοιμου Ατμού".
- Γεμίστε το δοχείο του γάλακτος με το
ποτό ή το αφέψημα που επιθυμείτε να
ζεστάνετε.
- Θέστε το ρυθμιστή του αφρού στην δεξιά
θέση  και ένα φλιτζάνι κάτω από το
σωλήνα εξόδου.
- Όταν ανάψει η λυχνία OK "Ετοιμος
Ατμός", πιέστε το διακόπτη ατμού (26). Το
ζεστό υγρό θα αρχίσει να τρέχει.
- Όταν λάβετε την επιθυμητή ποσότητα,
ξαναπιέστε το διακόπτη (26).
- Προσοχή: ελέγχετε κάθε τόσο το επίπεδο
νερού στο δοχείο νερού και εάν χρειάζεται
ξαναγεμίστε. Η λειτουργία της αντλίας
χωρίς νερό είναι δυνατόν να τη βλάψει.

Εάν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης νερού παρατηρήσετε ότι η συσκευή παρουν σιάζει δυσκολίες στον να τραβήξει το νερό, θέστε την εκτός λειτουργία και ξαναδοκιμάστε αργότερα όταν πλέον η συσκευή θα έχει κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν απο κάθε ενέργεια καθαρισμού η συντήρησης, σβήστε την μηχανή, αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη (φίς) απο την μπρίζα του ρεύματος και αφήστε την μηχανή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό της μηχανής μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά απορρυπαντικά ούτε και υλικά πού ξύνουν. Θα είναι αρκετό ένα απαλό υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά το κύπελλο που περιέχει τα φίλτρα, το δοχείο που μαζεύει τις σταγόνες και την δεξαμενή του νερού.
- Μην βυθίζετε την μηχανή, είναι μια ηλεκτρική συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Προσοχή! Ο καθαρισμός του δοχείου γάλακτος θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη χρήση έτσι ώστε να μην προλάβει το γάλα να πήξει φτιάχνοντας κρούστα.

Προτείνουμε ο καθαρισμός να γίνεται ως εξής:

- Προετοιμάστε τη συσκευή έτσι όπως θα κάνετε για να φτιάξετε ένα καπουτσίνο.
- Γεμίστε το μισό δοχείο γάλακτος με νερό.
- Τοποθετήστε κάτω από το σωλήνα εξόδου του γάλακτος κάποιο δοχείο περισυλλογής νερού.
- Πιέστε το διακόπτη ατμού (26).
- Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό να "ξεπλύνει" τόσο το δοχείο όσο και όλα τα διάφορα εσωτερικά της κομμάτια.

Μία φοράς την εβδομάδα, σα συνιστούμε να κάνετε ένα πιο βαθύ καθαρισμό, ενεργώντας ως εξής:

- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή, βγάλτε την από το ρεύμα και αφήστε τη λίγη ώρα να κρυώσει.
- Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου γάλακτος (8) (εικ.20).
- Με το ένα χέρι πιέστε το μοχλό αποσύνδεσης προς τα αριστερά και ταυτόχρονα σηκώστε το δοχείο (βλέπε εικ.21)
- Αφού αφαιρέσετε το δοχείο γάλακτος, εξαγαγάστε το εξάρτημα φραγμού (5) (εικ.22) να γλιστρήσει προς τα μέσα έτσι ώστε να μπερδέσετε να προσεγγίσετε τα εσωτερικά μέρη.
- Σηκώστε το καπάκι κλεισίματος του θαλάμου γαλακτοποίησης (7) (βλέπε εικ.22).
- Αφαιρέστε τον ελαστικό γαλακτοποιητή δίνοντας προσοχή στον τρόπο με τον οποίο είναι προσαρμοσμένο (βλέπε εικ. 23).

- Ξεβγάλτε τον ελαστικό γαλακτοποιητή, το καπάκι κλεισίματος θαλάμου γαλακτοποίησης και το δοχείο με ζεστό νερό. Προσοχή να μη χαθούν τα μονωτικά στοιχεία!
- Για να διευκολυνθεί ο καθαρισμός του σωλήνα εξόδου γάλακτος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα που συμπεριλαμβάνεται στα εξαρτήματα (βλέπε εικ.24).
- Μετά τον καθαρισμό, όλα τα αποσπασμένα κομμάτια πρέπει να επανασυνδεθούν σωστά και με προσοχή έτσι ώστε να μην σπάσουν ή τοποθετηθούν λάθος.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο καπάκι κλεισίματος του θαλάμου γαλακτοποίησης το οποίο οφείλει να είναι σωστά τοποθετημένο και ο γαλακτοποιητής να έχει εισαχθεί σωστά στην βάση. το εξάρτημα φραγμού θα πρέπει να γλιστρήσει έτσι ώστε να κρατήσει το καπάκι στην σωστή αυτή θέση. Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος στην θέση του πιέζοντας το μέχρις ότου ακουστεί ένα "κλικ" (βεβαιωθείτε για τη σωστή του τοποθέτηση σηκώνοντας ελαφρώς το δοχείο προς τα επάνω).

Προσοχή! δεν είναι δυνατόν να κλείσετε το καπάκι του θαλάμου γαλακτοποίησης χωρίς να έχετε πριν αφαιρέσει το δοχείο της συσκευής.

Μια λανθασμένη επενασύνδεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αμφίβολη λειτουργία της συσκευής.

ΑΠΑΛΑΤΩΣΗ


Είναι απαραίτητο να απαλατώνετε τη συσκευή μια φορά κάθε τέσσερις μήνες ή κάθε 250 παρασκευές καφέ εσπρεσσο ή χαπυγχινο.

Συνιστάτε η απαλάτωση της συσκευής με νερό και ξίδι κατά τον ακόλουθο τρόπο:


- Γεμίστε το δοχείο (9) με νερό διαλύοντας σε αυτό 100cc ξίδι.
- Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη ON/OFF και όταν οι λυχνίες "ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΤΜΟΣ" και "ΕΤΟΙΜΟΣ ΚΑΦΕΣ" πιέστε το διακόπτη "ΑΤΜΟΣ" μέχρις ότου αδειάσει το δοχείο από το νερό, (κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, από το σωλήνα εξόδου γάλακτος θα φύγει ατμός και γάλα).
- Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία και για τη λειτουργία καφέ επαναγεμίζοντας το δοχείο (9) με νερό και 100cc ξίδι. Αρα, προχωρήστε σαν να φτιάχνετε έναν καφέ μέχρις ότου αδειάσει το δοχείο. Επαναλάβετε τη διαδικασία με σκέτο νερό στο δοχείο για δύο - τρεις φορές, μέχρις ότου φύγει εντελώς η οσμή του ξιδιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση άλλων ουσιών για την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

Γ Ι Α Ν Α Κ Α Ν Ε Τ Ε Κ Α Φ Ε



Γ Ι Α Ν Α Ε Π Ι Τ Υ Χ Ε Τ Ε Α Φ Ρ Ω Δ Ε Σ Γ Α Λ Λ Α



Γ Ι Α Ν Α Κ Α Ν Ε Τ Ε Α Τ Μ Ο

