

Διαβάστε με προσοχή αυτό το βιβλιάριο οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Παρουσίαση

Ο απυγραντής είναι μία συσκευή η οποία απορροφά την υγρασία από το περιβάλλον του χώρου μέσα στο οποίο είναι εγκαταστημένο. Είναι μία συμπαγής συσκευή εφοδιασμένη με ρόδες και χερούλια άρα εύκολη στην μεταφορά της. Η χρήση της προτείνεται για εκείνους όλους τους χώρους στους οποίους υπάρχει το πρόβλημα της αυξημένης υγρασίας όπως για παράδειγμα κουζίνες, τουαλέτες, πλυσταριά, υπόγεια, κάβες κ.ά.

Οι ειδικοί έχουν συμπεράνει ότι οι ιδανικότερες κλιματολογικές συνθήκες, τόσο για τον οργανισμό μας όσο και για τη διατήρηση αντικειμένων, κυμαίνεται ανάμεσα στα 45% και 65% σχετικής υγρασίας. Προτείνεται λοιπόν η υγρασίας των διαφόρων χώρων να βρίσκεται μέσα στα παραπάνω επίπεδα.


Προδιαγραφές

Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής, βλέπε το σχετική πίνακα.

Διαστάσεις ΠxYxB

400x560x300

Περιγραφή



1. Κονσόλα
2. Περσίδα εξόδου αέρα
3. Μπιτόνι
4. Χειρολαβ
5. Περσίδα
6. Φίλτρο αέρος
7. Πορτάκι μπιτονιού

Εξαρτήματα

	Περιγραφή	Ποσότητα
	σωλήνας αποστράγγισης	1
	λαστιχένιο πώμα	1 (2 μ.)

Οδηγίες εγκατάστασης

Τοποθετείτε τη συσκευή στο δωμάτιο για αφύγρανση ή και θέρμανση (ή κοντά στα ρούχα για στέγνωμα). Είναι σημαντικό να αφήσετε μπροστά από τις περσίδες ένα διάστημα τουλάχιστον 30 εκατ. για να μην εμποδισετε την κυκλοφορία του αέρα.


Η εκροή του υγραποποιημένου υδρατμού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

A) Εκροή στο μπιτόνι

Ο υγραποποιημένος υδρατμός μπορεί να περισυλλεχθεί απευθείας στο μπιτόνι που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής (εικ. 1).

Το μπιτόνι αφαιρείται εύκολα για το άδειασμα, έχει εργονομικό σχήμα και είναι εφοδιασμένο με χειρολαβή που διευκολύνει τη μεταφορά και το άδειασμά του.

Εικ. 1




B) Συνεχή εκροή προς τα έξω

Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειάζεται να αδειάζετε συνεχώς το μπιτόνι, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τη συνεχή εκροή. Είναι πανεύκολο να ρυθμίσετε το μπιτόνι για τη συνεχή εκροή.


- 1) Αφαιρέστε το λαστιχένιο πώμα από το στόμιο.
- 2) Τρυπήστε το δοχείο στο εσωτερικό του στομίου χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι με λεπτή μύτη. Εικ. 2.
- 3) Στερεώστε το λαστιχένιο σωλήνα στο στόμιο.
- 4) Στο πορτάκι της συσκευής υπάρχει μια οπή για το σωλήνα (εικ. 3). Πριν περάσετε το σωλήνα μέσα από την οπή, πρέπει να αφαιρέσετε το κεντρικό τμήμα της οπής. Προσέξτε ώστε ο σωλήνας να μην έχει ανοδική πορεία, γιατί στην περίπτωση αυτή το νερό θα παραμείνει στο μπιτόνι.

ΣΗΜ. Φυλάξτε το λαστιχένιο πώμα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κλείσετε το σωλήνα ή το στόμιο σε περίπτωση που θέλετε το νερό να αδειάζεται στο μπιτόνι (βλέπε σημείο Α).



Εικ. 2

Εικ. 3



Σύστημα ελέγχου του μπιτονιου

Ο αφυγραντήρας είναι εφοδιασμένος με μια ειδική ενσωματωμένη διαταχή που ελέγχει τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Η ενδεικτική λυχνία παύσης στον κονσόλα, αναβεί προειδοποιώντας το χρήστη όταν:


1. το μπιτόνι είναι γεμάτο - αδειάστε το μπιτόνι
 2. το μπιτόνι λειπει - τοποθετήστε το μπιτόνι
 3. το μπιτόνι δεν είναι σωστά τοποθετημένο - τοποθετήστε το σωστά
 4. συνεχής εκροή. ο σωλήνας είναι βλοσυμένος ή έχει ανοδική πορεία - αφαιρέστε το εμπόδιο.
- Όταν επιδιορθώσετε το πρόβλημα, η λυχνία θα σβήσει και η συσκευή θα ξανάρχισε να λειτουργεί.

Ηλεκτρική συνδεση

Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:

- Η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμήν που αναγράφεται στην πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Σε περίπτωση που ο ρευματολήπτης είναι διαφορετικός από την μπρίζα αντικαταστήσετε τον ρευματολήπτη με άλλον κατάλληλο, από ένα ειδικά ειδικευμένο πρόσωπο.
- Η πρίζα του πείματος πρέπει να έχει μια ελάχιστη παροχή 10Α και να είναι κατάλληλα γειωμένη. ο κατασκευαστικός οίκος δε φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που αυτός ο κανονισμός δεν τηρηθεί.
- Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με την οδηγία EN 55014 της ΕΟΚ που αφορά την εξάλειψη των ραδιοφωνικών παρεμβολών.

Περιγραφή οργάνων



Πως να αφυγράνετε

- 1) Συνδέετε τη συσκευή σε μια πρίζα του ρεύματος.
- 2) Ελέγχετε αν η ενδεικτική λυχνία του μπιτονιού είναι σβηστή.
- 3) Γυρίζετε τον υδροστάτη στη θέση ΧΟΝΤΙΝΟΥΣ (συνεχής λειτουργία).

Σημειώσεις:

Για τεχνικούς λόγους, η υγρασία δεν παρουσιάζεται σε βαθμούς αλλά σε επίπεδα.

Προτείνεται να εκκινήσετε τη συσκευή τοποθετώντας το κουμπί υδροστάτη στην θέση “CONTINUOUS” (συνεχής λειτουργία).

Όταν η υγρασία του χώρου φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, περιστρέψτε αργά το κουμπί του υδροστάτη σε φορά αντίθετη από αυτής των δεικτών του ρολογιού μέχρις ότου η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας. Πράττοντας με αυτόν τον τρόπο προγραμματίζετε τη συσκευή στο ακριβές επίπεδο της ανοχής σας διάμεσο του υδροστάτη ο οποίος θα το απομνημονεύσει αυτόματα. Σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της απύγρανσης, η συσκευή θα αποδεσμεύσει μια μικρή ποσότητα θερμότητας.

Στον πίνακα ελέγχου της συσκευής υπάρχουν διάφορα παραδείγματα της χρήσης λειτουργίας

●● Ακατοίκητος χώρος όπως υπόγειο

●●● Κατοικίσιοι χώροι

●●●● Πλυντήρια ρούχων

Συντήρηση

Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης να αφαιρείτε πάντα το φως από την πρίζα του ρεύματος. Για λόγους ασφαλείας να μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για να καθαρίσετε τον αφυγραντήρα.

Επιφανειακός καθαρισμός

- Καθαρίζετε μόνο με ένα υγρό πανί και στεγνώνετε με ένα στεγνό πανί.
- Για τον καθαρισμό να μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, οινόπνευμα ή διαλύτες.
- Ποτέ να μην ψεκάζετε εντομοκτόνα σπρέι ή κάτι παρόμοιο. Το χρώμα μπορεί να βγει και το πλαστικό να στραβώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ


Είναι μια προτεινόμενη συνήθεια ο καθαρισμός του φίλτρου κάθε εβδομάδα.

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, ανοίξτε το πορτάκι, αφαιρέστε το δοχείο και κατόπιν αφαιρέστε το φίλτρο τραβώντας το προς τα κάτω. (εικ. 4)

Για να αφαιρέσετε την σκόνη η οποία θα έχει κατακαθίσει στο φίλτρο, χρησιμοποιήστε μία ηλεκτρική σκούπα. Αν το φίλτρο είναι υπερβολικά βρόμικο, πλύντε το σε χλιαρό νερό και ξεβγάλτε το αρκετές φορές. Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 40C.

Αφού το πλύνετε, αφήστε το να στεγνώσει τελείως προτού το επανατοποθετήσετε.

Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής δε θα πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου ή αντικατάστασής του, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε κάποιο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή Κέντρο Επισκευής.



Eik. 4

Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

- Αφού αφαιρέσετε το φως από την πρίζα του ρεύματος, αδειάζετε το νερό από το μπιτόνι.
- Καθαρίζετε το φίλτρο και το ξαναβάζετε στη θέση του.
- Σκεπάζετε τη συσκευή με ένα νάilon για να την προστατεύετε από τη σκόνη.

Προειδοποιήσεις

- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να αφυγρανίζει και να θερμαίνει οικιακούς χώρους και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
- Είναι επικίνδυνη η τροποποίηση, με οποιαδήποτε τρόπο, των χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Για τυχόν επισκευές, να απευθύνεστε πάντα και αποκλειστικά στα Σέρβις που είναι εξουσιοδοτημένα από τον Κατασκευαστικό Οίκο. Να απαιτείτε πάντα τη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών. Οι επισκευές που έχουν γίνει από μη ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να είναι επικίνδυνες και ακυρώνουν την εγγύηση.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ενήλικα άτομα. Να μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτή.
- Η συσκευή πρέπει να γειωθεί κατάλληλα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει ελεγχτεί από έναν ηλεκτρολόγο.
- Να αποφεύγετε τη χρήση προεκτάσεων για το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης να αφαιρέετε πάντα το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Να μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μετατοπίσετε τη συσκευή.
- Να μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με αέρια, λάδι, θείο ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Να μη βάζετε βαριά ή ζεστά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Να καθαρίζετε το φίλτρο αέρος τακτικά.
- Σε περίπτωση μεταφοράς, η συσκευή πρέπει να στέκεται όρθια και όχι πλαγιαστά. Πριν από τη μεταφορά, να αδειάζετε το νερό από το μπιτόνι. Μετά τη μεταφορά της συσκευής, να περιμένετε τουλάχιστον μια ώρα πριν να την ανάψετε.

Αν κάτι δε λειτουργεί

Να ελέγξετε τα παρακάτω σημεία πριν καλέσετε το εξουσιοδοτημένο Σέρβις της περιοχής σας.

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Ο απυγραντής δε λειτουργεί	• Η πρίζα δεν είναι στο ρεύμα • Ο υγροστάτης είναι γυρισμένος στο ελάχιστο. • Το δοχείο είναι γεμάτο νερό. • Το δοχείο δεν είναι σωστά τοποθετημένο.	• Τοποθετήστε την πρίζα στο ρεύμα • Ρυθμίστε τον υγροστάτη στο επιθυμητό επίπεδο • Αδειάστε το δοχείο • Τοποθετήστε σωστά το δοχείο
Ο απυγραντής δεν απορροφά την υγρασία.	• Το φίλτρο είναι φραγμένο. • Η θερμοκρασία ή η υγρασία του χώρου είναι υπερβολικά χαμηλές.	• Καθαρίστε το φίλτρο • Σε αυτήν την περίπτωση, μεσολαβεί ένα μηχανισμός ασφαλείας ο οποίος διακόπτει περιοδικά τη λειτουργία της συσκευής. Είναι λοιπόν σύνηθες, κάτω από ορισμένες συνθήκες, η συσκευή να μην απορροφά την υγρασία
Ο απυγραντής λειτουργεί μα δεν απορροφά την υγρασία.	• Ο χώρος είναι υπερβολικά μεγάλος. • Μέσα στον χώρο βρίσκονται πολλές πηγές υγρασίας (κατσαρόλες που βράζουν)	