

**BRAUN**

**MR 4000  
MR 4000 M**



**Multiquick®/Minipimer®**

**Type 4162**






**Braun Infolines**

Deutsch	3	(D)	(A)	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
English	3	(CH)		08 44 - 88 40 10
Français	4	(GB)		0800 783 70 10
Español	4	(IRL)		1 800 509 448
Português	5	(F)		0810 309 780
Italiano	6	(B)		0 800 14 592
Nederlands	6	(E)		901 11 61 84
Dansk	7	(P)		808 20 00 33
Norsk	7	(I)		(02) 6 67 86 23
Svenska	8	(NL)		0 800-445 53 88
Suomi	8	(DK)		70 15 00 13
Polski	9	(N)		22 63 00 93
Český	10	(S)		020 - 21 33 21
Magyar	10	(FIN)		020 377 877
Slovenský	11	(PL)		0 801 127 286 0 801 1 BRAUN
Türkçe	12	(TR)		0 212 473 75 85
Ελληνικά	12	(RUS)		+7 495 258 62 70
Русский	13	(UA)		+38 044 417 24 15
Українська	14	(HK)		852-25249377 (Audio Supplies Company Ltd.)
عربی	16			

**Internet:**  
[www.braun.com](http://www.braun.com)

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Germany



# Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Produkt viel Freude.

## Vorsicht

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Das Messer ist sehr scharf!
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen oder Aufbewahren des Gerätes, oder wenn es unbeaufsichtigt ist.
- Dieses Gerät gehört nicht in Kinderhände.
- Motorteil **Ⓐ** nicht unter fließendem Wasser halten oder ins Wasser tauchen.
- Braun Geräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen und das Auswechseln der Anschlussleitung dürfen nur autorisierte Fachkräfte vornehmen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Vor der Inbetriebnahme prüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen konstruiert.
- Der Messbecher **Ⓔ** ist nicht mikrowellengeeignet.

## Gerätebeschreibung

- Ⓐ Motorteil
- Ⓑ Ein-/Ausschalter (Geschwindigkeit 1)
- Ⓒ Ein-/Ausschalter (Geschwindigkeit 2)
- Ⓓ Pürierstab
- Ⓔ Messbecher

## So bedienen Sie Ihren Stabmixer

Der Stabmixer eignet sich z.B. für die Zubereitung von Dips, Saucen, Suppen, Mayonnaise, Baby-Nahrung sowie zum Mixen von Getränken und Milchshakes.

1. Motorteil **Ⓐ** auf den Pürierstab **Ⓓ** setzen und einrasten lassen.
2. Stabmixer in das zu verarbeitende Gut eintauchen und mit Schalter **Ⓑ** oder **Ⓒ** einschalten.
3. Nach Gebrauch Pürierstab drehen, um ihn vom Motorteil abzunehmen.

Sie können den Stabmixer in dem Messbecher **Ⓔ** verwenden, aber auch in jedem anderen Gefäß. Wenn Sie beim Kochen direkt im Kochtopf arbeiten wollen, nehmen Sie den Topf vom Herd, um den Stabmixer nicht zu überhitzen.

## Rezept-Beispiel

### Mayonnaise

200 – 250 ml Öl

1 Ei (Eigelb und Eiweiß)

1 EL Zitronensaft oder Essig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zutaten in der genannten Reihenfolge in den Becher geben. Stabmixer senkrecht in den Becher stellen und Schalter **Ⓒ** drücken. Den Stabmixer in dieser Position halten, bis das Öl emulgiert. Ohne auszuschalten, den Stabmixer dann langsam anheben und wieder senken, bis die Mayonnaise fertig ist.

## Reinigung

Motorteil **Ⓐ** nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

Alle anderen Teile sind spülmaschinengeeignet.

Bei farbstoffreichen Gütern (z.B. Karotten) können die Kunststoffteile des Gerätes beschlagen und sich verfärbten. Wischen Sie diese Teile mit Speiseöl ab, bevor Sie sie in die Spülmaschine geben.

## Zubehör

(beim Braun Kundendienst erhältlich, jedoch nicht in allen Ländern)

CA-4000: Kraftvoller Zerkleinerer, ideal für Fleisch, Käse, Kräuter,

Nüsse etc.

HC-4000: Hochgeschwindigkeits-Zerkleinerer, ideal für Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch, Chili, Nüsse etc.


WH-4000: Schlagbesen-Einsatz zum Schlagen von Sahne, Eiweiß, Fertigdesserts und Biskuitteig

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien EMV 89/336/EWG und Niederspannung 73/23/EWG.



Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.



# English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun appliance.

## Caution

- Please read the use instructions carefully and completely before using the appliance.
- The blade is very sharp!
- Always unplug the appliance when it is left unattended and before assembling, disassembling, cleaning and storing.
- The appliance must be kept out of reach of children.
- Do not hold the motor part **Ⓐ** under running water, nor immerse them in water.
- Braun electric appliances meet applicable safety standards. Repairs or the replacement of the mains cord must only be done by authorised service personnel. Faulty, unqualified repair work may cause considerable hazards to the user.
- Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the voltage indicated on the appliance.
- The appliance is constructed to process normal household quantities.
- The measuring beaker **Ⓔ** is not microwave-proof.

## Description

- Ⓐ Motor part
- Ⓑ On/off switch (speed 1)
- Ⓒ On/off switch (speed 2)
- Ⓓ Blender shaft
- Ⓔ Measuring beaker

## How to operate your handblender

The handblender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing drinks and milk shakes.

1. Insert the motor part **Ⓐ** into the blender shaft **Ⓓ** until it locks into place.

2. Place the handblender deep in the bowl, then press switch **Ⓑ** or **Ⓒ**.

3. After use, turn the blender shaft to remove it from the motor part.

You can operate the handblender in the measuring beaker **Ⓔ**, or in any other container. When blending directly in the saucepan while cooking, remove the pan from the stove first to protect your handblender from overheating.

## Recipe example

### Mayonnaise

200-250 ml oil,

1 egg (yolk and white),

1 tbsp. lemon juice or vinegar,

salt and pepper to taste

Put all ingredients into the beaker according to the a.m. order.

Introduce the handblender to the base of the beaker. Pressing switch **Ⓒ**, keep the handblender in this position until the oil emulsifies.

Then, without switching off, slowly move it up and down until the mayonnaise is well combined.

## Cleaning

Clean the motor part **Ⓐ** with a damp cloth only.

All other parts can be cleaned in the dishwasher.

When processing foods with colour (e.g. carrots), the plastic parts of the appliance may become discoloured. Wipe these parts with vegetable oil before placing them in the dishwasher.

## Accessories

(available at Braun Service Centres; however, not in every country)

CA-4000: Powerful chopper, ideal for meat, cheese, herbs, nuts etc.

HC-4000: High-speed chopper, ideal for herbs, onions, garlic, chilis, nuts etc.

WH-4000: Whisk attachment for whipping cream, egg whites, ready-mix desserts and sponges.

Subject to change without notice.

This product conforms to the European Directives EMC 89/336/EEC and Low Voltage 73/23/EEC.



Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



## Français

Nos produits sont conçus et fabriqués pour satisfaire aux plus hautes exigences de qualité, de fonctionnalité et de design.

Nous espérons que votre nouveau préparateur culinaire Braun vous apportera la plus entière satisfaction.

### Précaution

- Lisez complètement et attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- La lame est très coupante !
- Débranchez systématiquement l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant de monter ou de démonter des accessoires, de le nettoyer ou de le ranger.
- Il faut tenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne pas maintenir la partie moteur (A) sous l'eau courante, ni les immerger dans l'eau.
- Les appareils électriques Braun sont conformes aux normes de sécurité applicables. La réparation de l'appareil ou le remplacement du cordon électrique ne doit être effectué que par un réparateur agréé. Des réparations effectuées par du personnel non-qualifié risquent de présenter des risques considérables pour l'utilisateur.
- Avant de brancher à une prise électrique, vérifier que la tension correspond à la tension indiquée sur l'appareil.
- L'appareil est conçu pour une utilisation domestique.
- Le bol mesureur (E) ne doit pas être utilisé au four à micro-ondes.

## Description

- (A) Bloc moteur
- (B) Interrupteur de marche/arrêt (vitesse 1)
- (C) Interrupteur de marche/arrêt (vitesse 2)
- (D) Pied mixeur
- (E) Verre doseur

## Mode d'emploi du mixeur à main

Le mixeur à main convient parfaitement pour la préparation de sauces, de soupes, de la mayonnaise et des aliments pour bébés, ainsi qu'au mélange des boissons et des milk shakes.

1. Mettre en place le pied mixeur (D) sur le bloc moteur (A) jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

2. Placer le mixeur au fond du bol, puis appuyer sur l'interrupteur (B) ou (C).

3. Après usage, débrancher l'appareil et tourner le pied du mixeur pour le dégager du bloc moteur.

Le mixeur à main peut fonctionner dans le verre-doseur (E) ou n'importe quel autre récipient. Lorsque l'on mixe directement dans une casserole, la retirer du feu pour éviter que le mixeur ne surchauffe.

### Exemple de recette

#### Mayonnaise

200-250 ml d'huile

1 œuf (jaune et blanc)

1 petite cuillère de jus de citron ou de vinaigre, sel et poivre

Placer tous les ingrédients dans le verre-doseur dans l'ordre ci-dessus.

Placer le mixeur au fond du récipient. Appuyer sur l'interrupteur (C), conserver le mixeur dans cette position jusqu'à ce que l'huile s'émulsifie. Ensuite, sans l'arrêter, le faire monter et descendre lentement jusqu'à ce que la mayonnaise prenne.

## Nettoyage

Nettoyer le moteur (A) uniquement avec un chiffon humide.

Toutes les autres pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Les aliments colorés (les carottes, par exemple) risquent de décolorer les pièces en plastique de l'appareil ; avant de les placer au lave-vaisselle, essuyer les avec de l'huile végétale.

## Accessoires

(disponibles auprès des Centres de service Braun, mais pas dans tous les pays)

CA-4000 : Bol hachoir puissant, idéal pour mixer viande, fromage, herbes, noix ...

HC-4000 : Mini-hachoir grande vitesse, idéal pour les herbes, les oignons, l'ail, les piments, les noix etc ...

WH-4000 : Fouet métal pour battre la crème, monter les blancs en neige, effectuer des mousselines et des desserts réalisés à base de préparations

Sujet à modification sans préavis.

Cet appareil est conforme aux normes européennes fixées par la directive 89/336/EEC et par la directive basse tension (73/23 EEC).



A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre Centre Service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.



## Español

Nuestros productos están desarrollados para alcanzar los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute de su nuevo pequeño electrodoméstico Braun.

### Atención

- Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar este aparato.
- ¡La cuchilla está muy afilada!
- Desenchufe su batidora siempre que no este en funcionamiento, y antes de montar, desmontar, limpiar o guardar.
- No coloque el cuerpo del motor (A) bajo el agua corriente, ni sumerja en ningún líquido.
- Los aparatos eléctricos Braun cumplen con las normas internacionales de seguridad. Tanto las reparaciones como el reemplazo del cable de conexión deber ser realizados por un Servicio Técnico autorizado. Las reparaciones efectuadas por personal no autorizado pueden causar accidentes o daños al usuario.
- Antes de conectar el aparato a la red, verifique que el voltaje indicado en la base del aparato se corresponda con el de su hogar.
- Este producto está diseñado para uso doméstico y no industrial.
- El vaso mezclador/medidor (E) no es apto para el microondas.

## Descripción

- Ⓐ Cuerpo del motor
- Ⓑ Interruptor de puesta en marcha (velocidad 1)
- Ⓒ Interruptor de puesta en marcha (velocidad 2)
- Ⓓ Varilla (pie) batidora
- Ⓔ Vaso medidor

## Funcionamiento de la batidora

La batidora está diseñada para preparar salsas, sopas, mayonesa y comida para bebés o para mezclar bebidas y batidos.

1. Introduzca el cuerpo del motor Ⓐ en la varilla batidora Ⓑ hasta que encaje.
2. Introduzca la batidora en el recipiente y presione el interruptor de puesta en marcha Ⓒ o Ⓓ.
3. Para retirar la varilla, gire la varilla batidora y sepárela del cuerpo del motor.

Puede utilizar la batidora en el vaso medidor/mezclador Ⓒ, pero también en cualquier otro recipiente u olla. Cuando utilice la batidora directamente en la olla, retire la olla del fuego para proteger la batidora de sobre-calentamientos.

## Ejemplo de recetas

Mayonesa (utilización de la varilla batidora)

200-250 ml de aceite,  
1 huevo (clara y yema),  
1 cucharada sopera de zumo de limón o de vinagre  
Sal y pimienta al gusto

Ponga todos los ingredientes en el vaso medidor/mezclador siguiendo el orden anterior. Introduzca la batidora hasta el fondo del vaso. Presionando el interruptor de puesta en marcha Ⓓ, manténgala en esta posición hasta que el aceite emulsione. Manteniendo la batidora en marcha, muévala despacio hacia arriba y abajo hasta que la mayonesa quede mezclada y suave.

## Limpieza

Limpie el cuerpo del motor Ⓐ únicamente con un paño húmedo. Los demás componentes pueden limpiarse en el lavavajillas.

Cuando se ha procesado alimentos con alta pigmentación (ej. zanahorias), los componentes de plástico del aparato pueden decolorarse.

Frote estos componentes con aceite de cocina antes de ponerlos en el lavavajillas.

## Accesorios

(Disponibles a través de Servicio Técnico de Braun; sin embargo, no en todos los países).

CA-4000: Potente picador, ideal para picar carne, queso, especias, frutos secos, etc.

HC-4000: Accesorio picador de alta velocidad, ideal para picar condimentos, cebollas, ajos, chiles, nueces, etc.

WH-4000: Batidor metálico para levantar claras, montar nata, preparar mousses, postres, etc.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 89/336/EEC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (73/23 EEC).



No tire este producto a la basura al final de su vida útil.

Llévelo a un Centro de Asistencia Técnica Braun o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos.



## Português

Os nossos produtos foram concebidos para alcançar os mais altos padrões de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que desfrute do seu novo pequeno electrodoméstico Braun.

## Atenção

- Leia atentamente as instruções antes da primeira utilização do aparelho.

- A lâmina encontra-se muito afiada!
- Desligue sempre o aparelho da tomada de electricidade quando o mesmo não esteja sob sua supervisão, e aquando da montagem e desmontagem dos acessórios, limpeza e armazenamento.
- O aparelho deve ser mantido longe do alcance das crianças.
- Não coloque nem o corpo do motor Ⓐ sob água corrente, nem os submeja em qualquer líquido.
- Os aparelhos eléctricos Braun respeitam as normas de segurança internacionais. Tanto as reparações como a substituição do cabo de conexão devem ser realizadas por um Serviço Técnico Autorizado. As reparações efectuadas por pessoal não autorizado podem causar acidentes ou danos ao utilizador.
- Antes de conectar o aparelho à corrente, verifique se a voltagem indicada na base do aparelho corresponde à do seu lar.
- Este produto foi desenhado para uso eléctrico e não industrial.
- O copo misturador/medidor Ⓒ não está apto a ser utilizado no microondas.

## Descrição

- Ⓐ Corpo do motor
- Ⓑ Interruptor (velocidade 1)
- Ⓒ Interruptor (velocidade 2)
- Ⓓ Pé da varinha
- Ⓔ Copo misturador

## Como funcionar com a sua varinha

A varinha está desenhada para preparar molhos, sopas, maionese e comida para bebés bem como para misturar bebidas ou preparar batidos.

1. Introduza o corpo do motor Ⓐ no pé da varinha Ⓑ até encaixar.
2. Introduza a varinha num recipiente, até ao fundo, e pressione o interruptor Ⓒ ou Ⓓ.
3. Após a utilização, rode o pé da varinha para o separar do corpo do motor.

Pode utilizar a varinha no copo misturador/medidor Ⓒ ou em qualquer outro recipiente ou panela. Sempre que utilize a varinha directamente na panela, retire a panela do fogo para proteger a varinha de sobreaquecimentos.

## Exemplo de receita

Maionese

200-250 ml de óleo

1 ovo

1 colher de sumo de limão ou de vinagre

Sal, pimenta e mostarda a gosto

Coloque todos os ingredientes no copo misturador/medidor seguindo a ordem anterior. Introduza a varinha até ao fundo do copo, ligue-a (use o interruptor de potência Ⓓ) e mantenha-a nessa posição até que o óleo se misture com os outros ingredientes. De seguida, mantendo a varinha ligada, mova-a de cima para baixo até que a mayonese se encontre cremosa e suave.

## Limpzea

Limpe o corpo do motor Ⓐ apenas com um pano húmido.

Todas as restantes partes da varinha estão aptas a ser limpas na máquina de lavar loiça.

Quando se preparam alimentos com demasiada pigmentação (ex: cenouras), os componentes plásticos do aparelho podem descolorar-se. Passe estes componentes por óleo vegetal antes de colocá-los na máquina de lavar loiça.

## Acessórios

(disponíveis nos Serviços Técnicos Autorizados Braun)

CA-4000: Potente picador, ideal para picar carne, queijo, especiarias, frutos secos, etc.

HC-4000: Acessório picador de alta velocidade, ideal para picar condimentos, cebolas, alhos, pimentões, nozes, etc.

WH-4000: Batedor metálico para levantar claras, bater natas, preparar mousses, sobremesas, etc.

Sujeito a alteração sem aviso prévio.  
Este produto cumpre as normas de Compatibilidade Electromagnética (CEM) estabelecidas pela Directiva Europeia 89/336/EEC e as Regulações para Baixa Voltagem (73/23 EEC).



Por favor não deite o produto no lixo doméstico, no final da sua vida útil. Entregue-o num dos Serviços de Assistência Técnica da Braun, ou em locais de recolha específica, à disposição no seu país.



## Italiano

Nello studio dei nostri prodotti perseguiamo sempre tre obiettivi: qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il prodotto Braun che avete acquistato soddisfi pienamente le vostre esigenze.

### Attenzione

- Prima di usare il prodotto, leggete attentamente le istruzioni e conservatele per il futuro.
- Le lame sono molto affilate!
- Togliere sempre la spina prima di lasciare lo strumento incustodito e prima di montarlo, smontarlo pulirlo o riporlo.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Non tenere la parte del corpo motore **A** sotto l'acqua corrente, non immergerli in acqua.
- Gli elettrodomestici Braun rispondono ai parametri di sicurezza vigenti. Se l'apparecchio mostra dei difetti, smettete di usarlo e portatelo ad un Centro Assistenza Braun per le riparazioni. Riparazioni errate o eseguite da personale non qualificato potrebbero causare danni ed infortuni agli utilizzatori.
- Assicuratevi che il voltaggio del vostro impianto elettrico corrisponda a quello indicato sul fondo del prodotto.
- Questo apparecchio è costruito per lavorare normali quantità di cibo domestico.
- Il bicchiere **E** non è adatto all'uso nei forni a microonde.

### Descrizione

- (A) Corpo motore
- (B) Tasto acc./spento (velocità 1)
- (C) Tasto acc./spento (velocità 2)
- (D) Gambo frullatore
- (E) Bicchiere graduato

### Come utilizzare il vostro frullatore

Usatelo per preparare salse, minestre, maionese, pappe per bambini, frullati e frappè, cocktail. 1. Inserire il gambo frullatore **D** nel corpo motore **A** finché non si blocca. 2. Posizionate il frullatore in profondità nella ciotola e premete il tasto **B** o **C**. 3. Dopo l'uso staccate il gambo frullatore ruotandolo dal corpo motore.

Potete utilizzare il frullatore nel bicchiere graduato in dotazione **E**, od anche in qualsiasi altra stoviglia. Nel caso d'utilizzo direttamente nella pentola durante la cottura, spostare la pentola dal fuoco per proteggere il frullatore dal surriscaldamento.

### Esempio di ricetta

#### Mayonnaise

200-250 ml di olio,  
1 uovo (sia il bianco che il rosso),  
1 cucchiaio da tavola di succo di limone o aceto, sale e pepe q.b.

Mettere gli ingredienti nel bicchiere graduato secondo l'ordine sopra descritto. Introdurre il frullatore nel bicchiere fino a toccarne il fondo. Premere il tasto **C** e mantenere in questa posizione finché l'olio si emulsiona. Poi senza spegnere l'apparecchio muoverlo su e giù finché la mayonnaise è composta e soffice.

### Pulizia

Pulire il corpo motore **A** solo con un panno umido.

Tutte le altre parti possono essere lavate in lavastoviglie.

Quando si lavora cibo pigmentato (es. carote), le parti in plastica dello strumento possono perdere il colore originario. Pulite queste parti utilizzando dell'olio vegetale prima di metterle in lavastoviglie.

### Accessori

(Disponibili nei centri di assistenza tecnica Braun; non in tutti i paesi)  
**CA-4000:** potente tritatutto, ideale per tritare carne, formaggio, erbe, noci, etc.

**HC-4000:** tritatutto ad alta velocità, ideale per lavorare odori, cipolla, aglio, peperoncino, nocciola, etc.

**WH-4000:** accessorio frusta per montare la panna, le chiare d'uova a neve e preparare dessert

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23).



Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile.

Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza Braun o ad un centro specifico.



## Nederlands

Onze produkten zijn ontwikkeld om aan de hoogste kwaliteitseisen, functionaliteit en vormgeving te voldoen. Wij hopen dat u veel plezier zult hebben van uw nieuwe Braun apparaat.

### Belangrijk

- Lees eerst zorgvuldig en volledig de gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat in gebruik neemt.
- Het mes is zeer scherp!
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat onbeheerd achterlaat, voordat u het apparaat in elkaar zet of uit elkaarhaalt en bij de reiniging en het opbergen van het apparaat.
- Het apparaat dient buiten bereik van kinderen bewaard te worden.
- Het motorgedeelte **A** niet onder stromend water houden; beide onderdelen ook niet onderdompelen in water.
- De elektrische apparaten van Braun voldoen aan de hiervoor geldende veiligheidsnormen. Reparaties en vervanging van het lichtnetsnoer dienen alleen te worden uitgevoerd door daartoe bevoegd onderhoudspersoneel. Ondeskundig, oneigenlijk repariewerk kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden.
- Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of het voltage op het lichtnet overeenkomt met het voltage dat op het apparaat staat.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- De maatbeker **E** is niet geschikt voor gebruik in de magnetron.

### Beschrijving

- (A) Motorgedeelte
- (B) Aan/uit schakelaar (snelheid 1)
- (C) Aan/uit schakelaar (snelheid 2)
- (D) Staafmixervoet
- (E) Maatbeker

### De bediening van de staafmixer

De staafmixer is bij uitstek geschikt voor het bereiden van (dip)sauzen, soepen, mayonnaise en babyvoeding, maar ook voor het mixen van drankjes en milkshakes.

1. Steek het motorgedeelte **A** in de staafmixervoet **D** tot deze vastklikt.

2. Plaats de staafmixer zo diep mogelijk in een schaal en druk op schakelaar **B** of **C**.

3. Draai de staafmixervoet na gebruik los en verwijder deze van het motorgedeelte.

De staafmixer kan gebruikt worden in de maatbeker **E**, of in iedere andere kom/schaal etc. Indien u tijdens het koken de staafmixer direct in de pan wilt gebruiken, de pan eerst van het vuur halen om te voorkomen dat de staafmixer oververhit raakt.

## Recept voorbeeld

### Mayonnaise

200-250 ml olie,  
1 ei (zowel de dooier als het eiwit),  
1 theelepel citroensap of azijn, zout  
en peper naar smaak

Doe alle ingrediënten in de maatbeker in bovenstaande volgorde. Zet de staafmixer op de bodem van de maatbeker. Druk op schakelaar **C**, en houd de staafmixer in dezelfde positie tot de olie goed vermengd is. Beweeg vervolgens, zonder het apparaat uit te zetten, de staafmixer langzaam van boven naar beneden tot een mooie gelijkmatige massa ontstaat.

## Schoonmaken

Het motorgedeelte **A** mag alleen met een vochtig doekje worden gereinigd.  
Alle andere onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig.

Bij het snijden van gekleurd voedsel (bijv. wortelen), kunnen de kunststof onderdelen verkleuren. Veeg deze onderdelen af met plantaardige olie voordat u ze in de vaatwasser doet.

## Accessoires

(verkrijgbaar bij de servicecentra van Braun; dit geldt echter niet in alle landen)

CA-4000: Krachtige hakmolen, ideaal voor vlees, kaas, kruiden, noten, etc.

HC-4000: Kleine hakmolen met hoge snelheid, ideaal voor kruiden, uien, knoflook, Spaanse pepers, noten, etc.

WH-4000: Garde voor slagroom, eiwit, dessert mixen en cakes.

Wijzigingen voorbehouden.

Dit produkt voldoet aan de EMC-voorschriften volgens de EEG richtlijn 89/336 en aan de EEG laagspanningsrichtlijn 73/23.



Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen.



## Dansk

Brauns produkter har den højeste kvalitet i funktionalitet og design. Vi håber, du bliver glad for din nye Braun MultiQuick/Minipimer.

### Vigtigt

- Læs venligst hele brugsanvisningen om-hyggeligt, inden apparatet tages i brug.
- Kniven er meget skarp!
- Tag altid stikket ud af stikkontakten når du går fra apparatet, og før du samler det, skiller det, rengør det eller gemmer det væk.
- Apparatet skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Hold aldrig motordelen **A** under rindende vand. De må heller ikke dyppes i vand.
- Brauns elektriske apparater overholder gældende sikkerhedsbestemmelser. Reparation eller udskiftning af ledning må kun foretages af autoriseret servicepersonale. Forkert, ukvalificeret reparations kan forårsage ulykker og være til fare for brugerne.
- Kontroller før brug, at spændingen på lysnettet svarer til spændingsangivelsen på apparatet.
- Dette apparat er beregnet til brug i en normal husholdning.
- Målebægeret **E** kan ikke bruges i mikroovn.

## Beskrivelse

- A** Motordel  
**B** Tænd/sluk knap (hastighed 1)  
**C** Tænd/sluk knap (hastighed 2)  
**D** Blenderskaft  
**E** Målebæger

## Brug af håndblender

Håndblenderen er særlig

velegnet til dips, saucer, supper,

mayonnaise og babymad samt til

drinks og milkshakes.

- Sæt motordelen **A** på blenderskaftet **D**, til det låser.
- Placer håndblenderen i skålen og tryk på tænd/sluk knap **B** eller **C**.
- Drej blenderskaftet efter brug for at frigøre det fra motordelen.

Håndblenderen kan bruges såvel i målebægeret som i enhver anden skål. Hvis du blender direkte i gryden under madlavning, fjernes gryden først fra varmen, så blanderen ikke overophedes.

## Opskriftseksempel

### Mayonnaise

200-250 ml olie

1 æg (blomme og hvide)

1 spsk. citronsaft eller vineddike, salt og peber

Kom alle ingredienserne i bægeret i ovennævnte rækkefølge. Placer håndblenderen i buden af bægeret. Tryk på knap **C** og hold blanderen i denne position, til olien emulgerer. Uden at slukke for apparatet føres blanderen langsomt op og ned, til mayonnaisen er glat og blank.

## Rengøring

Rens motordelen **A** med en fugtig klud.

Alle andre dele tåler maskinopvask.

Hvis du har hakket/blendet meget salte ingredienser, bør kniven imidlertid skyldes omgående. Brug ikke for meget sæbe og afkalkningsmiddel i opvaskemaskinen.

## Tilbehør

(fås hos Braun Kundeservice; dog ikke i alle lande)

CA-4000: Kraftig hakker, ideel til kød, ost, krydderier, nødder etc.

HC-4000: «High-speed» hakketilbehør, ideel til urter, løg, hvidløg, chili, nødder o. lign.

WH-4000: Pisketilbehør til flødeskum, æggehvider, færdigblandede desserter og sukkerbrødkager

Ret til ændringer forbeholdes.

Dette produkt opfylder EMC-bestemmelserne i EU-direktiv 89/336/EEC og Lavspændingsregulativet (73/23 EEC).



Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlingssteder.



## Norsk

Våre produkter er designet for å imøtekommne de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjon og design.

Vi håper du blir fornøyd med ditt nye Braun produkt.

### Advarsel

- Les hele bruksanvisningen nøyde før du tar apparatet i bruk.
- Knivbladene er meget skarpe!
- Trek alltid ut kontakten når produktet forlates uten tilsyn og før montering, demontering, rengjøring og oppbevaring.
- Apparatet må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Motordelen **A** skal ikke holdes under rennende vann og skal heller ikke senkes ned i vann.
- Braun elektriske apparater tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet. Reparasjoner eller bytte av ledning må kun foretas av autorisert servicepersonell. Mangelfulle, ukvalifiserte reparasjoner kan føre til skader eller ulykker.
- Før du setter støpselet i stikkontakten, sjekk at spenningen korresponderer med spenningsangivelsen som er trykt på apparatet.
- Apparatet er konstruert for bearbeiding av normale husholdningsmengder.
- Målebegeret **E** er ikke beregnet for mikrobølgeovn.

## Beskrivelse

### A Motordel

### B På/av bryter (hastighet 1)

### C På/av bryter (hastighet 2)

① Blandestav

② Målebeger

## Hvordan du bruker stavmikseren

Stavmikseren passer utmerket til tilbereding av dip, sauser, supper, majones og babymat samt miksing av drikker og milkshake.

1. Sett motordelen ① på blandestaven ② til den går i lås.
2. Sett stavmikseren dypt ned i beholderen og trykk deretter på bryteren ③ eller ④.
3. Etter bruk, vri stavmikserens blandestav for å frigjøre den fra motordelen.

Stavmikseren kan brukes både i målebegeret ② eller i enhver annen beholder. Når du blander direkte i en kasserolle under koking, skal kasserollen først tas bort fra platen for å beskytte stavmikseren mot overoppheating.

### Oppskriftsforslag

#### Majones

200-250ml olje

1 egg (plomme og hvite)

1 spiseskje sitronjuice eller eddik, salt og pepper etter smak

Legg alle ingrediensene i et miksebeger i ovenfor nevnte rekkefølge. Sett stavmikseren i bunnen på målebegeret. Trykk inn bryteren ③ og hold stavmikseren i denne posisjon til oljen emulgerer. Så, uten å slå av bryteren, beveg den sakte opp og ned til majonesen er vel blandet.

### Rengjøring

Motordelen ① rengjøres kun med en fuktig klut.

Alle andre deler kan rengjøres i oppvaskmaskin.

Ved tilbereding av matvarer som inneholder mye farge (f.eks. gulrøtter), kan apparatets plastdeler bli misfargete. Tørk disse delene med vegetabilisk olje før rengjøring i oppvaskmaskin.

### Tilbehør

(tilgjengelig hos Braun service senter; merk, gjelder ikke i alle land)

CA-4000: Kraftig hakker, ideell til kjøtt, ost, nøtter etc.

HC-4000: Hakketilbehør med høy hastighet, ideell til hakking av urter, løk, hvitlök, paprika, nøtter etc.

WH-4000: Tilbehør for visping av krem, eggehvit, sukkerbrød og ferdigblandete desserter.

Med forbehold om endringer.

Dette produktet oppfyller

kravene i EU-direktivene


EMC 89/336/EEC og

Low Voltage 73/23/EEC.



Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall når det skal kasseres.

Det kan leveres hos et Braun servicesenter eller en miljøstasjon.



## Svenska

Våra produkter är tillverkade för att tillgodose de högsta kraven på kvalitet, funktionalitet och design. Vi hoppas du kommer ha mycket glädje och nyta av din nya Braun-produkt.

### OBS!

- Läs bruksanvisningen noga innan du använder apparaten.
- Kniven är mycket vasst!
- Se alltid till att stickkontakten är urdragen då apparaten lämnas utan uppsikt, innan du sätter ihop, tar isär, rengör eller förvarar den.
- Se till att apparaten står utom räckhåll för barn.
- Håll ej motordelen ① eller växelhuset ② under rinnande vatten. Doppa inte heller dessa delar i vatten.
- Brauns elektriska hushållsprodukter är anpassade till gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer eller byte av nätsladd får endast göras av auktoriserad serviceverkstad. Bristfälliga eller okvalificerade reparationser kan orsaka fara för användaren.

- Innan du ansluter stickkontakten måste du kontrollera att spänningen stämmer överens med den som anges på apparatens undersida.
- Apparaten är gjord för normalt hushållsanvändande.
- Måttbägaren ② tål ej mikrovågsugn.

## Beskrivning

① Motordel

② På/av strömbrytare (hastighet 1)

③ På/av strömbrytare (hastighet 2)

④ Mixerskafft

⑤ Måttskål

## Så hanterar du din mixerstav

Mixerstaven går utmärkt att använda till dipsåser, såser, soppor, majonnäs och barnmat likväld som för att mixa/blanda drinkar och mjölkdrinkar.

1. Anslut motordelen ① med mixerskafftet ④ så att det snäpper fast.
2. Håll mixerstaven mot skålens botten och tryck sedan på strömbrytaren ② eller ③.
3. När du är klar, vrid skaftet för att lossa det från motordelen.

Du kan använda mixerstaven i måttbägaren ⑤ eller i vilken annan skål eller tillbringare. När mixerstaven används direkt i kastrull, dra då bort kastrullen från spisplattan så att inte mixerstaven överhettas.

### Exempel på recept

#### Majonnäs

2-2,5 dl matolja

1 ägg (vita och gula)

1 matsked citronsaft eller vinäger, salt och peppar efter smak

Lägg i alla ingredienser i bägaren enligt ovan nämnda ordning. Håll ner mixerstaven mot bägarens botten. Tryck på av/på-knappen ③. Håll mixerstaven stilla tills oljan börjar emulgera. För sedan mixerstaven sakta upp och ner tills majonnäsen är väl blandad.

## Rengöring

Rengör motordelen ① endast med en fuktad trasa.

Alla andra delar kan diskas i diskmaskin.

Livsmedel som har starka färger (t.ex. morötter) kan färga av sig på plastdelar. För att få bort eventuella missfärgningar kan du gnida in plasten med lite vegetabilisk olja innan dessa delar diskas.

## Tillbehör

(finns hos auktoriserade Braun verkstäder; dock inte tillgänglig i alla länder)

CA-4000: Hacktillsats, idealisk till att hacka kött, ost, kryddor, nøtter etc.

HC-4000: Högeffektiv hakttillsats, idealisk för kryddor, lök, vitlök, chili, nøtter etc.


WH-4000: Visp, perfekt till att vispa gräddde, äggvitor eller till färdiga dessertmixar.

Med förbehåll för ändringar.

Denna produkt är anpassad till EMC-föreskrifterna 89/336/EEC och till lågspänningdirektivet (73/23 EEC).

När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med hushållssoporna.

Avfallshantering kan ombesörjas av Braun servicecenter eller på din lokala återvinningsstation.



## Suomi

Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmatkin laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset.

Toivomme, että uudesta Braun-tuotteesta on Teille paljon hyötä.

### Huom!

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti läpi ennen kuin käytät laitetta.
- Terä on hyvin terävä!
- Irrota laitteen verkkojohto verkkovirrasta aina, kun laite jää ilman silmälläpitöä, sekä ennen asentaessasi, purkaessasi, puhdistaaessasi että säilyttääsäsi laitetta.



- Pidä laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä huuhtele moottori- **Ⓐ** juoksevan veden alla äläkää upota niitä veteen.
- Braun sähkölaitteet täyttävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Sähkölaitteita saavat korjata vain valtuutetut Braun-huoltoliikkeet. Virheellinen ja epäpätevä korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia tai vahingoittaa käyttäjää.
- Tarkista laitteesta ennen käyttöönnottoa, että verkkovirran jännite vastaa laiteeseen merkittyä jännitettä.
- Tämä laite on suunniteltu tavanomaisille kotitalousmääritteille.
- Mittakulhoa **Ⓔ** ei saa ladata mikro-aaltonaamiseen.

## Laitteen osat

- Ⓐ** Moottoriosa  
**Ⓑ** Pääle/pois päältä kytkin (nopeus 1)  
**Ⓒ** Pääle/pois päältä kytkin (nopeus 2)  
**Ⓓ** Pikasekoitinvarsi  
**Ⓔ** Mittakulho

## Pikasekoittimen käyttö

Pikasekoitin sopii erinomaisesti dippi ja muiden kastikkeiden sekä keittojen, majoneesin, vauvanruokien sekä juomien ja pirtelöiden sekoittamiseen.

1. Kiinnitä moottoriosa **Ⓐ** pikasekoitinvarseen **Ⓓ** niin, että se lukittuu paikalleen.
2. Laita pikasekoitin syvälle kulhoon ja paina pääle/pois päältä kytintä **Ⓑ** tai **Ⓒ**.
3. Irrotaaksesi pikasekoitinvarren moottoriosasta käytön jälkeen, käänä pikasekoitinvarta ja irrota se pois paikaltaan.

Voit käyttää laitetta mittakulhon **Ⓔ** kanssa tai missä tahansa muussa astiassa. Jos haluat käyttää laitetta suoraan kattilassa, ota kattila ensin pois liedeltä välttääksesi laitteen ylikuumenemisen.

## Valmistusohje esimerkki

### Majoneesi

200-250 ml öljyä

1 muna (keltuainen ja valkuainen)

1 ruokaluskikka sitruunanmehua tai etikkaa, suolaa ja pippuria maun mukaan

Mittaa ainekset kulhoon yllämainitussa järjestyksessä. Aseta pikasekoitin kulhon pohjalle. Paina pääle/pois päältä kytintä **Ⓒ**, pidä laite paikallaan kunnes öljy on emulgoitunut. Sen jälkeen liikuta laitetta rauhallisin liikkein ylös ja alas laitteen ollessa käynnissä kunnes majoneesi on valmista.

## Puhdistus

Puhdista moottoriosa **Ⓐ** pyyhkimällä ainoastaan kostealla liinalla.

Kaikki muut osat voidaan pestää astianpesukoneessa.

Käsitellessäsi värijääviä ruokaaineita (esim. porkkanoita), laitteen muoviosat saatavat värijääntyä. Pyyhi nämä osat ruokaöljyllä ennen varsinaista pesua astianpesukoneessa.

HC-4000: Tehokkaasti hienontava leikkuri erityisesti yrttien, sipulin, valkosipulin, chiliippureiden, pähkinöiden yms. hienontamiseen.

WH-4000: Vispilä, kerman, munanvalkuaisen ja valmissekoiitus jälkiruokien vatkaamiseen.

Muutosoikeus pidätetään.

Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC mukaiset EMC-vaatimukset sekä matalajännitettä koskevat säädökset (73/23 EEC).

Kun laite on tullut elinkaarensa pähän, säätää ympäristöä äläkää hävitää sitä kotitalousjätteiden mukana.

Hävitää tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeeseen.



## Polski

Wyroby firmy Braun spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości, wzornictwa oraz funkcjonalności. Gratulujemy zakupu i życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu.

## Uwaga

- Przed uruchomieniem urządzenia proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Nóż jest bardzo ostry!
- Należy zawsze wyłączyć urządzenie z sieci gdy jest nie używane oraz przed składaniem, rozkładaniem, czyszczeniem i przechowywaniem.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Blok silnika **Ⓐ** nie wolno myć pod bieżącą wodą ani zanurzać w wodzie.
- Urządzenia elektryczne Braun spełniają wymogi odpowiednich norm bezpieczeństwa. Naprawa lub wymiana kabla zasilającego może być wykonywana tylko przez autoryzowany serwis. Nieprawidłowe i niefachowe naprawy mogą spowodować zagrożenie dla użytkownika.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka, sprawdzić czy napięcie sieciowe jest zgodne z wartością podaną na tabliczce znamionowej.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.
- Pojemnik do mikowania i odmierzania **Ⓔ** nie nadaje się do używania w kuchenkach mikrofalowych.

## Opis urządzenia

- Ⓐ** Blok silnika  
**Ⓑ** Włącznik/wyłącznik (prędkość 1)  
**Ⓒ** Włącznik/wyłącznik (prędkość 2)  
**Ⓓ** Część miksuająca  
**Ⓔ** Naczynie z miarą pojemności

## Obsługa miksera

Mikser ręczny Braun doskonale nadaje się do przyrządzania sosów, zup, dipów, majonezów i posiłków dla niemowląt oraz mikowania drinków i koktajli mlecznych.

1. Część miksującą **Ⓓ** założyć na blok silnika **Ⓐ** i docisnąć aż się zablokuje.
2. Część miksującą należy włożyć głęboko do naczynia i dopiero wtedy nacisnąć włącznik/wyłącznik **Ⓑ** lub **Ⓒ**.
3. Aby po użyciu zdjąć część miksującą z bloku silnika, należy go przekręcić.

Do mieszania potraw można używać dołącznego do zestawu naczynia **Ⓔ** lub innego odpowiedniego. Do mieszania potraw bezpośrednio w rondlu podczas gotowania, należy uprzednio zdjąć go z palnika, aby zapobiec przegrzaniu miksera.

## Przykładowy przepis

### Majonez

200 - 250 ml oleju,

1 jajko (żółtko i białko),

1 łyżeczka soku z cytryny lub octu,

sól i pieprz do smaku

Składniki dodawać do naczynia w wyżej wymienionej kolejności.

Włożyć mikser do dna naczynia, nacisnąć włącznik/wyłącznik **Ⓒ** i

trzymać w tej pozycji aż substancja zacznie gęstnieć. Następnie, bez

wyłączania, powoli podnosić i

opuszczać mikser, aż majonez będzie gotowy.

## Czyszczenie

Blok silnika **Ⓐ** można tylko wycierać wilgotną szmatką. Wszystkie pozostałe części mogą być myte w zmywarce.

Podczas przygotowania żywności silnie barwiącej (np. marchwi),

plastikowe części urządzenia mogą ulec zabarwieniu. Przed włożeniem do zmywarki należy je przetrzeć olejem roślinnym.

## Wypozażenie dodatkowe

(dostępne w serwisowych Braunc)  
CA-4000: Rozdrabniacz przeznaczony do rozdrabniania mięsa, sera, ziół, orzechów itp.

HC-4000: Wysokoobrotowy rozdrabniacz, idealny do ziół, cebuli, czosnku, chili, orzechów itp.

WH-4000: Trzepaczka do ubijania przeznaczona do ubijania śmietany, białek, ciasta biszkoptowego, deserów przygotowanych do mikowania.

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

Urządzenie spełnia wymagania norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa EEC 89/336) oraz norm dla urządzeń niskonapięciowych (73/23 EEC).



Prosimy nie wyrzucać urządzenia do śmieci po zakończeniu jego użytkowania. W tym przypadku urządzenie powinno zostać dostarczone do najbliższego serwisu Braun lub do adekwatnego punktu na terenie Państwa kraju, zajmującego się zbieraniem z rynku tego typu urządzeń.



## Cesky

Naše výrobky jsou vyráběny tak, aby odpovídaly nejvyšším nárokům na kvalitu, funkčnost a design.

Přejeme Vám hodně potěšení při používání nového přístroje značky Braun.

### Upozornění

- Předtím, než uvedete přístroj do provozu, přečtěte si, prosím, pečlivě celý návod k použití.
- Nůž je velmi ostrý!
- Přístroj odpojte ze zásuvky vždy, když s ním nepracujete a před jeho sestavováním, rozebráním, čištěním a ukládáním.
- Přístroj musí být držen z dosahu dětí.
- Motorovou jednotku A neomývejte pod tekoucí vodou, ani ji neponořujte do vody.
- Elektropřístroje značky Braun odpovídají příslušným bezpečnostním standardům. Opravu nebo výměnu síťového přívodu smí provádět pouze odborníci v autorizovaném servisu. Neodbornou opravou mohou uživateli vzniknout závažné škody.
- Před připojením do zásuvky zkontrolujte, zda síťové napětí, uvedené na štítku přístroje, souhlasí s napětím v místní síti.
- Přístroj je konstruován pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti.
- Nádobku E nevkládejte do mikrovlnné trouby.

## Popis přístroje

- Ⓐ Motorová jednotka
- Ⓑ Spínač zapnutí/vypnutí (rychlosť 1)
- Ⓒ Spínač zapnutí/vypnutí (rychlosť 2)
- Ⓓ Nástavec s nožem
- Ⓔ Odměrná nádobka

## Použití ponorného mixéru

Tento ponorný mixér se perfektně hodí na přípravu pomazánek, omáček, polévek, majonézy a dětských jídel, stejně jako pro mixování nápojů a mléčných koktejlů.

1. Nasadte motorový díl Ⓐ na nástavec s nožem ⓐ tak, až se zaaretuje.

2. Ponořte mixér do nádoby a pak stiskněte spínač Ⓑ nebo Ⓒ.

3. Po použití nástavec s nožem otočením sejměte z motorové části.

Ponorný mixér můžete používat spolu s odměrnou nádobkou ⓕ, ale i v jakékoli jiné nádobce. Pokud budete chtít mixovat přímo v hrnci, ve kterém vaříte, sejměte jej nejprve z plotny, aby se ponorný mixér nepřehřál.

### Příklad receptu

#### Majonéza

200-250 ml oleje

1 vejce (zloutek a bílek)

1 polévková lžíce citrónové šťávy nebo octa, sůl a pepř podle chuti

Všechny přísady vložte ve výše uvedeném pořadí do odměrné nádobky. Mixér ponořte až na dno nádobky. Stiskněte spínač Ⓑ a podržte mixér ve svislé poloze, až olej vytvoří emulzi. Potom, aniž byste jej vypnuli, pohybujte jím pomalu nahoru a dolů tak dlouho, dokud majonéza není hotová.

## Čištění

Motorovou jednotku A pouze otírejte vlhkým hadříkem.

Všechny ostatní díly můžete umývat v myčce nádobí.

Při zpracování potravin, které obsahují barviva (např. karotka), se mohou umělohmotné části strojku zabarvit. Potřete je před tím, než je vložíte do myčky, rostlinným jedlým olejem.

## Příslušenství

(k dostání v servisním středisku Braun, nemusí však být dostupné v každé zemi)

CA-4000: Výkonný řezací strojek, ideální na maso, sýr, bylinky, ořechy apod.

HC-4000: Vysokorychlostní řezací strojek, ideální na bylinky, cibuli, česnek, chilli, ořechy apod.

WH-4000: Šlehačí metlu používejte pouze pro přípravu šlehačky, sněhu z bílků, řídkého piškotového těsta a dezertů, připravovaných šleháním.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 71 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Tento přístroj odpovídá předpisům o odrušení (směrnice ES 89/336/EEC) a směrnici o nízkém napětí (73/23 EEC).

Po skončení životnosti neodhadujte prosím tento výrobek do běžného domovního odpadu. Můžete

jej odevzdat do servisního střediska Braun nebo na příslušném sběrném místě zřízeném dle místních předpisů.



## Magyar

Termékeink minősége, működése és formája a legmagasabb igényeket is maradéktalanul kielégítik. Reméljük, örömet leli új Braun gőzölős vasalójában.

### Fontos

- A vasaló használata előtt olvassa végig a használati utasítást, és azt a vasaló teljes élettartama alatt őrizze meg.
- A kés nagyon éles!
- Mindig húzza ki a vezetékből a készüléket, ha érintetlenül hagyja, össze – ill. szétszerelés előtt, tisztításkor, tároláskor.
- A készüléket tartsa gyermekkel elől elzárva.
- A motor egységet Ⓐ ne tegye folyóvíz alá, és ne merítse vízbe azokat.
- A Braun elektromos készülékei megfelelnek a biztonsági előírásoknak. Javítást, vagy a csatlakozókábel cseréjét csak arra felhatalmazott szerviz központjainkban végezzen. Hibás, nem megfelelő javítás veszélyeztet az Ön biztonságát.
- Hálózati csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózat feszültségével.
- A készülék háztartási mennyiségek feldolgozására szolgál.
- Sem a keverőpohár ⓕ nem használható mikrohullámú készülékben.

## Leírás

Ⓐ Motoregység

Ⓑ be/kí kapcsoló (1. sebesség)

Ⓒ be/kí kapcsoló (2. sebesség)

Ⓓ Botmixer

Ⓔ Mérőedény

## Hogyan használjuk a botmixert

A botmixer kiválóan alkalmas mártások, szószok, levesek, majonéz és bébi ételek elkészítésére, valamint italok keverésére és tejshakek elkészítésére.

1. Egy kattanással helyezze a motoregységre ① a botmixert ②.
2. A mixert helyezze mélyen a keverőpohárba, majd kapcsolja be (③ vagy ④).
3. Használat után, elforgatással vegye le a botmixert.

A botmixert használhatja a mérőpohárban ⑤, vagy bármilyen más edényben. Ha főzés közben használja a készüléket egy főzőedényben, először húzza le a tűzről az edényt, hogy a mixer ne melegedjen túl.

### Recept ötletek

#### Majonéz

200-250 ml olaj,  
1 tojás (sárgája és fehérje),  
1 evőkanál citromlé vagy ecet, ízlés szerint só és bors

Tegyünk minden hozzávalót a keverőpohárba. Helyezzük a botmixert a keverőpohár aljára. A ⑥ kapcsoló megnyomása után tartsuk a készüléket ebben a helyzetben, amíg az olaj el nem keveredik. Ezután, anélkül, hogy kikapcsolnánk a készüléket, mozgassuk fel, le, míg a majonéz eléri a kívánt állagot.

### Tisztítás

A motoregységet ① csak puha anyaggal tisztítsa.  
Minden más tartozékot tisztíthat mosogató-géppen.

Erősen színező alapanyagok feldolgozásakor (pl. sárgarépa), a készülék műanyag részei elszíneződhetnek. Töröljük át ezeket a részeket növényi olajjal, mielőtt a mosogatógéphez helyeznénk azokat.

### Kiegészítők

(az Braun szerviz központokban kaphatók, de nem minden országban)

HC-4000: Nagy fordulatszámú aprító, fűszernövények, vöröshagyma, fokhagyma, chili, mogyorók stb. feldolgozásához.


CA-4000: ideális húsokhoz, sajtokhoz, fuszernövényekhez, dióhoz...

WH-4000: krémek, tojásfehérje, félkész süteményporok felveréséhez.

A változtatás jogát fenntartjuk.

A termék megfelel minden az EMC követelményrendszernek, amint az az Európa Tanács 89/336/EEC direktívájában szerepel, mind pedig az alacsonyfeszültségről szóló előírásoknak (73/23/EEC).

A környezetszennyezés elkerülése érdekében arra kérjük, hogy a készülék hasznos élettartalma végén ne dobja azt a háztartási szemétre. A működésképtelen készüléket leadhatja a Braun szerviz-központban, vagy az országa szabályainak megfelelő módon dobja a hulladékgyűjtőbe.



## Slovenský

Naše výrobky sú vyrábané tak, aby zodpovedali najvyšším nárokom na kvalitu, funkčnosť a dizajn.

Prajeme Vám veľa potešenia pri používaní nového prístroja značky Braun.

### Upozornenie

- Predtým, ako uvediete prístroj do prevádzky, prečítajte si prosím dôkladne celý návod na používanie.

- Nôž je veľmi ostrý!

- Prístroj odpojte zo zásuvky vždy, keď s ním nepracujete, pred jeho zostavovaním, rozoberaním, čistením a ukladaním.

- Prístroj skladujte mimo dosahu detí!

- Motorovú časť ① neumývajte pod tečúcou vodou ani ich neponárajte pod vodu.
- Elektropriístroje firmy Braun zodpovedajú príslušným bezpečnostným normám. Opravy na týchto prístrojoch je povolené vykonávať len odborným a zaškoleným pracovníkom. Neodbornými zásahmi do prístroja môže dôjsť k nebezpečenstvu poraženia užívateľa.
- Pred zapojením do siete si overte, či napätie vo vašej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na spodnej strane prístroja.
- Prístroj je skonštruovaný pre bežné množstvá spracúvané v domácnosti.
- Tak nádobka s odmerkou ⑤ nie sú určené pre použitie v mikrovlnnej rúre.

## Popis prístroja

- ① Motorová jednotka
- ② Spínač zap./vyp. (rýchlosť 1)
- ③ Spínač zap./vyp. (rýchlosť 2)
- ④ Nástavec s nožom
- ⑤ Nádobka s odmerkou

## Ako používať ručný mixér

Ručný ponorný mixér Braun sa perfektne hodí na prípravu omáčok, polievok, majonéz a dojčenských jedál, ako aj na prípravu miešaných nápojov a mliečnych kokteilov.

1. Nasadte motorovú jednotku ① na nástavec s nožom ② tak, aby zapadla.
2. Vložte nôž ručného mixéra do varenej hmoty a potom stlačte spínač ③ alebo ④.
3. Po použití nástavec s nožom otočením demontujte z motorového dielu.

Ručný mixér môžete používať v nádobe s odmerkou ⑤, ako aj vo všetkých iných podobných nádobách. Keď použijete mixér priamo v hrnci pri varení, zložte hrniec z horáka, aby ste predišli prehriatiu mixéra.

### Recept

#### Majonéza

200-250 ml oleja  
1 vajce (žítok a bielok)  
1 polievková lyžica citrónovej šťavy alebo octu, soľ a korenie pre chuť

Vložte všetky ingredience vo vyššie uvedenom poradí do mixovacej nádoby. Vložte mixér kolmo do nádoby, zapnite ho stlačením spínača ⑥ a nechajte ho v tejto polohe, kým olej nezhustne. Potom pokračujte v mixovaní pohybovaním mixéru hora a dole, kým sa majonéza nevyšľahá do požadovanej polohy.

## Cistenie

Motorovú jednotku ① čistite výlučne len vlhkou handrou. Všetky ostatné časti môžete umývať v myčke riadu.

Keď spracovávate farebné potraviny (napr. mrkvu), časti mixéru z plastu sa nimi môžu zafarbit. Tieto časti môžete vycistiť s rastlinným olejom, predtým, ako ich vložíte do myčky riadu.

## Príslušenstvo

(Toto príslušenstvo v servisnom centre firmy Braun, avšak nie je vo všetkých krajinách)

CA-4000: Výkonný rezací strojček, ideálny na mäso, syr, bylinky, orechy a pod.

HC-4000: Vysoko-rýchlosťný rezací strojček, ideálny na bylinky, cibuľu, cesnak, chilli, orechy apod.

WH-4000: Šľahačom používajte na vyšľahávanie krémov, vaječných bielkov, pudingov a pomazániek

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 71 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny sú vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Toto zariadenie vyhovuje predpisom o odrušení (smernica ES 89/336/EEC)

a smernici o nízkom napätí (73/23 EEC).



Po skončení životnosti  
neodhadzujte zariadenie do  
bežného domového odpadu.  
Zariadenie odovzdajte do  
servisného strediska Braun alebo  
na príslušnom zbernom mieste  
zriadenom podľa miestnych  
predpisov a noriem.



## Türkçe

Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımında en yüksek standartlara ulaşılabilmek üzere tasarlanmıştır. Yeni Braun ürününüzden memnun kalacağınızı umarız.

### Dikkat

- Cihazı kullanmaya başladmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz.
- Doğrayıcınızın bıçağı çok keskindir!
- Cihazı kullanmanız sona erdiğinde, parçalarını çıkarıp takarken, temizlerken ve muhafaza ederken daima fişten çekiniz.
- Cihaz çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
- Motor kısmını **(A)** akan suyun altında tutmayın ve suyun içinde bırakmayın.
- Braun elektrikli ev aletleri en uygun güvenlik standartlarına göre imal edilmiştir. Ana kablonun tamiratı ve değişimi mutlaka yetkili teknik servis personeli tarafından yapılmalıdır. Yanlış ve kalitesiz onarımlar, kazalara veya kullanıcının yaralanmasına sebep olabilir.
- Cihazı prize takmadan önce, şebeke cereyan geriliminin, cihazın üzerinde yazılı olan voltaj ile uygunluğunu kontrol ediniz.
- Cihaz normal ev kullanım miktarlarına uygun olarak imal edilmiştir.
- İşlem kabı **(E)** mikro dalga fırında kullanım için uygun değildir.

## Tanımlama

- (A)** Motor bölümü
- (B)** Açıma/Kapama düğmesi (hız 1)
- (C)** Açıma/Kapama düğmesi (hız 2)
- (D)** Blender şaftı
- (E)** Ölçüm kabı

## El blenderinizi nasıl çalıştıracaksınız

El blenderiniz sos, çorba, mayonez ve bebek mama gibi yiyeceklerin hazırlanması ve içki, milkshake gibi yiyeceklerin karıştırılması için son derece uygundur.

- Motor bölümünü **(A)**, blender şaftına **(D)** kilitlenene kadar oturtunuz.
- El blenderinizi, işlem yapacağınız kabın dibine gelecek şekilde yerleştiriniz, daha sonra açma/kapama anahtarına **(B)** veya **(C)** basarak çalıştırınız.
- Kullandıktan sonra, blender şaftını motor bölümünden döndürerek çıkarınız.

El blenderinizi ölçüm kabında **(E)** veya başka herhangi bir kabın içinde de çalıştırabilirsiniz. Pişirme esnasında karıştırma yapmak isterken el blenderinizi ısından etkilenmemesi için öncelikle kabınızı ocaktan indiriniz.

### Yemek tarifi örnekleri:

#### Mayonez

200-250 ml yağ,  
1 yumurta (sarısı ve beyazı)  
1 çorba kaşığı limon suyu veya sirke, tadına göre tuz ve karabiber

Yukarıda miktarları verilen tüm malzemeleri işlem kabına saat yönünde koyunuz. El blenderinizi işlem kabının tabanına yaklaştırın. Düğmeye **(C)** basarak yağ tam olarak karışana kadar el blenderinizi bu pozisyonda tutunuz. Daha sonra cihazı kapatmadan, yavaşça aşağı-yukarı hareket ettirerek mayonezin iyi karışmasını sağlayınız.

## Temizleme

Motor bölümünü **(A)** sadece nemli bez ile temizleyiniz.

Diğer tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkabilir.

El blenderinizde renk veren yiyecekleri işlemden geçirdiğinizde (ör: havuç), cihazınızın plastik kısımları lekelenebilir. Bu kısımları bulaşık

makinesine yerleştirmeden önce sıvı yağı ile siliniz.

## Aksesuarlar

(Braun Yetkili Servis Merkezlerinden temin edilebilir. Yine de her ülkede bulunmayabilir.)

CA-4000: Güçlü doğrayıcı atacman; et, peynir, yeşillik, fındık, vs. kıymak için idealdir.

HC-4000: Yüksek hızda kıyıcı; soğan, sarımsak, ve baharat çırpmada idealdir.

WH-4000: Çırıcı atacman; krema, yumurta beyazı, hazır tatlı, hamur çırpmak içindir.

Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.


Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Üretici firma ve CE işaretü uygunluk değerlendirme kuruluşu:

**Braun GmbH**  
**Frankfurter Straße 145**  
**61476 Kronberg / Germany**  
**✉ (49) 6173 30 0**  
**Fax (49) 6173 30 28 75**

Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. Serin Sok. No: 9 34752 İcerenköy/Istanbul tarafından ithal edilmiştir.

P&G Tüketiciler Hizmetleri  
0 212 473 75 85,  
destek@gillette.com



TS10079

## Ελληνικά

Τα προϊόντα μας ξεχωρίζουν για την αφθαστή ποιότητα της κατασκευής τους, τη μοναδική λειτουργικότητα και το μοντέρνο σχεδιασμό τους. Είναι συνεπώς σίγουρο ότι θα απολαύσετε την χρήση του Minipimer.

### Προσοχή

- Μελετήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
- Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές!
- Βγάζετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν βρίσκεται οε λειτουργία, πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και την αποθήκευση.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από παιδιά.
- Το τμήμα του μοτέρ **(A)** δεν θα πρέπει να βραχούν ή να μπουν μέσα σε νερό.
- Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Braun πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Κάθε επισκευή ή αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας θα πρέπει να διενεργείται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
- Λανθασμένη επισκευή, από αναρμόδια άτομα μπορεί να προκαλέσει μεγάλους κινδύνους για τον χρήστη.
- Πριν βάλετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε αν η τάση του δικτύου ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στη βάση της συσκευής.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία φυσιολογικής ποσότητας υλικών.
- Το δοχείο μέτρησης **(E)** δεν είναι κατάλληλο για φούρνους μικροκυμάτων.

## Περιγραφή

- (A)** Motér

- (B)** Διακόπτης λειτουργίας

- (ταχύτητα 1)

- (C)** Διακόπτης λειτουργίας

- (ταχύτητα 2)

- (D)** Rábdos ανάμειξης

- (E)** Δοχείο/μεζούρα

## Λειτουργία του μίξερ χειρός

Το μίξερ χειρός είναι ιδανικό για την προετοιμασία σάλτσας, σούπας, μαγιονέζας και παιδικού φαγητού, καθώς και για την ανάμειξη ποτών και μιλκσέικ.

- Βάλτε το μοτέρ **Ⓐ** στη ράβδο ανάμειξης **Ⓓ** και γυρίστε το μέχρι να ασφαλίσει.
- Τοποθετείστε το μίξερ χειρός μέσα στο μπολ ανάμειξης και μόνο τότε πιέστε το διακόπτη λειτουργίας **Ⓑ** (ταχύτητα 1) ή **Ⓒ** (ταχύτητα 2) για να ξεκινήσει η λειτουργία.
- Μετά τη χρήση, περιστρέψτε τη ράβδο ανάμειξης για να την βγάλετε από το μοτέρ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο ανάμειξης στο δοχείο/ μεζούρα **Ⓔ** ή σε οποιδήποτε άλλο σκεύος. Εάν θέλετε να αναμείξετε υλικά κατευθείαν μέσα στο σκεύος που μαγειρεύετε, θα πρέπει να το απομακρύνετε πριν από την εστία για να προστατέψετε τη συσκευή από υπερθέρμανση.

## Συνταγή

### Μαγιονέζα

200-250 ml ελαιόλαδο,  
1 αυγό (κρόκο και ασπράδι),  
1 κουταλιά της σούπας χυμό  
λεμονιού ή ξίδι, αλάτι και πιπέρι

Βάλτε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης, με την παραπάνω σειρά. Τοποθετείτε το μίξερ χειρός στον πάτο του δοχείου. Πιέζοντας το διακόπτη **Ⓒ** συνεχίζετε να κρατάτε το μίξερ σε αυτή την θέση μέχρι να απορροφηθεί το λάδι. Στη συνέχεια, χωρίς να διακόψετε τη λειτουργία, το μετακινείτε αργά πάνω-κάτω μέχρι να αναμειχθούν καλά όλα τα υλικά.

## Καθαρισμός

Καθαρίστε το μοτέρ **Ⓐ** και τον μηχανισμό του αναδευτήρα με ένα νωπό πανί.

Κατά την επεξεργασία τροφών με χρωστικές ουσίες (π.χ. καρότα), τα πλαστικά τμήματα της συσκευής μπορεί να αποχρωματιστούν. Πριν τα βάλετε στο πλυντήριο πιάτων, περάστε τα με φυτικό λάδι.

## Εξαρτήματα

(Διαθέσιμα στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Braun, όχι όμως σε όλες τις χώρες)

CA-4000: Ισχυρός κόφτης,  
ιδανικός για κρέας, τυρί, χόρτα,  
καρύδια, κλπ.


HC-4000: Κόφτης υψηλής

ταχύτητας, ιδανικός για χόρτα,  
κρεμμύδια, σκόρδο, πιπεριές,  
καρύδια, κλπ.

WH-4000: Εξάρτημα για να  
χτύπησετε κρέμα, ασπράδια  
αυγών, προπαρασκευασμένα  
μίγματα και μίγματα για αφράτα  
γλυκά.

Το προϊόν υπόκειται σε αλλαγές  
χωρίς προειδοποίηση.

Αυτό το προϊόν  
ανταποκρίνεται στις



απαιτήσεις της

Ευρωπαϊκής κοινότητας, όπως  
αυτές αναφέρονται στην οδηγία  
του Συμβουλίου 89/336/EΟΚ και  
με τις διατάξεις περί Χαμηλών  
Ηλεκτρικών Τάσεων (73/23 EΟΚ).

Παρακαλούμε μην πετάξετε  
τη συσκευή στα οικιακά  
απορρίμματα όταν φτάσει  
το τέλος της χρήσιμης ζωής  
της. Η διάθεσή της μπορεί να  
πραγματοποιηθεί σε ένα από τα  
εξουσιοδοτημένα συνεργεία της  
Braun ή στα κατάλληλα σημεία  
συλλογής που παρέχονται στη  
χώρα σας.



## Русский

Наши изделия отвечают высочайшим стандартам в отношении качества, функциональных возможностей и дизайна.

Мы надеемся, что Вы будете в полной мере удовлетворены работой Вашего нового электроприбора Braun.

### Внимание

- Перед использованием электроприбора внимательно и полностью прочтите данную инструкцию.

- Нож очень острый!

- Всегда отключайте прибор от источника электропитания при его сборке, разборке, чистке и хранении.

- Прибор следует хранить в недоступных для детей местах.

- Не разрешается подставлять моторную часть **Ⓐ** под струю

воды, а также погружать их в воду.

- Электрические приборы компании Braun отвечают требованиям соответствующих стандартов в отношении техники безопасности. Ремонт или замена шнура электропитания должна выполняться сервисным работником из числа специалистов по техническому обслуживанию и ремонту.

Неквалифицированно выполненный, ремонт может явиться причиной несчастных случаев и травм пользователей.

- Перед эксплуатацией электроприбора следует удостовериться, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети.
- Прибор рассчитан на обработку небольших объемов продуктов, типичных для домашнего хозяйства.
- Мерный стакан **Ⓔ** нельзя использовать в микроволновой печи.

## Описание

**Ⓐ** Моторная часть

**Ⓑ** Переключатель Вкл./Выкл.  
(скорость 1)

**Ⓒ** Переключатель Вкл./Выкл.  
(скорость 2)

**Ⓓ** Вал с ножом

**Ⓔ** Мерный стакан

## Как пользоваться ручным блендером

Ручной блендер превосходно подходит для приготовления подливок, соусов, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания напитков и молочных коктейлей.

- Вставьте моторную часть **Ⓐ** в вал с ножом **Ⓓ**, и зафиксируйте.

- Глубоко погрузите ручной блендер в чашу, после чего нажмите переключатель **Ⓑ** или **Ⓒ**.

- После использования, поверните вал с ножом, чтобы извлечь его из моторной части.

Вы можете использовать ручной блендер в мерном стакане **Ⓔ**, или в любой другой емкости. При смешивании непосредственно в кастрюле в процессе приготовления, сначала выньте кастрюлю из печи, чтобы защитить блендер от перегревания.

### Практический пример

#### Майонез

200-250 мл растительного масла,  
1 яйцо (желток и белок),  
1 ст. ложку лимонного сока или  
уксуса, соль и перец, по вкусу

Поместите все компоненты в мерный стакан согласно вышеуказанным порядком. Поместите блендер на дно мерного стакана. Нажмите выключатель **Ⓒ**, держите блендер в этой позиции до тех пор, пока масло не превратится в эмульсию. После этого, не выключая аппарат, медленно перемещайте его вверх и вниз до тех пор, пока весь майонез хорошо перемешается.

## Чистка

Очищайте моторную часть **Ⓐ** только влажной тканью.

Все другие части могут мыться в посудомоечной машине.

При обработке цветных пищевых продуктов (например моркови), пластмассовые части устройства могут окрашиваться. Протрите эти части растительным маслом перед укладкой их в посудомоечную машину.

## Вспомогательные приадлежности

(можно купить в Сервисных центрах компании Braun; но не во всех странах)

CA-4000: мощный измельчитель, идеально подходит для нарезки мяса, сыра, зелени, орехов и пр.

HC-4000: высокоскоростной чоппер, идеально подходящий для трав, лука, чеснока, перца орехов и т.д.

WH-4000: насадка для взбивання крема, яичного белка, готовых к употреблению десертов и пористых субстанций (дрожжевого теста)

Содержание может быть изменено без уведомления.



**Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.**

Блендер, 450 Ватт  
Сделано в Польше

## Українська

Наші вироби відповідають найвищим стандартам стосовно якості, функціональних можливостей та дизайну.

Ми сподіваємося, що Ви будете повною мірою задоволені роботою Вашого нового електроприладу Braun.

### Увага

- Перед використанням електроприладу уважно і повністю прочитайте цю інструкцію.
- Ніж дуже гострий!
- Завжди відключайте прилад від джерела електроживлення при його збиранні, розбиранні, чищенні та зберіганні.
- Прилад слід зберігати у недоступних для дітей місцях.
- Не дозволяється підставляти моторну частину **(A)** під струмінь води, а також занурювати їх у воду.
- Електричні прилади компанії Braun відповідають вимогам відповідних стандартів стосовно техніки безпеки. Ремонт або заміна шнура електроживлення виконується сервісним працівником із числа фахівців з технічного обслуговування та ремонту. Некваліфіковано виконаний ремонт може стати причиною нещасних випадків і травм користувачів.
- Перед експлуатацією електроприладу слід переконатися, що напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі Вашої електромережі.
- Прилад розрахований на обробку невеликих об'ємів продуктів, типових для домашнього господарства.
- Мірну склянку **(E)** не можна використовувати у мікрохвильовій печі.

## Опис

- (A)** Моторна частина
- (B)** Перемикач Вкл./Викл. (швидкість 1)
- (C)** Перемикач Вкл./Викл. (швидкість 2)
- (D)** Вал з ножем
- (E)** Мірна склянка

## Як користуватися ручним блендером

Ручний блендер прекрасно підходить для приготування підливок, соусів, супів, майонезу та дитячого харчування, а також для змішування напоїв та молочних коктейлів.

1. Вставте моторну частину **(A)** у вал з ножем **(D)** і зафіксуйте.
2. Глибоко занурте ручний блендер у чашу, після чого натисніть перемикач **(B)** або **(C)**.
3. Після використання поверніть вал з ножем, щоб вийняти його з моторної частини.

Ви можете використовувати ручний блендер у мірній склянці **(E)** або у будь-якій іншій ємності. При змішуванні безпосередньо у каструлі у процесі приготування спочатку вийміть каструлю з печі, щоб захистити блендер від перегріву.

### Практичний приклад

#### Майонез

200-250 мл олії, 1 яйце (жовток та білок), 1 ст. ложку лимонного соку або оцту, сіль і перець, за смаком.

Помістіть усі компоненти у мірну склянку у зазначеному вище порядку. Помістіть блендер на дно мірної склянки. Натисніть вимикач **(C)**, тримайте блендер у цій позиції до тих пір, поки олія не перетвориться на емульсію. Після цього, не вимикаючи апарат, повільно переміщуйте його вгору і вниз до тих пір, поки весь майонез добре не перемішається.

## Чищення

Очищуйте моторну частину **(A)** тільки вологою тканиною. Усі інші частини можуть митися у посудомийній машині.

При обробці кольорових харчових продуктів (наприклад - моркви), пластмасові частини пристрою можуть забарвлюватися. Протріть ці частини олією, перед тим як покласти їх до посудомийної машини.

## Допоміжне приладдя

(можна придбати у Сервісних центрах компанії Braun; але не у всіх країнах)

CA-400: потужний подрібнювач, ідеально підходить для нарізування м'яса, сиру, зелені, горіхів, тощо.

HC-400: високошвидкісний чопер, який ідеально підходить для трав, цибулі, часнику, перцю, горіхів, тощо.

WH-400: насадка для збивання крему, яєчного білку, готових до вживання десертів та пористих субстанцій (дріжджового тіста).

Зміст може бути змінено без повідомлення.

## Цей виріб відповідає усім необхідним європейським стандартам безпеки та гігієни.

Блендер Електричний Ручний Braun MultiQuick/Minipimer MR 4000,  
Тип 4162

Країна виробництва:  
Hi-P Poland Sp. z o.o.  
Ul. Magazynowa 8  
Bielany Wrocławskie  
55-040 Kobierzyce  
Poland

Виріб відповідає вимогам ДСТУ 3135.7-96 (ГОСТ 30345.7-96, IEC 335-2-14-94), ГОСТ 23511-79 р.1, а також - санітарним нормам СанПіН 001-96, ДСН 239-96

Дата виробництва продукції Braun вказана безпосередньо на виробі (в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року виробництва, інші дві цифри є порядковим номером тижня у році

У разі необхідності гарантійного чи постгарантійного обслуговування, звертайтеся за інформацією до Головного Офісу Сервісного Центру фірми Braun в Україні: Компанія «Імпортбітсервіс-Україна», м. Київ, вул. Глибоцька 53. Тел. (044) 417-24-15. Тел / факс (044) 417-24-26



Товар Сертифіковано

УкрTEST - 003

## الضمان

نحن نعطي ضماناً على المنتج لمدة عامين كاملين من تاريخ الشراء. خلال فترة الضمان، سنحلل مجاناً أي خلل في الجهاز ناتج عن عيوب في المواد أو التصنيع إما بإصلاح القطع أو استبدالها أو باستبدال الجهاز كله حسب ما تراه مناسباً.

هذا الضمان لا يعطي التلف الناتج عن سوء الإستعمال (التشغيل بالتيار/ الفولتاج الكهربائي غير الصحيح، وصل الجهاز إلى مصدر طاقة غير مناسب، الكسر)، الإهتماء الطبيعي وأي خلل يكون تأثيره تافهاً على قيمة أو عمل الجهاز.

يصبح الضمان لاغياً إذا تم إصلاح

الجهاز بواسطة أشخاص غير مصرحين بذلك وفي حال عدم استعمال قطع براون الأصلية.

يصبح الضمان ساري المفعول عند تثبيت تاريخ الشراء بوضع ختم البائع وتوريده على بطاقة الضمان وبطاقة التسجيل.

يغطي هذا الضمان كل الدول التي يتم تزويدها بهذا الجهاز إليها سواء بواسطة شركة براون أو موزعها المعتمد وحيثما لا توجد قيود على الإستيراد أو أية قوانين أخرى تعيق أو تمنع تقديم الخدمة بموجب الضمان.

لا تؤثر الخدمة المقدمة بموجب الضمان على تاريخ انتهاء مفعول الضمان.

ينتهي الضمان على القطع أو الأجهزة المستبدلة بأكملها عند انتهاء مفعول هذا الضمان.

في حال المطالبة بموجب هذا الضمان، يجب تقديم الجهاز بأكمله (وحدة الشحن والمقبض) مع بطاقة الضمان السارية المفعول إلى البائع، أو يمكنك إرسال الجهاز والبطاقة إلى أقرب مركز لخدمة عملاء براون.

جميع المطالبات الأخرى ، بما فيها المتعلقة بالأضرار الناتجة عن هذا الضمان، مرفوضة إلا إذا كانت مسؤليتنا إلزامية قانونياً.

المطالبات الناتجة عن اتفاقية البيع مع البائع لا تتأثر بهذا الضمان.

## Country of origin: Poland

## صنع في بولندا

### Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located near the type plate. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture.

Example: "612" – The product was manufactured in week 12 of 2006.

## عام الصنع

لمعرفة عام الصنع ، يرجى الرجوع إلى رمز الإنتاج المكون من 3 أرقام الموجود قرب

صفحة النوع. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير إلى الرقم الأخير في عام الصنع بينما يشير الرقمان التاليان إلى يشير الرقمان التاليان إلى الأسبوع المعين في عام الصنع.

مثال : « 612 » - تم صنع المنتج في الأسبوع ١٢ من عام ٢٠٠٦ .



Deutsch

### Als Hers

dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Ver-

Mangel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift für Deutschland können Sie kostenlos unter 00000/07 99 61 69 - faxen.

## **English**

### **Guarantee**

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date

resulting  
workman

replacing  $\psi$   
we may ch

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by

To obtain service within the guarantee period, hand in or send

**For UK only:**  
This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

# Français

#### **Garantie**

2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.  
Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Appelez au 08.10.30.97.80 (ou se référez à <http://www.braun.com/global/contact/servicepartners/europe.country.html>) pour connaître le Centre Service Agrée Braun le plus proche de chez vous.

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients

Enfin, et ce qui est essentiel, nos clients bénéficient de la garantie légale des services cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

2 años de  
fecha de

Dentro  
subsan

subordinados, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea

reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado rotura, desgaste normal por el uso

ción en el valor o funcionamiento del producto.

La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales de Braun.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es

Validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano.

**Solo para España**  
Servicio al consumidor: Para  
localizar a su Servicio Braun más  
cercano o en el caso de que tengáis  
alguna duda referente al  
funcionamiento de este producto.

de este servicio

**Português**

**Garantia**

Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 anos a partir da data de compra. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, que torne necessário reparar, substituir peças ou trocar o aparelho dentro

de período de garantia não terá custos adicionais,

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de corrente eléctrica incorrecta, ruptura, desgaste normal por utilização que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funcionamento do produto.

caso de serem efectuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

apresentação da factura ou documento de compra correspondente.

distribuidor Braun autorizado.



laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitteta korjataan muualta kuin valtuutetussa Braun-huoltooliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.

Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta 020-377 877.

## Polski

### Warunki gwarancji

1. Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony przez firmę Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna z dokumentem zakupu i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna.
8. Gwarancją nie są objęte:
  - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
  - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
    - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytk;
    - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
    - używania niewłaściwych materiałów eksplotacyjnych;
    - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
    - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;
  - c) części szklane, żarówki oświetlenia;

- d) ostrza i folie do golarek oraz materiały eksplotacyjne.
9. Bez nazwy i modelu sprzętu, daty jego zakupu potwierdzonej pieczątką i podpisem sprzedawcy karta gwarancyjna jest nieważna.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

## Český

### Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku po dobu 2 let od data prodeje spotřebiteli. Během této záruční doby bezplatně odstraníme závady na výrobku, způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Oprava bude provedena podle našeho rozhodnutí buď opravou nebo výměnou celého výrobku. Tato záruka platí pro všechny země, kam je tento výrobek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovaným distributorem.

Tato záruka se nevtahuje: na poškození, vzniklá nesprávným používáním a údržbou, na běžné opotřebení, jakož i na defekty, mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje. Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek mechanicky poškozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovanými osobami nebo pokud nejsou použity originální díly Braun. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Při použití jiným způsobem nelze uplatnit záruku.

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Záruka platí jen tehdy, je-li záruční list rádně vyplněn (datum prodeje, razítka prodejny a podpis prodavače) a je-li současně s ním předložen prodejný doklad (dále jen doklady o koupi).

Chcete-li využít servisních služeb v záruční době, předejte nebo pošlete kompletní přístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného servisního střediska Braun. Aktualizovaný seznam servisních středisek je k dispozici v prodejnách výrobků Braun.  
Volejte bezplatnou infolinku 0800 11 33 22 pro informaci o nejbližším servisním středisku Braun.

O případné výměně přístroje nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravny v záruční opravě.

## Magyar

### Garancia

A Braun – ismerve termékei megbízhatóságát, készülékre két év garanciat vállal, azzal a megkötéssel, hogy a jótállási igényt a készülék csomagolásában található Jótállási Nyilatkozatban feltüntetett Braun márkaszervizekben lehet érvényesíteni.

A garancia hatálya alól kivélt képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza, valamint azok az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét, vagy használhatóságát nem befolyásolják.

A garancia nem vonatkozik a gyorsan kopó, rendszeresen cserélendő tartozékokra (pl. Borotvaszita, kés, stb.)

A jótállási igény érvényesítésére vonatkozó részletes tájékoztató a készülék csomagolásában található.

## Slovenský

### Záruka

Na tento výrobok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Počas tejto záručnej doby bezplatne odstránime závady na výrobku, spôsobené vadami materiálu alebo chybou výroby a to podľa nášho rozhodnutia buď opravou alebo výmenou celého výrobku. Táto záruka platí pre všetky krajiny, kde tento výrobok dodáva firma Braun alebo jej autorizovaný distribútor.

Táto záruka sa nevzťahuje: na poškodenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním a údržbou, na bežné opotrebenie ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu a použitie prístroja. Záruka stráca platnosť v prípade, že výrobok bol mechanicky poškodený, alebo sa uskutočnili opravy neautorizovanými osobami, alebo sa nepoužili originálne diely Braun. Prístroj je výhradne určený na domáce použitie. Pri použití iným spôsobom nie je možné záruku uplatniť.

Poskytnutím zárukys sú ovplyvnené spotrebiteľské práva, ktoré sa ku kúpe predmetu viažu podľa zvláštnych predpisov. Záruka platí iba vtedy, ak je záručný list riadne vyplňený (dátum predaja, pečiatka predajne a podpis predavača) a zároveň s ním predložený doklad o predaji (ďalej iba doklady o zakúpení).

Ak chcete využiť servisné služby v záručnej dobe, kompletnej prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte alebo zašlite do autorizovaného servisného strediska Braun. Aktualizovaný zoznam servisných stredísk je k dispozícii v predajniach výrobkov Braun.

Vzhľadom na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné zákonné ustanovenia. Záručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravovne v záručnej oprave.

## Ελληνικά

### Εγγύηση

Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητος υλικό, είτε επισκευαζόντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μας.

недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствие с Законом о защите прав потребителей. Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном. Эта гарантия действительна в любой стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибутором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания. Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии.

любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);

– для бритв – смятая или порванная сетка.

**Внимание!** Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После

проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта.

Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или

послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по

телефону + 7 495 258 62 70.

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батарейках – робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будьякі пошкодження, викликані спрацьованими або підткаючими батарейками;
- для бритв – зім'ята або порвана сітка.

У випадку виникнення складнощів з виконанням гарантійного або післягарантійного обслуговування прохання звертатись до сервісного центру фірми Braun в Україні.

## Українська

### Гарантійні зобов'язання фірми Braun

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу.

Протягом гарантійного періоду ми безплатно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону про захист прав споживачів.

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом ділера (магазину) на оригінальному гарантійному талоні Braun або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном.

Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється фірмою Braun або призначеним дистриб'ютером, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Здійснення гарантійного обслуговування не впливає на дату закінчення терміну гарантії. Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не покриває пошкодження, викликані невірним використанням (див. також перелік нижче) нормальний знос сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні деталі фірми Braun.

У випадку пред'явлення reklamaciї за умовами даної гарантії, передайте виріб у комплекті разом з гарантійним талоном у будь-який із центрів сервісного обслуговування фірми Braun.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія: