



Upute za uporabu

PAC AP serija


Pinguino
Gentle Jet

DeLonghi

SADRŽAJ	2
OPIS	3
POSTAVLJANJE	5
Strujne konekcije	5
Klimatizacija bez postavljanja	5
Klizni prozori	6
Klimatizacija s postavljanjem	6
UPORABA.....	7
Rad od kontrolne ploče.....	7
Opis kontrolne ploče.....	7
Rad s kontrolnom pločom.....	8
Odabir načina rada	8
Način rada Klima uređaj	8
Način uklanjanja vlage	9
Način rada ventilator	9
Odaberite skalnu temperatura.....	9
Rad od daljinskog upravljača.....	10
Uporaba daljinskog upravljača	10
Opis daljinskog upravljača	10
UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE aparata	11
Odabir načina rada	11
Odabir temperature.....	11
Odabir protoka zraka	11
Postavljanje mjeritelja vremena	11
Funkcija Eco Real Feel	12
Funkcija isključivanja zvuka	13
Funkcija njihanja	13
SAMODIJAGNOZA.....	14
SAMODIJAGNOZA (SAMO KOD NEKIH MODELA)	15
SAVJETI ZA ISPRAVNU UPORABU	16
Čišćenje	16
Čišćenje ormarića	16
Čišćenje filtra za zrak	16
Provjere na početku sezone	17
Radnje na kraju sezone.....	17
Tehničke specifikacije	17
Uvjeti ograničenja	17
RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	18



- A1.** Izlaz zraka
- A2.** Preklop izlaza za zrak
- A3.** Signalni prijamnik daljinskog upravljača
- A4.** Upravljačka ploča
- A5.** Kotačići
- A6.** Ručke
- A7.** Filtar
- A8.** Odjeljak daljinskog upravljača
- A9.** Rešetka za usis zraka
- A10.** Ispusna cijev sa čepom
- A11.** Kabel za napajanje
- A12.** Kućište ispusne cijevi za zrak
- A13.** Rešetka za usis zraka
- A14.** Daljinski upravljač



- B1.** Zidna prirubnica sa čepom
- B2.** Crijevo za ispušni zrak
- B3.** Prilagodnik za crijevo
- B4.** Prilagodnik za nosač prozora
- B5.** Nosač prozora s krilnom maticom
- B6.** Prilagodnik za izlaz za montiranje na zid/ prozor
- B7.** Izlaz za prozor
- B8.** Daljinski upravljač
- B9.** Čep nosača za prozor

Strujne konekcije

Prije priključivanja na električnu mrežu provjerite sljedeće:

- je li napon električne mreže isti kao što je naznačeno na pločici na stražnjoj strani aparata;
 - je li veličina utičnice i električne mreže sukladna potpori koju opterećenje zahtijeva;
 - je li utičnica odgovarajućeg tipa za priključak, ako nije, zamijenite utičnicu;
 - je li utičnica povezana na učinkovit sustav uzemljenja.
- Proizvođač nije odgovoran u slučaju da niste pratili ove standarde za sprječavanje ozljeda.

Napojni kabel smiju mijenjati samo specijalizirani tehničari.

Važno: Upute navedene ispod omogućit će vam da pripremite svoj klima uređaj za rad što je učinkovitije moguće. Prije uporabe, pazite da su rešetke za usis i izlaz zraka bez prepreka.

Važno: Ovaj aparat posjeduje značajku automatskog isparavanja za uklanjanje kondenza tijekom načina rada za hlađenje i uklanjanje vlage.

Klimatizacija bez postavljanja

KRILNI PROZOR




Ako imate krilni prozor postupite kako slijedi:






- Pričvrstite crijevo za ispušni zrak (B2) u odgovarajućem kućištu koje se nalazi na stražnjoj strani aparata obrađujući pozornost da poravnate dvije strelice kako je to prikazano na slici 1 kako biste ga zaključili. Da biste uklonili ispušni crijevo okrenite ga u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Zavrnite izlaz za prozor (B7) i postavite izvan prozora za ispušni vrućeg zraka (sl. 2).

PROZOR ZA DVOSTRUKO VJEŠANJE

Ako imate prozor za dvostruko vješanje, postupite kako slijedi:

- Umetnite i zaključajte prilagodnik za nosač prozora (B4) u utor nosača prozora (B5) (sl. 3)
- Postavite nosač prozora u prag prozora i produljite nosač do kraja u okviru prozora (sl. 4).
- Pričvrstite nosač za krilnu maticu (sl. 5) (Ako je nosač prozora prevelik za prozor plastiku može izrezati kvalificirani profesionalac).
- Umetnite crijevo za ispušni zrak (B2) u prilagodnik za nosač prozora (B4) i okrenite ga kako je prikazano na sl. 6.
- Kako bi se olakšalo pričvršćivanje crijeva za ispušni zrak (B2) u odgovarajućem kućištu koje se nalazi na stražnjoj strani aparata, postavite kartice prilagodnika crijeva (B6) u okomitoj osovini i postupite kako je prikazano na sl. 1.






Klizni prozori

Zahvaljujući krilnoj matici za zaključavanje, moguće je koristiti nosač prozora također za klizne prozore. Postavite nosač okomito s rupom u donjem dijelu kako biste omogućili lakše postavljanje ispušnog crijeva.

Klimatizacija s postavljanjem

- Pričvrstite crijevo za ispušt zrak (B2) u odgovarajuće kućište koje se nalazi na stražnjoj strani aparata (sl. 1).
- Izbušite rupu od 150 mm unutar i izvan zida ili kroz ploču prozora. Poštujte udaljenosti, dimenzije i visinu rupe koje su date na slici 7.




- Pričvrstite zidnu prirubnicu (B1) u rupu.
- Pričvrstite crijevo za ispušt zrak (B2) u zidnu prirubnicu (B1) (sl. 8).
- Kada crijevo (B2) nije povezano, izbušena rupa može da se zatvori sa čepom prirubnice (B1).

Važno: Kako je za postavljanje potreban poseban alat, predlažemo da aparat postavi specijalizirano osoblje.

- Kada postavljate klima uređaj, vrata trebaju biti malo otvorena, otprilike 1 cm kako bi se jamčila ispravna ventilacija i tlak u sobi.
- Održavajte crijevo za zrak što je moguće više kratkim i bez savijanja da biste izbjegli suženja.

Rad od kontrolne ploče




Opis kontrolne ploče

- C1.** Tipka UKLJUČENO/ STANJE PRIPRAVNOSTI (uključeno/ isključeno)
- C2.** Tipka NAČIN RADA
- C3.** Tipka za povećanje temperature
- C4.** Tipka za smanjenje temperature
- C5.** Simbol ventilatora
- C6.** Simbol klima uređaja
- C7.** Simbol uklanjanja vlage
- C8.** Simbol Eco Real Feel
- C9.** Tipka Brzina ventilatora
- C10.** Simbol Isključenje zvuka
- C11.** Simbol Opći alarm
- C12.** Postavljene vrijednosti temperature, programirano vrijeme uključivanja/ isključivanja
- C13.** Simbol mjeritelja vremena
- C14.** Indikator časova mjeritelja vremena
- C15.** Indikator temperature
- C16.** Indikator statusa Eco Real Feel
- C17.** Indikator odabrane brzine ventilatora

Rad s kontrolnom pločom

Uključivanje i isključivanje aparata

Umetnite priključak u utičnicu. Dvije crtice se pojavljuju na prikazu naznačavajući da je aparat u stanju pripravnosti.



Dodirnite tipku  (C1) za uključivanje aparata.

Kada aparat dođe na posljednju funkciju koja je postavljena prije nego se aktivira gašenje.


Za gašenje aparata, dodirnite tipku .

Važno: Ako se pokretanje ne nastavi, nakon nekoliko minuta svjetlo prikaza se prigušuje da bi se smanjila potrošnja energije.

Važno: Nikada nemojte gasiti klima uređaj jednostavnim povlačenjem priključka. Dodirnite tipku  da biste klima uređaj stavili u stanje pripravnosti i sačekajte nekoliko minuta prije povlačenja priključka. Na ovaj način, aparat može da obavlja provjere radnog statusa.

Odabir načina rada

Za odabir željenog načina rada, više puta pritisćite tipku NAČIN RADA (C2) dok se ne odabere željena funkcija.



✳ Način rada Klima uređaj

Ovo je idealno za vruće i vlažno vrijeme kada se, istodobno, soba treba i rashladiti i kada se iz nje treba ukloniti vlaga.

Kako biste ispravno postavili ovaj način:

- Dodirnite više puta tipku **NAČIN RADA** (C2) dok se ne pojavi simbol ✳ klima uređaja. Sačekajte nekoliko sekundi da se dosegne komanda. Prikaz će pokazati željenu temperaturu.
- Za promjenu temperature koju treba dosegnuti, dodirnite tipku  (C3) ili  (C4).
- Odaberite željenu brzinu ventilatora dodirivanjem tipke  (C9).

Raspoloživi protoci zraka su:


Minimalni protok zraka: kada se dosegne maksimalni tihi rad.

Srednji protok zraka: kada razina buke treba biti niska ali s dobrom razinom udobnosti.

Maksimalni protok zraka: za postizanje željene temperature što je prije moguće.

Automatski: Ovaj aparat automatski bira najbolju brzinu ventilatora temeljenu na odabranoj temperaturi i uvjetima okoliša.

Najpogodnije temperature tijekom ljeta idu od 24 do 27°C. Ipak, ne preporuča se postavljati temperaturu koja je značajno niža od vanjske temperature.




△ Način uklanjanja vlage

Ovo je idealno za smanjenje vlage u prostoriji (proljeće i jesen, vlažne sobe, razdoblja kiše itd.). Za ovu vrstu uporabe aparat se mora postaviti kao za način rada Klima uređaj. To znači da se crijevo za ispušt zrak (B2) mora pričvrstiti na aparat kako bi se vlaga mogla izbaciti vani.

Kako biste ispravno postavili ovaj način:

- Dodirnite više puta tipku **NAČIN RADA** (C2) dok se ne pojavi simbol △ uklanjanja vlage. Sačekajte nekoliko sekundi da se dosegne komanda.
- Aparat će automatski odabrati najbolji protok zraka.



✂ Način rada ventilator

Kada koristite ovaj način rada, crijevo za ispušt zrak (B2) ne treba biti pričvršćeno na aparat.

Kako biste ispravno postavili ovaj način:


- Dodirnite više puta tipku **NAČIN RADA** (C2) dok se ne pojavi ✂ simbol ventilatora. Sačekajte nekoliko sekundi da se dosegne komanda.
- Odaberite željenu brzinu ventilatora dodirom na tipku ≡ (C9).

Raspoloživi protoci zraka su:

Minimalni protok zraka: kada se želi najtiši rad.

Srednji protok zraka: kada razina buke treba biti niska ali s dobrom razinom udobnosti.


Maksimalni protok zraka: za maksimalne izvedbe.



Odaberite skalu temperatura

Temperatura se može prikazati u °C ili u °F.

Za promjenu mjerne jedinice temperature istodobno dodirujte deset sekundi tipke za povećanje ^ (C3) i smanjenje v (C4).



Rad od daljinskog upravljača

Umetanje ili zamjena baterija


- Uklonite poklopac na stražnjoj strani daljinskog upravljača;
- Umetnite dvije nove baterije LR03 "AAA" 1.5V ili zamijenite s takvim njihovim ispravnim umetanjem (vidi smjerove unutar odjeljka za baterije) (sl. 9);
- Vratite poklopac na mjesto.

Važno: Ako je jedinica daljinskog upravljača zamijenjena ili bačena, baterije se moraju ukloniti i baciti sukladno trenutnom zakonodavstvu jer su štetne po okoliš. Nemojte miješati stare i nove baterije. Nemojte miješati alkalne, standardne (ugali-cink) ili punive (nikl-kadmij) baterije. Nemojte baterije izlagati vatri. Baterije mogu eksplodirati ili procuriti. Ako se daljinski upravljač neće dugo koristiti, uklonite baterije.

Uporaba daljinskog upravljača

- Usmerite daljinski upravljač prema prijammiku (A11) na daljinskom upravljaču. Daljinski upravljač smije biti najviše sedam metara udaljen od aparata (bez prepreka između daljinskog upravljača i prijammika).
- S daljinskim upravljačem morate raditi pažljivo. Nemojte ga ispustiti ili izlagati izravnom sunčevom svjetlu ili toploti.

Važno: Daljinski upravljač može se sigurno pohraniti u odgovarajući odjeljak (A12).



Opis daljinskog upravljača

- D1.** Gumb UKLJUČIVANJE/ STANJE PRIPRAVNOSTI
- D2.** Gumb NAČIN RADA
- D3.** Gumb za povećanje
- D4.** Gumb za smanjenje
- D5.** Gumb za protok zraka
- D6.** Gumb za njihanje
- D7.** Gumb za isključenje zvuka
- D8.** Gumb za mjerenje vremena
- D9.** Gumb Eco Real Feel

UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE aparata

- Uključite u utičnicu.
- Pritisnite gumb  (D1), kada se uključi, klima uređaj počinje raditi na isti način kao kada je isključen.
- Za isključivanje aparata pritisnite gumb  (D1).

Važno: Nikada nemojte isključivati aparat uklanjanjem priključka.

Uvijek ga isključujte pritiskom na gumb  i čekanjem nekoliko minuta prije uklanjanja priključka. Samo na ovaj način aparat će obaviti standardne provjere.

Odabir načina rada

Za odabir željenog načina rada, pritisnite više puta gumb NAČIN RADA (D2) dok ne odaberete željenu funkciju.

Većina komandi raspoloživih na daljinskom upravljaču odgovaraju onima na kontrolnoj ploči aparata.

Odabir temperature

U načinu rada Klima uređaj pritisnite gumb $\wedge$ (D3) i $\vee$ (D4) za povećanje/ smanjenje željene temperature.

Odabir protoka zraka

U načinima rada Klima uređaj i Ventilator, pritisnite gumb  (D5) za povećanje/ smanjenje željenog protoka zraka.

Postavljanje mjeritelja vremena

Mjeritelj vremena omogućava odgođeno pokretanje ili gašenje aparata. Ova funkcija će spriječiti trošenje električne energije optimizacijom razdoblja rada.

Kako da programirate odgođeno gašenje

- Kada je aparat uključen u bilo kojem načinu rada, možete programirati odgođeno gašenje.
- Pritisnite gumb  mjeritelja vremena (D8), simbol mjeritelja vremena (C13) i sati (C14) zasvijetli.
- Pritisnite gumb $\wedge$ (D3) i $\vee$ (D4) dok se ne pojavi željeni broj sati za gašenje na prikazu.

Nekoliko sekundi nakon što se mjeritelj vremena postavi postižu se postavke i prikaz pokazuje način rada a simbol mjeritelja vremena ostaje osvijetljen.

Kada istekne postavljeno vrijeme, klima uređaj ide u stanje pripravnosti. Za otkazivanje programa mjeritelja vremena pritisnite gumb mjeritelja vremena  (D8) dva puta. Simbol mjeritelja vremena (C13) će se isključiti.

Važno: Kada je mjeritelj vremena aktiviran, pritiskom na gumb mjeritelja vremena, prikazat će se preostali sati vremena do gašenja.

Kako da programirate odgođeno pokretanje

- Priključite aparat i postavite na stanje pripravnosti.
- Pritisnite gumb ☹ mjeritelja vremena (D8), simbol mjeritelja vremena (C13) i sati (C14) zasvijetli.
- Pritisnite gumb ^ (D3) i v (D4) dok se ne pojavi željeni broj sati do pokretanja. Pokretanje može da se programira u bilo koje vrijeme u roku od 24 sata koji slijede.

Nekoliko sekundi nakon što se mjeritelj vremena postavi postižu se postavke i prikaz pokazuje način rada a simbol mjeritelja vremena ostaje osvijetljen.

Kada postavljeno vrijeme istekne, aparat će početi raditi u istom načinu rada koji je prethodno postavljen.

Za otkazivanje programa mjeritelja vremena pritisnite gumb mjeritelja vremena (D8) dva puta.

Simbol mjeritelja vremena (C13) će se isključiti.


Važno: Kada se mjeritelj vremena aktivira, pritiskom na tipku samo jednom, prikazat će se preostali sati do pokretanja.



Funkcija Eco Real Feel

Eco Real Feel je inovativna De'Longhi tehnologija koja istodobno radi na smanjenju temperature i kontroli vlage, osiguravajući najbolju razinu udobnosti. S tradicionalnim sustavima, tijekom vremena rada, optimalni uvjeti udobnosti mogu se dosegnuti ali se ne mogu i osigurati s vremenom. Uz Eco Real Feel, kada se dosegne optimalna udobnost, PAC automatski modulira radnju kompresora i protok zraka da bi se on, s vremenom, zadržao.

Kako biste aktivirali funkciju pritisnite gumb Eco Real Feel (D9). Pojavljuje se simbol Eco Real Feel (C8).



Nakon pribl. 1 minute, indikator ECO REAL FEEL (C16) se pali. On mijenja boju kada se približava najbolja razina udobnosti (vidi grafikon ispod).

NARANČASTO SVJETLO: Uvjeti u sobi su daleko od optimalne razine.

ZELENO SVJETLO: Većina ljudi osjeća dobre uvjete u sobi, blizu optimalne razine.

PLAVO SVJETLO: Najbolja razina udobnosti.

- Osjećaj ugone je subjektivno stanje. Iz ovog razloga, različiti ljudi mogu različito ocijeniti iste uvjete okoliša.
- U posebice ozbiljnim uvjetima okoliša (veliki prostor, visoka temperatura ili vlaga vani, loša izolacija prostorije, previše ljudi ili jako opterećenje toplotom u sobi, jaka izloženost suncu...) ovaj uređaj možda neće biti u mogućnosti dosegnuti najbolju razinu udobnosti.

Funkcija isključivanja zvuka

Aktivacijom ove funkcije (raspoloživa samo u načinu rada Klima uređaj), buka rada se dalje smanjuje. Za njeno aktiviranje, pritisnite gumb za isključivanje tona (D7) na daljinskom upravljaču. Prikaz pokazuje odgovarajući simbol (C10).





Funkcija njihanja

Gumb za njihanje (D6) aktivira i deaktivira funkciju njihanja. Kada unutar-nji ventilator radi, funkcija njihanja raspodjeljuje zrak ravnomjerno u sobi pokretanjem preklopa naizmjenično naprijed i natrah. Ako se ponovo pritisne, preklap će se zaključiti u svoj trenutni položaj.

ZABILJEŠKA: Ako ventilator ne radi, funkcija njihanja također neće raditi. Kako bi se izleglo oštećivanje unutarnjih mehanizama, preklap se ne smije pomicati ručno.



AP Samodijagnoza



Aparat ima sustav samodijagnoze kako bi se identificirao broj upozorenja/ kvarova. Poruke pogreške prikazuju se na prikazu aparata.

AKO... SE PRIKAŽUJE,	AKO... SE PRIKAŽUJE,	AKO... SE PRIKAŽUJE,	AKO... SE PRIKAŽUJE,	AKO... SE PRIKAŽUJE,	AKO... SE PRIKAŽUJE,
					
„Niska tempera- tura“ (Sprječavanje zaleđivanja)	„Niska vlaga“	„Visoka razina“ (Unutarnja ladica je puna) i opći alarm	Kvar 1 i opći alarm	Kvar 2 i opći alarm	„Kvar sonde“ (Oštećena sonda) i opći alarm
...ŠTO DA RADIM?	...ŠTO DA RADIM?	...ŠTO DA RADIM?	...ŠTO DA RADIM?	...ŠTO DA RADIM?	...ŠTO DA RADIM?
Aparat posjeduje uređaj za zaštitu od zaleđivanja da bi se izleglo pretjerano formiranje leda. Aparat se ponovo automatski pokreće kada se postupak odleđivanja izvrši.	Poruka će se prikazati samo kada je u Eco Real feel funkciji što značava da je razina vlage u sobi ekstremno niska. Kako biste nastavili rad, prebacite jedinicu na bilo koji način osim funkcije Eco Real feel.	Ispraznite unutarnji spremnik prateći upute u dijelu „Radnje na kraju sezone“.	Ako se ovo pojavi, konzultirajte najbliži ovlašteni servisni centar.	Ako se ovo pojavi, konzultirajte najbliži ovlašteni servisni centar.	Ako se ovo pojavi, konzultirajte najbliži ovlašteni servisni centar.

AP Samodijagnoza (samo kod nekih modela)

Aparat ima sustav samodijagnoze kako bi se identificirao broj upozorenja/ kvarova. Poruke pogreške prikazuju se na prikazu aparata.

AKO... SE PRIKAŽUJE,	AKO... SE PRIKAŽUJE,	AKO... SE PRIKAŽUJE,	AKO... SE PRIKAŽUJE,
			
Anomalija u izvedbama aparata	Anomalija u izvedbama aparata i opći alarm	„Temperatura kompresora“ je veoma visoka	„Temperatura kompresora“ je veoma visoka i opći alarm
...ŠTO DA RADIM?	...ŠTO DA RADIM?	...ŠTO DA RADIM?	...ŠTO DA RADIM?
Kada ovo zatreperi, aparat pruža provjeru i radi s nekim ciklusima funkcija, nakon toga ovaj će alarm nestati.	Ako je ovo mirno, potražite najbliži ovlašteni servisni centar. Za resetiranje alarma jedinicu trebate isključiti iz alarma pa ponovo uključiti.	Kada ovo zatreperi, protok zraka je privremeno forsiran na maksimum, te bi se tada protok zraka trebao vratiti na ispravne vrijednosti.	Ako je ovo mirno, uređaj za zaštitu je intervenirao da bi se izbjegla pretjerana temperatura kompresora. Za resetiranje alarma jedinicu trebate isključiti iz alarma pa ponovo uključiti.



Kako biste osigurali optimalne rezultate za svoj klima uređaj, pratite ove preporuke:

- zatvorite vrata i prozore u sobi koja će se klimatizirati. Kada koristite klima uređaj koji se ugrađuje, trebali biste vrata ostaviti blago otvorenim (oko 1 cm) kako bi se jamčila ispravna ventilacija.
- Nikada nemojte koristiti aparat u veoma vlažnim prostorijama (vešeraji primjerice).
- Zaštitite sobu od izravnog izlaganja suncu djelomičnim zatvaranjem zavjesa i/ili roleti kako bi rad aparata bio što ekonomičniji.
- Nikada aparat nemojte koristiti na otvorenom.
- Uvjerite se da nema izvora toplote u sobi.
- Pazite da klima uređaj stoji na ravnoj površini.
- Nemojte pokrivati aparat (sl. 10).
- Nikada nemojte ostavljati predmete bilo koje vrste na klima uređaju.
- Nikada nemojte ometati usis zraka ili preklop izlaza.
- Nikada nemojte podizati aparat iz prijenosne trake izlaza za zrak, koristite ručke (sl. 11).


Čišćenje

Prije čišćenja ili održavanja, isključite aparat pritiskom na gumb , a zatim ga isključite iz utičnice.

Čišćenje ormarića

Aparat biste trebali čistiti lagano navlaženom krpom a zatim da ga osušite suhom krpom. Iz sigurnosnih razloga, nikada klima uređaj nemojte prati vodom.

Pozornost! Nikada nemojte koristiti benzin, alkohol ili otopine za čišćenje aparata. Nikada nemojte prskati insekticidne tekućine ili nešto slično.



Čišćenje filtra za zrak

Filtar pomaže u hvatanju prašine i polena.


Ako je filter prljav, cirkulacija zraka je ugrožena i učinkovitost aparata se smanjuje. Stoga je dobra praksa da filter čistite u redovitim intervalima. Učestalost zavisi od trajanja i uvjeta rada. Ako se jedinica koristi konstantno ili sustavno, preporuča se da filter čistite jednom tjedno.

Filtar se nalazi u usisnoj rešetki. Radi čišćenja, filter izvadite kako je prikazano na sl. 12. Koristite usisavač za sakupljanje prašine koja se nakupila na filteru. Ako je veoma prljav, uronite ga u toplu vodu i isperite nekoliko puta. Voda nikada ne bi smjela biti toplija od 40°C.

Nakon pranja filtra, dozvolite da se on do kraja osuši prije njegovog vraćanja na mjesto.

Provjere na početku sezone

Uvjerite se da su napojni kabel i priključak bez oštećenja i da je sustav uzemljenja učinkovit. Precizno pratite upute za postavljanje.



Radnje na kraju sezone

Kada pohranjujete aparat predlažemo vam da ispuštite svu vodu iz kruga: uklonite vanjski čep (A10) njegovim odvrtanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (sl. 13) i dozvolite da se voda ispusti u posudu.

Kada je aparat prazan, vratite čepove na mjesto.

Očistite filter i pažljivo ga osušite prije njegovog vraćanja natrag.

Tehničke specifikacije

Napon napajanja	vidi oznaku s ocjenom
Maks. upijena snaga	
tijekom klimatizacije	“
Rashladno sredstvo	“
Kapacitet hlađenja	“

Uvjeti ograničenja

Sobna temperatura za klimatizaciju $18^{\circ} \div 35^{\circ}\text{C}$

Transport, punjenje, čišćenje i oporavak rashladnog sredstva trebaju se obavljati od strane tehničkog servisnog centra kojeg odredi samo proizvođač.

Aparat treba baciti samo specijalizirani centar kojeg određuje samo proizvođač.

Pozornost! KAKO BISTE IZBEGLI OŠTEĆENJE JEDINICE:

NIKADA NEMOJTE PREVOZITI ILI OKRETATI APARAT NA DOLJE ILI NA BOK. AKO SE OVO DOGODI, SAČEKAJTE ŠEST SATI PRIJE UKLJUČIVANJA APARATA, PREPORUČA SE 24 SATI. Nakon što se jedinica okrene na bok, ulje se treba vratiti u kompresor kako bi se osigurao ispravan rad. Ako jedinici ne dozvolite ovo vrijeme (6-24 sati), jedinica smije raditi samo kratko vremena a zatim će se kompresor pokvariti zbog nedostatka ulja.

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Klima uređaj se ne uključuje	Nije uključen u utičnicu.	Uključite ga u utičnicu.
	Nema struje	Sačekajte
	Unutarnji sigurnosni uređaj se aktivirao	Pozovite ovlašteni servisni centar
Klima uređaj radi samo kratko vremena	Ispusna cijev je savijena ili ima zavoja	Ispravno postavite crijevo za zrak održavajući ga što je moguće više kratkim i bez savijanja da biste izbjegli uska grla.
	Nešto sprečava izbacivanje zraka.	Provjerite i uklonite bilo kakve prepreke koje ometaju izbacivanje zraka.
Klima uređaj radi ali ne hladi sobu.	Prozori, vrata i/ili zavjese su otvorena/i/e.	Zatvorite vrata, prozore i zavjese imajući na umu „Savjete za ispravnu uporabu" navedene iznad.
	Postoje izvori toplote u sobi (peć, fen itd.).	Uklonite izvore toplote
	Crijevo za ispušni zrak je odvojeno od aparata	Pričvrstite crijevo za ispušni zrak u kućištu na stražnjoj strani aparata (sl.1).
	Začepljen filter	Očistite ili zamijenite filter kako je opisano iznad
	Tehničke specifikacije aparata nisu odgovarajuće za sobu u kojoj se nalazi.	
Tijekom rada u sobi postoji neugodan miris	Začepljen filter	Očistite filter kako je opisano iznad
Klima uređaj ne radi oko tri minute nakon njegovog ponovnog pokretanja	Unutarnji sigurnosni uređaj sprječava da se aparat ponovo pokrene dok ne isteknu tri minute jer je bio ugašen.	Sačekajte. Ova odgoda je dio normalnog rada.
Prikazuje se jedna od sljedećih poruka: Lt/ Lh/ HL/F1/ F2/ PF/ (Er/ Ct samo za AP98)	Aparat ima sustav samodijagnoze da bi se identificirao broj kvarova.	Vidi poglavlje o samodijagnozi

