



- הוראות הפעלה -

למגהץ קיטור







דגם: PRO-270

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

תוכן העניינים

3-6	תיאור החלקים
4-5	הוראות בטיחות
6	עצות שימושיות
7	הוראות שימוש
8	מסנן אבנית
9	השלכת המכשיר



קראו בעיון חוברת הוראות זו טרם השימוש במכשיר.
הדבר יבטיח תוצאות מיטביות ובטיחות מרבית.
שמרו על הוראות אלה לשימוש עתידי.

חשוב!

במידה והציוד יהיה בשימוש ללא מסנן אבנית, או כשהמסנן שחוק, יגרם לו נזק.

הוראות בטיחות

קראו בעיון את ההוראות שלהלן.

- טרם השימוש במכשיר, וודאו כי מתח העבודה שבביתכם תואם למתח העבודה המצוין על גבי תווית הנתונים של המכשיר. חברו את המכשיר אך ורק לשקע חשמל מוארק כהלכה עם זרם מינימלי של 10 אמפר.
- במידה ושקע החשמל וכבל החשמל אינם תואמים, פנו לטכנאי מוסמך להחלפת השקע.
- בטיחות מכשיר זה מובטחת רק במידה והוא יחובר לשקע המוארק באופן נכון ויעיל, כמפורט בתקנים עדכניים הנוגעים לבטיחות חשמלית. לא תחול כל אחריות על היצרן במקרה של נזק הנגרם מהיעדרותה של הארקה בחיבור כבל חשמל. במקרה של ספק, היוועצו בחשמלאי מוסמך.
- אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- במידה וישנם מים במגהץ, אין להשאיר אותו בחדר בו הטמפרטורה עלולה לרדת מתחת ל- 0°C .
- לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו כי לא נגרם לו נזק. במקרה של ספק, אין להשתמש במכשיר – פנו לתחנת שירות מוסמכת.
- אין להשאיר את חומרי האריזה (שקיות ניילון, קצף פוליסטירן (קלקר), וכד') בהישג ידם של ילדים – הדבר עלול להוות סכנה.
- אין להשתמש במתאמים, מפצלי שקעים ו/או כבלים מאריכים. במידה ולא ניתן להימנע משימוש בהם, השתמשו אך ורק במתאם, מפצל או כבל מאריך התואמים לתקנות בטיחות עדכניים. הקפידו לא לעבור על העומס המרבי המצוין על המתאם.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. כל שימוש אחר ייחשב כשימוש לא נכון ומסוכן.
- לא תחול כל אחריות על היצרן במקרה של נזק הנגרם משימוש לא יאה, שימוש לא נכון או שימוש לא אחראי במכשיר, או נזק הנגרם עקב תיקונים שבוצעו על ידי אדם שאינו מוסמך לבצע תיקונים אלה.
- במידה ונגרם נזק למכסה מיכל המים, החליפו אותו בחלק חילוף מקורי.
- במידה ויש צורך בתיקונים, או במידה ונגרם נזק לכבל החשמל ויש להחליפו, פנו אך ורק לתחנת שירות מוסמכת, על מנת להבטיח את יעילות מכשירכם ואי פגיעת תוקף תעודת האחריות. מאותן סיבות, מומלץ כי תשתמשו תמיד בחלקי חילוף מקוריים.
- השתמשו אך ורק במעמד מגהץ המסופק. במידה וייגרם לו נזק, החליפו אותו במעמד מקורי בלבד.

בכל שימוש במכשיר חשמלי, יש לפעול בהתאם לחוקים בסיסיים מסוימים.

בפרט:

- אין לגעת במכשיר בידיים או רגלים רטובות או לחות. אין לטבול את המכשיר במים.
 - אין להשתמש במכשיר בחדרי אמבטיה.
 - אין למשוך בכבל החשמל או לגעת במכשיר בידיים או רגליים רטובות או לחות.
 - המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי מוגבלויות פסיכולוגיות, פיזיות או חושיות, או אנשים ללא ניסיון או ידע נחוץ, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות הנוגעות לשימוש במכשיר מאדם האחראי על בטיחותם. יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי לא ישחקו עם המכשיר.
 - אין להשאיר את המכשיר מחובר לחשמל – הדבר יהווה סכנת בטיחות.
 - נתקו את המכשיר משקע החשמל טרם ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה כלשהן.
 - במקרה של תקלה או במידה והמכשיר אינו פועל כהלכה, כבו את המכשיר. אין לנסות לתקן אותו בכוחות עצמכם. לביצוע תיקון כלשהו, פנו לתחנת שירות מוסמכת ובקשו להשתמש בחלקי חילוף מקוריים. אי ציות להוראה שלעיל תפגום בבטיחות המכשיר.
 - במידה וברצונכם להשליך את המכשיר בסיום חייו, נתקו את המכשיר מהחשמל וחתכו את כבל החשמל כך שהמכשיר יהפוך לבלתי שמיש.
 - במידה ונגרם נזק לכבל החשמל, למניעת סכנה הקפידו להחליפו אצל היצרן או בתחנת שירות מוסמכת.
 - למילוי מים במגהץ, העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי ונתקו את המגהץ מהחשמל. אין להחזיק את המכשיר תחת מים זורמים למילוי.
 - הקפידו כי בסיס המגהץ החם לעולם לא יבוא במגע עם כבלים כלשהם.
 - במידה ווסת הבטיחות יופעל, המכשיר ייכבה באופן אוטומטי. בטרם תוכלו לחזור ולהשתמש בו, יש לפנות לתחנת שירות מוסמכת.
 - אין לכוון את פרץ הקיטור לעבר בני אדם, היות והדבר מהווה סכנה.
 - אין לגהץ בגדים רטובים מדי.
 - לאחר סיום הגיהוץ, אפשרו למגהץ להתקרר בטרם תאחסנו אותו.
 - אין להוסיף למים במיכל המים מסירי כתמים, חומרי ניקוי או שמנים ארומטיים. הדבר יסכן את בטיחות מכשירכם.
 - נתקו את המכשיר מהחשמל כאשר אינו נמצא בשימוש. אין להשאירו מחובר ללא צורך.
 - במהלך השימוש, אין להזיז את המכשיר.
 - במידה והמכשיר נפל ונגרם לו נזק נראה לעין, אין להמשיך להשתמש בו. פנו לתחנת שירות מוסמכת.
 - יש להציב את מערכת הגיהוץ על משטח שטוח ועמיד במיוחד לטמפרטורות גבוהות.
 - יש להשתמש במערכת הגיהוץ על לוח גיהוץ יציב.
- מכשיר זה תואם לתקן 89/336/EEC, המתייחס לדיכוי הפרעות רדיו.

תיאור חלקי המכשיר

- (A) לחצן שחרור קיטור
- (B) ציין "גיהוץ בטמפרטורה"
- (C) חוגת כיוון ווסת חום/ קיטור
- (D) לחצן הפעלה/כיבוי עם ציין מצב הפעלה
- (E) מכסה מיכל המים
- (F) מיכל מים שקוף
- (G) מעמד מגהץ
- (H) מסנן אבנית
- (I) נייר בדיקת קשיות המים

עצות שימושיות

- ניתן להחזיר את מראם המקורי ואת רכותם של בדים כגון קטיפה או צמר, או אביזרים כגון כפפות, תיקים וכד'. לשם כך העבירו את המגהץ במרחק קטן מהבדים, כאשר סילון הקיטור פועל (תוכנית גיהוץ אנכי).
- להסרת סימנים שהושארו על ידי ריהוט ושחזור מצב השטיחים למראם המקורי, אפשרו לקיטור לחדור המשטח ולאחר מכן הברישו אותו קלות.
- אין לגהץ או להניח את המגהץ על רוכסנים, ווים, טבעות וכו', וזאת למניעת ששיטת משטח הגיהוץ.
- שמרו על משטח הגיהוץ נקי. לניקוי המשטח, נגבו את המשטח כאשר הנו קר באמצעות מטלית לחה. אין להשתמש בחומרים להסרת אבנית לניקוי המגהץ.
- לאחר השימוש, המתינו עד שהמכשיר יתקרר בטרם תאחסנו אותו.
- כאשר המגהץ חם, הקפידו לא לגעת במיכל המים.
- אחסנו את המגהץ במקום יבש.
- בסיום הגיהוץ, אין צורך לרוקן את המים הנותרים ממכל המים.
- עם זאת, במידה ואין בכוונתכם להשתמש במכשיר לאורך זמן, הקפידו לרוקנו.
- הפרידו בגדים בהתאם לטמפרטורת הגיהוץ המומלצת והחלו בגיהוץ בגדים הדורשים את טמפרטורת הגיהוץ הנמוכה ביותר.
- ניתן לגהץ פרטי משי גיהוץ יבש, בצדם ההפוך.
- יש לגהץ פריטי צמר, כותנה ופשתן עדין בצדם ההפוך על ידי גיהוץ קיטור, או בצדם הנכון על ידי הנחת בד דק בין הפריט למגהץ על מנת למנוע יצירת "ברק". בדים מולבנים דורשים לחות גבוהה יותר. גהצו בדים לבנים ובדים בצבעים לא חזקים בצדם המקורי וצבעים כהים בצדם ההפוך. רקמה יש לגהץ גם כן על צדה ההפוך, על מנת לגרום לה לבלוט.
- בכל שימוש במגהץ (כולל השימוש הראשון), או במידה ואל השתמשתם בקיטור במשך מספר דקות, לחצו על לחצן הקיטור מספר פעמים כאשר המגהץ מכוון הצידה מקרש הגיהוץ. הפעולה תסלק מים קרים ממעגל הקיטור.
- במהלך השימוש, ניתן להציב את המגהץ במצב "אנכי" (ראו איור 1). עם זאת, הקפידו לוודא כי המשטח עליו הוא עומד מאוזן על מנת למנוע את נפילת המגהץ.

הוראות שימוש

המכשיר פועל עם מי ברז רגילים. אין להשתמש בכל סוג מים אחר, חומרים כימיים או חומרי ניקוי (למשל, מים מבושמים, תמציות, מרככי מים וכד').

מילוי מיכל המים וחיבור המגהץ לחשמל

וודאו כי כבל החשמל מנותק משקע החשמל.

- פתחו את מכסה מיכל המים (E) באמצעות התפסן.
- בפעם הראשונה בה תשתמשו במגהץ, יהיה עליכם לחבר את מסנן האבנית המסופק למיכל המים. במידה ומכסה המיכל נסגר בנקישה, פירוש הדבר כי חיברתם את המסנן כהלכה. **אין להשתמש במגהץ ללא מסנן האבנית.** שימוש במגהץ ללא מסנן האבנית מחובר אליו יבטל את האחריות.
- **הערה:** אין צורך להסיר את המסנן בסיום כל גיהוץ, אלא רק כאשר יש צורך להחליפו (ראו סעיף "מסנן אבנית").

- מלאו את המיכל עד לסימן המילוי המרבי  (איור 2). חברו את המכשיר לחשמל.

שימוש

- לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי (D) להפעלת המכשיר. ציין מצב הפעלה וציין "מגהץ בטמפרטורה" (B) יידלקו.
- **הערה:** במידה והנכם משתמשים במגהץ בפעם הראשונה, ייתכן כי המכשיר יפיק עשן וריח מסוים במשך מספר דקות ראשונות. הדבר נגרם מחימום ויבוש האטמים ששימשו להרכבת המגהץ. יש לאוורר את החדר.
- כמו כן, ייתכן כי תשמעו רעש של משאבה המזרימה מים למגהץ. הדבר אינו מהווה תקלה. סובבו את חוגת ווסת החום (C) לאזור המתואר באיור 5, בהתאם לסוג הבד אותו ברצונכם לגהץ. עם הפעלת המגהץ, מומלץ לסובב את חוגת כיוון הקיטור להגדרה המרבית.
- **הערה:** בנוסף לכיוון טמפרטורת משטח הגיהוץ, החוגה גם מכוונת את כמות הקיטור. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, כך מופקת כמות קיטור גדולה יותר. אין להשתמש בקיטור כאשר החוגה מכוונת מחוץ לאזור המתואר באיור 5, על מנת למנוע טפטופי מים ממשטח הגיהוץ.
- המתינו עד לכיבוי ציין "גיהוץ בטמפרטורה" (B). הציין יידלק ויכבה לסירוגין במהלך הגיהוץ, בהתאם לטמפרטורת משטח הגיהוץ. זהו חלק מפעולתו התקינה של המגהץ ולא מהווה סיבה לדאגה.
- לגיהוץ עם קיטור, העבירו את חוגת ווסת החום לאזור המתואר באיור 5. המתינו עד לכיבוי ציין "גיהוץ בטמפרטורה" (B) ולחצו על לחצן הקיטור במגהץ. בפעם הראשונה בה תשתמשו במגהץ ולאחר החלפת מסנן האבנית, כאשר תלחצו על לחצן הקיטור, המכשיר יצטרך להזרים מים דרך מעגל הקיטור. מסיבה זו, יעברו מספר דקות עד שהקיטור יופק.
- **שימו לב:** במהלך הגיהוץ, ייתכן כי תבחינו במעט מים על משטח הגיהוץ. הדבר נובע ממערכת בטיחות, המשחררת מעט קיטור על מנת למנוע לחץ יתר במשטח הגיהוץ. זהו חלק מפעילות תקינה של המגהץ ולא מהווה סיבה לדאגה.
- לגיהוץ יבש, אין ללחוץ על לחצן הקיטור של המגהץ.

מסנן אבנית

המגהץ מצויד במסנן אבנית עשוי שרף, הנמצא במיכל המים ומאפשר שימוש במי ברז רגילים. השרף מפחית את קשיות המים ולכן מאריך את חיי המדף של המגהץ. יש להחליף את המסנן לאחר שהוא מאבד את יעילותו. תדירות החלפתו תהיה תלויה בקשיות המים ותדירות השימוש במגהץ.

נייר בדיקת קשיות המים כלול עם המגהץ.

- טבלו את הנייר במים לשנייה 1
- נערו את הנייר להסרת עודפי מים
- המתינו דקה 1
- בדקו את התוצאה ב"טבלת החלפת המסנן" על מנת לוודא את קשיות המים.

לאחר זיהוי סוג המים, בדקו ב"טבלת החלפת המסנן" את תקיפות החלפת מסנן האבנית. שימו לב כי פרקי הזמן המצוינים בטבלה חושבו תוך הנחה כי השימוש במגהץ יתבצע שלוש פעמים בשבוע.

במידה ותשתמשו במגהץ לעיתים קרובות יותר, יהיה צורך להחליף את המסנן מוקדם יותר. חיי המדף של המסנן מצטמצמים בחצי במידה ושעות הגיהוץ מוכפלים.

טבלת החלפת המסנן

חודשים	סוג המים שבשימוש
18	0-9°F – מים רכים
9	10-18°F – מים עם קשיות בינונית
6	19-27°F – מים בינוניים עד קשים
4	28-36°F – מים קשים
2	36°F – מים קשים מאוד

החלפת המסנן

להחלפת המסנן:

- כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל
 - פתחו את מכסה מיכל המים (איור 3)
 - הוציאו את המסנן הישן (איור 4). ניתן להשליך את המסנן יחד עם פסולת ביתית רגילה
 - הכניסו את המסנן החדש. במידה ומכסה מיכל המים נסגר בנקישה, פירוש הדבר כי הרכבת את המסנן כהלכה.
- מלאו את מיכל המים, כמתואר לעיל.

השלכת המכשיר

בסיום הגיהוץ

הניחו את המגהץ על מעמד המגהץ והמתינו עד להתקררותו בטרם תוכלו לאחסן אותו.

מידע חשוב הנוגע להשלכה נכונה של מכשירים בהתאם לתקן EC שמספרו 2002/96/EC



בסיום חיי השימוש של המכשיר, אין להשליכו יחד עם פסולת ביתית רגילה. קחו את המכשיר למרכז מקומי של איסוף פסולת מופרדת או לספק המציע שירות זה. השלכה נפרדת של המכשיר תימנע השפעות שליליות אפשריות על איכות הסביבה ועל בריאות האדם, הנובעים מהשלכה לא נכונה, ותאפשר מחזור חומרים יקרי ערך, שיסייעו בשימור משמעותי של אנרגיה ומשאבים. כתזכורת לכך כי יש להשליך מכשיר זה בנפרד מפסולת ביתית, על המגהץ מופיע סימן של פח אשפה וסמל "איקס" עליו.



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727

5712810781/12.09

ניופאן
שמות גדולים. אחריות גדולה.