

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO:.....	39
Simbologia utilizada nestas instruções	39
Letras entre parêntesis	39
Problemas e reparações	39
SEGURANÇA	39
Avisos fundamentais para a segurança	39
FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO	39
INSTRUÇÕES PARA O USO	40
DESCRIÇÃO	40
Descrição do aparelho	40
Descrição do painel de controlo.....	40
Descrição dos acessórios	40
Descrição do reservatório do leite	40
OPERAÇÕES PRELIMINARES.....	40
Controlo do aparelho.....	40
Instalação do aparelho.....	40
Conexão do aparelho.....	41
Primeira ativação do aparelho.....	41
LIGAÇÃO DO APARELHO	41
DESCONEÇÃO DO APARELHO	41
PROGRAMAÇÕES DO MENU	42
Descalcificação.....	42
Acertar a hora	42
Desligar autom.	42
Ligação automática.....	42
Programação da temperatura	42
Poupança Energia	42
Placa de aquecimento de chávenas.....	43
Programação da dureza da água.....	43
Definição da língua	43
Instalar filtro	43
Substituição do filtro.....	43
Ativação/Desativação do alarme sonoro	43
Iluminação da chávena	43
Valores de fábrica (reset).....	43
Função de estatística	43
PREPARAÇÃO DO CAFÉ	44
Seleção do sabor do café.....	44
Seleção da qualidade de café na chávena	44
Personalização da quantidade do meu café	44
Regulação do moedor de café	44
Conselhos para obter um café mais quente	44
Preparação do café mediante utilização de café em grão	44
Preparação do café mediante utilização de café pré-moído	45
PREPARAÇÃO DE BEBIDAS COM BASE DE LEITE.....	45
Encher e engatar o reservatório do leite	45
Regular a quantidade de espuma	45
Preparação do CAPPUCCINO	46
Preparação do CAFFELATTE/LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK	46
Programar as quantidades de café e de leite na chávena	46
Programar o cappuccino:	46
Programar as bebidas MY MILK:.....	46
LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DO LEITE APÓS CADA USO	46
PREPARAÇÃO DE ÁGUA QUENTE	47
Modificação da quantidade de água que sai automaticamente	47
LIMPEZA	47
Limpeza da máquina	47
Limpeza do depósito de borras de café	47
Limpeza da gaveta de recolha de pingos e da gaveta de recolha da condensação	47
Limpeza do interior da máquina	48
Limpeza do reservatório de água	48
Limpeza dos bicos do distribuidor de café	48
Limpeza do funil para a introdução do café moído.....	48
Limpeza do infusor	48
Limpeza do reservatório para o leite	49
Limpeza do bocal de água quente/vapor	49
DESCALCIFICAÇÃO.....	49
PROGRAMAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA.....	50
Medição da dureza da água	50
Programação dureza da água.....	50
FILTRO AMACIADOR	50
Instalação do filtro	50
Substituição do filtro.....	51
Remoção do filtro.....	51
DADOS TÉCNICOS	51
ELIMINAÇÃO.....	51
MENSAGENS VISUALIZADAS NO ECRÃ	52
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	53

INTRODUÇÃO:

Agradecemos por ter escolhido a máquina automática para café e cappuccino.

Nossos votos de bom proveito com o seu novo aparelho. Reserve alguns minutos para ler estas instruções para o uso. Assim fazendo poderá evitar situações de perigo ou danos à máquina.

Simbologia utilizada nestas instruções

Os avisos importantes trazem estes símbolos. É absolutamente necessário observar estes avisos.



Perigo!

A não observância pode ser ou é causa de lesões por choque elétrico com perigo para a vida.



Atenção!

A não observância pode ser ou é causa de lesões ou danos ao aparelho.



Perigo de Queimaduras!

A não observância pode ser ou é causa de queimaduras.



Observe:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

Letras entre parêntesis

As letras entre parênteses correspondem à legenda presente na Descrição do aparelho (pág. 3).

Problemas e reparações

Em caso de problemas, antes de mais nada, tentar resolvê-los seguindo as advertências que se encontram nos parágrafos "Mensagens visualizadas no ecrã" à pág. 52 e "Resolução de problemas" na pág. 53.

Se estes resultarem ineficazes, ou para receber maiores esclarecimentos, aconselha-se consultar a assistência clientes telefonando ao número indicado na folha "Assistência clientes" anexo.

Se o Vosso País não está entre aqueles referidos na folha, telefonar ao número indicado na garantia. Para consertos, dirigir-se exclusivamente à Assistência Técnica De'Longhi. Os endereços encontram-se no certificado de garantia em anexo à máquina.

SEGURANÇA

Avisos fundamentais para a segurança



Perigo!

Dado que o aparelho funciona com corrente elétrica, não pode ser excluída a hipótese de choques elétricos.

Respeitar, portanto os seguintes avisos sobre a segurança

- Não tocar o aparelho com as mãos ou pés molhados.
- Não tocar a ficha com as mãos molhadas.
- Certificar-se sempre de que o acesso à tomada eléctrica está desimpedido, para que a ficha possa ser desligada em caso de necessidade.
- Se desejar retirar a ficha da tomada, pegar directamente a ficha. Nunca puxe o cabo pois ele pode sofrer danos.
- Para desconectar completamente o aparelho, desative o interruptor geral colocado atrás do aparelho (fig. 2).
- Em caso de avaria no aparelho, não tentar consertá-lo. Desconectar o aparelho, desligar a ficha da tomada e dirigir-se à Assistência Técnica.
- Em caso de danos na ficha ou no cabo de alimentação, efetuar a sua substituição exclusivamente na Assistência Técnica De'Longhi, para prevenir qualquer tipo de risco.



Atenção!

- Conserve o material de embalagem (sacos plásticos, poliestireno expandido) longe do alcance das crianças.
- Não permitir o uso do aparelho a pessoas (inclusive crianças) com reduzidas capacidades psicossensoriais, ou com experiência e conhecimento insuficientes, a menos que não sejam atentamente vigiadas e instruídas por um responsável da sua incolumidade. Vigiar as crianças, certificando-se que não brinquem com o aparelho.



Perigo: Risco de queimaduras!

Este aparelho produz água quente e quando está em função pode formar vapor áqueo.

Prestar atenção para não entrar em contacto com borrifos de água ou vapor quente.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

Este aparelho foi fabricado para o preparo do café e para aquecer bebidas.

Qualquer outro uso é de se considerar impróprio.

Este aparelho não é idóneo para uso comercial.

O fabricante não é responsável pelos danos derivantes de uso impróprio do aparelho.

Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

Não é previsto o uso em:

- ambientes utilizados como cozinha para pessoal de lojas, escritórios e outras áreas de trabalho
- agroturismos
- hotel, motel e outras estruturas de recepção
- aluguel de quartos

INSTRUÇÕES PARA O USO

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho.

- O desrespeito destas instruções pode dar origem a lesões e danos ao aparelho.

O fabricante não é responsável por danos derivantes da não observância destas instruções para o uso.



Observe:

Conservar cuidadosamente estas instruções. Caso o aparelho seja cedido a outras pessoas, entregue também estas instruções para o uso.

DESCRIÇÃO

Descrição do aparelho

(pág. 3 - A)

- A1. Painel de controlo
- A2. Manipulo de regulação do grau de moagem
- A3. Superfície de apoio para as chávenas (superfície de aquecimento ativa quando a função for selecionada no menu de programação)
- A4. Tapa do recipiente para café em grão
- A5. Tapa do filtro do café pré-moído
- A6. Funil para a introdução do café moído
- A7. Recipiente para café em grão
- A8. Interruptor geral
- A9. Alojamento do conector do cabo de alimentação
- A10. Reservatório de água
- A11. Porta do infusor
- A12. Infusor
- A13. Bico distribuidor de café (regulável em altura)
- A14. Caixa para borras de café
- A15. Cuba para recolher a condensação
- A16. Tabuleiro para apoiar as chávenas
- A17. Indicador do nível de água da gaveta que recolhe as gotas
- A18. Gaveta para recolher as gotas
- A19. Luzes de iluminação para as chávenas
- A20. Bocal água quente e vapor

Descrição do painel de controlo

(pág. 2 - B)

Algumas teclas do painel possuem dupla função: estas são sinalizadas entre parênteses, no interior da descrição.

- B1. Ecrã: orienta o utente na utilização do aparelho
- B2. Tecla : para ligar ou desligar a máquina
- B3. Tecla **MENU** para acessar o menu
- B4. Tecla : para enxaguar
(Ao aceder o MENU de programação possui a função da tecla "SAIR": deve ser pressionado para sair da função selecionada e retornar ao menu principal)
- B5. Tecla **CAPPUCCINO**: para preparar um cappuccino.
- B6. Manipulo de seleção:
 - girar para seleccionar a quantidade de café desejada.

- pressionar para seleccionar o sabor do café
(Ao aceder o MENU de programação: gire para seleccionar a função desejada).

- B7. Botão **MY MILK**: para aceder à preparação de LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK.
- B8. Tecla : para fornecer água quente.
(Quando acessar o MENU: tecla "OK", pressioná-la para confirmar a opção escolhida)
- B9. Tecla : para preparar 2 chávenas de café
- B10. Tecla : para preparar 1 chávena de café

Descrição dos acessórios

(pág. 2 - C)

- C1. Medidor
- C2. Pincel para limpeza
- C3. Distribuidor de água quente
- C4. Filtro amaciador (para alguns modelos)
- C5. Tira reativa "Total Hardness Test"
- C6. Cabo de alimentação
- C7. Descalcificador

Descrição do reservatório do leite

(pág. 3 - D)

- D1. Manipulo de regulação de espuma
- D2. Tubo de saída do leite com espuma (regulável)
- D3. Tubo de imersão leite
- D4. Botão CLEAN

OPERAÇÕES PRELIMINARES

Controlo do aparelho

Após ter removido a embalagem, certificar-se da integridade do aparelho e da presença de todos os acessórios. Não utilizar o aparelho na presença de danos evidentes. Dirigir-se à Assistência Técnica De'Longhi.

Instalação do aparelho



Atenção!

Ao instalar o aparelho devem ser observados os seguintes avisos de segurança:

- O aparelho emite calor para o espaço que o rodeia. Depois de ter posicionado o aparelho no plano de trabalho, verifique se permanece um espaço de aproximadamente 3 cm entre as superfícies do aparelho, as partes laterais e a parte posterior e um espaço livre de, pelo menos, 15 cm acima da máquina de café.
- A eventual penetração de água no aparelho pode danificá-lo. Não posicionar o aparelho em proximidade de torneiras de água ou pias
- O aparelho pode ser danificado se a água presente no seu interior congelar. Não instale o aparelho em um ambiente onde a tempera-

tura pode ser inferior ao ponto de congelamento.

- Coloque o cabo de alimentação de modo que não seja danificado por arestas cortantes ou pelo contacto com superfícies quentes (por exemplo, chapas eléctricas).

Conexão do aparelho



Certifique-se de que a tensão da rede eléctrica corresponda àquela indicada na placa identificativa situada no fundo do aparelho.

Conectar o aparelho somente a uma tomada de corrente instalada à perfeição que tenha uma capacidade mínima de 10A e equipada com uma eficiente ligação à terra.

No caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mandar substituir a tomada com outra de tipo adequado, por pessoal qualificado.

Primeira ativação do aparelho



- A máquina foi testada na fábrica utilizando café, portanto, é absolutamente normal a presença de resíduos no interior do moedor. Garante-se em todo caso que esta máquina é nova.
- É aconselhável personalizar o quanto antes o grau de dureza da água seguindo o procedimento descrito no parágrafo "Programação do grau de dureza da água" (pág. 50).

1. Inserir o conector do cabo de alimentação na sua sede na parte de trás do aparelho e conectar o aparelho à rede eléctrica (fig. 1), certificando-se de que o interruptor geral, situado atrás do aparelho, esteja premido (fig. 2).

É necessário seleccionar a língua desejada (as línguas alternam-se a cada 3 segundos aproximadamente):

2. quando aparece o italiano, pressione por alguns segundos a tecla (fig. 3) até que no ecrã apareça a mensagem: ""PORTUGUÊS instalado".

Continue seguindo as instruções indicadas no ecrã do próprio aparelho:

3. "ENCHER RESERVATÓRIO!": retirar o reservatório de água, enchê-lo até à linha MAX com água fresca (fig. 4A) e inserir novamente o próprio reservatório (fig. 4B).
4. "INSERIR BICO SAÍDA ÁGUA": Controle se o ejetor de água quente está inserido no bico e posicione-o embaixo do cappuccinador um recipiente com capacidade mínima de 100 ml (fig. 5).
5. No ecrã aparece a mensagem "Água quente... Confirmar";
6. Prima o botão para confirmar; o aparelho distribui água do cappuccinador e a seguir se desliga automaticamente.

Agora a máquina para café está pronta para o uso normal.



- Na primeira utilização é necessário fazer 4-5 cafés ou 4-5 cappuccinos para que a máquina possa dar resultados satisfatórios.
- Durante a preparação dos primeiros 5-6 cappuccinos, é normal ouvir um rumor de água em ebulição: em seguida o rumor se atenuará.

LIGAÇÃO DO APARELHO



Antes de ligar o aparelho, verifique se o interruptor geral, situado atrás do aparelho, está premido (fig. 2).

Em cada acendimento, o aparelho efetua automaticamente um ciclo de pré-aquecimento e de enxague que não pode ser interrompido. O aparelho está pronto para o uso após a execução deste ciclo.



Durante o enxague sai um pouco de água quente pelos bicos de saída do café, esta água será recolhida na subjacente gaveta de recolha de gotas. Prestar atenção para não entrar em contacto com borrifos de água.

- Para ligar o aparelho, prima a tecla (fig. 6): no ecrã, aparece a mensagem "Aquecimento - Por favor aguarde".

Uma vez completado o aquecimento o aparelho mostra outra mensagem: deste modo, além de aquecer a cadeira, o aparelho inicia a circular a água nas condutas internas para que estas também possam ser aquecidas.

O aparelho atinge a temperatura correta quando, no ecrã, aparecer a mensagem que indica o sabor e a quantidade de café.

DESCONEÇÃO DO APARELHO

Após cada desligamento, o aparelho efetua um enxague automático que não pode ser interrompido.



Durante o enxague sai um pouco de água quente pelos bicos de saída do café.

Prestar atenção para não entrar em contacto com borrifos de água.

Para acender o aparelho, pressionar a tecla (fig. 6): O aparelho executa o enxague e desliga-se em seguida (stand-by).



Se o aparelho não for utilizado por um período prolongado, desconecte o aparelho da rede eléctrica:

- Para acender o aparelho, pressionar a tecla (fig. 6):
- Prima o interruptor geral (fig. 2).



Atenção!

Nunca pressione o interruptor geral quando o aparelho estiver ligado.

PROGRAMAÇÕES DO MENU

Accesa-se o menu de programação pressionando-se o botão **MENU**; as opções que podem ser selecionadas pelo menu são: Descalcificação, Regulação do horário, Autodesconexão, Autoacendimento, Programação de temperatura, Economia de Energia, Placa aqu. cháv., Dureza da água, Programação do idioma, Instalação do filtro (Remover o filtro ou Substituir o filtro, se este último foi instalado anteriormente), Aviso sonoro, Iluminação cháviena, Valores de fábrica e Estatística.

Descalcificação

Para as instruções relativas à descalcificação, referir-se à pág. 49.

Acertar a hora

Para regular a hora no ecrã, siga as instruções abaixo descritas:

1. Pressionar a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Gire o manípulo de seleção (fig. 7) até que surja no ecrã a mensagem "Acertar a hora";
3. Pressione a tecla ;
4. Girar o manípulo de seleção para modificar as horas;
5. Prima o botão para confirmar;
6. Girar o manípulo de seleção para modificar os minutos;
7. Prima o botão para confirmar.

A hora deve ser definida da seguinte maneira: Pressione a tecla para sair do menu.

Desligar autom.

É possível programar o comando Desligar automaticamente para que o aparelho desligue-se após 15 ou 30 minutos ou então após 1, 2 ou 3 horas.

1. Pressione a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Girar o manípulo de seleção até que apareça no ecrã a mensagem "Desligar autom.";
3. Prima o botão ;
4. Girar o manípulo de seleção até que apareça o número de horas de funcionamento desejado (15 ou 30 minutos ou então após 1, 2 ou 3 horas);
5. Prima o botão para confirmar.

Assim, o desligamento automático estará programado novamente. Pressione a tecla para sair do menu.

Ligação automática

É possível programar a hora de acendimento automático de modo que o aparelho esteja pronto para o uso na hora desejada (por exemplo de manhã) e poder fazer logo o café.



Observe:

Para que esta função seja ativada, é necessário que a hora tenha sido já programada corretamente.

1. Pressione a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Gire o manípulo de seleção até que seja exibida a seguinte mensagem no ecrã: "Ligação automática";
3. Pressione a tecla : no ecrã aparece a mensagem "Ativar?";
4. Prima o botão para confirmar;
5. Gire o manípulo de seleção para modificar as horas;
6. Prima o botão para confirmar;
7. Girar o manípulo de seleção para modificar os minutos;
8. Prima o botão para confirmar;
9. Pressionar a tecla para sair do menu.

Quando for confirmado o horário e ativação do acendimento automático, é sinalizada no ecrã pelo símbolo que é visualizado ao lado da hora e embaixo da opção do menu de Autoacendimento.

Para desativar a função:

1. Seleccione no menu a opção ligação automática;
2. Pressione a tecla : no ecrã aparece a mensagem "Desativar?";
3. Prima o botão para confirmar.

O ecrã não mostra mais: símbolo .

Programação da temperatura

Caso queira alterar a temperatura da água (baixa, média, alta) através da qual o café é produzido, siga as indicações descritas abaixo:

1. Pressione a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Gire o manípulo de seleção até que seja exibida a seguinte mensagem no ecrã: "Ajuste de temperatura";
3. Pressione a tecla ;
4. Gire o manípulo de seleção até que a temperatura desejada (● = baixa; ●●●● = alta) seja mostrada no ecrã;
5. Prima o botão para confirmar.

A temperatura é reprogramada da seguinte maneira: Pressione a tecla para sair do menu.

Poupança Energia

Com esta função é possível ativar ou desativar a modalidade de poupança energia. Quando a função é ativa garante menor consumo de energia, de acordo com as normativas europeias em vigor.

A ativação da modalidade de economia de energia é sinalizada por um asterisco embaixo da opção "Poupança energia" no interior do menu.

1. Pressione a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Girar o manípulo de seleção até que apareça no ecrã a mensagem "Poupança Energia";
3. Pressione a tecla Δ : no ecrã aparece a mensagem "Ativar?" ou "Desativar?";
4. Prima a tecla Δ para ativar ou desativar a modalidade de economia de energia;

Pressionar a tecla ESC para sair do menu.

Quando a função for ativada, no ecrã irá aparecer, depois de cerca 1 minuto de inatividade, a mensagem "Poupança energia".



Observe:

Na modalidade de economia de energia, a máquina pode requisitar alguns segundos de espera antes de distribuir o primeiro café porque deve aquecer.

Placa de aquecimento de chávenas

Com esta função é possível ativar ou Desativar a placa aquecedora de chávenas. Proceder como indicado a seguir:

1. Pressionar a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Girar o manípulo de seleção até que apareça no ecrã a mensagem "Desligar autom.";
3. Pressione a tecla Δ : no ecrã aparece a mensagem "Ativar?" ou "Desativar?";
4. Pressione a tecla Δ para ativar ou desativar a placa aquecedora de chávenas (um asterisco localizado embaixo da mensagem "Placa aqu. cháv." indica que a função é ativa).
5. Pressione a tecla ESC para sair do menu.

Aquecer as chávenas é útil para não dispersar o calor do café.

Programação da dureza da água

Para as instruções relativas à programação da dureza da água, referir-se à pág. 50.

Definição da língua

Caso desejar modificar o idioma presente no visor, seguir as indicações abaixo:

1. Pressione a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Gire o manípulo de seleção até que seja exibida a seguinte mensagem no ecrã: "Selecionar idioma";
3. Pressione a tecla Δ :
4. Gire o manípulo de seleção até que o idioma desejado seja visualizado no ecrã;
5. Prima o botão Δ para confirmar;

O idioma é selecionado da seguinte forma: Pressione a tecla ESC para sair do menu.

Instalar filtro

Para as instruções relativas à instalação do filtro, consulte o parágrafo "Instalação do filtro" (pág. 50).

Substituição do filtro

Para as instruções relativas à substituição do filtro, consulte o parágrafo "Substituição do filtro" (pág. 51).

Ativação/Desativação do alarme sonoro

Com esta função activa-se ou desactiva-se o aviso sonoro que a máquina emite cada vez que forem pressionados os ícones e para quando forem inseridos/removidos os acessórios. Para desativar ou ativar novamente o aviso sonoro, proceda como segue:

1. Pressionar a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Girar o manípulo de seleção até que apareça no ecrã a mensagem "Aviso sonoro";
3. Pressione a tecla Δ : no ecrã aparece a mensagem "Ativar?" ou "Desativar?";
4. Pressione a tecla Δ para ativar ou desativar o aviso sonoro (um asterisco localizado embaixo da mensagem "Aviso sonoro" indica que a função é ativa).

Pressione a tecla ESC para sair do menu.

Iluminação da chávena

Com esta função ativam-se ou desativam-se as luzes de iluminação da chávena. Quando a função for ativa, as luzes acendem sempre que for preparado um café ou uma bebida a base de leite e em cada enxague.

Para desativar ou ativar novamente esta função, proceda como segue:

1. Pressionar a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Gire o manípulo de seleção até que a seguinte mensagem seja exibida no ecrã: "Iluminação chávena";
3. Pressione a tecla Δ : no ecrã aparece a mensagem "Ativar?" ou "Desativar?";
4. Pressione a tecla Δ para ativar ou Desativar a iluminação chávena;
5. A activação da função é sinalizada com um asterisco depois da opção "Iluminação chávena" no interior do menu.

Pressione a tecla ESC para sair do menu.



Valores de fábrica (reset)

Com esta função, são restabelecidas todas as programações do menu e todas as programações das quantidades, retornando aos valores de fábrica (com exceção do idioma, que permanece aquele já programado).

1. Pressione a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Gire o manípulo de seleção até que a seguinte mensagem seja exibida no ecrã "Valores de fábrica";
3. Prima o botão Δ ;
4. No ecrã visualiza-se a mensagem "Confirmar?";
5. Pressione a tecla Δ para confirmar e sair.

Função de estatística

Com esta função são visualizados os dados estatísticos da máquina. Para exibi-los, proceder da seguinte forma:

1. Pressione a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Gire o manípulo de seleção até que seja exibida a seguinte mensagem no ecrã: "Estatística";
3. Prima o botão  ;
4. Gire o manípulo de seleção, deste modo é possível verificar:
 - quantos cafés foram preparados;
 - quantas descalcificações foram efetuadas;
 - quantos litros de água foram completamente fornecidos;
 - quantas vezes o filtro de água foi substituído;
 - o número de bebidas com leite realizadas (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK).
5. Pressione a tecla  para sair do menu.

PREPARAÇÃO DO CAFÉ

Seleção do sabor do café

A máquina foi programada na fábrica para tirar café com sabor normal.

É possível escolher um destes sabores:


Sabor extra leve

Sabor leve

Sabor normal

Sabor forte

Sabor extra forte

Para escolher o sabor, pressione repetidamente a tecla  (fig. 7) até que o sabor desejado seja exibido no ecrã.

Seleção da qualidade de café na chávena



Para selecionar a quantidade de café, gire o manípulo de seleção (fig. 8) até que seja visualizada no ecrã a mensagem relativa à quantidade de café desejada:

Café Selecionado	Quantidade na chávena (ml)
MEU CAFÉ	≈30 (program. de ≈20 a ≈180)
CURTO	≈40
NORMAL	≈60
LONGO	≈90
EXTRA LONGO	≈120

Personalização da quantidade do meu café

A máquina está programada pela fábrica para distribuir cerca 30ml de "MEU CAFÉ". Para modificar esta quantidade proceder assim:

1. Posicionar uma chávena sob os bicos de saída do café (fig. 9).
2. Gire o manípulo de seleção (fig. 8) até visualizar a mensagem "MEU CAFÉ".

3. Mantenha pressionada tecla  (fig. 10) até que o ecrã exiba a mensagem "1 MEU CAFÉ Programar Quantidade" e a máquina iniciará a fornecer o café e, a seguir, soltar a tecla;
4. Assim que a chávena atingir o nível desejado, prima novamente a tecla  (fig. 10).

Neste momento, a quantidade de café na chávena estará programada de acordo com a nova programação.


Regulação do moedor de café

O moedor de café não deve ser regulado, pelo menos inicialmente, pois já foi pré programado na fábrica para obter uma saída correta de café.

Porém, se depois que foram feitos os primeiros cafés a distribuição for muito consistente, com pouco creme ou muito lenta (em gotas), é necessário efetuar uma correção com o manípulo de regulação do grau de moagem (fig.11).

 Observe:

O manípulo de regulação deve ser rodado somente enquanto o moedor de café estiver a funcionar.



Se o café sair muito lentamente ou se não sair, gire um nível em sentido horário.


Para obter uma distribuição de café mais consistente e melhorar o aspecto do creme, gire em sentido anti-horário um nível (não mais de um

nível por vez, caso contrário o café poderá sair em gotas).

O efeito desta correção só será observado após a saída de pelo menos dois cafés sucessivos. Se depois desta regulação não for obtido o resultado desejado, é necessário repetir a operação, girando o manípulo para um outro nível.

Conselhos para obter um café mais quente



Para obter um café mais quente, aconselha-se:

- efetuar um enxague, antes da distribuição, pressionando a tecla  : distribuidor sai água quente que aquece o circuito interno da máquina e faz com que o café seja distribuído mais quente.
- esquentar com água quente as chávenas (utilizar a função água quente);
- ative a "Placa aqu. cháv." no menu de programação e aguarde que as chávenas estejam quentes;
- aumente a temperatura do café no menu programação.

Preparação do café mediante utilização de café em grão

 Atenção!

Não utilize café em grãos caramelizado ou cãndi, pois podem colar no moedor de café e danificá-lo.

1. Introduza o café em grãos no recipiente adequado (fig. 12).
2. Posicionar embaixo dos bicos de saída do café:
 - 1 chávena, se desejar 1 café (fig. 9);
 - 2 chávenas, se desejar 2 cafés (fig. 13);
3. Abaixar o ejector para aproximá-lo o mais possível das chávenas: deste modo, obtém-se um creme melhor (fig. 14).
4. Pressionar a tecla relativa à distribuição desejada (1 chávena  ou 2 chávenas .
5. A preparação inicia e o ecrã mostra a respectiva mensagem do café seleccionado.

Quando terminar a preparação, o aparelho estará pronto para uma nova utilização.



Nota Importante:

- Enquanto a máquina está preparando o café, a distribuição pode ser interrompida a qualquer momento, basta premir uma das teclas de distribuição de café.
- Quando terminar a distribuição, se desejar aumentar a quantidade de café na chávena, basta manter premido (dentro de 3 segundos) uma das teclas de distribuição de café.



Nota Importante:

Para obter um café mais quente, referir-se ao parágrafo “**Conselhos para um café mais quente**”.



Atenção!

- Se o café sair em gotas ou então pouco consistente, com pouco creme ou muito frio, leia os conselhos presentes no capítulo “Resolução dos problemas” (pág. 53).
- Durante o uso, podem ser exibidas algumas mensagens de alarme no ecrã cujo significado é relatado no parágrafo “Mensagens exibidas no ecrã” (pág. 52).



Preparação do café mediante utilização de café pré-moído






Atenção!

- Nunca introduza café em grãos no filtro do café pré-moído, caso contrário a máquina pode danificar-se.
- Nunca introduza café pré-moído quando o aparelho estiver desligado para evitar que o pó se espalhe e suje o interior da máquina. Neste caso a máquina poderia sofrer danos.
- Nunca introduzir mais do que uma colher doseadora rasa, pois o interior da máquina poderia ficar sujo ou o funil ficar entupido.



Nota Importante:

Ao utilizar café moído, é possível preparar somente uma chávena de café por vez.

1. Verifique se o aparelho está ligado.
2. Prima repetidamente o manípulo  (fig. 7) até que no ecrã seja exibida a mensagem “Pré-moído”.
3. Certifique-se de que o funil não esteja entupido e inserir um medidor raso de café moído (fig. 15).
4. Posicione uma chávena embaixo dos bicos do ejector de café.
5. Pressione a tecla desejada para preparar 1 chávena ( ou .
6. Inicia-se a preparação.

PREPARAÇÃO DE BEBIDAS COM BASE DE LEITE



Observe!

Na modalidade de poupança energia à saída da bebida desejada, a máquina poderia necessitar de alguns segundos antes de tirar a bebida.

Encher e engatar o reservatório do leite

1. Levante a tampa do reservatório do leite (fig. 16).
2. Encher o reservatório de leite com uma quantidade suficiente de leite, sem superar o nível MAX (fig. 17).



Observe!

Para obter uma espuma mais densa e rica, utilizar leite desnatado em temperatura de frigorífico (cerca de 5° C). Para evitar obter um leite com pouca espuma ou com bolhas grandes, limpar sempre a tampa do leite e o bico de saída de água quente, como descrito no parágrafo “Limpeza do reservatório do leite” à pág. 46 e 49.

3. Certificar-se que o tubo de imersão do leite esteja bem inserido na sede prevista, no fundo da tampa do reservatório do leite (fig. 18).
4. Engatar de novo a tampa do reservatório do leite.
5. Engatar, empurrando a fundo, o reservatório ao bocal (fig. 19).
6. Posicionar uma chávena suficientemente grande sob os bicos de saída do café e sob o tubo de saída do leite espumado (fig. 20).
7. Observar as indicações referidas a seguir para cada função específica.

Regular a quantidade de espuma

Girando o manípulo de regulação da espuma situado na tampa do reservatório do leite, selecciona-se a quantidade de espuma do leite que sairá durante a preparação das bebidas (fig. 21). Seguir os conselhos referidos na tabela abaixo:

Posição manípulo	Descrição	Aconselhado para ...
	Não espuma	CAFFELATTE/ MILK (leite quente)

	Pouca espuma	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Máx. espuma	CAPPUCCINO/ MILK (leite espumado)

Preparação do CAPPUCCINO

1. Pressione a tecla **CAPPUCCINO**.
2. Após alguns segundos, o leite sai do tubo de saída leite e enche a chávena subjacente. A saída do leite é interrompida automaticamente e, a seguir, começa a defluir o café. No ecrã aparece uma barra progressiva que vai enchendo paulatinamente.

Preparação do CAFFELATTE/LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK

1. Prima a tecla **MY MILK**.
2. Gire o manípulo de seleção até que apareça no ecrã a mensagem referente à bebida desejada (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK);
3. Pressionar a tecla **MY MILK** para confirmar.
4. Após alguns segundos, o leite sai do tubo de saída leite e enche a chávena subjacente. A saída do leite interrompe-se automaticamente (se for necessário para preparar a bebida) e, a seguir, começa a defluir o café). No ecrã aparece uma barra progressiva que vai enchendo paulatinamente.



Observe!

Durante a distribuição, é possível interromper tanto o leite quanto o café pressionando a tecla CAPPUCCINO ou MY MILK, de acordo com a bebida selecionada.

Programar as quantidades de café e de leite na chávena

A máquina foi programada na fábrica para tirar café quantidades padrão. Se desejar modificar esta quantidade, siga as instruções abaixo:

1. Posicionar uma chávena sob os bicos de saída do café e sob o tubo de saída do leite.

Programar o cappuccino:

2. Mantenha premida uma das teclas **CAPPUCCINO** até que seja exibida no ecrã a mensagem "CAPPUCCINO PROGRAMAR LEITE".
3. A máquina começa a distribuir o leite. Solte a tecla.
4. Quando tiver alcançado a quantidade desejada de leite na chávena, pressione novamente a tecla **CAPPUCCINO**.
5. Depois de alguns segundos, a máquina inicia a distribuir o café na chávena e no ecrã aparece a mensagem "CAPPUCCINO PROGRAMAR CAFÉ".
6. Quando o café atingir o nível desejado na chávena, prima novamente a tecla **CAPPUCCINO**.

A distribuição de café interrompe-se e a máquina está pronta para o uso.

Neste modo, a programação é concluída.

Programar as bebidas MY MILK:

2. Prima a tecla **MY MILK**.
3. Gire o manípulo de seleção até que apareça no ecrã a mensagem referente à bebida que desejar reprogramar (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK);
4. Manter pressionado por alguns segundos a tecla **MY MILK**: até que no ecrã apareça a mensagem "(BEBIDA) PROGRAMAR LEITE".
5. A máquina começa a distribuir o leite. Solte a tecla.
6. Quando tiver alcançado a quantidade desejada de leite na chávena, pressione novamente a tecla:
7. Se for necessário para preparar a bebida, depois de alguns segundos a máquina inicia a distribuir o café na chávena e no ecrã aparece a mensagem "(BEBIDA) PROGRAMAR CAFÉ".
8. Prima novamente a tecla assim que o café atingir o nível desejado na chávena **MY MILK**.

A distribuição de café interrompe-se e a máquina está pronta para o uso.

Neste modo, a programação é concluída.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DO LEITE APÓS CADA USO



Atenção! Perigo de queimaduras

Durante a limpeza das condutas internas do reservatório do leite, sai um pouco de água quente e vapor pelo tubo de saída do leite com espuma. Prestar atenção para não entrar em contacto com borrifos de água.

Após cada operação de uma bebida com leite é necessário efetuar a limpeza para eliminar os resíduos de leite. Proceder como indicado a seguir:

1. Deixar inserido na máquina o reservatório do leite (não é necessário esvaziar o reservatório do leite);
2. Posicionar uma chávena ou outro recipiente sob o tubo de saída do leite com espuma.
3. Aperte a tecla "CLEAN" (fig. 22) e mantenha-a premida até o completamento da barra de progressão que aparece no visor com a mensagem: "Limpeza em Curso".
4. Recolocar o manípulo de regulação em uma das seleções da espuma.
5. Remova o reservatório do leite e limpe sempre o bocal do vapore (A20) com uma esponja.



Observe!

- Na preparação de diversas chávenas de bebida com base de leite, a limpeza do reservatório do leite será efetuada

após a última preparação.

- O reservatório com leite pode ser conservado no frigorífico.
- Em alguns casos, para efetuar a limpeza, é necessário aguardar o aquecimento da máquina.

PREPARAÇÃO DE ÁGUA QUENTE



Perigo de Queimaduras!

Não deixe a máquina inobservada enquanto for distribuída água quente. Interrompa a distribuição de água quente, como descrito abaixo, quando a chávena estiver cheia. O cappuccinador se esquentava durante a distribuição e deve ser mantido somente mediante a virola preta.

1. Controlar que o distribuidor de água quente esteja corretamente engatado.
2. Posicionar um recipiente sob o distribuidor (o mais próximo possível para evitar borrifos) (fig. 5).
3. Pressione a tecla :
4. A máquina fornece água quente e depois interrompe automaticamente a distribuição: uma barra de progressão enche-se à medida que a preparação é efetuada. Para interromper manualmente a distribuição de água quente pressione a tecla .



Nota Importante:

Se a modalidade “Economia de Energia” for ativada, a distribuição de água quente poderia requisitar alguns segundos de espera.

Modificação da quantidade de água que sai automaticamente

A máquina é programada na fábrica para distribuir cerca de 250ml de água quente. Para modificar esta quantidade proceder assim:

1. Controlar que o distribuidor de água quente esteja corretamente engatado.
2. Posicionar sob o distribuidor um recipiente.
3. Manter pressionada a tecla até que no ecrã apareça a mensagem “Água Quente Programar Quantidade” e, a seguir, solte a tecla.
4. Quando a água quente atingir o nível desejado na chávena, solte a tecla .

Nesta altura a máquina estará reprogramada segundo a nova quantidade.

LIMPEZA

Limpeza da máquina

As seguintes partes da máquina podem ser limpas periodicamente:

- depósito das borras de café (A14),

- gaveta que recolhe as gotas (A18) e gaveta para a coleta da condensação (A15);
- reservatório para a água (A10);
- ejetores do bico de saída do café (A13) e do bico de água quente (A20),
- funil para introduzir café moído (A6);
- o interior da máquina, acessível depois de ter aberto a porta de serviço (A11);
- infusor (A12).
- reservatório para o leite (D)



Atenção!

- Para a limpeza da máquina não utilizar solventes, detergentes abrasivos ou álcool. Com as superautomáticas De'Longhi não é necessário utilizar aditivos químicos para a limpeza da máquina .
- Nenhum componente do aparelho pode ser lavado na máquina de lavar loiças.
- Não utilize objetos metálicos para retirar incrustações ou depósitos de café, porque podem riscar as superfícies metálicas ou plásticas.

Limpeza do depósito de borras de café

Quando o ecrã mostrar a mensagem “ESVAZIAR RECIPIENTE DE BORRAS E RESÍDUOS”, é necessário esvaziá-lo e limpá-lo. Enquanto não for limpo o depósito para as borras, a mensagem anterior permanecerá exibida e a máquina não poderá fazer o café. Para executar a limpeza (com a máquina ligada):

- Extraia a gaveta de recolha de pingos (fig. 23), para esvaziá-la e limpá-la.
- Esvazie e limpe cuidadosamente a caixa de borras tendo o cuidado de remover todos os resíduos que podem ter ficado depositados no fundo.
- Controle a cuba que recolhe a condensação (de cor vermelha) e esvaziá-la se estiver cheia.



Atenção!

Ao extrair a gaveta de recolha de gotas é **obrigatório** esvaziar sempre o depósito de borras, mesmo se pouco cheio.

Se esta operação não for efetuada pode acontecer que, ao fazer os cafés sucessivos, o depósito de borras encha mais que o previsto entupindo a máquina.

Limpeza da gaveta de recolha de pingos e da gaveta de recolha da condensação



Atenção!

Se a gaveta de recolha de gotas não for esvaziada periodicamente, a água pode transbordar e penetrar dentro ou ao lado da máquina. Isso pode provocar danos à máquina, ao plano de apoio ou à zona circunstante.

A gaveta de recolha de gotas é dotada de um indicador flutuante (de cor vermelha) do nível da água contida (fig. 24). Antes que este indicador comece a projetar-se na superfície para apoiar chávenas, é necessário esvaziar a cuba e limpá-la.

Para remover a gaveta de recolha de gotas:

1. Extrair a gaveta de recolha de gotas e o depósito das borras de café (fig. 23);
2. Esvaziar a gaveta de recolha de gotas e o depósito das borras e lava-los;
3. Controle a cuba que recolhe a condensação de cor vermelha e se estiver cheia, esvazie-a.
4. Insira novamente a cuba que recolhe as gotas juntamente com o recipiente das borras de café.

Limpeza do interior da máquina



Antes de efetuar as operações de limpeza das partes internas, deve-se desligar a máquina (ver "A desligar") e desconectá-la da rede elétrica. Nunca mergulhar a máquina na água.

1. Controle periodicamente (cerca de uma vez por mês) se o interior da máquina (acessível quando for extraída a cuba que recolhe as gotas) está sujo. Se necessário, remover os depósitos de cafés com o pincel fornecido e uma esponja.
2. Aspirar todos os resíduos com um aspirador de pó (fig. 25).

Limpeza do reservatório de água

1. Limpe periodicamente (aproximadamente uma vez por mês) e a cada substituição do filtro amaciador (se previsto) o reservatório de água (A9) com um pano húmido e um pouco de detergente delicado.
2. Remova o filtro (se houver) e enxague-o com água corrente.
3. Insira novamente o filtro (se previsto), encha o reservatório com água fresca e reinsira o reservatório.

Limpeza dos bicos do distribuidor de café

1. Limpar os bicos distribuidores de café utilizando uma esponja ou um pano (fig. 26A).
2. Controlar que os furos do distribuidor de café não estejam obturados. Se necessário, remova os resíduos de café com um palito de dentes (fig. 26B).

Limpeza do funil para a introdução do café moído

Controle periodicamente (cerca de uma vez por mês) se o funil para a introdução do café (A6) moído está obstruído. Se necessário, remover os resíduos de café com o pincel fornecido.

Limpeza do infusor

O infusor (A12) deve ser limpo ao menos uma vez por mês.



O infusor não pode ser extraído com a máquina acesa.

1. Verifique se a máquina foi desligada corretamente (veja "Como desligar o aparelho", pág. 41).
2. Extraia o reservatório de água.
3. Abra a porta do infusor (fig. 27) posicionada na lateral direita.
4. Pressione para dentro as duas teclas vermelhas de desencaixe e ao mesmo tempo extraia o infusor para o lado de fora (fig. 28).




ENXAGUAR SÓ COM ÁGUA


NÃO UTILIZAR DETERGENTES - NÃO COLOCAR NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS

Limpe o infusor sem usar detergentes porque poderiam danificá-lo.


5. Mergulhar por cerca de 5 minutos o infusor na água e depois enxaguá-lo com água corrente.
6. Utilizando o pincel, limpe os resíduos de café no infusor, visíveis da respectiva porta.
7. Depois da limpeza, introduza novamente o infusor, inserindo-o no suporte; em seguida pressione na escrita PUSH (empurrar) até ouvir o clique de encaixe.



Se for difícil inserir o infusor, é necessário (antes da inserção) colocá-lo na dimensão adequada, pressionando as duas alavancas como indicado na figura.



- Uma vez inserido, certificar-se que as duas teclas vermelhas tenham desengatado para fora.



- Fechar a porta do infusor.
- Insira novamente o reservatório de água.


Limpeza do reservatório para o leite

Limpar o reservatório do leite após cada preparação, como descrito a seguir:

- Extraia a tampa.
- Retire o tubo de saída e o tubo de extracção.
- Gire em sentido horário o manipulador de regulação de espuma até a posição "INSERT" (insira) (veja figura) e retire-a para o alto.
- Lavar cuidadosamente os componentes com água quente e detergente delicado. É possível lavar na máquina de lavar louça todos os componentes, posicionando-os porém no cesto superior da máquina de lavar louças.

Preste muita atenção para que no encavo e no pequeno canal situado sob o manipulador (veja figura ao lado) não restem resíduos de leite: eventualmente raspe o pequeno canal com um palito de dentes.

- Enxaguar o interior da sede do manipulador de regulação da espuma com água corrente (ver figura).
- Verificar também que resíduos de leite não tenham obstruído o tubo de



imersão e o tubo de saída.

- Remontar o manipulador fazendo coincidir a seta com a escrita "INSERT", o tubo de saída e o tubo de imersão leite.
- Reposicionar a tampa no reservatório leite.

Limpeza do bocal de água quente/vapor

Limpe o bocal após cada preparação de leite, com uma esponja, removendo os resíduos de leite depositados nas juntas (veja figura ao lado).



DESCALCIFICAÇÃO

Descalcificar a máquina quando no ecrã apareça (intermitente) a mensagem "DESCALCIFICAR".



O descalcificador contém ácidos que podem irritar a pele e os olhos. É absolutamente necessário observar os avisos de segurança do fabricante referidos no recipiente do descalcificador e os avisos sobre a conduta a dotar em caso de contacto do produto com a pele ou com os olhos.




Utilizar exclusivamente o descalcificador aconselhado pela De'Longhi. E mais, a garantia não é válida se a descalcificação não for efetuada regularmente.



- Ligar a máquina.
- Entre no menu pressionando a tecla **MENU**.
- Gire o manipulador de seleção até que seja exibida a seguinte mensagem no ecrã: "Descalcificação";
- Selecione, pressionando a tecla \odot . No ecrã aparece "Descalcificação. Confirmar?": prima novamente \odot para ativar a função.
- No ecrã aparece a mensagem: "Inserir Descalcific. Confirmar?" alternada a "Esvaziar gaveta de recolha de pingos".
- Esvazie completamente o reservatório de água (A9) e retire o filtro amaciador (se presente); esvazie então a cuba que recolhe as gotas (fig. 23) e o recipiente de borras e reponha-os no lugar.
- Coloque no reservatório de água o descalcificante até o nível **A** (que corresponde a uma confeitão de 100 ml) impresso atrás do reservatório (fig. 29) e adicione água (1l) até obter o nível **B** (fig. 29). Insira novamente o reservatório de água.
- Coloque sob o ejetor de água quente um recipiente vazio com uma capacidade mínima de 1,5l (fig. 5).

Perigo de Queimaduras!

Do ejetor sai água quente que contém ácidos. Prestar atenção para não entrar em contacto com borrifos de água.

9. Pressione a tecla  para confirmar a inserção da solução:
10. No ecrã aparece a mensagem "Descalcificação. Por favor aguarde". O programa de descalcificação inicia e o líquido descalcificante sai do distribuidor de água. O programa de descalcificação executa automaticamente toda uma série de enxaguamentos em intervalos regulares para remover os resíduos de calcário do interior da máquina de café.

Depois de cerca 30 minutos, aparece no ecrã a mensagem "ENCHER DEPÓSITO!". O aparelho está agora pronto para um processo de enxague com água fresca.

11. Esvazie o recipiente utilizado para recolher a solução descalcificante e posicione-o embaixo do cappuccinador.
12. Extraia, esvazie e lave sob água corrente o reservatório de água, encha sucessivamente com água limpa e insira-o novamente: No ecrã surge a mensagem "Enxague confirmar?"
13. Prima a tecla  para iniciar o enxaguamento. A água quente sai do distribuidor e no ecrã é exibida a mensagem "Enxágüe. ...".
14. Quando o reservatório de água estiver completamente vazio, no ecrã aparecerá a mensagem "Descalc. completado. Confirmar?"
15. Prima o botão  para confirmar.
16. Insira o filtro no reservatório (se era presente), veja parágrafo "instalação do filtro" (pág. 50), encha novamente o reservatório de água e a máquina está pronta para o uso.


PROGRAMAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA

A mensagem DESCALCIFICAR é visualizada depois de um período de funcionamento pré-determinado, que depende do grau da dureza da água.



A máquina é programada na fábrica no nível 4 de dureza. Querendo é possível programar a máquina com base na real dureza da água fornecida pela rede nas diversas regiões, tornando assim menos frequente a operação de descalcificação.

Medição da dureza da água

1. Retire da embalagem a tira reativa fornecida "TOTAL HARDNESS TEST" (teste de dureza total) anexada a este manual.
2. Mergulhar completamente a tira em um copo com água por cerca um segundo.
3. Extrair a tira da água e sacudi-la ligeiramente. Após um minuto mais ou menos, formam-se 1, 2, 3 ou 4 quadradinhos de cor vermelha, segundo a dureza da água. Cada quadradinho corresponde a um nível.



Programação dureza da água

1. Pressionar a tecla **MENU** para entrar no menu;
 2. Girar o manípulo de seleção até que surja no ecrã a mensagem "Dureza da água";
 3. Prima o botão .
 4. Gire o manípulo de seleção para configurar o número de quadradinhos identificado pela tira reativa (veja a fig. do parágrafo anterior).
 5. Prima o botão  para confirmar a nova programação.
- Agora, a máquina está reprogramada segundo a nova configuração de dureza da água. Pressione a tecla **MENU** para sair do menu.

FILTRO AMACIADOR

Alguns modelos possuem o filtro amaciador fornecido junto com máquina: se o seu modelo não houver, aconselhamos adquiri-lo nos centros de assistência autorizados De'Longhi. Para utilizar o filtro corretamente, siga as instruções descritas a seguir.


Instalação do filtro

1. Retire o filtro da embalagem.
2. Gire o disco com as datas (veja fig. 30) para que sejam visualizados os próximos 2 meses de utilização.

Nota Importante:

O filtro tem duração de dois meses se o aparelho é utilizado normalmente; se, ao contrário, a máquina permanece inutilizada com o filtro instalado, a duração será de 3 semanas no máximo.

3. Para ativar o filtro, deixe escorrer água da torneira no orifício do filtro, como indicado na figura, até que a água saia pelas aberturas laterais por mais de um minuto (fig. 31).
4. Extrair o reservatório da máquina e enche-lo com água.
5. Insira o filtro no reservatório de água e mergulhe-o completamente por uns dez minutos, inclinando-o para permitir que as bolhas de ar saiam (fig. 32).
6. Inserir o filtro na sede própria e premir a fundo.
7. Fechar de novo o reservatório



com a tampa e reinserir o mesmo na máquina.

Quando o filtro for instalado, é necessário sinalizar a sua presença no aparelho.



- Pressionar a tecla **MENU** para entrar no menu;
- Gire o manípulo de seleção até que apareça no ecrã a mensagem "Instalar filtro".
- Pressione a tecla \odot .
- No ecrã visualiza-se a escrita "Ativar?"
- Pressione a tecla \odot para confirmar a seleção: o ecrã exibe "ÁGUA QUENTE Confirmar?"
- Coloque embaixo do distribuidor de água quente um recipiente (capacidade: mín. 100 ml).
- Pressione a tecla \odot para confirmar a seleção: o aparelho inicia a distribuição de água e o ecrã exibe a mensagem "Por favor aguarde".
- Uma vez completada a distribuição, o aparelho volta automaticamente para "Pronto café".

O filtro, então, está ativado e sinalizado no ecrã por um asterisco na opção "Instalar filtro" no menu e a máquina pode ser utilizada.

Substituição do filtro

Quando o ecrã visualizar "SUBSTITUIR O FILTRO!" ou após dois meses de duração (ver as datas) ou mesmo se o aparelho não for utilizado por 3 semanas, é necessário efetuar a substituição do filtro:

- Extrair o reservatório e o filtro esgotado;
- Retire o novo filtro da embalagem e siga as instruções dos itens 3-4-5-6 - 7 do parágrafo anterior.
- Posicione embaixo do distribuidor um recipiente (capacidade: mín. 100 ml).
- Pressionar a tecla **MENU** para entrar no menu;
- Gire o manípulo de seleção até que apareça no ecrã a mensagem "Substituir o filtro".
- Prima o botão \odot .
- No ecrã visualiza-se a mensagem "Confirmar?"
- Prima a tecla \odot para confirmar a seleção:
- No ecrã aparece a mensagem "ÁGUA QUENTE - Confirmar?";
- Pressione a tecla \odot para confirmar a seleção: o aparelho inicia a distribuição de água e o ecrã exibe a mensagem "Por favor aguarde".
- Uma vez completada a distribuição, o aparelho volta automaticamente para "Pronto café".

Agora o novo filtro foi ativado e é possível usar a máquina.

Remoção do filtro

Se desejar continuar a utilizar o aparelho sem o filtro, é necessário removê-lo e sinalizar a sua remoção. Proceder como indicado a seguir:

- Extrair o reservatório e o filtro esgotado;
- Pressionar a tecla **MENU** para entrar no menu;
- Gire o manípulo de seleção até que apareça no ecrã a mensagem "Remover o filtro*";
- Pressione a tecla \odot ;
- No ecrã visualiza-se a mensagem "Confirmar?"
- Pressione a tecla \odot para confirmar e a tecla \odot para sair do menu.

PT

DADOS TÉCNICOS

Tensão	220-240 V ~ 50/60 Hz máx. 10A
Potência absorvida:	1450W
Pressão:	15 bar
Capacidade máx. do depósito de água:	1,8 litros.
Dimensões LxHxP:	238x345x430 mm
Comprimento do fio:	1,15 m
Peso:	9,1 kg
Capacidade máx. do depósito de grãos de café:	250 g

O aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas CE:

- Regulamento Europeu Stand-by 1275/2008;
- Diretiva para aparelhos de baixa tensão 2006/95/CE e sucessivas emendas;
- Diretiva sobre compatibilidade eletromagnética 2004/108/CE e sucessivas emendas;
- Os materiais e os objetos destinados ao contacto com produtos alimentícios estão em conformidade com as prescrições do regulamento Europeu 1935/2004.

ELIMINAÇÃO



Nos termos da diretiva europeia 2002/96/EC, não elimine o aparelho junto com os detritos domésticos e entregue-o em um centro de coleta diferenciada oficial.


MENSAGENS VISUALIZADAS NO ECRÃ

MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
ENCHER RESERVATÓRIO!	A água no reservatório não é suficiente.	Encher o reservatório de água e/ou inseri-lo corretamente, fazendo pressão até o fundo e sentir o encaixe (fig. 4).
ESVAZIAR DEPÓSITO DE BORRAS!	O recipiente das borras (A13) de café está cheio.	Esvaziar o recipiente de borras de café, a cuba que recolhe as gotas, efetuar a limpeza e depois inseri-los novamente (fig. 23). Importante: ao retirar a gaveta de recolha de pingos, é obrigatório esvaziar sempre o depósito de borras de café, ainda que esta esteja pouco cheia. Se esta operação não for efetuada pode acontecer que, ao fazer os cafés sucessivos, o depósito de borras encha mais que o previsto entupindo a máquina.
MOÍDO MUITO FINO; REGULAR MOEDOR!	A moagem é muito fina e, portanto, o café sai muito lentamente ou não sai de forma alguma.	Repita o fornecimento de café e gire o manipulador de regulação da moagem (fig. 11) em um nível em direção ao número 7 em sentido horário enquanto o moinho de café estiver em função. Se, depois de ter feito pelo menos 2 cafés a distribuição for ainda muito lenta, repita a correção atuando no manipulador de regulação, e aumente um nível (veja regulação do moinho de café, pág.44).
INSERIR DEPÓSITO DE BORRAS!	Após a limpeza não foi inserido o depósito das borras.	Extrair a cuba que recolhe as gotas e inserir o recipiente das borras de café.
INTRODUZIR CAFÉ PRÉ-MOÍDO	Foi selecionada a função "café moído", mas o café moído não foi colocado no funil.	Introduzir o café moído no funil ou cancelar a seleção função café moído.
DESCALCIFICAR	Indica que é necessário descalcificar a máquina.	É necessário realizar, o quanto antes, o programa de descalcificação descrito no parágrafo "Descalcificação" (pág. 49).
REDUZIR DOSE DE CAFÉ	Foi utilizado muito café.	Selecionar um sabor mais leve ou reduzir a quantidade de café moído.
ENCHER DEPÓSITO CAFÉ EM GRÃOS	Acabou o café em grãos.	Encher o depósito de café em grãos
	O funil para o café moído está obstruído.	Esvazie o funil com a ajuda de um pincel conforme descrito no parágrafo "Limpeza do funil para a introdução do café"
INSERIR UNIDADE DE INFUSÕES	Após a limpeza não foi inserido o infusor.	Inserir o infusor como descrito no parágrafo "Limpeza do infusor", (pág. 48).
INSERIR RESERVATÓRIO	O reservatório não foi inserido corretamente.	Inserir corretamente o depósito pressionando-o até o fim.
ALARME GENÉRICO!	O interior da máquina está muito sujo.	Limpar cuidadosamente a máquina como descrito no par. "limpeza" (pág. 47). Se, após a limpeza, a máquina ainda apresentar esta mensagem, contacte um centro de assistência.
SUBSTITUIR O FILTRO	O filtro suavizador está esgotado.	Substituir o filtro ou removê-lo seguindo as instruções do parágrafo "Filtro Suavizador" (pág. 50).
CIRCUITO VAZIO. ENCHER O CIRCUITO <i>alternado a</i> ÁGUA QUENTE Confirmar?"	O circuito hidráulico está vazio	Premir OK e fazer defluir a água do distribuidor até que saia de modo regular.
Premir CLEAN	O leite foi recentemente fornecido, portanto, é necessário efetuar a limpeza dos tubos internos do seu reservatório.	Prima "CLEAN" (fig. 22) e mantenha-a pressionada até o completamento da barra de progressão que aparece no ecrã com a mensagem: "Limpeza em Curso".
"INSERIR O DISTRIBUIDOR DE ÁGUA":	O distribuidor água não está inserido ou está mal inserido	Insira o bico saída água (C3) até o fim.
INSERIR RESERVATÓRIO LEITE	O depósito do leite não foi inserido corretamente.	Insira o reservatório de leite até o fim (fig. 19).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A seguir são referidos alguns possíveis maus funcionamentos.

Se o problema não pode ser resolvido no modo descrito, deve-se contactar a Assistência Técnica.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O café não está quente.	As chávemas não foram pré-aquecidas.	Aqueça as chávemas enxaguando-as com água quente (Nota: pode ser utilizada a função água quente). Ativar a superfície que aquece as chávemas e deixá-las nesta placa por, pelo menos, 20 minutos, até que se aqueçam.
	O infusor esfriou porque passaram 2/3 minutos desde o último café.	Antes de fazer o café, aquecer o infusor pressionando a tecla  .
	A temperatura café definida é baixa.	Programar através do menu a temperatura alta do café.
O café não é muito consistente ou tem pouco creme.	A moagem do café é muito grossa.	Girar o manípulo de regulação da moagem em um nível, para o número 1 em sentido anti-horário enquanto o moedor de café estiver em função (fig. 14). Proceder com um passo de cada vez até atingir uma distribuição satisfatória. O resultado pode ser comprovado somente depois de 2 cafés (ver parágrafo "regulação do moedor de café" pág.44).
	O café não está quente.	Utilize café para máquinas de café expresso.
O café sai muito lentamente ou às gotas.	A moagem do café é muito fina.	Girar o manípulo de regulação da moagem de um passo rumo ao número 7 no sentido horário enquanto o moedor de café está em função (fig. 11). Proceder com um passo de cada vez até atingir uma distribuição satisfatória. O resultado pode ser comprovado somente depois de 2 cafés (veja parágrafo "Regulação do moedor de café", pág. 44).
O café não sai de um ou de ambos os bicos injetores do distribuidor.	Os bocais estão obstruídos.	Limpar os orifícios com um palito de dentes.
O leite não sai do tubo de saída	A tampa do reservatório do leite está suja	Limpar a tampa do leite como descrito no par. "Limpeza do reservatório leite"
O leite tem bolhas grandes, ou sai aos borrifos pelo tubo de saída do leite, ou ainda tem pouca espuma	O leite não está suficientemente frio ou não é parcialmente desnatado.	Utilizar leite totalmente ou parcialmente desnatado em temperatura de frigorífico (cerca 5°C). Se o resultado ainda não é aquele desejado, tentar com outra marca de leite.
	O manípulo de regulação da espuma foi mal regulado.	Regular segundo as indicações do par. "preparação de bebidas com leite".
	A tampa ou o manípulo de regulação de espuma do reservatório de leite estão sujos	Limpar a tampa e o manípulo do reservatório do leite como descrito no par. "Limpeza do reservatório leite"
	O bocal da água quente/vapor está sujo	Limpar o bocal como descrito no parágrafo "Limpeza do bocal da água quente/vapor".
O aparelho não liga.	A ficha não está ligada à tomada de corrente.	Ligar a ficha à tomada de corrente.
	O conector não está inserido completamente em seu alojamento.	Verificar se o conector está bem conectado.
	O interruptor geral (A8) não está ligado.	Prima o interruptor geral (fig.1).

PT