

SUMÁRIO

ADVERTÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA 43

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA44

Simbologia utilizada nestas instruções	44
Finalidade de utilização	44
Instruções de utilização.....	44

INTRODUÇÃO.....44

Letras entre parêntesis	44
Problemas e reparações	44

DESCRIÇÃO.....45

Descrição da máquina	45
Descrição do reservatório do leite	45
Descrição do painel de comando.....	45

OPERAÇÕES PRELIMINARES.....45

Inspeção da máquina.....	45
Instalação do aparelho.....	45
Conexão do aparelho.....	45
Antes de colocar a máquina em funcionamento	46

LIGAÇÃO DO APARELHO.....46

DESLIGAR O APARELHO.....46

PROGRAMAÇÕES DO MENU.....47

Descalcificação.....	47
Definição do idioma	47
Poupança de energia.....	47
Acertar a hora	47
Ligação automática.....	47
Desligamento automático (stand by).....	48
Programação da temperatura	48
Função de estatística.....	48
Valores de fábrica (reset).....	48

PREPARAÇÃO DO CAFÉ48

Seleção do sabor do café.....	48
Seleção da quantidade de café na chvena	48
Personalização da quantidade de café	48
Regulação do moedor de café	49
Conselhos para um café mais quente	49
Preparação do café mediante utilização de café em grão.....	49
Preparação do café mediante utilização de café pré-moído ..	49

PREPARAÇÃO DE BEBIDAS COM LEITE.....50

Encher e encaixar o recipiente do leite	50
Preparação do cappuccino ou do leite com café	50
Preparação do leite com espuma (sem café)	51
Preparação do leite sem espuma (sem café)	51
Limpeza do dispositivo emulsionador de leite com a tecla CLEAN 51	
Programar as quantidades de café e de leite em chvena para o cappuccino ou o leite	51

PREPARAÇÃO DE ÁGUA QUENTE51

Preparação.....	51
Modificação da quantidade de água que sai automaticamente52	

LIMPEZA52

Limpeza da máquina	52
Limpeza do depósito de borras de café	52
Limpeza do recipiente de coleta de gotas	52
Limpeza do interior da máquina	52
Limpeza do recipiente de água	53
Limpeza dos bicos do distribuidor de café.....	53
Limpeza do funil para a introdução do café pré-moído	53
Limpeza do infusor	53
Limpeza do reservatório para o leite.....	53
Limpeza do bocal de água quente/vapor	54

DESCALCIFICAÇÃO.....54

PROGRAMAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA.....54

Medição da dureza da água	54
Programação dureza da água.....	55
Nesta altura a máquina é reprogramada segundo a nova definição de dureza da água.	55

DADOS TÉCNICOS55

ELIMINAÇÃO.....55

MENSAGENS VISUALIZADAS NO ECRÃ.....55

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS57

FREQUÊNCIA RECOMENDADA DAS OPERAÇÕES DE

LIMPEZA59

ADVERTÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA

- O aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiência e conhecimento insuficientes, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas para utilizar o aparelho de modo seguro por uma pessoa
- As crianças devem ser controladas para que não brinquem com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção a serem feitas pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Nunca mergulhar a máquina na água para limpá-la.
- Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico. É prevista a utilização em: ambientes utilizados como cozinha para pessoal de lojas, escritórios e outras áreas de trabalho, unidades de turismo rural.
- Em caso de danos à ficha ou ao cabo de alimentação, a substituição dos mesmos deverá ser feita somente pela Assistência Técnica De'Longhi, de modo a evitar qualquer tipo de risco.

SOMENTE PARA MERCADOS EUROPEUS:

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos desde que sob supervisão ou se receberam instruções referentes a utilização do aparelho de modo seguro e se compreenderam os perigos envolvidos. As operações de limpeza e de manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças a menos que tenham uma idade superior a 8 anos e operem sob supervisão. Manter o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças de idade inferior a 8 anos.
- O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento necessário, desde que sob supervisão, ou após terem sido instruídas sobre a utilização segura do aparelho e sobre os perigos relacionados ao mesmo.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.
- Desligar sempre o aparelho da alimentação se deixado sem supervisão e antes de montar, desmontar e limpar o mesmo.



As superfícies que indicam este símbolo tornam-se quentes durante o uso (o símbolo aparece apenas em alguns modelos).

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Simbologia utilizada nestas instruções

Os avisos importantes trazem estes símbolos: É absolutamente necessário observar estes avisos.



Perigo!

A não observância causa ou pode causar lesões provocadas por choque elétrico com perigo para a vida.



Atenção!

A não observância pode ser ou é causa de lesões ou danos ao aparelho.



Perigo de Queimaduras!

A não observância causa ou pode causar queimaduras.



Nota Importante:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.



Perigo!

Como a máquina funciona por meio de corrente elétrica, não se exclui a possibilidade de provocar choques elétricos.

Respeitar, portanto os seguintes avisos sobre a segurança:

- Não tocar o aparelho com as mãos ou pés molhados.
- Não tocar a ficha com as mãos molhadas.
- Certificar-se sempre de que o acesso à tomada elétrica esteja desimpedido, para que a ficha possa ser desligada em caso de necessidade.
- Se desejar retirar a ficha da tomada, pegar diretamente a ficha. Jamais puxar o cabo para não danificá-lo.
- Para desconectar completamente a máquina, retirar a ficha da tomada.
- Em caso de avaria no aparelho, não tentar repará-lo. Desligar a máquina, tirar a ficha da tomada e procurar a Assistência Técnica.
- Antes de qualquer operação de limpeza, desligar a máquina, tirar a ficha da tomada e esperar até que a máquina esfrie.



Atenção:

Conservar o material de embalagem (sacos plásticos, poliestireno expandido) longe do alcance das crianças.



Perigo de Queimaduras!

Esta máquina produz água quente e durante seu funcionamento pode ocorrer a formação de vapor d'água.

Prestar atenção para não entrar em contacto com respingos de água ou vapor quente.

Durante o funcionamento do aparelho, a superfície para as chávenas poderia esquentar.

Finalidade de utilização

Esta máquina foi concebida para a preparação de café e para aquecer bebidas.

Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e, portanto, perigoso. O fabricante não é responsável pelos danos derivantes de uso impróprio do aparelho.

Instruções de utilização

Ler atentamente estas instruções antes de utilizar a máquina. O desrespeito destas instruções pode provocar lesões e danos à máquina.

O fabricante não é responsável por danos decorrentes do descumprimento destas instruções para a utilização.



Importante:

Guardar cuidadosamente estas instruções. Caso a máquina seja cedida a outras pessoas, a mesma deverá estar acompanhada por estas instruções para o uso.

INTRODUÇÃO

Agradecemos por ter escolhido a máquina automática para café e cappuccino.

Nossos votos de bom proveito com o seu novo aparelho. Reserve alguns minutos para ler estas instruções para o uso. Assim fazendo poderá evitar situações de perigo ou danos à máquina.

Letras entre parêntesis

As letras entre parênteses correspondem à legenda presente na Descrição do aparelho (pág. 2 -3)

Problemas e reparações

Em caso de problemas, antes de mais nada, tentar resolvê-los seguindo as advertências que se encontram nos parágrafos "Mensagens visualizadas no ecrã" e "Resolução dos problemas".

Se estas forem ineficazes, ou para receber maiores esclarecimentos, aconselha-se consultar a assistência ao cliente telefonando para o número indicado na folha "Assistência clientes" em anexo.

Se o seu país não está entre os referidos na folha, telefone para o número indicado na garantia. Para reparações, dirigir-se exclusivamente à Assistência Técnica De'Longhi. Os endereços encontram-se no certificado de garantia em anexo à máquina.

DESCRIÇÃO

Descrição da máquina

(pág. 3 - A)

- A1. Manipulador de regulação do grau de moagem
- A2. Interruptor geral
- A3. Recipiente para café em grão
- A4. Tampa do recipiente para café em grão
- A5. Tampa do funil e do compartimento do medidor
- A6. Alojamento do medidor
- A7. Superfície de apoio para as chávenas (superfície aquecedora de chávenas ativo, quando a modalidade PoupANÇA de energia está desativado)
- A8. Funil para a introdução do café pré-moído
- A9. Bocal água quente e vapor
- A10. Reservatório de água
- A11. Cabo de alimentação
- A12. Bandeja de apoio das chávenas
- A13. Recipiente de recolha das gotas
- A14. Porta de serviço
- A15. Gaveta de recolha de borras
- A16. Bico distribuidor de café (regulável em altura)
- A17. Tubo transportador do café
- A18. Infusor
- A19. Pannel de comando
- A20. Distribuidor de água quente
- A21. Medidor dosador
- A22. Pincel para limpeza
- A23. Descalcificador
- A24. Tira reativa para a detecção da dureza da água (Total hardness test)

Descrição do reservatório do leite

(pág. 3 - B)

- B1. Tampa com dispositivo emulsionador do leite
- B2. Puxador do recipiente
- B3. Tecla CLEAN
- B4. Tubo de imersão leite (2 incluídos)
- B5. Tubo de saída do leite com espuma
- B6. Reservatório do leite

Descrição do painel de comando

(pág. 3 - C)

Algumas teclas do painel de controlo têm uma função dupla: esta é indicada entre parêntesis, dentro da descrição.

- C1. Ecrã: orienta o utente na utilização do aparelho
- C2. Tecla  : para a fornecer 2 chávenas de café (Quando se acede ao MENU: para rolar para atrás no menu)
- C3. Tecla  : para fornecer 1 chávena de café (Quando se acede ao MENU: tecla OK para habilitar e confirmar a

função selecionada)

- C4. Tecla **MENU**: para aceder ao menu programação
- C5. Tecla  : para ligar ou desligar a máquina (stand by)
- C6. Tecla  : para fornecer água quente
- C7. Tecla **CAPPUCCINO**: para fornecer um cappuccino ou um leite com espuma (pressionar duas vezes a tecla)
- C8. Tecla  : seleção da quantidade de café (Quando se acede ao MENU: para ir à frente no menu)
- C9. Tecla  : seleção do sabor do café] (Quando se acede ao MENU: tecla ESC para sair do menu)
- C10. Tecla  : para efetuar um enxaguamento
- C11. Tecla  : para selecionar café pré-moído

OPERAÇÕES PRELIMINARES

Inspeção da máquina

Após ter tirado da embalagem, verificar a integridade da máquina e a presença de todos os acessórios. Não utilizar a máquina em caso de danos evidentes. Procurar a Assistência Técnica De'Longhi.

Instalação do aparelho



Atenção!

Ao instalar a máquina as seguintes advertências de segurança devem ser observadas:

- O aparelho emite calor para o espaço que o rodeia. Após ter posicionado a máquina sobre a superfície de trabalho, verificar se há um espaço livre de pelo menos 3 cm entre as superfícies da mesma, as partes laterais e a traseira, e um espaço livre de pelo menos 15 cm acima da máquina de café.
- A eventual penetração de água no aparelho pode danificá-lo.
- Não posicionar a máquina próximo a torneiras ou pias.
- O aparelho pode ser danificado se a água presente no seu interior congelar. Não instalar a máquina em um ambiente onde a temperatura possa ficar abaixo do ponto de congelamento.
- Coloque o cabo de alimentação de modo que não seja danificado por arestas cortantes ou pelo contacto com superfícies quentes (por exemplo, chapas elétricas).

Conexão do aparelho



Atenção!

Certificar-se que a tensão da rede elétrica corresponda àquela indicada na placa de dados no fundo da máquina.

Conectar a máquina somente a uma tomada com aterramento, instalada de acordo com as regras técnicas e que tenha uma capacidade mínima de 10A.

Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, proceder à substituição (que deverá ser feita por pessoal qualificado) da tomada por outro tipo adequado.

Antes de colocar a máquina em funcionamento

 **Nota:**

- A máquina foi testada na fábrica utilizando café, portanto, é absolutamente normal a presença de resíduos no interior do moedor. Garante-se em todo caso que esta máquina é nova.
- É aconselhável personalizar o quanto antes o grau de dureza da água seguindo o procedimento descrito no parágrafo "Programação do grau de dureza da água";

1. Ligar o aparelho à rede elétrica e pressionar na pos. **I** (fig. 1) o interruptor geral colocado na traseira do aparelho.

É necessário selecionar a língua desejada (as línguas se alternam aproximadamente a cada 3 segundos);

2. quando aparecer o português, carregar por alguns segundos a tecla **OK** (fig. 2). Ao ser memorizado o idioma, no ecrã aparecerá a mensagem: "PORTUGUÊS instalado".

Portanto, proceder seguindo as instruções indicadas pelo próprio aparelho:

3. "ENCHER O RESERVATÓRIO!": retirar o reservatório de água, enchê-lo até à linha **MAX** com água fresca, e inserir novamente o próprio reservatório.
4. "INSERIR O DISTRIBUIDOR DE ÁGUA": Verificar se o distribuidor de água quente está colocado no bocal e posicionar embaixo um recipiente (fig. 4) com capacidade mínima de 100 ml.
5. "Água quente Premir OK!": premir a tecla **OK** (fig. 2). No ecrã aparece a mensagem "Por favor aguarde..."; enquanto o aparelho inicia a distribuição de água pelo bico distribuidor de água quente.

A máquina termina o procedimento de primeira inicialização, então aparece a mensagem "Desligamento em curso, Por favor aguarde..." e o aparelho desliga-se.

Agora a máquina para café está pronta para o uso normal.

 **Importante:**

- Na primeira vez em que a máquina for utilizada é necessário fazer 4/5 cafés ou 4/5 cappuccinos até que a mesma comece a dar um resultado satisfatório.

LIGAÇÃO DO APARELHO

 **Importante:**

Antes de ligar o aparelho, verificar se o interruptor geral, situada na parte traseira do aparelho, está na pos. **I** (fig. 1).

Em cada acendimento, o aparelho efetua automaticamente um ciclo de pré-aquecimento e de enxaguamento que não pode ser interrompido. O aparelho está pronto para o uso após a execução deste ciclo.

 **Perigo de Queimaduras!**

Durante o enxaguamento, sai um pouco de água quente pelos bicos de saída do café; esta água será recolhida no subjacente recipiente de recolha de gotas. Prestar atenção para não entrar em contacto com borrifos de água.

- Para ligar o aparelho, premir a tecla

 (fig. 5): no ecrã aparecerá a mensagem "Aquecimento, Por favor aguarde...".

Uma vez completado o aquecimento o aparelho mostra outra mensagem: "Enxaguamento" junto com uma barra de progressão que se preenche a medida que o fornecimento procede; desta maneira, para além de aquecer a caldeira, o aparelho procede com a distribuição de água quente nos condutos interiores para que eles também sejam aquecidos.

O aparelho atinge a temperatura correta quando, no ecrã, aparecer a mensagem que indica o sabor e a quantidade de café.

DESLIGAR O APARELHO

Cada vez que o aparelho é desligado, efetua-se um enxaguamento automático que não pode ser interrompido

 **Atenção!**

Para evitar danos ao aparelho, carregar sempre a tecla  para proceder com o desligamento.

 **Perigo de Queimaduras!**

Durante o enxaguamento sai um pouco de água quente pelos bicos de saída do café (somente se foi fornecido um café). Prestar atenção para não entrar em contacto com borrifos de água.

Para desligar o aparelho premir a tecla  (fig. 5). O aparelho executa o enxaguamento e desliga-se em seguida.

 **Importante:**

Se o aparelho não for utilizado por períodos prolongados, pressionar também o interruptor general na posição **0** (fig. 6). Nunca carregar o interruptor geral na pos. **0** quando o aparelho estiver ligado.

A máquina não efetua o enxaguamento se no período em que esteve ligada não foi fornecida nenhuma bebida com café.

PROGRAMAÇÕES DO MENU

Accede-se ao menu de programação pressionando a tecla **MENU**; as opções selecionáveis no menu são: Descalcificação, Definir a língua, Poupança energia, Regulação hora, Ligamento automático, Desligamento automático, Definir a temperatura, Dureza da água, Estatística, Valores de fábrica

Descalcificação

Para as instruções relativas à descalcificação, referir-se à pág.52.

Definição do idioma

Para modificar a língua do ecrã, proceder assim:

1. Premir a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Premir a tecla **<ou>** até aparecer no ecrã a mensagem "Definição língua";
3. Premir a tecla **OK**;
4. Premir a tecla **<ou>** até que a língua desejada seja visualizada no ecrã;
5. Premir a tecla **OK** para confirmar;
6. Pressione a tecla **ESC** para sair do menu.

Poupança de energia

Com esta função é possível ativar ou desativar a modalidade de economia energia. Quando a função é ativa garante menor consumo de energia, de acordo com as normativas europeias em vigor. Para desativar ou ativar a função, proceda como segue:

1. Premir a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Premir a tecla **<ou>** até aparecer no ecrã a mensagem "Poupança energia";
3. Pressione a tecla **OK**: no ecrã aparece a mensagem "Desativar?"; (ou "Ativar?"; se a função já foi desativada);
4. Premir a tecla **OK** para desativar ou ativar a função ou premir **ESC** para sair do menu.

Quando a função é ativada, no ecrã aparece, após um período de inatividade, a mensagem "Poupança energia".

Nota importante!

- Para sair do modo de "Poupança energia", premir um tecla qualquer, então premir a tecla relativa à preparação pretendida.
- Desde o modo de "Poupança de energia" até o fornecimento da bebida pretendida a máquina poderia precisar de alguns segundos de espera: esta espera é assinalada pela mensagem: "A preparar".

Quando o recipiente de leite está inserido, a função "poupança energia" não se ativa.

Acertar a hora

Para regular a hora no ecrã, siga as instruções abaixo descritas:

1. Premir a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Premir a tecla **<ou>** até aparecer no ecrã a mensagem "Regulação hora";
3. Premir a tecla **OK**: no ecrã começam a piscar as horas;
4. Premir a tecla **<ou>** para modificar as horas;
5. Premir a tecla **OK** para confirmar: no ecrã os minutos piscarão;
6. Premir a tecla **<ou>** para modificar os minutos;
7. Premir a tecla **OK** para confirmar;
8. Então premir a tecla **ESC** para sair do menu de programação.

Nota importante!

A hora é exibida no ecrã quando o aparelho está em modo stand by ou em poupança de energia: se a hora não for regulada, o ecrã exibirá "0:00" a piscar.

Ligação automática

É possível determinar o horário de acendimento automático para ter o aparelho pronto para o uso na hora desejada (por exemplo, de manhã) para poder fazer o café imediatamente.

Nota importante!

Para que esta função seja ativada, **é necessário que a hora tenha sido programada corretamente.**

Para ativar a ligação automática, proceda como segue:

1. Premir a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Premir a tecla **<ou>** até aparecer no ecrã a mensagem "Acendimento automático";
3. Premir a tecla **OK**: no ecrã aparece a mensagem "Ativar?";
4. Pressione a tecla **OK**: no ecrã as horas piscarão;
5. Premir a tecla **<ou>** para escolher as horas;
6. Premir a tecla **OK** para confirmar: no ecrã os minutos piscarão;
7. Premir a tecla **<ou>** para modificar os minutos;
8. Premir a tecla **OK** para confirmar: no ecrã, debaixo do item "Acendimento automático", aparecerá o símbolo .
9. Então premir a tecla **ESC** para sair do menu: quando o aparelho está em modo stand by, no ecrã aparecerá o símbolo  ao lado do relógio para assinalar que o acendimento automático foi programado.

Para desativar a função:

1. Premir a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Premir a tecla **<ou>** até aparecer no ecrã a mensagem "Acendimento automático";
3. Premir a tecla **OK**: no ecrã aparece a mensagem "Desativar?";
4. Premir a tecla **OK** para confirmar;

5. Premir então a tecla **ESC** para sair do menu: em modo stand by, no ecrã o símbolo  não será mais exibido.

Desligamento automático (stand by)

É possível programar o comando Desligar automaticamente para que o aparelho se desligue após 15 ou 30 minutos ou após 1, 2 ou 3 horas.

1. Premir a tecla **MENU'** para entrar no menu;
2. Premir a tecla **<ou>** até que apareça a mensagem no ecrã "Desligamento automático";
3. Premir a tecla **OK**;
4. Premir a tecla **<ou>** até que apareça a seleção desejada (15 ou 30 minutos ou então depois de 1, 2 ou 3 horas);
5. Premir a tecla **OK** para confirmar;
6. Então premir a tecla **ESC** para sair do menu.

Assim, o desligamento automático estará programado novamente.

Programação da temperatura

Caso se queira modificar a temperatura da água com a qual é feito o café, proceder como segue:

1. Premir a tecla **MENU'** para entrar no menu;
2. Premir a tecla **<ou>** até aparecer no ecrã a mensagem "Programar temperatura";
3. Premir a tecla **OK**;
4. Premir a tecla **<ou>** até aparecer no ecrã a seleção da temperatura pretendida (● = baixa; ●●●● = alta);
5. Premir a tecla **OK** para confirmar;
6. Então premir a tecla **ESC** para sair do menu.

Programação da dureza da água

Para as instruções relativas à programação da dureza da água, consultar a pág. 52.

Função de estatística

Com esta função são visualizados os dados estatísticos da máquina. Para exibí-los, proceder da seguinte forma:

1. Premir a tecla **MENU'** para entrar no menu;
2. Premir a tecla **<ou>** até que apareça a mensagem no ecrã "Estatística";
3. Premir a tecla **OK**;
4. Ao premir a tecla **<ou>**, é possível verificar:
 - quantos cafés foram preparados;
 - quantos cappuccinos foram fornecidos;
 - quantas descalcificações foram efetuadas;
 - quantos litros de água foram fornecidos no total;
5. Premir então 2 vezes a tecla **ESC** para sair do menu.

Valores de fábrica (reset)

Com esta função, são restabelecidas todas as programações do menu e todas as programações das quantidades, retornando

aos valores de fábrica (com exceção do idioma, que permanece aquele já programado). Para restaurar os valores de fábrica, proceder como segue:

1. Premir a tecla **MENU** para entrar no menu;
2. Premir a tecla **<ou>** até aparecer no ecrã a mensagem "Valores de fábrica";
3. Premir a tecla **OK**;
4. No ecrã visualiza-se a mensagem "Confirmar?";
5. Premir a tecla **OK** para confirmar e sair.

PREPARAÇÃO DO CAFÉ



Nota importante!

Desde a modalidade de poupança de energia até a distribuição do primeiro café, a máquina poderá requerer alguns segundos de espera.

Seleção do sabor do café

A máquina foi programada na fábrica para tirar café com sabor normal.

É possível escolher um destes sabores:

Sabor extra-leve

Sabor leve

Sabor normal

Sabor forte

Sabor extra-forte

Para mudar o sabor, premir repetidamente a tecla  (fig. 7) até aparecer no ecrã o sabor desejado.

Seleção da quantidade de café na chávina

A máquina é originalmente programada para distribuir café normal.

Para selecionar a quantidade de café, premir repetidamente a tecla  (fig. 8) até que seja visualizada no ecrã a mensagem relativa à quantidade de café desejada:

Café Correspondente	EXPRESSO (ml)
MEU CAFÉ	program. de ≈ 20 a ≈ 180
CURTO	≈ 40
NORMAL	≈ 60
COMPRIDO	≈ 90
EXTRA COMPRIDO	≈ 120

Personalização da quantidade de café

A máquina está programada pela fábrica para distribuir cerca 30ml de "meu café". Para modificar esta quantidade proceder da seguinte forma:

1. Colocar uma chávena debaixo dos bicos do distribuidor de café (fig. 9).
2. Premir repetidamente a tecla  (fig. 8) até aparecer no ecrã "MEU CAFÉ".
3. Manter a tecla premida  (fig. 2) até que o ecrã exiba a mensagem "1 MEU CAFÉ Programar quantidade" e a máquina iniciará a fornecer o café; soltar o botão em seguida;
4. Quando o café tiver atingido o nível desejado na chávena, pressionar novamente a tecla .

Neste momento, a quantidade estará programada de acordo com a nova programação.


Regulação do moedor de café

O moedor de café não deve ser regulado, pelo menos inicialmente, pois já foi pré-programado na fábrica para obter uma saída correta de café.

No entanto, se depois de fazer os primeiros cafés a distribuição for demasiado rápida ou demasiado lenta (em gotas), é necessário efetuar uma correção com o manípulo de regulação do grau de moagem (fig.10).

Nota importante!

O manípulo de regulação deve ser rodado somente enquanto o moedor de café estiver a funcionar.



Se o café sair muito lentamente ou não sair, gire somente um nível por vez em sentido horário em direção ao número 7 (= café moído mais grosso).

Para obter, porém, uma distribuição de café mais consistente e melhorar

o aspeto do creme, girar no sentido anti-horário um nível em direção ao número 1 (não mais de um nível por vez, caso contrário o café pode sair em gotas).

O efeito desta correção só será observado após a saída de pelo menos dois cafés sucessivos. Se depois desta regulação não for obtido o resultado desejado, é necessário repetir a operação, girando o manípulo para um outro nível.

Conselhos para um café mais quente

Para obter um café mais quente, aconselha-se:

- efetuar um enxaguamento, antes da distribuição: premir a tecla  para selecionar a função "Enxaguamento..." do distribuidor sai água quente que aquece o circuito interno da máquina e faz com que o café seja distribuído mais quente.
- deitar novamente as chávenas sobre a superfície aquecedora de chávenas até que fiquem quentes;
- aquecer com água quente as chávenas (utilizar a função

água quente);

- programar através do menu a temperatura alta do café (●●●●).

Preparação do café mediante utilização de café em grão

Atenção!

Não utilize café em grãos caramelizado ou cristalizados, pois podem colar no moedor de café e torná-lo inutilizável.

1. Introduza o café em grãos no recipiente adequado (fig. 11).
2. Posicionar embaixo dos bicos de saída do café:
 - 1 chávena se desejar 1 café (fig.9):
 - 2 chávenas, se desejar 2 cafés (fig. 12):
3. Abaixar o bico distribuidor avizinhando o mais perto possível das chávenas: obtém-se, assim um creme melhor (fig. 13).
4. Pressionar a tecla relativa à distribuição desejada (1 chávena  ou 2 chávenas  (fig. 2 e 14).
5. A preparação inicia e no ecrã aparecem a intensidade selecionada e uma barra de progressão que se preenche durante a preparação.

Quando terminar a preparação, o aparelho prepara-se para uma nova utilização.

Importante:

- Enquanto a máquina está a fazer o café, a distribuição pode ser interrompida a qualquer momento carregando uma das duas teclas de distribuição ( ou ).
- Quando terminar a distribuição, se desejar aumentar a quantidade de café na chávena, basta manter premido (dentro de 3 segundos) uma das teclas de distribuição de café ( ou .

Quando terminar a preparação, o aparelho estará pronto para uma nova utilização.

Atenção!

- Se o café sair em gotas ou então pouco consistente, com pouco creme ou muito frio, ler os conselhos presentes no capítulo "Resolução dos problemas".
- Durante o uso, no ecrã poderão aparecer algumas mensagens, cujo significado encontra-se no parágrafo "Mensagens visualizadas no ecrã".

Preparação do café mediante utilização de café pré-moído

Atenção!

- Nunca introduza o café pré-moído com a máquina desligada para evitar que se espalhe no interior da máquina, sujando-a. Neste caso a máquina poderia sofrer danos.

- Nunca introduzir mais do que uma colher doseadora rasa, pois o interior da máquina poderia ficar sujo ou o funil ficar entupido.

i *Nota importante!*

Quando se utiliza café moído só é possível preparar uma chávena de café de cada vez.



1. Premir a tecla (C11): aparecerá no ecrã "Pré-moído" a piscar.
2. Certifique-se de que o funil não esteja entupido, portanto inserir no funil um medidor raso de café pré-moído (fig. 14).
3. Colocar uma chávena debaixo dos bicos do distribuidor de café (fig. 9).
4. Premir a tecla de distribuição (fig. 2);
5. A preparação é retomada e exibe-se uma barra de progressão que se enche à medida que a preparação prossegue.

Uma vez terminada a preparação, o aparelho prepara-se para uma nova utilização: para desativar o funcionamento com café pré-moído, premir novamente a tecla ou .

PREPARAÇÃO DE BEBIDAS COM LEITE

i *Nota importante!*

Para não obter leite pouco espumado, ou com bolhas grandes, limpar sempre a tampa do leite e o bocal da água quente, como descrito no parágrafo "limpeza do recipiente do leite" e "limpeza do bico de água quente vapor".

Encher e encaixar o recipiente do leite

1. Tirar a tampa (fig. 16);
2. Encher o recipiente do leite com uma quantidade suficiente de leite, não superando o nível MAX impresso no recipiente (fig. 17).

i *Nota importante!*

- Para obter uma espuma mais densa e homogênea, utilizar leite desnatado ou parcialmente desnatado em temperatura de frigorífico (cerca de 5° C).

É possível regular a espuma durante o fornecimento: deslocando levemente o regulador para a mensagem CAFÉ COM LEITE obtém-se menos espuma. No entanto, se deslocar para a mensagem CAPPUCINO obtém-se mais espuma.



- Se a modalidade "Poupança energia" estiver ativada, a distribuição do cappuccino poderá requerer alguns segundos de espera. Esta espera é assinalada pela mensagem "A preparar..."
3. Certificar-se que o tubo de imersão do leite esteja bem inserido na sede prevista, no fundo da tampa do reservatório do leite (fig.18).
 4. Reposicionar a tampa no reservatório leite.
 5. Retirar o distribuidor de água quente do bico (fig.19).
 6. Engatar, empurrando a fundo o reservatório ao bocal (fig.20).
 7. Seguir as indicações reportadas em seguida para cada função específica.

Preparação do cappuccino ou do leite com café

1. Depois de ter encaixado o recipiente de leite (ver o parágrafo anterior), colocar uma chávena suficientemente grande debaixo dos bicos do distribuidor de café e debaixo do tubo de distribuição de leite com espuma.
2. Colocar o cursor entra a posição "CAPPUCINO" e a pos. "CAFÉ COM LEITE" (fig. 21).
3. Premir a tecla **CAPPUCCINO** (fig. 22). Na máquina aparece a mensagem "CAPPUCINO" e uma barra de progressão que é preenchida à medida que a preparação é efetuada.
4. Após alguns segundos, o leite com espuma sai do tubo de saída leite e enche a chávena subjacente. Se a espuma não estiver no ponto desejado, deslocar o cursor para a pos. "CAPPUCINO" (= + espuma) ou para a pos. "CAFÉ COM LEITE" (= - espuma). A saída de leite se interrompe automaticamente e em seguida começa a sair o café.
5. O cappuccino está pronto: adoçar à gosto e, se desejar, colocar um pouco de chocolate em pó sobre a espuma.

i *Nota importante!*

- Se, durante a distribuição, desejar interromper a preparação, pressionar a tecla **CAPPUCCINO**.
- Assim que o fornecimento for encerrado se desejar prolongar a distribuição, premir a tecla **CAPPUCCINO** (dentro de 2 segundos a partir da interrupção automática da distribuição).
- Não deixar por muito tempo o reservatório de leite fora do frigorífico: quanto mais a temperatura do leite aumenta (5°C ideal), mais a qualidade da espuma piora.

Preparação do leite com espuma (sem café)

Proceder conforme descrito no parágrafo anterior (Preparação do cappuccino ou do leite com café), colocando o cursor na pos. CAPPUCCINO premindo 2 vezes em vez de só 1 (dentro de 2 segundos) a tecla **CAPPUCCINO** (fig.22). A máquina mostrará a mensagem "Leite com espuma".

 **Nota importante!**

Se, durante a distribuição, desejar interromper a preparação do leite, pressionar uma vez a tecla **CAPPUCCINO**.

Preparação do leite sem espuma (sem café)

Proceder conforme descrito no parágrafo anterior (Preparação do do leite com espuma), colocando o cursor na pos. CAFÉ COM LEITE

Limpeza do dispositivo emulsionador de leite com a tecla CLEAN

 **Atenção! Perigo de queimaduras**

Durante a limpeza das condutas internas do reservatório do leite, sai um pouco de água quente pelo tubo de saída do leite com espuma (B5). Prestar atenção para não entrar em contato com borrifos de água.

Quando no ecrã aparecer a mensagem "Premir tecla CLEAN" a piscar (depois de cada uso das funções leite), proceder conforme segue para efetuar a limpeza eliminando os resíduos de leite:

1. Deixar inserido na máquina o reservatório do leite (não é necessário esvaziar o reservatório do leite);
2. Posicionar uma chávena ou outro recipiente sob o tubo de saída do leite com espuma;
3. Premir a tecla "CLEAN" (fig. 23) e mantê-lo premido até que a barra de progressão que aparece no ecrã esteja completamente preenchida junto com a mensagem "Limpeza em curso";
4. Remover o recipiente do leite e limpar sempre o bocal do vapor com uma esponja (fig.24).

 **Nota importante!**

- Quando o ecrã exiba a mensagem "Pressionar a tecla CLEAN" a piscar, é possível à mesma proceder com qualquer distribuição de café ou leite; se é necessário preparar mais chávenas de bebidas a base de leite, proceder com a limpeza do recipiente do leite depois de cada preparação.
- O leite que sobrar no recipiente do leite pode ser conservado no frigorífico.
- Em alguns casos, para efetuar a limpeza, é necessário aguardar o aquecimento da máquina, mantendo premida a tecla CLEAN.

Programar as quantidades de café e de leite em chávena para o cappuccino ou o leite

A máquina foi pré-configurada na fábrica para distribuir quantidades de café padrão. Caso se deseje modificar estas quantidades, proceder na seguinte maneira:

1. Posicionar uma chávena sob os bicos de saída do café e sob o tubo de saída do leite.
2. Manter premida a tecla **CAPPUCCINO** até aparecer no ecrã a mensagem "Leite para CAPPUCCINO Programar quantidade".
3. Soltar a tecla. A máquina começa a distribuir o leite.
4. Quando tiver chegado à quantidade desejada de leite na chávena, pressionar novamente a tecla **CAPPUCCINO**.
5. Depois de alguns segundos, a máquina inicia a distribuir o café na chávena e no ecrã aparece a mensagem "Café para CAPPUCCINO Programar Quantidade".
6. No momento em que o café na chávena atingir a quantidade desejada, premir novamente a tecla **CAPPUCCINO**. A saída do café é interrompida.

Neste ponto a máquina estará programada novamente segundo as novas quantidades de leite e de café.

PREPARAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

 **Importante:**

Se a modalidade "Poupança de Energia" estiver ativa, a distribuição de água quente poderia exigir alguns segundos de espera, assinalado pela mensagem "Preparação em curso".

Preparação

 **Atenção! Perigo de queimaduras.**

Não deixe a máquina inobservada enquanto estiver a distribuir água quente. O tubo do bico ejetor de água quente aquece-se durante a distribuição e então se deve segurar o ejetor somente pelo puxador.

1. Controlar que o distribuidor de água esteja corretamente engatado.
2. Posicionar um recipiente embaixo do distribuidor de água (o mais perto possível para evitar borrifos) (fig. 4).
3. Pressionar a tecla . No ecrã aparece a mensagem "Água Quente..." e uma barra de progressão que é preenchida à medida que a preparação é efetuada.
4. A água sair do bico distribuidor: o fornecimento se interrompe automaticamente depois de cerca 25 cl.
5. Para interromper manualmente a distribuição de água quente, premir novamente a tecla .

Modificação da quantidade de água que sai automaticamente

A máquina é programada na fábrica para distribuir 24 cl. Para modificar esta quantidade proceder da seguinte forma:

1. Posicionar sob o distribuidor um recipiente.
2. Manter a tecla premida  até que no ecrã apareça a mensagem “Água Quente Programar Quantidade”; soltar a tecla em seguida.
3. Quando a água quente atingir o nível desejado na chávena, pressionar novamente a tecla .

Nesta altura a máquina estará reprogramada segundo a nova quantidade.

LIMPEZA



Atenção!

- Para a limpeza da máquina não utilizar solventes, detergentes abrasivos ou álcool. Com as superautomáticas De'Longhi não é necessário utilizar aditivos químicos para a limpeza da máquina.
- Nenhum componente do aparelho pode ser lavado na máquina de lavar loiças, com exceção do recipiente do leite (B)
- Não utilize objetos metálicos para retirar incrustações ou depósitos de café, porque podem riscar as superfícies metálicas ou plásticas.

Limpeza da máquina

As seguintes partes da máquina podem ser limpas periodicamente:

- recipiente das borras de café (A15),
- gaveta de recolha de gotas (A13),
- o interior da máquina, acessível depois de ter aberto a porta de serviço (A14),
- reservatório para a água (A10);
- bicos do distribuidor de café (A16) e do bico do distribuidor de água quente (A9),
- funil para introduzir café pré-moído (A7);
- o infusor (A18).
- reservatório do leite (B).

Limpeza do depósito de borras de café

Quando o ecrã mostrar a mensagem “ESVAZIAR RECIPIENTE DE BORRAS”, é necessário esvaziá-lo e limpá-lo. Enquanto não for limpo o depósito para as borras, a mensagem anterior permanecerá exibida e a máquina não poderá fazer o café.

Para executar a limpeza (com a máquina ligada):

1. Abrir a porta de serviço na parte traseira (fig. 25), extrair a gaveta de recolha de pingos (fig.26), esvaziá-la e limpá-la.

2. Esvazie e limpe cuidadosamente a caixa de borras tendo o cuidado de remover todos os resíduos que podem ter ficado depositados no fundo: o pincel fornecido possui uma espátula apropriada para esta operação.
3. Insira novamente a cuba que recolhe as gotas juntamente com o recipiente das borras de café.
4. Fechar a porta de serviço.



Atenção!

Ao extrair a gaveta de recolha de gotas é obrigatório esvaziar sempre o depósito de borras, mesmo se pouco cheio. Se esta operação não for efetuada pode acontecer que, ao fazer os cafés sucessivos, o depósito de borras encha mais que o previsto entupindo a máquina.

Limpeza do recipiente de coleta de gotas



Atenção!

Se a gaveta de recolha de gotas não for esvaziada periodicamente, a água pode transbordar e penetrar dentro ou ao lado da máquina. Isso pode provocar danos à máquina, ao plano de apoio ou à zona circunstante.

O recipiente de coleta de gotas é dotado de um indicador flutuante (na cor vermelha) do nível da água coletada (fig. 26). Antes que este indicador comece a projetar-se na superfície para apoiar chávenas, é necessário esvaziar a cuba e limpá-la.

Para remover a gaveta de recolha de gotas:

1. Abrir a porta de serviço (fig. 25);
2. Extrair a gaveta de recolha de gotas e o depósito das borras de café (fig. 26);
3. Esvaziar a gaveta de recolha de gotas e o depósito das borras e lava-los;
4. Insira novamente a cuba que recolhe as gotas juntamente com o recipiente das borras de café.
5. Fechar a porta de serviço.

Limpeza do interior da máquina



Perigo de choques elétricos.

Antes de efetuar as operações de limpeza das partes internas, deve-se desligar a máquina (ver o parág. “Desligamento”) e desligá-la da rede elétrica. Nunca mergulhar a máquina na água.

1. Controlar periodicamente (aproximadamente a cada 100 cafés) se o interior da máquina (acessível quando for extraída a cuba que recolhe as gotas) está sujo. Se necessário, remover os depósitos de cafés com o pincel fornecido (A22).
2. Aspirar todos os resíduos com um aspirador de pó (fig. 28).

Limpeza do recipiente de água

1. Limpar periodicamente (aproximadamente uma vez por semana) o reservatório de água (A10) com um pano húmido e um pouco de detergente delicado.
2. Enxaguar cuidadosamente o reservatório de água depois de tê-lo limpo para remover todos os resíduos de detergente.
3. Encher o reservatório com água fresca e reintroduzir o reservatório.

Limpeza dos bicos do distribuidor de café

1. Limpar os bicos do distribuidor de café utilizando uma esponja ou um pano (fig. 29)
2. Controlar que os furos do distribuidor de café não estejam obturados. Se necessário, remova os resíduos de café com um palito de dentes (fig. 30).
3. Um vez por semana, efetuar um enxaguamento premindo a tecla .

Limpeza do funil para a introdução do café pré-moído

Verifique periodicamente (cerca de uma vez por mês) se o funil para a introdução do café pré-moído (A7) está obstruído. Se necessário, remover os depósitos de cafés com o pincel fornecido (A22).

Limpeza do infusor

O infusor (A18) deve ser limpo ao menos uma vez por mês.



Atenção!

O infusor não pode ser extraído com a máquina acesa.

1. Certificar-se que a máquina tenha máquina efetuado corretamente o desligamento (veja "Desligamento").
2. Abrir a porta de serviço (fig. 24).
3. Extrair a gaveta de recolha de gotas e o depósito das borras (fig. 26);
4. Pressionar para dentro as duas teclas vermelhas de desengate e ao mesmo tempo extrair o infusor para o lado de fora (fig. 31).



Atenção!


ENXAGUAR SÓ COM ÁGUA

NÃO UTILIZAR DETERGENTES - NÃO COLOCAR NA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Limpe o infusor sem usar detergentes porque poderiam danificá-lo.

5. Mergulhar por cerca de 5 minutos o infusor na água e depois enxaguá-lo com água corrente.
6. Utilizando o pincel (A22), limpar os resíduos de café no compartimento do infusor.


7. Depois da limpeza, introduzir novamente o infusor, inserindo-o no suporte e no perno abaixo; em seguida




pressione na escrita PUSH (empurrar) até ouvir o clique de encaixe.



Nota importante!



Se for difícil inserir o infusor, é necessário (antes da inserção)




colocá-lo na dimensão adequada, pressionando-o com força simultaneamente pela parte inferior e superior conforme indicado na figura.

8. Uma vez inserido, certificar-se que as duas teclas vermelhas tenham desengatado para fora.
9. Reintroduzir gaveta de recolha de gotas com o depósito das borras.
10. Fechar a porta de serviço.



Limpeza do reservatório para o leite

Limpar o reservatório do leite após cada preparação, como descrito a seguir:

1. Tirar a tampa do reservatório leite.
2. Retirar o tubo de saída e o tubo de extração.
3. Lavar cuidadosamente os componentes com água quente e detergente delicado.



É possível lavar na máquina de lavar loiça todos os componentes, posicionando-os porém no cesto superior da máquina de lavar loiça.



Preste atenção especial que no interior dos furos não ficam resíduos de leite.

 **Nota importante!**

Junto com o aparelho é fornecido um tubo de imersão extra.

5. Verificar também que resíduos de leite não tenham obstruído o tubo de imersão e o tubo de saída.
6. Montar novamente o tubo de saída e o tubo de extração de leite.
7. Reposicionar a tampa no reservatório leite.

Limpeza do bocal de água quente/vapor

Limpar o bocal após cada preparação de leite, com uma esponja, removendo os resíduos de leite depositados nas juntas (fig. 24).

DESCALCIFICAÇÃO

Descalcificar a máquina quando no ecrã apareça (intermitente) a mensagem "DESCALCIFICAR".

 **Atenção!**

- O descalcificador contém ácidos que podem irritar a pele e os olhos. É absolutamente necessário respeitar as advertências de segurança do fabricante, indicadas na embalagem do descalcificante, e as advertências relativas ao comportamento a ser adotado em caso de contacto com a pele ou com os olhos.
 - É recomendável utilizar exclusivamente descalcificante De'Longhi. O uso de descalcificantes inadequados, assim como a descalcificação não realizada regularmente, pode comportar o surgimento de defeitos não cobertos pela garantia do fabricante.
1. Ligar a máquina.
 2. Entrar no menu programação premindo a tecla **MENU**. Premir a tecla **<ou>** até aparecer no ecrã a mensagem "Descalcificação";
 3. Premir a tecla **OK** para confirmar: no ecrã aparecerá a mensagem "inserir descalcific. Premir OK".
 4. Antes de confirmar esvaziar completamente o reservatório de água (A10). Deitar no depósito de água o descalcificante (A23) diluído com água (respeitando as proporções indicadas na embalagem do descalcificante) e inseri-lo novamente.

 **Atenção! Perigo de queimaduras**

Do ejetor sai água quente que contém ácidos. Prestar atenção para não entrar em contacto com borrifos de água.

5. Colocar sob o ejetor de água quente um recipiente vazio com uma capacidade mínima de 1,8L.
6. Confirmar premindo a tecla **OK**.

7. Ao confirmar com **OK**, no ecrã aparece a mensagem "Descalcificação em curso...". O programa de descalcificação inicia e o líquido descalcificante sai do distribuidor de água. O programa de descalcificação executa automaticamente toda uma série de enxaguamentos em intervalos regulares para remover os resíduos de calcário do interior da máquina de café.

Após cerca de 30 minutos, no ecrã aparece a mensagem "Enxaguamento ENCHER RESERVATÓRIO".

8. O aparelho está agora pronto para um processo de enxaguamento com água fresca. Extrair o depósito de água, esvaziá-lo, enxaguá-lo com água corrente, enchê-lo com água limpa e reintroduzi-lo: No ecrã é visualizado "ENXAGUAMENTO, Pressionar OK".
 9. Esvaziar o recipiente utilizado para recolher a solução descalcificante e posicioná-lo novamente embaixo do cappuccinador.
 10. Pressionar a tecla para iniciar o enxaguamento. A água quente sai do distribuidor e o ecrã exibe a mensagem "Enxaguamento, Por favor, aguarde".
 11. Quando o reservatório de água está completamente vazio, no ecrã é exibida a mensagem "Enxaguamento Concluído Pressionar OK".
 12. Premir a tecla **OK**: o aparelho desliga-se automaticamente.
- Para ligar novamente o aparelho, premir a tecla 

 **Nota importante!**

Se o ciclo de descalcificação não terminar corretamente (por ex., ausência de energia elétrica), é aconselhável repetir o ciclo.


PROGRAMAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA

A mensagem DESCALCIFICAR é visualizada depois de um período de funcionamento pré-determinado, que depende do grau da dureza da água.

A máquina é programada na fábrica no nível 4 de dureza. Se desejar é possível programar a máquina com base na real dureza da água fornecida pela rede nas diversas regiões, tornando assim menos frequente a operação de descalcificação.

Medição da dureza da água

1. Retirar da embalagem a tira reativa fornecida "TOTAL HARDNESS TEST", (A24).
2. Mergulhar completamente a tira em um copo com água por cerca um segundo.
3. Extrair a tira da água e sacudi-la ligeiramente. Após um minuto mais ou menos, formam-se 1, 2, 3 ou 4 quadradinhos de cor vermelha, segundo a dureza da água. Cada quadradinho corresponde a um nível.



Programação dureza da água

1. Premir a tecla **MENU** para entrar no menu programação.
2. Premir a tecla **<ou>** até selecionar a opção "Dureza água".
3. Confirmar a seleção pressionando a tecla **OK**.
4. Premir **<ou>** para programar o nível de dureza detectado pela tira reativa (veja a fig. do parágrafo anterior).
5. Premir a tecla **OK** para confirmar a programação.
6. Premir a tecla **ESC** para sair do menu.

Nesta altura a máquina é reprogramada segundo a nova definição de dureza da água.

DADOS TÉCNICOS

Tensão	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Potência absorvida:	1350W
Pressão:	15 bar
Capacidade do reservatório de água:	1,8 L
Dimensões LxHxP:	282x364x425 mm
Comprimento do fio:	1,5 m
Peso:	11 Kg
Capacidade máx. do depósito de grãos de café	200 g.



Este documento está em conformidade com o Regulamento (CE) N. 1935/2004 sobre os materiais e os objetos destinados a entrar em contacto com os produtos alimentares.

ELIMINAÇÃO



Não eliminar a máquina juntamente com o lixo doméstico, mas entregá-la num centro de recolha seletiva oficial.

MENSAGENS VISUALIZADAS NO ECRÃ

MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
ENCHER RESERVATÓRIO!	A água no reservatório não é suficiente.	Encher o reservatório de água e/ou inseri-lo corretamente, fazendo pressão até o fundo e sentir o encaixe (fig.3).
MOÍDO MUITO FINO REGULAR MOEDOR E	A moagem é muito fina e, portanto, o café sai muito lentamente ou não sai de forma alguma.	Repita o fornecimento de café e gire o manípulo de regulação da moagem em um nível em direção ao número 7 em sentido horário enquanto o moinho de café estiver em função. Se, depois de ter feito pelo menos 2 cafés a distribuição for ainda muito lenta, repita a correção atuando no manípulo de regulação, e aumente um nível.
INSERIR O DISTRIBUIDOR DE ÁGUA!	O distribuidor de água não está inserido ou está mal inserido.	Inserir o distribuidor de água até o fim (fig.

ESVAZIAR DEPÓSITO DE BORRAS!	O recipiente das borras de café está cheio.	Esvaziar o recipiente de borras de café e efetuar a limpeza e depois inseri-lo novamente. Importante: ao retirar a gaveta de recolha de pingos, é obrigatório esvaziar sempre o depósito de borras de café, ainda que esta esteja pouco cheia. Se esta operação não for efetuada pode acontecer que, ao fazer os cafés sucessivos, o depósito de borras encha mais que o previsto entupindo a máquina. (Para que a contagem das 72 horas seja efetuada corretamente, a máquina nunca deve ser desligada com o interruptor geral na pos. 0).
	Decorreram 72 horas depois do primeiro café desde o primeiro esvaziamento	
INSERIR DEPÓSITO DE BORRAS!	Após a limpeza não foi inserido o depósito das borras.	Abrir a porta de serviço, extrair a cuba que recolhe as gotas e inserir o recipiente das borras de café (A15).
INTRODUZIR CAFÉ PRÉ-MÓIDO	Foi selecionada a função "café pré-moído", mas o café pré-moído não foi colocado no funil.	Introduzir o café moído no funil ou cancelar a seleção função café moído.
DESCALCIFICAR!	Indica que é necessário descalcificar a máquina.	É necessário efetuar, o quanto antes, o programa de descalcificação descrito no cap. "Descalcificação".
REDUZIR DOSE DE CAFÉ!	Foi utilizado muito café.	Selecionar um sabor mais suave ou reduzir a quantidade de café pré-moído.
ENCHER DEPÓSITO CAFÉ EM GRÃOS!	Acabou o café em grãos.	Encher o depósito do café em grão (fig. 11).
	O funil para o café pré-moído está obstruído.	Esvaziar o funil conforme descrito no parágrafo "Limpeza do funil para a introdução do café".
INSERIR UNIDADE DE INFUSÕES!	Após a limpeza não foi inserido o infusor.	Inserir o infusor como descrito no parágrafo "Limpeza do infusor".
FECHAR A PORTA!	A porta de serviço está aberta.	Fechar a porta de serviço (A14).
INSERIR RESERVATÓRIO LEITE!	O depósito do leite não foi inserido corretamente.	Inserir o recipiente do leite até o fim (fig.20).
PREMIR A TECLA CLEAN!	O leite foi recentemente fornecido, portanto, é necessário efetuar a limpeza dos tubos internos do seu reservatório.	Premir a tecla "CLEAN" (fig. 22) e mantê-lo premeida até que a barra de progressão esteja completamente preenchida: no ecrã aparecerá a mensagem "com a mensagem "Limpeza em curso";
Poupança de energia	A função está ativa e permite reduzir o consumo de energia elétrica.	Desativar a função no menu (ver o parágrafo "POUPANÇA ENERGIA").
ALARME GENÉRICO!	O interior da máquina está muito sujo.	Limpar cuidadosamente a máquina como descrito no parág. "limpeza e manutenção". Se, após a limpeza, a máquina ainda apresentar esta mensagem, contacte um centro de assistência.

CIRCUITO VAZIO ENCHER O CIRCUITO <i>alternado a</i> Água quente premir OK	O circuito hidráulico está vazio	Pressionar OK e deixar escoar a água pelo distribuidor (A20) até que a distribuição se torne regular.
	O reservatório não foi inserido corretamente.	Inserir corretamente o depósito pressionando-o até o fim.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A seguir são referidos alguns possíveis maus funcionamentos. Se o problema não puder ser resolvido no modo descrito, deve-se contactar a Assistência Técnica.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O café não está quente.	As chávenas não foram pré-aquecidas.	Aquecer com água quente as chávenas utilizando a função água quente.
	O infusor arrefeceu porque passaram 2/3 minutos desde o último café.	Antes de fazer o café, aqueça o infusor com a função enxaguamento, premindo a tecla  .
	A temperatura do café definida é baixa.	Programar no menu a temperatura máxima (●●●●●).
O café tem pouco creme.	A moagem do café é muito grossa.	Girar o manípulo de regulação da moagem em um nível, para o número 1 em sentido anti-horário enquanto o moedor de café estiver em função (fig. 8). Proceder com um nível de cada vez até atingir uma distribuição satisfatória. O resultado pode ser comprovado somente depois de 2 cafés (ver parágrafo Regulação do moedor de café").
	A mistura do café não é adequada.	Utilizar uma mistura de café para máquinas de café expresso.
O café sai muito lentamente ou às gotas.	A moagem do café é muito fina.	Girar o manípulo de regulação da moagem de um nível rumo ao número 7 no sentido horário enquanto o moedor de café está em função (fig. 11). Proceder com um nível de cada vez até atingir uma distribuição satisfatória. O resultado pode ser comprovado somente depois de 2 cafés (ver parágrafo Regulação do moedor de café").
O café não sai por um ou por ambos os bicos do distribuidor, mas pela porta de serviço.	Os furos dos bicos estão obstruídos.	Limpe os bocais com um palito de dentes (fig. 29).
	O tubo transportador de café no interior da porta de serviço está bloqueada.	Limpar cuidadosamente o tubo transportador de café (A17), especialmente próximo aos fechos.

O leite tem bolhas grandes, ou sai aos borrifos pelo tubo de saída do leite.	O leite não está suficientemente frio ou não é parcialmente desnatado.	Utilizar de preferência leite totalmente ou parcialmente desnatado em temperatura de frigorífico (cerca 5°C). Se o resultado ainda não é aquele desejado, tentar com outra marca de leite.
	A tampa do reservatório do leite está suja	Limpar a tampa do leite como descrito no par. "Limpeza do reservatório para o leite".
	O bocal da água quente/vapor está sujo	Limpar o bico como descrito no parág. "Limpeza do bocal de água quente/vapor".
O leite não está com espuma.	A tampa do reservatório do leite está suja	Limpar a tampa do leite como descrito no par. "Limpeza do reservatório para o leite".
	O bocal da água quente/vapor está sujo	Limpar o bico como descrito no parág. "Limpeza do bocal de água quente/vapor".
	O cursor (B1) do recipiente do leite está na posição café com leite.	Posicionar corretamente o cursor na pos. cappuccino.
O aparelho não liga.	A ficha não está ligada à tomada de corrente.	Ligar a ficha à tomada de corrente.
	O interruptor geral (A2) não está na posição I	Premir o interruptor geral na posição I (fig.1).
O leite não sai do tubo de saída	A tampa do reservatório do leite está suja	Limpar a tampa do leite como descrito no par. "Limpeza do reservatório para o leite".
A modalidade "Poupança de energia" está ativa, mas a superfície aquecedora de chávenas está quente.	Foram preparada muitas bebidas em rápida sucessão.	

FREQUÊNCIA RECOMENDADA DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA



Efetuar as operações de limpeza conforme indicado na tabela abaixo, a fim de evitar acumulações de bactérias.

QUANTAS VEZES	LIMPEZA NECESSÁRIA
Diária (pelo menos uma vez por dia)	"Limpeza do recipiente de coleta de gotas" a pagina 52
	Enxaguar o reservatório de água com água corrente
	"Limpeza do bocal de água quente/vapor" a pagina 54
Diária e quando solicitada pelo aparelho	"Limpeza do depósito de borras de café" a pagina 52
Semanal (pelo menos uma vez por semana)	"Limpeza do interior da máquina" a pagina 52
	"Limpeza do recipiente de água" a pagina 53
	"Limpeza dos bicos do distribuidor de café" a pagina 53
	"Limpeza do reservatório para o leite" a pagina 54
	Limpar o externo com um pano macio
Mensal (pelo menos uma vez por mês)	"Limpeza do infusor" a pagina 53
Mensal e quando solicitada pelo aparelho	"Limpeza do funil para a introdução do café pré-moído" na página 53
Quando solicitada pelo aparelho	"Limpeza do dispositivo emulsionador de leite com a tecla clean" na página 51
	"Descalcificação" na página 54.



O recipiente do leite pode ser lavado na lava-loiça. Contudo, em caso de lavagens frequentes, as superfícies poderiam desbotar e/ou deteriorar-se.

Lavável manualmente	Lavável na lava-loiça
Infusor	Recipiente do leite
Tabuleiro de recolha dos pingos	
Superfície de apoio das chávenas	
Reservatório de água	