

تحذير

- بعد التخلص من مواد التغليف، تأكد من أن الجهاز في حالة سليمة، في حالة الشك، لا تستعمل الجهاز، و توجه لفنيين متخصصين.
- تخلص فوراً من الكيس البلاستيك لأنه خطر على الأطفال.
- في حالة عدم التلائم بين الكيس الكهربائي للجهاز و فيشة شبكة التغذية بالكهرباء، إينة يجب تغيير الكيس بنوع آخر ملائم، على أن يتم ذلك عن طريق فنيين متخصصين، و يجب على هؤلاء الفنيين التأكد من أن قطاع السلك الكهربائي ملائم للقوة الكهربائية التي سيمتصها ليوصلها للجهاز.
- يجب العمل أيضا على التأكد من إحترام هذه التحذيرات الأمنية :
 - لا تلمس الجهاز و يديك رطبة.
 - لا تلمس الجهاز و قدميك بدون حذاء أو مبلتين.
 - لا تشد سلك التغذية بالكهرباء أو الجهاز نفسه لتفصل الجهاز عن شبكة التغذية بالكهرباء.
 - لا تسمح للأطفال باستعمال الجهاز، و لا تسمح بذلك لأي إنسان غير ناضج، إلا إذا كان هناك من يتابعهم بحذر.
 - لا تترك الجهاز موصل بشبكة التغذية بالكهرباء و بدون رقابة، حيث أنه يصبح مصدرا للخطر.
 - لا تضع الجهاز تحت صنوبر المياه إطلاقا لتزويده بالماء، و لكن إستعمل الوعاء المخصص لذلك.
 - في حالة تلف السلك الكهربائي، إعمل فوراً على تغييره، على أن يتم ذلك بواسطة فنيين متخصصين.
 - إن عوامل الأمان الكهربائي لهذا الجهاز ممكن ضمانها فقط في حالة أن يتم توصيل الجهاز بشبكة كهربائية بها توصيلة بالأرض فعالة، كما هو موضح بلوائح الأمان الكهربائية المتعارف عليها . من المهم جدا التأكد من تطبيق لوائح الأمان هذه، و في حالة الشك فيجب طلب فحص شبكة التغذية بالكهرباء عن طريق فنيين متخصصين، و بنا على ذلك فإن صانع الجهاز لا يتحمل أى مسؤولية في حالة حدوث خسائر ناتجة عن عدم توصيل شبكة التغذية بالكهرباء بالأرض.
- إذا قررت عدم إستعمال المكواة لفترة، فننصحكم بأن تنزعوا التوصيلة الكهربائية الموصلة بشبكة التغذية الكهربائية، جمع السلك الكهربائي بجانب الجهاز أقرب ما يمكن، و ذلك للتأكد من أن أحدا آخر لن يستعمله.

- قبل القيام بأى عملية نظافة أو صيانة للجهاز، يجب فصل الجهاز عن شبكة التغذية بالكهرباء، وذلك بنزع الكبس الموصل بالشبكة الكهربائية.
 - في حالة عطل الجهاز أو صلاحية بصورة غير سليمة، يجب عليك إطفائه، و إحذر أن تحاول إصلاحه، و لكن يجب عليك أن ترسله فوراً الى مركز للصيانة.
 - هذا الجهاز يجب إستعماله فقط للأغراض التى صنع من أجلها، أى إستعمال آخر للجهاز يعتبر خاطئ، و على ذلك فهو خطر.
 - صانع الجهاز لا يتحمل أى مسؤولية فى حالة حدوث أضرار تمت عن طريق الأستعمال السئ أو الأستعمال الخاطئ للجهاز، أو الصيانة التى قام بها فنيي غير مؤهلين.
 - فى حالة عطل الجهاز، يجب أن يقوم بصيانة المكواة مركز صيانة متخصص و موكل من الصانع.
 - لا تملأ خزان المياه أكثر من اللازم، و تخلط مع الماء مواد مذيبة للبقع أو ما شابه ذلك.
 - يجب الحفاظ على هذا الكتيب بعناية لإستعماله عند الحاجة.
- هذا الجهاز مطابق للوائح الأمان، و تم صنعة بحيث أنه لا يولد أشعة ضارة حسب ما هو مقرر فى القرار الوزارى 13 / 04 / 1989 (و اللوائح الأوربية CEE 87 308).

المكونات الرئيسية

- A- مسطح معدنى
 - B- خزان شفاف (مقياس المياه)
 - C- رشاش
 - D- فتحة ملئ الخزان
 - E- مفتاح التحكم فى البخار (ترموستات)
 - F- زرار الرش
 - G- زرار البخار السوبر
 - H- لمبة تضيئ
 - I - مقبض التحكم فى الحرارة
- يجب قراءة هذا الكتيب بعناية و قراءة جميع الارشادات قبل البداية فى استعمال الجهاز. عندئذ فقط ستحصلون على أحسن النتائج، و على أقصى درجات الأمان.

تحذير: قبل توصيل الجهاز بشبكة التغذية بالكهرباء يجب التأكد من أن ضغط الكهرباء (فولت) الموجود على اللوحة الملزوقة على الجهاز، ملائم للضغط الكهربائى الموجود بشبكة التغذية بالكهرباء و فيشة الكهرباء يجب أن تكون موصلة بالأرض بصورة ملائمة.

الكوى بالبخار

هذه المكواة تعمل بماء الصنبور العادى، فإذا كان الماء غليظا فننصح باستعمال ماء مقطر.

(a) قبل ملئ الخزان يجب التأكد من أن مقبض ضبط البخار فى الوضع جاف صفر (رسم ١). و تأكد من أن كبس الكهرباء غير موصل بشبكة التغذية بالكهرباء .

(b) إملاء وعاء القياس حتى العلامة الموجودة به، ثم صب الماء فى المكواة عن طريق فتحة الملئ المؤدية الى الخزان. (رسم ٢) مع الحفاظ على المكواة مائلة و مراقبة المستوى الأقصى للماء، و هذا عن طريق الخزان الشفاف (B). من المهم جدا العمل على نزاع التوصيلة الكهربائية بين الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء فى كل مرة تريد فيها ملئ خزان الماء أو إضافة ماء إليه.


(c) قم بتوصيل المكواة بشبكة التغذية بالكهرباء. (d) يجب الأخذ فى الاعتبار أنه يوجد قطاع  على مقبض منظم الحرارة (ترموستات)، ووظيفة العمل على الحد من استخدام البخار بصورة عشوائية. البخار سيكون أكثر رطوبة لو مؤشر منظم الحرارة (الترموستات) فى بداية القطاع، و سيكون البخار أكثر جفافا لو مؤشر منظم الحرارة (الترموستات) فى نهاية القطاع. يجب التأكد أيضا من أن الملابس المراد كيها، تتحمل عملية الكوى بالبخار. وننصح بأن تكون عملية الكوى الأولية عن طريق قطعة قمائش عادية فوق الملابس.

(e) بعد هذه المعاينة، اختر درجة الحرارة المرغوبة، ثم قم بلف مقبض منظم الحرارة (الترموستات).

(f) اللمبة ستضيئ معلنة على أنه تم تشغيل الجهاز. بعد حوالى دقيقة و فى حالة درجة الحرارة القصوى ستطفئ اللمبة معلنة على أن المكواة جاهزة للاستعمال.

(g) إن خروج البخار بصفة مستمرة ممكن الحصول عليه بضبط مؤشر التحكم فى البخار على الوضع ، حتى يتم ضبطة فى المنطقة الواقعة بين الرقم صفر و العلامة  (صفر = عدم وجود بخار،  = بخار متوسط،  = بخار فى أقصى درجاة) (رسم ٣). إن خروج البخار يتوقف كل مرة يتم وضع المكواة فى وضع رأسى، و عمودى على المسند الموجود خلف المكواة (و هذا هو الوضع المقترح أثناء عدم استخدام المكواة)، أو إذا وضعت المكواة فى الوضع الأفقى و لكن مؤشر التحكم فى البخار على الوضع صفر.

ملحوظة: على الجزء الخلفي للمكواة توجد إرشادات مهمة، هذه الإرشادات ستعطيكم بعض النصائح الخاصة بدرجة الحرارة الملائمة التي يجب ضبط الجهاز عليها لكل نوع من أنواع الملابس المرغوب في كيها.



تذكروا أن استخدام البخار ممكن فقط في حالة أن المؤشر (ترموستات) موضوع على القطاع .

الكوى بطريقة جافة

- قم بتوصيل المكواة بشبكة التغذية بالكهرباء، و قم بضبط درجة الحرارة، لو كان هناك ماء في الخزان، فيجب وضع مؤشر ضبط البخار على الوضع صفر (رسم ١).
- إنتظر حتى تنطفئ اللمبة (H) لتعلن لك ان الحرارة المطلوبة قد تم تحقيقها.
- لو كانت الملابس الرغوب كيها مبللة قليلا، أو إذا كنتم تريدون الكوى بسرعة، فيمكنكم استخدام درجة حرارة أعلى، و بالعكس، فإذا كانت الملابس جافة، أو تريدون الكوى ببطء، فيمكنكم استخدام درجة حرارة أقل.

البخار السوبر (رسم ٤)

- ضع مؤشر التحكم في البخار على الوضع صفر (رسم ١).
- ضع مقبض الترموستات (I) على الحد الأقصى . فعندما تنطفئ اللمبة (H) إضغط على زر البخار السوبر (G)، حتى ترى الضوء الدال على التحكم في الحرارة (الترموستات) مشتعلا، إنتظر حتى ينطفئ الضوء قبل الضغط مرة ثانية .

الكوى الرأسي (رسم ٥)

هذه العملية تسمح بكي الملابس ذات الخامات الرقيقة، و بدون وضع المكواة عليها، إحد درجة الحرارة عندما تقوم بهذه العملية لكي الستائر، و تأكد من وضع مقبض التحكم في البخار على الوضع " جاف " صفر .

ضع مقبض الترموستات (H) على الحد الأقصى . عندما تنطفئ اللبنة الدالة على درجة الحرارة (I) ضع المكواة في وضع رأسى و إقترب من الملابس، ثم أضغط على زرار البخار السوبر ، حتى ترى اللبنة (I) مشتعلة مرة أخرى، انتظر حتى تنطفئ اللبنة قبل البدئ فى عملية الكى الرأسى.

لا تقوم برش البخار الرأسى على الملابس المعلقة بالدولاب، أو ملابس على جسد أشخاص . عملية الكى الرأسى تتم و الملابس معلقة على شماعة و معزولة عن الملابس الأخرى، و معزولة عن الأشخاص أو أشياء أخرى.

الرشاش (رسم ٦)

لو أثناء الكى لاحظتم أن بعض الطيات لا تنفرد، أو إذا كانت ملابسكم تحتاج لكمية رطوبة أعلى، فيمكنكم إستعمال الرشاش، و لعمل ذلك فيجب عليكم التأكد أنه بداخل الخزان توجد مياة، أضغط عدة مرات على الزرار رشاش (F)، مع العمل على توجيه المياة المندفعة على الأجزاء التى يجب تبلييلها من الملابس، لا تستعمل رشاش المياة على الحرير ، لأن قطرات المياة قد تترك بقع على القماش.

بعد الانتهاء من الكى

للعمل على إطالة عمر المكواة أطول ما يمكن، فإننا ننصح بأنه بعد كل عملية كى يجب إتباع ما يلى:

- إنزع الوصلة الكهربائية بين الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء.
- إفراغ المكواة مع الحفاظ على مقدمة المكواة الى أسفل، و العمل على دفعها برفق فوق وعاء أو حوض مياة.
- لتجفيف الرطوبة المتبقية، يجب تشغيل المكواة مرة أخرى على أن يكون الترموستات فى وضع الحد الأقصى، و إتركه حوالى دقيقتين، وضع مؤشر التحكم فى البخار على الوضع .
- إنزع الكبس عن شبكة التغذية بالكهرباء، و إترك الجهاز ليبرد.
- نظف المسطح بقعة قماش جافة، حيث أن أى آثار رطوبة تترك أثر عليها.
- لف سلك التغذية بالكهرباء حول لفاف السلك (رسم ٧).
- ضع المكواة فى وضع رأسى .

التنظيف

- لتنظيف الجهاز من القاذورات و ذرات الغبار، يجب عمل التنظيف مرة على الأقل كل شهر.
- إملاء الوعاء المقياس الى نصفه، ثم صب الماء في خزان المياه.
- ضع مؤشر البخار على الوضع صفر.
- ضع الكيس في فيشة شبكة التغذية بالكهرباء.
- ضع مقبض التحكم في الحرارة (الترموستات) على الحد الأقصى للحرارة.
- إنتظر حتى تنطفئ اللمبة الدالة على أن درجة الحرارة وصلت الى حددها الأقصى.
- أمسك المكواة بصورة أفقية فوق حوض.
- ضع مؤشر البخار على الوضع " تنظيف تلقائي " [Self Clean] (رسم ٩)، سيخرج من المسطح المعدني ماء ساخن و بخار، هز المكواة برفق حتى تساعد القاذورات و ذرات الغبار على الخروج.
- أثناء هذه العملية من الممكن الضغط على الزرار " بخار سوپر " عدة مرات، مع الحذر على أنه يجب ترك الزرار لمدة خمس ثواني على الأقل بين كل ضغطة و أخرى.
- عندما يفرغ خزان الماء في المكواة، حرك مؤشر البخار من الوضع " تنظيف تلقائي " [Self Clean] و ضعه على الوضع صفر.
- حرك المكواة على قطعة قماش من القطن، على أن تكون نظيفة، و ذلك لتنظيف المسطح المعدني للمكواة، ثم إعمل على تبخير الماء المتبقى على السطح المعدني.
- في النهاية يجب ضبط منظم درجة الحرارة " الترموستات " على الوضع " الحد الأدنى " [Min] و نزع الوصلة الكهربائية الموصلة بين الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء . ثم إترك الجهاز ليبرد، و قم بنظافة الجزء الخارجى بقطعة قماش مرنة.

الصيانة و النظافة

بعد الاستعمال يجب الانتظار حتى يبرد الجهاز قبل وضعه في المكان المخصص له، و ذلك بتركة بأن يبرد في وضع رأسى . سطح المسطح المعدني يجب أن يكون دائما نظيفا، و لابد الحفاظ عليه كذلك. لا تضع المكواة و لا تستعملها فوق أحزمة، أدوات معدنية أو حليات معدنية..... الخ، و ذلك لعدم تجريح المسطح المعدني .

يجب تنظيف المسطح المعدني دائما بقطعة قماش رطبة، مع الحذر بعدم استعمال مواد منظفة أو مذيبة.
لو لاحظتم أثناء الاستعمال أن البخار يخرج بصورة أقل من المعتاد، فذلك قد يكون ناتج عن تراكم بعض المواد الجيرية التي تكون قشرة بداخل المكواة.

للتخلص من هذا يجب ملئ نصف خزان المياه بالجهاز بمخلوط من سائل مكون من مقدار مياه و مقدار خل ثم قم بتشغيل المكواة في الوضع بخار و درجة حرارة قصوى، على أن يكون ذلك فوق حوض، ثم كرر هذه العملية بماء فقط، و ذلك لغسل داخل المكواة، و عند الانتهاء من عملية التنظيف يجب التأكد من تنشيف المكواة.



إسلوب منع نقط المياه

هذا الجهاز مزود بإسلوب منع تكون نقط المياه، حيث يقوم أوتوماتيكيا بوقف إنتاج البخار عندما يتم ضبط الجهاز على الحد الأقل لدرجة الحرارة.



إسلوب منع تكون القشرة الجيرية

Aquaclear هو عبارة عن فلتر دائم لمنع تكون القشرة الجيرية، و هو مكون من مواد صمغية من أصل نباتي، و هو مركب داخل خزان المياه ليسمح بإمكانية استخدام صنبور المياه العادي، مع العمل على عدم السماح للقاذورات بالمرور و منع المواد الجيرية أن تدخل في الجهاز . فالمادة الصمغية تقلل من غلاظة المياه و بذلك تطيل من عمر الجهاز و بصورة عالية قد تصل الى الضعف.