

1. الموقع

ضع المدفأة فوق الارضية تحت الشباك الابرد في الغرفة او في اي موقع ترغبه ان مبدفائك تخفض الى الحد الادنى نتيجة تيار الهواء البارد.
لا تضع المدفأة تحت مأخذ التيار مباشرة.
لا تستعمل المشعاع في غرف مساحتها اقل من 4 متر مربع.

2. التوصيل

يجب وصل المشعاع بمأخذ ملائم للتيار المستقطب 127 فولط في حالة تشغيل ممتازة.
احتفظ بالثياب، الفرش والاثاث والمواد القابلة للاشتعال بعيدة عن حائط مأخذ التيار الذي تم وصل المشعاع به.

3. تشغيل الموديلات بمفاتيح تشغيل

عليك بتحريك الثيرموستات باتجاه حركة عقارب الساعة اي موضع الحد الاقصى. عليك باشتعال المفتاحان. ان ضوء المفاتيح تبقى مشتعلة بدون اية علاقة بدورة الثيرموستات. عند وصول حرارة الغرفة الى تلك المرغوبة عليك بتحريك مقبض عداد الثيرموستات باتجاه دوران عقارب الساعة بعناية ورويدا وحتي سماع "طقة". هذا يبرمج تلقائيا مبدفائك لتشتغل وتنطفئ على الحرارة المرغوبة. (لارشادات المؤقتة ارجع الى نقطه رقم).
ملاحظة: انه من العادة ان تتطلب حوالي 15 دقيقة حتى تصل الى حرارة التشغيل.

4. استعمال الثيرموستات

يعمل الثيرموستات بموجب حرارة هواء الغرفة وليس بحرارة المشعاع. عداد اتجاه دوران عقارب الساعة - الرقم الادنى، الحرارة الادنى. اتجاه دوران عقارب الساعة - الرقم الاعلى، الحرارة العليا.


وظيفة مقاومة للتجمد

عليك بلف مبرجة الثيرموستات الى موضع * والضغط على المفاتيح. يحتفظ الجهاز بدرجة حرارة الغرفة على ما يقارب 5 درجات مئوية، وهذا يمنع التجمد وهذا يتم ببثديد ادنى للطاقة.
تذكر: لايقاف تام للمشعاع، على مفاتيح ON/OFF ان تكون مثبتة في وضع OFF

5. الصيانه والخدمات

انزع دائما القابس من شبكة التيار الرئيسي وانتظر حتى يبرد المشعاع. نظف وامسح المشعاع باستعمال قطعة قماش ناعمة ورطبة، لا تستعمل ايدا منظفات وخادشات.
عند عدم استعمال المشعاع لمدة معينة من الزمن، عليك بوضع الشريط من حول المقبض ووضع فيه في مكان جاف (انظر الى الصفحة المقابلة).
هذا الجهاز تمت صناعته لتزويدنا بسنوات طويلة خالية من مشاكل الخدمة
في حالة التشغيل السيئ او ان ساورك الشك بذلك، لا تحاول تصليح المشعاع بنفسك. يمكن ان تجازف باندلاع النار او بالاصابة بصدمات كهربائية.
اتصل بمركز الخدمات القريب منك (انظر الى لائحة مراكز الهدمات الملحقه).

هذا الجهاز مزود بقابس للتيار المتردد المستقطب (قابس مزود بشفرة اعرض من الاخرين). هذا القابس يدخل ويلانم مأخذ التيار فقط باتجاه واحد. هذه صفة للامان. ان لم تستطع ادخال القابس تماما في مأخذ التيار جرب قلب القابس. ان لم يزل القابس بدون ادراج عليك بالرجوع الى كهربجي نتق به لتبديل مأخذ التيار ذو الطراز القديم. لا تبطل الامان هدف القابس المستقطب.



ملامحة العجلات

- عليك بابتعاد العجلات والارجل من صندوقه البوليسثيرول، اقلب المشعاع رأسا على عقب ومن ثم ضعه فوق مسطح ناعم او بساط وذلك لتجنب اتلاف الدهان.
- ركب العجلات في محور الدوران على الرجل وادفع بقوة حتى يتم شبكها في مكانه. عليك بشد كل عجلة لتتأكد من انها مدرجة بطريقة صحيحة.
 - ان الرجل المزودة بالعجلة لتحريكها يجب ان يتم تثبيتها بواسطة بقوسين فقط بين العنصر الاول والعنصر الثاني من المدفأة (انظر الى الاشكال من رقم 1 الى 4).




fig.1




fig.2




fig.3





fig.4

إنتبه

استعمل المشعاع في الوضع الصحيح (العجلات في القاعدة والتحكم في الأعلى). ان اي وضع اخر يمكنه ان يخلق حالات مجازفة.

مفاتيح التشغيل / الاطفاء ON/OFF



الاقتصاد في الواط

لاستعمال اكثر اقتصادي، يجب استعمال مفاتيح الاشارة الى كمية الواط الادنى والمتوسطة كلا على حدة، بعد ان يصل الجهاز الى حرارة التشغيل

ان كان ضوء الاشارة مشتعلا ON، فان المدفأة تشتغل.

إجراءات وقائية مهمة

- عليك إتباع تدابير وقائية أساسية بما فيها ما يلي، عند استعمالك لجهاز كهربائي وذلك لتخفيض خطر اندلاع الحريق، الصدمات الكهربائية، والاذى للأشخاص:
1. اقرأ الإرشادات قبل استعمالك لهذه المدفأة.
2. إن كان المشعاع مزودا بشريط من البوليثين يستعمل كمقبض للحمل، عليك بازالته قبل وصل الجهاز بمخرج التيار.
3. إن المدفأة تكون ساخنة عند استعمالها. تجنب الاحتراق وذلك بعدم ملامسة السطوح الساخنة بجذدك العاري. استعمل المقابض لتحريك المدفأة. احتفظ بالأغراض القابلة للاشتعال مثل الإثاث، الوسادات، الفراش، الأوراق، الثياب، واستأثر على الأقل على مسافة 3 أقدام (0,9 متر) من امام وفوق المدفأة واحتفظ بها بعيدة عن جوانب وخلف المدفأة.
4. من الضروري الاحتراز الى أقصى حد عند استعمال المدفأة بالقرب من الأطفال أو المعاقين، وعند تركها تعمل وبدون مراقبة.
5. انزع القابس من وصلة التيار عندما لا تستعمل المدفأة.
6. لا تستخدم المدفأة أبدا إن كان الشريط أو القابس بهما عطب، أو بعد استعمال سبب بخروج قطرات أو يعطب للجهاز. إن حصل تسرب في الزيت فعليك إيقاف عمل المدفأة والرجوع الى مركز الخدمات المشار اليه في كتيب الإرشادات هذا. ارجع المدفأة الى مركز الصيانة المصرح له يسهل فحصها، ضبطها الكهربائي والميكانيكي أو تصليحها.
7. لا تستعملها في خارج البيت.
8. هذه المدفئة ليست معدة للاستعمال في الحمامات، احواض الغسل أو اماكن مشابهة داخل البيوت. لا تضع المدفأة في مكان يمكنها ان تقع في اوعية للمياه أو احواض الاستحمام.
9. لا تضع الشريط تحت السجاجيد. لا تغطي الشريط بسجاجيد صغيرة، سجاجيد طويلة وضيقة أو ما يشبهه. وضب الشريط بعيدا عن اماكن الحركة وحيث لا يمكن التعثر به.
10. لفصل المدفأة عن التيار عليك أو لا تحريك المفاتيح الى وضع الاطفاء ومن ثم نزع القابس من مأخذ التيار.
11. عليك بوصلها الى مأخذ لائق مستطبق.
12. لا تدخل أو تترك ادخال اغراض خارجة عنها الى فتحات التهوية والتفتيش، لان هذا يمكنه التسبب بصدمات كهربائية، اندلاع النار، أو الاضرار بالمنفأة.
13. لا تسد فتحات مأخذ الهواء أو تنقيته في أي حال من الاحوال وذلك لتحول دون اندلاع النار. لا تستعملها فوق اسطح ناعمة مثل الاسرة وذلك لان الفتحات ممكن ان تسد.
14. في المدفأة اجزاء داخلية ساخنة أو تطلق الشرار أو ملتهبة. لا تستعملها في اماكن يتم فيها تخزين أو استعمال بنزين، دهان، أو سوائل قابلة للاشتعال.
15. استعمل هذه المدفأة فقط كما هو موضح في كتيب الارشادات هذا. أي استعمال اخر لم ينصح به الصانع يمكنه ان يتسبب باندلاع النار، حصول صدمات كهربائية أو اذى للأشخاص.
16. للتحول دون الافراط في التحميل أو ارهاق صمامة الكهرباء للامان، تأكد من انه ليست هنالك اجهزة اخرى موصولة بنفس المأخذ (المقبس) أو مأخذ اخر (مقبس) موصول بنفس دائرة التيار.
17. انه لطبيعي ان يكون شريط وقابس المدفأة ساخنان عند لمسهما. إن الشريط أو القابس الذي اصبح ساخنا أو شكله مشوه يمكن ان يكون نتيجة تسخين مأخذ التيار الكهربائي. إن مأخذ التيار أو المقبس الذي اصبح ساخنا يجب استبداله قبل استعمال المدفأة من جديد. توصيل المدفأة في مأخذ / مقبس ساخن لانه يمكنه ان يتسبب في التسخين المفرط للشريط أو باندلاع النار.
18. لا تستعمل تطويلات للشريط لانها يمكن ان تسبب بتسخين مفرط لها وينتج عنه خطر اندلاع النار. على كل حال إن كان عليك استعمال تطويلات للشريط، يجب ان يكون حجمه على الأقل AWG 14 N° 1 وان تكون قيمته على الأقل 1875 واط، وان يستعمل فقط لتزويد المدفأة بالتيار.
19. تأكد من ان القابس مخرج جيدا في المقبس المناسب. تذكر ايضا ان مقبس يبلى بمرور الزمن والاستعمال المستمر. افحص بانتظام ان كانت هنالك علامات التسخين المفرط أو التشوه ظاهرة على المقبس. لا تستعمل المقبس ولطلب مساعدة الكهربائي.
20. تأكد من انه لا الجهاز ولا شريط النار تم اتلافها خلال النقل.
21. تأكد من ان لا توجد قطع من البوليثين أو مواد صندقة اخرى، تركت بين عناصر الجهاز.
22. عند تشغيل الجهاز لأول مره عليك بتشغيله لمدة ساعتين على الأقل بأقصى طاقة وذلك للتخلص من الروائح الكريهة. خلال هذه العملية تأكد من تهوية الغرفة جيدا. انه لعاديا سماع "طقطقات" تبعث من الجهاز عند تشغيله لأول مره.
- تحذير: لتحول دون الصدمات الكهربائية عليك بادخال شفرات القابس العريضة في فتحات عريضة وادراجها كليا.

كيف تستعمل مدفأتك

إرشادات مهمة احتفظ بهذه الإرشادات

ان مشعاعات دي لونغي الكهربائيه المملوءة بالزيت هي اروع واكثر مشعاع متوفر قابل للنقل ومتعدد الاستعمالات.
عاين من فضلك ما يتبع وذلك للحصول على المنفعة القصوى من مزاياه.

5708001100/11.03