




الوصل بالتيار الكهربائي

- (A) في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه.
- تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أصليا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.
- إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- (B) في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

هام جدا

- الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:
- السلك الأزرق: محايد (بارد)
 - السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)
- في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:
- ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.
- كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

- نظف بشكل منتظم الشبكة الذي يدخل ويخرج منه الهواء.
- لا تستخدم مسحوق حاك أو مذيبيات لتنظيف الجهاز.

تحذيرات

- الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الدشات وأحواض الحمام وبرك السباحة، الخ.
- استخدم الجهاز فقط ضمن وضعية عمودية.
- لا يجب وضع الجهاز فوراً تحت مأخذ ثابت للتيار.
- لا تغطي الجهاز أثناء عمله لتجنب إندلاع الحريق.
- لا تستخدم الجهاز لتجفيف الملابس. لا تسدّ شبّط دخول وخروج الهواء (خطر ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط).
- لا تسمح باستخدام الجهاز من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) لا يملكون كامل قواهم العقلية - الجسدية أو معرفتهم غير كافية بالجهاز وبطريقة عمله. إلا إذا تم حراستهم وتدريبهم من قبل الشخص المسئول عن سلامتهم.
- راقب الأطفال وامنعهم من اللعب بالجهاز.
- على بعد مسافة 50 سم، يجب أن لا يتواجد موبيليا أو جدران أو سنانير أو أشياء أخرى.
- عند استخدام الجهاز ضمن الصيغة المحمولة، يجب عدم وضعه بالقرب من الجدران والمبيليا والسنانير، الخ.
- لا ينصح باستخدام وصلات كهربية، وإذا دعى الأمر لاستخدام هذه الوصلات، يجب التقيد بالتعليمات التي تكون عادة مرفقة معها، وكذلك عدم تجاوز القدرة المحددة على الوصلة نفسها.
- في حالة تلف الكبل الكهربى، يجب استبداله من قبل الصانع أو من قبل مركز الصيانة الفنية التابع له أو في جميع الأحوال من قبل شخص مؤهل لهذا الغرض. لتجنب وقوع أي خطر.
- لا تستخدم هذا الجهاز داخل غرفة تقل مساحتها عن 4 أمتار مربعة.
- بعض الموديلات مزودة بنظام ضد الانقلاب. بحيث يطفأ الجهاز في حالة سقوطه. لإعادة تشغيل الجهاز، يكفي إعادته إلى وضعيته العمودية. يقوم جهاز الأمان الحراري بإيقاف الجهاز عن العمل في حالة ارتفاع درجة حرارته بشكل مفرط وعفوي (انسداد الشبكة الذي يدخل ويخرج منه الهواء أو لكون الحرك لا يدور أو يدور بشكل بطيء). لإعادة تشغيل الجهاز، يجب فصل القابض عن المأخذ الكهربى بشكل مفرط ومن بعدها إعادة إدخال القابض في المأخذ الكهربى.

تحذير: لتجنب الأخطار المتعلقة بإعادة تشغيل جهاز الأمان الحراري، يجب عدم تغذية الجهاز عن طريق جهاز إشعال/إطفاء خارجي. مثل ساعة التوقيت (مؤقت). وكذلك عدم توصيله بدائرة كهربية يتم فتحها وغلقها بشكل منتظم عن طريق موّرد الطاقة الكهربائية.

هام: لتجني حالات ارتفاع درجة الحرارة بإفراط، لا تغطي الجهاز على الإطلاق أثناء عمله. لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل خطير.



التوصيل الكهربى

- قبل إدخال القابض في المأخذ الكهربى، خُقق بحرص من أن فلطية الشبكة الكهربائية المنزلية مطابقة للقيمة المحددة بالفولت (V) على الجهاز وأن المأخذ الكهربى وخط التغذية مناسبان للحمولة المطلوبة.
- هذا الجهاز مطابق للتوجيهات الأوروبية CE/108/2004 المتعلقة بالتوافق الكهربى المغناطيسى.

التشغيل والاستخدام

- خُقق من أن الجهاز مطفأ قبل إدخال القابض في المأخذ الكهربى.
 - 1. أدخل القابض في المأخذ الكهربى.
 - 2. لف مقبض الترموستات إلى غاية أن تصل إلى وضعية الحد الأقصى.
 - 3. وضعية صيفية (فقط تهوية): لف أداة اختيار الوظائف وقم بوضعها على .
 - 4. تشغيل ضمن الحد الأدنى للقدرة: لف أداة اختيار الوظيفة على الوضعية 1 (في الموديلات المزودة بسرعتين للتهوية، تكون سرعة الروحة على الحد الأدنى).
 - 5. تشغيل ضمن الحد المتوسط للقدرة: لف أداة اختيار الوظيفة على الوضعية 2 (في الموديلات المزودة بسرعتين للتهوية، تكون سرعة الروحة على الحد الأقصى).
 - 6. تشغيل ضمن الحد الأقصى للقدرة: لف أداة اختيار الوظيفة على الوضعية 3 (سرعة التهوية عالية).
 - 7. الإطفاء: لف أداة الاختيار وقم بوضعها على وضعية "0".
- ملاحظة: في الموديلات المودة بمستويين للقدرة، تطابق الوضعية 2 للقدرة القصوى.

ضبط الترموستات

ضع الترموستات على وضعية الحد الأقصى. عندما تصل درجة حرارة البيئة إلى المستوى المطلوب، قم بلف مقبض الترموستات ببطء بعكس اتجاه عقارب الساعة وإلى غاية أن تسمع طقة (تنطق) الروحة في هذه الحالة). يتم ضبط درجة الحرارة المثبتة بهذه الطريقة بشكل أوتوماتيكي ويتم المحافظة عليها بواسطة الترموستات.

وظيفة ضد الصقيع

عندما يتم وضع أداة الاختيار على وضعية 3 ومقبض الترموستات على وضعية ، يحافظ الجهاز على درجة حرارة البيئة بدرجة 5 مئوية مما يمنع التجميد ضمن استهلاك حد أدنى من الطاقة.

موديلات مع ترموستات فقط

لإشعال الجهاز، لف مقبض الترموستات باتجاه عقارب الساعة وإلى غاية أن تصل إلى وضعية الحد الأقصى. لإطفاء الترموستات بشكل كامل، لف مقبض الترموستات بعكس اتجاه عقارب الساعة وإلى غاية الحد الأدنى. وبعد ذلك أقفل القابض عن المأخذ الكهربى.

موديل بقاعدة دوارة مزودة بمحرك

بعض الموديلات مزودة بقاعدة دوارة تشتغل بمحرك. لتوزيع دفق الهواء في منطقة أوسع، اضغط المفتاح القاطع على القاعدة. عند تشغيل الجهاز بهذه الطريقة، يتأرجح الجهاز إلى جهة اليمين وإلى اليسار. لإيقاف الجهاز عن التآرجح وتثبيته على الوضعية المرغوبة، يكفي الضغط على المفتاح من جديد.

الصيانة

- قبل القيام بأية عملية تنظيف، أقفل القابض عن المأخذ الكهربى.