


بيانات فنية

النوع	تصنيف الحرارة	استهلاك الغاز	الضغط الداخل	قطر الأنبوب
غاز طبيعي	10 كيلو وات	1,03 م ³ /ساعة	18 م بار	100 مم

يرجى الانتباه

- يجب استخدام الجهاز دائماً طبقاً للتعليمات الواردة. يرجى الإطلاع على كتيب الإرشادات بعناية و حفظه في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل كمرجع.
- يجب حفظ الجهاز في مكان جيد التهوية.
- لا تضع أي ملابس أو غيرها من الأشياء فوق الجهاز لأن ذلك قد يسبب حريقاً أو على الأقل يؤثر سلباً على أداء أوامر تشغيل الجهاز. (الشكل رقم 1)
- لا تركيب الجهاز بالقرب من الستائر و الكراسي و ماشابه (شكل رقم 2/3).
- الجهاز ليس آمن بما فيه الكفاية لاستخدامه من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تحذير: يجب على الجدران المجاورة و الأرضية أن تكون قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية حوالي 80 م°
- أثناء تشغيل الجهاز، يمكن لمس أجزاء التحكم فقط (مثل المقبض ، البيزو، انظر الشكل رقم 5). لمس جميع الأجزاء الأخرى قد يسبب لك الحروق، بما في ذلك المدخنة.



- هام:
- يمنع منعاً باتاً استعمال الجهاز إذا كان الزجاج مكسوراً.
- تأكد من فحص الجهاز مرة واحدة على الأقل كل أربعة شهور على يد أحد الفنيين المتخصصين.

ماذا لو كنت تستطيع ان تشم رائحة تسرب الغاز

قم بغلق الصمام على الفور إذا كنت تعتقد أن هناك تسرب غاز. قم بإطفاء كافة اللهب و غلق أنبوب التغذية الرئيسي و فتح النوافذ لجعل الغاز يتدفق للخارج و أخيراً الاتصال بالفني المختص. لا تستخدم الجهاز مطلقاً قبل أن يتم فحصه من قبل فني متخصص.

يمنع منعاً باتاً استعمال عيdan الثقب للكشف عن تسرب الغاز.

تعليمات التركيب

لقد تم فحص كل من الجهاز وصمام الغاز من قبل الشركة المصنعة. و لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال إصلاح أو تغيير أو تعديل هذه الأجزاء. يجب أن يقوم بعملية تركيب الجهاز فني متخصص فقط. و لكن قبل التركيب، يجب التحقق من سمات المكان الخاصة بشبكة الغاز (مثل نوع الغاز و قوة الضغط) متوافقة و متناسبة مع إعدادات الشركة المصنعة للجهاز نفسه (انظر الوحة التصنيف الموجودة على خلفية الجهاز و أيضا جدول "البيانات الفنية" الوارد في كتيب الإرشادات) يمنع منعاً باتاً استعمال الجهاز مع نوع غاز أو ضغط مخالف لما هو مشار إليه في كتيب الاستعمال.

تركيب الجهاز

ضع الجهاز في مكان مناسب حيث يمكن للهواء الدوران بحرية حوله و كذلك القيام بعملية التسخين، لذلك ينصح بترك مسافة لا تقل عن 15 سم على الأقل بين الجهاز والجدار الخلفي. تجنب وضع الجهاز بالقرب من الحائط. يجب أن تكون الغرفة التي يتم فيها تركيب الجهاز جيدة التوية لحد ما. يجب ترك مساحة كافية حول الجهاز لعمل توصيلات الغاز و أيضا لأغراض الصيانة. يعمل الجهاز على تفريغ الغرفة التي يتم فيها تركيبه من الهواء، و لذلك ينبغي استعماله فقط في غرفة جيدة التهوية مع وجود فتحة اتصال مستمرة نحو الخارج لا يقل قطرها عن 12 سم (وفي كل الأحوال لا تقل هذه الفتحة عن 105 سم² مع مراعاة اللوائح المحلية ذات الصلة). يجب غلق هذه الفتحة بشبكة كما يجب أن تكون بالقرب من الأرض.

توصيل المدخنة

قم بتوصيل الجهاز بأنبوب المدخنة باستخدام أية أنابيب معدنية مثل تلك التي تستخدم عادة في تجهيزات المدخن على أن تكون ذات قطر متناسق مع القطر المشار إليه في الجدول (راجع فقرة «بيانات فنية»). تحقق بعناية من شروط اللحام على المفاصل والتجهيزات. تجنب ترك مساحة أفقية و تحقق دائماً من إتاحة نسبة ميل تقارب 10% لأعلى. تثبيت مفاصل المرفق على الحد الأدنى، مع مراعاة القواعد المعمول بها. قم بفحص مدخنة الجهاز و أنبوب العادم (المدخنة) بشكل دوري مع التحقق من نظافة كل منها و خلوها تماماً من أية عوائق من أي نوع، حتى ولو كانت بشكل جزئي.

توصيل أنابيب الغاز


توصيل وحدة تحكم في تدفق الغاز إلى الجهاز. ينصح باستعمال أنابيب معدنية في توصيل الغاز. إذا لم يكن ذلك ممكناً، استخدام أنابيب مطاطية مزود بأشرطة مطابقة للوائح. قم بفحص مرونة الأنابيب و تاريخ انتهاء الصلاحية على القاعدة المنتظمة. في حالة تلف الأنابيب أو تآكله، احصل فني متخصص يقوم باستبداله بأنبوب جديد على أن يكون متوافق مع القواعد السارية المفعول. تأكد من أن الأنابيب المطاطي الذي يربط الجهاز بنظام الغاز لا يتلامس مع أسطح الجهاز الساخنة، لأن الحرارة قد تتلف الأنابيب وبالتالي تتسبب في تسرب الغاز.

إغلاق غير مطلوب

ربما يحدث أن يتوقف الجهاز من تلقاء نفسه. ربما يعود هذا إلى ضعف التهوية في الغرفة و/أو التدفق الغير صحيح للعادم في اتجاه أنبوب المدخنة. وإذا حدث ذلك، تأكد من أن أنبوب المدخنة خالي تماماً من كافة العوائق على طول مساره و أن فتحات التهوية (انظر فصل «تركيب الجهاز») كذلك غير مسدودة. في حالة استمرار المشكلة، يرجى الاتصال بأحد مراكز خدمة العملاء أو فني التركيب لفحص ضغط التيار الهوائي داخل الأنبوب.

إرشادات من أجل الاستعمال

إضاءة وحدة الإشعال الأولى



- افتح صنبور الغاز المثبت في الاتجاه العكسي للجهاز.
- قم بتدوير المقبض "A" على الصمام (انظر الشكل رقم 5)، بتحريك الحز الموجود على المقبض إلى الرمز ★
- ادفع إلى أسفل المقبض "A" واضغط على مفتاح وحدة ببزو "B" بشكل تام مرتين أو ثلاثة حتى يتم إشعال وحدة الإشعال الأولى (انظر الشكل رقم 4).
- استمر في الضغط على المقبض "A" لمدة حوالي عشرين ثانية ثم حرره بعد ذلك.
- كرر الإجراء المذكور أعلاه إذا كانت وحدة الإشعال الأولى لا تبقى مشتعلة، ولكن انتظر لمدة 5 دقائق حتى يحرر الصمام نفسه من «التعشيق» وهي الوضعية الآمنة.
- لا تضغط على ذراع نقل السرعة أثناء ال 5 دقائق.
- في حالة عدم رجوع المقبض إلى نقطة البدء، أغلق صنبور غلق الغاز واتصل بخدمة ما بعد البيع. لا تشغل الجهاز مع المقبض "A" المضغوط عليه بشكل اصطناعي لأسفل.
- عندما تضيق وحدة الإشعال الأولى لأول مرة، اضغط على المقبض "A" لفترة أطول وذلك بهدف القضاء على أي آثار للهواء في الأنابيب.

إضاءة وحدة الإشعال الرئيسية و التشغيل مع المنظم الحراري

- لإضاءة وحدة الإشعال الرئيسية، أدر المقبض "A" عكس اتجاه عقارب الساعة. كقاعدة عامة، يحتاج الحز على المقبض إلى أن يكون مثبتاً على رقم 5 لبلوغ درجة الحرارة المناسبة في البيئة المحيطة.
- عندما تصل درجة حرارة الغرفة إلى الدرجة المطلوبة، سوف تنخفض شعلة وحدة الإشعال الرئيسية تلقائياً وتعود إلى أقصى اتساع عندما تنخفض درجة الحرارة المحيطة بنحو 2 درجة مئوية.
- يرجى ملاحظة: سوف تعمل وحدة الإشعال الرئيسية فقط في حالة انخفاض درجة الحرارة إلى أقل من الدرجة التي تم ضبطها سابقاً. في حالة أن درجة حرارة البيئة المحيطة في الغرفة مرتفعة وأن المقبض مثبت على الوضعية المنخفضة، فإن وحدة الإشعال الرئيسية لن تبدأ في التشغيل.

كيفية إيقاف الجهاز

- لإيقاف وحدة الإشعال الرئيسية فقط، أدر المقبض "A" في اتجاه عقارب الساعة، بسحب الحز على المقبض إلى الرمز ★ الخاص بالصمام.
- تبقى فقط شعلة وحدة الإشعال الأولى مضاءة.
- لإطفاء الجهاز تماماً، أدر المقبض "A" و ثبته على وضعية "●" ثم أغلق وحدة تحكم تدفق الغاز إلى الجهاز.
- ملاحظة رقم 1: شدة اللهب مرشحة للتراجع في وقت زيادة استهلاك الغاز من شبكة التوزيع. يرجع هذا الأمر ببساطة إلى عدم كفاية توزيع الغاز.
- ملاحظة رقم 2: عند تشغيل الجهاز لأول مرة، اجعله يعمل بأقصى قوته لمدة ساعتين وذلك بغرض التخلص من الروائح الكريهة. تأكد من أن الغرفة التي تم تركيب الجهاز فيها جيدة التهوية أثناء هذه العملية. من الطبيعي جداً أن يصدر عن الجهاز أصوات فرقة خفيفة عندما تقوم بتشغيله لأول مرة.

تحديد الخلل

تشغيل غير منتظم	تحديد الخلل
لن تضاء وحدة الاشعال الأولى	فحص • توفير إمدادات الغاز إلى جهاز. • وحدة تدفق الغاز مفتوحة. • لا يوجد هواء في الأنابيب. • عملية الإضاءة • في حالة استمرار المشكلة، مركز اتصل بـ خدمة العملاء
ستتغلق وحدة الاشعال الرئيسية عندما تتوقف عن الضغط على المقبض.	فحص • شعلة وحدة الإشعال الأولى تقوم بتسخين الثرموكابل • عملية الإضاءة • في حالة استمرار المشكلة، اتصل بـ مركز خدمة العملاء
يقلل المنظم الحراري من اللهب إلى الحد الأدنى على الرغم من أنه لا يزال بارداً.	• اترك مساحة أكبر حول موقد الغاز وذلك بغرض تدوير الهواء بشكل أفضل. • في حالة استمرار المشكلة، اتصل بـ مركز خدمة العملاء
لا يعمل المنظم الحراري على تقليل اللهب إلى الحد الأدنى	• انتظر للحصول على مزيد من الدفع. • افعل ما بوسعك للتخلص من تدفقات الهواء البارد على زر الجهاز الذي يعمل بدوره على الحفاظ على لمبة المنظم الحراري باردة للغاية. • في حالة استمرار المشكلة، اتصل بـ مركز خدمة العملاء

الصيانة

قم بتنظيف الجهاز باستعمال قطعة قماش ناعمة و رطبة و لكن بعد إطفائه و تركه حتى يبرد تماماً. لا تستخدم مواد مذيبة أو مساحيق تنظيف كاشطة. تحقق من عدم وجود أي عوائق نتيجة الأتربة في الفتحات التي تسمح بمرور الهواء إلى الداخل و الخارج. نظف الجهاز مستعيناً بالمكنسة الكهربائية. في حالة الرغبة في عدم استعمال الجهاز لمدة زمنية طويلة، فيكون من المستحسن في تلك الحالة تغطية الجهاز و تخزينه في مكان نظيف و جاف. اتصل ببائع التجزئة المعتمد إذا كنت تعاني من أي مشكلات فنية متعلقة بالصيانة. قبل البدء في تشغيل سخان الغاز لأول مرة في الموسم البارد، تحقق أولاً من أن فتحة التهوية و المدخنة بطول مسارها خاليتين تماماً من أية عوائق أو انسدادات. يجب إجراء الصيانة الفنية مرة واحدة كل سنتين أو ثلاث سنوات. اتصل ببائع التجزئة المعتمد إذا كان لديك أي شك أو رغبة.