


ماكينة لتحضير القهوة



طريقة الإستعمال

- إحتذر الحروق التي قد تتسبب عن رذاذ الماء أو البخار أو لاستعمال غير مناسب للجهاز، لا تلمس الاجزاء الساخنة (الماء، مناطق خروج الماء الملامسه للطاسه حاملة الفلتر (O) والفلتر (P)).
- لا تلمس بتاتا الاجزاء الساخنة.
- بعد التخلص من الغلاف الواقي للجهاز، تأكدوا من ان الجهاز كامل وليس به تلف، اذا ساوركم الشك لا تستعملوا الجهاز ومن الافضل التوجه الى فنيين مختصين وكفؤ.
- لا تدعوا مواد الصندوق (اكياس بلاستيكية، المطاط الزبدى المستعمل للحشايا، الخ) في متناول ايدي الاطفال وذلك لانها تكون مصدر خطر لهم.
- هذا الجهاز يجب استخدامه فقط للاستعمال المنزلي.
- اي استعمال اخر يُعتبر خاطئ وبناء عليه خطير.
- لا تلمس الجهاز بايدي او ارجل مبلله او رطبه.
- لا تسمح للاطفال او لاشخاص عاجزين باستعمال الجهاز بدون مراقبه.
- تأكد من ان لا يلعب الاطفال بالجهاز.
- في حالة العطل او العمل السيئ للجهاز، يجب إطفاء الجهاز وعدم العبث به. لاي تصليحات محتمله يجب التوجه فقط الى مركز الصيانه الفني المصرح له بذلك من الصانع، واطلب استعمال قطع غيار اصلية.
- ان عدم احترام ما ذكر اعلاه من الممكن ان يخطر بسلامة الجهاز.
- ان سلك تغذية الجهاز بالتيار الكهربائي يجب ان لا يتم تغييره من المُستعمل وذلك لان تغييره يحتاج استعمال ادوات خاصه. في حالة عطب اصاب السلك او عند الضروره لتغييره يجب التوجه فقط الى مركز الصيانه المصرح له من الصانع وذلك لتفادي اي خطر.

التركيب

- ثُم بوضع الجهاز على سطح عمل بعيدا عن صنبور المياه او احواض المياه.
- تأكد من ان القدره الكهربائيه لشبكة التغذية بالكهرباء، مطابقه للقدره الموضحه على لوحة البيانات المثبتة على الجهاز. وصل الجهاز فقط بوصلة تيار لها قدرة 10 امبير على الاقل ومزوده بوصلة ارض فاعله. الصانع لا يمكن اعتباره مسؤولا ان حصلت حوادث سببها عدم وجود وصلة ارض فاعله لشبكة التيار الكهربائي.

اقرأ بعناية كتيب التعليمات هذا، قبل تركيب واستعمال الجهاز، واحتفظ به في متناول يداك للرجوع اليه في المستقبل. فقط بهذه الطريقه بامكانكم الحصول على اجود النتائج وعلى حد اقصى من السلامة عند استعماله.

وصف الجهاز

(انظر الى الرسم في صفحه رقم 3)

المصطلحات التاليه واحرف الاشاره ستستخدم

باستمرار في الصفحات التاليه.

A. مفتاح اختيار القهوه القويه، معتدالة القوه او الخفيفه والكابوتشينو

B. سدادة السخانه

C. غطاء خزان الحليب

D. مُستحلب

E. خزان الحليب

F. مقبض البخار

G. ناقوس مانع للبخ

H. سلك التغذية بالتيار الكهربائي

I. لمبة إشارة OK البخار جاهز

L. مفتاح مُضيئ

M. صينييه لجمع القطرات

N. ملعقه للقياس

O. طاسه حاملة الفلتر

P. فلتر

Q. ابريق مزود بغطاء

R. مُلائم للفناجين

• في حالة عدم مطابقة وصلة شبكة التيار وفيشة الجهاز، إعمل على تغيير وصلة التيار باخرى من نوع مناسب من قبل عاملين كفؤ. لتغيير سلك التغذية (H) أن اصابه ضرر، عليك بالتوجه الى مركز الصيانة المُصرح له بذلك من الصانع وذلك لأن التغيير يحتاج استعمال لداة خاصة

• لا تركب الجهاز على الاطلاق في بيئة قد تصل درجة حرارتها الى صفر أو أقل درجه مئوية (إذا تجمد الماء قد تصيب الجهاز اضرارا).

كيفية تحضير القهوة

1. عليك بفك سدادة السحانه (B) بلفها باتجاه عكس دوران عقارب الساعة.

2. باستعمال الابريق (Q) المزود (شكل رقم 1) إملاً السحانه بالماء (شكل رقم 2) متبعا للكميات المشار اليها في الجدول في اخر هذا الكتيب. لا تتجاوز الكميات المشار اليها لأن ذلك بإمكانه التسبب بتشغيل سيئ للجهاز. تعبئة السحانه يجب ان يتم والمفتاح المضئي (L) منطفي

3. ضع الفلتر في طاسة حامل الفلتر (شكل رقم 3).

4. ضع البين المطحون في الفلتر مُستعملا المقياس متبعا الكميات المشار اليها في الجدول في اخر هذا الكتيب و عليك بتوزيعه بانتظام (شكل رقم 4). استعمال بُنا مطحونا طحنا متوسطا، وذلك لأن استعمال البين المطحون طحنا ناعما من الممكن ان يسبب بانسداد الفلتر (ان البين الذي يستعمل ل MOKA مناسب للجهاز).

5. عليك بإزالة البين الزائد عن حافة الفلتر (شكل رقم 5).

6. لشبك الطاسة حاملة الفلتر بالجهاز عليك بوضع الطاسة تحت دُش السحانه (شكل رقم 6). من ثم عليك بدفع الطاسة للأعلى وفي نفس الوقت عليك بلفها الى اليمين حتى نهاية المطاف. انه ليس بهمهم ان يكون مقبض طاسة حاملة الفلتر ليس مركزيا بالنسبة للجهاز ؛ انه المهم ان تكون الطاسة مُدرجه ومثبتة جيدا في مكانها.

7. يجب وضع الابريق تحت الطاسة حاملة الفلتر وذلك حتى يكون بوز الطاسة داخل الابريق، اي مُدرجا جيدا في الفتحة الموجوده في غطاء الابريق (شكل رقم 7).

8. ضع مفتاح اختيار القهوة (A) على نوع القهوة المرغوبه: قهوة بمذاق خفيف "LIGHT"، قهوة بمذاق عادي "MEDIUM"، وقهوة بمذاق قوي "STRONG" (شكل رقم 8).

9. تأكد من ان مقبض البخار (F) مغلق، واضغط على المفتاح المضئي. تتم اضائة لمبة الاشارة 0 (شكل رقم 9).

10. يستخرج خروج القهوة ثلاث دقائق. عليك باطفاء المفتاح المضئي بعد توزيع القهوة.

تحذير: قبل ابعاد طاسة حاملة الفلتر، وتجنب نفخات البخار، يجب اخراج الضغط المتبقي داخل السحانه وذلك بلف مقبض البخار (شكل رقم 10) لتنفيس واطلاق البخار بالكامل.

إنتبه: لسلامة المستعمل، عندما تكون السحانه ساخنة فانه ليس ممكنا فتح سدادة السحانه وذلك لأن السداده تلف بدون فائدته. اذا اريد ازالته لسبب ما فانه يجب ان لا تنفيس واخراج البخار من السحانه باستعمال مقبض البخار، وبالتالي وعمل ما تم وصفه اعلاه.

لازالة بقايا البين المطحون من طاسة حاملة الفلتر، عليك بقلب الطاسة رأسا على عقب وطرقه تكرارا حتى تتم ازالة البين (شكل رقم 11) بدلا من ذلك اشطف الطاسة والفلتر تحت الماء المتدفق.

تحذير: عند استعمال الجهاز لأول مرة، لازالة رائحة "الجهاز الجديد" عليك اولا باستعماله عدة مرات ولكن بدون استعمال البين.

تركيب ملّام الفناجين

يجب استعمال ملّام الفناجين (R) كل مرة يُراد فيها عمل القهوة رسا في الفناجين. لتجميعه يكفي فقط ادخاله في القسم السفلي من طاسة حاملة الفلتر (شكل رقم 12).

كيفية تحضير الكابوشينو

• أسكب في خزان الحليب (E) كمية الحلب اللازمه لتحضير الكابوشينو (حوالي 100 سم مكعب لكل كابوشينو). لا تتجاوز الحد الاعلى MAX (والذي يساوي 250 سم مكعب تقريبا) (شكل رقم 14) والا بان الجهاز سيستمر بقطر حليبا من انبوب الخزان حتى بعد انتهاء عمليات رفع الكريم. يجب استعمال حليبا طازجا فقط وليس مغليا وخاصة ليس حليبا ساخنا. عند تحضير 4 كابوشينو عليك بملى الخزان بالحليب حتى الحافة.

• عليك بتحضير القهوة كما هو موضح في النقاط من 1 الى 8 في فقرة "كيفية تحضير القهوة"، ولكن باستعمال كمية اكبر من الماء كما مشار اليه في الجدول في اخر الكتيب.

• اضغط على المفتاح المضئي لتشغيل الجهاز. دع القهوة تقطر في الابريق حتى تصل الى الاشارة 2 او 4 مطبوعا على الابريق نفسه واقف التوزيع بوضع مفتاح اختيار القهوة على "كابوشينو".

تحذير: لا يجب ان يوازي مستوى الكريم ذات اللون الفاتح مع الخط 2 او 4 بل مع مستوى القهوة ذات اللون الاكثر دكاته والذي يوجد تحت مستوى الكريم. هذا اعملية يجب القيام بها بتان وغايه كبيران: حقيقة اذا تعدى مستوى القهوة الخط 2 او 4 فانه في النهاية لا يبقى بخارا يكفي لرفع رغوة الحليب.

• ابعاد المُستحلب ذو اللون الاحمر وذلك بالضغط على مفتاح رافع الحليب (A) وفي نفس الوقت شُدّه الى الاعلى في نفس الوقت (شكل رقم 18). ابعاد الخلاط المطاطي، اغسل ونظف بالماء الساخن (شكل رقم 19) خاصة الاربعه ثقبو المشار اليها في شكل رقم 20 (نظفها بالاستعانة بابرّة). تأكد من ان الثقب المشار اليه بالسهم B ليس مسدودا

• بعد التنظيف، جميع المكونات يجب ان يتم تركيبها بالشكل الصحيح. وخاصة يجب التأكد من ان الخلاط المطاطي تم ادراجه في العمق وبشكل صحيح، وان المستحلب ذو اللون الاحمر يجب الضغط عليه حتى سماع الطقة. اذا لم تتم هذه التنظيفات بعد كل استعمال، من الممكن ان لا يتم رفع الحليب بصورة صحيحة، وان الحليب نفسه لا يتم شفطه او ان يقطر الحليب من انبوبة خزان الحليب.

تنظيفات اخرى

• نظف بانتظام الابريق، الطاسه حاملة الفلتر والفلتر.
• لتنظيف مكونات الجهاز البلاستيكيه لا تستعمل محاليل، او منظفات خادشه. يكفي استعمال قماش ناعم ومبلل.
• لا تغمر قطعا الجهاز في الماء.

التخلص من الجير

ننصح بالقيام بالتخلص من الجير بعد كل 300 فنجان من القهوة. ننصح باستعمال المنتجات الخاصه للتخلص من الجير لاجهزة القهوة إسبريسو والمتوفره في السوق. ان لم تتمكن من العثور عليها كمن الممكن اتباع العملية التاليه:

1. قبل القيام بآية عملية نظافه، يجب إطفاء الجهاز و نزع الفيشه من وصلة شبكة التيار.
2. املا الابريق حتى الحافه.
3. عليك باذابة (حوالي 10 / 15 غم) من حامض السيتريك في الابريق (يمكن العثور عليه في الصيدليه او البقاله).
4. أسكب هذا المحلول في السخان.
5. لولب سداده السخان و اترك المحلول ليعمل لمدة 30 دقيقه.

6. ضع مفتاح اختيار القهوة في وضع "LIGHT"

7. ثبت الفلتر وحامل الفلتر (بدون اي بُن).

8. ضع الابريق فوق صينية جمع القطرات.

9. ادراج الفيشه في وصلة التيار الكهربائي.

• أسكب القهوة في الفنجانين.

• ضع الفنجانين التي تحتوي على القهوة واحدا بعد الآخر تحت فوهة حنفية خزان الحليب (شكل رقم 15) وانتظر حتى تشتعل لمبة الاشارة "OK البخار جاهز" (I). اذا تم استعمال فنجانين صغيرة الحجم، انه لمن الضروري لتجنب بخ الحليب الدراج الناقوس المانع للبخ (G) فوق انبوب خزان الحليب (شكل رقم 16).

• عليك بلف مقبض البخار بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة، الحليب المرفوع لكريم يبدأ بالخروج من الانبوب (شكل رقم 15). للحصول على رفع جيد للحليب ولتجنب بخ رذاذ الحليب من الضروري لف المقبض على الاقل دورة كاملة. استمر بالعملية حتى يتم افراغ نصف خزان الحليب ومن ثم اغلق البخار بلف مقبض البخار باتجاه دوران عقارب الساعة.

• أعد العملية لعدة مرات بعدد الفنجانين التي ترغب بتحضيرها، وحتى إفراغ خزان الحليب كليا. تحذير: انتظر دائما حتى تشتعل لمبة الاشارة "OK البخار جاهز" (I) تضيئ.

• حالا وبعد تحضيرك للكاپوتشينو، أسكب في خزان الحليب قليلا من الماء وضع الابريق تحت انبوب خزان الحليب. ثم بلف مقبض البخار و اترك حتى ينفث كليا (حوالي دقيقة).

تحذير: حتى لو يظهر بانه عبث، فان هذه العملية يجب ان يتم اجراءها على الاطلاق كل مرة وذلك لافراغ السخان كليا من بقايا الماء او البخار، والا ينتج عنها تشغيل سيئ للجهاز في المرة التي تتبع. وايضا لاسباب صحيه، هذه العملية ينفع لتنظيف ثقبو المستحلب ولتفريغ الدائرات الداخليه من بقايا الحليب.

النظافه والصيانه





قبل القيام بآية عملية نظافه او صيانه، يجب نزع الجهاز من شبكة التغذية بالتيار الكهربائي وذلك بنزع الفيشه من وصلة شبكة التيار.

تنظيف رافع الحليب لقسطه

تنظيف رافع الحليب لقسطه يجب ان يتم بعد كل استعمال للجهاز. يجب اتباع ما يلي:

• ابعد خزان الحليب بالضغط على الرافعه "PRESS" وفي نفس الوقت اسحب باتجاه الاعلى وقم بغسله بالماء الساخن (شكل رقم 17).

10. إشعل الجهاز. بعد عدة دقائق يبدأ الخل الساخن بالخروج من خلال حامل الفلتر والدخول في الابريق.
11. ضع انبوب البخار في ابريق او كوب. إفتح مقبض البخار لعدة ثوان بينما يخرج محلول التخلص من الكلس من خلال حامل الفلتر. هذا سينظف داخل الانبوب من اي بقايا من الحليب.
12. اغلق مقبض البخار (المحلول سيستمر بالخروج الى الابريق).
13. عندما ينتهي خروج المحلول لداخل الابريق، عليك باطفاء الجهاز وانتظر حتى يبرد. ابعد حامل الفلتر، الفلتر، الفلتر والابريق واشطفها بماء ساخن.
14. لازالة اي اثر لمحلول التخلص من الكلس، من الضروري القيام بتحضير القهوة في دورتين ولكن بدون استعمال البن.
- الضمان لا يكون ساري المفعول اذا لم تتم التنظيفات المذكورة اعلاه بانتظام.
- خدمات وتوصيحات**
- في حالة حدوث عطب او تشغيل سيئ للجهاز، عليك بالتوجه الى مركز الصيانه والخدمات الفنية الاقرب اليكم. التوصيحات التي تتم ليس من قبل مستخدمين مُصرح لهم بذلك يؤدي الى بطلان الضمان.

كمية البُن في الفلتر	كمية الماء في الابريق	لتحضير
	مستوى الماء يجب ان يتطابق مع خط اشارة 2 المطبوع على الابريق 	2 قهوة
	مستوى الماء يجب ان يتطابق مع اشارة البخار المطبوع على الابريق 	2 كابوتشينو
	مستوى الماء يجب ان يتطابق مع خط اشارة 4 المطبوع على الابريق 	4 قهوة
	مستوى الماء يجب ان يتطابق مع الحافة السفلى للشريط المعدني 	4 كابوتشينو

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع عتبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركبوا أية عتبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر. في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:


ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأريض  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

هام جداً

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:



السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)