

موديلات مزودة بجهاز توقيت 24 ساعة "T"

- من أجل برمجة التفتة عليكم القيام بالتالي:
- لنفترض أن الساعة تشير إلى العاشرة. أديرُوا الإسطوانة المرقمة التابعة لجهاز البرمجة T بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة بحيث يتقابل الرقم 10 الموجود على هذه الإسطوانة مع المؤشر S المطبوع على جهاز البرمجة.
- عيروا الوقت الذي تريدون تشغيل الجهاز فيه وذلك عن طريق دفع الأسنان نحو الوسط. كل سن تقابله مدة 15 دقيقة. هكذا بإمكانكم مشاهدة القطاعات التي تشير إلى فترات التشغيل.
- بعملية الضبط هذه يشتغل المشعاع كل يوم خلال الساعات المبرمجة (تأكدوا من إبقاء مأخذ التيار مثبتاً في علبة التغذية الكهربائية).
- من أجل تغيير البرمجة يكفي إرجاع الأسنان إلى الوضعية الأولية وبرمجة فترات التشغيل من جديد.
- في حال أردتم تشغيل الجهاز دون برمجته يكفي دفع كافة الأسنان نحو الوسط. في هذه الحالة من أجل إطفاء الجهاز تملأ، بالإضافة إلى إطفاء المفاتيح لا بد من نزع مأخذ التيار من علبة التغذية الكهربائية وتجنب تشغيل جهاز التوقيت الذي لا نفع له في مثل هذه الحالة.

موديلات مزودة بمفتاح مقاوم للإلحاق

- هنالك بعض الموديلات مزودة بمفتاح مقاوم للإلحاق يوقف التغذية في حال إنقلب المشعاع. من أجل إعادة التغذية يكفي إرجاع المشعاع إلى وضعيته الإعتيادية العامودية. (للتأكد من أن جهازكم مزود بهذا المفتاح تحققوا من أن لوحة المواصفات مكتوب عليها بعد Type العبارة التالية: "ex: 1...").

5- الصيانة

قبل كل شيء أفضلو المأخذ عن التيار الكهربائي وانتظروا أن يبرد المشعاع. لا يحتاج المشعاع الكهربائي الذي يعمل على الزيت لصيانة خاصة. تكفي إزالة الغبار عنه بواسطة خرقة طرية وجافة. لا تستعملوا أبداً مساحيق حلكة أو محاليل. إذا استدعى الأمر أزيلوا الأوساخ المركزة بواسطة شافطة غبار.

6- تنبيه

- لا تستعملوا المشعاع بالقرب من مغاطس الماء أو الدش أو المغاسل أو المسابح.
- لا تستعملوا المشعاع لتجفيف الغسيل. لا تتركوا سلك التغذية على العناصر الساخنة.
- استعملوا المشعاع فقط في الوضعية العامودية.
- في حال تعرض سلك التغذية للضرر لا بد أن يتم استبداله من قبل المصنع أو من قبل جهاز العناية التقنية التابع له أو من قبل شخص له نفس الاختصاص، وذلك تجنباً لكافة أنواع المخاطر.
- عند استعماله لأول مرة شغلوا المشعاع بقوته القصوى لمدة لا تقل عن ساعتين إثنين. خلال هذه العملية عليكم تهوية الغرفة جيداً لإزالة الروائح التي تتصاعد من الجهاز.
- من الطبيعي جداً أن تنبعث من الجهاز بعض القفحة في بداية تشغيله.
- ينبغي عدم وضع المشعاع مباشرة تحت مأخذ ثابت للتيار الكهربائي.
- تم ملء حاوية المشعاع بقدر صحيح من الزيت ولا يمكن إجراء التصليلات التي تستوجب فتح هذه خزان الزيت إلا من قبل المصنع أو من قبل جهاز العناية التقنية التابع له. في حال تسرب بعض الزيت ينبغي الإتصال بالمصنع أو بجهاز العناية التقنية التابع له.
- في حال أردتم رمي المشعاع عليكم مراعاة أحكام القانون الخاصة بتصريف الزيوت.
- لا تستعملوا هذا الجهاز في غرفة تقل مساحتها على 4 أمتار مربعة.
- **هامة جداً:** لا تضلوا أبداً الجهاز أثناء تشغيله لأن من شأن ذلك تسخينه كثيراً مما قد تتولد عنه بعض الأخطار.
- يوجد جهاز أمان يوقف تشغيل المشعاع في حال تسخن كثيراً لسبب من الأسباب. من أجل إعادة

هام: لكي تتفادي فرط التسخين، لا تقم أبداً بتغطية الجهاز أثناء التشغيل تحت أي ظرف، نظراً لأن هذا قد يسبب زيادة درجة الحرارة بشكل خطير.



4- التشغيل والإستعمال

نظام التشغيل الفوري

الجهاز مزود بوظيفة خاصة تسمح له أن يتسخن بشكل فوري، إذ تقوم هذه الوظيفة بتفعيل مسخن إضافي يسمح بالتدفئة السريعة والصامتة. يتم تفعيل هذه الوظيفة بواسطة المفتاح IHS المشار إليه في الرسم 3.

التشغيل

أدخلوا المأخذ الكهربائي في علبة التغذية. ضعوا الترموستات في الوضعية القصوى. أشعلوا المشعاع بواسطة المفاتيح وفق ما هو موضح في الجدول.

ضبط الترموستات "P"

عندما تصل الغرفة الى درجة الحرارة المطلوبة أديروا بلطف مقبض الترموستات (P الرسم 3) بعكس إتجاه دوران عقارب الساعة الى أن تسمعوا طقة (أو الى أن تتطفئ الإشارة الضوئية). بهذه الطريقة يتم تثبيت درجة الحرارة وتتم المحافظة عليها بشكل آلي بواسطة الترموستات.

وظيفة مقاومة التجمد

إذا وضعنا الترموستات في وضعية * وضغطنا المفاتيح I و II يؤمن الجهاز درجة حرارة 5 درجة مئوية مما يحول دون التجمد عن طريق إستهلاك قدر بسيط من الطاقة.

اضغطوا المفاتيح التالية	تفعيل الوظيفة	طريقة الإشتغال
	إضغطوا على المفتاح I من أجل الحصول على تدفئة إعتيادية بأدنى درجات الإستهلاك للطاقة	في هذه الوضعية يمكن تفعيل الوظيفة المقاومة للتجمد
	إضغطوا على المفتاح II من أجل الحصول على تدفئة إعتيادية بإستهلاك متوسط للطاقة	في هذه الوضعية يمكن تفعيل الوظيفة المقاومة للتجمد
	إضغطوا على المفاتيح I و II للحصول على تدفئة إعتيادية بأقصى درجات الإستهلاك للطاقة	في هذه الوضعية يمكن تفعيل الوظيفة المقاومة للتجمد
	إضغطوا على المفاتيح I و II وعلى المفتاح IHS من أجل الحصول على تدفئة سريعة بأقصى درجات الإستهلاك للطاقة	في هذه الوضعية لا يمكن تفعيل الوظيفة المقاومة للتجمد في هذه الوضعية تشتعل الإشارة الضوئية II والإشارة الضوئية A الخاصة بنظام التدفئة الفورية

المشعاع السريع هو جهاز للتدفئة المنزلية متنوع الوظائف إذ بالإمكان إنتقاء واحد من مستويات الطاقة الثلاثة المزود بها. كما أنه مشتمل على وظيفة فريدة تمكنكم من التمتع بالرفاهية في جميع الأحوال.
من أجل الإستفادة من إمكانيات هذا الجهاز الى أقصى الحدود من المستحسن قراءة هذه الإرشادات بانتباه.

1- لمحة عامة

إنزعوا الجهاز من العلبة الموضب بها وأقلبوه ومن ثم ركزوه على قطع الحماية المصنوعة من البولسترول. تأكدوا من سلامة السلك الكهربائي ومن عدم تعرض الجهاز للضرر أثناء نقله. لا تشغلوا الجهاز في حال كان متضررا.

2- تركيب القوائم

إنزعوا القوائم والعجلات من التوضيب المصنوع من البولسترول. ثبتوا العجلات في محور القائمة الى أن تسمعوا طقة (الرسم 1). تأكدوا من أن العجلة ثابتة في موضعها وذلك بمحاولة شدها وسحبها.
ركبوا القائمة مع العجلة أسفل المشعاع وذلك عن طريق إدخال الأضلع بين علبه الوظائف والعنصر الأول. ثبتوا السنين الإثنتين في موضعهما وثبتوا القائمة عن طريق شد البراغي جيدا (الرسم 1).
ركبوا بالتالي العجلتين الخلفيتين عن طريق إدخالهما في المحور الفولاذي ومن ثم ثبتوا المحور في المسند الخلفي وتحققوا من أن تكون العجلتين في الوضعية الموضحة في الرسم 2. تأكدوا من أن العجلات تدور بحرية. بعد الإنتهاء من هذه العملية أقلبوا المشعاع وضعوه في الوضعية القائمة الإعتيادية.

3- الوصل بالتيار الكهربائي

- قبل إدخال المآخذ في علبة التيار الكهربائي تأكدوا من أن فولطية الشبكة الكهربائية المنزلية مطابقة مع الفولطية المذكورة على الجهاز ومن تناسب مآخذ التيار وسلك التغذية مع الشحنة المطلوبة.
- أوصلوا التيار فقط الى مآخذ للتيار الكهربائي مزود بتأريض مناسب.
- يراعي هذا الجهاز التعميم الأوروبي 89/336/CEE والمرسوم الوزاري رقم 92/476 الخاص بالتواصل الكهرومغناطيسي.

مشعاع كهريائي مغطس بالزيت