

- (1) اقرأ هذه التعليمات بعناية.
- (2) إن الجهاز أثناء استخدامه يحتوي على بخار مضغوط. قد يتسبب استخدامه الخاطئ في حدوث أضرار. تم تصميم الجهاز للاستخدام المنزلي فقط كما هو موضح في الدليل. الشركة المنتجة غير مسؤولة عن أي تلف ينتج عن الاستخدام الخاطئ لهذا المنتج.
- (3) لا تترك الجهاز عند توصيله بالتيار الكهربائي بدون رقابة.
- (4) افصل دائما الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي بعد الاستخدام وقبل القيام بعمليات التنظيف والصيانة للجهاز.
- (5) قبل استخدام الجهاز تأكد من أن شدة التيار الكهربائي في منزلك متماثلة مع ما هو موضح على لوحة البيانات الموجودة أسفل الجهاز.
- (6) قم بتوصيل الجهاز بمصدر تيار كهربائي الحد الأدنى لشدة 10 أمبير ومزود بخط أرضي فعال.
- (7) لا توجه أبدا دفعة البخار ناحية مصادر الكهرباء أو الأجهزة التي تحتوي على مكونات كهربائية، كتلك التي توجد داخل الأفران: من الممكن أن تؤدي لتلفها.
- (8) لا توجه أبدا دفعة البخار ناحية الجهاز.
- (9) لا تقم بشد سلك التغذية الكهربائية أو الجهاز كي تفصله عن مصدر التيار الكهربائي، ولا تقم بالتعامل مع الكهرباء بأيدي مبللة.
- (10) لا تمر فوق الجهاز أو فوق سلك الكهرباء. لا تغلق الباب على السلك ولا تسحبه في الزوايا. احتفظ به بعيدا عن الأسطح الساخنة.
- (11) لا تضع الجهاز في وضع رأسي. تأكد دائما أن الجهاز في وضع أفقي عند تشغيله.
- (12) لإضافة المياه، قم بملء الخزان متجنباً وضع الجهاز تحت صنوبر المياه.
- (13) تجنب ملامسة البخار للجلد. من الممكن أن تتسبب درجة الحرارة العالية في حدوث حروق خطيرة. لا تقم بتوجيه البخار أبدا ناحية الأشخاص أو الحيوانات، و ناحية الأشياء و الأسطح التي لا تتحمل درجات الحرارة العالية.
- (14) لنقل الجهاز، قم بمسكه من المقبض المخصص لذلك، نظراً لاحتوائه على غلاية فإن درجة حرارة سطحه الخارجي ترتفع عند تشغيله. يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية مفرطة ضد الحرارة توخي الحذر عند استخدام هذا الجهاز.
- (15) لا تقم بإضافة أية مساحيق تنظيف داخل الخزان. استخدم المياه فقط.
- (16) لا تغسل الجهاز مستخدماً مادة التريكلورينيلين أو أي مادة مذيئة أخرى. استخدم فقط قطعة قماش جافة مع المياه وموانئ التنظيف العادية. لا تغمر الجهاز في الماء.
- (17) توخي الحذر الشديد عند استخدام الجهاز على الملم.
- (18) إذا لم يستخدم الجهاز لفترة طويلة، ننصح بتخزينه.
- (19) احتفظ بالجهاز بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و عن الأشخاص غير القادرين على التحكم فيه أثناء استخدامه.
- (20) لا تقم بتشغيل الجهاز الذي يبدو به خلل. توجه للبائع أو لأحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة.
- (21) لا تترك الجهاز معرضاً للعوامل الجوية (المطر، الثلج، الشمس، الخ).
- (22) لإصلاح الجهاز توجه إلى البائع أو إلى مركز خدمة عملاء معتمد، وذلك للحفاظ على كفاءة الجهاز و لضمان سريان الضمان. ولنفس الأسباب ننصح دائما باستخدام قطع الغيار الأصلية.
- (23) يتم اختبار كل جهاز للتأكد من قيامه بوظيفته: ومع ذلك يمكنك مراقبة الماء عبر فتحة مراقبة المستوى (H).
- (24) إذا حدث عطب بسلك التغذية الكهربائية يجب أن يقوم المصنع أو مركز خدمة العملاء باستبداله، أو أي شخص مختص، وذلك لتجنب حدوث مخاطر.

يجب الالتزام بهذه التعليمات.

- قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.
- اضغط على الزر "OFF\ON" (D): سوف تضئ لمبة الزر.
- عندما تضئ لمبة تنبيه "البخار جاهز" (B)، يكون الجهاز معداً للاستخدام.
- لاستخدام البخار، اضغط على زر المقبض (الشكل 5)، لوقف خروج البخار يكفي الضغط مرة أخرى على نفس الزر.

ملحوظة: عند استخدام الجهاز للمرة الأولى قد ينبعث منه لبضع دقائق دخان ورائحة ناتجة عن التسخين وعن جفاف المواد اللاصقة المستخدمة في تركيب الغلاية، عندئذ ننصح بتهوية الغرفة.

تنظيم خروج البخار

يوجد منظم البخار في آخر الخرطوم المرين مركزاً على جسم الجهاز (شكل 6). يسمح ذلك بزيادة أو خفض كمية البخار. وفقاً لنوع عملية التنظيف (على سبيل المثال، الأرضيات الصلبة، فراغات بلاط القيثاني - أعلى درجة بخار: الأرائك، المفروشات بوجه عام = الحد الأدنى للبخار). عند بدء التشغيل ننصح بلف منظم البخار إلى أقصى درجة.

تزويد الخزان بالمياه

- عندما تضئ لمبة التنبيه "نقص المياه" (C) (الشكل 7) من الضروري البدء في تزويد الخزان بالمياه.
- اتبع الخطوات التالية:
- أوقف الجهاز بالضغط على الزر "ON\OFF" (D) وافصله عن مصدر التيار الكهربائي.
- انزع الغطاء و أملأ الخزان بالمياه الباردة ثم قم بإعادة الغطاء إلى مكانه.
- **انتبه:** أثناء التشغيل يقوم الجهاز بملء الغلاية من الماء الموجود في الخزان (باستمرار). من الطبيعي سماع صوت ناتج عن عملية الملء الذي يتم على فترات متقطعة لضمان انبعاث مستمر للبخار.
- وهكذا بدون سابق إنذار سوف تنفذ المياه بالكامل داخل الخزان، و سيكون هناك مخزون من البخار يكفي لمدة 10 دقائق تقريباً.

- A خرطوم مرين متصل بالجهاز. ومنظم لخروج البخار.
- B لمبة تنبيه "البخار جاهز".
- C لمبة تنبيه "نقص المياه".
- D زر "OFF\ON" مع لمبة تنبيه.
- E غطاء الخزان.
- F مكان حفظ سلك الكهرباء.
- G باب الكماليات.
- H فتحة مراقبة مستوى الماء.

الكماليات

- I أنابيب التطويل
- L فرشاة مثلثة الزوايا.
- M فرشاة السجاد والأرضيات.
- N ممسحة لفرشاة السجاد والبلاط وللفرشاة مثلثة الزوايا.
- O مدفع البخار.
- P فرش مستديرة لمدفع البخار.
- Q فرش مستقيمة لمدفع البخار.
- R مساحة زجاج لمدفع البخار.

إعداد الجهاز للاستخدام

ملء الخزان

- قبل البدء في أي عملية صيانة أو إعداد الجهاز للعمل تأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي.
- لفتح الخزان، انزع الغطاء (شكل 1).
- اسكب المياه في الخزان، مع الانتباه لعدم تخطي الحد الأعلى لمؤشر مستوى المياه (H) (شكل 2).
- أعد إغلاق الغطاء.

تركيب الخرطوم المرين في الجهاز وإعداد أدوات التنظيف لتركيب الخرطوم المرين في الجهاز يجب إدخال طرفه حتى يتم الربط (شكل 3)، ولفكه يتم الضغط على الزر وشد طرفه (شكل 4)

جميع الكماليات الملحقة بالجهاز لها نفس نظام التركيب ويمكن تركيبها سواء على أنابيب التطويل أو على جسم الجهاز.

انتهيه: من الممكن أن تجد على السطح أسفل الجهاز مياه ناتجة عن صمام تصريف الضغط الزائد. حتى لا تفيض المياه من الخزان أثناء حركة الجهاز، أغلق دائما الخزان بالغطاء.

في نهاية الاستخدام

في نهاية الاستخدام ، لوضع الجهاز بطريقة منظمة، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي وقم بلف سلك التغذية على المكان المخصص لذلك، ثم ضع الكماليات في مكانها الصحيح (شكل 8)

و ذلك وفقا لكمية البخار المستخدمة. إذا لم يتم إعادة ملء الخزان سوف تبدأ المضخة في الاهتزاز ويتوقف البخار عن الخروج، وعند إعادة ملء الخزان بالمياه يعمل الجهاز من جديد. قبل البدء في عملية النظافة يلزم الانتظار حتى تضى لمبة التنبيه "البخار جاهز" وسيتم ذلك في غضون ثلاثة دقائق تقوم المضخة خلالها بملء الغلاية بالمياه.

في حالة نفاذ الماء من داخل الخزان لا ننصح بالاستمرار في التنظيف باستخدام البخار مع ترك المضخة في حالة اهتزاز. حيث أن عمل ذلك على المدى البعيد قد يتسبب في إصابة المكونات الداخلية بأعطال لا يمكن إصلاحها.

نصائح الاستخدام للنظافة

السجاد و الموكيت

الكماليات: فرشاة السجاد والأرضيات + قطعة قماش مبلّثة على الماسك المزود بسوسته.

الكماليات: فرشاة السجاد والأرضيات + قطعة قماش مبلّثة على الماسك المزود بسوسته.





فراغات بلاط القيشاني، المبادر، دقة الشباك الخشبية، حلق الباب، النقاط التي لا يسهل الوصول إليها، أصيص الورود، الدراجات، دراجة الجبل، محرك السيارة، الدراجة البخارية، أدوات الحدائق (آلة قطع الأعشاب)، ألعاب الأطفال (أرجوحة)


الكماليات: القطعة ذات الطرف المدبب + الفرش (المستديرة والمستقيمة).

كراسي، كنب، مخدات، مراتب، السيارة من الداخل، مصراع النوافذ، الحوائط الرأسية، أثاث الحديقة، مظلات الجلوس، مظلات الحديقة والمراجيح.

الكماليات: فرشاة ثلاثية الزوايا + قطعة قماش مبلّثة على الماسك المزود بسوسته.



المرايا و الشبابتك و زجاج السيارات و الشرفات و الصوب
الكماليات: مساحة الزجاج على الخرطوم المرن مباشرة أو
على أنبوب التطويل.
انتبه: في الظروف الجوية المنخفضة الحرارة ننصح بتدفئة
الزجاج أولاً عن طريق دفعة بخار ضعيفة، حتى نتجنب كسر
الزجاج الذي قد ينتج عن تغير درجة الحرارة المفاجئ.



دورة المياه (صندوق الدش، الأدوات الصحية،
الأحواض، حمامات السباحة)
الكماليات: القطعة ذات الطرف المدبب + الفرش
(المستديرة و المستقيمة) تثبت على الخرطوم المرن
مباشرة أو على أنبوب التطويل.

