

SÚHRN

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ...	227
2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	228
2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie..	228
2.2 Použitie v súlade s určením	228
2.3 Návod na použitie	228
3. ÚVOD	228
3.1 Písmená v zátvorkách.....	228
3.2 Problémy a opravy	228
4. OPIS.....	229
4.1 Opis spotrebiča	229
4.2 Opis ovládacieho panela	229
4.3 Opis príslušenstva	229
4.4 Opis nádržky na mlieko	229
5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE.....	229
5.1 Kontrola spotrebiča	229
5.2 Inštalácia spotrebiča	229
5.3 Zapojenie spotrebiča	230
5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky	230
6. ZAPNUTIE SPOTREBICA	230
7. VYPNUTIE SPOTREBICA	230
8. NASTAVENIA MENU	231
8.1 Preplachovanie.....	231
8.2 Odvápňovanie	231
8.3 Nainštalujte filter	231
8.4 Výmena filtra (ak je nainštalovaný).....	231
8.5 Nastavanie času	231
8.6 Automatické zapnutie	231
8.7 Automatické vypnutie (standby).....	231
8.8 Ohrievač šállok	232
8.9 Úspora energie	232
8.10 Nastavanie teploty	232
8.11 Nastavanie tvrdosti vody.....	232
8.12 Nastavenie jazyka	232
8.13 Signálny tón.....	232
8.14 Hodnoty z výroby (reset)	232
8.15 Štatistická funkcia	233
9. PRÍPRAVA KÁVY	233
9.1 Volba chuti kávy.....	233
9.2 Volba množstva kávy v šálke	233
9.3 Personalizované nastavenie množstva mojej kávy	233
9.4 Nastavanie kávového mlynčeka	233
9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy....	233
9.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	234
9.7 Príprava kávy použitím mletej kávy	234
9.8 Príprava kávy LONG použitím zrnkovej kávy.	234
9.9 Príprava kávy LONG použitím mletej kávy	234
9.10 Personalizované nastavenie množstva kávy LONG	234
10. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM	235
10.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko..	235
10.2 Regulácia množstva peny.....	235
10.3 Automatická príprava nápojov s mliekom	235
10.4 Príprava nápojov „MILK MENU“	235
10.5 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití	236
10.6 Naprogramujte množstvý kávy a mlieka v šálke pre tlačidlá CAPPUCINO, CAFFELATTE a LATTE MACCHIATO	236
10.7 Naprogramujte množstvo kávy a mlieka v šálke pre nápoje tlačidla MILK MENU.....	236
11. VÝDAJ HORÚCEJ VODY A PARY.....	236
11.1 Výdaj horúcej vody	237
11.2 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody	237
11.3 Výdaj pary	237
11.4 Odporúčania pre použitie pary na napenerie mlieka.....	237
11.5 Vydávač po použití vyčistite	237
12. ČISTENIE	237
12.1 Čistenie spotrebiča	237
12.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča	238
12.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy	238
12.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádobky na zber kondenzácie.....	238
12.5 Čistenie vnútra spotrebiča	238
12.6 Čistenie nádržky na vodu	238
12.7 Čistenie ústia vydávacia kávy	239
12.8 Čistenie násypy na vsypanie mletej kávy	239
12.9 Čistenie vylúhovača.....	239
12.10 Čistenie nádržky na mlieko.....	239
12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary	240
13. ODVÁPŇOVANIE.....	240
14. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY	241
14.1 Meranie tvrdosti vody	241
14.2 Nastavanie tvrdosti vody	241
15. ZMÄKČOVACÍ FILTER	241
15.1 Inštalácia filtra	242
15.2 Výmena filtra	242
15.3 Vyňatie filtra	242
16. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	243
17. LIKVIDÁCIA.....	243
18. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLAY	244
19. RIEŠENIE PROBLÉMOV	246

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič nemôžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolení v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozor, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je určený na použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, izbách na prenájom, moteloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kabla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča. Operácie čistenia a údržby zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, len ak majú viac ako 8 rokov a pracujú pod dozorom. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.

 Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie

Dôležité upozornenia sú označené týmto symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísnie dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre používateľa.



Nebezpečenstvo!

Kedže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy volne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokial' chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy netiahnite za prívodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- Pred akýmkolvek čistením spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostrievali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

Ked' spotrebič pracuje, plocha na šálky by sa mohla zohriať.

2.2 Použitie v súlade s určením


Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné, a teda nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

2.3 Návod na použitie

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

3. ÚVOD

Dakujeme, že ste si vybrali automatický kávar na prípravu kávy a cappuccina.

Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča. Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na používanie. Zabránite tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

3.1 Písmaná v závierkách

Písmaná v závierkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3)

3.2 Problém a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách „18. správy zobrazené na displeji“ a „19. Riešenie problémov“.

Pokial' by tieto pokyny nevedli k naprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“.

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

4. OPIS

4.1 Opis spotrebiča

(str. 3 - A)

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy.
- A2. Vrchnák násypky na mletú kávu
- A3. Zásobník zrnkovej kávy
- A4. Násypka na mletú kávu
- A5. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A6. Ohrievač šállok
- A7. Vydávač kávy (s nastaviteľou výškou)
- A8. Tryska na výdaj horúcej vody a pary
- A9. Nádobka na zber kondenzácie
- A10. Nádoba na zvyšky kávy
- A11. Podložka na šálky
- A12. Nádoba na zachyt. kvapiek
- A13. Indikátor hladiny vody v nádobe na zachyt. kvapiek
- A14. Kryt vylúhovača
- A15. Vylúhovač
- A16. Nádržka na vodu
- A17. Úložné miesto pre zmäkčovací filter vody
- A18. Vrchnák nádržky na vodu
- A19. Úložné miesto konektora napájacieho kabla
- A20. Hlavný vypínač

4.2 Opis ovládacieho panela

(str. - 2 - B)

Niektoré tlačidlá na paneli majú dvojitú funkciu: táto je uvedená v zátvorkách vnútri opisu.

- B1. Tlačidlo : na zapnutie a vypnutie spotrebiča (pohotovostný režim)
- B2. Tlačidlo volby arómy : stlačte pre výber chuti kávy
- B3. Tlačidlo **CAPPUCCINO**: pre výdaj kávy cappuccino.
- B4. Tlačidlo **CAFFELATTE**: pre výdaj caffellate (*Ked' sa vstúpi do menu programovanie, stlačte na prebehnutie položiek menu*)
- B5. Tlačidlo **LATTE MACCHIATO**: pre výdaj latte macchiato
- B6. Tlačidlo **MILK MENU**: pre vstup do prípravy nápojov MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO A MY MILK
- B7. Tlačidlo : pre výdaj horúcej vody
- B8. Tlačidlo : pre výdaj pary (*Ked' sa vstúpi do menu programovanie, stlačte na prebehnutie položiek menu*)
- B9. Tlačidlo : pre prípravu 1 šálky kávy LONG
- B10. Tlačidlo : na prípravu 2 šálok kávy s nastaveniami zoobrazenými na displeji.
- B11. Tlačidlo : na prípravu 1 šálok kávy s nastaveniami zoobrazenými na displeji.
- B12. Tlačidlo **OK**: na zapnutie a potvrdenie vybranej funkcie
- B13. Displej: sprevádzza používateľa použitím spotrebiča
- B14. Tlačidlo **MENU/ESC** pre vstup do menu (*Ked' sa vstúpi do menu programovanie: stlačte pre výstup z menu*)

B15. Tlačidlo : pre výber dĺžky kávy

4.3 Opis príslušenstva

(str. 2 - C)

- C1. Reakčný prúzok „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- C3. Odvápňovač
- C4. Zmäkčujúci filter (pri niektorých modeloch)
- C5. Štetec na čistenie
- C6. Napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody
- C7. Uvoľňovacie tlačidlo napeňovača mlieka/vydávača horúcej vody
- C8. Napájač kábel

4.4 Opis nádržky na mlieko

(str. 2 - D)

- D1. Gombík regulácie peny a funkcia CLEAN (ČISTIŤ)
- D2. Kryt nádržky na mlieko
- D3. Nádržka na mlieko
- D4. Nasávacia hadička na mlieko
- D5. Hadička na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná)

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

5.1 Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

5.2 Inštalácia spotrebiča

Pozor!

Pri inštalácii spotrebiča dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Spotrebič vyžaruje teplo do okolitého prostredia.
Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo spotrebič poškodiť.
Neumiestňujte spotrebič v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri.
Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Prívodný elektrický kábel (C8) umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek).

5.3 Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na spodnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnejenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradíť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka!

- Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca však zaručuje, že spotrebič je úplne nový.
 - Odporučame čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole „14. Programovanie tvrdosti vody“.
1. Zasuňte konektor napájacieho kabla (C8) do príslušného miesta (A19) na zadnej strane prístroja zapojte prístroj do elektrickej siete (obr. 1). Uistite sa, že hlavný vypínač (A20) je stlačený (obr.2).
 2. Vytiahnite nádržku na vodu (A16-obr. 3), otvorte kryt (A18-obr. 4), napľňte čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 5); znova zatvorte kryt a znova vložte nádržku.

Je potrebné vybrať požadovaný jazyk posunutím dopredu alebo dozadu s tlačidlom < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) alebo ponechať, aby sa na displeji (B13) jazyky menili automaticky (pričíne každé 3 sekundy):

3. Keď sa objaví slovenčina, podržte na niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo **OK** (B12- obr. 10) , až kým sa na displeji neobjaví správa: "Slovenčina nastavená".

Pokračujte potom podľa pokynov uvedených na displeji spotrebiča:

4. „ZASUŇTE VYDÁVAČ VODY“: Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) zasunutý na tryske (A8) a umiestnite podeň nádoby (obr. 7) s minimálnym objemom 100 ml.
5. Na displeji sa zobrazí správa „HORÚCA VODA, Stlačte OK“.
6. Stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie (obr. 10): spotrebič vydáva vodu z vydávača, a potom sa automaticky vypne.

Teraz je kávar pripravený na normálne používanie.



Poznámka!

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv alebo 4 - 5 káv cappuccino pred tým, ako spotrebič začne podávať uspokojivý výsledok.
- Počas prípravy prvých 5 - 6 káv cappuccino je normálne, keď počuť huk vriacej vody:

- Pre potešenie z ēste lepšej kávy a pre lepší výkon spotrebiča odporučame nainštalovať zmäkčovací filter (C4) podľa pokynov uvedených v kapitole „15. zmäkčovací filter“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vybavení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencia De'Longhi.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Poznámka!

Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je hlavný vypínač (A20) stlačený (obr. 2).

Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vytieká z ústí vydávača kávy (A7) trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do nádoby na zachyt.kvapiek (A12). Dávajte pozor, aby ste sa nepostrievali horúcou vodom.

- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B1- obr. 8): na displeji (B13) sa objaví správa „Ohrev Počkajte, prosím“.

Po ukončení ohrevu sa na spotrebiči zobrazí ďalšia správa: „PREPLACHOVANIE“; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, prístroj pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

Spotrebič je zahriaty na správnu teplotu, akonáhle sa na displeji zobrazí správa označujúca množstvo a chut' kávy.

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vytieká z ústí vydávača kávy (A7) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostrievali horúcou vodom.

- Spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (B1 - obr. 8).
- Na displeji (B13) sa objaví nápis „Prebieha vypnutie, Počkajte, prosím“: V prípade potreby spotrebič vykoná preplachovanie, a potom sa vypne (pohotovostný režim).



Poznámka!

Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

- najskôr spotrebič vypnite stlačením tlačidla ;
- uvolnite hlavný vypínač (A20) umiestnený na zadnej strane spotrebiča (obr. 2).



Pozor!

Nikdy nestlačte hlavný vypínač, kým je spotrebič zapnutý.

8. NASTAVENIA MENU

8.1 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytokať horúcu vodu z vydávača kávy (A7) a z napeňovača mlieka/vydávača horúcej vody (C6), ak je vložený, tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okrúh spotrebiča. Pod vydávač kávy a pod napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody umiestnite nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 7).

Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji neobjaví nápis „Preplachovanie“.
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10) : displej zobrazí “Potvrdit?”.



Nebzepečenstvo popálenia!

Spotrebči počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru.

4. Stlačte tlačidlo OK: na displeji sa objaví nápis „PREPLACHOVANIE Počkajte, prosím“.
5. Po niekolkých sekundách najprv z vydávača kávy, a potom, ak je vložený, z napeňovača mlieka/vydávača horúcej vody, vychádza horúca voda, ktoré zohrieva vnútorný okrúh spotrebiča: Na displeji sa objaví nápis „PREPLACHOVANIE“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcim prípravou.
6. Pre prerušenie funkcie stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo počkajte na automatické prerušenie.



Poznámka!

- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúca po opäťovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím.
- Je bežné, keď sa po vykonaní tejto funkcie v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda.

8.2 Odvápnovanie

Pre inštrukcie týkajúce sa odvápnovania pozri pokyny v kapitole „13. Odvápnovanie“.

8.3 Nainštalujte filter

Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra nájdete v kapitole „15. zmäkčovací filter“.

8.4 Výmena filtra (ak je nainštalovaný)

Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra nájdete v kapitole „15.2 Výmena filtra“.

8.5 Nastavenie času

Pokiaľ si prajete nastaviť čas na displeji (B13) postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji neobjaví nápis „Nastavenie času“.
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10): hodiny blikajú.
4. Stlačte < alebo > pre zmenu hodín.
5. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie: minuty blikajú;
6. Stlačte < alebo > pre zmenu minút;
7. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.

Čas je týmto spôsobom nastavený: Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.6 Automatické zapnutie

Je možné nastaviť hodinu automatického zapnutia tak, aby bol spotrebči hotový na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a aby bolo možné hned' urobiť kávu.



Poznámka!

Aby bola táto funkcia aktívna, je nevyhnutné nastaviť presný čas.

Pre aktiváciu automatického zapnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Automatické zapnutie“.
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- fig. 10): na displeji sa objaví nápis „Attiva?“;
4. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
5. Stlačte < alebo > pre výber času.
6. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
7. Stlačte < alebo > pre zmenu minút;
8. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
9. Potom stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.

Ked' sa čas potvrdí, aktivácia automatického zapnutia je označená na displeji symbolom , ktorý sa zobrazí vedľa času.

Pri vypnutí funkcie postupujte nasledovne:

1. Zvolte v menu heslo automatické zapnutie.
2. Stlačte tlačidlo **OK**: na displeji sa objaví nápis „Vypnúť?“;
3. Stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Displej už nezobrazuje symbol .

8.7 Automatické vypnutie (standby)

Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa prístroj vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužívania.

Pre naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Automatické zapnutie“;
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);

1. Stlačte < alebo > , kým sa neobjaví počet hodín požadovaného fungovania (15 alebo 30 minút, alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách);
 2. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie;
 3. Potom stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.
- Automatické vypnutie je týmto naprogramované.

8.8 Ohrievač šálok

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať ohrievač šálok. Postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Ohrievač šálok“;
3. Stlačte tlačidlo **OK** (B12- obr. 10): na displeji sa objaví nápis „Aktivovať?“ alebo „Deaktivovať?“.
4. Stlačte tlačidlo **OK** pre aktiváciu alebo deaktiváciu ohrievača šálok (nápis „Ohrievač šálok“ „Aktivovaný“ signalizuje, že je aktívny).
5. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

Zohrievanie šálok je užitočné, aby sa nerozptylilo teplo kávy.

8.9 Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znížuje spotrebu elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou.

Pre vypnutie (alebo aktiváciu) režimu „úspora energie“ postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Úspora energie“;
3. Stlačte tlačidlo **OK** (B12- obr. 10): na displeji sa objaví nápis „Deaktivovať?“. (alebo „Aktivovať?“, ak už funkcia bola vypnutá).
4. Stlačte tlačidlo **OK** pre vypnutie (alebo zapnutie) režimu úspory energie;
5. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

Ak je táto funkcia aktivovaná, na displeji sa po určitej dobe nečinnosti objaví nápis „Úspora energie“.

i Poznámka!

- V režime úspory energie spotrebič vyžaduje niekolko sekúnd než začne vydávať kávu alebo prvý nápoj s mliekom, pretože sa musí zahriať.
- Pre prípravu akéhokoľvek nápoja stlačte ktorékoľvek tlačidlo pre výstup z režimu úspory energie, potom stlačte tlačidlo príslušného nápoja, ktorý chcete pripraviť.
- Ak je nádobka na mlieko zasunutá, funkcia „úspora energie“ sa neaktivuje.

8.10 Nastavenie teploty

Pokial si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži k príprave kávy, je potrebné postupovať nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Nastavíť teplotu“;
3. Stlačte tlačidlo **OK** (B12- obr. 10);
4. Stlačte < alebo > kým sa požadovaná teplota nezobrazí na displeji (●=nízka, ●●●●=maximálna).
5. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie;
6. Potom stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.

8.11 Nastavenie tvrdosti vody

Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete v kapitole „14. Programovanie tvrdosti vody“

8.12 Nastavenie jazyka

Ak si prajete zmeniť zájemec na displeji (B13), postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Nastavíť teplotu“;
3. Stlačte tlačidlo **OK** (B12- obr. 10);
4. Stlačte < alebo >, kým sa požadovaný jazyk nezobrazí na displeji.
5. Stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie;
6. Na displeji sa objaví nápis potvrdzujúci nastavený jazyk.
7. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.13 Signálny tón

Tento funkciu sa aktivuje alebo deaktivuje zvukový signál, ktorý spotrebič vydá pri každom stlačení tlačidiel a pri zasunutí/vysunutí prvkov príslušenstva. Pre vypnutie alebo opäťovnú aktiváciu zvukového signálu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu;
2. Stlačte tlačidlo < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Zvukový signál“;
3. Stlačte tlačidlo **OK** (B12- obr. 10): displej zobrazí „Vypnúť?“ (alebo „Aktivovať?“, ak je vypnutá).
4. Stlačte tlačidlo **OK** pre aktiváciu alebo deaktiváciu zvukového signálu.
5. Potom stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.

8.14 Hodnoty z výroby (reset)

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty z výroby pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený).

Pre obnovenie hodnôt z výroby postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.

2. Stlačte tlačidlo < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Hodnoty z výroby“;
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
4. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdit?“;
5. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie a výstup.

8.15 Štatistická funkcia

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
2. Stlačte tlačidlo < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Štatistika“;
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
4. Stlačením < alebo > je možné overiť:
 - kolko káv bolo vydaných.
 - kolko príprav s mliekom bolo celkom vydaných.
 - kolko litrov vody bolo celkove vydaných.
 - kolko procesov odvápnovania bolo vykonaných.
 - kolkokrát bol vymenený zmäkčovač filter.
5. Potom dvakrát stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.

9. PRÍPRAVA KÁVY

9.1 Volba chuti kávy

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu normálnej chuti.

Môžete si vybrať jednu z týchto chutí:

Velmi jemná chut

Jemná chut

Normálna chut

Výrazná chut

Velmi výrazná chut

Per zmenu chuti opakovane stlačte tlačidlo  (B2- obr. 11), kým sa na displeji (B13) neobjaví požadovaná chut.

9.2 Volba množstva kávy v šálke

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby vydával normálnu kávu.

Pre volbu množstva kávy stlačte tlačidlo  (B15- obr. 12), kým sa na displeji (B13) neobjaví správa, vzťahujúca sa k množstvu požadovanej kávy:

Vybratá káva	Množstvo v šálke (ml)
MOJA KÁVA	Naprogramovateľná: od ≈ 20 do ≈ 180
MALÁ KÁVA	≈ 40
NORMÁLNE	≈ 60
VEĽKÁ	≈ 90
VELMI VELKÁ	≈ 120

9.3 Personalizované nastavenie množstva mojej kávy

Prístroj je z výroby nastavený na vydanie približne 30ml nápoja "MOJA KÁVA". Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A7 - obr. 13).
2. Stlačte tlačidlo  (B5- obr.12), kým sa nezobrazí správa „MOJA KÁVA“.
3. Podržte stlačené tlačidlo  (B11- obr. 17), kým displej nezobrazí správu „1 MOJA KÁVA Naprogr. množstva“ a spotrebič nezačne vydávať kávu, potom tlačidlo uvoľnite.
4. Hned, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opäťovne stlačte tlačidlo .

Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia.


9.4 Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkach), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (obr. 14).



Regulačný gombík (A5) je možné otčíť, len kým je kávový mlynček v chode.



Ak káva vytieká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie doprava smerom k číslu 7.

Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte o jedno svaknutie dolava smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkach).

Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- výkonajte preplachovanie vybratím funkcie „Preplachovanie“ v menu programovanie (odstavec „8.1 Preplachovanie“).
- šálky zohrejte horúcou vodou použitím funkcie horúcej vody (odstavec „9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy“).

- zvýšte teplotu kávy v menu programovania (pozri odsek „8.10 Nastavenie teploty“).

9.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy

Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypete zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A3 - obr. 15).
2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy (A7):
 - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 13).
 - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 16).
3. Vydávač znižte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam (obr. 16): dosiahnete tak lepšiu penu.
4. Stlačte ikonu pre požadovaný výdaj (1 šálky  -B11 o 2 šálky  -B10).
5. Príprava je spustená a na displeji sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

Poznámka:

- Kým spotrebčí pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
- Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do 3 sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel výdaja kávy ( alebo ) (obr. 17).

Po dokončení prípravy je spotrebčí pripravený pre ďalšie použitie.

Poznámka!

- V priebehu použitia sa na displeji môžu zobrazit niektoré správy (NAPLNTE NÁDRŽKU, VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY atď.), ktorých význam je uvedený v kapitole „18. správy zobrazené na displeji“
- Horúcejšiu kávu dosiahnete postupujte spôsobom uvedeným v odseku „9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy“
- Pokiaľ káva vytieká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „19. Riešenie problémov“

9.7 Príprava kávy použitím mletej kávy

Pozor!

- Nikdy do prístroja nesypete mletú kávu, kým je prístroj vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu prístroja. Spotrebčí by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.

- Nikdy nesypete viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), inak by mohlo dôjsť k znečisteniu spotrebčí alebo k upchatiu násypky (A4).

Poznámka:

Ak sa používa kúpená namletá káva, je možné pripraviť iba jednu kávu naraz.

1. Opakovane stlačte tlačidlo  (B2 - obr. 11), kým displej (B13) nezobrazí „Vopred namletá“.
2. Otvorte vrchnák násypky na mletú kávu (A2).
3. Ubezpečte sa, že násypka (A4) nie je upchaná, potom nasypete zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 18).
4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy.
5. Stlačte tlačidlo výdaja 1 šálky  (B11).
6. Príprava je spustená a na displeji sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

Poznámka!

Pokiaľ je režim „Úspora Energie“ aktívny, môže trvať niekolko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy.

9.8 Príprava kávy LONG použitím zrnkovej kávy.

Postupujte podľa pokynov uvedených v odstavci „Príprava kávy použitím zrnkovej kávy“ pre prípravu spotrebčí a stlačte tlačidlo  (B9- obr. 19): Na displeji (B13) sa objaví správa „FUNKCIA KÁVY LONG“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

9.9 Príprava kávy LONG použitím mletej kávy

Dodržiavajte pokyny uvedené v bodoch 1, 2, 3, 4 odstavca „Príprava kávy použitím mletej kávy“, potom stlačte tlačidlo  (B9- obr. 19).

SPOTREBČI začne vydávať kávu a na displeji (B13) sa objaví správa „FUNKCIA KÁVY LONG“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní; v poloviči prípravy sa objaví správa „NASYPTE MLETÚ KÁVU, stlačte OK“. Potom nasypete zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte **OK** (B12- obr. 10).

Príprava sa obnoví a spotrebčí zobrazí progresívnu lištu, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

9.10 Personalizované nastavenie množstva kávy LONG

Prístroj je z výroby nastavený na vydanie približne 180ml kávy LONG. Pokiaľ si prajete upraviť túto volbu, postupujte nasledovne:

1. Pod ústia vydávača kávy (A7 - obr. 13) umiestnite jednu šálku alebo dostatočne veľký pohár.
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo  (B9-obj.19), kým sa nezobrazí správa „Napogr. množstva“.

- Tlačidlo uvoľnite LONG □: spotrebič začne s výdajom kávy:
- Hned', ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opäťovne stlačte tlačidlo LONG □.

Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia.

i Poznámka!

V prípade, ak sa naprogramovanie vykoná použitím mletej kávy, stroj si vyžiada nasypanie druhej zarovnanej odmerky kávy.

10. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

i Poznámka!

- Aby sa zabránilo dosiahnutiu málo napeneného mlieka alebo mlieka s veľkými bublinami, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (D2) a trysku horúcej vody (A8) podľa opisu v odstavcoch „10.5 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“, „12.10 Čistenie nádržky na mlieko“ alebo „12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.

10.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko

- Odoberte veko (D2 - obr. 20).
- Naplňte nádržku na mlieko (D3) potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 21). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená naboku nádržky približne zodpovedá 100 ml mlieka.

i Poznámka!

- Pre dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použrite celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5°C).
- Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj nápoja si môže vyžiadať niekoľko sekúnd.
- Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka (D4) je starostlivo zasunutá do príslušného miesta na spodku veka nádržky na mlieko (obr. 22).
- Nasadte naspať veko na nádržku na mlieko.
- Vytiahnite vydávač horúcej vody (C6) stlačením tlačidla (C7) nachádzajúceho sa na samotnom vydávači (obr. 23 A a B).
- Zatlačte nádržku na mlieko na trysku až na doraz (A8) (obr. 24): prístroj vydá signálny tón (ak je funkcia zvukového signálu aktívna).
- Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A7) a pod hadičku vydávača napeneného mlieka (D5), regulujúc dĺžku hadičky výdaja mlieka tak, že ju priblížite k šálke jednoduchým potiahnutím smerom dole (obr. 25).
- Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu.

10.2 Regulácia množstva peny

Otáčaním gombíka regulácie peny (D1) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov.

P o l o h a gombíka	Opis	Odporuča sa pre...
	Žiadna pena	CAFFELATTE/ MILK (teplé mlieko)
	Málo peny	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. pena	CAPPUCCINO/ MILK (napenené mlieko)/ ES- PRESSO MACCHIATO

10.3 Automatická príprava nápojov s mliekom

Na ovládacom paneli (B) sa nachádzajú tlačidlá pre automatickú prípravu nápojov CAPPUCCINO (B3), CAFFELATTE (B4), LATTE MACCHIATO (B5). PRE prípravu jedného z týchto nápojov stačí:

- Naplňte a zasuňte nádržku na mlieko (D) ako je to uvedené na predchádzajucom obrázku.
- Otočte gombík regulácie peny (D1), ktorý sa nachádza na veko nádržky na mlieko (D2), do polohy týkajúcej sa požadovaného množstva peny.
- Stlačte tlačidlo týkajúce sa požadovaného nápoja: na displeji (B13) sa objaví názov nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
- Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej hadičky (D5) vytiekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestnenú šálku. Nasledne po výdaji napeneného mlieka prístroj začne automaticky pripravovať kávu.

10.4 Príprava nápojov „MILK MENU“

Okrem nápojov opísaných vyššie spotrebič automaticky pripraví MILK (horúce mlieko), FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO a MY MILK (nastaviteľné).

Pre prípravu jedného z týchto nápojov stačí:

- Naplňte a zasuňte nádržku na mlieko (D) ako je to uvedené na predchádzajucom obrázku (obr. 24).
- Otočte gombík regulácie peny (D1), ktorý sa nachádza na veko nádržky na mlieko (D2), do polohy týkajúcej sa požadovaného množstva peny.
- Stlačte tlačidlo MILK MENU (B6).
- Stlačte < (B4) alebo > (B8) , kym sa na displeji (B13) neobjaví nápis týkajúci sa požadovaného nápoja (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO alebo MY MILK).
- Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10) pre začatie výdaja.
- Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej hadičky (D5) vytiekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestnenú šálku. V prípade, ak to nápoje vyžadujú, prístroj automaticky pripraví kávu po výdaní mlieka.



Poznámka: všeobecné informácie pre všetky prípravy s mliekom

- Ak počas výdaja chcete prerušíť prípravu, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Po dokončení výdaja, pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo mlieka alebo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do 3 sekúnd) podrážku stlačené jedno z tlačidiel týkajúcich sa príprav na báze mlieka.
- Nenechávajte nádržku s mliekom príliš dlho vonku z chladničky: čím viac sa zvyšuje teplota mlieka (5°C ideálna), tým viac sa zhoruje kvalita peny.

10.5 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Počas čistenia vnútorných trubiek nádržky na mlieko (D) z hadičky vydávača napeneného mlieka (D5) vytieká trochu horúcej vody a pary. Dávajte pozor, aby ste sa nepostrievali horúcou vodou.

Po každom použití funkcií mlieka sa na displeji (B13) objaví blijakúci nápis „GOMBÍK NA CLEAN“. Vykonalte čistenie na odstránenie zvyškov mlieka, pričom postupujte týmto spôsobom:

- Ponechajte nádržku na mlieko zasunutú v prístroji (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko);
- Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača napeneného mlieka.
- Otočte gombík regulácie peny (D1) na „CLEAN“ (obr. 26): na displeji sa objaví progresívna lišta, ktorá sa postupne zapĺňa s prebiehajúcou operáciou a nápis „Prebieha čistenie“. Čistenie sa preruší automaticky.
- Nastavte gombík regulácie peny na jednu z volieb typu peny.
- Odstráňte nádržku na mlieko a vždy vyčistite trysku pary (A8) pomocou špongie (obr.27).



Poznámka!

- Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujte v čistení nádržky na mlieko po poslednej príprave.
- Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke.
- V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa prístroj nezahreje.

10.6 Naprogramujte množstvý kávy a mlieka v šálke pre tlačidlá CAPPUCINO, CAFFELATTE a LATTE MACCHIATO

Prístroj bol nastavený vo výrobe na výdaj štandardných množstiev. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A7) a pod hadičku vydávača mlieka (D5).
- Podržte stlačené jedno z funkčných tlačidiel, ktoré sa na displeji neobjaví názov nápoja a „NAPROGR. MLIEKA“.
- Tlačidlo uvoľnite. Prístroj začne vydávať mlieko.
- Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, opäťovne stlačte tlačidlo.
- Prístroj prestane s výdajom mlieka, a ak to nápoj predpokladá, po niekolkých sekundách začne s výdajom kávy: na displeji sa objaví názov nápoja a „NAPROGR. KÁVY“.
- Hned, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opäťovne stlačte tlačidlo. Výdaj kávy sa preruší.

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva mlieka alebo kávy.

10.7 Naprogramujte množstvo kávy a mlieka v šálke pre nápoje tlačidla MILK MENU.

Prístroj bol nastavený vo výrobe na výdaj štandardných množstiev. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Stlačte tlačidlo MILK MENU (B6).
- Stlačte < (B4) alebo >(B8) , ktoré sa na displeji (B13) neobjaví nápis týkajúci sa požadovaného nápoja (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO alebo MY MILK).
- Podržte stlačené tlačidlo OK (B2 - obr. 10), ktoré sa na displeji neobjaví názov nápoja a „NAPROGR. MLIEKA“.
- Tlačidlo uvoľnite. Prístroj začne vydávať mlieko.
- Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, opäťovne stlačte tlačidlo OK.
- Prístroj prestane s výdajom mlieka, a ak to nápoj predpokladá, po niekolkých sekundách začne s výdajom kávy: na displeji sa objaví názov nápoja a „NAPROGR. KÁVY“.
- Hned, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opäťovne stlačte tlačidlo OK. Výdaj kávy sa preruší.

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva mlieka alebo kávy.

11. VÝDAJ HORÚCEJ VODY A PARY

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín.

Spotrebč počas výdaja horúcej vody alebo pary nenechávajte bez dozoru.

Vydávač horúcej vody (C6) sa zohreje, a preto sa musí uchopíť iba za rukoväť.

Poznámka!

Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody a pary si vyžiada niekoľko sekúnd.

11.1 Výdaj horúcej vody

1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) správne zasunutý (obr. 7).
2. Umiestnite pod vydávač šálku (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
3. Stlačte tlačidlo  (B7- obr. 6). Na displeji (B13) sa objaví nápis „HORÚCA VODA“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
4. Prístroj vydá asi 250 ml horúcej vody, a potom automaticky výdaj preruší. Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody opäťovne stlačte tlačidlo .

11.2 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával približne 250 ml horúcej vody. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite pod vydávač horúcej vody (C6) šálku.
2. Podržte stlačené tlačidlo  (B7), ktorý sa na displeji (B13) neobjaví správa „HORÚCA VODA Naprogr. množstva“, potom tlačidlo pustite .
3. Keď horúca voda v šálke dosiahne požadované množstvo, stlačte ešte raz tlačidlo .

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva.

11.3 Výdaj pary

1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) správne zasunutý (obr. 7).
2. Napľňte nádobu tekutinou na zohriatie/spenenie a do tektiny ponorte napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody.
3. Stlačte tlačidlo po  (B8) : niekolkých sekundách z napeňovača mlieka vychádza para, ktorá zohrieva tekutinu a na displeji sa zobrazí „PARA“
4. Po dosiahnutí požadovanej teploty prerušte výdaj pary stlačením tlačidla . (Odporúča sa nevydať paru dlhšie ako 3 minúty za sebou).



Pozor!

Výdaj pary vždy prerušte pred vytiahnutím nádoby s tekutinou, aby sa zabránilo popáleninám spôsobeným postriekaním.

11.4 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka

- Pri výbere rozmerov nádoby berte do úvahy, že objem tektiny sa zväži 2 alebo 3-násobne.
- Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C).

- Pre dosiahnutie krémovejšej peny nechajte otáčať nádobu pomalými pohybmi zdola nahor.
- Aby sa vyhlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistite vždy napeňovač mlieka podľa opisu v nasledujúcom odstavci.

11.5 Vydávač po použití vyčistite

Cistite napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody (C6) po každom použití, vyhnete sa tak ukladaniu zvyškov mlieka vo vnútri alebo jeho upchaniu.

1. Pod napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody podložte nádobu, stlačte tlačidlo  (B7) , aby vytieklo trochu vody (obr. 6). Potom prerušte výdaj horúcej vody opäťovným stlačením tlačidla .
2. Počkajte niekoľko minút, kým napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody nevychladne; potom stlačte tlačidlo (C7) a vytiahnite ho (obr. 28A). Jednou rukou zadržte napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody, a druhou rukou ho otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek (obr. 28B) a napeňovač mlieka vytiahnite potiahnutím smerom nadol.
3. Potiahnite aj trysku pary jej vytiahnutím smerom nadol (obr. 29).
4. Skontrolujte, či otvor označený šípkou na obr. 30 nie je upchatý. V prípade potreby ho vyčistite pomocou špendlíka.
5. Starostlivo umyte prvky napeňovača mlieka/vydávača horúcej vody špongiou a vlažnou vodou.
6. Znovu vložte trysku a napeňovač mlieka uložte na trysku posunutím a otočením smerom nahor až do uchytenia.

12. ČISTENIE

12.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť:

- vnútorný obvod spotrebiča,
- nádobu na zvyšky kávy (A10),
- nádobu na zachyt. kvapiek (A12) a nádobku na zber kondenzácie (A9),
- nádržku na vodu (A16),
- ústia vydávača kávy (A7),
- násypku na vsypanie mletej kávy (A4),
- vylúhovač (A15), prístupný po otvorení servisných dvierok (A14),
- nádržku na mlieko (D),
- napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody (C6- ods. „11.5 Vydávač po použití vyčistite“);
- trysku horúcej vody/pary (A8),
- ovládací panel (B).



Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky ani alkohol. Pri plnoautomatických

- spotrebičoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické prísady.
- Žiadná časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu, okrem nádržky na mlieko (D).
 - Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu.

12.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča

Pri obdobiach nečinnosti dlhších ako 3-4 dni silno odporúčame pred použitím spotrebiča ho najprv zapnúť a vypustiť:

- 2/3 preplachovania (pozri odstavec „8.1 Preplachovanie“),
- horúcu vodu, na niekoľko sekúnd, stlačením tlačidla ☀ (B7).

i Poznámka!

Je bežné, keď sa po vykonaní takého čistenia v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda.

12.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy

Ked' sa na displeji (B13) objaví nápis „VYPRÁZDNITE NÁDOBУ NA ZVÝŠKY KÁVY“, je nutné ju vyprázdníť a vyčistiť. Kým sa nádoba na zvyšky kávy (A10) nevyčistí, spotrebič nemôže prípraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdníť zásobník, aj keď nie je plný, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, spotrebič sa nikdy nesmie vypnúť hlavným vypínačom - A20).

⚠ Pozor! Nebezpečenstvo popálení

Ak sa pripravuje niekoľko káv cappuccino naraz, kovová tácka na odkladanie šálok (A11) sa zahrieva. Počkať, kým vychladne a potom ju uchytiť len za prednú časť.

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebici):


- Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A12) (obr. 31), vyprázdnite a vyčistite ju.
- Vyprázdnite a starostlivo vyčistite nádobu na zvyšky kávy (A10), dbajte na to, aby ste odstránili usadeniny na dne: na túto operáciu použite štetec (C5) so špaciatlou vo vybavení.
- Skontrolujte nádobu na zber kondenzátu (A9) a, ak je plná, vyprázdnite ju (obr. 32).

⚠ Pozor!

Pri vyňatí nádoby na zachyt. kvapiek je vždy nutné vyprázdníť nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.

12.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádobky na zber kondenzácie

⚠ Pozor!



Nádoba na zachyt. kvapiek (A12) je vybavená plávajúcim indikátorom (A13 - červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 33). Skôr ako tento indikátor bude prečnievať z tάcky na odkladanie šálok, je potrebné vyprázdníť a vyčistiť nádobu, inak by voda mohla pretiečť a poškodiť prístroj, oporný pult alebo okolity priestor.


Pri vynímaní nádoby na zachyt. kvapiek postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy (obr. 31).
2. Vyprázdnite nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy (A10) a umyte ich.
3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A9) a ak je plná, vyprázdnite ju.
4. Vložte späť nádobu na zachyt. kvapiek spolu s nádobou na zvyšky kávy.

12.5 Čistenie vnútra spotrebiča

⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkolvek čistením vnútorných časťí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri „7. Vypnutie spotrebiča“) a odpojený od elektrickej siete. Prístroj nikdy neponárajte do vody.




1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybraní nádoby na zachyt. kvapiek) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave a špongie.
2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 34).

12.6 Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäkčovacieho filtra (C4 - pokial je vo výbave) vyčistite nádržku na vodu (A16) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku.

2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou.
3. Zasuňte naspať filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju.
4. (Iba pre modely so zmäkčovacím filtrom) Vypustite 100ml horúcej vody.

12.7 Čistenie ústia vydávača kávy



1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy pomocou špongie alebo handričky (obr. 35)..
2. Kontrolujte, či nie sú upcháťé otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 35).

12.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na mletú kávu (A4). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbane.


12.9 Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A15) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac.




Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnuty (pozri „7. Vypnutie spotrebiča“).
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A16- obr. 3).
3. Otvorte dverku vylúhovača (A14- obr. 36) nachádzajúce sa na pravom boku.



36



37

4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľnovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 37).
5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.




Pozor!

VYPLÁCHNITE IBA VODOU.

ŽIADNE ČISTIACE PROSTREJDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.

6. Pomocou štetca (C5) vycistite prípadné zvyšky kávy v sedle vylúhovača, viditeľné cez dverku.
7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 38); potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudešte počuť zvuk zasunutia na doraz.




38




Poznámka!

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 39.



39

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 40).



40


9. Zavrite kryt vylúhovača.
10. Opäť vložte nádržku na vodu.

12.10 Čistenie nádržky na mlieko

Pre zachovanie účinnosti napeňovača mlieka čistite nádržku na mlieko (D) podľa nasledujúceho opisu každé dva dni:

1. Vytiahnite veko (D2).


2. Stiahnite hadicu vydávača mlieka (D5) a hadicu nasávača (D4).
3. Otočte v smere otáčania hodinových ručičiek gombík regulácie peny (D1) do polohy „VLOŽIŤ“ (obr. 41) a vytiahnite ju smerom nahor.



41

4. Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v umývačke riadu, musia však byť umiestnené do príslušného horného koška.

Venujte mimoriadnu pozornosť drážke a kanáliku, nachádzajúcich sa pod gombíkom (obr. 42), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik pomocou šprádla.



42

43

5. Opláchnite vnútro umiestnenia gombíka regulácie peny pod tečúcou vodou (obr. 43).
6. Skontrolujte, či nasávacia hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka.
7. Nasadte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu „INSERT (VLOŽIŤ)“, nasadte hadičku vydávača a hadičku nasávača mlieka.
8. Nasadte naspať veko na nádržku na mlieko.

12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary

Vyčistite trysku (A8) po každej príprave mlieka odstránením zvyškov mlieka uložených na tesneniach pomocou špongie (obr. 27).


13. ODVÁPŇOVANIE

Odvápnite spotrebič, keď sa na displeji (B13) objaví (blikajúca) správa „ODVÁPNIŤ“.


Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a čítok prípravku na odvápenie uvedené na obale prípravku na odvápenie.
- Odporuča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích prípravkov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápnenie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

1. Spotrebič zapnite a počkajte, kým bude pripravený na použitie.
2. Vstúpte do menu stlačením tlačidla **MENU/ESC** (B14).
3. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji neobjaví nápis „Odvápňovanie“.
4. Stlačte tlačidlo **OK** (B12 - obr. 10) : na displeji sa objaví „Odvápňovanie Potvrdenie“:
5. Znovu stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie: na displeji sa zobrazí nápis „VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZACHYT. KVAPIEK“ striedavo s „VYTIAHNITE FILTER“ (ak je filter prítomný) a s „Vlejte odvápňovač, Stlačte OK“.
6. Úplne vyprázdnite nádrž na vodu (A16) a odstraňte zmäkčovací filter (C4) (ak je vo výbave); potom vyprázdnite nádobu na zachyt. kvapiek (A12 - obr. 31) a nádobu na zvyšky kávy (A10) a zasuňte ich.



7. Nasypete odvápňovač do nádržky na vodu po hladinu A (zodpovedá jednému baleniu 100 ml) vytláčenú na boku nádržky (obr. 44); potom pridajte vodu (jeden liter) až po hladinu B (obr. 44); zasuňte nádržku na vodu.



8. Pod napeňovač mlieka (C6) podložte prázdnu nádobu s minimálnym objemom rovnajúcim sa 2 litrami (obr. 45).

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Z napeňovača mlieka vychádza horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa nepostrievali horúcou vodou.

9. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie naliatia odvápňovacieho roztoku: na displeji sa zobrazí „Prebieha odvápňovanie“ a spustí sa program odvápňovania. Odvápňovacia kvapalina vytieká z napeňovača mlieka a automaticky vykoná celú sériu preplachovaní s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vnútri kávovaru.

Po približne 25 minútach sa odvápňovanie preruší a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE“ striedavo s „NAPLNIŤ NÁDRŽKU“.

10. Teraz je prístroj pripravený na proces preplachovania čerstvou vodom. Vyprázdnite nádržku, ktorú ste použili na zber odvápňovacieho roztoku, a vyberte nádržku na vodu, vyprázdnite ju, opláchnite pod tečúcou vodou, napľňte ju čerstvou vodom až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča: displej zobrazí „PREPLACHOVANIE, Stlačte OK“.
11. Nádobu použitú na zber odvápňovacieho roztoku znova umiestnite pod napeňovač mlieka (obr. 45).
12. Stlačte tlačidlo OK na začatie preplachovania: horúca voda vytieká z napeňovača mlieka a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE, Počkajte, prosím“.
13. Keďže nádržka na vodu vyprázdnená, na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE“ striedavo s „NAPLNIŤ NÁDRŽKU“ a s „VLOŽTE FILTER SPÄŤ“ (ak sa pred tým odobral): vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody.
14. Vytiahnite nádržku na vodu, vložte zmäkčovací filter, ak sa pred tým odobral, znova napľňte nádržku po rysku MAX čerstvou vodom a vložte ju do spotrebiča: displej zobrazí „PREPLACHOVANIE, Stlačte OK“.
15. Nádobu použitú na zber odvápňovacej vody znova umiestnite pod napeňovač mlieka a vydávač kávy (A7) (obr. 45).
16. Stlačte tlačidlo OK na opäťovné spustenie preplachovania: spotrebčí znova vykoná preplachovanie najprv z napeňovača mlieka, potom z vydávača kávy a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE, Počkajte, prosím“.
17. Po ukončení sa na displeji objaví správa „Preplach. ukončené, Stlačte OK“.
18. Stlačte tlačidlo OK, na displeji sa zobrazí „NAPLNIŤ NÁDRŽKU“.
19. Vyprázdnite nádobu na zachyt. kvapiek, vytiahnite a napľňte nádržku na vodu čerstvou vodom až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča.

Operácia odvápňovania je dokončená.



Poznámka!

- Ak by sa cyklus odvápňovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať.
- Je bežné, keďže sa po vykonaní cyklu odvápňovania v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda.

14. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY


Správa ODVÁPNIŤ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Spotrebčí je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4.

Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápňovania.

14.1 Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1), ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jedené minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčeky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu tvrdosti.



14.2 Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa nevyberie heslo „Tvrdoť vody“.
3. Potvrdte výber stlačením tlačidla OK (B12- obr. 10);
4. Stlačte < alebo > a nastavte stupeň zistený pomocou reakčného prúžku (pozri obr. v predchádzajúcom odstavci).
5. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie a výstup.
6. Stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.

Od tejto chvíle je spotrebčí naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

15. ZMÄKČOVACÍ FILTER

Niekteré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

15.1 Inštalácia filtra




46

1. Vyberte filter (C4) z obalu.
2. Otočte kurzorom dátumovníka (obr. 46), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia.


i Poznámka

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použíti spotrebiča, ak prístroj zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 mesiace.

3. Pre aktiváciu filtra nechajte tieč vodu z vodovodu do otvora filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacnej ako jednu minútu (obr. 47).




47




48

4. Vyberte nádržku (A16) a napláňte ju vodom.
5. Zasuňte filter do nádržky s vodou a úplne ho ponorte asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vysúly vzduchové bublinky (obr. 48).
6. Vložte filter do príslušného sedla (A17 - obr. 49A) a zatlačte až na doraz.
7. Uzávrite nádržku vekom (A18 - obr. 49B), potom ju opäťovne zasuňte do spotrebiča.



49A



49B

V okamihu inštalácie filtra je potrebné signalizovať tento fakt spotrebiču.

8. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.

9. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Nainštalujte filter“;
10. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
11. Na displeji sa zobrazí nápis „Inštalovať?“;
12. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie výberu: displej zobrazí „HORÚCA VODA, Stlačte OK“;
13. Umiestnite pod vydávač horúcej vody (C6) nádobu (objem: min. 500ml);
14. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie výberu: spotrebič začne výdaj horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Počkajte, prosím“;
15. Po ukončení výdaja sa spotrebič automaticky navráti do „Pripravený na kávu“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

15.2 Výmena filtra

Ked\x01 display (B13) zobraz\x01 „VYME\x01TE FILTER“ alebo, ak ubehli dva mesiace pou\x01ivania (pozri d\x01tumovn\x01k), \x01i spotreb\x01c neboli pou\x01ivan\x01 viac ako 3 t\x01zdyne, je potrebn\x01 vykon\u00e1 v\x01menu filtra:

1. Vyberte nádržku (A16) a opotrebovaný filter.
2. Vyberte nový filter z obalu a pokračujte podl\x01 bodov 2-3-4-5-6-7 v predchádzaj\x01com odstavci.
3. Umiestnite pod vydávač horúcej vody (C6) nádobu (objem: min. 500ml).
4. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
5. < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji neobjav\x01 nápis „Vymeni\x01t filter“;
6. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
7. Na displeji sa zobraz\x01 nápis „Potvrdit?“;
8. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie volby.
9. Display zobraz\x01 nápis „HOR\x01CA VODA, Stlačte OK“.
10. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie výberu: spotreb\x01c začne výdaj horúcej vody a na displeji sa zobraz\x01 nápis „Počkajte, prosím“.
11. Po ukončení výdaja sa spotreb\x01c automaticky navráti do „Pripravený na kávu“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotreb\x01ca.

15.3 Vyňatie filtra

Pokiaľ si prajete používať spotreb\x01c bez filtra (C4), je potrebné ho odstrániť a signalizovať tento fakt spotreb\x01cu. Postupujte následovne:

1. Vyberte nádržku (A16) a opotrebovaný filter.
2. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
3. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji nezobraz\x01 nápis „Nainštalujte filter, Aktívny“;
4. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
5. Na displeji sa zobraz\x01 nápis „Vypn\x01t?“.

6. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie a tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak: 1,5 MPa (15 bar)	
Objem nádržky na vodu:	2 l
Rozmery ŠxVxH:	260 x 470 x 365 mm
Dĺžka kábla:	1750 mm
Hmotnosť:	11 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	400 g



Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Európskeho nariadenia Stand-by 1275/2008
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.

17. LIKVIDÁCIA



Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

18. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLŇTE NÁDRŽKU	V nádržke (A16) nie je dosť vody.	Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju správne zasuňte zatlačením, až pokým nepočuť zapadnutie na doraz.
VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY	Nádoba na zvyšky kávy (A10) je plná.	Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, nádobu na zachyt. kvapiek (A12) a vyčistite ich, potom znova zasuňte (obr. 31). Dôležité: pri vybratí nádoby na zachyt. kvapiek musíte vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy (A10), aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebíci sa upchá zvyškami použitej kávy. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz, stlačte tlačidlo  (B7) a z vydávača (C6) nechajte vytiečť trochu vody.
ZOMLETÁ PRÍLIŠ JEMNE, NASTAVTE MLYNČEK	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vytieká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakujte výdaj kávy a otočte regulačný gombík mletia kávy (A5 - obr. 14) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 v smere doprava, kým je mlynček na kávu zapnutý. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Ak je prítomný zmäkčovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Zasuňte vydávač horúcej vody (C6) do spotrebíca a vydajte trochu vody, kým prietok nebudie pravidelný.
VLOŽTE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY	Po vykonaní čistenia nebola vložená nádoba na zvyšky kávy (A10).	Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A12) a vložte nádobu na zvyšky kávy.
VSYPTE MLETÚ MLETÁ	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do násypky (A4).	Nasypťte mletú kávu do násypky (obr. 18) alebo zrušte funkciu mletej kávy.
ODVÁPNIŤ	Signalizuje, že je nutné spotrebíč odvápníti.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania, opísaný v kapitole „13. Odvápňovanie“.
ZNIŽEĎ DÁVKU KÁVY	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvolte jemnejšiu chut' stlačením tlačidla  (B2 - obr. 11) alebo znížte množstvo vopred namletej kávy.
NAPLŇTE ZÁSOBNÍK ZRNKO-VEJ KÁVY	Zrnká kávy skončili.	Naplňte zásobník zrnkovej kávy (obr. 15).
	Násypka na mletú kávu (A4) je upchatá.	Vyprázdnite násypku pomocou štetca (C5), ako je to opísané v ods. „12.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy“.
ZASUŇTE JEDNOTKU VYLÚHOVÁČA	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A15).	Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. „12.9 Čistenie vylúhovača“.


VLOŽTE NÁDRŽKU	Nádržka (A6) nie je vložená správne.	Nádržku vložte správne zatlačením na doraz.
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené.	Spotrebič starostlivo vyčistite, ako je to opísané v odst. „12. Čistenie“. Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.
PRÁZDNY OKRUH, NAPLNIŤ OKRUH <i>striedavo s</i> HORÚCA VODA Slačte OK	Hydraulický obvod je prázdny	Slačte OK (B12- obr. 10) a nechajte vytiečť vodu z vydávača (C6), kým výdaj nebudе pravidelný. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz.
VYMEŇTE FILTER	Zmäkčovací filter (C4) je opotrebovaný.	Vymenťte filter alebo ho odoberte podľa pokynov v kap. „15. zmäkčovací filter“
GOMBÍK NA CLEAN	Bolo práve vydané mlieko, a preto je potrebné vykonať vyčistenie vnútorných trubiek nádržky na mlieko (D).	Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (ČISTIŤ).
ZASUŇTE VYDÁVAČ VODY	Vydávač vody (C6) nie je zasunutý alebo je zasunutý nesprávne	Vydávač vody zasuňte na doraz.
ZASUŇTE NÁDRŽKU NA MLIEKO	Nádržka na mlieko (D) nie je vložená správne.	Nádržku na mlieko zasuňte na doraz (obr. 24).

19. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opisaným spôsobom, kontaktujte Technickú Asistenciu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivujte ohrievač šálok (A6) a nechajte šálky zohrievať aspoň 20 minút. Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vnútorné obvody ochladli, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty.	Pred prípravou kávy vnútorné obvody zohrejte preplachovaním použitím príslušnej funkcie (ods. „8.1 Preplachovanie“).
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Z menu nastavte vyššiu teplotu kávy (ods. „8.10 Nastavenie teploty“).
Káva je málo objemná a má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcií (obr. 14). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vytieká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcií (obr. 14). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača.	Otvory (A7) v ústiach sa upchali.	Vyčistite ústia pomocou špáradla (ods. „12.7 Čistenie ústia vydávača kávy“).
Spotrebič sa nezapína	Konektor napájacieho kábla (C8) nie je dobre zapojený.	Konektor vložte na doraz do príslušného sedla na zadnej strane spotrebiča (A19 - obr. 1).
	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
	Hlavný vypínač (A20) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný vypínač (obr. 2).

Nie je možné vytiahnuť vylúhovač.	Vypnutie nebolo vykonané správne.	Vykonalte vypnutie stlačením tlačidla  (B1) (kap. „7. Vypnutie spotrebiča“).
 <p>Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka (D5).</p>	<p>Veko nádržky na mlieko (D2) je špinavé.</p>	<p>Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v ods. „12.10 Čistenie nádržky na mlieko“</p>
	<p>Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné.</p>	<p>Používať celkom odťučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.</p>
	<p>Gombík regulácie peny (D1) je nesprávne nastavený.</p>	<p>Nastavte podľa pokynov v odst. „10. príprava nápojov s mliekom“</p>
	<p>Veko (D2) alebo gombík regulácie peny (D1) nádržky na mlieko sú špinavé.</p>	<p>Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je to opísané v ods. „12.10 Čistenie nádržky na mlieko“.</p>
 <p>Mlieko má veľké bubliny a vystrekuje z hadičky na výdaj mlieka alebo je málo napenené.</p>	<p>Tryska horúcej vody/pary (A8) je špinavá.</p>	<p>Trysku vyčistite podľa opisu v ods. „12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.</p>
	<p>Vydávač (C6) je špinavý.</p>	<p>Vykonalte čistenie podľa pokynov v ods. „11.5 Vydávač po použití vyčistite“</p>