

ECAM29X.6Y - 29X.8Y EX:1 - FEB296X - 298X EX:1

MAGNIFICA — EVO —


KÁVOVAR

Návod na použitie




DeLonghi


A




B-C



D*



E



50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

OBSAH

1. ÚVOD	5
1.1 Písmená v zátvorkách.....	5
1.2 Problémy a opravy	5
2. POPIS	5
2.1 Opis spotrebiča - A	5
2.2 Opis ovládacieho panelu - B	5
2.3 Opis kontroliek - C	5
2.4 Opis príslušenstva - D*	5
2.5 Opis karafy na mlieko - E	5
3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY 	6
4. ZMÄKČOVACÍ FILTER.....	6
4.1 Výmena filtra	7
4.2 Vyňatie filtra	7
5. MERANIE TVRDOSTI VODY	7
6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA	8
7. VYPNUTIE SPOTREBIČA	8
8. VÝDAJ KÁVOVÝCH NÁPOJOV.....	8
8.1 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	8
8.2 Príprava 2 šálok kávy	9
8.3 Príprava kávy použitím mletej kávy	9
8.4 Všeobecné informácie o príprave kávových nápojov.....	9
8.5 Zmena intenzity kávy	9
8.6 Preplachovanie	10
8.7 Rady pre horúcejšiu kávu	10
8.8 Nastavenie kávového mlynčeka	10
8.9 Osobné nastavenie množstva v šálke	10
9. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM	10
9.1 Aké mlieko sa má použiť?	10
9.2 Koľko mliekanaliat?	11
9.3 Naplňte a pripojte karafu na mlieko	11
9.4 Voľba intenzity kávy alebo použitie mletej kávy	11
9.5 Výdaj mliečneho nápoja	11
9.6 Pripravte My Latte	12
9.7 Čistenie karafy na mlieko po každom použití.....	12
9.8 Osobné nastavenie množstva v šálke	12
10. VÝDAJ HORÚCEJ VODY	12
10.1 Osobné nastavenie množstva horúcej vody.....	13

11. ODPORÚČANIA PRE ÚSPORU ENERGIE	13
12. MENU NASTAVENÍ	13
12.1 Obnovenie hodnôt z výroby.....	15
13. ČISTENIE SPOTREBIČA 	16
14. ÚPLNÉ ČISTENIE KARAFY NA MLIEKO.....	18
15. ČISTENIE VYLÚHOVAČA.....	19
16. ODVÁPŇOVANIE 	19
17. VÝZNAM KONTROLIEK	21
18. RIEŠENIE PROBLÉMOV	23
19. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	24

Pred použitím spotrebiča si vždy prečítajte zväzok s bezpečnostnými varovaniami.

1. ÚVOD

Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

LED a kontrolky na paneli vášho spotrebiča vám pomôžu správne komunikovať so spotrebičom:

	Vypnuté	--
	Zapnuté	Funkcia je k dispozícii
	Blikajúca	Funkcia prebieha
	Rýchlo blikajúce	Spotrebič vyžaduje zásah používateľa

Tieto symboly sú použité aj v Quick Guide priloženom k výrobku.

1.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú opisu spotrebiča (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách „17. Význam kontroliek“ a „18. Riešenie problémov“.

Ak by tieto boli neúčinné alebo pre ďalšie vysvetlenia odporúčame sa poradiť so zákazníckou asistenciou na číslach uvedených na webovom sídle www.delonghi.com.

Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy nájdete na webovom sídle www.delonghi.com.

2. POPIS

2.1 Opis spotrebiča - A

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A2. Gombík nastavenia mlynčeka na kávu
- A3. Násypka na mletú kávu
- A4. Zásobník na zrnkovú kávu
- A5. Dvierka vylúhovača
- A6. Vyberateľný vylúhovač
- A7. Napájací kábel

- A8. Veko nádržky na vodu
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Nádobka na zvyšky kávy
- A11. Odkladacia plocha na šálky
- A12. Mriežka nádoby na zachytávanie kvapiek
- A13. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A14. Odkvapkávacia miska
- A15. Nádobka na zber kondenzácie
- A16. Priezor mlieka
- A17. Vydávač kávy s nastaviteľnou výškou
- A18. Dvierka pre prístup ku konektoru príslušenstva
- A19. Polička pre tacky

2.2 Opis ovládacieho panelu - B

- B1. Tlačidlo ON/standby s integrovanou LED
- B2. Tlačidlo X2 s integrovanou led (ak sa stlačí na 5 sekúnd, vstúpite do menu nastavenia)
- B3. Tlačidlo voľby mletej kávy
- B4. Tlačidlá voľby intenzity (slabá, stredná, silná)
- B5. Tlačidlo voľby Odvápňovacieho cyklu
- B6. Tlačidlo Clean (čistenie karafy na mlieko) s integrovanou led (ak sa stlačí na 5 sekúnd, aktivuje Ručné preplachovanie)
- B7. Tlačidlá voľby nápojov s integrovanou led (* odlišujúce sa typom a číslom podľa modelu)

2.3 Opis kontroliek - C

- C1. Kontrolka opotrebovaného filtra
- C2. Kontrolka nedostatku vody
- C3. Kontrolka všeobecného alarmu
- C4. Kontrolka nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy
- C5. Kontrolka odvápňovania

2.4 Opis príslušenstva - D*

(*odlišujúce sa typom a číslom podľa modelu)

- D1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- D2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- D3. Odvápňovač
- D4. Zmäčkovací filter
- D5. Vydávač vody

2.5 Opis karafy na mlieko - E

- E1. Gombík peny
- E2. Veko so zariadením na šľahanie mlieka
- E3. Konektor karafy na mlieko
- E4. Tlačidlo uvoľnenia veka
- E5. Konektor hadičky vydávateľa mlieka (neodstrániteľný)
- E6. Hadička vydávateľa napeneného mlieka
- E7. Nádržka na mlieko
- E8. Nasávací hadička na mlieko



3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY





Poznámka:

- Pri prvom použití prepláchnite horúcou vodou všetko odstrániteľné príslušenstvo určené na kontakt s vodou alebo mliekom.
- Prípadné stopy kávy v mlynčeku sú spôsobené funkčnými skúškami spotrebiča pred jeho uvedením do predaja a dokazujú, že o kvalitu výrobku sa dôkladne staráme.
- Pri prvom použití je vodný okruh prázdny, preto môže byť prístroj veľmi hlučný: ako sa bude okruh plniť, hluk postupne ustane.
- Pre vykonanie prvého spustenia sa uistite, či vydávač vody (D5) je založený do spotrebiča.



1. Spotrebič pripojte do elektrickej siete (obr. 1).



2. Na ovládacom paneli (B) sa zapne kontrolka (C2) (obr. 2): vytiahnite nádržku na vodu (A9) (obr. 3), naplňte ju až po rysku MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 4), potom nádržku znovu založte.



3. Na ovládacom paneli rýchlo bliká LED $\odot \times 2$ (B2).
4. Umiestnite nádobu pod vydávač kávy (A17) a vody (D5) (obr. 5).



5. Stlačte tlačidlo $\odot \times 2$ (obr. 6): spotrebič začne naplňovať vodou vnútorné okruhy a vydávať horúcu vodu z vydávača vody;
6. Výdaj sa preruší: po niekoľkých sekundách spotrebič vydá horúcu vodu z vydávača kávy.

Po dokončení výdaja je spotrebič pripravený na použitie.

Poznámka:

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4-5 šálok kávy cappuccino, kým prístroj nezačne dodávať do šálky uspokojivý výsledok.
- Odporúčame hneď nainštalovať vodný filter vo výbave. Po uplynutí dvoch mesiacov používania (pozri dátumovník) alebo, ak sa spotrebič nepoužil 3 týždne, vykonajte výmenu alebo odstránenie filtra, aj keď príslušná kontrolka (C1) nie je zapnutá.
- Čo najskôr osobne nastavte tvrdosť vody (kapitola „4. Zmäčkovací filter“).

4. ZMÄKČOVACÍ FILTER

Aby sa výkon spotrebiča udržal konštantný, odporúčame vám používať zmäčkovací filter De'Longhi.



Viac informácií nájdete na sídle www.delonghi.com.

WATERFILTER


EAN: 8004399327252

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.


1. Vyberte filter (D4) z obalu a otáčajte dátumovník, kým sa nezobrazia nasledujúce 2 mesiace (obr. 7);



2. Pre aktiváciu filtra nechajte vytekať pitnú vodu zo stredného otvoru filtra, pokiaľ voda nebude vytekať z bočných otvorov viac ako minútu (obr. 8);
3. Nádržku na vodu (A9) vytiahnite zo spotrebiča (obr. 4) a naplňte ju čerstvou pitnou vodou; zložte filter do nádržky na vodu, pričom ho úplne ponorte na desať sekúnd, mierne ho nakloňte, aby unikli vzduchové bubliny (obr. 9);



4. Zložte filter do príslušného uholenia a zatlačte ho až na doraz (obr. 10);
5. Znovuzatvorte nádržku vekom (A8), potom nádržku znovu zložte do spotrebiča;
6. Ak nie je prítomný, zložte vydávač vody (D5).
7. Pod vydávač horúcej vody umiestnite prázdnu nádobu a minimálnym objemom 0,5 litra (obr. 5).
8. Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre inštaláciu filtra;
9. Na ovládacom paneli bliká kontrolka filtra (C1) a led týkajúca sa tlačidla čistenia karafy/ručného preplachovania (B6) rýchlo bliká;
10. Stlačte tlačidlo čistenia karafy/ručného preplachovania (B6) (obr. 11);



11. Spotrebič začne vydávať horúcu vodu, potom sa automaticky zastaví;
12. Po dokončení výdaja sa kontrolka filtra vypne, filter je aktívny a môžete spotrebič používať.

Poznámka:

- Ak led týkajúca sa tlačidla  (B6) rýchlo bliká, stlačte samotné tlačidlo. Týmto spôsobom spotrebič naplní vnú-

torné okruhy, čím odstráni vzduchové bubliny, ktoré sa vytvorili a bude pokračovať inštalácia opísaná vyššie.

- Po dokončení inštalácie led nápojov blikajú, čím signalizujú, že spotrebič sa zahrieva pre návrat do stavu pripravený na použitie.

4.1 Výmena filtra

Vymeňte filter (D4), keď sa zapne kontrolka  (C1).

1. Vytiahnite nádržku na vodu (A9) a spotrebovaný filter;
2. Postupujte podľa úkonov znázornených v predchádzajúcom oddiele pre aktiváciu filtra;
3. Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča a zopakujte body od 9 po 12 predchádzajúceho odseku.

Poznámka:

Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje.

4.2 Vyňatie filtra

Ak chcete používať zariadenie bez filtra (D4), je potrebné vybrať ho a poznačiť vybratie.


1. Vytiahnite nádržku na vodu (A9) a spotrebovaný filter;
2. Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča.

Poznámka:

Po uplynutí dvoch mesiacov životnosti (pozri dátumovník) alebo ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšie než 3 týždne, je potrebné odstrániť filter, ak aj to zariadenie ešte nevyžaduje.

5. MERANIE TVRDOSTI VODY

Okamžité nastavenie tvrdosti vody umožní spotrebiču znížiť frekvenciu odváňňovania. Kontrolka odváňňovania  (C5) sa zapne, keď sa to požaduje na základe skutočnej tvrdosti vody v rôznych regiónoch. Postupujte nasledovne:



1. Ak je vo výbave vášho modelu, vyberte z obalu reakčný prúžok (D1).
2. Prúžok úplne ponorte do pohára vody na približne jednu sekundu (obr. 12).

3. Prúžok vytiahnite z vody a zľahka potraste (obr. 13). Po približne jednej minúte sa vytvorí 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorce, v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorec zodpovedá 1 úrovni.

Total Hardness Test	Tvrdosť
	1 Nízka
	2 Stredná
	3 Stredná/vysoká
	4 Vysoká

Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A17) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. Aby ste sa vyhlí častému vyprázdňovaniu odkvapkávacej misky (A14), odporúča sa zozbierať vodu z preplachovania do nádoby.

- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla (B1): led tlačidla sa zapne a na ovládacom paneli (B) blikajú led nápoje, čím signalizujú, že spotrebič sa zohrieva.

Počas zohrievania spotrebič vykoná preplachovanie; týmto spôsobom, okrem zohriatia kotla, spotrebič nechá pretekať horúcu vodu vo vnútorných potrubiach, aby sa aj tieto zohriali. Spotrebič je pripravený, keď LED nápoje a intenzity zostanú rozsvietené na stálo.

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.

Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A17) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. Aby ste sa vyhlí častému vyprázdňovaniu odkvapkávacej misky (A14), odporúča sa zozbierať vodu z preplachovania do nádoby.

- Spotrebič vypniete stlačením tlačidla (B1) ;
- na ovládacom paneli blikajú LED tlačidlá nápojov: ak je to stanovené, spotrebič vykoná preplachovanie, a potom sa vypne (stand-by).

Poznámka:

Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

- najprv spotrebič vypnite stlačením tlačidla ;
- odpojte napájací kábel zo zásuvky.

8. VÝDAJ KÁVOVÝCH NÁPOJOV



8.1 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte zrnká zelenej kávy, karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypete zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A4) (obr. 14);



2. Umiestnite šálku pod ústia vydávača kávy (A17) (obr. 15);
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálke: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 15);
4. Vyberte požadovaný nápoj:

Nápoj (*)	Pred-volené množstvo (ml)	Naprogram-ovateľné množstvo (ml)
Espresso	40	od ≈ 20 do ≈ 180
Káva	180	da ≈ 100 a ≈ 240
Long/ Filter Style	160	da ≈ 115 a ≈ 250
Doppio+	120	da ≈ 80 a ≈ 180
➔		

Nápoj (*)		Pred- volené množstvo (ml)	Naprogram- ovateľné množstvo (ml)
	Americano	Espresso: 40 Voda: 110	Espresso: od ≈ 20 do ≈ 180 Voda: od ≈ 50 a ≈ 300
	Over ice/ Iced coffee	100	od ≈ 40 do ≈ 240
	Iced Americano	Espresso: 40 Voda: 90	od ≈ 40 do ≈ 240

(*) Nápoje odlišujúce sa typom a číslom podľa modelu.

- Príprava sa začne a na ovládacom paneli (B) bliká LED týkajúca sa nápoja, ktorý sa pripravuje.

8.2 Príprava 2 šálok kávy

- Umiestnite šálky pod ústia vydávača kávy (A17);
- Znížte vydávač tak, aby sa čo najviac priblížil k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu;
- Stlačte tlačidlo  x2 (B2): zodpovedajúca LED sa zapne;
- Stlačte tlačidlo  Espresso (B7);
- Príprava sa začne a na ovládacom paneli (B) bliká LED týkajúca sa tlačidla Espresso.

8.3 Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!


- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nevysypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (D2), inak by sa vnútro spotrebiča mohlo znečistiť alebo by sa násyпка (A3) mohla upchať.



Poznámka:

Ak používate namletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu.

- Stlačte  (B3): zodpovedajúca LED sa zapne;
- Ubezpečte sa, že násyпка nie je upchaná, potom nasypete zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 16).



- Umiestnite šálku pod ústia vydávača kávy (A17) (obr. 15).
- Zvoľte požadovaný nápoj (B7);
- Príprava sa začne a na ovládacom paneli (B) bliká LED týkajúca sa nápoja, ktorý sa pripravuje.

8.4 Všeobecné informácie o príprave kávových nápojov

- Počas použitia by sa na ovládacom paneli (B) mohli zapnúť kontrolky, ktorých význam je uvedený v kapitole „17. Význam kontroliek“.
- Horúcejšiu kávu dosiahnete postupujte spôsobom uvedeným v odseku „8.7 Rady pre horúcejšiu kávu“.
- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „18. Riešenie problémov“.
- Pokyny pre osobné nastavenie podľa vlastnej chuti nájdete v odsekoch „8.5 Zmena intenzity kávy“ a „8.9 Osobné nastavenímnožstva všakke“.

Poznámka:

V režime úspory energie si spotrebič vyžiada niekoľko sekúnd čakania pred výdajom prvej kávy, pretože sa musí zohriať.

8.5 Zmena intenzity kávy

- Stlačte tlačidlo (B4) týkajúce sa požadovanej intenzity:

	Slabá
	Stredná
	silná

- Postupujte voľbou požadovaného nápoja.

Poznámka:

- Pri nasledujúcej príprave spotrebič navrhne poslednú zvolenú intenzitu.
- V prípade prerušenia elektrického napájania sa spotrebič vráti na predvolenú strednú úroveň.

8.6 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča.

1. Pod vydávač kávy (A17) umiestnite nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 5).

2. Podržte stlačené tlačidlo  (B6) aspoň na 5 sekúnd: výdaj sa začne a automaticky sa preruší (ak si želáte prerušiť skôr, znovu stlačte samotné tlačidlo).

Poznámka:

- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3-4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím;
- Je bežné, keď sa po vykonaní takeéhoto čistenia v nádobke na zvyšky kávy nachádza voda (A10).

8.7 Rady pre horúcejšiu kávu

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- vykonajte preplachovanie (pozri odsek „8.6 Preplachovanie “);
- šálky nahrejte horúcou vodou vydaním horúcej vody (Hot water);
- zvýšte teplotu kávy (pozri kapitolu „12. Menu nastavení“).

8.8 Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, pretože bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Poznámka:

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode, počas začiatkovej fázy prípravy kávových nápojov.

Pre vykonanie korekcie počas prevádzky kávového mlynčeka nastavte gombík (A2) nasledujúcim spôsobom:

Ak káva vyteká príliš pomaly alebo nevyteká vôbec. Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou.	Otočte o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 
Pre výdaj kávy so silnejším telom a na zlepšenie vzhľadu cremy Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou.	Otočte o jedno cvaknutie smerom k číslu 1 

8.9 Osobné nastavenímnožstva všálke

1. Na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo týkajúce sa nápoja, ktorý chcete naprogramovať: keď LED zvoleného nápoja rýchlo bliká, spotrebič je v režime programovania. Výdaj sa začne;
2. Po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj sa preruší a množstvo sa uloží do pamäte.

Poznámka:

Prebiehajúce naprogramovanie zrušíte stlačením tlačidla týkajúceho sa iného nápoja.

9. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

Poznámka:

- Aby ste mohli používať karafu, overte, či všetky komponenty sú čisté a znovu ich založte podľa toho ako je uvedené v kapitole „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.
- Aby ste zabránili tvorbe málo napeneného mlieka alebo s veľkými bublinami, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (E2) a konektor karafy (E3) podľa opisu v odsekoch „9.7 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“, a „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

9.1 Aké mlieko sa má použiť?

Kvalita peny sa môže meniť podľa:

- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre najlepšie výsledky vždy používajte mlieko alebo rastlinné nápoje s teplotou, ktorú má v chladničke, 5 °C);
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

	LatteCrema HOT 
Kravské mlieko	
Plnotučné (tuk >3,5 %)	✓
Polotučné (obsah tuku medzi 1,5 a 1,8 %)	
Odtučnené (Tuk <0,5%)	
Rastlinné nápoje	
Sójový	✓
Mandľový	✓
Ovsený	✓

Poznámka:


V prípade rastlinných nápojov sa odporúča použitie verzií „Barista“ na optimalizáciu kvality peny.

9.2 Koľko mliekanaliat?

Na nádržke na mlieko (E7) sa nachádza mierka so stupnicami (obr. 17), ktorá vám pomôže pri naliatí množstva ideálneho na prípravu nápoja.

Prostredné zárezy zodpovedajú ≈ 20 ml.

Zárez „MIN“ zodpovedá minimálnemu naprogramovateľnému množstvu (pozri odsek „9.8 Osobné nastavenie množstva v šálke“).





Poznámka:



- Podľa typu a teploty použitého mlieka sa recepty môžu mierne odlišovať.
- Ak je v karafe príliš málo mlieka, z hadičky vydávača mlieka vyjde odfúknuť.

9.3 Naplníte a pripojíte karafu na mlieko

- Stlačte tlačidlo uvoľnenia (E4) a zdvihnite veko (E2) obr. 18);



- Naplníte nádržku na mlieko (E7) dostatočným množstvom mlieka (obr. 17 a 19);
- Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (E8) je dobre vložená na svoje miesto na dne veka karafy na mlieko (obr. 20);




- Veko pripievnte k nádržke na mlieko;
- Znížte dverka a pripievnte karafu k spotrebiču na doraz (obr. 21). Spotrebič vydá zvukový signál (ak je funkcia aktívna).
- Uistite sa, či gombík (E2) je v polohe (pena).

9.4 Volba intenzity kávy alebo použitie mletej kávy

Po príprave karafy na mlieko, pred voľbou požadovaného mliečného nápoja, je možné osobne nastaviť intenzitu kávy podľa pokynov v odseku „8.5 Zmena intenzity kávy“ alebo zvoliť použitie mletej kávy a následne vsypať odmerku kávy podľa pokynov v odseku „8.3 Príprava kávy použitím mletej kávy“ “

9.5 Výdaj mliečného nápoja

- Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A17) a pod hadičku vydávača mlieka (E6) (obr. 22).



- Zvoľte mliečny nápoj z ovládacieho panelu.

Poznámka:

Ak je režim „Úspora energie“ aktivovaný (pozri kapitolu „12. Menu nastavení“), na výdaj nápoja si možno budete musieť niekoľko sekúnd počkať.

9.6 Pripravte My Latte




1. Naplňte nádržku na mlieko (E7) požadovaným množstvom mlieka alebo rastlinného nápoja, pričom berte do úvahy, že spotrebič vydá celé množstvo;
2. Znovu zatvorte a založte karafu na mlieko podľa pokynov v predchádzajúcich odsekoch;
3. Zvoľte nápoj „My Latte“: výdaj sa začne a preruší sa po použití všetkého mlieka v karafe;
4. Spotrebič potom vykoná výdaj kávy.

Poznámka:


Minimálne množstvo zistiteľné cez priezor mlieka (A16) zodpovedá rýske MIN na mierke so stupnicami na nádržke na mlieko.

9.7 Čistenie karafy na mlieko po každom použití

Po každom výdaji mliečnych nápojov na ovládacom paneli bliká led týkajúca sa tlačidla  (B5) (obr. 23).



23



24

Karafu na mlieko nechajte vloženú do prístroja (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko);

5. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod vydávač mlieka (obr. 24);
6. Stlačte tlačidlo  : z hadičky vydávača mlieka vyteká horúca voda a para. Čistenie sa preruší automaticky;

V prípade rôznych príprav nasledujúcich po sebe:

- Vykonajte čistenie karafy na mlieko po poslednej príprave.

Po ukončení príprav je karafa na mlieko prázdna alebo množstvo mlieka nie je dostatočné pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia tlačidlom , odmontujte karafu na mlieko a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Po ukončení príprav je v karafe ešte dosť mlieka pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia tlačidlom , vytiahnite karafu na mlieko a hneď ju vložte do chladničky. Karafu môžete skladovať v chladničke nie dlhšie ako 2 dni, potom vyčisti-

te všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Pozor:

Ak karafa na mlieko zostala mimo chladničky dlhšie ako **30 minút**, demontujte a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Všeobecné poznámky po príprave mliečnych nápojov:

- V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa spotrebič nezohreje.
- Počkajte na ukončenie úkonu. Funkcia je automatická. Nezastaví sa, kým prebieha.

9.8 Osobné nastavenie množstva v šálke

1. Na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo týkajúce sa nápoja s mliekom, ktorý chcete naprogramovať: ste v menu programovanie, keď kontrolka rýchlo bliká. Výdaj sa začne;
2. po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj prvej ingrediencie sa preruší a začne sa výdaj druhej ingrediencie;
3. Po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj sa preruší a množstvo sa uloží do pamäte.

Poznámka!


- Prebiehajúce naprogramovanie zrušíte stlačením tlačidla týkajúceho sa iného nápoja.
- Pre nápoj My Latte je naprogramovateľné iba množstvo kávy, kým mlieko sa použije úplne podľa receptu.

10. VÝDAJ HORÚCEJ VODY


Nebezpečenstvo popálenín!

Nenechajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ vydáva horúcu vodu.

1. Založte vydávač horúcej vody (obr. 25).



25



26

2. Umiestnite šálku pod vydávač horúcej vody (obr. 26) (čo najbližšie, aby ste zabránili striekaniu).
3. Stlačte tlačidlo Horúca voda .

4. Výdaj sa automaticky preruší. Ak ho chcete prerušiť skôr, znovu stlačte tlačidlo .

Poznámka:

V režime úspory energie si spotrebič vyžiada niekoľko sekúnd čakania pred spustením výdaja.

10.1 Osobné nastavenie množstva horúcej vody

1. Niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo  Hot water: ste v menu programovanie, keď kontrolka rýchlo bliká. Výdaj sa začne;
2. Po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj sa preruší a množstvo sa uloží do pamäte.

		Predvolené (ml)	Naprogramovateľné (ml)
	Horúca voda	250	od ≈ 20 do ≈ 420

Poznámka!


Pre zrušenie prebiehajúceho naprogramovania stlačte tlačidlo vztahujúce sa na iný nápoj

11. ODPORÚČANIA PRE ÚSPORU ENERGIE


- Na zníženie spotreby energie, po výdaji jedného alebo viacerých nápojov, odoberte karafu na mlieko;
- Automatické vypnutie nastavte na 15 minút (pozri „12. Menu nastavení“);
- Aktivujte Úsporu energie (pozri „12. Menu nastavení“);
- Keď si to spotrebič vyžaduje, vykonajte cyklus odváňovania.

12. MENU NASTAVENÍ

Keď vstúpite do menu, tlačidlá, ktoré zostanú aktívne, umožňujú vybrať zodpovedajúce funkcie:





1. Vstúpte do menu:




Podržte stlačené tlačidlo  na niekoľko sekúnd: zapnú sa tlačidlá týkajúce sa nastavení. Pokračujte stlačením tlačidla týkajúceho sa nastavenia, ktoré sa má regulovať.



2. Regulujte nastavenia spotrebiča:			
Zmäkčovací filter  	Stlačte jedno zo zriek na inštaláciu alebo výmenu zmäkčovacieho filtra	VLOŽENÝ 	Potvrďte voľbu  
	Stlačte symbol mletej kávy na odobratie zmäkčovacieho filtra	ODOBRATÝ 	
Signálny tón  	Stlačte jedno zo zriek na aktiváciu signálneho tónu	ON 	Potvrďte voľbu  
	Stlačte symbol mletej kávy na deaktiváciu signálneho tónu	OFF 	
Teplota kávy  	Stlačte zrunko zodpovedajúce požadovanej teplote	NÍZKA 	Potvrďte voľbu  
		STREDNÁ 	
		VYSOKÁ 	
Úspora energie  	Stlačte jedno zo zriek na aktiváciu úspory energie	ON 	Potvrďte voľbu  
	Stlačte symbol mletej kávy na deaktiváciu úspory energie	OFF 	
→			




Spotrebič vydá predĺžené pípnutie a všetky kontrolky budú blikať na potvrdenie obnovenia




13. ČISTENIE SPOTREBIČA




Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De'Longhi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslušenstvo.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

					
 50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Komponent	Frekvencia	Postup
Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy 	Keď sa zapne kontrolka  , je potrebné vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy: spotrebič nemôže pripraviť kávu.	• Vytiahnite odkvapkávacu misku, vyprázdňte ju a vyčistite. • Vyprázdňte a starostlivo vyčistite nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, dbajte na to, aby ste odstránili všetky usadeniny na dne. • Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (červenej farby), a ak je plná, vyprázdňte ju.
Kým sa nádobka na zvyšky kávy nevyčistí, predchádzajúca správa zostane zobrazená a spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobku, aj keď nie je plná, v prípade, ak uplynulo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, spotrebič nikdy nesmie byť odpojený od napájania).		



Komponent	Frekvencia	Postup
Komponenty odkvapkávacej misky 	Odkvapkávacia miska je vybavená plávajúcím indikátorom červenej farby hladiny obsiahnutej vody. Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky, je potrebné misku vyprázdniť a vyčistiť 	• Vytiahnite odkvapkávacu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy; • Odoberte tácku na odkladanie šálok , odkvapkávacu mriežku, potom vyprázdňte odkvapkávacu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy a všetky komponenty umyte; • Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu červenej farby, a ak je plná, vyprázdňte ju. • Znovu založte odkvapkávacu misku s mriežkou a nádobku na zvyšky kávy. Keď vytiahnete odkvapkávacu misku, je povinnosťou vždy vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď je málo naplnená.
Vnútro spotrebiča 	Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí odkvapkávacej misky) nie je znečistený.	Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody. • Odstráňte usadeniny kávy štetcom a špongiou; • Ručným vysávačom odsajte všetky zvyšky
Ústia vydávača kávy 	Pravidelne vyčistíte (raz do mesiaca) ústia vydávača kávy	• Pravidelne vyčistíte ústia vydávača kávy pomocou špongie alebo handry; • Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. V prípade potreby odstráňte zvyšky kávy špáradlom.



14. ÚPLNÉ ČISTENIE KARAFY NA MLIEKO

Veľmi dôležité


Aby sa optimálne výsledky so systémom Lat-tecrema udržali aj postupom času, pravidelne vykonávajte úplné vyčistenie karafy, ako je uvedené nižšie:

Vyčistite karafu na mlieko nasledujúcim spôsobom:


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia (E4) a zdvihnite veko (E2) (obr. 18);
2. Otočte hadičku vydávača mlieka (E6) do vertikálnej polohy a vytiahnite ju (obr. 27); vytiahnite nasávaciu hadičku na mlieko (E8) (obr. 27).





3. Odoberte konektor (E3) otočením proti smeru hodinových ručičiek a nenásilne ho vytiahnite (obr. 28).
4. Otočte gombík (E2) proti smeru hodinových ručičiek a nenásilne ho vytiahnite (obr. 29).




5. Vykonajte umývanie v umývačke riadu (odporúčané) alebo ručne, spôsobmi uvedenými nižšie:
 - **V umývačke riadu:** Prepláchnite všetky komponenty pod horúcou pitnou vodou (aspoň 40 °C); potom na horný košík umývačky riadu položte veko vo vertikálnej polohe a malé odstrániteľné časti (hadičku vydávača, nasávaciu hadičku, konektor, gombík) do košíka na riad (obr. 30). Spustíte program pri 50 °C, napr.: Eco Standard.



- **Ručne:** Pozorne prepláchnite všetky komponenty pod horúcou pitnou vodou (aspoň 40 °C), aby ste odstránili všetky viditeľné zvyšky; uistite sa, či voda preteká cez otvory (obr. 31). Ponorte všetky komponenty (vrátane nádržky na mlieko) do horúcej pitnej vody (aspoň 40 °C) a čistiacieho prostriedku na riad aspoň na 30 minút. Dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou, pričom ich jednotlivito vydrhnite rukami.



6. Dôkladne prepláchnite konektor karafy (E3) (obr. 32).
7. Overte, či nasávaciu hadičku a výstupnú hadičku nie sú upchaté zvyškami mlieka (obr. 33). V prípade potreby ich vyčistite špáradlom.



8. Osušte komponenty čistou a suchou handrou;
9. Znovu namontujte všetky komponenty karafy na mlieko.



15. ČISTENIE VYLÚHOVAČA

Pri čistení vylúhovača (aspoň raz za mesiac), postupujte nasledovne:

Dôležité!

Vylúhovač (A6) sa nemôže odobrať, keď je spotrebič zapnutý.

1. Stlačte tlačidlo  (B1) na vypnutie spotrebiča
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A9);
3. Otvorte okienko vylúhovača nachádzajúce sa na pravom boku (obr. 34);
4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá (obr. 35) a súčasne vylúhovač vytiahnite smerom von;



5. Vylúhovač vypláchnite pod tečúcou vodou bez čistiacich prostriedkov. Ak je špina odolná, nechajte odmočiť v pitnej vode 5 minút, a potom na odstránenie zostávajúcej špiny použite štetec;

Pozor!



VYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

6. Použite štetec na vyčistenie prípadných zvyškov kávy v sedle vylúhovača, viditeľných cez dverka;
7. Po vyčistení zasunúť vylúhovač späť do držiaka; potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zacvaknutie;

Poznámka:

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) do správnej polohy stlačením dvoch páčok (obr. 36).



8. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 37);
 9. Zavrite kryt vylúhovača;
 10. Opäť vložte nádržku na vodu.
- Vylúhovač je čistý a spotrebič je pripravený na zapnutie a následné prípravy.

16. ODVÁPŇOVANIE

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápňovač môže poškodiť jemné plochy. Ak sa prípravok náhodne prevráti, okamžite osušte.

Pre vykonanie odvápnovania

Odvápňovač	Odvápňovač De'Longhi
Nádoba	Odporúčaný objem: 2 l
Čas	~30 min
Príslušenstvo	Vydávač horúcej vody (D5)

Pozor:

Ak je nainštalovaný zmäčkovací filter, je potrebné ho odobrať pred naliatím odvápnovacieho roztoku. Následne znovu založte filter na začiatku fázy 3.

Spotrebič odvápnite, keď sa na ovládacom paneli zapne kontrolka  (C4). Tá istá kontrolka bude blikať, čím bude signalizovať, že prebieha odvápnovací cyklus.

Poznámka:

- Keď sa cyklus odvápnovania začne, nie je možné ho prerušiť a ukončí sa celým cyklom preplachovania. Uistite sa, či máte odvápňovač.

Postupujte nasledovne:

1. Uistite sa, či vydávač vody (D5) je založený;



Fáza 1: Činnosť odvápnovacieho prípravku




2. Podržte stlačené aspoň na 5 sekúnd tlačidlo  (B5), kým príslušná LED nebude rýchlo blikať. LED týkajúca sa miernej intenzity, sa zapne, čím signalizuje fázu 1 odvápnovania;
3. Vyprázdňte odkvapkavaciu misku (A14) a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A10) a znovu ich založte; úplne

vyprázdnite nádržku na vodu (A9) a odoberte zmäččovací filter (ak je prítomný);

4. Do nádržky na vodu nalejte odvápnovač až po rysku **A** (zodpovedá 100 ml baleniu) vytlačení na boku nádržky (vzadu) (obr. 38); potom pridajte vodu (liter), kým nedosiahnete rysku **B** (obr. 39); nádržku na vodu znovu založte;



5. Pod vydávače kávy (A17) a vody (D5) umiestnite nádobu s minimálnym objemom 2 litre (obr. 40).




6. Stlačte tlačidlo na spustenie odvápnovacieho programu; kontrolka bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza 1;
7. Približne 15 minút spotrebič automaticky strieda prestávky a vydáje z vydávača horúcej vody a vydávača kávy.

Po dokončení prvej fázy odvápnovacieho cyklu sa zapne kontrolka nedostatku vody (C2).

Fáza 2: Prvé preplachovanie



8. Vyprázdnite nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku a vytiahnite nádržku na vodu, vyprázdnite ju, vypláchnite pod tečúcou vodou, naplňte ju po rysku MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 41) a založte do spotrebiča; znovu umiestnite nádobu pod vydávače;



9. Stlačte tlačidlo (ktoré rýchlo bliká) pre spustenie preplachovania: led týkajúca sa strednej intenzity, bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza 2 odvápnovania;
10. Spotrebič automaticky vykoná preplachovanie z vydávačov kávy a horúcej vody;

Po dokončení druhej fázy odvápnovacieho cyklu sa zapne kontrolka nedostatku vody (C2).

Fáza 3: Druhé preplachovanie



11. Vyprázdnite nádobu použitú na zber vody z prvého preplachovania, vytiahnite nádržku na vodu, naplňte ju po rysku MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 41) a, ak sa používa, znovu založte zmäččovací filter; nádržku znovu založte do spotrebiča a znovu umiestnite nádobu pod vydávače;
12. Stlačte tlačidlo (ktoré rýchlo bliká) pre spustenie preplachovania: led týkajúca sa silnej intenzity, bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza 3 odvápnovania: vykoná sa preplachovanie z vydávača horúcej vody; (*)

Fáza 4: Dokončenie odvápnovania



13. Keď sa zapne led týkajúca sa funkcie mletej kávy, odvápnovanie sa dokončilo správne;
14. Zapne sa kontrolka nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy (C4): odoberte a vyprázdnite nádobu na zber preplachovacej vody, vytiahnite odkvapkavaciu misku a vyprázdnite nádobu na zvyšky vylúhovanej kávy, kde sa zhromažďuje časť preplachovacej vody. Všetko znovu založte do spotrebiča;
15. Zapne sa kontrolka nedostatku vody (C2): odoberte a naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou. Nádržku znovu založte do spotrebiča.




Stroj je pripravený na použitie.




Poznámka:




- Je normálne, ak po vykonaní cyklu odvápnovania, zostane voda v nádobe na zvyšky kávy.






- (*) Spotrebič si vyžaduje tretie preplachovanie v prípade, ak by nádržka na vodu nebola naplnená až po rysku MAX: to, aby sa zaručilo, že vo vnútorných okruhoch spotrebiča nezostane odvápnovací roztok. V tomto prípade zopakujte postup od bodu 11 fázy 3.

17. VÝZNAM KONTROLIEK

Kontrolka/LED	Význam
Kontrolky, týkajúce sa nápojov, blikajú	Spotrebič sa zohrieva: čakajte
Kontrolky týkajúce sa nápojov a príslušných nastavení svietia stálym svetlom	Spotrebič je pripravený na použitie: pokračujte vybratím nápoja, ktorý sa má vydať a príslušných volieb
	Vymeňte filter (pozri kapitolu „4. Zmäččovací filter“)
	V nádržke nie je dosť vody: nádržku naplňte
	Nádržka na vodu nie je založená do spotrebiča alebo nie je založená správne: založte nádržku správne
	Po čistení nebol vložený vylúhovač: vložte vylúhovač podľa pokynov v kapitole „15. Čistenie vylúhovača“
	Všeobecný alarm: vnútro spotrebiča je veľmi špinavé. Spotrebič starostlivo vyčistite. Ak zariadenie po vyčistení stále zobrazuje hlásenie, obráťte sa na zákaznícku podporu alebo autorizované servisné stredisko
→	

Kontrolka/LED	Význam
	Chýbajú kávové zrnká: naplňte zásobník na zrnkovú kávu, potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na výstup z alarmu.
	Bola zvolená príprava s mletou kávou bez nasypovania kávy do príslušnej násypky (A3)
	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Nastavte mlynček na kávu (ods. „8.8 Nastavenie kávového mlynčeka“)
	Použili ste príliš veľké množstvo kávy. Zvoľte nižšiu intenzitu alebo znížte množstvo mletej kávy
	Káva vyteká príliš pomaly alebo odkvapkáva. Káva bola zomletá príliš jemne. Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
→	

Kontrolka/LED	Význam
	- Bol vyžadovaný výdaj mliečneho nápoja, ale konektor (E3) nie je správne vložený: overte, či karafa na mlieko je kompletná a obsahuje všetky komponenty správne vložené (pozri ods. „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“) - Karafa na mlieko bola počas výdaja mlieka vytiahnutá. Znovu založte karafu na mlieko: spotrebič sa vráti do stavu Pripravený na použitie - Požaduje sa výdaj nápoja s mliekom, ale množstvo mlieka v nádržke nie je dostatočné (pozri ods. „9.2 Koľko mliekana-liat?“ a „9.6 Pripravte My Latte ☺“).
	Požaduje sa výdaj horúcej vody, ale vydávač nie je založený: založte vydávač vody
	Hydraulický obvod je prázdny. Vydajte horúcu vodu stlačením zodpovedajúceho tlačidla ☺ Hot Water
→	

Kontrolka/LED	Význam
	Je potrebné vyprázdiť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A10)
	Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy (A10) nie je založená alebo nie je založená správne: založte odkvapkávaciu misku spolu s nádobkou na zvyšky vylúhovanej kávy zatlačením na doraz
	Je potrebné vykonať odvápnovanie („16. Od-vápnovanie ☺“)
	Odvápnovanie bolo pre-rušené. Dokončte cyklus zopakovaním od fázy signal-izovanej pomocou LED týka-júcich sa voľby intenzity.
	Prebieha odvápnovanie
	Prebieha inštalácia/výmena zmäčkovacieho filtra

18. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, skontaktujte sa s Technickou asistenciou.

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič sa nezapína.	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vnútorne okruhy zariadenia vychladli, pretože od poslednej vydané kávy uplynuli 2-3 minúty.	Pred prípravou kávy zohrejte vnútorné okruhy preplachovaním, pričom podržte stlačené tlačidlo  (B6) na niekoľko sekúnd.
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Nastavte vyššiu teplotu kávy v menu nastavení (pozri „12. Menu nastavení“).
	Zariadenie je potrebné odvápníť	Vykonajte odvápnovanie. Potom skontrolujte stupeň tvrdosti vody („5. Meranie tvrdosti vody“) a skontrolujte, či je zariadenie nastavené na skutočnú tvrdosť („12. Menu nastavení“).
Káva je málo objemná alebo má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Regulujte mletie („8.8 Nastavenie kávového mlynčeka“). Účinok je viditeľný iba po výdaji aspoň 2 káv.
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
	Káva nie je čerstvá.	Balenie kávy je otvorené dlhý čas a káva stratila chuť.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Regulujte mletie („8.8 Nastavenie kávového mlynčeka“). Účinok je viditeľný iba po výdaji aspoň 2 káv.
Spotrebič nevydá kávu.	Spotrebič zistil nečistoty vo svojom vnútri	Počkajte, kým sa spotrebič nevráti do stavu Pripravený na použitie a zvolte požadovaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača kávy.	Trysky vydávača kávy sú upchaté.	Trysky vyčistite handrou. V prípade potreby na odstránenie prípadných usadenín použite špáradlo.
Pripravená káva je riedka.	Násypka na mletú kávu je upchatá.	Otvorte dvierka, násypku vyčistite štetcom.
Nie je možné vytiahnuť vylúhovač.	Spotrebič ste nevypli.	Vykonajte vypnutie stlačením tlačidla  .



Problém	Príčina	Riešenie
Po dokončení odvápnovania si spotrebič vyžaduje tretie preplachovanie	Počas dvoch cyklov preplachovania sa nádržka na vodu nenaplnila až po rysku MAX	Zopakujte úkon odvápnovania od „Fáza 3: Druhé preplachovanie“.
V mlieku sa tvoria veľké bubliny alebo vystrekujú z dávkovača mlieka (E6), alebo je málo napenené.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné alebo úplne odtučnené.	Použite mlieko úplne odtučnené, alebo polotučné, s teplotou z chladničky (asi 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Veko karafy na mlieko je špinavé.	Demontujte komponenty a starostlivo ich vyčistite podľa pokynov v kap. „9.7 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“. Osobitnú pozornosť venujte čisteniu konektora karafy na mlieko (E3).
	Používajú sa rastlinné nápoje.	Výsledok je veľmi rôznorodý v závislosti od nutričných vlastností nápojov. Odporúča sa použitie verzií „Barista“.
Nápoje s mliekom nie sú povolené	Karafa na mlieko nie je vložená alebo nie je vložená správne.	Prpravte karafu na mlieko a vložte ju do spotrebiča správne.
	Bolo pripravených množstvo nápojov s mliekom za sebou a spotrebič sa musí vrátiť na teplotu ideálnu pre prípravu ďalších.	Počkajte, kým na ovládacom paneli znovu nebudú povolené nápoje s mliekom.
Odkladacia plocha na šálky na spotrebiči je horúca	Boli pripravené rôzne nápoje v rýchlom slede	
Stroj sa nepoužíva a vydáva zvuky alebo vypúšťa obláčky pary	Spotrebič je pripravený na použitie alebo bol nedávno vypnutý a do ešte horúceho vydávača pary spadlo zopár kvapiek kondenzovanej vody.	Tento jav je súčasťou normálnej prevádzky spotrebiča; pre obmedzenie javu vyprázdnite odkvapkávaciu misku.
Spotrebič vydáva vyfúknutia pary z odkvapkávacej misky a/alebo na ploche, na ktorej je spotrebič umiestnený, je voda .	Po čistení ste nezasunuli mriežku odkvapkávacej misky.	Do odkvapkávacej misky znovu založte mriežku odkvapkávacej misky.

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie/Frekvencia:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W (max. 10A)
Tlak:	1,5 MPa (15 barov)
Objem nádrčky na vodu:	1,8 l
Rozmery ŠxVxH:	240x440x360 mm
Dĺžka kábla:	1250 mm
Hmotnosť (líši sa podľa modelu):	9,6 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	250 g
Spotreba v režime stand-by:	0,22 W
Interval režimu stand-by:	30 minút

Zvýšením časového intervalu režimu stand-by sa zvýši spotreba.

Spoločnosť De'Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť technické a estetické vlastnosti svojich výrobkov, pričom zostáva nezmenená ich funkčnosť a kvalita.



57132C9283_00_0125