

OPIS

- A Termostat
- B Stikala
- C Gumb za temperaturo Comfort
- D Nosilec za kabel
- E Kolo

UPORABA

Električna povezava

- Preden radiator priključite, preverite, da je napetost v vtiču v skladu z vrednostjo V, označeno na napravi, in da sta vtičnica in kabel primernih dimenzij.
- **RADIATOR PRIKLJUČITE SAMO NA PRIMERNO OZEMLJEVNO VTIČNICO.**

Modeli s sistemom »lahka kolesca«

Radiator obrnite na glavo na preprogo ali mehko podlago, da ne poškodujete barve. Odvijte kolesa tako, da jih obrnete navzven (slika 1). Radiator obrnite nazaj na noge.



Pomembno!

Ko radiator uporabljate, mora vedno stati pokončno (kolesa na dnu, gumbi za nastavitve zgoraj). Vsi drugi položaji so lahko nevarni!

NAVODILA ZA UPORABO

Vklop

Gumb termostata do konca obrnite v desno (najvišji položaj). Vključite obe stikali. Lučki na stikalih ostaneta vklopljeni ne glede na nastavljeni položaj termostata. Ko se v prostoru doseže zelena temperatura, počasi in pozorno obračajte vrtljivi gumb v levo smer, dokler ne zaslišite, kako klikne. Aparat je sedaj nastavljen in se bo samodejno vklopljal ter izklapljaj, da bi ohranjal zeleno temperaturo.

Varčnost

Za varčno uporabo se stikali lahko uporabljata posamezno:

- samo gumb v položaju »**MIN**« = minimalna moč (lučka gori)
- samo gumb v položaju »**MED**« = srednja moč (lučka gori)
- oba gumba v položaju »**MIN**« »**MED**« = maksimalna moč (lučki gorita)



Opomba: Za popoln izklop radiatorja morate obe stikali preklopiti v položaj OFF.

Uporaba termostata

Termostat deluje na podlagi temperature sobe in ne temperature radiatorja. Gumb termostata obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca proti nižjim številkam, da temperaturo znižate; za zvišanje temperature, gumb obrnite v smeri urnega kazalca proti višjim številkam. Da napravo izključite, obrnite gumb termostata na minimum ***** in napravo odklopite iz elektrike.

Funkcija proti zmrzovanju

Termostat obrnite v položaj ***** in pritisnite na obe stikali. Aparat bo vzdrževal temperaturo v prostoru na približno 5°C, in na ta način bo preprečeval zamrznitev z minimalno porabo energije. Na modelih s časovnikom se mora tipke potisniti navznoter.

GUMB ZA TEMPERATURO COMFORT (samo pri nekaterih modelih)

Ko je prižgan gumb za temperaturo »Comfort« in sta prižgani obe stikali, naprava samodejno doseže in vzdržuje prijetno temperaturo. Za aktivacijo gumba »Comfort« se prižge zelena lučka. Pri tej nastavitvi je temperatura samodejno nastavljena z gumbom za temperaturo »Comfort«. Za izklop te nastavitve in povrnitev na nastavitve z gumbom za termostat ponovno pritisnite gumb »Comfort«.

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE

Pred vsakim posegom izvlecite vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se radiator ohladi. Radiator čistite z mehko in vlažno krpo, brez uporabe agresivnih praškov ali čistil.

Če radiatorja dlje časa ne boste uporabljali, navijte priključno vrstico okoli podstavka in aparat shranite na suho mesto. Aparat je izdelan tako, da bo lahko veliko let brezhibno deloval. V primeru nepravilnosti v delovanju ali dvoma sami ne poskušajte popraviti radiatorja; obstaja namreč nevarnost požara ali električnega udara.

Obrnite se na najbližji servisni center (glejte seznam servisnih centrov).

TEHNIČNI PODATKI

Električno napajanje

Glejte tabelo z oznakami

Absorbirana moč

“

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	Aparat ni povezan v električno vtičnico	Vtič vstavite v omrežno vtičnico
	Električna vtičnica ne deluje pravilno	Preverite, ali električna vtičnica deluje
	Prisotnost morebitnih ovir	Odstranite oviro in pustite, da se aparat ohladi. V primeru nedelovanja aparata se obrnite na servisni center
	Nastavljena temperatura je lahko prenizka.	Nastavite višjo temperaturo