




MOD. 2791



JETFORCE

Ariete

شرکت جهان مهر **JM**

ضمانت محصولات خانگی جی ام در ایران

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان: ۷ - ۴۷۴ ۵۵ ۸۸۸ ۰۲۱

info@jahanmehr.ir



Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso (TV) - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE:

When using the appliance, it is necessary to follow some basic precautions:

- 1 Always make sure that the voltage of the mains electricity supply is the same as that indicated on the rating plate of the appliance and that the system is compatible with the appliance power.
- 2 This appliance conforms to the 2006/95/EC and EMC 2004/108/EC directives.
- 3 The appliance may only be used for its intended purpose, which is for vacuuming dust from surfaces within the home. Any other use is to be considered improper and therefore, dangerous. The manufacturer may not be held liable for any damages caused by improper, incorrect or unreasonable use.
- 4 Do not use to vacuum hot ash, large pieces of glass, rubble, sharp or pointed items or liquids.
- 5 To prevent dangerous overheating, always unwind the power cord fully and unplug the appliance from the mains when the appliance is not in use.
- 6 Only plug the appliance into an AC socket.
- 7 Never use the appliance without a bag or motor filter or if the bag or filter are broken or damaged.
- 8 Never use the appliance on wet surfaces.
- 9 Never suck up liquids.
- 10 NEVER PLACE THE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
- 11 Do not touch the appliance when hands or feet are wet or moist.
- 12 Never use the appliance with bare feet.
- 13 Do not leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc.).
- 14 Do not store the appliance in proximity to sources of heat (e.g. radiators).
- 15 Always unplug the appliance before cleaning it or changing the filters.
- 16 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 17 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 18 Never unplug the appliance by pulling on the power cord.
- 19 Make sure that the power cord does not come into contact with sharp or hot surfaces.
- 20 Never use the appliance if the power cord is damaged.
- 21 If the cord is damaged, it must be replaced by the Manufacturer, by an Authorised Technical Assistance Centre or in any case, by a similarly qualified person, in order to prevent any risks.
- 22 Always switch on the appliance with the power regulator set to minimum.
- 23 Unplug the appliance from the mains electricity after each use.
- 24 In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.
- 25 Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.

DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)

- | | |
|---|---|
| 1 Foot-operated cord rewriter button | 11 Floor brush |
| 2 Suction power regulation dial | 12 Telescopic tube |
| 3 Foot-operated on/off switch | 13 Slider device |
| 4 Dust container lock/release button | 14 Suction device |
| 5 Dust container handle | 15 Attachment storage compartment |
| 6 Suction device coupling | 16 Small suction device with brush |
| 7 Dust container | 17 Narrow suction nozzle |
| 8 Appliance body | 18 Handle |
| 9 Outlet air filter housing | 19 Manual air inlet valve |
| 10 Top carry handle | 20 Release buttons |

ATTACHMENTS

Floor brush (11)

Ideal for cleaning any type of surface. Use the device on the top of the attachment to:

- retract the bristles when cleaning carpets or rugs;
- lower the bristles for smooth floors such as PVC, parquet or tiles.

Small suction device with brush (16)

This can be used to remove dust from books or other delicate items, such as picture frames, etc.

It is suitable for cleaning upholstered furniture, mattresses, cushions, curtains, etc...

This attachment can also be fitted directly to the handle (18).

Narrow suction nozzle (17)

This suction device is ideal for cleaning between the folds on fabrics, joints, corners or niches that are impossible to reach using the floor cleaning device. This attachment can also be fitted directly to the handle (18).

VACUUM CLEANER ASSEMBLY

WARNING: Before fitting or removing the attachments, always make sure that the vacuum cleaner has been unplugged from the power mains.

- Fit the suction device (14) into the air inlet opening (6) and press it in until it clicks into place. To remove it, it is necessary to press the two release buttons (20) at the same time and to pull it out (Fig. 2).
- Insert the telescopic tube (12) into the handle (Fig. 3).
- Push the slider device (13) forwards and pull the bottom section of the tube out to the required length (Fig. 4). Then simply release the slider and the device will return to its original position.
- Fit the required attachment to the telescopic tube.

USING THE APPLIANCE

Caution: Before using the vacuum cleaner, remove all large or sharp objects from the floor to avoid any possible damage to the cleaner itself.

First of all, before using this appliance, unwind the power cord completely and plug the appliance into the mains socket.

To switch on the appliance, press the foot switch (3) on the vacuum cleaner. While using the appliance, pull it along behind you as if it were a trolley.

Important: In some cases, the appliance may “whistle” when switched on. This is not a fault and the noise will go away with time.

Suction power adjustment

It is possible to regulate the suction power as required, using the relevant dial (2). We recommend using a minimum power for delicate materials. Select medium suction power for mattresses, upholstered furniture and carpets. Select maximum suction power for tiled, wood or other resistant floors.

Secondary air valve (19)

The secondary air valve (19) is on the hand grip (18) and it is used to regulate suction power. The wider the valve is opened, the less the suction power and vice versa.

- To open the valve, push it upwards and to close it, push downwards.

Open the valve to prevent curtains and the like from being sucked into the cleaner.

- Minimum suction power for curtains and delicate materials.
- Medium suction power for cushions, mattresses and carpets.
- Maximum suction power for tiled, wood or other resistant floor surfaces that are heavily soiled.

WARNING: Switch off the vacuum cleaner immediately if the air inlets, brushes or telescopic tube become blocked. Remove the cause of the blockage before switching the vacuum cleaner on again.

After using the vacuum cleaner

Switch off the appliance after use by pressing the foot-operated switch (3), with your hand or foot. After this, unplug the appliance and wind the cord back inside its housing by holding down the foot operated rewinder button (1). The cord will rewind itself immediately inside its housing.

WARNING: While rewinding the power cord, guide it in the right direction by hand to prevent any risk of injury to yourself.

Put the appliance away, fitting the attachment storage compartment (15) on the handle (18) and hooking on the narrow suction nozzle (17) and small suction device with brush (16) (Fig. 5).

Carrying the vacuum cleaner

This vacuum cleaner has a handle on the top (10) for carrying purposes.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: Before carrying out any cleaning or maintenance operation, switch off the appliance and unplug it from the mains power.

The dirt vacuumed up will enter the dust container (7). The air is then cleaned through a permanent washable filter inside the dust container, by a filter to protect the motor and by an air outlet filter, located on the underside of the appliance.

WARNING: Never use the vacuum cleaner if any filter is missing or damaged. Any dust cleaned up will enter the appliance and damage the motor.

WARNING: Clean the filters regularly or in any case, whenever the suction power seems to be reduced.

Emptying the dust container (7)

The transparent surface of the dust container makes it easy to see when this needs to be emptied.

- Press the release button (4) and at the same time, remove the dust container (7) using the relevant handle (5) (Fig. 6).
- Use the two levers at the back to open the relevant hatch (Fig. 7).
- To clean the inside of the container (7), it is possible to remove the washable filter by turning it anticlockwise and pulling it outwards (Fig. 8).
- Empty the dust container (7) (Fig. 9).
- To refit the filter on the dust container (7), insert it and turn it clockwise. Click the hatch shut.
- Refit the dust container (7) onto the body of the appliance (8) so that it clicks into place.

IMPORTANT: When the dust container becomes full, it is advisable to place a plastic bag over the top and empty it inside the bag itself to prevent dust and dirt from leaking out.

Cleaning the motor filter

The motor filter and its special covering need to be cleaned on a regular basis.

- Use the two levers and lower the hatch in the back section of the appliance (Fig. 10).
- Remove the filter and clean it under running water (Fig. 11). Leave it to dry thoroughly.
- Refit the filter and click the hatch shut.

WARNING: Only wash the filter in clean water, without using soap or detergents.

WARNING: This operation is necessary at least once every 6 months or in any case, when suction power is notably reduced.

Cleaning the air outlet filter

This filter cleans the air one last time before it leaves the vacuum cleaner. To clean the filter, proceed as follows:

- Upturn the appliance and open the air outlet filter grid (9).
- The air outlet filter can be seen once the grid has been opened.
- Clean the filter in cold water and leave it to dry.
- Refit the clean (or new) air outlet filter into the grid and return this to the appliance, pressing it down until it clicks into place.

WARNING: Only wash the filter in clean water, without using soap or detergents.

Cleaning the vacuum cleaner

The casing, dust container and filter seats can be wiped with a damp cloth if necessary. No liquid must enter the vacuum cleaner in the process. Never use heavy-duty cleaning substances (stain removers, thinners) because they can corrode the plastic surfaces. Only put the plug back into the mains socket when you are sure that all parts are thoroughly dry.

Important: Do not lubricate or oil any rotating parts, since this could cause dirt and fluff to stick even further

Cleaning the brushes

While the appliance is switched on, move your hand between the bristles on the brush to free them of any trapped dust, which will then be sucked into the cleaner.

NOTES IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL:

Lors de l'utilisation de cet appareil, il est important de respecter certaines précautions de base, parmi lesquelles:

- 1 Vérifier toujours que la tension du réseau électrique corresponde à celle indiquée sur l'étiquette des données techniques et que l'installation soit compatible avec la puissance de l'appareil.
- 2 Cet appareil est conforme à la directive 2006/95/EC et EMC 2004/108/EC.
- 3 Cet appareil doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été expressément conçu, à savoir pour l'aspiration des poussières sur les surfaces domestiques. Toute autre utilisation doit être considérée impropre et par conséquent dangereuse. Le constructeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des éventuels dommages dérivant d'un usage impropre, erroné ou abusif.
- 4 N'aspirez pas la cendre chaude, les morceaux de verre trop gros, les cailloux, les objets pointus ou tranchants, ni les liquides.
- 5 Afin d'éviter toute surchauffe dangereuse, nous conseillons de dérouler le câble d'alimentation sur toute sa longueur et de débrancher la fiche du réseau d'alimentation électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- 6 Brancher l'appareil exclusivement à une prise de courant alterné.
- 7 L'appareil ne doit pas être utilisé sans sac, ou si le sac ou le filtre sont cassés ou endommagés.
- 8 Ne jamais aspirer de surfaces mouillées.
- 9 Ne jamais aspirer de liquides.
- 10 **NE JAMAIS PLONGER L'APPAREIL DANS DE L'EAU OU AUTRES LIQUIDES.**
- 11 Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.
- 12 Ne pas utiliser l'appareil avec les pieds nus.
- 13 Ne pas exposer l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
- 14 Ne pas laisser l'appareil près de sources de chaleur (ex. radiateur).
- 15 Débrancher toujours la fiche de la prise de courant pour le nettoyage de l'appareil ou pour la substitution des filtres.
- 16 Cet appareil n'est pas indiqué pour l'utilisation de la part de personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Les utilisateurs n'ayant pas l'expérience, une connaissance suffisante de l'appareil ou n'ayant pas reçu les instructions relatives à l'appareil, devront faire l'objet d'un contrôle de supervision de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- 17 Il est nécessaire de surveiller les enfants pour empêcher qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- 18 Ne jamais tirer le câble pour le débrancher de la prise de courant.
- 19 Vérifier que le câble ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes ou coupantes.
- 20 Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.
- 21 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le Constructeur ou par son Service Après-vente ou, dans tous les cas, par un technicien qualifié, de façon à prévenir tout risque de danger.
- 22 Lors de la mise en marche de l'appareil, positionner toujours le régulateur de puissance d'as-

piration au minimum.

- 23 Débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant après chaque utilisation.
- 24 Si vous décidez de vous défaire de l'appareil, il est conseillé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation. Il est en outre recommandé d'exclure toute partie de l'appareil susceptible de constituer une source de danger, spécialement pour les enfants qui pourraient jouer avec l'appareil.
- 25 Ne pas laisser les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles peuvent constituer une source potentielle de danger.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

- | | |
|---|--|
| 1 Interrupteur à pédale pour enroulement du câble | 10 Poignée supérieure pour le transport |
| 2 Poignée de réglage puissance d'aspiration | 11 Brosse sols |
| 3 Interrupteur à pédale marche/arrêt | 12 Tube télescopique |
| 4 Poussoir blocage/déblocage récipient à poussière | 13 Dispositif de coulissement |
| 5 Poignée récipient poussière | 14 Manchon aspiration |
| 6 Prise manchon aspiration | 15 Porte-accessoires |
| 7 Récipient poussière | 16 Aspirateur petit avec brosse |
| 8 Corps de l'appareil | 17 Aspirateur fissures |
| 9 Logement filtre air de sortie | 18 Poignée |
| | 19 Soupape manuelle entrée air |
| | 20 Poussoirs de déblocage |

ACCESSOIRES

Brosse pour sols (11)

Elle est indiquée pour nettoyer tous les types de surfaces. Agir sur le dispositif placé sur la partie supérieure pour:

- rétracter les poils pour nettoyer les tapis ou la moquette;
- abaisser les poils pour nettoyer les sols lisses, comme le PVC, le parquet ou le carrelage.

Aspirateur petit avec brosse (16)

Il peut être utilisé pour éliminer la poussière des livres ou des objets délicats comme les encadrements de tableaux, etc. Il est indiqué pour le nettoyage des meubles revêtus de tapisserie, pour les matelas, les coussins, les rideaux, etc.

Cet accessoire peut aussi être appliqué directement sur la poignée (18).

Aspirateur fissures (17)

Cet aspirateur est indiqué pour aspirer entre les plis des tissus, les jointures, les angles ou les niches qui ne peuvent pas être atteints avec l'aspirateur pour sols. Cet accessoire peut aussi être appliqué directement sur la poignée (18).

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

ATTENTION: Avant de monter ou de démonter les accessoires, vérifier toujours que la fiche de l'aspirateur soit débranchée de la prise de courant.

- Introduire le manchon (14) dans l'ouverture d'arrivée de l'air (6) en le poussant jusqu'au déclic. Pour le retirer, il est nécessaire d'appuyer simultanément sur les deux poussoirs de déblocage (20) et de l'extraire (Fig. 2).
- Introduire le tube télescopique (12) sur la poignée (Fig. 3).
- Pousser le dispositif de coulissement (13) en avant et extraire la partie inférieure du tube sur la longueur désirée (Fig. 4). Puis, relâcher simplement la prise et le dispositif retourne à sa place.
- Introduire l'accessoire désiré sur le tube télescopique.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Attention: Avant d'utiliser l'aspirateur, débarrasser le sol des objets grands ou pointus pour éviter d'endommager l'aspirateur.

Avant d'utiliser cet appareil, dérouler avant tout le câble électrique sur toute sa longueur et brancher la fiche à la prise de courant.

Pour allumer l'appareil, appuyer avec le pied sur l'interrupteur à pédale (3) qui se trouve sur l'aspirateur. Pendant l'utilisation, traînez toujours l'aspirateur derrière vous comme un petit chariot.

Important: Il se peut qu'un léger « sifflement » apparaisse lors de la mise en marche de l'appareil. Cela ne représente pas un défaut et ce bruit disparaît avec le temps.

Comment régler la puissance d'aspiration

Il est possible de régler la force d'aspiration à l'aide de la poignée (2). Nous conseillons d'utiliser une force minimum pour les matériaux délicats, une force moyenne pour les matelas, les meubles revêtus de tapisserie et les tapis. Sélectionner une force maximum pour les sols en carrelage, en bois ou autre matériau robuste.

Soupape de l'air secondaire (19)

La soupape de l'air secondaire (19) est située sur le manche (18) et elle sert à régler la force d'aspiration. Plus elle est ouverte, et moins la force d'aspiration est puissante, et vice versa.

- Pour l'ouvrir, il est nécessaire de la pousser vers le haut, alors que pour la fermer, il faut la pousser vers le bas.

Ouvrir la soupape pour empêcher, par exemple, que les rideaux ne soient aspirés.

- Force minimum pour rideaux et matériaux délicats.
- Force moyenne pour coussins, matelas, tapis.
- Force maximum pour sols en carrelage, en bois ou autre matériau robuste et très sale.

ATTENTION: Eteindre immédiatement l'aspirateur si les goulottes de l'air, les brosses ou le tube télescopique sont obstrués. Avant de rallumer l'appareil, retirer ce qui a provoqué l'obstruction.

Après l'utilisation de l'aspirateur

Eteindre l'appareil lorsque le nettoyage est terminé en frappant l'interrupteur à pédale (3), avec la main ou avec le pied.

Débrancher alors la fiche de la prise de courant, et enrouler le câble dans l'aspirateur en appuyant pendant quelques secondes sur la pédale d'enroulement (1). Le câble s'enroule immédiatement dans le logement.

ATTENTION: Pendant l'enroulement du câble, diriger le câble avec une main de façon à éviter les blessures.

Ranger ensuite l'appareil en introduisant le porte-accessoires (15) sur la poignée (18) et en y accrochant l'aspirateur pour les fissures (17) et le petit aspirateur avec brosse (16) (Fig. 5).

Transport de l'aspirateur

Cet aspirateur est fourni avec une poignée sur la partie haute (10) pour son transport.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION: Avant toute opération de nettoyage et d'entretien, éteindre l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.

La saleté aspirée pèse dans le récipient à poussière (7). L'air est ensuite nettoyé par un filtre permanent lavable qui se trouve à l'intérieur du récipient à poussière, par un filtre de protection moteur et par un filtre pour l'air de sortie, positionné sous l'appareil.

ATTENTION: Ne jamais utiliser l'aspirateur sans aucun filtre ou avec un filtre endommagé. La poussière aspirée entrerait dans l'appareil et endommagerait le moteur.

ATTENTION: Procéder au nettoyage des filtres régulièrement ou, dans tous les cas, lorsqu'on remarque une puissance d'aspiration trop faible.

Comment vider le récipient de la poussière (7)

Il est facile de vérifier à travers la surface transparente du récipient son niveau de remplissage. Pour vider le récipient:

- Appuyer sur le poussoir de déblocage (4) tout en extrayant le récipient à poussière (7) en le saisissant par la poignée (5) (Fig. 6).
- Agir sur les deux leviers arrière pour ouvrir le portillon (Fig. 7)
- Pour le nettoyage interne du récipient (7), il est possible d'extraire le filtre lavable en le tournant vers la gauche et en le tirant vers l'extérieur (Fig. 8).
- Vider le récipient à poussière (7) (Fig. 9).
- Pour repositionner le récipient, introduire le filtre sur le récipient (7) et le tourner vers la droite. Refermer le portillon par enclenchement à déclic.
- Remonter le récipient à poussière (7) sur le corps de l'appareil (8) et le bloquer par enclenchement à déclic.

IMPORTANT: Lorsque le récipient à poussière est plein, il est opportun de le recouvrir avec un sac plastique et de le vider dans le sac pour éviter la fuite de la saleté.

Nettoyage du filtre moteur

Le filtre moteur et son revêtement doivent être nettoyés régulièrement.

- Agir sur les deux leviers et baisser le portillon situé sur la partie arrière de l'appareil (Fig. 10).

- Extraire le filtre et le nettoyer sous l'eau du robinet (Fig. 11), puis le faire sécher.
- Remonter le filtre et refermer par déclic le portillon arrière.

ATTENTION: Laver toujours le filtre avec de l'eau propre sans utiliser de savon ou de produits détergents.

ATTENTION: Cette opération doit être effectuée au moins tous les 6 mois ou, dans tous les cas, lorsqu'on remarque que la puissance d'aspiration est réduite.

Nettoyage du filtre de l'air de sortie

Ce filtre nettoie l'air une dernière fois avant qu'il ne sorte de l'aspirateur. Pour son nettoyage, procéder comme suit:

- Renverser l'appareil et ouvrir la grille du filtre de l'air de sortie (9).
- Le filtre de l'air de sortie est visible lorsque la grille est ouverte.
- Nettoyer le filtre sous l'eau froide et le faire sécher.
- Remonter le filtre de l'air de sortie ainsi nettoyé (ou remplacé par un nouveau filtre) dans la grille, puis remonter cette dernière dans l'appareil en la poussant jusqu'au déclic.

ATTENTION: Laver toujours le filtre avec de l'eau propre sans utiliser de savon ou de produits détergents.

Comment nettoyer l'aspirateur

Les parois de l'aspirateur, le récipient à poussière et les emplacements des filtres peuvent être nettoyés, si nécessaire, à l'aide d'un chiffon humide. Veillez, lors de cette opération, à ne faire pénétrer aucun liquide à l'intérieur de l'aspirateur. N'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs (liquides détachants, solvants) car ils peuvent corroder le plastique. Avant de rebrancher la fiche à la prise de courant, assurez-vous que tous les composants soient parfaitement secs.

Important: Il est conseillé de ne pas lubrifier ou huiler les parties rotatives pour éviter que les poils ou les duvets ne s'attachent davantage.

Nettoyage des brosses

Avec l'appareil en marche, passer une main entre les poils de la brosse pour libérer la poussière éventuellement emprisonnée, qui sera ainsi aspirée à son tour.

حفاظت های مهم

قبل از استفاده از این وسیله این دستور العمل ها را بخوانید :

- در هنگام استفاده از وسیله ضروری است که از برخی احتیاط های اساسی پیروی کنید.
- ۱: همیشه مطمئن باشید که ولتاژ منبع برق اصلی با آنچه که بر روی صفحه درجه دستگاه نشان داده میشود مشابه است و اینکه سیستم با قدرت دستگاه سازگار است
- ۲: پیروی میکند EC/۱۰۸/۲۰۰۴/EC, EMC/۹۵/۲۰۰۶ این دستگاه از دستورالعمل های
- ۳: این دستگاه فقط به منظور هدفهای خاصی استفاده می گردد که شامل جارو کردن گرد و غبار از سطح منزل است و استفاده های دیگر مطرح شده نادرست و خطرناک می باشد تولید کنندگان مسئول زیان های ناشی از استفاده نادرست و غلط و نامعقول نمی باشند .
- ۴: از جارو برای خاکستر داغ و تکه های بزرگ شیشه و خرده سنگ و اشیاء تیز و برنده و یا مایعات استفاده نکنید .
- ۵: برای پیشگیری از خطر داغ شدن دستگاه همیشه سیم را کاملاً باز کنید و هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از پریز برق در آورید.
- ۶: فقط دستگاه را به پریز های AC وصل کنید
- ۷: هیچ گاه دستگاه را بدون فیلتر یا کیسه روشن نکنید و همچنین کیسه یا فیلتر شکسته و یا خراب را درون دستگاه استفاده نکنید .
- ۸: هیچ گاه از دستگاه بر روی سطح مرطوب استفاده نکنید .
- ۹: هیچ گاه با دستگاه مایعات را جذب نکنید .
- ۱۰: هیچ گاه دستگاه را در آب یا دیگر مایعات قرار ندهید .
- ۱۱: دستگاه را هنگامی که دست ها یا پاهای مرطوب و نمناک است لمس کنید .
- ۱۲: هرگز از دستگاه با پای برهنه استفاده نکنید .
- ۱۳: دستگاه را در معرض عناصری مثل باران و خورشید و رها نکنید .
- ۱۴: دستگاه را در مجاورت منابع گرمایی مثل رادیاتور و .. نگهداری نکنید .
- ۱۵: همیشه دستگاه را قبل از تمیز کردن و یا عوض کردن فیلتر از پریز بیرون آورید .
- ۱۶: این دستگاه برای استفاده بوسیله اشخاصی مثل بچه ها با قدرت فیزیکی پایین و یا مشکلات مغزی یا حسی و یا فقدان تجربه و دانش مناسب نیست مگر اینکه آنها توسط شخصی که دستورالعمل صحیح استفاده از دستگاه را به آنها یادآور میشود و مسئول ایمنی آنهاست نظارت شوند .
- ۱۷: برای اطمینان از اینکه بچه ها با دستگاه بازی نمی کنند باید نظارت شوند .
- ۱۸: هرگز دستگاه را با کشیدن سیم برق از پریز خارج نکنید .
- ۱۹: مطمئن باشید که سیم در تماس با سطوح داغ و تیز نمی باشد .
- ۲۰: هرگز در صورتی که سیم دستگاه آسیب دیده از آن استفاده نکنید .
- ۲۱: اگر سیم خراب شده بود باید توسط تولید کننده جایگزین شود و اینکار توسط مرکز خدمات تکنیکی مجاز و یا توسط شخص شایسته مشابه انجام شود و به جلوگیری از هر نوع ریسکی سفارش می شود .

- ۲۲: همیشه دستگاه را روشن کنید با تنظیم کننده قدرت که بر روی حداقل قرار گرفته .
- ۲۳: بعد از هر استفاده دستگاه را از پریز اصلی برق درآورید .
- ۲۴: زمانی که تصمیم می گیرید دستگاه را از استفاده خارج کنید، حتماً توصیه می شود که در ابتدا سیم را جدا کرده و همچنین قطعات خطرناک دستگاه را برای امنیت بیشتر بصورت جداگانه و دور از دسترس کودکان و کسانی که احتمال بازی کردن با دستگاه را دارند نگهداری فرمائید .
- ۲۵: بسته بندی هرگز نباید در معرض دسترسی بچه ها رها شود که بالقوه خطر ناک است .

دستورالعمل های زیرافراموش نکنید:

توصیف دستگاه

- 1: دگمه جمع کننده سیم پایی
- 2: درجه بندی تنظیم قدرت مکش
- 3: دگمه خاموش و روشن پایی
- 4: قفل محفظه گردو غبار /دگمه ازاد کننده
- 5: دستگیره محفظه غبار
- 6: چفت دستگاه جذب
- 7: محفظه غبار
- 8: بدنه دستگاه
- 9: محفظه فیلتر خروجی هوا
- 10: دستگیر حمل فوقانی
- 11: برس کف
- 12: لوله تلسکوپی
- 13: وسیله لغزنده
- 14: لوله خرطومی
- 15: فضای مخزن متعلقات
- 16: وسیله مکش کوچک با برس
- 17: برس شیار باریک
- 18: دستگیره
- 19: راهنمای دریچه ورودی هوا
- 20: دگمه های قطع کننده

متعلقات :

برس کف (۱۱)

مناسب برای تمیز کردن هر نوع سطحی. استفاده وسیله در بالای وسایل وابسته : جمع کردن مو برس هنگام تمیز کردن موکت یا فرش پایین آوردن موی برس برای سطوح صاف از قبیل پارکت و موزاییک و کاشی .

برس کوچک (۱۶)

این وسیله می تواند برای زدودن غبار از کتابها و دیگر وسایل ظریف استفاده شود مثل قاب عکس و مناسب برای تمیز کردن مبلمان و اسباب خانه و تشک و کوسن و پرده و این وسیله می تواند مستقیماً متصل شود به دستگیره .

برس شیار پاریک (۱۷)

این وسیله مکش مناسب است برای تمیز کردن مابین چین ها ی پارچه - درزها- گوشه ها و یا تورفتگی ها و طاقچه هایی که تمیز کردن آنها توسط برس زمین غیر ممکن است . این وسیله می تواند مستقیماً متصل شود به دستگیره .

سر هم کردن جارو برقی

اخطار

قبل از نصب و یا جدا کردن قطعات همیشه مطمئن باشید که جارو برقی از منبع اصلی برق خارج شده است .

لوله خرطومی (۱۴) را روی دهانه هوای ورودی جارو قرار دهید و فشارش دهید تا در جایش قرار گیرد . برای جدا کردن آن ضروری است که دو دگمه رها کننده را در یک زمان فشار دهید و آنرا بیرون بکشید.. تصویر ۲

لوله تلسکوپی را (۱۲) به دستگیره اضافه کنید (تصویر ۳)

وسيله لغزنده را (۱۳) به جلو فشار دهید و قسمت تحتانی تیوب را به طول مورد نیاز بیرون بکشید (تصویر ۴) بعد به آسانی وسیله لغزنده را آزاد کنید تا به موقعیت اصلی خود برگردد . قسمتهای مورد نیاز را روی لوله تلسکوپی قرار دهید.

استفاده از وسیله

احتیاط

قبل از استفاده از جارو برقی همه وسایل بزرگ و برنده را از روی زمین برداشته و از هرگونه زیان ممکنه به بدنه جارو اجتناب کنید

اول قبل از استفاده از این دستگاه پیچ سیم را کاملاً باز کنید و به پریز اصلی متصل کنید .

برای روشن کردن دستگاه و کلید پایی روی جارو برقی را فشار دهید (۳) در هنگام استفاده از وسیله آن راپشت سر خودتان بکشید طوری که مانند یک چرخ دستی باشد.

مهم

در بعضی موارد و هنگام روشن کردن دستگاه ممکن است صدای سوت شنیده شود که این امر دلیل بر وجود اشکال در جاروبرقی نمی باشد و این صدا با گذشت زمان از بین می رود .

تنظیم قدرت مکش

امکان دارد که قدرت مکش را به میزان مورد نیاز تنظیم کنید و از درجه بندی مربوطه استفاده کنید . ما توصیه می کنیم که برای اجسام ظریف از کمترین قدرت استفاده کنید - قدرت مکش متوسط را برای تشک - مبلمان - موکت انتخاب کنید و برای کاشی و چوب و دیگر بستر های مقاوم از قدرت مکش بالا استفاده کنید .

دریچه دوم هوا (۱۹)

دریچه دوم هوا در بالای دستگیره است (۱۸) و در تنظیم قدرت مکش استفاده می شود . دریچه پهن تر باز است در قدرت مکش پایین تر و برعکس .
برای باز کردن دریچه انرا به بالا و برای بستن ان را به پایین فشار دهید . برای ممانعت از مکش پرده ها و مشابیهات به داخل جارو دریچه را باز کنید .
قدرت مکش پایین برای پرده ها و اجسام ظریف .
قدرت مکش متوسط برای کوسن و تشک و موکتها .
قدرت مکش بالا برای کاشی - چوب و دیگر سطوح مقاوم که به سختی کثیف هستند .

اخطار :

اگر ورودی هوا و برس ها و تیوب تلسکوپی مسدود شدند بلافاصله جارو برقی را خاموش کنید . قبل از روشن کردن جارو برقی عامل مسدود کننده را برطرف کنید .

بعد از استفاده از جارو برقی

بعد از استفاده دستگاه را با دکمه پایینی با دست یا پائتان خاموش کنید (۳) . بعد از ان دستگاه را از پریز برق خارج کرده و به کمک نگه داشتن دگمه جمع کننده سیم دستگاه را به داخل جمع کنید . سیم خودش فوراً پیچیده میشود به داخل محفظه .

اخطار

در هنگامی که سیم را جمع می کنید انرا بادستان مستقیم کنترل کنید تا از هرگونه آسیب به خودتان جلوگیری کنید .

دستگاه را کنار بگذارید و فضای مخزن متعلقات را جاسازی کنید (۱۵) در روی دستگیره (۱۸) و قلاب کنید بر روی نازل جذب باریک (۱۷) و وسیله مکش کوچک با برس .

حمل جارو برقی

دستگیره این جارو برقی بر بالای بدنه و به منظور حمل می باشد .

تمیز کردن و نگهداری

اخطار : قبل از هر گونه برنامه تمیز کردن دستگاه را از پریز برق اصلی خارج کنید گرد و غبار مکیده شده توسط جارو به قسمت نگهداری (محفظه) زباله منتقل می گردد. سپس هوای مکیده شده از میان فیلتر قابل شستشوی که در درون محفظه عبور قرار دارد عبور کرده و تمیز خواهد شد.

اخطار :

هرگز از جارو برقی هنگامی که یکی از فیلترها نبود و یا خراب بود استفاده نکنید غبار پاک شده وارد دستگاه می شود و به موتور آسیب می رساند .

اخطار :

فیلترها را به صورت مرتب و یا در هنگامی که به نظر می آید قدرت مکش کاهش یافته اپاکیزه کنید .

خالی کردن محفظه گرد و غبار (۷)

سطح شفاف محفظه غبار دیدن داخل محفظه را آسان می کند در زمانی که نیاز به خالی کردن دارد دکمه ازاد کننده را فشار دهید (۴) و همزمان محفظه غبار را خارج کنید (۷) و از دستگیره مربوطه استفاده کنید (۵) (تصویر ۶).

از دو اهرم در پشت استفاده کنید تا دریچه مربوطه را باز کند . (تصویر ۷ برای تمیز کردن داخل محفظه (۷) می توانید فیلتر قابل شستشو را خارج کنید و آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت و به سمت بیرون بکشید (تصویر ۸)

تصویر (۷) محفظه نگهداری گردو غبار را خالی کنید برای قرار دادن مجدد فیلتر بر روی محفظه غبار (۷) فیلتر را بر روی دریچه بستن گذاشته و در جهت عقربه ساعت بچرخانید و فشار دهید دوباره محفظه گرد و غبار (۷) را در روی بدنه جارو (۸) قرار داده و ببندید.

مهم

وقتی محفظه گرد و غبار پر شد توصیه می شود که آنرا داخل کیسه ای پلاستیکی خالی کنید تا از نفوذ کردن گردو غبار به خارج جلوگیری شود.

تمیز کردن فیلتر موتور

فیلتر موتور و پوشش آن نیاز به نظافت بطور منظم را دارد.

از ۲ اهرم استفاده کنید و دریچه قسمت پشتی دستگاه را پایین بیاورید . (تصویر ۱۰)

فیلتر را خارج کنید و در زیر آب تمیز کنید (تصویر ۱۱) درجه قسمت پشتی دستگاه را بگذارید کاملاً خشک شود .
فیلتر را قرا دهید و درجه بستن را ببندید.

اخطار :

فقط فیلتر را با آب پاکیزه بشوید بدون استفاده از صابون و مواد پاک کننده .

اخطار :

این عملیات حداقل در هر ۶ ماه یکبار ضروری است یا در صورتی که قدرت مکش کاهش یابد .

پاک کردن فیلتر خروجی هوا

این فیلتر هوا را پاک می کند قبل از اینکه از جارو برقی خارج شود .

برای پاک کردن فیلتر مطابق دستور ذیل عمل کنید .
دستگاه را برگردانید و درجه فیلتر خروجی هوا را باز کنید (۹)
فیلتر خروجی هوا دید میشود به محض اینکه درجه باز شود
فیلتر را با آب سرد تمیز کرده و بگذارید خشک شود
فیلتر خروجی هوای تمیز یا (جدید) را در داخل درجه قرار دهید و آنرا به دستگاه برگردانید و فشار دهید تا صدای تق آن به گوش برسد .

اخطار

فقط فیلتر را با آب بشوید بدون استفاده از صابون و مواد شوینده .
تمیز کردن جارو برقی :
اگر ضروری باشد بدنه و محفظه گردو غبار و جایگاه فیلترها می تواند توسط یک پارچه نمناک پاک شود.
هیچ مایعی نباید در این مرحله وارد جارو برقی شود .
هیچ گاه از مواد پاک کننده قوی مثل تینر و لکه برها استفاده نکنید زیرا آنها می توانند سطح پلاستیک را بپوسانند . فقط دستگاه را زمانی که کاملاً مطمئن شدید همه قسمتها کاملاً خشک شده است به پرز برزید.

مهم

قسمت های دوار را روغن کاری نکنید زیرا می تواند باعث شود که کثیفی و کرک بیشتری به آن بچسبد .

تمیز کردن برس ها

زمانی که دستگاه روشن است دستتان را ما بین موهای برس حرکت دهید تا آنها را از هر گونه غبار گیر افتاده رها کنید چون آنها به داخل جارو کشیده می شوند .