

ES

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEER SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.

Quando se usan aparatos eléctricos es necesario tomar las precauciones necesarias, entre las cuales:

1. Asegurarse de que el voltaje eléctrico del aparato corresponda al de su red eléctrica.

2. Este aparato no debe ser utilizado por los niños. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

3. Desconectar siempre el aparato de la alimentación si se deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

4. El aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas sin conocimientos o experiencia en el uso del aparato a condición de que estén vigiladas o se les haya facilitado instrucciones sobre cómo usar el aparato de forma segura y hayan comprendido los riesgos inherentes a su empleo.

5. Los niños no deben jugar con el aparato.

6. No colocar el aparato encima o cerca de fuentes de calor.

7. No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).

8. Prestar atención en que el cable eléctrico no quede en contacto con superficies calientes.

9. Mantener el cable de alimentación lejos de cantos afilados. No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato.

10. NO SUMERGIR NUNCA EL CUERPO MOTOR, EL ENCHUFE NI EL CABLE ELÉCTRICO EN AGUA O EN OTROS LÍQUIDOS, UTILIZAR UN PAÑO HÚMEDO PARA SU LIMPIEZA.

11. No utilizar el aparato en las proximidades de lavabos. No utilizar con las manos mojadas.

12. Durante el uso, colocar el aparato sobre un plano horizontal y estable.

13. Antes de poner en marcha el aparato, asegurarse de que esté perfectamente montado.

14. No accionar el aparato en vacío.

15. No TOCAR NUNCA LAS PARTES EN MOVIMIENTO.

16. Prestar mucha atención al manejar las cuchillas para no herirse.

17.

⚠

 ATENCIÓN: INTRODUCIR LA CUCHILLA ANTES QUE LOS ALIMENTOS A PICAR. Antes de retirar la tapa, esperar a que la cuchilla esté totalmente parada.

18. No utilizar el aparato si las cuchillas están dañadas.

19. No utilizar el aparato para picar alimentos demasiado duros (ejemplo: cubitos de hielo o carne con huesos).

20. Asegurarse de que el cuerpo motor no esté en marcha antes de añadir o retirar los accesorios, cuando se limpie o cuando no se utilice.

21. No poner las manos ni introducir herramientas metálicas (tenedores, cucharas, etc.) en los distintos accesorios durante el funcionamiento.

22. No acercar cabellos largos o prendas de vestir holgadas a la cuchilla en marcha.

23. Antes de retirar el cuerpo motor, esperar a que se detengan completamente los varios accesorios (cuchillas, varillas).

24. Desconectar el cable de la toma en caso de avería durante el uso o de falta de utilización del aparato.

25. Para desconectar el enchufe, agárrelo directamente y retírelo de la toma de pared. No desenchufar nunca tirando del cable.

26. No utilizar el aparato si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, o si el aparato en cuestión muestra defectos; en tal caso, llevarlo al más cercano Centro de Asistencia Autorizado.

27. Utilizar sólo accesorios originales.

28. El aparato ha sido concebido para un uso de duración limitada máx. de 1 minuto. Apagar el aparato después de 1 minuto en caso de alimentos líquidos y tras 30 segundos en el caso de alimentos sólidos. Dejar enfriar el aparato al menos 30 minutos a temperatura ambiente antes de volver a usar para evitar sobrecargar el motor.

29. En caso de que la cuchilla no gire o gire con dificultad, interrumpir inmediatamente el funcionamiento para no dañar el aparato. En dicho caso, desconectar el aparato. Controlar que no existan impedimentos en el contenedor, que los alimentos no sean demasiado duros o que el contenedor no esté demasiado lleno.

30. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con cualificación similar, para prevenir cualquier riesgo.

31. El aparato está concebido para USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO y no debe ser destinado a uso comercial o industrial.

32. El aparato es apropiado para desmenuzar y triturar distintos tipos de alimentos.

33. Este aparato es conforme a la directiva 2006/95/EC y EMC 2004/108/EC, y al Reglamento (EC) N. 1935/2004 del 27/10/2004 sobre materiales en contacto con alimentos.

34. Si se decide eliminar como desecho este aparato, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación. Además, se recomienda volver inofensivas aquellas partes del aparato susceptibles de constituir un peligro, especialmente para los niños, que podrían utilizar el aparato para jugar.

35. Los elementos del embalaje no deben dejarse al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro.

CONSERVAR SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL APARATO (Fig. 1)

A Tapa de la picadora

B Cuchilla picadora

C Recipiente picadora

D Base antideslizante

E Eje de montaje cuchilla de la picadora

F Brazo batidor por inmersión

G Accesorio batidor de varillas

H Taza graduada con tapa

I Cuerpo motor

L Tecla velocidad II

M Tecla velocidad I

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

ATENCIÓN: Asegurarse de que el cuerpo motor (I) no esté en funcionamiento antes de poner o quitar los accesorios, cuando se limpie o cuando no se use.

1

2

3

4

5

6

7

8

Empleo del accesorio picador

- Montar la cuchilla (B) en el eje (E) del recipiente (C) (Fig. 2).

ATENCIÓN: Prestar mucha atención cuando se toquen las cuchillas, para evitar herirse.

ATENCIÓN: COLOCAR LA CUCHILLA ANTES QUE LOS ALIMENTOS QUE HAYA QUE PICAR. Antes de quitar la tapa esperar a que la cuchilla esté completamente parada.

- Cortar los alimentos en pequeños trozos (1,5 x 1,5 cm) e introducirlos en el recipiente (C).

- Colocar la tapa (A) en el recipiente (C) para que el ojal en la parte inferior de la tapa se acople perfectamente en la señal de referencia presente en el recipiente y apretarlo a fondo hasta que se bloquee completamente (Fig. 3). Asegurarse de que la parte superior de la cuchilla (B) haya entrado correctamente en el alojamiento previsto en la base de la tapa.

ATENCIÓN: Antes de utilizar el aparato, asegurarse de haber montado perfectamente las cuchillas y la tapa.

- Colocar el cuerpo motor (I) sobre la tapa (A), y presionarlo ligeramente hasta que se bloquee completamente (Fig. 4).

- Una vez ensamblado el aparato, ponerlo en funcionamiento apretando la tecla de velocidad I (M). Sólo después de unos instantes, según la preparación y los alimentos, se puede pasar a una velocidad mayor apretando la tecla correspondiente (L).

- Para obtener un picado fino y homogéneo quitar, si es necesario, el alimento de la pared del recipiente (C) y llevarlo hacia el centro con la ayuda de una espátula, después de haber quitado el cuerpo motor (I).

- Para interrumpir el funcionamiento del aparato hay que soltar la tecla que hemos apretado de la velocidad (L-M); con el aparato podemos picar los alimentos en tiempos muy reducidos.

Empleo accesorio batidora por inmersión

- Montar el brazo (F) en el cuerpo motor (I): acercar las dos partes y acoplar el brazo (F) presionándolo ligeramente contra el cuerpo motor (I) y girándolo en sentido antihorario (Fig. 5).

- La batidora por inmersión (F) es un aparato útil para la preparación de salsas, sopas, mayonesa, papillas para niños y frapé.

Empleo del batidor de varillas

- Montar el batidor de varillas (G) en el cuerpo motor (I): acercar las dos partes y acoplar el batidor de varillas presionándolo ligeramente contra el cuerpo motor (I) y girándolo en sentido antihorario (Fig. 5).

- Sumergir las varillas en el centro de la mezcla por trabajar y poner en marcha el aparato, empezando a amasar desde la velocidad más baja aumentándola gradualmente hasta alcanzar aquella deseada.

- El batidor (G) sirve para mezclar masas, para montar nata y claras de huevo y para masas blandas.

- Ya sea el batidor por inmersión (F) que las varillas (G) se pueden utilizar con el recipiente graduado (H) en dotación o directamente metidos en la cazuela que contiene los alimentos después de haberla quitado del fuego para evitar el sobrecalentamiento. Para evitar salpicaduras del alimento durante la elaboración se aconseja utilizar recipientes con bordes altos y poner en marcha el aparato y apagarlo mientras esté metido en el recipiente con los alimentos; se aconseja además utilizarlo de manera intermitente, ya que sólo de esta manera se obtendrá una mejor calidad del producto y evitaremos un sobrecalentamiento inútil del motor del aparato.

No batir alimentos muy calientes para evitar el riesgo de quemaduras.

Cuando se apaga, la cuchilla de la batidora de inmersión sigue girando. Esperar a que se detenga antes de extraer los alimentos del molinillo y seguir con la preparación utilizando el aparato.

- Una vez montado el aparato con el accesorio deseado, ponerlo en marcha apretando la tecla velocidad I (M). Sólo después de unos instantes, según el tipo de preparación y los alimentos, podemos pasar a una velocidad mayor apretando la tecla correspondiente (L) (Fig. 6).

ATENCIÓN: En el caso de que el aparato no funcione, comprobar haber montado correctamente todos los accesorios.

ATENCIÓN: Antes de desmontar el cuerpo motor (I), esperar a que se detenga completamente la cuchilla y entonces ya podemos desenchufar de la toma de corriente.

- Para la operación de desmontar es necesario girar el brazo (F-G) en sentido horario.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ATENCIÓN: No sumergir nunca el CUERPO MOTOR, LA BASE DE RECARGA, EL CABLE o el ENCHUFE en el agua.

ATENCIÓN: Asegurarse de que el cuerpo motor no esté en funcionamiento antes de poner o quitar los accesorios, cuando se limpie o cuando no se utilice.

- Quitar los accesorios del cuerpo motor (I) siguiendo el procedimiento del montaje pero en sentido inverso.

- El cuerpo motor (I) se puede limpiar con un paño húmedo.

- Para la limpieza de los accesorios tapadera picadora (A), taza graduada con tapa (H), accesorio brazo batidor (F) y accesorio de varillas (G) se aconseja lavarlos bajo el agua corriente.

- Las partes de plástico como el recipiente picador (C) y recipiente graduado (H) se pueden lavar en el lavavajillas colocándolos en la parte superior.

- No limpiar con objetos puntiagudos o abrasivos.

RECETA MAYONESA

1. Introducir, dentro del vaso (C) en dotación, 15 gr. de vinagre blanco, 4 huevos y 15 gr. de sal;

2. poner en marcha el pimer a la velocidad "I" (M);

3. echar lentamente el aceite en el vaso (150 gr de aceite por cada huevo) y pasar a la velocidad "II" (L) cuando la emulsión empiece a adensarse. Si el aceite se queda en superficie, apagar, mezclar a mano y volver a encender el pimer durante 15 segundos.

ELIMINACIÓN

El aparato y su correspondiente embalaje han sido fabricados con materiales reciclables, contribuyendo a reducir la cantidad de residuos y a salvaguardar el medio ambiente.

Eliminar el embalaje en un apropiado centro de reciclado que separe los diferentes tipos de material.

Utilizar los servicios locales para la recogida de papel, cartón y embalajes ligeros.

⚠

 ¡No eliminar los aparatos marcados con este símbolo junto con los residuos domésticos!

La ley obliga a eliminar los aparatos usados por separado respecto a los residuos domésticos. Las informaciones relativas a los centros de eliminación gratuitos están disponibles ante las autoridades locales de pertenencia.

PT

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LEIA SEMPRE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

Usando aparelhos elétricos, é necessário tomar as devidas precauções, entre as quais:

1. Verifique se a voltagem elétrica do aparelho corresponda à da sua rede elétrica.

2. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

3. Desligue sempre o aparelho da tomada se for deixado sem vigilância e antes de efetuar a montagem, a desmontagem ou a limpeza.

4. O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem conhecimento e sem experiência sobre a utilização do aparelho, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido as devidas instruções de como utilizar o aparelho de modo seguro e desde que tenham entendido os riscos inerentes à utilização do mesmo.

5. Não coloque o aparelho em cima ou perto de fontes de calor.

6. Não deixe o aparelho exposto a agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.).

7. Preste atenção para que o cabo elétrico não entre em contato com superfícies quentes.

8. Mantenha o cabo de alimentação afastado de cantos pontiagudos. Não enrole o cabo de alimentação em torno do aparelho.

9. NÃO MERGULHE O CORPO DO MOTOR, A FICHA E O CABO ELÉTRICO EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS, USE UM PAÑO HÚMIDO PARA LIMPAR ESTAS PARTES.

10. Não utilize o aparelho nas proximidades de lavatórios. Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.

11. Durante a utilização, coloque o aparelho sobre um plano horizontal e estável.

12. Antes de acionar o aparelho, verifique

se está perfeitamente montado.

13. Não acione o aparelho em vazio.

14. NÃO TOQUE NAS PARTES EM MOVIMENTO.

15. Preste muita atenção ao manusear as lâminas de modo a evitar ferimentos.

16.

⚠

 ATENÇÃO: MONTE A LÂMINA ANTES DE COLOCAR OS ALIMENTOS NA PICADORA. Antes de retirar a tampa, espere que a lâmina esteja completamente parada.

17. Não utilize o aparelho se as lâminas estiverem danificadas.

18. Não utilize o aparelho para picar alimentos de consistência dura (exemplo: cubos de gelo ou carne com osso).

19. Verifique se o corpo do motor não está em funcionamento antes de montar ou desmontar os acessórios, antes de limpá-lo ou quando não for utilizado.

20. Não coloque as mãos e não introduza utensílios metálicos (garfos, facas, etc.) nos vários acessórios durante o funcionamento.

21. Não aproxime os cabelos, se compridos, ou peças de vestuário largas da lâmina em funcionamento.

22. Antes de remover o corpo do motor, espere a completa paragem dos vários acessórios (lâminas, batedores).

23. Retire a ficha da tomada em caso de avaria ou falha durante a utilização do aparelho.

24. Para retirar a ficha da tomada, segure-a diretamente e puxe-a da tomada de parede. Não retire a ficha tomada puxando o cabo.

25. Não utilize o aparelho se o cabo elétrico ou a ficha estiverem danificados ou se o aparelho apresentar algum defeito; neste caso, leve-o ao Centro de Assistência Autorizado mais próximo.

26. Utilize somente peças originais.

27. Este aparelho foi concebido para uma utilização limitada de máx. 1 minuto. Desligue o aparelho após 1 minuto no caso de alimentos líquidos e após 30 segundos no caso de alimentos sólidos. Deixe o aparelho arrefecer pelo menos 30 minutos à temperatura ambiente antes de uma nova utilização para evitar sobrecarregar o motor.

28. No caso de a lâmina não rodar ou rodar com dificuldade, para evitar danificar o aparelho, interrompa imediatamente o funcionamento. Neste caso, desligue o aparelho. Verifique se não há impedimentos no recipiente, se os alimentos não são muito duros ou se o recipiente não está excessivamente cheio.

29. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo Fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou todavia por uma pessoa com qualificação similar de modo a prevenir todo risco.

30. O aparelho foi concebido SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado para fins comercial ou industrial.

31. O aparelho é indicado para picar e bater vários tipos de alimento.

32. Este aparelho está em conformidade com a diretiva 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC e com o regulamento (EC) N.1935/2004 de 27/10/2004 sobre os materiais em contato com alimentos.

33. No fim de vida deste aparelho, recomenda-se torná-lo inoperante cortando o cabo de alimentação. Recomenda-

se ainda tornar inócuas as partes do aparelho que podem constituir perigo, especialmente para as crianças que poderiam utilizar o aparelho como um brinquedo.

34. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças uma vez que são potenciais fontes de perigo.

CONSERVE SEMPRE ESTAS INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO DO APARELHO (Fig. 1)

A Tampa da picadora

B Lâmina da picadora

C Taça da picadora

D Base de borracha antideslizante

E Eixo de montagem da lâmina picadora

F Pé da varinha

G Pás batedoras

H Copo graduado com tampa

I Corpo do motor

L Tecla de velocidade II

M Tecla de velocidade I

INSTRUÇÕES DE USO

ATENÇÃO: Assegure-se de o corpo do motor (I) não esteja em funcionamento antes de inserir ou remover os acessórios, antes da limpeza e quando não utilizar o aparelho.

Uso da picadora

- Monte a lâmina (B) no eixo (E) da taça (C) (Fig. 2).

ATENÇÃO: Preste muita atenção ao manusear as lâminas de maneira a evitar acidentes.

ATENÇÃO: INSIRA A LÂMINA ANTES DOS ALIMENTOS. Antes de abrir a tampa, espere que a lâmina esteja completamente parada.

- Corte os alimentos em pequenos pedaços (1,5 x 1,5 cm) e coloque-os na taça (C).

- Coloque a tampa (A) sobre a taça (C) de maneira que a fenda na parte inferior da tampa se encaixe perfeitamente na marca de referência presente na taça e carregue até ao completo encaixe (Fig. 3). Verifique se a parte superior da lâmina (B) encaixou correctamente no alojamento previsto na base da tampa.

ATENÇÃO: Antes de utilizar o aparelho, verifique se as lâminas e a tampa estão bem encaixadas.

- Encaixe o corpo do motor (I) na tampa (A) pressionando-o ligeiramente até ouvir o clique de encaixe (Fig.4).

- Com o aparelho montado, coloque-o para funcionar carregando na tecla de velocidade I (M). Somente passados alguns segundos, com base no tipo de preparo e no tipo de alimentos, é possível aumentar a velocidade por meio da tecla (L).

Para um melhor desempenho do aparelho, utilize o funcionamento por impulsos carregando na tecla (L-M) por alguns segundos (2-3 segundos).

ATENÇÃO: Caso o aparelho deixe de funcionar, verifique se os acessórios estão bem encaixados.

- Para obter um resultado fino e homogêneo, remova, se necessário, o alimento da parede da taça (C) empurrando-o para o centro com a ajuda de uma espátula, depois de ter removido o corpo do motor (I).

- Para interromper o funcionamento do aparelho, basta soltar a tecla de velocidade premida (L-M); o aparelho permite picar os alimentos em poucos segundos.

Uso da varinha mágica

- Monte o pé (F) no corpo do motor (I): aproxime as duas partes e encaixe o pé (F) pressionando-o ligeiramente contra o corpo do motor (I) e rodando-o no sentido anti-horário (Fig. 5).

- A varinha mágica (F) é um aparelho útil para preparar molhos, sopas, cremes e batidos.

Uso das pás batedoras

- Monte o batedor de claras (G) no corpo do motor (I): aproxime as duas partes e encaixe o batedor pressionando-o ligeiramente contra o corpo do motor (I) e rodando-o no sentido anti-horário (Fig. 5).

- Mergulhe a pá no centro dos ingredientes que quer bater/misturar e accione o aparelho, iniciando pela velocidade mais baixa, aumentando-a gradualmente até à velocidade desejada.

- As pás batedoras (G) servem para bater ou misturar ingredientes, bater claras em castelo, natas e massa mole.

- Quer a varinha mágica (F) quer as pás batedoras (G) podem ser utilizados com o copo misturador/medidor (H) fornecido ou mergulhados directamente no tacho já fora do lume para evitar o sobreaquecimento. Para evitar salpicos do alimento durante o uso destes acessórios, aconselha-se utilizar recipientes de bordas altas e ligar/desligar o aparelho durante o uso; recomend a-se também utilizá-los de modo intermitente, quer para manter o bom desempenho do aparelho quer para evitar um inútil sobreaquecimento do motor.

Não bata alimentos muito quentes de modo a evitar queimaduras.

Depois de ter desligado a aparelho, a lâmina da varinha continua a rodar. Espere que esteja parada antes de retirar o pé do alimento acabado de ser batido com o aparelho.

- Uma vez montado o acessório desejado no aparelho, accione o aparelho carregando na tecla de velocidade




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

7

I (M). Somete passados alguns segundos, com base no tipo de preparo e no tipo de alimentos, é possível aumentar a velocidade por meio da tecla (L) (Fig. 6).

ATENÇÃO: Caso o aparelho deixe de funcionar, verifique se os acessórios estão bem montados.

ATENÇÃO: Antes de remover o corpo do motor (L), espere que as lâminas estejam paradas e retire a ficha da tomada de corrente.

- Para a operação de desmontagem, é necessário rodar o pé (F-G) no sentido horário.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: Nunca mergulhe O CORPO DO MOTOR, A BASE DE RECARGA, O CABO ELÉCTRICO E A FICHA EM ÁGUA.

ATENÇÃO: Assegure-se de que o corpo do motor não está em funcionamento antes de inserir ou retirar os acessórios, antes de limpá-lo ou quando não é utilizado.

- Remova os acessórios do corpo do motor (I) seguindo os procedimentos de montagem no sentido contrário.
- O corpo do motor (I) pode ser limpo com um pano húmido.
- Para a limpeza da tampa da picadora (A), do copo graduado com tampa (H), do pé batedor (F) e do batedor de claras (G) aconselha-se lavá-los à mão com detergente neutro.
- As partes de plástico como a taça da picadora (C) e o copo medidor (H) podem ser lavados na lava-loiça no cesto superior.
- Não limpe com objetos cortantes ou abrasivos.

RECEITA DE MAIONESE

1. Coloque no copo (C) 15 g de vinagre branco, 4 ovos e 15 g de sal;
2. bata com a velocidade "I" (L);
3. verta lentamente o óleo ou azeite no copo (150 gr. de óleo para cada ovo) e bata na velocidade "II" (M) quando a emulsão começar a endurecer. Se o óleo aparecer na superfície, pare de bater, mexa com uma colher e depois volte a bater mais 15 segundos.

ELIMINAÇÃO

O aparelho e a embalagem foram produzidos com materiais recicláveis, contribuindo para reduzir a quantidade de resíduos e salvaguardar o ambiente.

Elimine a **embalagem** de forma diferenciada para a reciclagem.

Disponha dos serviços fornecidos pelas entidades locais para a recolha diferenciada.

✂ Não elimine os **aparelhos** eléctricos com o lixo doméstico!

A lei impõe que os equipamentos eléctricos e electrónicos sejam eliminados separadamente dos resíduos domésticos. As informações sobre os locais de eliminação gratuitos estão disponíveis nas sedes das autoridades locais.

NL

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

LEES ALTIJD DE AANWIJZINGEN VOORDAT HET APPARAAT WORDT GEBRUIKT.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:

1. Controleer dat het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt met het voltage van uw elektriciteitsnet.
2. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houdt het apparaat en het snoer buiten.
3. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat onbewaakt blijft en voordat het wordt gemonteerd of gede-monteerd of wordt gereinigd.
4. Het apparaat mag gebruikt worden door personene met beperkte licha-e lijke, sensoriele of mentale capacitei- ten of door personen die geen erva- ring hebben met het gebruik van het apparaat mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en alle gevaren die hieraan verbonden zijn hebben begrepen.
5. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
6. Zet het apparaat niet boven of in de buurt van warmtebronen.
7. Stel het apparaat niet bloot aan weers-

omstandigheden (regen, zon, enz...).

8. Let op dat het snoer niet in contact komt met warme oppervlaktes.
9. Houdt het snoer uit de buurt van scher- pe hoeken. Het snoer nooit rondom het apparaat wikkelen.
10. DE MOTORBASIS, DE STEKKER EN HET SNOER NOOIT ONDER WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN ZETTEN. GEBRUIK EEN VOCHTIGE DOEK VOOR HET REINIGEN.
11. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van gootstenen. Gebruik het nooit met natte handen.
12. Tijdens het gebruik zet he apparaat op een horizontaal en stabiel vlak.
13. Voordat het apparaat in werking wordt gezet controleer of het goed samenge- steld is.
14. Laat het apparaat niet leeg werken.
15. NOOIT DE BEWEGENDE ONDERDELEN AANRAKEN.
16. Let vooral op bij het behandel van het mes zodat verwondingen worden voorkomen.
17. ⚠ LET OP: EERST HET MES PLAATSEN EN VERVOLGENS DE ETENSWAREN DIE FIJNGEHAKT MOETEN WORDEN ERIN STOPPEN. Voordat de deksel wordt verwijderd, wacht totdat het mes helemaal stil- staat.
18. Gebruik het apparaat niet als de mes- sen beschadigt zijn.
19. Gebruik het apparaat niet om te harde etenswaren fijn te hakken (bijvoor- beeld: ijsblokjes of vlees met botten)
20. Controleer dat de motorbasis niet in werking staat voordat de accessoires vorden geplaatst of verwijderd, als het wordt gereinigd of als het niet wordt gebruikt .
21. Nooit handen of metalen voorwerpen in in de verschillende accessoires ste- ken (vorken, messen, enz..ò) mettere le mani e non introdurre utensili metal- lici (forchette, coltelli, ecc...) als het apparaat in werking staat.
22. Nooit met lange haren of wijde mou- wen in de buurt komen van de messen die in werking staan.
23. Voordat de motorbasis wordt verwij- derd, wacht totdat alle accessoires helemaal stilstaan (messen, gardes).
24. Trek de stekker uit het stopcontact bij storingen tijdens het gebruik of als het apparaat niet wordt gebruikt.
25. Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact, pak de stekker vast en trek hem eruit. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.
26. Gebruik het apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigt zijn of als het apparaat zelf defect is; breng het in dit geval naar een Geautoriseerd Assistentiecentrum in de buurt.
27. Gebruik alleen originele accessoires.
28. Het apparaat is ontworpen voor een gelimiteerd gebruik van max 1 minuut. Zet het apparaat uit na 1 minuut bij ht gebruik van vloeibare etenswaren en na 30 secondes als harde etenswa- ren worden gebruikt. Laat het appa- raat vervolgens tenminste 30 minuten afkoelen op kamertemperatuur voordat het opnieuw wordt gebruikt om te voor- komen dat de motor wordt overbelast.
29. Als het mes niet draait of moeilijk draait onderbrek onmiddelijk de werking om te voorkomen dat het apparaat wordt beschadigt. In dit geval trek de stek-

ker uit het stopcontact. Controleer of er belemmeringen aanwezig zijn in de kom, of de etenswaren te hard zijn of dat de kom te vol is.

30. Als het snoer is beschadigt moet het vervangen worden door de construc- teur of door zijn technische assistentie of in ieder geval door een person met dezelfde bekwaamheden zodat alle gevaren worden voorkomen.
31. Het apparaat is alleen ontworpen voor HUISHOUELIJK GEBRUIK en mag dus niet voor industriële of commer- cieële doeleinden worden gebruikt.
32. Het apparaat is geschikt voor het fijn- hakken en fijnmalen van verschillende soorten etenswaren.
33. Dit apparaat is conform aan de richtlijn 2006/95EG e EMC 2004/108/Eg, en de regelgeving (EC) No. 1935/2004 van 27/10/2004 voor materialen die in contact komen met etenswaren.
34. Als dit apparaat als afval verwerkt moet worden snijdt het snoer eraf zodat het niet meer gebruikt kan worden. Het wordt bovendien aangeraden om de onderdelen die een gevaar kunnen opleveren te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat als speel- goed kunnen gaan gebruiken.
35. Houdt de verpakkingselemente buiten bereik van kinderen omdat ze een mogelijke gevarenbron kunnen zijn.

BEWAAR ALTIJD DEZE AANWIJZINGEN

BESCHRIJVING VAN HET APPRAAT (Fig. 1)

A Deksel alleshakker
B Mes alleshakker
C Beker alleshakker
D Anti-slipbasis
E Montage-as mes alleshakker
F Poot onderdompelingsblender
G Accessoire eierklopper
H Gradenbeker met deksel
I Motorbasis
L Toets snelheid II
M Toets snelheid I

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

ATTENTIE: Controleer of de motorbasis niet in werking staat voordat de accessoires erin gestopt of eruit gehaald worden, wanneer het wordt gereinigd of als het niet wordt gebruikt.

Gebruik van het accessoire alleshakker

- Monteer het mes (B) op de as (E) en de beker (C) (Fig. 2).

ATTENTIE: Behandel het mes heel voorzichtig om ver- wondingen te voorkomen.

ATTENTIE: STEEK EERST HET MES (B) IN DE ALLESHAKKER VOORDAT DE ETENSWAREN ERIN WORDEN GESTOPT. Voordat de deksel eraf wordt gehaald wacht totdat het mes helemaal stilstaat.

- Snijdt de etenswaren in kleine stukjes (1,5 x 1,5 cm) en stop ze in de beker (C).

- Zet de deksel (A) op de beker (C) zodat de lus op de onderkante van de deksel perfect aansluit op het referentiestreepje op de beker en druk hem goed vast. (Fig. 3). Controleer dat de onderkant van het mes (B) goed in de speciale behuizing is gezet aan de onder- kant van de deksel.

ATTENTIE: Voordat het apparaat wordt gebruikt con- troleer of het mes goed gemonteerd en of de deksel er goed opgezet is.

- Zet de motorbasis (I) op de deksel (A), en druk er zacht op zodat ze wordt geblokkeerd (Fig. 4).

- Zet het apparaat in elkaa en zet het vervolgens in werking door op de toets snelheid I (M) te drukken. Slechts na enkele secondes, op basis van de etens- waren die worden bereid, is het mogelijk om naar een hoger snelheid te gaan door op de speciale toets te drukken (L).

De optimale wijze om het apparaat te gebruiken wordt verkregen door met onderbrekingen even (2-3 secon- des) op de toets (L-M) te drukken.

ATTENTIE: Als het apparaat niet werkt controleer of de accessoires goed gemonteerd zijn.

- Om een fijn en homogeen mengsel te krijgen kunnen de etenswaren van de de bekerranden (C) naar het midden worden gebracht met behulp van een spatel, nadat de motorbasis (I) is verwijderd.

- Om de werking te onderbreken is het voldoende om de ingedrukte snelheidstoets (L-M) los te laten; Met dit apparaat kunnen etenswaren in zeer korte tijd fijngehakt worden.

Gebruik van het accessoire onderdompelingsblen- der

- Monteer de steel (F) op de motorbasis (I): door de twee delen bij elkaar te zetten en de steel erin te steken (F) en zacht op de motorbais te drukken (I) en hem tegen de klok te draaien (Fig. 5).

- De onderdompelingsblender (F) is een handig appa- raat voor de voorbereiding van sausen, soepen, mayonaise, pap voor kinderen en frappe's.

Gebruik van de eierkloppers

- Monteer de draadgarde (G) sul corpo motore (I): door de twee delen bij elkaar te zetten en de steel erin te steken (A) en zacht op de motorbais te drukken (I) en hem tegen de klok te draaien (Fig. 5).

- Dompel de garde onder in het midden van het meng- sel dat bewerkt moet worden en zet het apparaat aan. Begin het opkloppen op een lage snelheid in verhoog de snelheid vervolgens langzaam totdat de gewenste snelheid wordt bereikt.

- De garde (G) is bedoeld voor het mengen, opkloppen van room en eiwit en voor zacht deeg.

- Zowel de onderdompelingsblender (F) als de eierklop- per (G) kunnen gebruikt worden met de bijgeleverde gradenbeker (H) of direct in de pan met de etenswa- ren nadat deze van het vuur is gehaald om oververhit- ting te voorkomen. Om spetters etenswaren tijdens de bewerking te voorkomen wordt het aangeraden om houders met een hoge rand te gebruiken en het apparaat te starten als het reeds in de etenswaren gedompeld is; het wordt vervolgens aangeraden om het met onderbrekingen te gebruiken waarmee de beste resultaten worden verkregen en het onnodig oververhitten van de motor van het apparaat wordt voorkomen.

- Geen kokende etenswaren fijnmalen om verbran- dingsgevaar te voorkomen.

Nadat het apparaat is uitgezet blijft het mes van de bender draaien.Wacht totdat het mes stilstaat voordat de mixer uit de etenswaren wordt gehaald en ga ver- der met de bereiding met het apparaat.

- Als het apparaat in elkaar is gezet, zet het in werking door op de toets snelheid I (M) te drukken. Slechts na enkele secondes, op basis van de etenswaren die worden bereid, is het mogelijk om naar een hoger snelheid te gaan door op de speciale toets te drukken (L) (Fig. 6).

ATTENTIE: Als het apparaat niet werkt controleer of de accessoires goed gemonteerd zijn.

ATTENTIE: Voordat de motorbasis wordt verwijderd, wacht totdat de verschillende accessoires helemaal stil- staan en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

- Voor het loshalen moet de steel (F-G) tegen de klok in te draaien.

REINIGEN EN ONDERHOUD

ATTENTIE: DE MOTORBASIS, DE BATTERUENPLADER, HET ELEKTRICITEITSNOER EN DE STEKKER NOOIT ONDER WATER ZETTEN.

ATTENTIE: Controleer of de motorbasis niet in werking staat voordat de accessoires erin gestopt of eruit gehaald worden, wanneer het wordt gereinigd of als het niet wordt gebruikt.

- Verwijder de accessoires van de motorbasis (I) door de samenstellingsprocedure in tegengestelde volgorde uit te voeren.

- De motorbasis (I) kan gereinigd worden met een voch- tige doek.

- Het wordt aangeraden om accessoires deksel alleshakker (A), gradenbaker met deksel (H), acces- soire blendersteel (F) en accessoire garde (G) onder stromende water te reinigen.

- De plastic onderdelen waaronder de beker van de alleshakker (C) de gradenbeker (H) kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd in de bovenste mand.

- De voorwerpen niet reinigen met schaaaf of schuurmid- delen.

RECEPT MAYONAISE

1. Giet 15 gr witte azijn, 4 eieren en 15 gr zout in de bijgeleverde beker (C);
2. start de pimer op snelheid "I";
3. giet langzaam olie in de beker (150 gr. voor ieder ei) en ga naar de snelheid "II" als het mengsel dikker wordt. Als de olie op het oppervlakte blijft, zet de pimer uit en meng alles met de hand en zet de pimer vervolgens weer aan voor 15 secondes.

AFVALVERWERKING

Het apparaat en het verpakkingsmateriaal zijn gemaakt van recyclebaar materiaal waardoor de hoeveelheid afval wordt vermindert en het milieu wordt behouden.

Verwerk **de verpakking** in een speciaal afvalverwer- kingcentrum dat de verschillende materialen onderling scheid.

Gebruik de plaatselijk geleverde serives voor de papier- verzameling voor het karton en de lichte verpakkingen.

✂ De **apparaten** met dit symbool niet bij het nor- male huisvuil gooien!

De wet verplicht om de gebruikte apparaten afzonderlijk van het normale huisvuil te verwer- ken. De informatie over de afvalverwerking is gratis beschikbaar bij de plaatselijke overheid.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6


De Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

Ariete

NUMERO UNICO
199 202 250

Cod. 6285103210 Rev. 0 del 19/06/2015

Ariete



Pimmy
[easy]

3 in 1

CE

885