

## AVVERTENZE IMPORTANTI

### LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
- Questo apparecchio può essere usato da ragazzi di età maggiore o uguale a 8 anni; le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o privi di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative all'utilizzo dovranno essere soggette alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza oppure dovranno essere prima adeguatamente formati su come usare tale apparecchio in sicurezza e sui rischi connessi all'uso dello stesso. Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non possono essere effettuate da ragazzi a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e in ogni caso sotto supervisione di un adulto.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.

- Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
- Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.

### CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

#### DESCRIZIONE DEI COMPONENTI (Fig. 1-2)

- A Impugnatura coperchio traspirante
- B Coperchio piastra per panini
- C Corpo apparecchio
- D Piastra antiladerante per panini
- E Levetta apertura coperchio
- F Spia accensione / pronto temperatura
- G Contenitore raccogli grasso
- H Impugnatura piastra superiore
- I Piastra antiladeranti per hamburger

L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale. Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

#### PRIMO UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio può emettere un leggero fumo la prima volta che viene usato; non è da considerarsi un difetto ed il fumo cesserà in pochi minuti.

In occasione del primo impiego ungere le piastre di cottura dell'apparecchio con olio o burro. Non è necessario ripetere queste operazioni in seguito.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Si accenderà la spia (F) che segnala l'inserimento della spina nella presa di corrente e che l'apparecchio ha iniziato la fase di riscaldamento.
- Dopo alcuni minuti, la spia (F) si spegnerà ad indicare che l'apparecchio avrà raggiunto la temperatura ed è pronto per l'uso.

#### Riscaldamento panini

- Agendo sull'apposita levetta (E), aprire completamente il coperchio traspirante superiore (B) utilizzando la relativa impugnatura (A).
- Posizionare i panini sulla piastra (D) ed attendere che si siano riscaldati; contemporaneamente è possibile procedere anche con la cottura degli hamburger.

#### Cottura hamburger

- Inserire il contenitore raccogli grasso (G) nell'apposita cavità sotto la piastra inferiore (I) (Fig. 3).
- Aprire completamente l'apparecchio sollevando la piastra superiore (I) mediante l'apposita impugnatura (H).
- Posizionare gli hamburger da cuocere sulla piastra inferiore (I).

- Chiudere la piastra superiore su quella inferiore premendola leggermente verso il basso.
- A cottura ultimata staccare la spina dalla presa di corrente. Per togliere gli hamburger dall'apparecchio, qualora fosse necessario, usare solamente una spatola di legno o plastica.

#### ATTENZIONE:

- Non toccare le piastre calde al fine di evitare ustioni.**

- Cuocere gli hamburger soltanto con le piastre chiuse.**

- Non usare oggetti appuntiti (es.: coltello) per evitare di danneggiare le piastre.**

#### PULIZIA

- ATTENZIONE: Pulire l'apparecchio solo con un panno umido dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente e dopo che l'apparecchio si sia completamente raffreddato.**

- Per la pulizia delle piastre usare solo un panno umido.
- Dopo ogni utilizzo, svuotare e lavare il cassetto raccogli grasso (G).

#### RICETTE

##### Bacon cheeseburger

- Ingredienti per 2 hamburgers:
- 2 hamburger
- 2 panini per hamburger
- bacon
- 2 fette di formaggio
- 1 pomodoro
- 2 foglie di lattuga
- salse q.b.

- Scaldare la piastra Party Time e, quando la luce rossa si sarà spenta, aprire la piastra inferiore ed adagiarevi i due hamburger già salati ed il bacon. Richiudere la piastra ed aprire lo scomparto superiore dove andremo a riscaldare i due panini, quindi richiudere il coperchio traspirante. Attendere circa 3-4 minuti in base al livello di cottura desiderato (3,5 al sangue, 4 ben cotto). Aprire la piastra inferiore e mettere una fetta di formaggio sopra ai 2 hamburger e lasciare cuocere un altro minuto con il coperchio aperto prima di rimuovere gli hamburger. Togliere gli hamburger, il bacon ed i panini dalla piastra Party Time e farciere i panini con hamburger, pomodoro, bacon, salsa a piacere e lattuga.

- ATTENZIONE: Superficie calda.**
- 22. Maneggiare con attenzione l'apparecchio, soprattutto in fase di apertura o chiusura delle piastre, al fine di evitare danni accidentali a mani o altri oggetti.

- 23. Usate l'apparecchio lontano dai liquidi infiammabili; non addossarlo a pareti o parti in plastica non resistenti al calore.

- 24. Pulite l'apparecchio solo con un panno umido dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente e dopo che l'apparecchio si sia completamente raffreddato.

- 25. Dopo l'uso riporre l'apparecchio solo quando si è completamente raffreddato.

- 26. Per il funzionamento dell'apparecchio non è permesso l'utilizzo di temporizzatori esterni o comandi a distanza separati.

- 27. Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/CE si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

### CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

#### COMPONENTE DESCRIPTION (Fig. 1-2)

- A Impugnatura coperchio traspirante
- B Coperchio piastra per panini
- C Corpo apparecchio
- D Piastra antiladerante per panini
- E Levetta apertura coperchio
- F Spia accensione / pronto temperatura
- G Contenitore raccogli grasso
- H Impugnatura piastra superiore
- I Piastra antiladeranti per hamburger

L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale. Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

#### PRIMO UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio può emettere un leggero fumo la prima volta che viene usato; non è da considerarsi un difetto ed il fumo cesserà in pochi minuti.

In occasione del primo impiego ungere le piastre di cottura dell'apparecchio con olio o burro. Non è necessario ripetere queste operazioni in seguito.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Si accenderà la spia (F) che segnala l'inserimento della spina nella presa di corrente e che l'apparecchio ha iniziato la fase di riscaldamento.
- Dopo alcuni minuti, la spia (F) si spegnerà ad indicare che l'apparecchio avrà raggiunto la temperatura ed è pronto per l'uso.

#### Riscaldamento panini

- Agendo sull'apposita levetta (E), aprire completamente il coperchio traspirante superiore (B) utilizzando la relativa impugnatura (A).
- Posizionare i panini sulla piastra (D) ed attendere che si siano riscaldati; contemporaneamente è possibile procedere anche con la cottura degli hamburger.

#### Cottura hamburger

- Inserire il contenitore raccogli grasso (G) nell'apposita cavità sotto la piastra inferiore (I) (Fig. 3).
- Aprire completamente l'apparecchio sollevando la piastra superiore (I) mediante l'apposita impugnatura (H).
- Posizionare gli hamburger da cuocere sulla piastra inferiore (I).

- andremo a riscaldare i due panini, quindi chiudere il coperchio traspirante. Attendere circa 3-4 minuti in base al livello di cottura desiderato. A cottura ultimata togliere le salsicce ed il pane dalla piastra Party Time e farciere con la salsiccia, le cipolle e le tue salse preferite.

#### ATTENZIONE:

- Chiedere la piastra superiore su quella inferiore premendola leggermente verso il basso.**

- A cottura ultimata staccare la spina dalla presa di corrente. Per togliere gli hamburger dall'apparecchio, qualora fosse necessario, usare solamente una spatola di legno o plastica.**

- ATTENZIONE: Non toccare le piastre calde al fine di evitare ustioni.**

- Cuocere gli hamburger soltanto con le piastre chiuse.**

- Non usare oggetti appuntiti (es.: coltello) per evitare di danneggiare le piastre.**

#### PULIZIA

- ATTENZIONE: Pulire l'apparecchio solo con un panno umido dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente e dopo che l'apparecchio si sia completamente raffreddato.**

- Per la pulizia delle piastre usare solo un panno umido.

- Dopo ogni utilizzo, svuotare e lavare il cassetto raccogli grasso (G).

#### RICETTE

##### Bacon cheeseburger

- Ingredients for 2 hamburgers:
- 2 hamburgers
- 2 hamburger buns
- bacon
- 2 slices of cheese
- 1 tomato
- 2 leaves lettuce
- salt to taste

Heat the Party time plate up and, when the red light turns off, open the bottom plate and put the two hamburgers already salty and the bacon. Close the plate and open the top plate, where the two buns will be heated, and then close the transparent lid. Wait approximately 3-4 minutes according to required grilling time (3,5 minutes rare, 4 minutes well cooked). Open the bottom plate and put a slice of cheese on the 2 hamburgers, continuing cooking for another minute with the lid open before removing the hamburgers. Remove hamburgers, bacon and bread from the Party Time plate and stuff the buns with hamburger, tomato, bacon, sauces and lettuce.

#### ATTENZIONE:

- WARNING: Hot surface.**

- 22. Handle the appliance with care, above all when opening or closing the plates; there is a risk of accidental harm to hands or damage to other objects.

- 23. Never place the appliance on or close to sources of heat.

- 24. Always place the appliance on a flat, level surface during use.

- 25. Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc....).

- 26. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 27. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Do not allow children to play with the appliance.

- 28. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 29. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Do not allow children to play with the appliance.

- 30. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 31. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 32. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 33. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 34. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 35. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 36. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 37. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 38. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 39. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 40. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 41. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 42. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 43. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 44. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 45. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

- 46. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

## AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

### LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:

- Vérifiez que le voltage électrique de l'appareil correspond à celui de votre réseau électrique.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique; débranchez-le après chaque utilisation.
- Ne placez pas l'appareil au dessus ou près de sources de chaleur.
- Lors de son utilisation, placez l'appareil sur une surface horizontale et stable.
- N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
- Veillez à ce que le câble électrique n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés ou majeurs de 8 ans. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues d'expérience et de connaissance de l'appareil, ou n'ayant pas reçu les instructions nécessaires devront utiliser l'appareil sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou devront être correctement instruites sur les modalités d'emploi en toute sécurité de cet appareil et sur les risques liés à son utilisation. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées par des enfants âgés de plus de 8 ans et, dans tous les cas, sous la surveillance d'un adulte.
- Garder l'appareil et son cordon d'alimentation loin de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Ne pas plonger le corps du produit, la fiche ni le câble électrique dans l'eau ou autres liquides, et utiliser toujours un chiffon humide pour les nettoyer.
- Même lorsque l'appareil n'est pas en marche, débrancher la fiche de la prise de courant électrique avant d'installer ou de défaire les simples parties ou avant de procéder au nettoyage.

- Vérifier d'avoir toujours les mains sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs placés sur l'appareil ou avant de manipuler la fiche et les connexions électriques.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la fiche en la débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil est défectueux; toutes les réparations, y compris la substitution du cordon d'alimentation, doivent être effectuées exclusivement par le centre de service après-vente Ariete ou par des techniciens agréés Ariete, de façon à prévenir tout risque de danger.

- En cas d'utilisation de rallonges électriques, ces dernières doivent être appropriées à la puissance de l'appareil afin d'éviter tout risque pour l'opérateur et pour la sécurité du lieu de travail.

Les rallonges non appropriées peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement.

- Ne laissez jamais pendre le cordon là où il pourrait être tiré par un enfant.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des pièces de recharge et des accessoires originaux, approuvés par le constructeur.
- Toute modification du produit, non autorisé expressément par le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la déchéance de la garantie.
- Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement recommandé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation électrique. Nous conseillons en outre d'exclure toute partie de l'appareil pouvant constituer une source de danger, en particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l'appareil pour jouer.

- Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles constituent une source potentielle de danger.
- Pendant son utilisation, l'appareil doit toujours être manipulé avec soin sans toucher ses plaques chaudes.
- ATTENTION:** Surface chaude.
- Manipuler l'appareil avec précaution, surtout en phase d'ouverture ou de fermeture des plaques, afin d'éviter de se blesser les mains ou d'endommager d'autres objets.
- Utilisez l'appareil loin des liquides inflammables; ne le posez jamais contre les parois ou contre des parties en plastique non résistantes à la chaleur.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide après avoir débranché la fiche de la prise de courant et lorsque l'appareil est entièrement refroidi.
- Après son utilisation, rangez l'appareil seulement après qu'il se soit entièrement refroidi.
- Pour le fonctionnement de l'appareil, il n'est pas permis d'utiliser des températrices externes ou des commandes à distance.
- Pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive Européenne 2012/19/CE, nous vous prions de lire le feuillet qui accompagne le produit.**

### CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

#### DESCRIPTION DES COMPOSANTS (Fig. 1-2)

- A Manche couvercle transparent
- B Couvercle plaque pour sandwiches
- C Corps de l'appareil
- D Plaque anti-adhérente pour sandwiches
- E Levier ouverture couvercle
- F Voyant marche / température
- G Plateau de récupération gras
- H Manche plaque supérieure
- I Plaques anti-adhérentes pour hamburgers

Cet appareil a été conçu EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE DOMESTIQUE et ne doit pas être destiné à un usage commercial ou industriel.

Cet appareil est conforme à la directive 2006/95/EC et EMC 2004/10/EC, et au règlement (EC) N°. 1935/2004 du 27/10/2004 sur les matériaux en contact avec les aliments.

#### PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL

L'appareil peut émettre une légère fumée lors de sa première utilisation: cela ne doit pas être considéré comme un défaut et la fumée cessera après quelques minutes.

Lors de la première utilisation, graisser les plaques de cuision de l'appareil avec de l'huile ou du beurre. Il n'est pas nécessaire de répéter ces opérations par la suite.

#### INSTRUCTIONS D'EMPLOI

- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Le voyant (F) s'allume pour indiquer le branchement de la fiche dans la prise de courant et la phase de réchauffement de l'appareil.
- Après quelques minutes, le voyant F s'éteint pour indiquer que l'appareil a atteint sa température d'utilisation.

#### Réchauffement des sandwiches

- En agissant sur le levier (E), ouvrir entièrement le couvercle transparent supérieur (B) en utilisant le manche (A).
- Positionner les sandwiches sur la plaque (D) et attendre qu'ils soient chauds; il est possible aussi de cuire en même temps les hamburgers.

#### Cuisson des hamburgers

- Introduire le plateau de récupération du gras (G) dans la cavité située sous le plaque inférieure (I) (Fig. 3).
- Ouvrir entièrement l'appareil en soulevant la plaque supérieure (I) à l'aide du manche (H).
- Positionner les hamburgers à cuire sur la plaque inférieure (I).
- Refermer la plaque Party Time et, quand le voyant rouge s'éteint, ouvrir la plaque inférieure et y placer les deux saucisses ouvertes à moitié et les oignons coupés finement en rondelles. Refermer la plaque et ouvrir le compartiment supérieur pour réchauffer les deux sandwiches, puis fermer le couvercle transparent. Attendre 3-4 minutes environ en fonction du niveau de cuisson désiré. A la fin de la cuisson, retirer les saucisses et le pain de la plaque Party Time et farcir les sandwiches avec la saucisse, les oignons et les sauces désirées.

**ATTENTION:**  
**Ne touchez pas les plaques chaudes pour éviter de vous brûler.**

**Cuisez les hamburgers seulement avec les deux plaques fermées.**

**N'utilisez pas d'objets pointus (ex. des couteaux) pour endommager les plaques.**

#### NETTOYAGE

**ATTENTION:** Nettoyez l'appareil en utilisant toujours un chiffon humide et après avoir débranché la fiche de la prise de courant et lorsque l'appareil a entièrement refroidi.

- Pour le nettoyage des plaques, utiliser toujours un chiffon humide.
- Après chaque utilisation, vider et laver le plateau de récupération du gras (G).

#### RECETTES

##### Bacon cheeseburger

Ingédients pour 2 hamburgers:  
2 hamburgers  
2 sandwiches pour hamburgers  
bacon

2 tranches de fromage  
1 tomate  
2 feuilles de salade  
sel selon les goûts

Réchauffer la plaque Party Time et, quand le voyant rouge s'éteint, ouvrir la plaque inférieure et y placer les deux hamburgers déjà salés et avec le bacon. Refermer la plaque et ouvrir le compartiment supérieur pour réchauffer les deux sandwiches, puis fermer le couvercle transparent. Attendre 3-4 minutes environ selon le niveau de cuisson désiré (3,5 viande rouge, 4 viande bien cuite). Ouvrir la plaque inférieure et mettre une tranche de fromage sur les 2 hamburgers puis laisser cuire pendant une autre minute avec le couvercle ouvert avant de retirer les hamburgers. Retirer les hamburgers, le bacon et les sandwiches de la plaque Party Time et farcir les sandwiches avec les hamburgers, la tomate, le bacon, les sauces et la salade.

##### Hamburger végétal à la sauce yaourt

Ingédients pour 2 hamburgers:  
2 sandwiches pour hamburgers  
2 burger végétaux (seitan, tofu, légumes ou céréales)  
sauce au yaourt

1 tomate

huile, sel selon les goûts

Réchauffer la plaque Party Time et, quand le voyant rouge s'éteint, ouvrir la plaque inférieure et y placer les deux hamburgers déjà salés et avec le bacon. Refermer la plaque et ouvrir le compartiment supérieur pour réchauffer les deux sandwiches, puis fermer le couvercle transparent. Attendre 3-4 minutes environ selon le niveau de cuisson désiré (3,5 viande rouge, 4 viande bien cuite). Ouvrir la plaque inférieure et mettre une tranche de fromage sur les 2 hamburgers puis laisser cuire pendant une autre minute avec le couvercle ouvert avant de retirer les hamburgers. Retirer les hamburgers, le bacon et les sandwiches de la plaque Party Time et farcir les sandwiches avec les hamburgers, la tomate et la sauce au yaourt.

##### Club sandwich au poulet

Ingédients pour 2 club sandwich

6 tranches de pain de mie (3 pour chaque sandwich)

3 tranches de blanc de poulet

4 feuilles de salade

1 tomate coupée en quartiers

sauce rosée (ketchup et mayonnaise)

huile et sel selon les goûts, épices

Elimer les bords du pain de mie. Réchauffer la plaque Party Time et, quand le voyant rouge s'éteint, ouvrir la plaque inférieure et y placer les deux tranches de blanc de poulet déjà salées et avec les épices selon les goûts. Refermer la plaque et ouvrir le compartiment supérieur pour réchauffer le pain de mie déjà grillé (il est possible de griller le pain en utilisant la plaque inférieure avant la cuision du poulet). Temps de grillage: 2-3 min., puis fermer le couvercle transparent. Attendre 3-4 minutes environ, en surveillant la cuision du poulet. A la fin de la cuisson, retirer le poulet et le pain de mie et composer le club sandwich: farcir une tranche de pain de mie avec de la sauce rosée, de la salade, une tranche de poulet coupée en petits morceaux et de la tomate; couvrir avec une autre tranche de pain et farcir de nouveau en terminant le sandwich avec la troisième tranche de pain de mie. Enfiler le club sandwich avec un cure-dent assez long pour le transpercer entièrement. Répéter tous les passages pour préparer le deuxième club sandwich.

##### Club sandwich au jambon cuit et aux légumes grillés

Ingédients pour 2 club sandwich

6 tranches de pain de mie

4 tranches de jambon cuit

4 tranches de fromage du type edamer ou cheddar

1 courgette coupée en tranches transversales

1/2 aubergine coupée en tranches

mayonnaise

huile et sel selon les goûts

Elimer les bords du pain de mie. Réchauffer la plaque Party Time et, quand le voyant rouge s'éteint, ouvrir la plaque inférieure et y placer les légumes déjà coupés. Refermer la plaque et ouvrir le compartiment supérieur pour réchauffer le pain de mie déjà grillé (il est possible de griller le pain en utilisant la plaque inférieure avant la cuision des légumes). Temps de grillage: 2-3 min., puis fermer le couvercle transparent. Attendre 3-4 minutes environ, en surveillant la cuision des légumes. A la fin de la cuison, retirer le pain de mie et les légumes (assaisonner-les avec de l'huile et du sel) et composer le club sandwich: farcir une tranche de pain de mie avec de la mayonnaise.

naise, des légumes grillés, du fromage et du jambon cuit; couvrir avec une tranche de pain de mie et farcir de nouveau en terminant le sandwich avec la troisième tranche de pain de mie. Enfiler le club sandwich avec un cure-dent assez long pour le transpercer entièrement. Répéter tous les passages pour préparer le deuxième club sandwich.

#### Sandwich à la saucisse et aux oignons

Ingédients pour 2 sandwiches:  
2 sandwiches du type hotdog  
2 saucisses  
1 oignon

sauces au choix: mayonnaise, moutarde, sauce rosée mayonnaise et ketchup), etc.

Réchauffer la plaque Party Time et, quand le voyant rouge s'éteint, ouvrir la plaque inférieure et y placer les deux saucisses ouvertes à moitié et les oignons coupés finement en rondelles. Refermer la plaque et ouvrir le compartiment supérieur pour réchauffer les deux sandwiches, puis fermer le couvercle transparent. Attendre 3-4 minutes environ en fonction du niveau de cuisson désiré. A la fin de la cuisson, retirer les saucisses et le pain de la plaque Party Time et farcir les sandwiches avec la saucisse, les oignons et les sauces désirées.

### DE

## WICHTIGE HINWEISE

### VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
- Das am Stromnetz angeschlossene Gerät darf unbeaufsichtigt lassen; die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.
- Gerät nicht auf oder an Wärmequellen abstellen.
- Gerät beim Gebrauch auf eine waagerechte und solide Fläche stellen.
- Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
- Das Stromkabel darf nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensoriellen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung und Kenntnis des Geräts dürfen es nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person verwenden oder sie müssen in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen und über die Risiken informiert werden, die damit verbunden sind. Reinigung und Instandhaltung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren ausgeführt werden, und auch dann nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Das Gerät und sein Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.
- Das Gehäuse, den Stecker und das Stromkabel des Geräts keinesfalls in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie die einzelnen Teile einsetzen oder die Reinigung vornehmen.
- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder einstellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.
- Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.
- Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist.

Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Ariete- Kundendienst bzw. von Ariete zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.

Das Gerät ist AUSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEbrauch ausgelegt und darf nicht zu gewerblichen oder industriellen Zwecken verwendet werden.

Dieses Gerät ist konform mit der Richtlinie 2006/95/EG und mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, sowie mit der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 bezüglich Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Das Gerät ist AUSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEbrauch ausgelegt und darf nicht zu gewerblichen oder industriellen Zwecken verwendet werden.

Dieses Gerät ist konform mit der Richtlinie 2006/95/EG und mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, sowie mit der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 bezüglich Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Das Gerät ist AUSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEbrauch ausgelegt und darf nicht zu gewerblichen oder industriellen Zwecken verwendet werden.

Dieses Gerät ist konform mit der Richtlinie 2006/95/EG und mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, sowie mit der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 bezüglich Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Das Gerät ist AUSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEbrauch ausgelegt und darf nicht zu gewerblichen oder industriellen Zwecken verwendet werden.

Dieses Gerät ist konform mit der Richtlinie 2006/95/EG und mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, sowie mit der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 bezüglich Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Das Gerät ist AUSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEbrauch ausgelegt und darf nicht zu gewerblichen oder industriellen Zwecken verwendet werden.

Dieses Gerät ist konform mit der Richtlinie 2006/95/EG und mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, sowie mit der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 bezüglich Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.